

华硕 RC Bluetooth 快速设置手册

华硕 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 设备提供用户便利的操作介面，让您可以通过具备蓝牙功能的智能型手机，以无线网路方式连接而能即时超频或监控您的电脑。请依照以下的步骤使用智能型手机与您的电脑进行蓝牙连接。



华硕 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 当前支持使用 Android、Windows Mobile 与 Symbian 系统的智能型手机。

启动智能型手机与电脑的蓝牙连接


按下位在 ROG 主板后面板上的 RC 蓝牙开关，以启动 RC 蓝牙功能。然后在您的智能型手机上安装 RC 蓝牙应用程序。您可以从主板所附的应用程序光盘取得 RC 蓝牙应用程序，或从华硕官方网站 <http://support.asus.com> 下载。



以下示范的操作画面只能参考，实际显示的可能会因智能型手机的厂牌与型号而有所不同，相关细节请参考您的智能型手机说明。

Android 系统


1. 在 Setting (设置) 下选择 Wireless & networks (无线 & 局域网)。
2. 启用 Bluetooth (蓝牙)。




3. 选择 Bluetooth settings (蓝牙设置)。




4. 选择 Scan for devices (搜寻设备)。



5. 与 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 进行配对。




6. 从程序菜单中运行 RC Bluetooth (RC 蓝牙)。




Windows 手机系统


1. 选择 Wireless Manager (无线管理)。
2. 启用 Bluetooth (蓝牙)。




3. 选择 Bluetooth (蓝牙)。
4. 在 Devices (设备) 栏 (左下), 选择 Add new device (增加设备)。





5. 选择 RC Bluetooth (RC 蓝牙)
后选择 Next (下一步)




6. 若需要输入密码，请键入密码“0000”，然后选择 Next (下一步)。




7. 当您设置好手机与 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 的配对时，请点选 Done (完成)。




8. 接着在 COM Ports (序列埠) 栏位中，建立 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 新的输出埠 (New Outgoing Port)。




9. 选择 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 后点选 Next (下一步)。



10. 选择 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 使用的序列埠 (COM port)，然后点选 Finish (完成)。



11. 从程序菜单运行 RC Bluetooth (RC 蓝牙)。




Symbian 系统


1. 进入 Tools 后点选 Bluetooth (蓝牙)。




2. 启用 Bluetooth (蓝牙)。




3. 选择 New paired device (新增配对设备)。




4. 接着，选择 RC Bluetooth (RC 蓝牙)。




5. 输入通关密码“0000”。



6. 点选 Yes 以允许自动授权。



7. 运行 Applications (应用程序) 菜单中的 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 程序。




RC Bluetooth 介绍

华硕 RC Bluetooth (RC 蓝牙) 提供简便使用与直觉的操作功能，例如 RC TweakIt、RC Remote 与 RC Poster。




应用程序的画面可能会因手机平台有所不同，但功能作用相同。

RC TweakIt：提供您调整或即时监控您的系统。



RC Poster：提供回报系统状态。



RC Remote：提供功能有 Power On (电源开启)、Power Off (电源关闭) 与重新启动系统。您也可在此使用 c'lear CMOS (清除 COMS) 设置。



RC Bluetooth 智能型手机合格提供商列表 (QVL)

编号	操作系统	制造提供商	型号	分辨率	屏幕大小
1	Android 2.0	Motorola	Milestone	480*854	3.7"
2	Android 2.1	Google	Nexus One	480*800	3.7"
3	Android 2.1	HTC	HERO	320*480	3.2"
4	Windows Mobile 6.1	Asus	P835	480*800	3.5"
5	Windows Mobile 6.5	Gamin-Asus	nuvifone M10	480*800	3.5"
6	Windows Mobile 6.1	Gamin-Asus	nuvifone M20	480*640	2.8"
7	Windows Mobile 6.1	Samsung	OMNIA II i8000	480*800	3.7"
8	Windows Mobile 6.1	Sony Ericsson	XPERIA X1	480*800	3.0"
9	Windows Mobile 6.5	Sony Ericsson	XPERIA X2	480*800	3.2"
10	Windows Mobile 6.1	HTC	Touch Pro	480*640	2.8"
11	Windows Mobile 6.5	HTC	HD2	480*800	4.3"
12	Windows Mobile 6.5	HTC	Touch 2	240*320	2.8"
13	Symbian S60 3.1	Nokia	6120 Classic	240*320	2.2"
14	Symbian S60 3.2	Nokia	N96	240*320	2.8"
15	Symbian S60 5.0	Nokia	N97	360*640	3.5"

* 请上网至 tw.asus.com 参考最新的智能型手机合格提供商列表 (QVL)。



Inspiring Innovation • Persistent Perfection
www.asus.com

