


Vista opgradering

Microsoft Windows XP OS + Microsoft Windows Vista Express Upgrade + ASUS Vista upgrade driver CD = Microsoft Windows Vista

Windows Vista opgradering – indledende trin



1. Tjek, at dit nuværende OS er "Microsoft Windows XP".

2. Afinstaller nogle programmer og drivere

Nedenstående liste angiver, hvilke programmer, der skal afinstalleres inden opgraderingen. Hvis du ikke afinstallerer dem, kan du ikke gennemføre opgraderingen.

Programmer

- ATKMEDIA
- Direct console
- LifeFrame
- MultiFrame
- Net4Switch
- Splendid
- Wireless Console
- Intel ProSet
- Nero
- Winflash
- Check mail
- Instant fun
- Live Update
- NB Probe
- NIS2006
- TPM utility
- Power4 Gear
- PowerDVD
- PowerDirector
- Medi@Show

Drivere

- Bluetooth
- Touchpad
- TV card
- Card reader
- VGA
- IT Remote Controller




3. Indsæt "Alt i én driver, BIOS, & Utility" disk og opdater din BIOS.

Vista opgradering


Windows Vista opgradering - hovedtrin




4. Indsæt Vista-opgraderingsdisken.




5. Vælg "Install now" (Installer nu) for at installere Windows Vista.




6. Vælg "Do not get the latest updates for installation" (Få ikke de seneste opdateringer for installation).



7. Indtast den nødvendige "Product key" (Produktkode) til aktivering af Windows. Klik på **Next** (Næste).




8. Din **Windows-version** vælges ud fra produktkoden. Vælg om nødvendigt manuelt.




9. Læs og marker "Jeg accepterer licensbetingelserne". Klik på **Next** (Næste).

Vista opgradering


Windows Vista opgradering - hovedtrin (forts.)



10. Vælg **Upgrade** (Opgrader) som installationstype.



11. Vent, mens Notebook PC testes for Vista-kompatibilitet.



12. Hvis systemet klarer testen, begynder software-opdateringen. Processen varer flere timer, og systemet genstarter adskillige gange.




13. Indsæt "Alt i én driver, BIOS, & Utility" disk og installer drivere til din Notebook PC.

Vista opgradrning

Bemærkninger og advarsler


Der kan opstå problemer, hvis systemet ikke klarer Vista-kompatibilitetstesten.

Brug "rigtig" strøm




ADVARSEL: Windows kan ikke installeres på batterier. Tilslut el-adapteren og fortsæt.

Fjern drivere og programmer



ADVARSEL: Kompatibilitetsrapporten vil opliste drivere og programmer, som skal fjernes, inden der kan fortsættes.

Nogle programmer vil ikke




BEMÆRK: Kompatibilitetsrapporten vil opliste drivere og programmer, som ikke vil fungere efter opgraderingen, men du kan stadig fortsætte.

Vista opgradering


Bemærkninger og advarsler (forts.)

Konverter til NTFS opdeling



BEMÆRK: Windows XP kan understøtte FAT32 & NTFS, men Vista kan kun undertøtte NTFS. Konverter harddiskdrev-opdelingen til NTSF inden opgradering.

Vælg kun NTFS opdeling



BEMÆRK: Der kan kun vælges en harddiskdrev-opdeling, som er i NTFS format. Vælg en anden opdeling eller konverter opdelingen til NTFS.