



ASUS Mobile Theater

使用手冊

版權所有 · 不得翻印 ©2004 華碩電腦

給使用者的說明

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本快速安裝指南沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本快速安裝指南或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本快速安裝指南所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本快速安裝指南的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

快速安裝指南中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，在此聲明如下：

- Windows、MS-DOS 是 Microsoft 公司的註冊商標
- Adobe、Acrobat 是 Adobe System 公司的註冊商標

版權所有，不得翻印 ©2004 華碩電腦

產品名稱：	ASUS Mobile Theater
手冊版本：	T1897 1.00
發表日期：	2004 年 12 月

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路15號

電話 : 886-2-2894-3447

技術支援

免費服務電話 : 0800-093-456 (24小時全天候服務)

傳真 : 886-2-2890-7698

全球資訊網 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

電話 : +1-502-995-0883

傳真 : +1-502-933-8713

電子郵件 : tmdl@asus.com

技術支援

電話 : +1-502-995-0883

傳真 : +1-502-933-8713

電子郵件 : tsd@asus.com

全球資訊網 : <http://www.asus.com>

ASUS COMPUTER GmbH (歐洲/奧地利)

市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

電話 : +49-2102-95990

傳真 : +49-2102-959911

全球資訊網 : <http://www.asuscom.de>

線上連結 : <http://www.asuscom.de/sales> (僅回答市場相關問題)

技術支援

電話 : 49-2102-95990 ... 主機板/其它產品

: 49-2102-959910 ... 筆記型電腦

傳真 : 49-2102-959911

線上支援 : <http://www.asuscom.de/support> (提供線上支援)

哪裡可以找到更多資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考第3頁的華碩聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

提示符號

為了讓您更快速的瞭解本產品的使用方式，在本手冊中會出現以下的圖示及說明文字，請您特別注意這些重點事項，而這些圖示所代表的意義如下：



禁止警告：禁止不當行為及操作事項，防止任何不當操作所造成的損害。



小心注意：使用注意事項，或因不當操作可能造成人體以及產品的傷害，特別提出來警告使用者。



重點說明：標示出重點資訊，一般注意事項，名詞解釋，個人電腦使用常識，參考資訊等。

目錄

第一章：簡介

1-1 產品介紹	8
1-2 遙控器	10
遙控器按鍵說明	11
1-3 視訊輸入	12
安裝使用步驟	12
1-4 電視訊號輸入	13
硬體安裝步驟	13

第二章：軟體安裝

2-1 功能簡介	15
2-2 系統需求	15
2-3 支援的檔案格式	15
輸入	15
輸出	16
2-4 安裝Mobile Theater	17

第三章：軟體使用

3-1 開始使用	20
使用遙控器	20
使用滑鼠	21
系統面板	22
3-2 Mobile Theater主畫面	22
導覽面板	23
選單	24
預覽畫面	24

3-3	功能選單	24
3-4	相片	26
	以投影片秀方式檢視影像	26
	使用月曆檢視	27
	旋轉影像	27
	指定影像與投影片秀設定	27
3-5	音樂	28
	播放音樂光碟	29
	在 Web 上收聽音樂	29
3-6	視訊	30
	使用月曆檢視	30
3-7	影片	31
3-8	播放 DVD/VCD/SVCD	32
	指定 DVD 設定	32
	變更 DVD 區域代碼	33
3-9	製作光碟	34
3-10	數位攝影機	36
3-11	電視	38
	設定 TV 頻道	39
	暫停視訊傳入	39
	錄製電視節目	40
	排定錄製電視節目的作業	40
	接收其他的廣播音訊	41
	參考電視節目表	41
	設定	41
3-12	設定	43
	相片設定	43
	附錄1：選購遙控器	44
	附錄2：名詞解釋	46

第一章：簡介


本章節內容將為您簡介硬體產品外觀、安裝方法、操作使用資訊等等。

1-1 產品介紹


本手冊為筆記型電腦視訊配件以及 Mobile Theater 軟體使用手冊，具備 TV tuner，擁有電視訊號輸入埠以及 AV-IN 訊號輸入埠之筆記型電腦，將配備以下附件，請利用隨機附贈之光碟安裝好 Mobile Theater 應用軟體。本手冊將告訴您如何安裝及操作相關軟硬體。您的電腦可能是「混合電視機種 (Hybrid)」或是「類比電視機種 (Analog)」，隨產品所附加的配件將略有不同，請參考以下標示說明：

電視配件

AV-IN 訊號輸入纜線



數位訊號天線 (僅Hybrid機種)



訊號轉接線（僅Hybrid機種）

無線遙控器


數位訊號接頭（白色）




Analog



類比訊號NTSC接頭（灰色）




訊號轉接頭




Analog機種

NTSC接頭



Analog機種

PAL接頭



Hybrid機種


NTSC接頭



請確認您的電腦具備電視調諧器（TV tuner）功能，且您家裡的電視訊號正常，才能觀賞電視。

1-2 遙控器

本遙控器提供您遙控操作 Mobile Theater 軟體的相關功能。



遙控訊號接收器之有效距離為 3~5 公尺，左右 45 度角。



遙控器不使用時可收藏在 PCMCIA 插槽內，避免遺失。

遙控器按鍵說明

※應用軟體開關：開啓 / 關閉 Mobile Theater 軟體。

※全螢幕開關：切換顯示全螢幕畫面。

※電池：供應遙控器操作電源，電力用盡須取出更換。（適用電池規格：CR-1225 電池，50mAH）

※方向/數字切換鍵：將數字鍵切換為方向鍵使用，切換為方向鍵模式時，數字鍵 2 跟 8 變成上下鍵，數字鍵 4 跟 6 變成左右鍵；數字鍵 5 變成 OK 確認鍵。

※OK 確認鍵：數字鍵切換為方向鍵使用時，數字鍵 5 則為 OK 確認鍵。

※錄影：錄製電視節目。

※頻道選擇：+ 上一個頻道；- 下一個頻道。

※音量控制：+ 音量提高；- 音量降低。

※靜音：關閉音量。

※頻道切換（TV Mode）/ DVD 選單（DVD Mode）：在 TV 模式為兩個頻道間的切換鍵；在 DVD 模式可打開 DVD 選單。

※上一首/2/4/8/16X 倒轉：上一章節（播放 DVD）/上一軌（收聽音樂）/上一張圖（檢視圖片），按著不放可以切換為 2 倍速/4倍速/8倍速/16 倍速的速度倒轉。

※播放/暫停：按一下為繼續播放，再按一下為暫停播放。

※下一首/2/4/8/16X 快轉：下一章節（播放 DVD）/下一軌（收聽音樂）/下一張圖（檢視圖片），按著不放可以切換為 2 倍速/4倍速/8倍速/16 倍速的速度快轉。


※停止播放：停止播放功能。

1-3 視訊輸入

具備 TV Tuner 之機型（視選購機型而定），可將錄放影機、數位攝影機等視訊裝置的訊號透過 AV-IN 輸入埠連接至筆記型電腦，透過液晶顯示螢幕觀看錄放影機或數位攝影機等自己錄製的影音畫面，並可在筆記型電腦上進行剪輯、製作及燒錄成 DVD 光碟。請使用產品包裝中的 AV-IN 訊號輸入纜線，連接至前面板的 AV-IN 連接埠。

安裝步驟

1. 打開「Mobile Theater」應用軟體。
2. 將隨機附贈之 AV-IN 訊號輸入纜線（如附圖）連接到筆記型電腦上。
3. 將錄放影機電纜插入隨機附贈之 AV-IN 訊號輸入纜線。
4. 按下錄放影機或數位攝影機的播放鍵即可開始使用。




連接錄放影機訊號電纜

1-4 電視訊號輸入

請參考以下步驟連接安裝電視天線。Hybrid機種跟Analog機種安裝方式略有不同，請參考以下圖示說明：


Analog機種安裝步驟

1. 打開「Mobile Theater」應用軟體。
2. 將隨機附贈之訊號轉接頭（如附圖）連接到筆記型電腦上。
3. 將有線電視訊號電纜插入隨機附贈之訊號轉接頭。
4. 使用「Mobile Theater」軟體啓用觀賞電視功能。



Hybrid機種安裝步驟

1. 打開「Mobile Theater」應用軟體。
2. 將隨機附贈之訊號轉接線（如附圖）連接到筆記型電腦上。
3. 將有線電視訊號電纜插入「類比訊號NTSC接頭」。將數位電視天線插入「數位訊號接頭」。
4. 使用「Mobile Theater」軟體啓用觀賞電視功能。



第二章：軟體安裝

本章將簡單介紹 ASUS Mobile Theater 軟體的功能、系統需求、支援的檔案格式以及安裝方法。

2-1 功能簡介

ASUS Mobile Theater 是一套多功能的家庭劇院多媒體應用程式，你可以利用它在筆記型電腦上看電視、聽音樂、燒光碟、播放 DVD 影片，或者觀看其他的視訊影像及照片。有了 ASUS Mobile Theater，你的電腦即可搖身一變成為家庭多媒體娛樂中心。簡易的使用者介面讓您輕鬆欣賞您的相片、聆聽音樂以及收看影片，而不需要麻煩地在程式間切換。

欲開啓或是關閉 Mobile Theater 程式，可以透過遙控器或是電腦滑鼠來操作。

2-2 系統需求

- Microsoft® Windows® XP
- Intel® Pentium 4 1.4 GHz 以上，或 Intel Pentium-M系列
- 256 MB 記憶體
- 200 MB 可用硬碟空間，以進程式安裝

2-3 支援的檔案格式

輸入

視訊 AVI、DV、MPEG2、MPEG1、WMV、ASF、MPEG4 (選購)、3 G P (選購)、3 G P P 2 (選購)、QuickTime® (選購)、RM (選購)、FLC (選購) 和 FLI (選購)

音訊 MP3, WAV, MIDI, ASF, WMA, Dolby® AC3 (選購)

影像 JPG、BMP、TIF、TGA、PNG 和 GIF

光碟 DVD-Video、DVD-VR、VCD 和 SVCD

輸出


光碟 DVD-Video、DVD+/-VR、VCD 和 SVCD

媒體 DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAM 和 CD-R/RW


2-4 安裝 Mobile Theater

以下章節將告訴您如何安裝 Mobile Theater。

1. 出現「選擇安裝語言」視窗，點選「下一步」。
2. 出現歡迎視窗，點選「下一步」。



3. 出現「授權合約」視窗，點選「我接受授權合約的條款」，然後點選「下一步」。
4. 輸入「使用者名稱」，「公司名稱」，然後點選「下一步」。




5. 選擇安裝程式的目的資料夾，點選「下一步」。



6. 選擇您所在的國家或地區，點選「下一步」。




7. 出現以下視窗，點選「安裝」。



8. 出現安裝完成視窗，點選「完成」即完成軟體安裝。



安裝完成在桌面右下角工作列上將出現  圖示，點選該圖示即可開啓軟體。桌面上也會產生如下捷徑，點選該捷徑也可以開啓 Mobile Theater 軟體。



第三章：軟體使用


本章內容將告訴您 ASUS Mobile Theater 的各項功能及操作方法。



3-1 開始使用

本節介紹一些 Mobile Theater 的基本功能。當您了解如何使用本軟體的功能後，就能更充份享受多媒體娛樂。

使用遙控器

欲快速開啓 Mobile Theater，您可以在啓動作業系統之後，按一下遙控器的  鍵即可開啓 Mobile Theater。欲關


閉 Mobile Theater，只需再按一下  鍵即可。

下列為當您使用 Mobile Theater 時，遙控器提供的基本功能：

- **OK確認鍵**：啓動選項或播放視訊/音訊檔。
- **方向鍵**：導覽整個使用者介面。
- **播放 / 暫停**：播放或恢復視訊、音訊或投影片秀的播放。
- **停止播放**：結束視訊、音訊或投影片秀播放。
- **音量控制**：提高或降低視訊、音訊或投影片秀的音量。
- **頻道選擇**：瀏覽電視頻道。

使用滑鼠

此外，您也可以用滑鼠點選桌面上的 **Mobile Theater** 快捷

圖示 ，或點選「開始」→「所有程式」→「ASUS

Mobile Theater」→「ASUS Mobile Theater」，以開啓Mobile Theater程式。




3-2 Mobile Theater 主畫面

Mobile Theater 的簡易使用者介面讓您輕鬆掌控程式。您可更輕鬆地檢視和聆聽您的媒體檔，不需要擔心任何程式的技術問題。



系統面板















當您使用滑鼠而非遙控器時，會出現系統面板。使用此面板上的按鈕，您就可以最小化、最大化、還原或關閉程式視窗。您也可以按下功能選單，選取 Mobile Theater 的主要功能。



導覽面板

使用導覽面板中的按鈕可播放視訊，此外，它還包括音量控制按鈕，讓您調整目前正在播放的媒體音量。和系統面板一樣，當您使用滑鼠而非遙控器時，才會出現導覽面板。

導覽面板包含下列按鈕：

-  · 播放/暫停：暫停或繼續播放視訊、音訊或投影片秀。
-  · 停止：結束視訊、音訊或投影片秀播放。
-  · 最前面：移至視訊或音訊檔的開頭部份。
-  · 結尾：移至視訊或音訊檔的結尾部份。
-  · 快轉：在視訊或音訊檔中往前快轉。
-  · 倒轉：在視訊或音訊檔中往後倒轉。
-  · 靜音：在播放時，暫時移除視訊、音訊檔或投影片秀的聲音。
-  · 音量控制：可提高或降低視訊、音訊檔或投影片秀的聲音。
-  · 頻道選擇：切換電視頻道。
-  · 視覺化特效：視覺化將作用中音訊檔的視覺效果切換為另一類。
-  · 顯示 DVD 標題選單：切換至 DVD 的主選單。
-  · 字幕：切換顯示字幕至另一個語言（DVD）。
-  · 音訊語言：切換發音至另一個語言（DVD）。
-  · 角度：切換內容至另一個角度（DVD）。



角度功能視 DVD 光碟節目本身所提供的功能而定。

選單

在每個頁面的左方或中間有一些「選單」項目，可供您選擇相關設定。譬如在「功能選單」頁面中，兩旁的「選單」可讓您移至各項功能頁面，以便進入相片、音樂、電視等頁面，進入各頁面後，每個頁面左邊的「選單」還可以讓您選擇設定項目。



注意：「選單」的內容視您所在的功能選單頁面而定。

預覽視窗

Mobile Theater 具備多工處理能力，讓您在瀏覽檔案時，可以檢視投影片秀、觀賞影片或聆聽音樂。您可透過「預覽視窗」來完成此項工作。



以全螢幕檢視投影片秀或視訊時，按下遙控器上的「全螢幕開關」，可將視訊縮小至預覽視窗。然後您可切換至另一個功能，並在目前視訊仍在播放時，瀏覽媒體檔案。



祕訣：將滑鼠點選到「預覽視窗」的邊框，可將「預覽視窗」的內容放大成全螢幕檢視。

3-3 功能選單

您可在功能選單中，選擇要用於 Mobile Theater 中的功能。它還會顯示目前的日期和時間以及您登入的名字。




功能選單的選項包含下列功能：

- 相片 在此頁面中，您可瀏覽並檢視儲存的相片。您也可以以投影片秀方式播放相片，並使用背景音樂和轉場特效。
- 音樂 在此頁面中，您可播放儲存在硬碟中的音訊或音樂光碟中的音樂。
- 視訊 在此頁面中，您可播放儲存在硬碟中的視訊檔。
- 影片 在此頁面中，您可播放 DVD、VCD 和 SVCD。
- 燒錄 在此頁面中，您可建立 DVD-Video、VCD、SVCD 或 DVD+/-VR。
- DV 在此頁面中，您可從數位錄放影機中擷取素材片段。
- TV 在此頁面中，您可觀賞電視節目並錄下電視節目片段。
- 設定 在此頁面中，您可檢視有關 Mobile Theater 的其他資訊，並指定程式的偏好設定。

3-4 相片

「相片」頁面可讓您輕鬆瀏覽並檢視您最喜愛的相片以及其他影像檔案。若要檢視影像，從影像清單中選取縮圖，再按下 <Enter> 鍵。



以投影片秀方式檢視影像

以投影片秀方式檢視影像檔，可為您帶來更多檢視的樂趣。點選「選單」中的「投影片秀」，再按 <Enter> 鍵。在目前資料夾及子資料夾中的所有影像都會包含在投影片秀中。

使用月曆檢視

在「月曆檢視」中，「選單」會列出影像拍攝的日期。若要移至月曆檢視，請在選單中選擇「月曆檢視」，然後再按 <Enter> 鍵。在月曆檢視中，會在選單中列出影像的拍攝日期。選擇特定年、月或日，以便在影像清單中列出所有在該期間內所拍攝的影像。

旋轉影像

在選單中選取「旋轉」，然後按 <Enter> 鍵以移至旋轉頁面。本頁面可讓您旋轉影像以進行檢視。

若要旋轉影像：

1. 從影像清單中選取「旋轉」，再按下 <Enter> 鍵。
2. 在影像清單中選取您要「旋轉」的影像。
3. 選擇「旋轉 +90」或「旋轉 -90」，再按 <Enter> 鍵以便順時針或逆時針旋轉影像。




秘訣：選擇「上一個」或「下一個」，以瀏覽資料夾中的影像。

影像與投影片秀設定

指定您在相片設定頁面中，檢視影像或投影片秀的偏好設定。本頁面可讓您設定當使用投影片秀方式來檢視影像時的轉場特效和背景音樂。您也可以將投影片秀設定為在播放完後重複播放。在檢視影像檔時，您可將 **Mobile Theater** 設為顯示檔名與影像的拍攝日期。（請參考3 - 1 2 設定章節有關「相片設定」的說明）。

3-5 音樂

在「音樂」頁面中，聆聽您最愛的音訊檔或音樂光碟。



本頁面還提供下列播放音訊檔的選項：

- 隨機播放播放清單中的音訊檔。
- 循環播放單一音訊檔或整個播放清單。
- 選擇作用中音訊檔的視覺效果。

播放音訊檔

若要播放音訊檔，請從音訊檔清單中選擇音訊檔，然後再按下 <Enter> 鍵。您也可以依音訊文字（例如歌名、播放清單、歌手和專輯）來排序音訊檔。

播放音樂光碟

當您將音樂光碟插入光碟機時，就會自動移至音樂頁面，並開始播放光碟。在音訊軌清單中會顯示光碟的音訊軌。使用遙控器的播放按鈕，來暫停或繼續播放音訊軌，或在音訊軌中前後移動。而音樂光碟的音軌清單則無法像音訊檔一樣，依其音訊文字來排序。

在 Web 上收聽音樂


除了聆聽音訊檔和音樂光碟外，您還可在 Web 上收聽音樂，在音樂頁面上選取「Web 電台」，以連接至 Web 電台。然後，您就可選取您要收聽的 Web 無線電台。

3-6 視訊

在「視訊」頁面上觀賞儲存在硬碟中的視訊檔。從視訊清單中選取視訊檔，然後按下 <Enter> 鍵。以全螢幕顯示選取的視訊。



您可使用遙控器的播放按鈕，來暫停、繼續或瀏覽視訊。使用滑鼠（而非遙控器）時，您也可以使用「導覽面板」來操作。




使用月曆檢視

視訊頁面的「月曆檢視」與相片頁面的月曆檢視相同。視訊檔會依拍攝（如果視訊來源提供此項資訊的話）或從攝錄影機擷取的日期來排序。

3-7 影片

使用 Mobile Theater 來播放您的 DVD、VCD 或 SVCD，就像使用一般 DVD 播放機一樣。您也可以使用遙控器，以控制視訊播放的方式來播放影片。



注意：當您的電腦上安裝有多部 DVD 光碟機時，Mobile Theater 會開啓頁面，讓您選擇要使用的光碟機。



3-8 播放 DVD/VCD/SVCD

當您將 DVD/VCD/SVCD 插入光碟機時，Mobile Theater 會自動播放光碟。使用遙控器來瀏覽視訊光碟。當您停止播放視訊時，就會自動移至「DVD 頁面」，您可在此頁面上繼續播放、重新啟動視訊、移至光碟的標題選單、退出光碟或指定 DVD 的語言設定。



秘訣：當您使用滑鼠（而非遙控器）時，您可以使用「導覽面板」，來暫停、繼續、停止或瀏覽視訊。（請參考第23頁「導覽面板」的說明）

指定 DVD 設定

DVD 視訊可能包含多個音訊和字幕軌。這些功能通常用來翻譯為不同語言、標題或用來輔助聽力/ 視覺障礙者。您可在「選單」中，選擇「音訊語言」或「字幕」，來變更 DVD-Video 的音訊和字幕設定。

DVD-Video 的另一項獨特的功能，就是有多重視訊角度串流。這些角度串流是以多部攝影機同時拍下，以展現場景的不同角度觀點。選擇「角度」以指定在觀賞音樂會、運動賽事等影片時的不同攝影機角度。



角度功能視 DVD 光碟節目本身所提供的功能而定。

變更 DVD 區域代碼

大部份的 DVD 播放機在銷售時，都已指定了一個區域代碼。此種播放器無法播放指定區域以外的光碟。如此電影公司在製作 DVD-Video 時，就能掌控影片在各地區的發行。

當您的 DVD 光碟機區域代碼與您播放的光碟不相容時，**Mobile Theater** 會提示您是否要更改區域代碼。本程式會顯示 DVD 視訊使用的加密區域代碼以及您 DVD 光碟機上目前支援的區域代碼，指定與光碟相容的區域代碼。




請注意，本產品 DVD 光碟機僅提供您設定五次區域代碼，超過五次設定，DVD 光碟機必須送回原廠重新處理（您可撥服務專線洽詢）。由於本項處理工作屬於付費服務，我們並不建議您隨意更改區碼。

3-9 燒錄光碟

將您最愛的家庭影片或擷取的電視節目燒錄在光碟上，以便與他人分享。Mobile Theater 的燒錄光碟功能

可讓您在簡單的幾個步驟中，就能建立 VCD、SVCD 和 DVD。



若要建立 VCD、SVCD 或 DVD：

1. 選擇「步驟 1：選擇視訊檔」，然後按 <Enter> 鍵。
2. 選擇要加入光碟的視訊檔（可複選）。選擇「上一頁」，然後按 <Enter> 鍵。



注意：選擇數個檔案之後，您可選擇「選取的檔案」，然後按 <Enter> 鍵以移至頁面；您可在此頁面中移除或重新排列視訊檔順序。

3. 選取「步驟 2：選取選單範本」，然後按下 <Enter> 鍵。
4. 選取要套用在光碟上的選單範本。選擇「上一頁」，然後按 <Enter> 鍵。
5. 選擇「步驟 3：開始」，以開始燒錄光碟。

3-10 數位攝影機

使用「數位攝影機」頁面來備份您的家庭視訊。本頁面可讓您從數位攝影機擷取視訊，並將它儲存在硬碟或燒錄至光碟上。您必須在電腦上安裝 IEEE-1394 / USB 擷取卡，才能將數位攝影機連接至您的電腦。



若要從數位攝影機擷取視訊：

1. 將數位攝影機連接至您的電腦，再將它設定為 VCR/Play 模式。

2. 移至「數位攝影機」頁面，然後在「選單」中，選取是否要將視訊檔儲存在硬碟上，或將檔案燒錄在光碟中。
3. 利用「導覽面板」，以移至您要開始擷取的連接埠。
4. 選擇「錄製/ 停止錄製」，然後按下 <Enter> 鍵 以開始/ 停止擷取程序。

3-11 電視

使用 Mobile Theater 的電視功能，來觀賞您最愛的影集、運動及新聞等節目。



Mobile Theater 還提供特殊的功能，例如暫停和錄製視訊傳入。您也可以連結至電子節目表，以顯示您所在地區的電視節目表。

在使用 Mobile Theater 的電視功能之前，您必須先在電腦上安裝電視諧調器（TV Tuner）。本裝置可讓您將電腦連接至有線或數位電視供應商。您的電腦可接收視訊並將之解碼，然後您就可以收看節目。（Analog機種跟Hybrid機種所看到的以下軟體畫面可能略有不同）



設定電視頻道

就像使用一般電視機收看一樣，您也可以使用遙控器的頻道按鈕，來瀏覽電視頻道，不過您必須先掃描可用網路並將它們儲存在系統。

若要設定電視頻道，請在電視 頁面中，選取「設定」，然後再按 <Enter> 鍵。在「設定」頁面中，選取「自動掃描」，然後再按下 <Enter> 鍵。Mobile Theater 會自動偵測到您附近可用的網路頻道，然後將它們儲存在程式中。

切換類比及數位電視

如果您的電腦上有安裝混合電視調諧器（TV Tuner），Mobile Theater 可讓您切換類比及數位電視。混合電視調諧器備有接收器，可接收並解讀類比及數位電視訊號。

電視的傳統格式為類比，使用標準 NTSC 格式並接收類比頻率波。另一方面，數位是較新的電視格式，可接收並解讀資料，而非用傳統的類比方法。此提供較佳的圖像和聲音品質、交互作用，以及不同距離時較一致的接收。

若要在類比及數位電視間轉換，請從選單選取類比或數位，然後按下 <Enter> 鍵。

暫停視訊傳入

收看電視已成為我們日常生活的一部份。許多人會一直守在電視機前，直到看完喜歡的節目。但是有了 ASUS Mobile Theater，您就可以先暫停正在收看的電視節目，且不會因為暫時離開而錯過節目內容。

當您按下遙控器或導覽面板上的「暫停」時，Mobile Theater 會自動切換至時光平移模式。在時光平移模式中，傳入的廣播訊號會儲存在循環緩衝區中。此緩衝區的作用相當於暫存資料夾，可將傳入的廣播訊號錄下，讓您在回來時繼續收看完整的節目。



注意: 當您在時光平移模式中切換頻道時，就會停止錄製，而 Mobile Theater 將會自動回到預覽模式。

錄製電視節目

Mobile Theater 可讓您使用電視諧調器來擷取電視素材片段。從正常的無線或有線電視網擷取一段電視節目，然後將它以 MPEG2 格式儲存在您的硬碟中。

若要錄製電視節目，請在 TV 頁面上選擇「錄製到硬碟」或「錄製到光碟」，以選擇是否要將節目錄製在硬碟中或直接燒錄在光碟上。選取「錄製」，然後按 <Enter> 鍵，以開始擷取傳入的視訊。

排定錄製電視節目的作業

除了暫停功能外，Mobile Theater 還能讓您為您最愛的電視節目設定錄製排程。當設定好節目的錄製排程後，排程代理程式將會呼叫 Mobile Theater，並自動切換至 TV 頁面，以開始錄製作業。

若要排定錄製作業：

1. 從功能選單中選取「電視」。
2. 選取「預約錄影」，然後在「預約錄影」頁面上，選取「新增」。
3. 選擇頻道旁的左右方向鍵，來指定您要錄製的節目頻道。
4. 在「錄製頻率」中，指定您希望 **Mobile Theater** 隔多久會開始錄製。您可選擇只錄製一次、每週或每日錄製。
5. 指定開始錄製的日期，以及開始和結束錄製的時間。



注意: 最大的錄製時間長度為 12 小時，而最短的錄製時間為 30 分鐘。

6. 選擇「上一頁」，即完成預約錄影設定。

接收其他的廣播音訊

和大部份音響、電視機一樣，**Mobile Theater** 具備 **MTS**（多聲道電視音效）功能，可接收主要廣播音訊以外的其他音訊。廣播電台可透過音訊接收，將其他資訊傳輸給檢視者，這些資訊可能是同一個電視節目的其他語言或音訊文字（以協助有視覺障礙的觀眾）。

參考電視節目表

使用 Mobile Theater 的電子節目表 (EPG) 功能，來檢視電視節目的時間表。電子節目表是一種線上電視節目表，提供未來一週的節目播出日期和時間。它還能讓您檢視節目摘要，並依您的偏好將節目排序。從選單中選取「電子節目表」以連接至您的 EPG 供應商。或是從桌面右下角工作列上的



圖示，按下右鍵選單選擇 EPG，以連接至您的 EPG 供應商。

TV 設定

- 輸入來源：選擇要接收無線（電視）、CATV 供應商或連接至複合或 S-video 視訊纜線的類比裝置傳入的視訊。
- 國別：選擇您所在的國家。此會決定要使用的 TV 系統（NTSC 或 PAL）。
- 寬高比：選擇要以標準 TV (4:3) 或寬螢幕 (16:9) 模式來顯示傳入的視訊。
- 錄製品質：選擇當錄製至硬碟時的視訊檔品質。

3-12 設定

在「設定」頁面中，您可檢視有關 Mobile Theater 的資訊。您也可以在「相片」頁面中，指定影像檢視設定。



相片設定


「相片設定」頁面中包含下列選項：

- 投影片時間長度：指定在投影片秀中，每個影像的顯示時間長度。
- 轉場特效：指定在投影片秀中使用的轉場特效。

- 啓用動畫：指定當以投影片秀來檢視影像時，是否要在每個影像中加入動態屬性。
- 隨機顯示影像：指定是否隨機顯示影像。
- 顯示檔案名稱：指定當影像顯示時，是否也顯示檔名。
- 顯示拍攝日期：指定當檢視影像時，是否顯示拍攝日期。
- 播放音樂：指定當播放投影片秀時，是否播放音訊檔。
- 音樂來源：指定音訊檔做為以投影片秀方式檢視時，所使用的背景音樂。
- 重複播放：指定投影片秀在播放完後，是否重複播放。
- 還原預設值設定：允許您還原至 **Mobile Theater** 的原始設定。

附錄1：選購遙控器

本產品另外提供選購之遙控器，請洽華碩授權經銷商。



附錄2：名詞解釋

NTSC (National Television System Committee)：美國國家電視標準委員會。電視規格的一種，台灣及美國地區屬於NTSC系統。

PAL (Phase Alternating)：相位交替式掃描。電視規格的一種，中國大陸及歐洲地區屬於PAL系統。

DVD 區碼：光碟片及光碟機本身都有DVD區碼的設定，將全球分為六個地區，限定各地區使用之光碟機僅能讀取該區的光碟片，不能讀取跨區的DVD光碟片。

TV tuner (電視諧調器)：具備音訊/視訊解碼功能的設備，可以提供NTSC/PAL等標準電視訊號輸出功能。