



# 笔记本电脑用户手册

Notebook PC User's Manual



手册版本: C1887 1.00 版

发表日期: 2005 年 1 月



# 本书导读

本书共分六个章节，以下为各章节内容简介：

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| 第一章：认识您的电脑 | 电脑各部分组成及特色介绍，使用注意事项，维护保养等 |
| 第二章：开始使用   | 使用前的准备及开机注意事项             |
| 第三章：操作方法   | 基本操作使用方法                  |
| 第四章：应用升级指南 | 各式外围设备连接应用，以及系统扩展升级指引     |
| 第五章：电源系统   | 电源及能源管理设置                 |
| 第六章：附录     | 故障排除                      |

在您使用笔记本电脑之前，请务必先浏览第一、二章之注意重点，以避免人为不当操作所造成的丢失。

## 图标的含义

在本书内容的左侧会出现一些小方块文字，并附上如下之图标，其代表意义如下：



**禁止警告：** 禁止不当行为及操作事项，防止任何不当操作所造成的损害。



**小心注意：** 因不当操作可能造成人体以及产品的伤害，特别提出来警告使用者，此部分请务必多看一眼，并谨记在心。



**重点说明：** 标示出重点信息，一般注意事项，名词解释，个人电脑使用常识，参考信息等。

## 使用注意事项

※调整显示屏至最清楚的角度，并避免在反光及太暗的环境下使用电脑。

※保持头部颈椎的垂直，保持在最舒适的姿势。


※请保持眼睛与显示屏约50~70公分距离，调整桌面高度，让视线自然下垂。适度的眨眨眼睛，减低眼睛疲劳。

※双手保持轻松自然的姿势，勿用力敲打键盘，尽量让手腕部分有一个支撑的点。

※打字一段时间之后，请稍作休息，甩甩手腕，动动肩膀跟颈部。

※让大腿与地板平行，双脚自然著地。

※请选择一个具备腰部支撑的人体工学座椅，将脊椎拉直，背部紧靠椅背。



## 使用注意事项



1 请勿用手触摸或按压笔记本电脑显示屏，如此将可能造成显示屏损坏。



2 避免在灰尘飞扬或是环境脏乱的场所使用笔记本电脑（灰尘容易引起系统故障）。



3 请勿将笔记本电脑放在重心不稳的物品上。



4 请勿放置重物在笔记本电脑上，笔记本电脑上面亦不可以堆叠书本纸张等物品，亦请勿用力盖上液晶显示屏上盖，避免液晶显示屏损坏。



5 避免将笔记本电脑放置在磁性物质附近（譬如音箱及电视等）；并请勿将软盘放置在笔记本电脑前面及上方，以避免电磁效应造成软盘资料丢失。



6 请勿将笔记本电脑放置在阳光直接照射的地方，尤其是不要将笔记本电脑留在阳光直射的车子里。



7 请勿将笔记本电脑放置在过冷（0°C或是30°F以下），也不要将笔记本电脑放在过热（50°C或是122°F以上）的环境当中，如此可能导致无法正常开机运行。



8 避免笔记本电脑及其配件淋到水或是暴露在湿气当中。



9 请勿将电池存放靠近火源或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外，请支持回收废弃电池。

# 使用注意事项



本产品功能支持等级视操作系统而定，未预载（pre-load）于本机上的操作系统可能不提供全部的功能。



假如您的操作系统死机完全不运行，欲将计算机系统关闭，请按住电源开关超过四秒以上，就可以强制关机。



假如您的电源线为具备接地线之三孔电源插头，请务必将电源线连接到墙上的三孔电源插座。



请务必保留产品外包装盒，以备将来运送电脑时用以保护产品不致损坏。



本产品保修期为两年，唯电池等损耗性零件仅提供一年期间之保修。

※当电脑正常运行或充电时，会将系统正常之发热散逸到表面，请勿将笔记本电脑长时间放置在膝上或是身体任一部位，以避免高温可能造成的身体不适。

※请注意携带笔记本电脑所使用的背袋必须具备防碰撞的缓冲衬垫，放置笔记本电脑时请勿放置过多物件，避免压坏笔记本电脑液晶显示屏。

※使用笔记本电脑时，务必保持散热孔畅通，以利散热。请避免在过于柔软不平的表面或垫有软质桌垫的桌面上使用，以防止散热孔堵塞。

※请勿使用非本产品配备的任何变压器，由于电路设计之不同，将有可能造成内部零件的损坏。

※使用前，请检查各项外围设备是否都已经连接妥当再开机。

※避免边吃东西边使用电脑，以免污染机件造成故障。

※请勿将任何物品塞入笔记本电脑机件内，以避免引起机件短路，或是电路损坏。

※在安装或是去除不支持热插拔的外围设备时请先关闭电源。

※清洁笔记本电脑前请先关机，并移开变压器及内部电池。

※保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路。

※不可丢弃笔记本电脑及其相关组件，应将笔记本电脑放在稳定的桌面，并且放在小孩拿不到的地方。

※请勿试图拆开机器内部，非本公司授权之维修工程师自行拆开机器可能会造成机器故障，并将丧失保修权益。

※暂时不用电脑时，请同时按下 <Fn> + <F7> 快捷键将液晶显示屏背光电源关闭，或是盖下液晶屏幕上盖，以节省电源，同时能延长液晶屏幕寿命，并可避免沾染灰尘。

※当遇到以下情况时，请马上关闭电源，并尽速联络维修服务人员

◎电源线毁坏或是磨损

◎有液体滴落在笔记本电脑内

◎笔记本电脑掉在地上或是外壳破损

# 目 录

本书导读 .....	2
使用注意事项 .....	3
目录 .....	6
配件清单 .....	10

## 第一章：认识您的电脑

1-1 电脑各部分导览 .....	12
前视图 .....	12
后视图 .....	13
上视图 .....	14
底视图 .....	15
左视图 .....	16
右视图 .....	17
1-2 选购配件说明 .....	18
USB扩展座 .....	19
USB软驱 .....	19
USB鼠标 .....	19
USB高速资料传输线 .....	19
AiFlash硕硕碟 .....	19
1-3 日常维护保养 .....	20
液晶显示屏 .....	20
电池 .....	20
硬盘 .....	20
软驱 .....	20
光驱 .....	20
键盘 .....	22
触摸板保养 .....	22

# 目 录

散热 .....	22
其他元件保养 .....	22
进水处理 .....	23
其他建议事项 .....	23
1-4 外出使用 .....	24
外出使用注意事项 .....	24
如何进入暂停模式 .....	24
出国商务旅行前的准备 .....	25
1-5 保密功能 .....	26
1-6 个人资料备份 .....	26
善用软件工具 .....	26
选择适当的资料备份装置 .....	26
连接线资料传输方式 .....	28
<b>第二章：开始使用</b>	
2-1 连接电池 .....	30
卸下电池模块 .....	30
2-2 连接变压器 .....	32
2-3 打开电源 .....	33
开机自动测试 .....	34
2-4 安装操作系统 .....	35
2-5 LED指示灯 .....	36
<b>第三章：操作方法</b>	
3-1 电脑基础操作 .....	38
3-2 液晶显示屏及亮度调整 .....	39
3-3 触摸板的使用 .....	40

# 目 录

3-4 键盘的使用 .....	42
3-5 抽换模块的使用 .....	47
取出抽换模块 .....	47
光驱使用方法 .....	48
多媒体播放台使用方法 .....	50
听音乐光盘 .....	50
看DVD电影光盘（适用具备DVD之机型） .....	51
3-6 PC卡的使用 .....	52
3-7 存储卡的使用 .....	57
置入存储卡 .....	57
退出存储卡 .....	57
3-8 USB接口 .....	57
3-9 红外线资料传输 .....	58
3-10 调制解调器&局域网 .....	59
使用方法 .....	59
3-11 无线局域网 .....	60
无线网络应用 .....	60

## 第四章：应用升级指南

4-1 外接显示屏 .....	62
4-2 外接键盘及鼠标 .....	62
4-3 外接1394设备 .....	64
4-4 外接电视(TV-Out) .....	64
4-5 外接音频设备 .....	66
4-6 防盗锁 .....	66
4-7 扩展内存 .....	68



# 目 录

## 第五章：电源系统

5-1 变压器 .....	70
5-2 电池系统 .....	71
电池的状态 .....	71
充电 .....	72
低电量警示 .....	72
电池的电力 .....	72
电池的保存 .....	73
如何延长电池使用寿命 .....	73
5-3 性能设置 .....	74
5-4 能源管理模式 .....	77
电源选项属性说明 .....	77
系统待机 .....	77
系统休眠 .....	78
如何进入暂停状态 .....	78
重新开始运行 .....	78
5-5 保持良好的节电习惯 .....	79
尽可能利用变压器 .....	79
使用暂停热键 .....	79
屏幕亮度 .....	79
光驱 .....	79
5-6 ACPI接口 .....	80

## 第六章：附录

6-1 简易故障排除 .....	82
------------------	----

# 配件清单

## 配件清单

请参考以下产品及配件清单，检查您的电脑是否具备以下配件，倘若有缺少任何物品，请向您的购买厂商洽询。




图片仅供参考，有可能跟实际产品外观并不相同，请以实物为准。


主机




笔记本包



电池



电源适配器




光电鼠标




电话线



用户手册



驱动及应用程序光盘



保修卡

