

Sistem gereksinimleri

- İşlemci: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 2000 / XP ve Vista .
- Sistem belleği: En az 32MB, Sabit Disk Boş Alanı : 11,5 MB

Başlamadan önce

- 1). Microsoft sürücülerinin tümünü kaldırın
- 2). Lütfen sisteminizdeki eski ASUS/Broadcom Bluetooth yazılım sürümlerini kaldırın.

Adım 1: [Başlat] ögesini tıklatın -> Denetim Masası'nı seçin ->Program Ekle/Kaldır simgesini çift tıklatın.

Adım 2: ASUS/Broadcom Bluetooth Yazılımı ögesini bulun ve kaldırın.

Sürüyücü/Yardımcı Programları Windows 2000 / XP / Vista

Sistemlerinde Kurma

Adım 1: Destek CD'sini PC'nizin CD Sürücüsüne yerleştirin; Otomatik Kurulum programı başlayacaktır.

Adım 2: Kurulum işlemini adım adım tamamlamak için “Bluetooth Yardımcı Programları/Sürücüsü” seçeneğini işaretleyin.

Kullanıma Başlama

Çeşitli Bluetooth uygulamalarını kullanmaya başlamadan önce, diğer Bluetooth aygıtlarıyla eşleşme ve bağlantı oluşturmanız gerekir. Lütfen yönergeler için kullanım kılavuzlarına başvurun.

- 1). [Başlat]->[Tüm Programlar]->[ASUS Yardımcı Programları]->[Bluetooth Yazılımı]->Bluetooth Yardımı öğelerini tıklatın veya
- 2). Destek CD'sindeki <Kılavuz> klasöründe Kullanım Kılavuzunu bulun