



## Bluetooth USB адаптер *Краткое руководство v5.0*

© Все права защищены.

Все торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.  
Название и торговая марка Bluetooth принадлежат Bluetooth SIG, Inc.

### Системные требования

- Процессор : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Операционная система : Microsoft Windows 2000 / XP и Vista .
- Оперативная память : минимум 32Мб, свободное пространство на жестком диске : 11.5Мб

### Подготовка

- 1). Удалите любые драйвера Microsoft
- 2). Удалите любую установленную версию ASUS/Broadcom Bluetooth.

Шаг 1 : Нажмите [Пуск] ->выберите Панель управления->дважды щелкните по иконке Add/Remove programs.

Шаг 2 : Найдите программу ASUS/Broadcom Bluetooth Software и удалите ее.

### Установка драйвера/ утилиты в Windows 2000 / XP / Vista

Шаг 1 : Вставьте компакт-диск в оптический привод вашего ПК, запустится программа автоматической установки

Шаг 2 : Выберите “Установка утилит/драйверов Bluetooth”

### Использование

Перед использованием Bluetooth приложений вам нужно установить соединение с другими Bluetooth устройствами. Инструкции смотрите в руководстве пользователя.

- 1). Нажмите [Пуск]->[Все программы]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Bluetooth Help, или
- 2). Откройте руководство пользователя в папке <Manual> на компакт-диске