

## Požadavky na systém

- Procesor: Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Operační systém: Microsoft Windows 2000 / XP and Vista .
- Systémová paměť: alespoň 32 MB, volné místo na pevném disku: 11,5 MB

## Než začnete

- 1). Odeberte jakýkoli nativní ovladač Microsoft
- 2). Odeberte jakoukoli předchozí verzi softwaru ASUS/Broadcom Bluetooth v počítači.

Krok 1: Klepněte na tlačítko [Start] -> vyberte položku Ovládací panely -> poklepejte na ikonu Přidat nebo Odebrat programy.

Krok 2: Vyhledejte položku ASUS/Broadcom Bluetooth Software a odeberte ji.

## Instalace ovladače/nástroje v operačním systému Windows 2000 / XP / Vista

Krok 1: Po vložení podpůrného disku CD do jednotky CD v počítači se spustí automatický instalační program.

Krok 2: Zvolte možnost „Instalovat nástroje/ovladač Bluetooth“ a instalační program váš provede jednotlivými kroky instalace.

## Před používáním

Než začnete využívat nejrůznější aplikace Bluetooth, musíte počítač spárovat a spojit s dalšími zařízeními Bluetooth. Pokyny viz uživatelské příručky.

- 1). Klepněte na tlačítko [Start]->[Programy]->[Nástroje ASUS]->[Bluetooth Software]->Nápověda Bluetooth nebo
- 2). Vyhledejte uživatelskou příručku ve složce <Manual> na podpůrném disku CD