

## Persyaratan sistem

- Processor (Prosesor) : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Sistem Operasi: Microsoft Windows 2000 / XP dan Vista .
- System memory(Memori sistem):HD Free Space(Ruang Kosong Penggerak Keras)sedikitnya 32 MB:11.5MB

## Sebelum Anda mulai

- 1). Hapuslah Microsoft native driver (penggerak asli Microsoft)
- 2). Hapuslah versi sebelumnya dari ASUS/Broadcom Bluetooth software (perangkat lunak ASUS/Broadcom Bluetooth) pada sistem Anda.

Langkah 1: Klik [Start] (Mulai) -> pilih Control Panel (Panel Kontrol) ->klik ganda ikon Add/Remove programs (Tambah/Hapus program).

Langkah 2: Temukan item ASUS/Broadcom Bluetooth Software (Perangkat lunak ASUS/Broadcom Bluetooth) kemudian hapus item tersebut.

## Instal Driver/Utility (Penggerak/Kegunaan) pada Windows 2000/XP /Vista

Langkah 1: Masukkan CD pendukung ke dalam CD Drive (Penggerak CD), program Instal-Otomatis akan mulai.

Langkah 2: Pilih "Install Bluetooth Utilities/Driver" (Instal Kegunaan/Penggerak Bluetooth) untuk menyelesaikan instalasi selangkah demi selangkah.

## Mulai Menggunakan

Sebelum mulai menikmati berbagai aplikasi Bluetooth, Anda harus memasang dan menghubungkannya dengan peranti Bluetooth lainnya. Silahkan merujuk ke petunjuk pengguna untuk instruksinya.

- 1). Klik [Start] (Mulai)->[All Programs] (Semua Program)->[ASUS Utility] (Kegunaan ASUS)->[Bluetooth Software](Perangkat Lunak Bluetooth)->Bluetooth Help(Bantuan Bluetooth), atau

- 2). Temukan Petunjuk Pengguna di folder (Manual) di dalam CD pendukung