



Dispositivo USB Bluetooth *Guía de inicio rápido v5.0*

© Todos los derechos reservados.

Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos.

El nombre y la marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Requisitos del sistema

- Procesador : Intel Celeron / Pentium III, IV; AMD Duron / Athlon
- Sistema operativo: Microsoft Windows 2000 / XP y Vista .
- Memoria de sistema: al menos 32MB, Espacio libre en disco duro: 11,5MB

Antes de empezar

- 1). Desinstale todos los controladores nativos de Microsoft.
- 2). Por favor, desinstale todas las versiones anteriores del programa de ASUS/Broadcom Bluetooth de su sistema.

Paso 1: Haga clic en [Inicio] -> seleccione Panel de control -> haga doble clic en el icono Agregar/Quitar programas.

Paso 2: Busque el elemento ASUS/Broadcom Bluetooth Software y desinstálelo.

Instalar el controlador/utilidad en Windows 2000 / XP / Vista

Paso 1: Inserte el CD de soporte en la unidad de CD de su PC. Se iniciará el programa de instalación automática.

Paso 2: Seleccione “Instalar utilidades/controlador Bluetooth” para realizar la instalación paso a paso.

Primeros pasos

Antes de comenzar a disfrutar de las distintas aplicaciones Bluetooth deberá emparejarse con otros dispositivos Bluetooth. Consulte los manuales de usuario para más información.

- 1). Haga clic en [Inicio]->[Todos los programas]->[ASUS Utility]->[Bluetooth Software]->Ayuda de Bluetooth, o
- 2). Busque el manual del usuario en la carpeta <Manual> del CD de soporte