ASUS Transformer Pad QSG

TF300TG Диспечер за 3G връзка

Инсталиране на SIM карта

1. Използвайте изправен кламер, за да натиснете бутона за аварийно изваждане на тавата на SIM картата.



2. Извадете тавата от слота. Ориентирайте и поставете SIM картата в тавата.



3. Натиснете тавата на SIM картата, за да я приберете обратно в слота.



3G антената се намира отгоре на Вашия ASUS Transformer Pad.

Конфигуриране на APN настройки

Вашият ASUS Transformer Pad автоматично открива и се свързва към 3G мрежа, след като инсталирате SIM картата. Ако не, следвайте инструкциите, за да конфигурирате настройките за името на точката на достъп (APN) на Вашия ASUS Transformer Pad.

Конфигуриране на APN настройки

1. Натиснете менюто **Apps (Приложения)** в горния десен ъгъл и натиснете **Settings (Настройки)**.
2. Натиснете **Още...** под **Безжични и мрежи** в левия панел и натиснете **Мобилни мрежи**.



3. Натиснете **Access Point Names (Име на точка за достъп)**.



4. Натиснете услугата или мрежата, към която искате да се свържете.



5. Обадете се на доставчика на мобилни услуги, попитайте за информация, свързана с APN и попълнете всички необходими полета. Превъртете по-долу за още полета.



Попълнете предложените полета **APN**, **MMSC**, **MMS proxy (MS прокси)**, **MCC** и **MNC**. Задължителните за APN полета са различни в зависимост от доставчика на 3G мрежата.

Вашият ASUS Transformer Pad ще се свърже с Интернет чрез безжичната точка на достъп, когато има достъпни WiFi и 3G мрежи. Деактивирайте WiFi функцията за достъп до 3G мрежи.

Приложение

Изисквания на CE относно радиочестотно облъчване

ASUS Transformer Pad TF300TG

Макс. SAR стойност (10g)

GSM 900: 1,49 W/kg

GSM 1800: 1,26 W/kg

WCDMA Band V: 0,73 W/kg

WCDMA Band VIII: 1,17 W/kg

WCDMA Band I : 1,29 W/kg

WLAN 2,4G: 0,49 W/kg

Този таблет е тестван на разстояние 0.5 см от тялото докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони. За да са изпълнени изискванията за CE RF експозиция, таблетът и потребителят трябва да се намират на разстояние най-малко 0.5 см един от друг.

This equipment may be operated in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

- **Products with 2.4–GHz Wireless LAN Devices France**

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet equipement peut être utilisé à l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaine 1–13). Pour une utilisation en environement exterieur, les frequences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisé. Pour les dernières restrictions, voir http://www.art-telecom.fr.

For 2.4–GHz wireless LAN operation of this product, certain restrictions apply. This equipment may use the entire–2400–MHz to 2483.5–MHz frequency band (channels 1 through 13) for indoor applications. For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

- **Wireless LAN Module's Maximum EIRP**

Frequency Ranges (MHz)	Indoors	Outdoors
2400 MHz ~ 2446.5 MHz	10mW	Not Permitted
2446.5 MHz ~ 2483.5 MHz	100mW	100mW on private property with Ministry of Defense approval.

- Users only use the charge with Adaptor, you can not use the connection to USB interfaces with USB 2.0 version or higher.

- Please make sure the temperature for adapter will not be higher than 40 ˚C
- Please make sure the temperature for device will not be higher than 40 ˚C

- The device could be used with a separation distance of 0cm to the human body.
- The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Transformer Pad**
Model name :	**TF300TG**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2010	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☒ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 50332-1:2000	☒ EN 62209-2:2010
☒ EN 50332-2:2003	☒ EN 62479-2:2010

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 111121

☒**CE marking**

CE 0700 ! (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Mar. 28, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____