QT2573

繁體中文

NX1001

PCI 乙太網網路卡

快速使用手冊

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.

All Rights Reserved.

簡介

感謝您購買華碩 NX1001 PCI 高速乙太網路卡！這張網路卡具備 10/100Mbps 的網路連線能力，以及採用標準 32bit PCI 介面，提供高效能與低損耗處理器的利用率。

產品特色

- 支援 32-bit PCI 匯流排
- 支援標準 PCI 2.1 與 PCI 2.2 規格
- 標準 IEEE 802.3 10BaseT 與 IEEE 802.3u 100BaseTX
- 傳輸率：10Mbps 或 100Mbps
- 支援全 / 半雙工能力
- 支援自動協調（商）功能
- 內建 FIFO 緩衝器而無需外部記憶體
- 自動安排 IRQ 與 I/O 位址
- 支援預先中斷傳輸以增大效能
- 提供診斷軟體程式

支援作業系統

Windows 98/SE、ME、2000、XP、NT4.0、Linux、Mac 10.X、Novell、SCO 5、Solaris 8 與 Unixware 7。

產品包裝

1. 華碩 NX1001 PCI 介面乙太網路卡
2. 驅動程式光碟
3. 快速安裝手冊

硬體安裝：

1. 關閉您的電腦並拔除電源線，然後開啟電腦機殼。
2. 移除一個 PCI 介面擋板，並將此網路卡插入一個空的 PCI 插槽中。然後鎖上螺絲固定網路卡，再將機殼蓋上。
3. 連接 RJ-45 線至此張乙太網路卡上的網路埠上。

安裝NX1001驅動程式

Windows 98 SE、ME、2000與XP

在完成網路卡的安裝後，重新啟動您的電腦。視窗作業系統會自動偵測並要求放入驅動程式光碟。此時請將 NX1001 產品包裝中的驅動程式光碟放入光碟機中，則自動執行功能（Autourn）便會開始進行驅動程式的安裝。

Windows 98、NT4.0、Linux、Mac10.X、Novel、SCO5、Solaris 8、Unixware 7

當您完成網路卡的安裝後，請登入到系統中，並放入驅動程式光碟片於光碟機中，然後依據驅動程式光碟中讀我檔案（Readme.txt）的指示進行驅動程式的安裝。

狀態指示燈與連接埠

LED 指示燈：

恆亮：　已建立連線

閃爍：　連線已建立，並且正在進資料傳輸

熄滅：　尚未建立連線

連接埠：

RJ-45：　此連接埠用來連接乙太網路纜線

技術規格

通訊標準

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x 完整控制

資料傳輸率

10Mbps 與 100Mbps

提供兩組獨立的 2K byte 傳送與接收 FIFO

連接頭

RJ-45 乙太網路連接線

系統介面

標準 PCI 2.2 規格

耗電功率

1.5W（瓦）

環境需求：

操作狀態：攝氏 0~55 度

濕度：5%~95%（無凝結狀態）

存放狀態：攝氏 -20~80 度