


Desktop PC ASUS CS5110/CS5111 Manuale Utente



I3442

Prima Edizione V1

Ottobre 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente, a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

E' stato compiuto ogni sforzo per assicurare la correttezza e l'aggiornamento dei contenuti di questo manuale. Tuttavia, il produttore non offre alcuna garanzia in merito all'accuratezza di tali contenuti e si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l' utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all' idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l' assistenza tecnica o il supporto per l' utilizzo del prodotto, compreso l' utilizzo dell' hardware o del software. L' assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonché le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l' assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi. ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all' utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

Sommario

Comunicazioni	6
Informazioni sulla Sicurezza	8
Note sul Manuale	9
Benvenuto	10
Contenuto della Confezione	10
Descrizione del Desktop PC	11
Caratteristiche Fronte / Retro.....	11
Installazione Desktop PC	14
Collegare le Periferiche	14
Collegare l' Alimentatore AC	15
Premere il Pulsante di Accensione per Attivare il Sistema	15
Desktop PC.....	16
Unità Ottica	16
Inserimento di un Disco.....	16
Espulsione di un Disco	16
Configurazione Audio	17
Configurazioni degli Altoparlanti.....	17
Connessioni degli Altoparlanti.....	18
Configurazione Impostazioni Uscita Audio	19
Telecomando Media Center (Opzionale).....	20
Connessione di Rete senza Fili (Opzionale)	22
Connessione Bluetooth (Opzionale)	23
Ripristino del Sistema	25
Tramite DVD di Ripristino.....	25
Risoluzione dei Problemi	27

Comunicazioni

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Nota di Macrovision Corporation del prodotto

Questo prodotto contiene tecnologia protetta dai diritti d'autore grazie ai diritti di alcuni brevetti degli U.S.A. ed altri diritti di proprietà in possesso di Macrovision Corporation e di altri proprietari di diritti. L'utilizzo di questa tecnologia protetta dai diritti d'autore deve essere autorizzato da Macrovision Corporation, ed è consentito solamente per uso personale ed altri usi limitati **a meno che non si disponga dell'autorizzazione di Macrovision Corporation.** Manomissione e smontaggio sono proibiti.

Informazioni sulla Sicurezza

Il Desktop PC ASUS è stato realizzato e testato per soddisfare i nuovissimi standard di sicurezza per apparecchiature IT. Tuttavia, per garantirne l'osservanza, è importante leggere le seguenti norme di sicurezza.

Installazione del Sistema

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nella documentazione.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o di sorgenti di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie stabile.
- I fori e le scanalature sul telaio servono per la ventilazione. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema. Mai inserire oggetti di alcun tipo sulle scanalature/fori destinati alla ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura comprese fra 0°C e 40°C.
- In caso di impiego di un cavo di estensione, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi inseriti nel cavo non superi quello del Desktop PC.

Precauzioni d'Uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione e non lasciare alcun oggetto su di esso.
- Non versare acqua o altri liquidi sul sistema.
- Quando il sistema è spento, continua a circolare un seppur minimo quantitativo di corrente elettrica. Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi (alimentazione, modem e di rete) dalle prese elettriche.
- Se si verificano i seguenti problemi tecnici, disinserire il cavo di alimentazione e contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
 - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
 - Un liquido è stato rovesciato nel sistema.

- Il sistema non funziona correttamente, pur attenendosi alle istruzioni operative.
- Il sistema è caduto o il cabinet è stato danneggiato.
- Le prestazioni del sistema hanno subito variazioni.

AVVERTENZA PRODOTTO LASER

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica ai prodotti disassemblati dagli utenti



Il simbolo del bidone con la croce, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comuni. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Note sul Manuale

Per essere sicuri di eseguire correttamente determinate operazioni, ricordare la seguente simbologia ricorrente nel manuale:



AVVERTENZA: Istruzioni da osservare **OBBLIGATORIAMENTE** per evitare di farsi male.



IMPORTANTE: Istruzioni da seguire **OBBLIGATORIAMENTE** per il completamento di un'operazione.



SUGGERIMENTO: Suggerimenti e informazioni utili per il completamento di un'operazione.



NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari.

Benvenuto

Complimenti per l'acquisto del Desktop PC ASUS. Il contenuto della confezione del nuovo Desktop PC è indicata di seguito, ma potrebbe variare in base al modello. ASUS si riserva il diritto di sostituire i componenti o gli accessori per offrire un'ottima assistenza tecnica.

Contattare il rivenditore in caso di smarrimento o guasto ad uno degli articoli.

Contenuto della Confezione


- Desktop PC ASUS ASUS x1
- Tastiera x1
- Mouse x1
- Alimentatore AC x1
- Cavo di Alimentazione x1
- DVD di Supporto x1
- DVD di Ripristino x1
- Guida all'Installazione x1
- Cuscinetto Anti-scivolo x1
- Certificato di Garanzia x1
- Telecomando (opzionale) x1



Per gli aggiornamenti, visitare il sito ufficiale ASUS : <http://support.asus.com>

Descrizione del Desktop PC

Caratteristiche Fronte / Retro



* Nelle aree grigie sono contenute le porte del pannello frontale / posteriore. Tali porte e la rispettiva posizione potrebbero variare, in funzione del modello del sistema.

No.	Pulsante/LED	Descrizione
1.		Unità Ottica Slot-in
2.	▲	Pulsante di Espulsione dell' Unità Ottica
3.	OPEN	Apertura della copertura a scorrimento del pannello frontale
4.	📶	Rete Wireless/ LED Bluetooth
5.	💡	LED Disco Rigido
6.	🔌	Pulsante di Accensione /LED
7.		Copertura del pannello frontale

continua alla pagina seguente


No.	Slot/Porta	Descrizione
8.	 Slot scheda MS/MS Pro	Funziona come un lettore di scheda per vari tipi di schede di memoria.
	 Slot scheda CF	
	 Slot scheda SD/MMC	
	 MS/MS Pro/SD/MMC card slot	
	 Porta IEEE 1394a a 4-pin	Collega a un dispositivo IEEE 1394 come un camrecorder digitale.
	 Porta S/PDIF In	Collega ad una sorgente audio digitale.
	 Porte USB 2.0	Collegano a dispositivi USB, quali mouse, tastiera o fotocamera.
	 Jack Cuffie	Connettore per l'inserimento di cuffie o stereo.
	 Jack Microfono	Connettore per l'inserimento di un microfono.
	9.	Fori
10.	 Ingresso Alim.	Fornisce l'alimentazione.
11.	 Porta Lucchetto Kensington®	Consente di fissare il PC ad un oggetto mediante prodotti all'uso compatibile Kensington®.
12.	 Porta VGA	Collega ad una TV o ad un monitor con differente uscita video.
	 Porta HDMI	
	 Porta DVI-D	
	 Porta LAN (RJ-45)	Porta per l'inserimento di un cavo di rete.
	 Porta USB 2.0	Collega a dispositivi USB, quali mouse, tastiera o fotocamera.

continua alla pagina seguente


12.		Porta IEEE 1394a a 6-pin	Collega a un dispositivo IEEE 1394 come un camrecorder digitale.
		Porta S/PDIF Out Ottico	Collega ad un amplificatore per uscita audio digitale.
		Porta S/PDIF Out Coassiale	
		Porte audio da 5.1(6) canali	Collega ad un sistema di altoparlanti da 5.1(6) o 7.1(8) canali. Consultare le pagine 15 e 16 per dettagli sull'installazione.
		Porte audio da 7.1(8) canali	

Installazione Desktop PC


Collegare le Periferiche



Collegare l' Alimentatore AC



Premere il Pulsante di Accensione per Attivare il Sistema




Desktop PC

Unità Ottica


Inserimento di un disco

1. Porre il disco nell'unità ottica slot-in con il lato dell'etichetta rivolto verso sinistra.
2. Far scorrere il disco all'interno dell'unità.



Espulsione di un disco

1. Quando il sistema è acceso, premere il tasto di espulsione.
2. Rimuovere il disco dall'apertura.



Configurazione Audio

Il Desktop PC ASUS è dotato di sei connettori audio sul pannello posteriore, che supporta configurazioni audio sino a 7.1 canali.

Configurazioni degli Altoparlanti

Di seguito sono elencate le possibili configurazioni degli altoparlanti per Desktop PC .

Jack Audio	Disposizione degli Altoparlanti	
	Cuffie	
	2 (stereo)	Altoparlante sinistro e destro
	2.1	Altoparlante sinistro e destro e un subwoofer.
	4.1	Due altoparlanti frontali, due posteriori e un subwoofer.
	5.1(6)	Due altoparlanti frontali , due posteriori, uno centrale e un subwoofer.
	7.1(8)	Due altoparlanti frontali , due posteriori, due laterali, uno centrale ed un subwoofer.

Tipi di Altoparlanti

Un set di altoparlanti stereo è un sistema di altoparlanti a due canali, sinistro-destro. Un altoparlante per audio multicanale è caratterizzato da un canale frontale sinistro-destro e posteriore sinistro-destro, e può comprendere un subwoofer e un altoparlante centrale. Gli altoparlanti laterali sono presenti in un sistema più avanzato. Un subwoofer offre suoni bassi ottimizzati.

“.1” indica un subwoofer. Per esempio, 7.1 canali si riferisce alla modalità a otto altoparlanti ed utilizza due altoparlanti frontali (sinistro-destro), due posteriori (sinistro-destro), due laterali (sinistro-destro) , uno centrale ed un subwoofer.

Connessioni degli Altoparlanti

Riferirsi alla tabella sottostante per i connettori audio sul pannello posteriore e per le rispettive funzioni.

Jack Audio	Descrizione
	Line In (blu chiaro) collega ad una sorgente audio analogica, come un lettore CD/DVD.
	Line Out (lime) collega alle cuffie o agli altoparlanti frontali.
	Microfono (rosa) collega ad un microfono.
	Center/Subwoofer (arancione) collega ad un altoparlante centrale o ad un subwoofer.
	Uscita Posteriore (nero) collega agli altoparlanti posteriori.
	Uscita Laterale (grigio) collega agli altoparlanti laterali.

Configurazione Impostazioni Uscita Audio

Dopo aver collegato un sistema di altoparlanti al Desktop PC, seguire la procedura sottostante e configurare l' uscita audio:

1. Dalla barra delle applicazioni Windows® Vista™, cliccare con il tasto di destra sull' icona del volume e selezionare **Playback Devices (Dispositivi di Riproduzione)** .



2. Alla pagina Playback (Riproduzione), selezionare un dispositivo audio e cliccare **Set Default. (Imposta Predefiniti)**.
3. Premere **OK** e sarà visualizzata la selezione del dispositivo prescelto.



4. Riavviare il proprio lettore multimediale, p.e., Windows® Media Player oppure Power DVD, ed il dispositivo configurato sarà utilizzato come un dispositivo di uscita audio predefinito.




- Il lettore multimediale deve essere riavviato per rendere effettive le impostazioni uscita audio del dispositivo.
- Per configurare un dispositivo di registrazione, selezionare **Recording Devices (Dispositivi di Registrazione)** al punto 1 e seguire la procedura al punto 2 e 3.
- Per utilizzare uno schermo HDMI con uscita audio S/PDIF, scegliere **Realtek Digital Output** come predefinito al punto 2.

Telecomando Media Center (Opzionale)

Utilizzare il telecomando per avviare il programma Media Center e riprodurre file multimediali, quali musica e film. E' inoltre possibile installare un TV box esterno per guardare la TV e registrare i programmi televisivi.

Riferirsi alle pagine seguenti per familiarizzare con le funzioni dei pulsanti del telecomando.



No.	Pulsante	Descrizione
1.	Accensione	Pulsante per accendere/spegnere lo schermo e gli altoparlanti
2.	Pausa	Mette in pausa una riproduzione
3.	Stop	Termina la riproduzione di un file multimediale.

4.	Avanti rapido	Scorre rapidamente un file multimediale.
5.	Traccia successiva	Passa alla traccia successiva.
6.	Informazioni	Visualizza le informazioni sui programmi con Media Center o altre opzioni menu.
7.	Tasto navigazione a 4 direzioni	Scorre attraverso i menu OSD (on-screen display).
8.	Windows® Media Center	Avvia il programma Media Center.
9.	Canale su/giù	Pulsante per il cambio dei canali TV.*
10.	Silenzio	Disattiva l'uscita audio.
11.	Registrazioni TV	Visualizza l'elenco delle registrazioni TV.*
12.	EPG (Electronic Program Guide)	Visualizza la schermata EPG.*
13.	Pulsante Live TV	Pulsante per guardare i programmi TV*.
14.	Shift	Consente il passaggio fra immissione numerica e alfabetica.
15.	Pulsanti Teletesto	Disponibili soltanto nei modelli Europei.
16.	Volume su/giù	Aumenta/riduce l'audio.
17.	OK	Pulsante per confermare un'azione.
18.	Indietro	Torna alla pagina precedente.
19.	Traccia Prec.	Riporta alla traccia precedente
20.	Indietro veloce	Riavvolge un file multimediale.
21.	Play	Riproduce un file multimediale
22.	Registrazione	Avvia una registrazione TV.




*Il sistema non è dotato di sintonizzatore TV integrato. Per utilizzare la funzione T , acquistare un TV box esterno.

Connessione di Rete senza Fili (Opzionale)

Per stabilire una connessione di rete senza fili, seguire le istruzioni sottostanti.


1. Sulla barra delle applicazioni di Windows®, cliccare con il tasto di destra sull' icona di rete e selezionare **Connect to a network (Connetti ad una rete)**.



2. Selezionare dall' elenco la rete senza fili a cui connettersi.




Selezionare **Show Wireless (Mostra Wireless)**, in presenza di molte reti nella zona.




3. Se necessario, inserire una chiave o codice di protezione.



Questa schermata non appare se non è richiesta alcuna chiave di protezione.




4. Allo stabilirsi della connessione, appare il messaggio **Connected (Connesso)**.



Connessione Bluetooth (Opzionale)

Per connettere dispositivi abilitati Bluetooth, seguire le istruzioni sottostanti.


1. Cliccare due volte sull'icona Bluetooth, sulla barra delle applicazioni di Windows® ed avviare il programma di connessione guidata.




2. Selezionare dall'elenco il dispositivo Bluetooth a cui collegarsi e cliccare **Next (Avanti)** per continuare.




Se nell'elenco non compare la periferica a cui si intende collegare, cliccare **Refresh (Aggiorna)** per avviare nuovamente la ricerca del dispositivo.



3. In caso di richiesta di autenticazione, è necessario inserire la password.



4. Al termine della configurazione, cliccare **Next** (Avanti) per continuare.



5. Sarà visualizzato il dispositivo connesso.
6. Cliccare sul pulsante **New Connection (Nuova Connessione)** e seguire i passaggi da 1 a 5 per aggiungere altri dispositivi Bluetooth.



Ripristino del Sistema

Tramite DVD di Ripristino

Il DVD di Ripristino contiene un' immagine del sistema operativo installato dal fabbricante. Il DVD di Ripristino, insieme al DVD di Supporto, offre una soluzione completa per il ripristino del sistema, che è così riportato rapidamente allo stato operativo originario, purchè il disco rigido sia in buone condizioni. Prima di utilizzare il DVD di Ripristino, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su un dispositivo USB o su un disco di rete e annotare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e. impostazioni di rete).

1. Accendere il Desktop PC ASUS e si vedrà visualizzato il logo ASUS. Premere **F8** per accedere al menu **Please select boot device**.
2. Inserire il DVD di Ripristino nell' unità ottica e selezionare tale unità ("CDROM:XXX") come dispositivo da avviare. Premere **Enter** (Accedi), quindi cliccare su un tasto qualsiasi per continuare.
3. Appare la finestra **Windows Boot Manager**. Selezionare **Windows Setup [EMS Enabled]** e premere **Enter**. Attendere la comparsa del messaggio **Windows is loading files** .
4. Selezionare dove installare un nuovo sistema. Le opzioni sono:
Recover system to a partition
Questa opzione eliminerà soltanto una delle partizioni da selezionare di seguito, mantenendo le altre e creerà una nuova partizione del sistema come disco "C." Selezionare una partizione e cliccare **NEXT (AVANTI)**.
Recover system to entire HD
Questa opzione eliminerà tutte le partizioni dall' unità disco rigido e creerà una nuova partizione del sistema, come disco "C". Selezionare e cliccare **Yes (Sì)**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.



In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell' operazione, assicurarsi di eseguire una copia di riserva dei dati importanti.

6. Al termine del ripristino del sistema, si richiede di inserire il DVD di supporto nell'unità ottica. Cliccare **OK** e sarà riavviato il sistema.
7. Dopo aver riavviato il sistema, Windows® Vista™ inizia le configurazioni. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo e poi riavviare il computer.



Questo DVD di Ripristino è esclusivamente per il Desktop PC ASUS. NON utilizzarlo su altri computer. Visitare il sito web ASUS www.asus.com per gli aggiornamenti.

Risoluzione dei Problemi

Leggere le seguenti Domande & Risposte come guida alla risoluzione dei problemi. Se non sono in grado di risolvere gli interrogativi, consultare direttamente la Sezione Contatti per informazioni sui centri di assistenza, presente nel DVD di Supporto.

Cosa posso fare se non riesco ad accendere il Desktop PC ?

Controllare se si illumina il LED dell' alimentazione sul pannello frontale. Se il sistema non è alimentato, la spia non si accende.

- Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito.
- Quando si utilizza un cavo di estensione o un regolatore di tensione, accertarsi che sia inserito nella presa a muro e funzioni.

Cosa posso fare se il Desktop PC non riesce ad accedere al sistema operativo?

- Assicurarsi di utilizzare moduli di memoria supportati dal sistema e che siano stati correttamente installati nei socket.
- Verificare che le periferiche siano compatibili con il sistema. Determinati dispositivi di archiviazione USB, per esempio, sono caratterizzati da differenti strutture dell' unità disco ed entrano facilmente in modalità sospensione.

Se la suddetta procedura non è di aiuto, contattare il rivenditore oppure eseguire un ripristino del sistema tramite il DVD di Ripristino in dotazione.



In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell' operazione, assicurarsi di eseguire una copia di riserva dei dati importanti.

Perchè non riesco a sentire niente dagli altoparlanti / cuffie?

Controllare l' icona volume sulla barra delle applicazioni di Windows® per vedere se è impostata su "silenzio" . In questo caso, cliccare due volte sull' icona per visualizzare la barra del volume, quindi premere sull' icona "silenzio" per annullare tale modalità .

Perchè non è possibile leggere o scrivere su un CD/DVD?

- Assicurarsi che il disco utilizzato sia compatibile con l'unità ottica.
- Controllare che il disco sia stato inserito correttamente e che non ci siano graffi sulla sua superficie.
- Scoprire se sul disco è attivata la protezione da scrittura.