


EeeBox

Dansk

EeeBox PC

Brugervejledning



EeeBox EB1501

DA5357

Tredje udgave V3
Januar 2010**Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes.**

Ingen del af denne brugervejledning, inklusive de produkter og programmer, der er beskrevet i den, må reproducere, overføres, afskrives, lagres i et søgesystem, eller oversættes til noget som helst sprog i nogen form eller på nogen måde, undtagen dokumentation, der bibeholdes af køberen med en sikkerhedskopi som formål, uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (herefter benævnt som "ASUS").

Vare- og firmanavne, der er nævnt i denne brugervejledning, kan eller kan ikke være registrerede varemærker eller ophavsrettigheder tilhørende deres respektive firmaer, og anvendes udelukkende til identifikations formål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Der har været gjort alle anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brugervejledning er korrekt og ajourført. Imidlertid gives der ingen garantier for, at indholdet er korrekt, lige som producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Bekendtgørelser	5
FCC-erklæring	5
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner	6
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig	7
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium	8
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering	8
Macrovision Corporation produktmeddelelse	9
Sikkerhedsoplysninger	10
Når du sætter dit system op	10
Når du bruger systemet	10
KLASSE 1 LASERPRODUKT	11
Advarsel vedrørende litium-ion batterier	11
Bemærkninger til denne vejledning	13
Velkommen	14
Pakkens indhold	14
Bliv bekendt med EeeBox-PC'en	15
Set forfra	15
Set bagfra	17
Sådan bruges indstiks DVD-afspilleren	19
Brug af den trådløse antenne	20
Opsætning af fjernbetjening (på udvalgte modeller)	21
Brug af fjernbetjeningen (på udvalgte modeller)	22
Placering af EeeBox-pc'en	25
Montering af støttefoden	25
Montering af EeeBox-PC'en på en billedskærm	26
Opstilling af EeeBox-PC'en	27
Tilslutning til en billedskærm	27
Tilslutning til USB-udstyr	27

Tilslutning til et netværksudstyr.....	28
Sådan tændes systemet	29
Sådan anvendes EeeBox-PC'en.....	30
Konfigurering af en trådløs forbindelse	30
Konfigurering af ledningsført forbindelse.....	31
Brug af statisk IP / PPPoE netværksforbindelse:.....	31
Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller)	35
Konfigurering af lydudgang via HDMI enhed	37
ASUS Easy Update	39
TotalMedia Center	40
TotalMedia Theater 3	43
Sådan gendanner du dit system.....	44
Sådan bruger du den skjulte partition.....	44
Boot Booster	45

Bekendtgørelser

FCC-erklæring

Dette udstyr overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Anvendelsen er betinget af følgende to betingelser:

- Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
- dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og konstateret at overholde begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr i henhold til kapitel 15 af FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens på en hjemmeinstallation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger, kan det forårsage skadelige interferens i radiokommunikationen. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme på en bestemt installation. Skulle dette udstyr forårsage skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anmodes brugeren om at forsøge at få korrigeret interferensen på én af følgende måder:

- Drej eller flyt på modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, hvor modtageren er tilsluttet.
- Tag kontakt med forhandleren eller en autoriseret radio-TV-teknikker for afhjælpning af problemet.

FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE directive 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2]
- Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

CE mærke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.

Kanal til trådløs drift for forskellige domæner

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 til CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 til CH14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 til CH13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz



Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på 100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.art-telecom.fr).



Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale apparat overstiger ikke klasse B begrænsningerne for udledninger af radiostøj fra digitale apparater, der fremsættes i Vedtægter om radiointerferens fra Det Canadiske Kommunikationsministerium.

Dette digitale apparat, der er klassificeret i klasse B, opfylder de canadiske krav i ICES-003.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Drift er betinget af følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Sikkerhedsoplysninger

EeeBox PC'en er designet og testet til at opfylde de seneste standarder for sikkerhed på IT-udstyr. Men for at sikre din egen sikkerhed, er det vigtigt at du læser følgende sikkerhedsvejledninger.

Når du sætter dit system op

- Sørg for at læse og følge alle vejledningerne i dokumentet før du betjener dit system.
- Undgå at bruge dette produkt i nærheden af vand eller et varmelegeme, så som en radiator.
- Placer systemet på en jævn flade ved hjælp af den medfølgende støttefod.
- Åbningerne på underdelen er til ventilering. Undgå at blokere eller tildække disse åbninger. Sørg for at der er ordentlig med plads rundt om systemet til ventilering. Du må aldrig stikke nogle former for genstande ind i ventilationsåbningerne.
- Anvend kun udstyret i et miljø med rumtemperaturer på 0 °C – 35 °C.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for at det samlede amperetal på apparaterne, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overgår dens amperetal.

Når du bruger systemet

- Undgå at træde på eller stille genstande på ledningen.
- Undgå at spille vand eller andre væsker på dit system.
- Husk på at når systemet er slukket, løber der stadig strøm igennem systemet.
Sørg altid for at trække stikkene til strøm, modem og netværker ud af stikkontakten før du rengøre systemet.
- Hvis du oplever nogle af følgende tekniske problemer med produktet, bedes du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis der er trængt væske ind i systemet.
- Hvis systemet ikke fungerer ordentlig, selv hvis du følger brugervejledningerne.
- Hvis systemet har været tabt eller hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Advarsel vedrørende litium-ion batterier

ADVARSEL: Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes på den korrekte måde. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af producenten. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

ADVARSEL VEDRØRENDE LASERPRODUKT

KLASSE 1 LASERPRODUKT

MÅ IKKE SKILLES AD

Garantien gælder ikke på produkter som er blevet skilt ad af brugeren



Bortskaf **IKKE** EeeBox PC sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet med henblik på genbrug af dele. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes sammen med det kommunale affald. Tjek lokale, tekniske hjælpetjenester vedrørende genbrug.



Bortskaf **IKKE** batteriet sammen med det kommunale affald. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med det kommunale affald. Tjek lokale, tekniske hjælpetjenester vedrørende udskiftning af batterier.

Tilbagetagelse og genbrug

Gamle computere, notebook-computere og andet elektrisk udstyr indeholder farlige, kemiske stoffer, som kan skade miljøet, hvis de bortskaffes på en losseplads. Ved genbrug bruges metaller, plastik og komponenter i gamle computere i nye produkter. Og miljøet beskyttes mod ukontrolleret frigivelse af skadelige kemikalier.

ASUS arbejder sammen med genbrugsvirksomheder med de højeste standarder for beskyttelse af miljøet og sikrer på denne måde arbejdernes sikkerhed, ligesom globale miljølove overholdes. Vores forpligtelse til genbrug af vores gamle udstyr har sin baggrund i vores arbejde med at beskytte miljøet på mange måder.

For yderligere oplysninger vedrørende ASUS produktgenbrug og kontakter, gå venligst til "GreenASUS Takeback and Recycling page" ("GrønASUS tilbageagnings- og genbrugsside"): <http://green.asus.com/english/takeback.htm>.

Bemærkninger til denne vejledning

For at sikre, at du udfører visse opgaver ordentligt, skal du være opmærksom på følgende symboler, der anvendes igennem hele brugervejledningen.



Advarsel! Vigtig information som skal følges for at undgå farlige situationer.



VIGTIG! Instruktioner, der SKAL følges ved udførelsen af en opgave.



TIP: Tips og nyttige oplysninger til hjælp for udførelsen af en opgave.















BEMÆRK: Yderligere oplysninger om særlige situationer.

Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af denne EeeBox-PC. Følgende illustration viser indholdet af emballagen til den nye EeeBox-PC. Skulle der mangle nogle af nedenstående dele, eller hvis de er beskadiget, så kontakt omgående din forhandler.

Pakkens indhold

		
EeeBox PC	Fod og fodskrue	Fjernbetjening (ekstraudstyr)
		
Mini-jackstik til S/PDIF	Lysnetadapter	Ledning
		
Garantikort	Garantibevis	IR-modtager (ekstraudstyr)
		
HDMI kabel (valgfrit)	VESA monterings- og (valgfrit)	HDMI-DVI adapter (ekstraudstyr)




Hvis enheden eller dens komponenter indenfor garantiperioden fejlfungerer ved normalt og korrekt brug, skal du bringe garantibeviset til ASUS servicecentret med henblik på udskiftning af de defekte dele.

Bliv bekendt med EeeBox-PC'en

Set forfra

Se nedenstående diagram for at identificere komponenterne på denne side af systemet.



1 Harddisk LED-lampe

Harddisk LED-lampen blinker, når der skrives eller læses data på harddiskdrevet.

2 Tænd-sluk knap

Afbryderknappen anvendes til at tænde og slukke systemet.

3 **Indstiks DVD \pm RW afspiller**

Indstiks DVD \pm RW afspilleren er en behagelig og hurtig måde til at skrive filer på en disk.

4 **Kortplads til hukommelseskort**

Den indbyggede kortlæser læser hukommelseskortene MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro, der anvendes i udstyr såsom digitale kameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og lommecomputere.

5 **2.0 USB port**

USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs.

6 **Stik til hovedtelefoner/lydudgang**


Brug et stereo høretelefonkabel (3.5mm) til at forbinde systemets lydsignal til forstærket højttalere eller høretelefoner.

7 **Mikrofonstik**

Mikrofonstikket er beregnet til at forbinde en mikrofon, som kan bruges til videokonferencer, indtalingen eller simple lydoptagelser.

Set bagfra

Se på tegningen nedenfor at se en oversigt over komponenterne på siden af systemet.



1 Stik til trådløs antenne

Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.

2 2.0 USB port

USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs.

3 **Kensington® Lås**

Kensington® lås tillader din EeeBox PC at blive fastlåst ved brug af Kensington® kompatible Bærbare PC sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter inkluderer sædvanligvis et metalkabel og lås, der forhindrer at din EeeBox PC bliver fjernet fra et fast objekt. Nogle sikkerhedsprodukter kan også inkludere en bevægelsesdetektor, der udsender en alarm, når den bevæges.

4 **Skærm Udgang**

Den 15 bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed, såsom en skærm eller projektor for at tillade syn på en stor ekstern skærm.

5 **HDMI port**

HDMI ("Højopløsning-multimediegrænseflade") porten understøtter en FULD-HD enhed såsom LCD tv eller skærm, så der kan ses på en større, ekstern skærm.

6 **E-SATA Port**


Ekstern SATA og eSATA tillader ekstern tilslutning af serielle ATA-enheder, oprindeligt beregnet til brug inde i computeren. Med hensyn til eksterne lagerløsninger, er det op til seks gange hurtigere end eksisterende USB 2.0 og 1394 og også direkte forbindbar med op til to meter lange, afskærmede kabler og stik.

7 **Stik til lydudgang (S/PDIF Out)**

Tilslut et lydkabel med et 3,5 mm mini-jackstik i stikket til overførsel af analog eller digital lyd.



Til brug for funktionen S/PDIF Out anvendes det medfølgende mini-jackstik til en S/PDIF-adapter for at tilslutte en forstærker til systemet.



8 **LAN stik**

RJ-45 LAN stik med 8 ben, er beregnet til en standard Ethernet kabel, når der sluttes til et lokalt netværk.

9 Elstik (DC 19V)


Den medleveret strømadapter omformer AC strøm til DC strøm, og sluttes til dette stik. Strømmen føres igennem dette stik og leverer strøm til pc'en. Sørg altid for at bruge den medleveret adapter for at undgå at beskadige din pc.



Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.

Sådan bruges indstiks DVD-afspilleren

Anbring disken i indstiks DVD-afspilleren med diskens etiketside vendende mod venstre.




Brug af den trådløse antenne

Den trådløse antenne er forbundet til EeeBox PC'en for at forbedre den trådløse signalmodtagelse. For at undgå skade, må den trådløse antenne ikke drejes i en vinkel på 180°–270°.




Når EeeBox PC'en er installeret med en skærm med VESA beslaget, kan skærmen blokere og således påvirke antennens signalmodtagelse.



Opsætning af fjernbetjening (på udvalgte modeller)

1. Forbind IR modtageren til en af USB portene på EeeBox PC.
2. Anbring IR modtageren på en stabil overflade.
3. Når fjernbetjeningen bruges, ret den mod modtageren.




Brug af fjernbetjeningen (på udvalgte modeller)

Brug fjernbetjeningen til at starte Windows® MCE (mediecenter) eller til at styre TotalMedia Center for at afspille mediefiler. Se næste side for at gøre dig bekendt med fjernbetjeningens knapper.



Afhængigt af modellen kan fjernbetjeningen og MCE funktionerne variere.



- 1 **Strøm:** Tryk for skifte mellem tændt og standby tilstand.
- 2 **Pause:** Tryk for at holde pause i en afspilning.
- 3 **Stop:** Tryk for at stoppe afspilning af mediefil.
- 4 **Afspil:** Tryk for at afspille en mediefil.
- 5 **Hurtigt fremad:** Tryk for at køre en mediefil hurtigt fremad.
- 6 **Næste spor:** Tryk for at gå til næste spor.
- 7 **Information:** Tryk for at se programinformation under Windows MCE eller andre menufunktioner.
- 8 **OK:** Tryk for at bekræfte en handling.
- 9 **Kanal op/ned:** Tryk for at skifte TV kanaler.*
- 10 **Video:** Tryk for at starte videomenuen i Windows MCE.
- 11 **Musik:** Tryk for at starte musikmenuen i Windows MCE.
- 12 **Enter:** Tryk for at bekræfte et valg.
- 13 **Farvede knapper:** Tryk for gå til menufunktionerne i Windows MCE eller i tekst-tv tilstand. (Knapfunktionerne kan være forskellige fra område til område.)
- 14 **Tekst-tv til/fra:** Tryk for at aktivere/deaktivere tekst-tv. (Denne funktion findes kun i nogle områder.)
- 15 **Fjern:** Tryk for at fjerne input-information.
- 16 **Taltaster:** Tryk for at indtaste tal eller for at vælge en kanal.*
- 17 **TV:** Tryk for at starte tv-menuen i Windows MCE.
- 18 **Billeder:** Tryk for at starte billedmenuen i Windows MCE.
- 19 **Lydstyrke op/ned:** Tryk for at øge/reducere lydstyrken.
- 20 **Tavs:** Tryk for at fjerne lyden.
- 21 **Firevejs navigationsknapper:** Tryk for at rulle igennem menufunktionerne.
- 22 **Tilbage:** Tryk for at gå til den foregående side.

- 23 **Windows MCE:** Tryk for at åbne Windows MCE.
- 24 **Foregående spor:** Tryk for at gå tilbage til det foregående spor.
- 25 **Tilbage:** Tryk for at køre en mediefil tilbage.
- 26 **Optag:** Tryk for at begynde at optage tv.*




*(Tv-funktionen findes kun i nogle områder.)

Placering af EeeBox-pc'en


Montering af støttefoden

Stil EeeBox-pc'en opret med den medfølgende støttefod. Gør sådan:

1. Find skruehullet i bunden af EeeBox-pc'en.
2. Ret skruen på støttefoden ind med skruehullet på pc'en og fastgør støttefoden til pc'en ved hjælp af en mønt, der passer til skruehovedet, og stram skruen.



EeeBox PC'en kan også anbringes på skrivebordet uden foden.




Montering af EeeBox-PC'en på en billedskærm

EeeBox-PC'en kan desuden monteres på bagsiden af en billedskærm. Gør sådan:


1. Skru VESA hængslet fast til skærmen med fire skruer.



For at kunne montere VESA hængslet, skal skærmen overholde VESA 75 eller VESA 100 standard.



2. Anbring EeeBox PC'en på VESA beslaget korrekt indpasset. Sikre derefter Pc'en til VESA beslaget med de samme fodskrue, som blev brugt til at skruе foden fast på Pc'en.




Opstilling af EeeBox-PC'en

Før ibrugtagningen skal det perifere udstyr tilsluttes til EeeBox-PC'en.


Tilslutning til en billedskærm

Forbind den ene ende af det medfølgende HDMI/DVI kabel til et LCD TV eller en LCD skærm (1) og den anden ende til **HDMI/Display (skærm-)udgang** porten på systemets bagpanel (2).



Tilslutning til USB-udstyr


Forbind USB enheder såsom ledningsførte/trådløse tastaturer (forskelligt fra område til område), muse-enheder og printere til **USB** portene på systemets bagpanel.



Tilslutning til et netværksudstyr


Forbind den ene ende af netværkskablet til **LAN**-porten på systemets bagpanel og den anden ende til en hub eller en omskifter.

Netværkskabel med RJ-45 konnektorer



Sådan tændes systemet

Tilslut den medfølgende lysnetadapter til **DC IN**-stikket på systemets bagpanel og tryk derefter på **power switch** afbryderknappen på frontpanelet for at tænde for systemet.



- Når du ikke bruger din EeeBox PC, skal du, for at spare strøm, fjerne strømadapteren fra stikkontakten eller slukke for denne.
- Indstil energispareindstillingerne i Window[®]'s kontrolpanel. Dette er for at sikre, at din EeeBox PC er indstillet på et lavt strømforbrug og samtidig fuld operationel.



For at åbne BIOS opsætningen skal du trykke flere gange på **<F2>** under opstarten.

Sådan anvendes EeeBox-PC'en




Alle skærbilleder i dette afsnit er kun til reference. Faktiske skærbilleder kan variere afhængigt af styresystemer. Besøg ASUS webstedet www.asus.com for de seneste oplysninger.

Konfigurering af en trådløs forbindelse


Følg nedenstående instruktioner ved tilkobling af et trådløst netværk:



Af sikkerhedshensyn må du IKKE tilslutte til et ikke-sikret netværk. Ellers kan de sendte oplysninger uden kode være synlige for andre.

1. Klik på trådløst netværk ikonen med en orange stjerne  i Windows® statusfeltet.
2. Vælg på listen det trådløse accesspunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på **Opret Forbindelse** for at oprette forbindelsen.



Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på **Opdater** ikonen  i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen.





3. Når du vil tilslutte, skal du indtaste en adgangskode.
4. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen.
5. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken.

Konfigurering af ledningsført forbindelse


Opret et ledningsført netværk på følgende måde:

Brug af statisk IP / PPPoE netværksforbindelse:


1. Højreklik på netværksikonen med den gule advarselstrekant  på Windows® opgavebjælken og vælg **Åbn Netværks-og delingscenter**.




2. Klik på **Rediger indstillinger for netværksskort** i den venstre, blå rude.




3. Højreklik på **LAN-forbindelse** og vælg **Egenskaber**.



4. Fremhæv **Internet-protokol Version4 (TCP/IPv4)** og klik på **Egenskaber**.




5. Skift til den første mulighed **Hent automatisk en IP-adresse** og klik på **OK**.




(Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE)


6. Vend tilbage til **Netværks- og delecenter** og klik derefter på **Opret en ny forbindelse eller nyt**



7. Vælg **Oprette forbindelse til internettet** og klik på **Næste**.




8. Vælg **Bredbånd (PPPoE)** og klik på **Næste**.



9. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på **Tilslut**.




10. Klik på **Luk** for at afslutte konfigurationen.



11. Klik på netværksikonen på joblinjen og klik på forbindelsen, som du netop oprettede.




12. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på **Tilslut** for at forbinde til internettet.



Brug af statisk IP:


1. Gentag trinene 1~4 i afsnittet 'Brug af dynamisk IP / PPPoE netværksforbindelse for at begynde den statiske IP netværks-konfiguration.
2. Brug den anden mulighed **Brug følgende IP-adresse**.
3. Indtast IP-adressen, subnetmask og gateway fra din internetudbyder.
4. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS serveradresse og alternative adresse.
5. Efter indtastningen af alle relevante værdier, skal du klikke på **OK** for at oprette netværksforbindelsen.




Bluetooth trådløs forbindelse (på udvalgte modeller)

Følg nedenstående instruktioner til oprettelse af Bluetooth trådløs forbindelse.


1. I Kontrolpanel, gå til **Netværk og internet > Netværk og delecenter** og klik derefter på **Ændr adapterindstillinger** i den venstre, blå rude.




2. Højreklik på **Bluetooth netværksforbindelse** og vælg **Se Bluetooth netværksenheder**.




3. Klik på **Tilføj en enhed** for at se efter nye enheder.




4. Vælg en Bluetooth-aktiveret enhed fra listen og klik på **Næste**.



5. Indtast Bluetooth sikkerhedskoden på din enhed og begynd parring.



6. Parforholdet er opbygget. Klik på **Luk** for at afslutte opsætningen.




Konfigurering af lydudgang via HDMI enhed

Hvis du bruger TV'et med et HDMI stik som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til hjemmebiograf-pc'en og konfigurere lydindstillingerne ved at følge nedenstående trin:


1. Højreklik på **Lydstyrke-mixer** ikonen i Windows® statusfeltet og klik på **Afspilningsenheder**.




2. I Playback- (Afspilning-)vinduet, vælg **Digital udgangsenhed (HDMI)** og klik på **Indstil som standard**.
3. Klik på **Konfigurer**, hvorefter højtalerinstallationsvinduet popper op.



4. Vælg **Stereo** og klik på **Næste**.




5. Afmærk **Foran venstre og højre** feltet og klik derefter på **Næste**.
6. Klik på **Afslut** for at afslutte højtalerinstallationen.




ASUS Easy Update

ASUS Easy Update er et programværktøj, der automatisk registrerer og henter de nyeste BIOS, drivere og programmer til din EeeBox-PC.


1. Højreklik på ikonet **ASUS Easy Update** i Windows® statusfeltet.




2. Vælg **Schedule (Udfør)** for at markere, hvor ofte systemet skal opdateres.
3. Vælg **Update (Opdater)** for at aktivere opdateringen.



4. Klik **OK** for at vise de elementer, der kan hentes.



5. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, som skal hentes, og klik derefter **OK**.



TotalMedia Center

TotalMedia Center er et komplet multimedie-center, som øger fornøjelsen ved musik, billeder, videoer og film.

For at starte programmet, skal du klikke på **TotalMedia Center** ikonet på skrivebordet.



TotalMedia Center findes kun på udvalgte modeller.


Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder fem funktioner, herunder Spil, Film, Musik, Billeder og Video. Klik på et af ikonerne for at vælge den funktion, som du ønsker at bruge.



Spil

Spilfunktionen har flere forskellige spil.



Film

Med Movie- (Film-) funktionen kan du afspille dvd'er.




Det indbyggede optiske drev og hvilken formater der understøttes afhænger af modellen.




Musik

Musikfunktionen giver dig mulighed for at lytte til musikfiler og lyd cd'er med visualiseringer, samt oprette afspilningslister med dine favorit sange.



Billeder

Billedfunktionen giver dig mulighed for at se dine billeder i et diashow, samt foretage små forandringer på dine billeder.



Videoer

Videofunktionen giver dig mulighed for at afspille dine videofiler.



TotalMedia Theater 3

Med TotalMedia Theater 3 kan du afspille dvd'er. Når du anbringer dvd'en i det optiske drev, begynder den automatisk af afspille. TotalMedia Theater 3 understøtter også Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE plug-in, samt afspilning af videofiler.



- TotalMedia Theater 3 findes kun på udvalgte modeller.
- Det indbyggede optiske drev og hvilken formater der understøttes afhænger af modellen.



Sådan gendanner du dit system

Sådan bruger du den skjulte partition

Partitionen til gendannelse indeholder et billede af operativsystemet, drivers og hjælpeprogrammer, som det blev installeret på enheden på fabrikken. Partitionen til gendannelse leverer en letforståelig gendannelsesløsning, som hurtig gendanner dit system til dets originale tilstand, givet at dit harddisk drev virker ordentlig. Før du bruger partitionen til gendannelse, skal du først kopier dine datafiler (så som Outlook PST filer) til en USB enhed eller til et netværksdrev, og noter alle tilpasset brugerindstillinger (så som netværksindstillinger).



SLET IKKE partitionen som hedder "GENDAN". Partitionen til gendannelse er oprettet på fabrikken og kan ikke gendannes af brugeren, hvis den slettes. Kontakt et autoriseret ASUS servicecenter, hvis du har problemer med gendannelsesprocessen.



Deaktiver Boot Booster i BIOS opsætning, inden der udføres systemgenskabelse fra skjult partition. Se Boot Booster afsnittet for yderligere oplysninger.

1. Tryk på **<F9>** ved opstart (kræver en partition til gendannelse)
2. **ASUS genopretningssystem** vinduet ses. Vælg **Genopret Windows til en partition**.
3. Vælg en partition med min. 20GB ledig plads og klik på **NÆSTE**.
4. Følg vejledningerne på skærmen, for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
5. Genstart computeren, når systemgenopretningen er fuldført.
6. Installer sprog, tidszone, tastatur og computernavn og brugernavn for at åbne Windows® OS.


Boot Booster

Funktionen Boot Booster i BIOS opsætning reducerer EeeBox PC's opstarttid. Du SKAL imidlertid deaktivere denne BIOS funktion, inden du ændrer nogen EeeBox PC komponenter eller udfører systemgenskabelse (fra skjult partition). Deaktiver Boot Booster som nedenfor anvist:

1. Start systemet og tryk på **<F2>** på bootup for at se POST skærmen. Tryk på **<F2>** igen for at gå til BIOS opsætning.
2. Indstil **Boot Booster** på [Deaktiveret].



Hvis du, ved at gøre som ovenfor anvist, stadig ikke kan se POST skærmen eller gå til BIOS opsætning, skal du genstarte systemet og trykke flere gange på **<F2>** under opstart.



3. Tryk på **<F10>** for at gemme konfigurationen og genstarte EeeBox PC.



Husk at aktivere Boot Booster, når du har fuldført ændring af hardware og systemgenskabelse.

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/	+49-1805-010920
LCD Telephone	
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com