PL4338

Eee PC

Podręcznik użytkownika komputera

Windows® XP Edition

Eee PC 1002HA/S101H



15G06Q0590N1

Spis treści

Spis treści ii
Informacje dotyczące podręcznika użytkownika iv
Uwagi dotyczące tego podręcznika iv
Środki bezpieczeństwa v

Poznanie budowy

Góra 1-2
Dół 1-5
Prawa strona 1-7
Lewa strona 1-8
Tył 1-8
Używanie klawiatury 1-10
Używanie touchpada 1-12

Wprowadzenie

Zasilanie komputera Eee PC 2-2
Pierwsze uruchomienie 2-3
Pulpit 2-4
Program narzędziowy ASUS EeePC Tray 2-5
- Włączanie lub wyłączanie urządzeń 2-5
- Regulacja rozdzielczości wyświetlania 2-6

Połączenie sieciowe 2-7
- Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową 2-7
- Lokalna sieć komputerowa 2-8
- Przeglądanie stron sieci web 2-11

Używanie komputera Eee PC

ASUS Update 3-2
- Aktualizacja BIOS poprzez Internet 3-2
- Aktualizacja BIOS z pliku 3-3

Połączenie Bluetooth 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
- Tryby Super Hybrid Engine 3-6

Eee Storage 3-7

Pomocniczy dysk DVD & Odzyskiwanie systemu

Informacje o pomocniczym dysku DVD 4-2
Uruchamianie pomocniczego dysku DVD 4-2
Menu Sterowniki 4-3
Menu Narzędzia 4-3
Kontakt 4-3
Inne informacje 4-3
Odzyskiwanie systemu 4-4
Używanie płyty DVD do odzyskiwania 4-4
Używanie partycji dysku twardego 4-5
Boot Booster 4-6

Dodatek

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa A-2
Informacje o prawach autorskich A-11
Ograniczenie odpowiedzialności A-12
Serwis i pomoc techniczna A-12

Informacje dotyczące podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące różnych komponentów komputera Eee PC i sposobu ich użytkowania. Następujące części są głównymi częściami podręcznika użytkownika:

1. **Poznanie budowy**
   Zawiera informacje dotyczące komponentów komputera Eee PC.
2. **Wprowadzenie**
   Udostępnia informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera Eee PC.
3. **Używanie komputera Eee PC**
   Udostępnia informacje dotyczące używania programów narzędziowych komputera Eee PC.
4. **Pomocniczy dysk DVD i przywracanie systemu**
   Udostępnia informacje dotyczące pomocniczego dysku DVD i przywracania systemu.
5. **Dodatek**
   Udostępnia QVL i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa.

Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności od modelu i regionu. Wygląd komputera Eee PC może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd Eee PC jako prawidłowy.

Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:

OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.

WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań.

UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.

Środki bezpieczeństwa

Następujące środki bezpieczeństwa zwiększają żywotność komputera Eee PC. Zastosuj się do wszystkich środków ostrożności. Poza opisanymi w tym podręczniku, wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy używać na lub w pobliżu powierzchni silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne.

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i wyjąć zestaw baterii. Wytrzyj komputer Eee PC używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości korodujących, z dodatkiem kilku kropli ciepłej wody i usuń nadmiar wilgoci suchą szmatką.

NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.

NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na komputer i nie należy potrącać komputera Eee PC.

NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych i zakurzonych. NIE NALEŻY używać urządzenia w pobliżu miejsc wycieku gazu.

NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.

NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać razem z małymi elementami, które mogą zarysować komputer Eee PC.

NIE NALEŻY wystawiać lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.

NIE NALEŻY trzymać komputera Eee PC na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zabezpieczyć przed niewygodą lub obrażeniami w wyniku ekspozycji ciepła.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wyrzucać baterij do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków baterii. NIE NALEŻY rozbierać baterii.

BEZPIECZNA TEMPERATURA: Komputer Eee PC powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F)

PARAMETRY WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych na spodzie komputera Eee PC i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny podanymi wartościami.

NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera Eee PC z włączonym zasilaniem, razem ze wszelkimi materiałami, które będą blokowały cyrkulację powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować jej wybuch i uszkodzenie komputera Eee PC.

NIE NALEŻY wyrzucać komputera Eee PC ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

Środki ostrożności dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera Eee PC do transportu należy go wyłączyć i **odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy**. Podczas wyłączania zasilania głowica dysku twardego wraca, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni dysku twardego podczas transportu. **Dlatego też nie należy przenosić komputera Eee PC przy włączonym zasilaniu**. Należy zamknąć panel wyświetlacza w celu zabezpieczenia.

Niedbanie o powierzchnię komputera Eee PC może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera Eee PC nie powycierać lub zarysować powierzchni. Komputer Eee PC można włożyć do torby w celu zabezpieczenia przed brudem, wodą, wstrząsami i porysowaniem.

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą, jeśli planowane jest używanie zasilania bateryjnego, należy sprawdzić pełne naładowanie zestawu baterii i opcjonalnych zestawów baterii. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee PC jest używany.

Pamiętaj, że aby przedłużyć żywotność baterii, przed pierwszym użyciem i przed każdym rozładowaniem należy całkowicie naładować baterię (8 godzin lub więcej).Bateria uzyskuje maksymalną pojemność po kilku cyklach pełnego ładowania i rozładowania.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee PC w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych i zezwala na ich używanie wyłącznie pomiędzy startami i lądowaniami.

Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Komputer Eee PC i dyskietki można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera Eee PC lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub narażać ich na działanie lasek magnetycznych.

Góra

Dół

Prawa strona

Lewa strona

Tył

Używanie klawiatury

Używanie touchpada

1 Poznanie budowy

Góra

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.

Wygląd górnej części zależy od modelu.



Klawiatury różnią się, w zależności od regionu.

❶ Wbudowana kamera

❷ Panel wyświetlacza

❸ Mikrofony (wbudowane)

Wbudowana matryca mikrofonowa zapewnia czystszy i pozbawiony echa dźwięk w porównaniu z tradycyjnymi mikrofonami.

❹ Przycisk Super Hybrid Engine

Naciśnij ten przycisk w celu przełączenia pomiędzy różnymi trybami zasilania. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.

❺ Przełącznik zasilania

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera Eee PC oraz przywracanie go z trybu Save-to-RAM. Naciśnij przełącznik w celu włączenia i przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera Eee PC. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

❻ Wskaźniki stanu

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED) pokazuje stan naładowania baterii, w następujący sposób:

Włączenie zasilania / Tryb Wstrzymania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Wyłączone

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Wyłączenie zasilania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Wyłączone

Wskaźnik naładowania baterii nie świeci po wyjęciu baterii z komputera Eee PC.

Wskaźnik dysku twardego

Wskaźnik dysku twardego miga przy zapisywaniu lub odczytywaniu danych z dysku.

Wskaźnik Caps Lock

Światło wskaźnika informuje o uaktywnieniu blokady wielkich liter [Caps Lock].

Wskaźnik połączenia bezprzewodowego/Bluetooth

Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN/Bluetooth. Wskaźnik ten miga po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN.

7 Klawiatura

Klawiatura zależy od modelu.

8 Touchpad i przyciski

Touchpad i jego przyciski działają jako urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje co mysz komputera typu desktop.

Dół

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.

Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera Eee PC może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera Eee PC, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. NIE NALEŻY używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA Eee PC NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.

1 Blokada baterii - sprężyna

Blokada baterii zabezpiecza przed jej wysunięciem.

Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne zamknięcie. Podczas wyjmowania baterii, blokadę sprężynową należy przestawić do pozycji odblokowania.

2 Bateria

Bateria jest ładowana automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to korzystanie z urządzenia, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

3 Wnęka pamięci

Moduł pamięci jest zabezpieczony w dedykowanej wnęce.

4 Przycisk Reset (Awaryjny)

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowego wyłączenia lub ponownego uruchomienia, można nacisnąć szpilką lub wyprostowanym spinaczem do papieru przycisk reset w celu ponownego uruchomienia Eee PC.

Przycisk reset jest dostępny w wybranych modelach.

5 System audio głośników

Prawa strona

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z prawej strony komputera Eee PC.



1 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek (USB 1.1) i 480Mbits/sek (USB 2.0). USB obsługuje również funkcję podłączania urządzeń bez wyłączania komputera (hot-swapping).

2 Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu jest przeznaczone do podłączenia mikrofonu używanego do programu Skype, do narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.

3 Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo słuchawek stereofonicznych”1/8 (3,55mm) , umożliwia podłączenie sygnału wyjścia audio komputera Eee PC na głośniki ze wzmacniaczem lub słuchawki. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowane głośniki.

Lewa strona

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z lewej strony komputera Eee PC.



1 **Port USB (2.0/1.1)**

Tył

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 **Gniazdo karty pamięci**

Wbudowany czytnik kart może czytać karty MMC/SD i MS-PRO.

2 **Wyjście wyświetlania (Monitor)**

15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenie wyświetlania VGA, takie jak monitor lub projektor, umożliwiając wyświetlanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.

3 **Port LAN**

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 (10/100M bit) obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową. Wbudowane złącze umożliwia używanie bez dodatkowych adapterów.

4 DCIN Wejście zasilania (Prąd stały)

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, dostępny poprzez to gniazdo. Zasilanie dostępne przez to gniazdo jest dostarczane do komputera Eee PC i umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera Eee PC i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

OSTRZEŻENIE: PODCZAS UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

5 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera Eee PC z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera Eee PC od stałego obiektu.

6 Szczeliny wentylacyjne

Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wchodzenie do komputera Eee PC chłodnego powietrza i wychodzenie powietrza ciepłego.

Upewnij się, że żadne szczeliny wentylacyjne nie są blokowane przez papier, książki, ubrania, kable lub inne obiekty, w przeciwnym razie, może wystąpić przegrzanie.

7 Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED), pokazuje stan naładowania baterii zgodnie z opisem zawartym w tabelach na stronach 1-3 oraz 1-4.

8 Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

Używanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu. Niektóre ikony funkcji po uaktywnieniu pojawiają się na pasku zadań systemu operacyjnego.

Lokalizacje przycisku skrótu na przyciskach funkcji, zależą od modelu komputera, ale funkcje powinny pozostać te same. Jeśli lokalizacje przycisków skrótu nie pasują do opisanych w podręczniku, sprawdź odniesienie ikon.

Ikona zzZ (F1): Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).

Wieża radiowa (F2): Wyłącznie modele wyposażone w moduły bezprzewodowe: Włączanie i wyłączanie komunikacji bezprzewodowej LAN/Bluetooth wraz z wyświetlaniem na ekranie właściwej informacji. Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.

Domyślne ustawienie to WLAN ON / Bluetooth OFF (Włączona sieć WLAN/Wyłączony Bluetooth).

Touchpad (F3): Włączanie i wyłączanie touchpada.

Wybór rozdzielczości (F4): Naciśnij, aby dopasować rozdzielczość wyświetlacza.

Funkcje Touchpad (<Fn> + <F3>) i Resolution Selection (Wybór rozdzielczości) (<Fn> + <F4>) są dostępne w wybranych modelach.

Ikona zachodzącego słońca (F5): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.

Ikona wschodzącego słońca (F6): Zwiększenie jasności wyświetlacza.

Ikona przekreślonego ekranu (F7): Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.

Ikony LCD/monitora (F8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC a zewnętrznym monitorem.

Ikona menedżera zadań (F9): Inicjowanie Menedżera zadań Windows w celu podglądu działania aplikacji lub zakończenia aplikacji.

Ikona przekreślonego głośnika (F10): Wyciszenie głośnika.

Ikona wyciszenia głośnika (F11): Zmniejszenie poziomu głośności.

Ikona zwiększenia głośności głośnika (F12): Zwiększenie poziomu głośności.

Num Lk (Insert [Wstaw]): Włączanie lub wyłączanie klawiatury numerycznej. Udostępnia większą część klawiatury w celu wprowadzania liczb.

Scr Lk (Delete [Usuń]): Włączanie lub wyłączanie "Scroll Lock". Udostępnia większą część klawiatury w celu nawigacji.

Pg Up (↑): Naciśnij w celu przewinięcia w górę stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Pg Dn (↓): Naciśnij w celu przewinięcia w dół stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Home (Początek) (←): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na początek wiersza.

End (Koniec) (→): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na koniec wiersza.

Ikona Windows: Powrót do menu głównego.

Menu z ikoną kursora: Uaktywnia właściwości menu i jest równoznaczne z naciśnięciem prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

Używanie touchpada

Sterowanie wieloma palcami

Sterowanie palcem	Aplikacje
Powiększanie/zmniejszanie dwoma palcami	StarOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager

Powiększanie/zmniejszanie dwoma palcami - Przesuwanie dwoma rozstawionymi lub złączonymi palcami po powierzchni touchpada w celu powiększenia lub zmniejszenia. Rozwiązanie wygodne podczas przeglądania zdjęć i czytania dokumentów.





Zasilanie komputera Eee PC

Pierwsze uruchomienie

Pulpit

Program narzędziowy ASUS EeePC Tray

Połączenie sieciowe

2 Wprowadzenie

Zasilanie komputera Eee PC

Podane informacje to skrócona instrukcja używania komputera Eee PC.

1. Zamontuj baterię



2. Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym



3. Włącz komputer Eee PC



Użycie innego adaptera do zasilania komputera Eee PC może spowodować uszkodzenie. Niewłaściwy adapter prąd zmienny – prąd stały, może spowodować uszkodzenia baterii i komputera Eee PC.

- Po otworzeniu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno wychylać go w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera Eee PC za panel wyświetlacza!
- Należy używać wyłącznie baterii i adapterów zasilania dostarczonych z tym komputerem Eee PC lub zatwierdzonych do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera. Napięcie wyjścia tego adaptera wynosi +12V napięcia stałego, 3A.
- Nigdy nie należy próbować wyjmować baterii przy włączonym komputerze Eee PC, może to spowodować utratę danych.

Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie automatycznie kreator Windows, który przeprowadzi użytkownika przez preferencje i niektóre podstawowe informacje.

Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia instalacji:

1. Pojawi się komunikat **Witamy**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



2. Wybierz ustawienia systemu poprzez określenie swojego regionu, używanego języka i używanego rodzaju klawiatury. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



3. Wybierz swoją strefę czasową i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



4. Przeczytaj umowę licencyjną uzytkownika i kliknij **Tak, zgadzam się**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



5. Kliknij **Pomóż w zabezpieczeniu mojego komputera poprzez włączenie teraz automatycznych aktualizacji**, aby uzyskać najnowsze ważne aktualizacje i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.

6. Wpisz nazwę komputera w polu **Nazwa komputera** i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.





7. Wykonaj wyświetlone instrukcje ekranowe w celu rejestracji w firmie Microsoft i zakończenia inicjowania.

Pulpit

Na pulpicie dostępnych jest kilka skrótów. Kliknij dwukrotnie w celu uruchomienia odpowiednich aplikacji i przejścia do określonych folderów. Niektóre aplikacje mają swoją zminimalizowaną formę na pasku zadań systemu operacyjnego.



Rzeczywisty ekran desktop zależy od modelu.

Program narzędziowy ASUS EeePC Tray

Atomatycznie zainstalowany program narzędziowy ASUS EeePC Tray umożliwia wyłączenie niektórych urządzeń w celu zminimalizowania zużycia energii i pomaga w łatwej regulacji rozdzielczości wyświetlania.

Włączanie lub wyłączanie urządzeń

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę ASUS EeePC Tray Utility na pasku zadań, po czym pokazane zostaną dostępne opcje:

   Włącz WLAN: Włączenie i wyłączenie połączenia bezprzewodowej sieci LAN.

   Włącz Bluetooth: Włączanie i wyłączanie połączenia Bluetooth.

   Włącz kamerę: Włączenie lub wyłączenie wbudowanej kamery.



2. Wybierz opcję w celu włączenia lub wyłączenia zgodnie z własnymi wymaganiami. Niedostępne opcje zostaną wyświetlone w kolorze szarym.

Regulacja rozdzielczości wyświetlania

Kliknij ikonę ASUS EeePC na pasku narzędziowym w celu regulacji rozdzielczości wyświetlania. Wybierz rozdzielczość w zależności od potrzeb.



Opcje związane z CRT są niedostępne przy braku podłączonych zewnętrznych monitorów.

Po wybraniu **LCD 1024 x 768**, przenieś wskaźnik w celu przewinięcia ekranu w górę lub w dół.

Przewiń w górę w celu wyświetlenia górnej części ekranu.

Przewiń w dół w celu wyświetlenia dolnej części ekranu.

Nie jest konieczne przewijanie ekranu w górę i w dół po wybraniu opcji **Tryb kompresji LCD**.

Gdy tryb wyświetlania komputera Eee PC to **Wyłącznie CRT**, a tryb zasilania to **Oszczędzanie energii** NIE NALEŻY stosować wyższej rozdzielczości niż 1024 x 600 pikseli. Może to spowodować nienormalne działanie podłączonego zewnętrznego monitora.

Połączenie sieciowe

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową

1. Kliknij dwukrotnie przekreśloną ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań systemu operacyjnego.

Jeśli na pasku zadań nie wyświetla się ikona połączenia bezprzewodowego, uaktywnij funkcję bezprzewodowej sieci LAN poprzez naciśnięcie Fn + F2 (<Fn> + <F2>), przed konfiguracją połączenia z siecią bezprzewodową.

2. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij **Połącz** w celu utworzenia połączenia.



Jeśli nie można odnaleźć wymaganego punktu dostępowego, kliknij **Odśwież listę sieci** w lewym panelu i ponownie wyszukaj na liście.

3. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła.



4. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.

5. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej .



Ikona połączenia bezprzewodowego przestaje być wyświetlana po naciśnięciu Fn + F2 (<Fn> + <F2>) w celu wyłączenia funkcji WLAN.

Lokalna sieć komputerowa

W celu ustanowienia połączenia sieci przewodowej wykonaj zamieszczone poniżej instrukcje:

Używanie dynamicznego IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci z żółtym trójkątem ostrzeżenia na pasku zadań Windows® i wybierz **Otwórz połączenia sieciowe.**



2. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie z siecią lokalną** i wybierz **Właściwości**.



3. Podświetl **Protokół Internetowy (TCP/IP)** i kliknij **Właściwości**.



4. Przełącz pierwszą opcję **Uzyskaj adres IP automatycznie** i kliknij **OK**.



5. Kliknij **Utwórz nowe połączenie** w celu uruchomienia kreatora Kreator nowego połączenia.



6. Kliknij **Dalej.**



7. Wybierz **Połącz z Internetem** i kliknij **Dalej**.



8. Wybierz **Ręcznie ustaw moje połączenie**.



9. Wybierz typ połączenia i kliknij **Dalej**.



10. Wprowadź opcję Nazwa ISP i kliknij **Dalej.**



11. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Dalej.**



12. Kliknij **Zakończ** w celu zakończenia konfiguracji.



13. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Połącz** w celu połączenia z Internetem.

Używanie statycznego adresu IP:

1. Powtórz czynności 1~3 części Używanie dynamicznego adresu IP w celu rozpoczęcia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.
2. Przełącz do drugiej opcji **Użyj następującego adresu IP**.
3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy usługi.
4. W razie potrzeby, wprowadź preferowany serwer DNS i adres alternatywny.
5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości, kliknij **OK** w celu utworzenia połączenia sieciowego.

Skontaktuj się z Dostawca usługi połączenia z Internetem (ISP), w przypadku problemów z połączeniem do Internetu.

Przeglądanie stron sieci web

Po zakończeniu ustawień sieci, kliknij na pulpicie ikonę **Internet Explorer** i rozpocznij surfowanie w sieci.



Odwiedź naszą stronę główną komputera Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) w celu uzyskania najnowszych informacji i wykonania rejestracji pod adresem **http://vip.asus.com**, aby korzystać ze wszystkich usług komputera Eee PC.

ASUS Update

Połączenie Bluetooth

Super Hybrid Engine

Eee Storage

3 Używanie komputera Eee PC

ASUS Update

ASUS Update to program narzędziowy, który umożliwia zarządzanie, zapisywanie i aktualizację BIOS komputera Eee PC w środowisku Windows®. Program narzędziowy ASUS Update umożliwia:

- Zapisanie bieżącej wersji pliku BIOS
- Pobranie najnowszego pliku BIOS z Internetu
- Aktualizację BIOS z pliku
- Bezpośrednią aktualizację BIOS z Internetu
- Przeglądanie informacji o wersji BIOS.

Ten program narzędziowy jest wstępnie załadowany w komputerze Eee PC i jest także dostępny na pomocniczym dysku DVD, dostarczanym w opakowaniu z komputerem Eee PC.

ASUS Update wymaga połączenia z Internetem poprzez sieć lub przez ISP (Dostawca usługi połączenia z Internetem).

Aktualizacja BIOS poprzez Internet

W celu aktualizacji BIOS poprzez Internet:

1. Uruchom program narzędziowy ASUS Update z pulpitu Windows® klikając **Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate dla Eee PC> ASUSUpdate**. Pojawi się główne okno ASUS Update.



2. Wybierz w menu rozwijanym **Aktualizuj BIOS z Internetu**, a następnie kliknij **Dalej**.



3. Aby uniknąć zbyt dużego ruchu sieciowego, wybierz serwer ASUS FTP położony najbliżej swojego miejsca lub kliknij Wybierz automatycznie. Kliknij Dalej.
4. Na stronie FTP, wybierz wymaganą wersję BIOS i kliknij **Dalej**.
5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktualizacji.

Program narzędziowy ASUS Update może wykonywać samoaktualizację poprzez Internet. Należy zawsze wykonywać aktualizację programu narzędziowego w celu udostępnienia wszystkich jego funkcji.

Aktualizacja BIOS z pliku

W celu aktualizacji BIOS z pliku:

1. Uruchom program narzędziowy ASUS Update z pulpitu Windows® klikając **Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate dla EeePC> ASUSUpdate**. Pojawi się główne okno ASUS Update.
2. Wybierz w menu rozwijanym **Aktualizuj BIOS z pliku**, a następnie kliknij **Dalej**.



3. Zlokalizuj plik BIOS w oknie **Otwórz**, a następnie kliknij **Otwórz**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktualizacji.

Połączenie Bluetooth

To urządzenie zawiera ID FCC: TLZ-BT253 oraz ID IC: 6100A-AWBT253.

Technologia Bluetooth eliminuje konieczność używania kabli do połączenia z urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony komórkowe i PDA.

W celu połączenia z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth

1. Naciśnij powtarzająco <Fn> + <F2>, aż do wyświetlenia **Włączone Bluetooth** lub **Włączone WLAN i Bluetooth**.
2. Kliknij **Moje miejsca Bluetooth** na pulpicie i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia inicjowania. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.

3. Nadaj nazwę komputerowi Eee PC i wybierz typ urządzenia. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



4. Aby określić, jakie usługi Bluetooth oferuje to urządzenie, kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.

5. Wybierz z listy usługę jaka ma być oferowana i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



6. Kliknij **Dalej**, aby rozpocząć ustawienia połączenia Bluetooth.

7. Wybierz z listy urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth i kliknij **Dalej**.



8. Wprowadź kod zabezpieczenia Bluetooth i rozpocznij parowanie.



9. Po sparowaniu urządzeń, wybierz z listy potrzebną usługę i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



10. Pojawi się komunikat wskazujący, że wybrane skróty zostały utworzone w Moich miejscach Bluetooth programu Eksplorator Windows. Kliknij **Ok**, aby kontynuować.



11. Kliknij **Pomiń**, aby ustawić połączenie później i kontynuować.

12. Kliknij **Zakończ**, aby dokończyć początkową konfigurację Bluetooth.

Super Hybrid Engine

Funkcja Super Hybrid Engine oferuje różne tryby zasilania. Przydzielony przycisk natychmiastowego uruchamiania, przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera Eee PC w celu maksymalizacji wydajności przy zachowaniu jak najdłuższego czasu działania baterii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.

W celu zmiany trybu zasilania

- Kliknij **start** > **Wszystkie programy** > **ASUS** > **EeePC** > **SuperHybridEngine** > **SuperHybridEngine**.
- Naciśnij powtarzająco przycisk 3 natychmiastowego uruchamiania w celu przełączenia trybów zasilania.
- Kliknij prawym przyciskiem ikonę Super Hybrid Engine w obszarze powiadamiania i wybierz preferowany tryb zasilania.



Tryby Super Hybrid Engine

Automatyczna wysoka wydajność i **Automatyczne oszczędzanie zasilania** są dostępne wyłącznie po zastosowaniu lub odłączeniu adaptera zasilania.

Jeśli zewnętrzny monitor nie działa normalnie w trybie **Oszczędzanie energii** przy rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub wyższej, naciśnij powtarzajaco <Fn> + <F5> w celu przełączenia trybu wyświetlania na **Wyłącznie LCD** lub **LCD + klon CRT** i zresetowania trybu zasilania do trybu **Wysoka wydajność** lub **Super wydajność**.

Eee Storage

Użytkownicy Eee PC mogą korzystać bezpłatnie z miejsca dyskowego online. Poprzez połączenie z Internetem, można uzyskać dostęp i współdzielić dowolne pliki, w dowolnym miejscu i czasie.

Zawartość tej bezpłatnej usługi podlega umowie „Eee storage Web Hard Drive Service Agreement", która dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Eee Storage. Eee Storage zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania dostarczania usługi „Web Storage" z/ bez wcześniejszego powiadamiania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odwiedzić oficjalną stronę internetową.

Aby korzystać z Eee Storage

1. Kliknij dwukrotnie na pulpicie skrót **Eee Storage** i przeczytaj umowę licencyjną, przed kliknięciem **Yes** w celu kontynuacji.



Upewnij się, że komputer Eee PC jest podłączony do Internetu.

2. Kliknij dwukrotnie **Centrum sieciowego przechowywania danych**.



3. Pliki można w łatwy sposób przesyłać do darmowej przestrzeni online za pomocą metody przeciągania i upuszczania.



Kliknij dwukrotnie **Informacje o ustawieniach konta Eee Storage** w folderze **Web Storage**, aby zastosować konto i ustaw hasło, aby używać bardziej zaawansowanych funkcji. Ten zestaw konta i hasła jest także niezbędny do korzystania z usługi Eee Storage na innym komputerze.

Pomocniczy dysk DVD
Odzyskiwanie systemu

4 Pomocniczy dysk DVD & Odzyskiwanie systemu

Informacje o pomocniczym dysku DVD

Pomocniczy dysk CD dostarczany z pakietem komputera Eee PC zawiera sterowniki, aplikacje programowe i narzędzia, które można zainstalować w celu udostępnienia wszystkich funkcji.

Uruchamianie pomocniczego dysku DVD

Włóż pomocniczy dysk CD do zewnętrznego napędu optycznego. Jeśli włączona została w komputerze opcja Autostart, dysk CD automatycznie wyświetli menu.



Kliknij ikonę w celu wyświetlenia informacji pomocniczego dysku CD/komputera Eee PC

Kliknij element do instalacji

Jeśli w komputerze nie została włączona opcja Autostart, przejrzyj zawartość pomocniczego dysku DVD w celu odszukania pliku ASSETUP.EXE w folderze BIN. Kliknij dwukrotnie plik ASSETUP.EXE w celu uruchomienia dysku DVD.

Sterowniki i narzędzia na pomocniczym dysku DVD, zależą od modelu i mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Menu Sterowniki

Menu Sterowniki pokazuje dostępne sterowniki, gdy system wykryje zainstalowane urządzenia. Zainstaluj niezbędne sterowniki w celu uaktywnienia urządzeń.

Menu Narzędzia

Menu Narzędzia pokazuje aplikacje, które obsługuje komputer Eee PC.

Kontakt

Kliknij zakładkę Kontakt w celu wyświetlenia informacji kontaktowych ASUS.

Inne informacje

Ikony w górnym, lewym rogu ekranu udostępniają dodatkowe informacje dotyczące komputera Eee PC i zawartość pomocniczego dysku DVD. Kliknij ikonę w celu wyświetlenia określonych informacji.

Informacje systemowe

Pomoc techniczna

Zawartość dysku CD

Lista plików

Odzyskiwanie systemu

Używanie płyty DVD do odzyskiwania

Pomocniczy dysk DVD zawiera obraz systemu operacyjnego, instalowanego w komputerze fabrycznie. Pomocniczy dysk DVD udostępnia odpowiednie rozwiązanie przywracania, które umożliwia szybkie przywrócenie systemu do oryginalnego stanu, pod warunkiem prawidłowego działania dysku twardego. Przed użyciem pomocniczego dysku DVD należy skopiować na dyskietki lub do napędu sieciowego pliki z danymi i zapamiętać wszelkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe).

1. Podłącz zewnętrzny napęd optyczny do komputera Eee PC, a następnie włóż do napędu dysk Support DVD (konieczne może być ponowne uruchomienie systemu).

2. Naciśnij **<ESC>** podczas uruchamiania po czym wyświetlony zostanie ekran **Wybierz urządzenie rozruchowe**. Wybierz USB:XXXXXX (może być oznaczone nazwą marki napędu optycznego) w celu uruchomienia napędu.



3. Naciśnij dowolny przycisk w celu uruchomienia z napędu optycznego.



4. Kliknij **OK** po wyświetleniu okna dialogowego **Przywróć system w komputerze Eee PC**.



5. Kliknij **Tak** w celu uruchomienia przywracania systemu.



Podczas przywracania systemu może nastąpić utrata danych. Przed przywróceniem systemu upewnij się, że ważne dane zostały zabezpieczone.

6. Po zakończeniu przywracania danych wysuń z napędu optycznego pomocniczy dysk DVD i kliknij **OK** w celu ponownego uruchomienia komputera Eee PC.



Używanie partycji dysku twardego

Używanie partycji przywracania:

1. Naciśnij klawisz <F9> podczas rozruchu (wymaga partycji przywracania)

Przed rozpoczęciem przywracania systemu z dysku USB flash, zewnętrznego napędu optycznego lub ukrytej partycji należy wyłączyć **Boot Booster** w ustawieniach systemu BIOS. Szczegółowe informacje można znaleźć na końcu tego rozdziału.

2. Kliknij zaznaczony przycisk, aby rozpocząć przywracanie systemu.
3. Po automatycznym rozpoczęciu przywracania systemu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia tego procesu.

Boot Booster

Opcja Boot Booster w ustawieniach BIOS, pomaga w skróceniu czasu rozruchu komputera Eee PC. Jednakże, NALEŻY wyłączyć tą opcję BIOS przed zmianą jakichkolwiek komponentów komputera Eee PC lub wykonaniem przywracania systemu (z dysku flash USB, zewnętrznego napędu optycznego lub z ukrytej partycji). Wykonaj wymienione poniżej instrukcje w celu wyłączenia opcji Boot Booster (Przyspieszenie rozruchu):

1. Uruchom system i naciśnij **<F2>** podczas rozruchu, aby wyświetlić ekran POST. Naciśnij ponownie **<F2>**, aby przejść do ustawień BIOS.

Jeśli nie można wyświetlić ekranu POST lub przejść do ustawień BIOS poprzez wykonanie wymienionych powyżej instrukcji, uruchom ponownie system i naciśnij powtarzająco <F2> podczas rozruchu.

2. Ustaw **Boot Booster** na [Disabled (Wyłączone)]



3. Naciśnij **<F10>**, aby zapisać konfigurację i ponownie uruchomić komputer Eee PC.

Pamiętaj, aby włączyć Boot Booster po zakończeniu zmian sprzętu lub przywróceniu systemu.

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje o prawach autorskich

Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis i pomoc techniczna

Dodatek A

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia. "Firma ASUS oświadcza, że działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware."

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje zawarte w podręczniku użytkownika.

Eee PC 1002HA / S101H
Maks. pomiar SAR (1g)
RT2700E (AW-NE766)
11g: 0.166 W/kg
11b: 0.098 W/kg
11n 20M: 0.157 W/kg
11n 40M: 0.132 W/kg
AR5B91 (AW-NE771)
11g: 0.165 W/kg
11b: 0.094 W/kg
11n 20M: 0.161 W/kg
11n 40M: 0.121 W/kg

Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
- Test według [489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.

Eee PC 1002HA / S101H

Maks. pomiar SAR (1g)

RT2700E (AW-NE766)

11g: 0.166 W/kg

11b: 0.098 W/kg

11n 20M: 0.157 W/kg

11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)

11g: 0.165 W/kg

11b: 0.094 W/kg

11n 20M: 0.161 W/kg

11n 40M: 0.121 W/kg

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanał 01 do 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Kanał 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanał 01 do 13

Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.art-telecom.fr)

Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:

- Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
- Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
- Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (niełądowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

- Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
- Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Obecność na produkcie przekreślonego symbolu kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produktu (urządzenie elektryczne lub elektroniczne) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych.

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://support.asus.com**