


Eee PC

Laitteiston käyttöohjeet

Eee PC 1000 -sarja

Eee PC 904 -sarja

Eee PC 901 -sarja



Sisällysluettelo

Kappale 1: Eee PC:n esittely

| | |
|--|-----|
| Tietoja tästä käyttöoppaasta..... | 1-2 |
| Huomautuksia tästä käyttöoppaasta..... | 1-3 |
| Turvallisuusvarotoimenpiteet..... | 1-4 |
| Varotoimenpiteet siirrettäessä | 1-5 |
| Akun lataaminen..... | 1-5 |
| Varotoimenpiteet lentokoneessa | 1-5 |
| Eee PC:n valmistelu..... | 1-6 |

Kappale 2: Osien tunteminen

| | |
|-------------------|------|
| Yläpuoli | 2-2 |
| Alapuoli..... | 2-6 |
| Oikea puoli..... | 2-8 |
| Vasen puoli | 2-10 |
| Takapuoli..... | 2-11 |

Kappale 3: Getting Started

| | |
|--|------|
| Virtajärjestelmä | 3-2 |
| Virran käyttö..... | 3-2 |
| Akun käyttö..... | 3-3 |
| Akusta huolehtiminen..... | 3-4 |
| Virtatila | 3-4 |
| Super Hybrid Engine | 3-5 |
| Hätäsammutus ja uudelleenkäynnistys..... | 3-6 |
| Kosketuslevyn käyttö | 3-7 |
| Yhden sormen eleiden syöttäminen | 3-7 |
| Kahden sormen vieritys - | 3-9 |
| Näppäimistön käyttö..... | 3-10 |
| Erityistoimintonäppäimet | 3-10 |
| Ensimmäinen käynnistys | 3-14 |
| Käyttötila | 3-16 |
| Sammutus..... | 3-16 |

Sisällysluettelo

Liitteet

| | |
|---|------|
| Tavaramerkkilausekkeet | A-2 |
| Valtuutetut jälleenmyyjät..... | A-3 |
| Langaton käyttökanava eri alueilla | A-10 |
| Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat | A-10 |
| Pohjoismainen litium-varoitus (litium-ioni-akuille) | A-13 |
| GNU General Public License..... | A-14 |
| Tekijänoikeustiedot | A-25 |
| Vastuunrajoitus..... | A-26 |
| Palvelu ja tuki..... | A-26 |

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Huomautuksia tästä käyttöoppaasta

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Eee PC:n valmistelu

1
**Eee PC:n
esittely**

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Olet lukemassa Eee PC:n käyttöopasta. Tämä käyttöopas antaa tietoja Eee PC:n eri osista ja siitä, miten niitä käytetään. Seuraavat ovat tärkeimmät osiot tässä käyttöoppaassa:

1. Eee PC:n esittely

Esittelee Eee PC:n ja tämän käyttöoppaan.

2. Osien tunteminen

Tarjoaa tietoja Eee PC:n osista.

3. Aloittaminen

Tarjoaa tietoja Eee PC:n kanssa alkuun pääsemisestä.

4. Eee PC:n käyttö

Tarjoaa tietoja Eee PC:n osista.

5. Järjestelmäpalautus

Tarjoaa tietoja järjestelmän palautuksesta.

6. Windows® XP:n asentaminen

Antaa tietoja Windows® XP:n asentamisesta Eee PC:hen sekä tuki-CD-levyn sisällöstä.

7. Liite

Sisältää turvallisuuslausunnot.



Ostamasi Eee PC saattaa poiketa tässä käsikirjassa esitetyistä piirroksista. Tämä ei tarkoita, että Eee PC olisi viallinen.

Huomautuksia tästä käyttöoppaasta

Tässä oppaasta käytetään muutamia huomautuksia ja varoituksia, jotta pystyisit suorittamaan tietyt tehtävät turvallisesti ja tehokkaasti. Näillä huomautuksilla on eri tärkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisesti:



VAROITUS! Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen käytön varmistamiseksi.



TÄRKEÄÄ! Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan välttyä vahingoilta tiedoille, osille tai henkilöille.



VIHJE: Vihjeitä tehtävien suorittamiseen.



HUOMAUTUS: Tietoja erityistilanteisiin.

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentävä Eee PC:n elinikää. Seuraa kaikkia varotoimenpiteitä ja ohjeita. Tämän ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jättää päteville huoltajille. Älä käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisälaitteita tai muita lisävarusteita. Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lähellä.



Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi Eee PC puhtaalla selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt kosteus kuivalla kankaalla.



ÄLÄ aseta epätasaiselle tai epävakaalle työtasolle. Ota yhteys huoltoon jos kotelo on vahingoittunut.



ÄLÄ aseta tai pudota esineitä Eee PC:n päälle äläkä työnnä sen sisään vieraita esineitä.



ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.



ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.



ÄLÄ paina tai kosketa näyttöpaneelia. Älä aseta yhteen sellaisten pienten esineiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa Eee PC:tä tai mennä sen sisään.



ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.



ÄLÄ pidä Eee PC:tä sylissäsi tai muuten päälläsi, jotta välttyisit kuumalle altistumisen aiheuttamasta epämukavuudesta tai loukkaantumisesta.



Akun turvallisuusvaroitusta: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura akkua..



LÄMPÖTILA: Tätä Eee PC:tä tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 5°C (41°F) ja 35°C (95°F).



VIRTA: Katso Eee PC:n pohjan luokitusmerkintä ja varmista, että virtamuuntajasi täyttää luokituksen.



ÄLÄ hävitä Eee PC:tä talousjätteenä. Tarkista paikalliset säädökset sähkölaitteiden hävittämisestä.



ÄLÄ kannaa tai peitä päällä olevaa Eee PC:tä millään materiaalilla, joka vähentää ilmankiertoa, kuten kantolaukulla.

Varotoimenpiteet siirrettäessä

Voit valmistella Eee PC:n siirtoa varten kytkemällä sen pois päältä ja irrottamalla kaikki ulkoiset lisälaitteet, jotta liittimet eivät vaurioituisi.

Solid State Disk -aseman lukupää vetäytyy taakse kun virta on katkaistu, mikä estää aseman pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tämän vuoksi Eee PC:tä ei tulisi siirtää sen ollessa päällä. Sulje näyttöpaneeli ja varmista, että se on lukittunut kiinni, jotta näppäimistö ja näyttöpaneeli eivät vahingoittuisi.



Jos mallissasi on kovalevyasema, kytke se POIS PÄÄLTÄ ja **kytke kaikki ulkoiset oheislaitteet irti, jotta liittimet eivät vaurioidu**, kun valmistelet tietokoneen kuljetusta. Kovelevyaseman lukupää vetäytyy taakse kun virta on katkaistu, mikä estää aseman pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Älä milloinkaan siirrä laitetta virran ollessa päällä.

Akun lataaminen

Jos aiot käyttää akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisäakut täyteen ennen kuin lähdet pitkälle matkalle. Muista, että muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalähteeseen. Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pidempään kun Eee PC on käytössä.

Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön jos haluat käyttää Eee PC:tä lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiöillä on rajoituksia sähkölaitteiden käytössä. Useimmat lentoyhtiöt sallivat sähkölaitteiden käytön vain nousun ja laskeutumisen välissä, eivät niiden aikana.




Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen päätyyppiin: Röntgenlaitteisiin (käytetään liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin (käytetään turvatarkastusten läpi käveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (käsikäyttöisiä laitteita, joita käytetään ihmisiin tai yksittäisiin tavaroihin). Voit lähettää Eee PC:n ja levykkeesi lentokentän röntgenlaitteen läpi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että lähetät Eee PC:tä tai levykkeitäsä lentokentän magneettitunnistimen läpi tai altistat niitä magneettisauvalle.


Eee PC:n valmistelu

Tässä on lyhyet ohjeet Eee PC:n käyttöä varten. Katso seuraavista kappaleista tarkempia tietoja.

1. Asenna akkupakkaus




2. Kytke vaihtovirtamuuntaja




Eee PC tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee käyttää maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa Eee PC:n turvallisen käytön.

3. Avaa näyttöpaneeli



4. Kytke Eee PC päälle



Avattaessa näyttöpaneelia ei saa pakottaa pöytään tai saranat voivat rikkoutua! Älä koskaan nosta Eee PC:tä näyttöpaneelistä!

Yläpuoli

Alapuoli

Oikea puoli

Vasen puoli

Takapuoli


Osien tunteminen 2

Yläpuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.



Yläpuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallista riippuen.



Näppäimistö on erilainen eri alueilla.

1 **Sisäinen kamera**

Sisäänrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen.

2 **Näyttöpaneeli**

Näyttöpaneeli toimii samalla tavalla kuin työpöytänäyttö. Eee PC käyttää aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, työpöytänäyttöä vastaavan katselukokemuksen. Toisin kuin työpöytänäytöt, nestekidepaneeli ei säteile tai vilku, joten se on mukavampi silmille. Käytä pehmeää kangasta ilman kemikaaleja (käytä puhdasta vettä jos tarpeen) näyttöpaneelin puhdistamiseen.

3 **Sarjamikrofoni (sisäinen)**

Sisäänrakennetun sarjamikrofonin ansiosta ääni on kirkkaampi ja kaikua on vähemmän perinteiseen yksittäiseen mikrofoniin verrattuna. Sarjamikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluissa, ääniselostuksissa, äänitallennuksessa ja multimediasovelluksissa.

4 **Instant Keys (Pikanäppäimet)**

Pikanäppäimillä käynnistät usein käyttämäsi sovellukset yhtä painiketta painamalla.

Taustavalon näppäin

Tätä näppäintä painamalla sammutat LCD-näytön taustavalon. Näppäimistön, hiiren tai kosketusalan liikkuttaminen aktivoi näytön uudelleen.

Resoluutio-näppäin

Resoluutio-näppäimellä säädät näytön resoluutiota. Paina tätä näppäintä toistuvasti muuttaaksesi resoluutiota..

Käyttäjän määrittelemä näppäin

Tämä näppäin on varattu käyttäjän omaa määrittystä varten. Oletusmääritys on Super Hybrid Engine -toiminto

Käyttäjän määrittelemä näppäin

Tämä näppäin on varattu käyttäjän omaa määrittystä varten. Oletusmääritys on Skype:n käynnistäminen.



Vain mallit, joissa on sisäänrakennettu langaton LAN ja Bluetooth tukevat käyttäjän määrittämää Skype-näppäintä.

5 **Virtakytkin**

Virtakytkin mahdollistaa Eee PC:n virran kytkemisen päälle ja pois sekä Eee PC:n palauttamisen levyllä tallennetusta tilasta. Painamalla kytkintä kerran voit käynnistää Eee PC:n ja toisella kerralla voit sammuttaa sen. Virtakytkin toimii vain kun näyttöpaneeli on avattu.

6 **Näppäimistö**

Näppäimistössä on mukava painallussyvyys (syvyys, jonka verran näppäimiä voidaan painaa) sekä kämmentuet molemmille käsille.

7 **Kosketuslevy ja -painikkeet**

Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat ohjauslaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin työpöytähiiri. Monen sormen eleet ovat käytettävissä helppoa Internetin ja asiakirjojen selaamista varten.

8 **Tilaosoittimet (edessä)**

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo palaa kun Eee PC on päällä ja vilkkuu hitaasti, kun Eee PC on lepotilassa (Save-to-RAM). Tämä osoitin on pois päältä kun Eee PC on pois päältä.

Akun varaustilan osoitin

Akun varaustilan osoitin on merkkivalo, joka näyttää akun tilan seuraavasti:

Virta PÄÄLLÄ

| | Vaihtovirta-tila | Akkutila |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Akun lataus on välillä 100%–80% | Oranssi PÄÄLLÄ | Vihreä PÄÄLLÄ |
| Akun lataus on välillä 80%–10% | Oranssi vilkkuu hitaasti | Vihreä vilkkuu hitaasti |
| Akun lataus on alle 10% | Oranssi vilkkuu nopeasti | Vihreä vilkkuu nopeasti |

Valmiustila / Virta POIS

| | Vaihtovirta-tila | Akkutila |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Akun lataus on välillä 100%–80% | Oranssi PÄÄLLÄ | Pois |
| Akun lataus on välillä 80%–10% | Oranssi vilkkuu hitaasti | Pois |
| Akun lataus on alle 10% | Oranssi vilkkuu nopeasti | Pois |



Akun latauksen merkkivalo ei syty, jos akku poistetaan Eee PC: ltä.



Solid-State -levyn (SSD) / kovalevyn (HDD) ilmainen

SSD-levyaseman merkkivalo vilkkuu, kun levyaseman tietoja luetaan tai kirjoitetaan.



Langattoman/Bluetooth osoitin


Tämä osoitin on käytössä vain malleissa, joissa on sisäinen langaton LAN/Bluetooth. Kun sisäinen langaton LAN/Bluetooth on käytössä, tämä merkkivalo palaa.

Alapuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.



Alapuoli voi olla erinäköinen eri malleissa.



Eee PC:n pohja saattaa tulla erittäin kuumaksi. Ole varovainen käsitellessäsi Eee PC:tä kun se on käytössä tai ollut vähän aikaa sitten käytössä. Korkeat lämpötilat ovat tavallisia latauksen ja käytön aikana. ÄLÄ käytä pehmeillä pinnoilla, kuten sängyllä tai sohvalla, koska se saattaa tukkia tuuletusaukot. ÄLÄ ASETA Eee PC:TÄ SYLIIN TAI MUIDEN RUUMIINOSIEN PÄÄLLE, JOTTA LÄMPÖ EI AIHEUTTAISI LOUKKAANTUMISTA.



1 Akun lukko - Jousi

Akun jousilukko pitää akkupakkauksen kiinni. Kun akku asetetaan paikalleen, se lukittuu automaattisesti. Tämä jousilukko tulee pitää avoimessa asennossa kun akku halutaan poistaa.

2 **Akku**

Akku ladataan automaattisesti kun laite on kytkettynä virtalähteeseen ja se säilyttää virran Eee PC:ssä, kun virtajohto ei ole kytkettynä. Tämä mahdollistaa käytön siirryttäessä paikasta toiseen. Akun kesto määräytyy käytön ja Eee PC:n teknisten tietojen mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtenä yksikkönä.

3 **Akun lukko - Käsilukitus**

Akun käsilukkoa käytetään pitämään akku varmasti paikallaan. Liikuta käsilukko aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta käsilukko lukittuun asentoon akun asettamisen jälkeen.

4 **Solid-State Disk-/kovalevyasema ja muistiosasto**

SSD-/kovalevyasema ja muisti ovat omissa lokeroissaan.

5 **Uudelleenkäynnistyspainike (hätävara)**

Jos käyttöjärjestelmäsi ei pysty sammumaan oikein tai käynnistymään uudelleen, uudelleenkäynnistyspainiketta voidaan painaa suoristetulla paperiliittimellä Eee PC:n uudelleenkäynnistämiseksi.




Nollauspainike on käytettävissä valituissa malleissa.

6 **Audiokaiutinjärjestelmä**

Sisäänrakennettu stereokaiutinjärjestelmä mahdollistaa äänen kuulemisen ilman lisäkytkentöjä. Multimediaäänijärjestelmässä on sisäänrakennettu digitaalinen audio-ohjain, joka tuottaa rikkaan, eloisan äänen (tulos on parempi ulkoisilla stereokuulokkeilla tai -kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

Oikea puoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.



1 Muistikorttipaikka

Sisäinen muistikortinlukija voi lukea MMC/SD-kortteja sellaisista laitteista, kuten digikamera, MP3-soitin, matkapuhelin ja kämmentietokone.

2 2.0 USB-portti (2.0/1.1)

USB-väylä on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten näppäimistöjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB mahdollistaa monien laitteiden käytön yhtä aikaa yhdellä tietokoneella niin, että jotkin laitteet, kuten USB-näppäimistöt ja jotkin uudemmat näytöt, toimivat lisäliitännäpaikkoina tai keskittiminä. USB tukee myös laitteiden kytkemistä koneen ollessa päällä.

3 Näyttölähtö

15-pinninen D-sub-näyttöportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten näyttöä tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta näytöltä.

4 **Virtaliitäntä**


Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tätä liitäntää varten. Tämän liitännän kautta tuotu virta toimittaa virran Eee PC:lle ja lataa sisäistä akkua. Jotta Eee PC ja akku välttyisivät vaurioilta, käytä aina mukana tullutta virtamuuntajaa.



HUOMIO: SAATTAA LÄMMETÄ KÄYTÖSSÄ. ÄLÄ PEITÄ MUUNTAJAA JA VARO SEN KOSKETTAMISTA.

Vasen puoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.



1 Kensington® -lukkoportti

Kensington® -lukkoportti mahdollistaa sen, että Eee PC varmistetaan käyttämällä Kensington®-yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nämä turvallisuustuotteet sisältävät yleensä metallikaapelin ja lukon, jotka estävät Eee PC:n irrottamisen kiinteästä esineestä.

2 Verkkoportti

Kahdeksanpinninen RJ-45-verkkoportti (10/100 Mbit) tukee tavallista Ethernet-johtoa lähiverkkoon kytkemistä varten. Sisäänrakennettu liitäntä mahdollistaa kätevän käytön ilman lisäsovittimia.

3 USB-portti (2.0/1.1)

USB-väylä on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten näppäimistöjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB mahdollistaa monien laitteiden käytön yhtä aikaa yhdellä tietokoneella niin, että jotkin laitteet, kuten USB-näppäimistöt ja jotkin uudemmat näytöt, toimivat lisäliitäntäpaikkoina tai keskittiminä. USB tukee myös laitteiden kytkemistä koneen ollessa päällä.

4 Mikrofoniliitäntä


Mikrofoniliitäntä on suunniteltu liittämään mikrofoni Skypeä, ääniselostusta tai yksinkertaisia ääninauhoituksia varten.

5 Kuulokeliitäntä

1/8"-stereokuulokeliitäntä (3,55 mm) kytkee Eee PC:n audiolähtösignaalin vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Tämän liitännän käyttö ottaa automaattisesti sisäänrakennetut kaiuttimet pois käytöstä.

Takapuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.



1 Akku

Akku ladataan automaattisesti kun laite on kytkettynä virtälähteeseen ja se säilyttää virran Eee PC:ssä, kun virtajohto ei ole kytkettynä. Tämä mahdollistaa käytön siirryttäessä paikasta toiseen. Akun kesto määräytyy käytön ja Eee PC:n teknisten tietojen mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtenä yksikkönä.

Virtajärjestelmä

Kosketuslevyn käyttö

Näppäimistön käyttö

Ensimmäinen käynnistys

Käyttötila


Sammutus

Aloittaminen 3

Virtajärjestelmä

Virran käyttö

Eee PC:n virta koostuu kahdesta osasta, virtamuuntajasta ja akkujärjestelmästä. Virtamuuntaja muuntaa seinäpistokkeen vaihtovirran Eee PC:n vaatimaksi tasavirraksi. Eee PC:n mukana tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja, jonka voi liittää mihin tahansa 100-120 V:n tai 220-240 V:n pistokkeeseen ilman kytkimiä tai virranvaihtajia. Eri maissa saatetaan vaatia adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto sopii toiseen standardiin. Suurimassa osassa hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat eri virtajohtoja sekä jännitteitä. On parasta kysyä kokeneelta matkailijalta tietoja pistokkeiden jännitteistä ennen matkaa.



Kun virtajohto on kytketty muuntajaan, kytke virtajohto virtapistokkeeseen (mieluusti ylivirtasuojattuun) ja kytke tasavirtaliitin Eee PC:hen. Muuntajan kytkeminen ensin virtapistokkeeseen mahdollistaa virtapistokkeen virran ja muuntajan itsensä kokeilemisen ennen kuin yhdistät tasavirran Eee PC:hen. Muuntajan virtavalo (jos saatavilla) syttyy, kun virta on hyväksytyissä rajoissa.



MUUNTAJA SAATTAA LÄMMETÄ KÄYTÖSSÄ. ÄLÄ PEITÄ MUUNTAJAA JA VARO SEN KOSKETTAMISTA.



Tämän Eee PC:n kanssa saattaa tulla joko kaksi- tai kolmipiikkinen pistokesovitin alueesi mukaan, jotta se sopii seinäpistokkeeseen. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee käyttää maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa Eee PC:n turvallisen käytön.



Jos käytät toista muuntajaa Eee PC:n kanssa tai käytät Eee PC:n muuntajaa muiden laitteiden kanssa, laitteet voivat vahingoittua. Jos muuntajasta tulee savua, palaneen haju tai äärimmäistä lämpöä, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos epäilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa sekä akkua että Eee PC:tä viallisella muuntajalla.

Akun käyttö

Eee PC on suunniteltu toimimaan siirrettävän akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista akkukennoista. Täyteen ladattu pakkaus tarjoaa muutaman tunnin käyttöajan. Lisäakut ovat lisävaruste ja niitä voi ostaa erillisinä Eee PC:n myyjältä.



Muista ladata akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä ja aina kun se on tyhjä, jotta akku kestäisi pidempään käytössä. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa muutaman latauskerran jälkeen.


Akun asentaminen ja poistaminen

Eee PC:ssä ei ole välttämättä akkua asennettuna. Jos näin on, voit asentaa akkupakkauksen seuraavien toimenpiteiden mukaisesti.




Älä koskaan yritä poistaa akkua kun Eee PC on päällä, sillä se saattaa johtaa työtietojen menetykseen.

Voit asentaa akun seuraavasti:



Voit irrottaa akun seuraavasti:



Käytä vain Eee PC:n mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjän tämän mallin kanssa käytettäväksi hyväksymiä akkuja ja muuntajia, tai muuten Eee PC voi vahingoittua.

Akusta huolehtiminen

Eee PC:n akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu määrä latauskertoja. Akun käyttöikään vaikuttavat ympäristön lämpötila, kosteus ja Eee PC:n käyttötapa. Ihanteellinen akun käyttölämpötila on välillä 5 °C ja 35 °C. Tulee ottaa myös huomioon, että Eee PC:n sisäinen lämpötila on korkeampi kuin sen ulkoinen lämpötila. Lämpötilat näiden rajojen ylä- ja alapuolella lyhentävät akun käyttöikää. Akun käyttöaika vähenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjältä tulee ostaa uusi akku tähän Eee PC:hen. Koska akut kuluvat jonkin verran myös hyllyssä, ei ole suositeltavaa ostaa



Turvallisuussyistä ÄLÄ heitä akkua tuleen, ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille ÄLÄKÄ pura akkua. Jos jokin isku aiheuttaa epätavallista toimintaa tai vahinkoa akkupakkaukselle, sammuta Eee PC ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.



Virtatila

Eee PC on varustettu älykkäällä virtajärjestelmällä. Virtaasäästävä Akkutila madaltaa keskussyksikön taajuutta ja vähentää virrankulutusta, mikä pidentää akun käyttöikää. Vaihtovirtatilassa keskussyksikkö käy täydellä nopeudellaan ja suurimmalla suorituskyvyllään. Kun käytät tai poistat virtamuuntajan, Vaihtovirtatila ja Akkutila esitetään näytöllä muistutuksena.




Akkutila



Vaihtovirta-tila

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine tarjoaa käyttöön erilaisia virtatiloja. Nimetty pikanäppäin vaihtokytkää virransäästöt eri virransäästötilojen välillä. Virransäästötilat ohjaavat kannettavassa Eee PC:ssä monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoikään. Valittu tila esitetään näytössä.




Autom. korkea suorituskyky-ja **Autom. virransäästö**-tilat ovat käytettävissä vain kun virtamuuntajaa käytetään tai se poistetaan.

Hätäsammutus ja uudelleenkäynnistys


Jos käyttöjärjestelmäsi ei pysty kunnolla sammumaan tai käynnistymään uudelleen, on muita tapoja sammuttaa ja käynnistää uudelleen Eee PC:

Sammutus: Pidä virtapainiketta pohjassa  kunnes järjestelmä sammuu.



Uudelleenkäynnistys:

Paina uudelleenkäynnistyspainiketta .



Käytä pinniä tai suoristettua paperiliitintä nollauspainikkeen painamiseen.



ÄLÄ käytä hätäsammutusta/uudelleenkäynnistystä kun tietoja tallennetaan, sillä se voi aiheuttaa tietojen häviämisen tai tuhoutumisen.





Nollauspainike on käytettävissä valituissa malleissa.



Kosketuslevyn käyttö

Yhden sormen eleiden syöttäminen



Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen päällä, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormenpäälläsi kevyesti kosketuslevyä ja pidä sormi kosketuslevyllä, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde muuttaa väriä. Seuraavat kaksi esimerkkiä tuottavat saman tuloksen.



Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tämä on tavallinen tapa käynnistää ohjelma suoraan vastaavasta kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen päälle, napsauta vasenta painiketta tai napauta kosketuslevyä kahdesti nopeasti peräkkäin, ja järjestelmä käynnistää vastaavan ohjelman. Jos napsautusten tai napautusten väli on liian pitkä, toimintoa ei suoriteta. Seuraavat kaksi esimerkkiä tuottavat saman tuloksen.





Vetäminen - Vetäminen tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Voit liikuttaa osoittimen halutun kohteen päälle ja liikuttaa sen haluttuun paikkaan samalla, kun pidät vasemman painikkeen pohjassa, ja irrottaa sitten painikkeen. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdetta ja pitää pohjassa samalla kun vedät kohteen sormenpäälläsi. Seuraavat esimerkit tuottavat saman tuloksen.



Moni-sorminen liiketulo


| Sormen liike | Sovellukset |
|--|--|
| Kahden sormen lähentäminen/ loitontaminen | StarOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager |
| Kahden sormen vieritys | Kaikki |

Kahden sormen lähentäminen/loitontaminen - Siirtämällä kahta sormenkärkeä erilleen tai yhteen kosketusalueella lähentääksesi tai loitontaaksesi. Tämä on kätevää katsoessasi valokuvia tai lukiessasi asiakirjoja.



Kahden sormen vieritys -

Vierittämällä kahta sormenpäätä ylös tai alas kosketuslevyllä voit vierittää ikkunaa ylös tai alas. Jos näyttöikkuna koostuu useammasta ikkunasta, liikuta osoitin halutun paneelin päälle ennen vieritystä.



Käytä Lisää/Poista ohjelmisto päivittääksesi monisormi-kosketusalueen laiteohjaimen, jos Eee PC-tietokoneesi tulee ilman laiteohjainta.

Näppäimistön käyttö

Erityistoimintonäppäimet

Seuraavassa esitetään Eee PC:n näppäimistön väritetyt pikanäppäimet. Värillisiä komentoja voi käyttää vain painamalla ensin pohjaan toimintonäppäimen ja sitten painamalla näppäintä, jossa on värikomento. Osa toimintokuvakkeista näkyy tehtäväpalkissa aktivoinnin jälkeen.



Pikanäppäinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toimintojen pitäisi olla samat. Noudata kuvakkeita silloin, kun pikanäppäinten sijainnit eivät vastaa käyttöopasta.

A.



zzZ-kuvake (F1): Asettaa Eee PC:n lepotilaan (Lepotila).



Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Vaihtaa sisäisen langattoman LANin tai Bluetoothin (valituissa malleissa) PÄÄLLE ja POIS ruutunäytöllä. Päällä ollessaan vastaava langattoman merkkivalo syttyy.



Oletusasetus on WLAN ON / Bluetooth OFF.



Auringonlaskukuvake (F3): Vähentää näytön kirkkautta.



Auringonnousukuvake (F4): Lisää näytön kirkkautta.



LCD/näyttö-kuvake (F5): Vaihtokytkee Eee PC:n LCD-näytön ja ulkoisen näytön välillä tässä järjestyksessä: vain LCD -> vain CRT (ulkoinen näyttö) -> LCD + CRT kopio.

**Tehtävähallinta-kuvake (F6):** Käynnistää Task

Manager -tehtävähallinnan, jolla voi katsoa sovellusprosesseja tai lopettaa sovelluksia.

**Ylivedetty kaiutin -kuvake (F7):** Mykistää

kaiuttimen.

**Kaiutin alas -kuvake (F8):** Vähentää

äänenvoimakkuutta.

**Kaiutin ylös -kuvake (F9):** Lisää

äänenvoimakkuutta.

**Num Lk (F11):** Kytkee numeronäppäimistön (Num

Lock) päälle ja pois. Ottaa käyttöön suuremman osan näppäimistöä numeroiden syöttämiseen.

**Scr Lk (F12):** Kytkee "Scroll Lockin" päälle ja pois.

Ottaa käyttöön suuremman osan näppäimistöä solunavigointiin.

**Prt Sc (Ins):** Asettaa Print Screen -näppäimen

aloittamaan ruudunkaappausohjelman ottamaan kuvan, tallentamaan tai tulostaa koko työpöydän sisällön.

**Pg Up (↑):** Vieritä ylöspäin asiakirjassa tai

verkkoselaimessa.

**Pg Dn (↓):** Vieritä alaspäin asiakirjassa tai

verkkoselaimessa.

**Home (←):** Painamalla voit siirtää osoittimen rivin

alkuun.

**End (→):** Painamalla voit siirtää osoittimen rivin

loppuun.



Talo-kuvake: Palaa päävalikkoon.



Valikko ja osoitin -kuvake: Aktivoi

ominaisuusvalikon ja vastaa kosketuslevyn/hiiren oikean painikkeen napsautusta kohteen päällä.

B.



zzZ-kuvake (F1): Asettaa Eee PC:n lepotilaan (Save-to-RAM)



Radiotorni (F2): Vain langattomat mallit: Kytkee sisäinen langaton LAN tai Bluetooth (valituissa malleissa) PÄÄLLE tai POIS näyttöruudulla. Kun langaton toiminto on käytössä, vastaava merkkivalo syttyy.



Oletusasetus on WLAN ON / Bluetooth OFF.



Auringonlaskukuvake (F5): Vähentää näytön kirkkautta.



Auringonnousukuvake (F6): Lisää näytön kirkkautta.



Ylivedetty näyttö -kuvake (F7): Kytkee pois päältä näytön taustavalon.



LCD/Näyttö -kuvakkeet (F8): Vaihtaa Eee PC:n LCD-näytön ja ulkoisen näytön välillä tässä järjestyksessä: Vain LCD -> Vain CRT (ulkoinen näyttö) -> LCD + CRT -klooni.



Tehtävähallinta-kuvake (F9): Käynnistää Task Manager -tehtävähallinnan, jolla voi katsoa sovellusprosesseja tai lopettaasovelluksia.



Ylivedetty kaiutin -kuvake (F10): Mykistää kaiuttimen.



Äänenvoimakkuus alas -kuvake (F11): Vähentää äänenvoimakkuutta.



Äänenvoimakkuus ylös -kuvake (F12): Lisää äänenvoimakkuutta.



Num Lk (Syötä): Kytkee numeronäppäimistön (number lock) päälle ja pois. Ottaa käyttöön suuremman osan.



Scr Lk (Poista): Vaihtaa "Scroll Lock" -toiminnon päälle ja pois. Ottaa käyttöön suuremman osan näppäimistöä solunavigointiin.



Pg Up (↑): Vieritä ylöspäin asiakirjassa tai verkkoselaimessa.



Pg Dn (↓): Vieritä alaspäin asiakirjassa tai verkkoselaimessa.



Home (←): Painamalla voit siirtää osoittimen rivin alkuun.



End (→): Painamalla voit siirtää osoittimen rivin loppuun.



Talo-kuvake: Palaa päävalikkoon.



Valikko osoitin-kuvakkeella: Aktivoi ominaisuusvalikon ja vastaa kosketusvalikon/hiiren oikean painikkeen napsautusta kohteen päällä.

Ensimmäinen käynnistys

Kun ensimmäisen kerran käynnistät Eee PC:n, ensimmäisen käynnistyskäsien asennusohjelma käynnistyy ja opastaa sinut joidenkin asetusten ja perustietojen läpi. Suorita ensiasennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.

1. Valitse **Hyväksyn tämän lisenssin** ja jatka napsauttamalla **Seuraava**.



2. Anna **Käyttäjänimi**. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



3. Anna **Salasana** ja varmista se antamalla salasana toiseen kertaan. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.





Merkitse kohta **Kirjaudu automaattisesti sisään, kun järjestelmä käynnistyy**, jos haluat kirjautua sisään antamatta salasanaasi. Silloin muut voivat käyttää tietokonettasi ilman lupaa.



Pidä salasana muistissasi! Sinun on läpäistävä salasanan tarkastus joka kerta, kun käynnistät Eee PC:n, jos et valitse automaattista kirjautumista.

4. Laajenna pudotusvalikko napsauttamalla ja valitse kaupunki, jossa olet, tai lähin aikavyöhykkeesi kaupunki. Sääda oikea päivämäärä ja paikallinen aika. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



5. Kun olet tehnyt kaikki asetusohjelman asetukset, käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis** tai tee muutoksia napsauttamalla **Takaisin**.



Käyttötila


Järjestelmä on suunniteltu toimintopohjaiseen käyttötilaan, joka takaa toiminnot selkeästi kuuteen kategoriaan: **Internet, Työ, Oppiminen, Viihde, Asetukset** ja **Suosikit**. Selkeä työpöydän luokittelu on kätevää Eee PC:tä ensikertaa käyttäville ja mahdollistaa edistyneemmille käyttäjille helpomman sovellusten löytämisen ja käynnistämisen.

Voit vaihtaa näyttökategoriaa napsauttamalla ylälaidan kategoriavälilehteä, jolloin ruutu vaihtuu valittuun kategoriaan ja näyttää siihen liittyvät kohteet.



Sammutus

Voit sammuttaa Eee PC:n seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Napsauta punaista virtakytkintä  tehtäväpalkista. Voit myös napsauttaa **Sammuttaminen Asetukset** -välilehdeltä ja valita **Sammuttaminen**. Voit myös painaa suoraan Eee PC:n virtakytkintä.
2. Valitse ikkunasta **Sammuta**.
3. Jatka valitsemalla **OK**.



Tavaramerkkilausunnot

Valtuutetut jälleenmyyjät

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

GNU yleinen lisenssi

Tekijänoikeustiedot

Vastu rajoitus

Palvelu ja tuki

Liitteet

Tavaramerkkilausunnot

Google Talk -palvelu ja sen logot ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

GroupWise-palvelu ja sen logot ovat Novell Inc:n tavaramerkkejä.

MSN-palvelu ja sen logot ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.

QQ-palvelu ja sen logot ovat Tencent Inc:n tavaramerkkejä.

Yahoo!-palvelu ja sen logot ovat Yahoo! Inc:n tavaramerkkejä.

Kaikki muut merkki- ja tuotenimet ovat ne omistavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Valtuutetut jälleenmyyjät



Linux-pohjainen Eee PC ei välttämättä tue kaikki PC-oheislaitteita. Voit katsoa ASUS-verkkosivustolta viimeisimmän valtuutettujen myyjien luettelon ennen kuin ostat oheislaitteita Eee PC:hen.

| | |
|--|-----------------------|
| 3G WLAN -sovitin | |
| Tyyppi | Malli |
| USB | HUAWEI E220 |
| Analogiset TV-viritinkortit | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | Upmost Mobile TV 3 |
| Digitaalikameralaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | Canon IXUS75 |
| | Kodak C813 |
| | Nikon COOLPIX L15 |
| | Olympus Mju-780 |
| | Samsung i70 |
| | Sony DSC-T20 |
| Digitaaliset kotitalouslaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | ASUS Ai Guru S1 |
| Digitaaliset TV-viritinkortit | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | Compro U3 |
| | Upmost DVB870 |
| Suorakaapeliyhteyslaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | BELKIN-Transfer cable |
| Näyttölaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| D-Sub | Acer AL1916W |
| | Acer AL2216W |
| Näyttölaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| D-Sub | AOC 210V |
| | AOC 2212PH |
| | AOC 511VWB |
| | AOC L154W |
| | ASUS MW221U |
| | ASUS PW191 |
| | ASUS PW201 |
| | ASUS TLW32001D |
| | ASUS TLW42001D |
| D-Sub | BenQ DV2680 |
| | BenQ FP22W |
| | BenQ T905 |
| | Dell 1907FP |
| | Dell 2407FPW |
| | Dell 3008WFP |
| | EIZO HD2441W |
| | Hannsg GF191 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| D-Sub | Hannsg HG281D |
| | Hannsg HW216 |
| | HP W2408H |
| | LG 32LB9D |
| | LG L1390B |
| | LG L245WP |
| | Philips 150P2 |
| | Philips 170B5 |
| | Philips 190B6 |
| D-Sub | Philips 220EW8 |
| | Philips 32PF7320 |
| | Samsung 225MS |
| | Samsung 740NW |
| | Samsung 940B |
| | SAMSUNG-LN32R81B |
| | Sony KDL-26S2020 |
| | Tatung V22ECBF |
| D-Sub | ViewSonic N3206W |
| | ViewSonic P227F |
| | ViewSonic VA1716W |
| | ViewSonic VX2235WM |
| | ViewSonic VX2435WM |
| | ViewSonic VX2835WM |
| | ViewSonic VX912 |
| | ViewSonic VX912 |
| Projektori | Epson EMP50 |
| | Hitachi CP-253 |
| | Jector JP920X |
| | Jector JP936X |
| | Jector PT-XA2 |
| | PLUS U5-532H |
| | Premier LP930 |
| | Premier LX-2200 |
| | Premier PD-X730 |
| | Sony VPL-CX61 |
| | Sony VPL-EX4 |
| | Toshiba TDP-T90 |
| Kuulokelaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| Kuulokkeet | AKG K601 |
| | Audio-technia ATH-AD300 |
| | Labtec ELITE-840 |
| | Sennheiser PX100 |
| | OZAKI TX079 |
| Korvamikro-foni | Creative HS-300 |
| | Hiawk 03-M58720 |
| | Logitech Precision PC Gaming |
| | Philips SBC HM450 |
| | Philips SBC HM450 |
| Nopea Ethernet-kytkin/keskitinsovitin | |
| Tyyppi | Malli |
| Kotipistoke | D-Link-DHP200 |
| | PCI-PLC-85AA |

| | |
|---|--|
| Keskitin | 3com 3C16754 D-Link DFE908DX |
| Kytkin | 3com 3C16792A ASUS GIGAX1116 ASUS GIGAX2024 ASUS GIGAX2124X CISCO WS-C2950T24 D-Link DGS-1005D D-Link DGS-1008D Digi X GS-08D SMC SMC8505T ZyXel GS-105A |
| Reititin | Buffalo-BBR-4HG Corega CG-BARPS D-Link DI-707P PCi BRL-04AX |
| Flash-muistikortin lukija/kirjoittaja | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | Apacer Card Reader AR020 Apacer Card Reader AP450 Digimaster USB-25IN1 Galileo Galileo CR-V11-U29GA iRock-All In One Kingston Card Reader FCR-MLFE Powersync CR220W Sanwa ADR-MLT17 Sense RM460 Transcend TS-0 TRANSCEND Multi Card Reader M2 |
| Levykellaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | Mitsumi D353FUE Sony MPF82E |
| HandWriter (Käsinkirjoitus) -laitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | PenPower Touch Pad PD8UE |
| Joystick (Ohjaussauva)- ja pelilaitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | FlashFire GSF1101U Logitech Dual Action GamePad Logitech Dual Action2 Logitech Driving Force EX Logitech Rumblepad2 Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17 Songwin J0028 |
| Näppäimistöt | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | BenQ 6511-ME Detroids CT603 Ergotech ET-K701 Logitech G15 Logitech LX700 Logitech MX300 Laser Logitech New Touch keyboard200 Logitech YBP62A Microsoft Comfort Curve Keyboard200 Samsung PKB7000X Songwin MCK100 Zippy WK610 Zippy WK880 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Magneettisoptiset laitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | Imation MO1064-UB |
| USB 2.0 | Buffalo MOUZ-P640R |
| | Fujitsu U2 MO 2.3G |
| | I-O Data MOA-i640S |
| Mikrofonit | |
| Tyyppi | Malli |
| Kondensaattori | Hawk MIC989 |
| | Ktnet KTSep111AS |
| | SonudMAX ARRYA-2S |
| Dynamic | Audio-technica AT-VD5 |
| Mobile Phone Devices | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | PHS A91 |
| Dynaaminen | |
| Tyyppi | |
| Bluetooth | LogitechV470 |
| USB 1.1 | Acrox MT5 |
| | Genius GM-03003 |
| | INX IM7301 |
| | INX IM7501 |
| | INX IM7701 |
| | Logitech G9 Laser |
| | Logitech LX-700 |
| | Logitech LX-7 Cordless |
| | Logitech MX300 Laser |
| | |
| Hiiret | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | Logitech MX1000Laser |
| | Logitech M-RBH113 |
| | Logitech M-UAE96 |
| | Logitech VAG96B |
| | Logitech V200 Cordless |
| | Logitech M-BZ96C |
| | Microsoft Comfort Optical Mouse 3000 |
| | Microsoft Wireless Optical Desktop |
| | Microsoft Basic Optical Mouse |
| | RaZer Copperhead RZ01 |
| | RaZer RZ01-0015 |
| | |
| ODD CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW -laitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | ASUS SCB 2424V-U |
| | ASUS DRW-0804P-D |
| | ASUS DRW-0806T-D |
| | ASUS DRW-1604P-D |
| | BENO-EW164B |
| | BENO-EW200G |
| | BENO-TW200D |
| | CyO've CQ8484GE |
| | Lite-On SHM-165P6SX |
| | NEC ND-7550A |
| | Pioneer DVR-X122 |
| | Sony DRX-S70U |
| | Sony DRX-810UL |
| | Sony DRX-820UL |
| | Sony SRX-S50U |
| | Teac DVW28SLA100 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| PC-kamerat | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | V-Gear MaxCam480 |
| | Microsoft-VX1000 |
| | Microsoft VX-7000 |
| | Logitech Pro9000 |
| | Logitech VUBG35 |
| | Logitech VUAR38 |
| Kämmientietokoneet / matkapuhelimet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | BENO P50 |
| Tulostimet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | Canon i6100 |
| | Epson Stylus Color1160 |
| | Canon i560 |
| | Canon PIXMA ip90 |
| | Canon S750 |
| | EPSON C90 |
| | Epson Stylus CX3700 |
| | Epson Stylus Photo790 |
| | Epson Stylus PhotoR800 |
| | Fuji Xerox DocuPrint 203A |
| | HP Color Laser Jet 1600 |
| | HP Deskjet 5550 |
| | HP DeskJet 5652 |
| | HP Deskjet 995C |
| | HP DeskJet D2360 |
| | |
| | |
| Tulostimet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | HP Photosmart D5160 |
| | Lexmark Z53 |
| | Lexmark Z818 |
| | Lexmark Z83 |
| | Samsung ML2010 |
| | Samsung Myjet Combo SCX-1050 |
| | |
| Removable H.D.D | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | ESENSE UYV352 |
| | HITEC-HITC25CG |
| | iPod Video 80G |
| | MANNTEC PoDiX |
| | Nautilus UB300U |
| | NuSLIM A360U |
| | Toponepower TB-35C2 |
| | TCS TCT8220 |
| | UCI SA350-T |
| | Vantec NST-755UF-BK |
| | Zynet HD-D5-U2 |
| | Zynet HD-D5-U2FW |
| | |
| Skannerit | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 1.1 | Epson Perfection 1650 Photo |
| USB 2.0 | Canon CanoScan LiDE30 |
| | Epson Perfection 4990 Photo |
| Smart Card | |
| Tyyppi | Malli |
| MMC | Kingmax 64MB MMC |
| | POI mobile/1GB |
| | Transcend TS128MRMMC |
| | Transcend TS1GRMMC4 |
| | Transcend TS512MMCM |
| | Transcend TS2GMMC4 |
| | Transcend TS4GMMC4 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| SD | Apacer SD/60x/1G |
| | Apacer SD/60x/2G |
| | Kingston Mini SD/2GB |
| | Kingston Mini SD/4GB |
| | Kingston SD/2GB |
| | Kingston SD 512M |
| | SanDisk Ultrall 2GB |
| | Transcend TS2GSDC |
| | Transcend TS4GSD150 |
| | Transcend TS512MUSD |
| SDHC | A-DATA SDHC 4GB |
| | A-DATA SDHC 8GB |
| | Kingston Mini SD 4GB |
| | Kingston SDHC 4GB |
| | Kingston SDHC 8GB |
| | PNY SDHC 4GB |
| | POI SDHC 4GB |
| | POI U172P 2GB |
| | SanDisk SDHC 4GB |
| | SanDisk ultrall SDHC 4GB |
| | SanDisk ultrall SDHC 8GB |
| | Toshiba M02GR4W 2GB |
| | Toshiba M04GR4W 4GB |
| | Toshiba M08GR4W 8GB |
| | Transcend TS4GSDHC6 |
| | Transcend TS8GSDHC6 |
| Kaiuttimet | |
| Tyyppi | Malli |
| Linjalähtö | Altec Lansing 5100 |
| | Altec Lansing VS-2120 |
| | JS JY5000 |
| | Logitech S100 |
| | Ozaki NU926 |
| USB 1.1 | Logitech V10 |
| | Yamaha YST-MS35D |
| USB Flash -levy | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | Adata MyFlash |
| | Adata PD10 |
| | Apacer HA202 2G Flash |
| | Apacer AH221 |
| | Apacer AH320 |
| | ASUS Ai-FLASH V |
| | Kingston DTR |
| | POI U172P |
| | POI U230 |
| | Sandisk SDCZ6 |
| | Sandisk SDCZ6 |
| | Sony USM2GB |
| | TRANSCEND JetFlash V10 |
| | Transcend JetFlash V20 |
| | Transcend JF168 |
| | Transcend JFV60 |
| USB HUB -laitteet | |
| Tyyppi | Malli |
| USB 2.0 | ELECOM U2H-MN48BU |
| | SANWA-206W |

| Langattoman LAN:in liityntäpiste | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tyyppi | Malli |
| AP | ASUS WL-500W |
| | ASUS WL-566GM |
| | Belkin F5D9230-4 |
| | Buffalo WHR-G54S |
| | Buffalo WHR-HP-G54 |
| | Corega-CG-WLBARAG2 |
| | Corega CG-WLBARGNR |
| | Corega CG-WLNSC1000 |
| | D-Link DI-724P+ |
| | D-Link DIR-635 |
| | D-Link DIR-655 |
| | D-Link DWL-G700AP |
| | Lemel LM-WLG6400 |
| | |
| Langattoman LAN:in liityntäpiste | |
| Tyyppi | Malli |
| AP | Linksys WRT150N |
| | Linksys WRT54G |
| | Netgear WPN824 |
| | PCI BLW-54MR |
| | Pci BLW-HPMM-U |
| | Pci MZK-W04N |
| | SMC SMCWBR14-N |
| | SMC SMCWBR14T-G2 |
| | Zyxel NBG-415N |
| | Zyxel P-330W |
| | Zyxel P-336M |
| | |

Langaton käyttökanava eri alueilla

| | | |
|------------------|-----------------|-------------|
| Pohjois-Amerikka | 2.412-2.462 GHz | Ch01 – Ch11 |
| Japani | 2.412-2.484 GHz | Ch01 – Ch14 |
| Eurooppa ETSI | 2.412-2.472 GHz | Ch01 – Ch13 |

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisällä ovat:

- 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz



Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.

Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 – 2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

- Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
- Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisällä ja alle 10 mW ulkona:

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 01 Ain Orientales | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |

| | | |
|------------------------|--------------------------|----------------|
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saône | |
| 71 Saône et Loire | 75 Paris | |
| 82 Tarn et Garonne | 84 Vaucluse | 88 Vosges |
| 89 Yonne | 90 Territoire de Belfort | |
| 94 Val de Marne | | |

Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta (www.art-telecom.fr).



Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksytyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75 mm²



Ylivedetty roskapönttö -symboli tarkoittaa, että tuotetta (sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai elohopeaa sisältävää nappiparistoa) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset säädökset sähkölaitteiden hävittämisestä.

Pohjoismainen litium-varoitus (litium-ioni-akuille)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Freemind
- Stellarium
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics
- Gcompris
- Enigma
- Supertux
- Boswars
- Xmahjongg
- Tuxpuck

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (<http://support.asus.com.tw/download/>).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ``Gnomovision'` (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Tekijänoikeustiedot

Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää, kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK COMPUTER INC:ltä ("ASUS").

ASUS TARJOAA MANUAALIN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.

Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuusrajoitus

Joissakin olosuhteissa saatat olla oikeutettu korvauksiin, jotka ASUS maksaa. Sellaisessa tilanteessa, riippumatta minkä vuoksi olet oikeutettu korvauksiin, ASUS ei ole vastuussa kuin ruumiillisista vammoista (mukaan lukien kuolema) ja vahingoista todelliseen ja fyysiseen omaisuuteen, tai muuhun todelliseen ja suoraan vahinkoon, joka aiheutuu laillisten toimien ohittamisesta tai virheellistä totetutuksesta tämän Takuulausekkeen alaisena, kunkin tuotteen sopimushintaan ast.

ASUS on vastuussa vain tai hyvittää vain menetyksesi, vahinkosi tai vaatimuksesi sopimuksen tai rikkomuksen mukaan tämän Takuulausunnon alaisena.

Tämä rajoitus pätee myös ASUKSEN toimittajiin ja sen jälleenmyyjiin. Se on maksimi, jonka ASUS, sen toimittajat ja jälleenmyyjäsi ovat yhteensä vastuussa.

MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSET SINUA VASTAAN VAHINGOJA VARTEN; (2) TIETOJEN TAI TALLENNUKSIEN MENETYS TAI VAHINGOITTUMINEN TAI(3) ERITYINEN, SATUNNAINEN TAI EPÄSUORA VAHINKO TAI TALOUDELLINEN SEURAAMUS (MUKAAN LUKIEN MENETYT TULOT TAI SÄÄSTÖT) , VAIKKA ASUS, SEN TOIMITTAJAT TAI JÄLLEENMYYJÄSI OLISI OLLUT TIETOINEN NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA.

Palvelu ja tuki

Käy monikielisellä verkkosivustollamme osoitteessa **<http://support.asus.com>**