




E4240 V1
ОКТОМВРИ 2008

Серии VH242/VH222 LCD монитор

Ръководство на потребителя



Съдържание

Бележки.....	iii
Информация за безопасност.....	iv
Поддръжка и почистване	v

Глава 1: Представяне на продукта

1.1 Добре дошли!	1-1
1.2 Съдържание на пакета	1-1
1.3 Сглобяване основата на монитора	1-2
1.5 Въведение.....	1-4
1.5.1 Предна част на LCD монитора.....	1-4
1.5.2 Задна част на LCD монитора	1-7

Глава 2: Сглобяване

2.1 Отделяне на поставката (за стойка за стена VESA).....	2-1
2.2 Настройване на монитора	2-2

Глава 3: Основни инструкции

3.1 Екранно меню	3-1
3.1.1 Промяна на настройките	3-1
3.1.2 Запознаване с функциите на екрана	3-1
3.2 Технически характеристики, обобщение	3-4
3.3 Решаване на проблеми. (Често задавани въпроси)	3-6
3.4 Поддържани режими на работа	3-7
3.5 HDMI поддържани основни тайминги	3-8

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които потребителят е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение от ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гаранцията и поддръжката на продукта не важат в следните случаи: (1) При поправка, модификация или промяна на продукта, освен ако не е на лице писмено разрешено от ASUS; (2) серийният номер на продукта е различен или липсва.
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАщи ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ НЕДОСТАТЬК ИЛИ ГРЕШКА В РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Продукти или фирмени имена споменати в това ръководство могат да са или да не са регистрирани търговски марки и запазени марки на представящите ги компании. Те са използвани само за идентифициране, обяснение и удобство на собственика без намерение за злоупотреба.

Бележки

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК)

Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК.

Функционирането на устройството е обект на следните условия:

- Устройството не причинява вредна интерференция.
- Устройството трябва да приема всяка вредна интерференция включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от Class B, съобразно Част 15 от правилника на ФКК. Тези ограничения са създадени да дадат солидна защита срещу вредна интерференция в жилищната инсталация. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, то може да причини вредна интерференция в радио комуникациите. Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако това оборудване причини вредна интерференция в радио или телевизионното приемане, което може да бъде установено чрез изключване или включване на устройството, съветваме потребителя да предприеме някои от следните мерки.

- Променете посоката или местоположението на антената.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт, различен от този с който е свързан приемника.
- Консултирайте се с доставчика или с квалифициран радио/телевизионен техник за помощ.

Като партньор на Energy Star®, нашата компания определи, че този продукт отговаря на критериите за енергийна ефективност на Energy Star® .

Изявление на Канадски Отдел по Комуникациите (КОК)

Този цифров уред не превишава ограниченията на Class B за звукови емисии от цифров уред заложени в нормативите за радио интерференция на КОК.

Този цифров уред от class B е в съответствие с Canadian ICES-003.

Информация за безопасност

- Прочетете всички прилежащи документи на монитора, преди да пристъпите към монтиране.
- Никога не излагайте монитора на дъжд или влага, за да предотвратите пожар или токов удар.
- Никога не опитвайте да отворите кутията на монитора. Високото напрежение в монитора може да доведе до сериозно физическо увреждане.
- Ако захранването е повредено, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- Преди да използвате уреда, уверете се, че всички кабели са свързани правилно и че захранващите кабели не са повредени. Ако установите някаква неизправност, незабавно се свържете с Вашия доставчик.
- Слотовете и отворите в задната и горната част на кутията осигуряват вентилация. Не ги блокирайте. Никога не разполагайте продукта близо до или върху радиатор или източник на топлина, освен ако има подходяща вентилация.
- Мониторът трябва да функционира само с посочения на етикета източник на електроенергия. Ако не сте сигурни за мощността на електроенергията в дома Ви, консултирайте се с Вашия доставчик или с месната електрическа компания.
- Използвайте подходящ контакт, който съответства на местните стандарти.
- Не пренатоварвайте захранващите проводници и удължителите. Пренатоварването може да доведе до пожар или токов удар.
- Избягвайте прах, влага и резки температурни промени. Не разполагайте монитора в помещение, където може да се навлажни. Поставете монитора на стабилна повърхност.
- Изключете продукта по време на гръмотевична буря или когато няма да го използвате дълго време. Това ще предпази монитора от повреди причинени от промени в напрежението.
- Никога не вкарвайте предмети и не изливайте течности в отворите на кутията на монитора.
- За да гарантирате надеждно функциониране, използвайте монитора само с изброените UL компютри, които имат подходящо конфигурирани букси – между 100-240V AC.
- Ако срещнете технически проблеми, свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.

Поддръжка и почистване

- Преди да повдигнете или преместите монитора, откачете кабелите и захранващия кабел. Когато позиционирате монитора, следвайте инструкциите за повдигане. Когато повдигате или носите монитора, дръжте го за крайните ръбове. Не повдигайте монитора като държите основата или кабела.
- Почистване Изключете монитора и извадете захранващия кабел. Почистете повърхността на монитора с кърпя, която не е мъхеста или абразивна. Упорити петна могат да бъдат премахнати с кърпа напоена с мек почистващ препарат.
- Избягвайте използването на почистващ препаратор, който съдържа алкохол и ли ацетон. Използвайте препаратор предназначен за почистване на LCD. Никога не пръскайте със спрея директно върху екрана, тъй като той може да проникне в монитора и да предизвика токов удар.

Следните симптоми са нормални за монитора:

- Поради естеството на флуоресцентна светлина, еcranът може да трепти, когато го използвате в началото. Изключете захранването и го включете отново, за да се уверите, че трептенето е изчезнало.
- Възможна е слаба промяна в яркостта на екрана в зависимост от използвания режим на монитора.
- Когато не се сменя изображението на екрана за дълъг период от време, може да се появи остатъчен образ след смяна на изображението. Еcranът постепенно ще се възстанови или може да го изключите за няколко часа.
- Когато еcranът стане черен, мига или престане да работи, свържете се с Вашия доставчик или сервизен център за поправка. Не поправяйте екрана сами!

Символи използвани в ръководството

 **ВНИМАНИЕ:** Информация за предпазване от нараняване по време на работа с монитора.

 **ВНИМАНИЕ:** Информация за избягване на повреда на елементите по време на работа с монитора.

 **ВАЖНО:** Информация, която задължително ТРЯБВА да следвате докато работите с монитора.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Съвети и помощна информация при работа с монитора.

Къде да намерите повече информация

Вижте следните източници за допълнителна информация за продукта и софтуерно актуализиране.

1. Уеб страници на ASUS

Уеб страниците на ASUS® предлагат обновена информация за хардуерните и софтуерни продукти на ASUS. Отидете на <http://www.asus.com>

2. Допълнителна информация

Продуктът Ви може да съдържа допълнителни документи като гаранционна карта от доставчика Ви. Тези документи не са част от стандартния пакет.

1.1 Добре дошли!

Благодарим Ви, че закупихте LCD монитор ASUS серии VH242/VH222!

Най-новият широкоекранен LCD монитор на ASUS Ви дава по-чист, по-широк и по-ярък образ, плюс множество функции, които Ви доставят допълнително удоволствие при гледане. Благодарение на тези функции можете да се насладите на удобство и прекрасен образ предлагани от VH242/VH222

1.2 Съдържание на пакета

Проверете дали Вашият VH242/VH222 пакет съдържа следните елементи:

- ✓ LCD монитор
- ✓ Основа на монитора
- ✓ Помощен диск
- ✓ Кратко упътване за бърз старт
- ✓ захранващ кабел
- ✓ VGA кабел
- ✓ DVI кабел (само за някои модели)
- ✓ аудио кабел (само за някои модели)



Ако някой от елементите по-горе е повреден или липсва, незабавно се свържете се с Вашия доставчик.


1.3 Сглобяване основата на монитора

Сглобяване на основата на монитора:

1. Свържете основата с монитора. Щракването показва, че основата е прикрепена успешно.
2. Настройте монитора на ъгъл за гледане според Вашите предпочтения.




За да не повредите монитора, препоръчваме Ви да поставите мека покривка, кърпа или плат на масата.



1.4 Свържете кабелите


Свържете необходимите кабели.

1.4.1 VH242H/VH222H



1	AC вход
2	HDMI-IN вход
3	DVI вход
4	VGA порт
5	Line-in порт
6	Изход за слушалки
7	SPDIF изход на HDMI

1.4.2 VH242T/VH242S/VH242D/VH222T/VH222S/VH222D




1	AC вход
2	Line-in порт (само за някои модели)
3	DVI вход (само за някои модели)
4	VGA порт

1.5 Въведение

1.5.1 Предна част на LCD монитора

1.5.1.1 VH242H/VH242T/VH222H/VH222T



1. **S/A** Бутон:

- Автоматично настройване на образа до неговата оптимална позиция, честота и фаза чрез продължителна натискане на този бутон за 2-4 секунди (само за VGA режим)
- Използвайте този бутон за бързо превключване между петте видео режима (Игра, Нощно гледане, Природа, Стандартен и Кино) с технологията SPLENDID™ Video Enhancement.
- Излезте от екранното меню или се върнете в предходното меню докато екранното меню е активно.

2. **◀/▶** Бутон:

- Натиснете този бутон, за да намалите стойността на избраната функция или за да отидете на следващата.
- Това също е и бутон за бърз достъп до звуковите настройки.

3. MENU бутон:

- Натиснете този бутон, за да изберете/маркирате икона докато екранното меню е активно.

4. ***/▲** Бутон:

- Натиснете този бутон, за да увеличите стойността на избраната функция или да отидете на предишната.
- Това също е и бутон за бърз достъп до настройките за яркост.

5. **□** Избор на входящ сигнал.


- Използвайте този горещ бутон, за да превключвате VGA,DVI,HDMI входящ сигнал.



Натиснете **□** (бутон за избор на входящ сигнал), за да видите HDMI сигнал след като сте свързали кабела с монитора. (за VH242H и VH222H)


6. ⌂ Бутон за включване и изключване
 - Натиснете този бутон, за да включите или изключите монитора.
7. Индикатор на захранването

1.5.1.2 VH242S/VH222S



1. **S** Бутон:
 - Използвайте този бутон за бързо превключване между петте видео режима (Игра, Нощно гледане, Природа, Стандартен и Кино) с технологията SPLENDID™ Video Enhancement.
 - Излезте от еcranното меню или се върнете в предходното меню докато еcranното меню е активно.
2. **◀/▼** Бутон:
 - Натиснете този бутон, за да намалите стойността на избраната функция или за да отидете на следващата.
 - Това също е и бутон за бърз достъп до звуковите настройки.
3. MENU бутон:
 - Натиснете този бутон, за да изберете/маркирате икона докато еcranното меню е активно.
4. ***/▲** Бутон:
 - Натиснете този бутон, за да увеличите стойността на избраната функция или да отидете на предишната.
 - Това също е и бутон за бърз достъп до настройките за яркост.
5. **A** Бутон:
 - Автоматично настройване на образа до неговата оптимална позиция, честота и фаза чрез продължителна натискане на този бутон за 2-4 секунди (само за VGA режим)
6. ⌂ Бутон за включване и изключване
 - Натиснете този бутон, за да включите или изключите монитора.
7. Индикатор на захранването

1.5.1.3 VH242D/VH222D



1. **S** Бутон:

- Използвайте този бутон за бързо превключване между петте видео режима (Игра, Нощно гледане, Природа, Стандартен и Кино) с технологията SPLENDID™ Video Enhancement.
- Излезте от екранното меню или се върнете в предходното меню докато екранното меню е активно.

2. **○/▼** Бутон:

- Натиснете този бутон, за да намалите стойността на избраната функция или за да отидете на следващата.
- Това също е и бутон за бърз достъп до настройките за контраста.

3. MENU бутон:

- Натиснете този бутон, за да изберете/маркирате икона докато екранното меню е активно.

4. ***/▲** Бутон:

- Натиснете този бутон, за да увеличите стойността на избраната функция или да отидете на предишната.
- Това също е и бутон за бърз достъп до настройките за яркост.

5. **A** Бутон:

- Автоматично настройване на образа до неговата оптимална позиция, честота и фаза чрез продължителна натискане на този бутон за 2-4 секунди (само за VGA режим)


6. **>Main Power** Бутон за включване и изключване

- Натиснете този бутон, за да включите или изключите монитора.

7. Индикатор на захранването


Статус	Описание
Син	Активен
Кехлибар	Режим на готовност
Изключен	Изключен

1.5.2 Задна част на LCD монитора




Отвори за отверка
Стойка за стена VESA

1.5.2.1 VH242H/VH222H



1	AC вход
2	HDMI-IN вход
3	DVI вход
4	VGA порт
5	Line-in порт
6	Изход за слушалки
7	SPDIF изход на HDMI

1.5.2.2 VH242T/VH242S/VH242D/VH222T/VH222S/VH222D



1	AC вход
2	Line-in порт (само за някои модели)
3	DVI вход (само за някои модели)
4	VGA порт

2.1 Отделяне на основата (за стойка за стена)


Отделящата се основа на LCD монитори серии VH242/VH222 е специално създадена за стойката за стена

Отделяне на основата:

1. Отстранете предпазителя на дръжката.
2. Поставете монитора с лице надолу към масата.
3. Използвайте отверка, за да махнете трите болта в основата на монитора, както е показано на изображението по-долу.
4. Отстранете дръжката от монитора.



- За да предотвратите повреда, препоръчваме Ви да покриете повърхността на масата с мека кърпа.
- Когато махате гайките, придържайте основата на монитора.




Стойката за стена VESA (100 mm x 100 mm) се закупува отделно.
Използвайте само стойки за стена одобрени от UL с мин. тегло/натоварване 5.8 Kg (Размер на болтовете: 4mm x 12 mm)

2.2 Настройване на монитора

- За най-добро гледане Ви препоръчваме да разположите образа на цял екран и да изберете най-удобния за Вас ъгъл на гледане.
- За да не падне монитора докато променяте ъгъла, придържайте основата.
- Можете да променяте ъгъла от -5° до 20°.

-5°~20°

3.1 OSD (Екранно меню)

3.1.1 Пренастройване

- Натиснете бутона , за да активирате еcranното меню.
- Натиснете ▼ и ▲ за да се движите между функциите. Маркирайте и активирайте желаната функция чрез натискане на бутона . Ако избраната функция има подменю, натиснете ▼ и ▲ отново се движете между функциите на подменюто. Маркирайте и активирайте желаната функция от подменюто чрез натискане на бутона MENU.
- Натиснете ▼ и ▲ за да промените настройките на избраната функция.
- За да излезете от еcranното меню, натиснете S бутона. Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите друга функция.



3.1.2 Запознаване с функциите на екрана

1. Splendid

Тази функция съдържа пет подфункции, които можете да избират както пожелаете. Всеки режим има опция , която позволява да съхраните собствените си настройки или да възстановите стандартните настройки



- Режим Природа:** най-добрият избор за гледане на пейзажи със SPLENDID™ Video Enhancement.
- Стандартен режим:** най-добрият избор за редактиране на документи със SPLENDID™ Video Enhancement.
- Режим Кино:** най-добрият избор за гледане на филми със SPLENDID™ Video Enhancement.
- Режим Игра:** най-добрият избор за игри със SPLENDID™ Video Enhancement.
- Режим Нощно гледане:** най-добрият избор за игри с по-тъмен образ или за гледане на филм на тъмно със SPLENDID™ Video Enhancement.



- В Стандартен режим функциите **Saturation** и **ASCR** не се настройват от потребителя.
- В останалите режими функцията **sRGB** не се настройва от потребителя.

2. Изображение

От тази главна функция можете да настроите яркост, контраст, острота, наситеност, позиция (само за VGA) и фокус (само за VGA).



- Яркост: Интервалът за настройка е от 0 до 100. + ► е бутон за бърз достъп за активиране на тази функция.
- Контраст: Интервалът за настройка е от 0 до 100.
- Яснота: Интервалът за настройка е от 0 до 100.
- Наситеност: Интервалът за настройка е от 0 до 100.
- Позиция: Настройте хоризонталната (H-Position) и вертикалната позиция (V-Position) на изображението. Интервалът за настройка е от 0 до 100.
- Фокус: Намалява хоризонталната и вертикалната граница на шума чрез индивидуално настройване на фаза и честота. Интервалът за настройване е от 0 до 100



- Фазата променя фазата на цифровия сигнал. С погрешна настройка фазата, на екрана ще се появят хоризонтални вълни.
- Честотата на пикселите контролира броя пиксели, сканирани от една хоризонтална линия. Ако честотата не е правилна, на екрана се появяват вертикални линии и пропорциите на изображението са нарушени.

3. Цвят

Изберете желания цвят на изображението чрез тази функция.




- Температура на цвета: Съдържа пет цветови режима – Студен (Cool), Нормален (Normal), Топъл (Warm), sRGB и Потребителски режим.
- Тон на кожата: Съдържа три цветови режима – Червеникав (Reddish), Неутрален (Natural) и Жълтеникав (Yellowish).



В потребителския режим цветовете R (Червен), G (Зелен) и B (Син) се настройват от потребителя. Интервалът за настройване е от 0 до 100.

4. Избор на вход

С тази функция можете да изберете входящ източник: VGA, DVI или HDMI .(само за някои модели)



5. Настройка на системата

Позволява Ви да настроите системата.



- Сила на звука: Интервалът за настройка е от 0 до 100. е бутон за бърз достъп за активиране на тази функция.
- Настройване на экрана: Настройва хоризонталната (H-Position) и верикалната позиция (V-Position) на изображението. Интервалът за настройване е от 0 до 100. В OSD Timeout можете да настроите timeout-а на экрана от 10 до 120.
- Език: Можете да избирате между десет езика: английски, немски, италиански, френски, датски, испански, руски, традиционен китайски, опростен китайски, японски и корейски.
- Съотношение между широчината и височината: Настройва съотношението "Full" (Пълно) или "4:3". (за някои модели)
- Информация: Показва информация за монитора.
- Нулиране "Yes" (Да) Ви позволява да се върнете към стандартните настройки.

3.2 Súhrnný prehľad technických špecifikácií За серии VH242/VH222

Модел	VH242H	VH242T	VH242S	VH242D
Размер на панела	23.6" W	23.6" W	23.6" W	23.6" W
Максимална резолюция	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Яркост (максимална)	≥300cd/m ²	≥300cd/m ²	≥300cd/m ²	≥300cd/m ²
Intrinsic Контрастно съотношение (макс.)	≥1000:1	≥1000:1	≥1000:1	≥1000:1
Зрителен ъгъл (CR=10)	≥160°(V), ≥170°(H)	≥160°(V), ≥170°(H)	≥160°(V), ≥170°(H)	≥160°(V), ≥170°(H)
Наситеност на цвета (NTSC)	72%	72%	72%	72%
Цветове на дисплея	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Време за отговор	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)
Високоговорител Satellite	2W x 2 stereo	2W x 2 stereo	2W x 2 stereo	-
HDMI вход	HDMI	-	-	-
DVI вход	DVI	DVI	-	-
D-Sub вход	Да	Да	Да	Да
Аудио Line-in вход	Да	Да	Да	-
Изход за слушалки	Да	-	-	-
SPIDIF изход	Да	-	-	-
Консумация на електроенергия в положение ON (включено)	50W	50W	50W	50W
Наклон	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°
Стойка за стена VESA	Да (100mmx100mm)	Да (100mmx100mm)	Да (100mmx100mm)	Да (100mmx100mm)
Физ. размери (шхвхд)	562.04x220x416.02	562.04x220x416.02	562.04x220x416.02	562.04x220x416.02
Размери на кутията (шхвхд)	638x171x491	638x171x491	638x171x491	638x171x491
Нетно тегло (прибл.)	5.8	5.6	5.4	5.2
Брутно тегло (прибл.)	8.2	8.0	7.8	7.6
Напрежение	AC:100~240V (вградена)	AC:100~240V (вградена)	AC:100~240V (вградена)	AC:100~240V (вградена)

Модел	VH222H	VH222T	VH222S	VH222D
Размер на панела	21.5" W	21.5" W	21.5" W	21.5" W
Максимална резолюция	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Яркост (максимална)	≥ 300cd/m ²	≥ 300cd/m ²	≥ 300cd/m ²	≥ 300cd/m ²
Intrinsic Контрастно съотношение (макс.)	≥ 1000:1	≥ 1000:1	≥ 1000:1	≥ 1000:1
Зрителен ъгъл (CR=10)	≥ 160°(V), ≥ 170°(H)	≥ 160°(V), ≥ 170°(H)	≥ 160°(V), ≥ 170°(H)	≥ 160°(V), ≥ 170°(H)
Наситеност на цвета (NTSC)	72%	72%	72%	72%
Цветове на дисплея	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Време за отговор	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)	5ms (Tr+Tf)
Високоговорител Satellite	2W x 2 stereo	2W x 2 stereo	2W x 2 stereo	-
HDMI вход	HDMI	-	-	-
DVI вход	DVI	DVI	-	-
D-Sub вход	Да	Да	Да	Да
Аудио Line-in вход	Да	Да	Да	-
Изход за слушалки	Да	-	-	-
SPIDIF изход	Да	-	-	-
Консумация на електроенергия в положение ON (включено)	45W	45W	45W	45W
Наклон	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°	+20° ~ -5°
Стойка за стена	Да	Да	Да	Да
VESA	(100mmx100mm)	(100mmx100mm)	(100mmx100mm)	(100mmx100mm)
Физ. размери (шхвхд)	515x220x330.5	515x220x330.5	515x220x330.5	515x220x330.5
Размери на кутията (шхвхд)	588x452x162	588x452x162	588x452x162	588x452x162
Нетно тегло (прибл.)	4.9	4.7	4.5	4.3
Брутно тегло (прибл.)	7.4	7.2	7.0	6.8
Напрежение	AC:100~240V (вградена)	AC:100~240V (вградена)	AC:100~240V (вградена)	AC:100~240V (вградена)

*Някои данни са предмет на промяна без предупреждение.

3.3 Отстраняване на проблеми (Често Задавани въпроси)

Проблем	Вероятно разрешение
Индикаторът на захранването не свети	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете бутона  за включване и изключване и проверете дали мониторът е включен. Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан с монитора и контакта.
Индикаторът на захранването свети жълто, няма изображение	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали мониторът и компютърът са включени. Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан с монитора и компютъра. Проверете сигналния кабел и се уверете, че щифтчетата не са огънати. Свържете компютъра с друг монитор и проверете дали компютърът функционира нормално.
Изображението на екрана е прекалено светло или тъмно.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте контраста и яркостта чрез екранното меню.
Изображението на екрана не е центрирано или не е с правилната големина.	<ul style="list-style-type: none"> За автоматично настройване на изображение, натиснете бутона . Настройте изображението хоризонтално и вертикално чрез екранното меню.
Изображението на екрана подскача или има вълни.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан с монитора и компютъра. Преместете електрически устройства, които могат да причинят интерференция
Има проблем с цветовете (бялото не изглежда бяло).	<ul style="list-style-type: none"> Проверете сигналния кабел и се уверете, че щифтчетата не са огънати. Използвайте Reset (Нулиране) от екранното меню. Настойте цвета от R/G/B или изберете Color Temperature (цветова температура) от екранното меню.
Изображението на екрана е размазано или неясно.	<ul style="list-style-type: none"> За автоматично настройване на изображение натиснете бутона . Настройте фазата и честотата чрез екранното меню.
Няма звук или звукът е прекалено нисък.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че звуковият кабел е правилно свързан с монитора и компютъра. Настройте звука както на монитора, така и на компютъра. Уверете се, че драйверът на звуковата карта на компютъра е инсталиран и активиран.

3.4 VH242/VH222 Списък с поддържани тайминги

VESA режими, фабрични тайминги

Режим	Резолюция	X (KHz)	B (Hz)	Пискели (MHz)
VGA	640x480	31.469	60	25.175
	640x480	37.861	72	31.5
	640x480	37.5	75	31.5
SVGA	800x600	35.156	56	36
	800x600	37.879	60	40
	800x600	48.077	72	50
	800x600	46.875	75	49.5
XGA	1024x768	48.363	60	65
	1024x768	56.476	70	75
	1024x768	60.023	75	78.75
SXGA	1152x864	67.5	75	108
	1280x960	60	60	108
	1280x1024	63.981	60	108
	1280x1024	79.976	75	135
WXGA+	1440x900	55.935	59	106.5
WSXGA+	1680x1050	65.29	60	146.25
1080P	1920x1080	67.5	60	148.5

IBM режими

Режим	Резолюция	X (KHz)	B (Hz)	Пискели (MHz)
DOS	640x350	31.469	70	25.175
	720x400	31.469	70	28.322

MAC режими

Режим	Резолюция	X (KHz)	B (Hz)	Пискели (MHz)
VGA	640x480	35	67	30.24
SVGA	832x624	49.725	75	57.2832

VESA режими, потребителски тайминги

Режим	Резолюция	X (KHz)	B (Hz)	Пискели (MHz)
	848x480	31.02	60	33.75
720P	1280x720	44.444	60	64
	1280x720	44.772	60	74.5
	1280x720	56.456	75	95.75
WXGA	1280x768	47.396	60	68.25
	1280x768	47.776	60	79.5
	1280x768	60.289	75	102.25
	1280x800	49.306	60	71
	1280x800	49.702	60	83.5
	1280x800	62.795	75	106.5
WXGA+	1440x900	55.469	60	88.75
	1440x900	70.635	75	136.75
WSXGA+	1680x1050	64.674	60	119
1080P	1920x1080	66.587	60	138.5

VH242H/VH222H HDMI поддържани основни тайминги

Режим	Резолюция	X (KHz)	B (Hz)	Пискели (MHz)
480P	640x480P	31.469/31.5	59.94/60	25.175/25.2
	720x480P	31.469 / 31.5	59.94 / 60	27 / 27.027
	720x480P	31.469 / 31.5	59.94 / 60	27 / 27.027
576P	720x576P	31.25	50	27
	720x576P	31.25	50	27
720P	1280x720P	37.5	50	74.25
	1280x720P	44.955/45	59.94/60	74.176/74.25
1080i	1920x1080i	28.125	50	74.25
	1920x1080i	33.716/33.75	59.94/60	74.176/74.25
1080P	1920x1080P	56.25	50	148.5
	1920x1080P	67.433/67.5	59.94/60	148.352/148.5

* Режими, които не са присъстват в списъка, не се поддържат. За оптимална резолюция Ви препоръчваме да изберете режим от таблици по-горе.