



P5K PRO

使用手冊

Motherboard

**T3448**

**1.00 版**

**2007 年 11 月發行**

**版權所有・不得翻印 © 2007 華碩電腦**

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

# 目 錄 內 容

目 錄 內 容 .....	3
安全性須知 .....	7
電氣方面的安全性 .....	7
操作方面的安全性 .....	7
關於這本使用手冊 .....	8
使用手冊的編排方式 .....	8
提示符號 .....	9
跳線帽及圖示說明 .....	9
哪裡可以找到更多的產品資訊 .....	9
代理商查詢 .....	10
P5K PRO 規格列表 .....	11

## 第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列! .....	1-1
1.2 產品包裝 .....	1-1
1.3 特殊功能 .....	1-2
1.3.1 產品特寫 .....	1-2
1.3.2 華碩 AI Lifestyle 功能 .....	1-4
1.3.3 華碩智慧型超頻功能 .....	1-6

## 第二章：硬體裝置資訊

2.1 主機板安裝前 .....	2-1
2.2 主機板概觀 .....	2-2
2.2.1 主機板的擺放方向 .....	2-2
2.2.2 螺絲孔位 .....	2-2
2.2.3 主機板構造圖 .....	2-3
2.2.4 主機板元件說明 .....	2-4
2.3 中央處理器 (CPU) .....	2-6
2.3.1 安裝中央處理器 .....	2-7
2.3.2 安裝散熱片和風扇 .....	2-9
2.3.3 卸除散熱器與風扇 .....	2-11
2.4 系統記憶體 .....	2-13
2.4.1 概觀 .....	2-13
2.4.2 記憶體設定 .....	2-14
2.4.3 安裝記憶體模組 .....	2-17
2.4.4 取出記憶體模組 .....	2-17
2.5 擴充插槽 .....	2-18

# 目 錄 內 容

2.5.1 安裝擴充卡 .....	2-18
2.5.2 設定擴充卡 .....	2-18
2.5.3 指定中斷要求 .....	2-19
2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽 .....	2-20
2.5.5 PCI Express x1 介面卡插槽 .....	2-20
2.5.6 兩組 PCI Express x16 介面卡插槽 .....	2-20
2.6 跳線選擇區 .....	2-22
2.7 元件與周邊裝置的連接 .....	2-23
2.7.1 後側面板連接埠 .....	2-23
2.7.2 內部連接埠 .....	2-25

## 第三章：開啟電源

3.1 第一次啟動電腦 .....	3-1
3.2 關閉電源 .....	3-2

## 第四章：BIOS 程式設定

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式 .....	4-1
4.1.1 華碩線上更新 .....	4-1
4.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式 .....	4-4
4.1.3 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS .....	4-5
4.1.4 使用 CrashFree BIOS 3 程式回復 BIOS 程式 .....	4-7
4.2 BIOS 程式設定 .....	4-8
4.2.1 BIOS 程式選單介紹 .....	4-9
4.2.2 程式功能表列說明 .....	4-9
4.2.3 操作功能鍵說明 .....	4-9
4.2.4 選單項目 .....	4-10
4.2.5 子選單 .....	4-10
4.2.6 設定值 .....	4-10
4.2.7 設定視窗 .....	4-10
4.2.8 滾軸 .....	4-10
4.2.9 線上操作說明 .....	4-10
4.3 主選單 (Main Menu) .....	4-11
4.3.1 System Time [XX:XX:XX] .....	4-11
4.3.2 System Date [Day XX/XX/YYYY] .....	4-11
4.3.3 Floppy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] .....	4-11
4.3.4 Language [English] .....	4-11
4.3.5 SATA 裝置 1-6 (SATA 1-6) .....	4-12

# 目 錄 內 容

4.3.6 SATA 裝置設定 (SATA Configuration) .....	4-13
4.3.7 AHCI 設定 (AHCI Configuration) .....	4-14
4.3.8 系統資訊 (System Information) .....	4-15
4.4 進階選單 (Advanced menu) .....	4-16
4.4.1 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration) .....	4-16
4.4.2 USB 裝置設定 (USB Configuration) .....	4-21
4.4.3 處理器設定 (CPU Configuration) .....	4-23
4.4.4 晶片設定 (Chipset) .....	4-24
4.4.5 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration) .....	4-25
4.4.6 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP) .....	4-26
4.5 電源管理 (Power menu) .....	4-27
4.5.1 Suspend Mode [Auto].....	4-27
4.5.2 Repost Video on S3 Resume [Disabled].....	4-27
4.5.3 ACPI Version [Disabled].....	4-27
4.5.4 ACPI APIC Support [Enabled].....	4-27
4.5.5 進階電源管理設定 (APM Configuration) .....	4-28
4.5.6 系統監控功能 (Hardware Monitor) .....	4-29
4.6 啟動選單 (Boot menu) .....	4-31
4.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority) .....	4-31
4.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration) .....	4-32
4.6.3 安全性選單 (Security) .....	4-33
4.7 工具選單 (Tools menu) .....	4-35
4.7.1 ASUS EZ Flash 2 .....	4-35
4.7.2 ASUS O.C. Profile .....	4-36
4.7.3 ASUS Ai Net 2 .....	4-37
4.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu) .....	4-38

## 第五章：軟體支援

5.1 安裝作業系統 .....	5-1
5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊 .....	5-1
5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟.....	5-1
5.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu) .....	5-2
5.2.3 公用程式選單 (Utilities menu) .....	5-3
5.2.4 製作磁片選單 .....	5-5
5.2.5 使用手冊選單 .....	5-6
5.2.6 華碩的聯絡方式 .....	5-6
5.2.7 其他資訊 .....	5-7

# 目 錄 內 容

5.3 軟體資訊 .....	5-9
5.3.1 華碩 MyLogo3™ .....	5-9
5.3.2 AI NET 2 使用說明 .....	5-11
5.3.3 華碩系統診斷家 II .....	5-12
5.3.4 華碩 AI Suite 程式 .....	5-18
5.3.5 華碩 EPU 公用程式—AI Gear 3 .....	5-20
5.3.6 華碩 AI Nap .....	5-21
5.3.7 華碩 Q-Fan 2 程式 .....	5-22
5.3.8 華碩 AI Booster 程式 .....	5-23
5.3.9 華碩 AI Direct Link .....	5-24
5.3.10 音效設定程式 .....	5-26
5.4 RAID 功能設定 .....	5-30
5.4.1 RAID 定義 .....	5-30
5.4.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機 .....	5-31
5.4.3 Intel RAID 功能設定 .....	5-31
5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片 .....	5-41
5.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片 .....	5-41
5.5.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID/SATA 驅動程式磁片 .....	5-41

## ATI® CrossFire™ 技術支援

6.1 概觀 .....	6-1
6.1.1 設定需求 .....	6-1
6.1.2 安裝開始前 .....	6-1
6.2 硬體安裝 .....	6-2
安裝 CrossFire 系統 .....	6-2
6.3 軟體資訊 .....	6-5
6.3.1 安裝驅動程式 .....	6-5
6.3.2 使用 Catalyst (催化劑) 控制台 .....	6-7

## 附錄

A.1 Intel EM64T 技術 .....	A-1
使用 Intel EM64T 功能 .....	A-1
A.2 增強型 Intel SpeedStep 技術 (EIST) .....	A-1
A.2.1 系統的必需條件 .....	A-1
A.2.2 使用 EIST .....	A-2
A.3 Intel Hyper-Threading 技術 .....	A-3

# 安全性須知

## 電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

## 操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

# 關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 P5K PRO 主機板時所需用到的資訊。

## 使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 P5K PRO 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 P5K PRO 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 P5K PRO 的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：開啟電源**

本章節說明開啟電腦電源的順序以及電腦開機後所發出各種不同類型嘩嘩聲的代表意義。

- **第四章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第五章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

- **附錄**

在本附錄中，將介紹關於本主機板所支援的 CPU 功能與技術。

## 提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

## 跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考封面內頁的聯絡資訊。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

## 代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 [http://tw.asus.com/support/eService/querydist\\_tw.aspx](http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx) 查詢您產品的代理商，以便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



### 請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

# P5K PRO 規格列表

中央處理器	支援採用 LGA775 規格插槽的 Intel® Core™2 Quad /Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4 處理器 支援 1333/1066/800 MHz 前側匯流排 相容於 Intel® 05B/05A/06 處理器 支援 Intel® Hyper - Threading 技術 *請造訪 <a href="http://tw.asus.com">tw.asus.com</a> 取得最新的 Intel 處理器支援列表
晶片組	Intel® P35/ICH9R 晶片組 支援 Intel® 高速記憶體存取技術
系統匯流排	1333/1066/800 MHz
記憶體	支援雙通道記憶體架構 - 4 × 240 針腳記憶體模組插槽，使用符合 non-ECC unbuffered DDR2 1066*/800/667MHz 記憶體 - 最高可以擴充至 8GB 記憶體 * 晶片組的官方資料為支援記憶體頻率至 DDR2 800MHz，但由於華碩獨家的 Super Memspeed 技術，本主機板可支援至 DDR2 1066MHz。請造訪 <a href="http://tw.asus.com">tw.asus.com</a> 取得最新記憶體模組支援列表
擴充槽	2 × PCIe x16 插槽（支援 x16 模式 - 藍色插槽，與 x4 或 x1 模式 - 黑色插槽） 2 × PCIe x1 插槽 2 × PCI 2.2 插槽
儲存媒體連接埠	南橋晶片 - 6 × SATA 3.0 Gb/s 連接埠 - 支援 SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5 與 RAID 10 磁碟陣列 Marvell® 88SE6102 PATA 控制晶片 - 1 × UltraDMA 133/100/66 可支援最多 2 組 PATA 裝置
網路功能	Marvell® 88SE8056 PCIe Gigabit LAN 控制器，皆支援 AI NET2
音效	Realtek® ALC883 八聲道高傳真音效編碼器 - 支援列舉（Enumeration）與多音源獨立輸出（Multi-Streaming）技術 - 後背板具備有同軸 S/PDIF 數位輸出連接埠
IEEE 1394	VIA 6308P 控制器支援 2 × IEEE 1394a 連接埠（1 個在主機板中央，一個在後側面板）
USB	最高支援十二組 USB 2.0/1.1 連接埠（六組在主機板中央，六組在後側面板）

( 下頁繼續 )

# P5K PRO 規格列表

華碩 AI Lifestyle 功能	<p><b>ASUS Quiet Thermal Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ASUS EPU ( 電力處理器 )</li><li>- 第三代八相式電源設計</li><li>- ASUS AI Nap</li><li>- ASUS Q-Fan 2 智慧型溫控風扇技術</li></ul> <p><b>ASUS Crystal Sound :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ASUS 噪音過濾功能 ( Noise Filter )</li></ul> <p><b>ASUS EZ DIY :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ASUS AI Direct Link 程式</li><li>- ASUS Q-Connector 整合式訊號線接頭</li><li>- ASUS O.C. Profile 程式</li><li>- ASUS CrashFree BIOS 3 程式</li><li>- ASUS EZ Flash 2 程式</li></ul>
其他功能	華碩 MyLogo 3 個性化應用程式
華碩獨家超頻功能	<p><b>智慧型超頻工具 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 華碩 AI Booster 應用程式</li></ul> <p><b>Precision Tweaker 2 支援 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vCore : 可調式 CPU 電壓，以每 0.00625V 遞增</li><li>- vDIMM : 64 段 DRAM 電壓控制</li><li>- vChipset : 33 段晶片組電壓控制</li><li>- vFSB Termination : 15 段前側匯流排終端電壓控制</li><li>- vCPU PLL : 64 段 CPU PLL 電壓控制</li></ul> <p><b>無段超頻頻率調整 ( SFS ) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 前側匯流排的頻率可用每 1MHz 遞增，範圍為 200 至 800MHz</li><li>- DDR2 記憶體頻率可在 667MHz 至 1333MHz 之間調整</li><li>- 可調式 PCI Express 頻率，以每 1MHz 遞增，範圍為 100 至 150MHz</li></ul> <p><b>超頻保護機制 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 華碩 C.P.R. ( CPU 參數自動回復 ) 功能</li></ul>

( 下頁繼續 )

# P5K PRO 規格列表

後側面板裝置連接埠	1 x PS/2 鍵盤連接埠 ( 紫色 ) 1 x PS/2 滑鼠連接埠 ( 紫色 ) 1 x 同軸 S/PDIF 輸出連接埠 1 x IEEE 1394a 連接埠 1 x RJ-45 網路連接埠 6 x USB 2.0/1.1 連接埠 八聲道音效 I/O 面板
內建 I/O 裝置連接埠	3 x USB 2.0 連接埠可擴充六組 USB 2.0 連接埠 1 x 軟碟機連接插槽 1 x 序列埠 ( COM1 ) 1 x IDE 插槽 6 x SATA 插座 1 x CPU/2 x 機殼/1 x 電源 風扇插座 1 x IEEE 1394a 插座 前面板音源插座 1 x S/PDIF 數位音訊輸出插座 機殼開啟警示插座 內接音源插座 ( CD ) 24-pin ATX 電源插座 1 x 4-pin ATX 12 V 電源插座 系統面板插座 ( Q-Connector )
BIOS 功能	8 Mb Flash ROM 、 AMI BIOS 、 PnP 、 DMI 2.0 、 WfM 2.0 、 SM BIOS 2.3 、 ACPI 2.0a 、 ASUS EZ Flash 2 、 ASUS CrashFree BIOS 3
管理功能	WfM 2.0 、 DMI 2.0 、 網路喚醒功能 ( WOL by PME ) 、 數據機喚醒功能 ( WOR by PME ) 、 PXE
公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家 II ( ASUS PC Probe II ) 華碩線上更新公用程式 華碩 AI Suite 程式 防毒軟體 ( OEM 版本 )
機殼尺寸	ATX 型式 : 12 x 8.6 英吋 ( 30.5 x 21.8 公分 )

★ 規格若有任何變更，恕不另行通知



您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色，利用簡潔易懂的說明，讓您能很快的掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

# 1 產品介紹

# 1

## 章節提綱

1.1	歡迎加入華碩愛好者的行列 .....	1-1
1.2	產品包裝.....	1-1
1.3	特殊功能.....	1-2

## 1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!

再次感謝您購買此款華碩 P5K PRO 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 P5K PRO 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

## 1.2 產品包裝

主機板	華碩 P5K PRO 主機板
排線	4 條 Serial ATA 訊號線 1 條 Serial ATA 電源線 1 條 Ultra DMA 133/100/66 排線 1 條軟碟機排線
配件	ASUS Q-Shield ( I/O 擋板 ) 1 組華碩 Q-Connector 套件 ( USB 、 1394 、系統面板；限零售版本 )
應用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公用程式光碟
相關文件	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

# 1.3 特殊功能

## 1.3.1 產品特寫

### 支援 Intel Core™2 Duo/Intel Core™2 Extreme 處理器



本主機板支援採用最新 LGA775 封裝以及 45nm 多核心架構的 Intel Core™ 2 處理器。透過新一代 Intel Core™ 微架構技術與 1333/1066/800 MHz 的前側匯流排頻寬，Intel Core™ 2 處理器將是世界上最具效能與運算速率的處理器。請參考 2-6 頁的說明。

### 採用 Intel P35 晶片組



Intel P35 Express 晶片組是目前最新一代的晶片組，此晶片組可支援最高 8GB 的雙通道 DDR3 1066/800 記憶體架構，與 1333/1066/800 的前側匯流排（Front Side Bus），此外也支援 PCI Express x16 顯示卡與多核心處理器。而此一晶片組也搭載了 Intel Fast Memory Access technology（高速記憶體存取技術），可以有效地最佳化可用記憶體的頻寬並減少記憶體存取時的延遲時間。

### 華碩 Super Memspeed 技術



為了讓系統獲得最佳效能，華碩運用自行研發的 Super Memspeed 技術，可以打破目前的前側匯流排與記憶體比值，提供更精準的超頻選項來讓 DDR2 記憶體發揮最大的潛力。當 CPU 在超頻與 3D 繪圖應用以及執行其他記憶體需求量大的應用程式時，原生 DDR2 1066 記憶體，可以突破瓶頸，提供系統最佳效能。請參考 2-13 頁的說明。

### 支援 Serial ATA 3.0 Gb/s 技術



本主機板透過 Serial ATA 介面支援 SATA 3Gb/s 技術，相較於現行的 Serial ATA，Serial ATA 3Gb/s 的傳輸頻寬是現行的二倍，這個外接式的 SATA 連接埠位於後側面板，並支援熱插拔功能讓您更易於安裝。您可以輕鬆的將照片、影片或其他娛樂內容備份至外接裝置。請參考 2-26 與 2-27 頁的說明。

## 支援 IEEE 1394a 功能



本主機板提供 IEEE 1394a 介面，可以支援更高的傳輸速率與更具彈性的周邊連接裝置，並且相容於 IEEE 1394a 標準。這組 IEEE 1394a 介面可以透過簡單易用、低成本、高頻寬的資料即時傳輸介面，例如攝錄影機、錄放影機、印表機、電視機和數位相機等這類的電腦設備、周邊裝置和消費性電子用品，來支援達 400Mbps 的資料傳輸率。請參考 2-25 與 2-33 頁的說明。

## 支援 S/PDIF 數位音效



本主機板支援數位音效輸出功能，在主機板的後側面板連接埠中同時提供光纖與同軸 S/PDIF 輸出接頭，經由數位訊號輸出到外部的高出力揚聲器系統，將可讓您的電腦搖身一變成高效能的數位音效錄放裝置娛樂系統。請參考 2-27 與 2-32 頁的說明。

## Gigabit LAN 解決方案



採 PCI Express 介面的 Gb LAN 控制器可提供較傳統 10/100/1000 乙太網路控制器快上 10 倍的傳輸速度。Gigabit LAN 在不久的未來將成為網路連線的標準，是處理大容量檔案如影片、音效與聲音等資料的最佳解決方案。請參考 2-23 頁的說明。

## 高傳真音效



從現在起，您可以在 PC 上享受到最高品質的音效！本主機板所內建的八聲道 HD 高傳真音效編碼晶片（High Definition Audio, previously codenamed Azalia）支援高品質的 192KHz/24-bit 音效輸出，並支援音效接頭偵測功能，可以偵測每個音效接頭的連接狀態。而阻抗感應功能，則可以判定音效裝置的種類，並針對不同的音效裝置預先進行等化設定。請參考 2-25 與 2-26 頁的相關說明。

## 符合 Green ASUS 規範



本主機板與其包裝盒皆符合歐盟關於使用有害物質的限制規範（RoHS）。而這也正符合華碩對於建立友善環境，將對環境的影響降低至最少，製造可回收且對使用者健康無害的產品包裝的企業願景一致。

### 1.3.2 華碩 AI Lifestyle 功能



#### ASUS Quiet Thermal Solution

透過 ASUS Quiet Thermal Solution，將可讓您的系統更加穩定且具備更為強悍的超頻能力。

#### 華碩 EPU 功能



ASUS EPU 利用創新技術，藉由改良的 VR 反應，在高或低負載狀態中，以數位化方式監控並調整 CPU 電量供應。當 PC 以低強度運作時，該功能會自動提供電力以供應更高效能表現所需，或可提升 7% 的效率。與 AI Gear 3 功能共同運作，可幫助您達到最佳的電力使用效率，同時還可節省達 58.6% 的電能以兼顧環保，細節請參考 5-20 頁的說明。

#### 華碩第三代八相式電源設計



#### 使用壽命更長、效率更高！

深知電源效率對於系統運作溫度的重要性，華碩第三代八相式 VRM 設計以高達 95% 的電源效率領先業界。高品質的電源組件包括低 RDS (on) MOSFETs 以達到最小的轉換損失與更低的溫度。有著更低的滯後損失的鐵芯與高品質的日製導電容等，確保組件的壽命更長與更低的電力流失，創造更高的電力使用效率。

#### AI Nap



使用 AI Nap，當使用者暫時離開電腦時，系統可以最小的電源消耗與最低的噪音進入休眠狀態，並且可以繼續執行簡單的工作，例如下載檔案。若要喚醒系統並回到作業系統，只要按一下滑鼠或按一下鍵盤即可。請參考 5-24 頁的說明。

#### 華碩 Q-Fan 2 智慧型溫控風扇技術



華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇技術可以依據系統實際覆載狀態來動態調整 CPU 與機殼散熱風扇的轉速，以確保系統的寧靜、散熱性，與系統的效能。請參考 4-29 與 5-22 頁的說明。

## 華碩 Crystal Sound

這項功能可以提升語音、錄音等應用程式的效能，例如：Skype、線上遊戲、視訊會議與影音錄製軟體等。

### 噪音過濾器（Noise Filter）



本功能可偵測重複的、持續不斷的噪音（non-voice 訊號），例如：電腦風扇、空調或其他環境噪音，當您錄音時，可有效降低干擾的噪音。

## 華碩 EZ DIY

華碩 EZ DIY 功能可以讓您更輕鬆地完成電腦零組件的組裝、BIOS 的升級與備份您偏好之系統設定。

### 華碩 Q-Shield



經過特別設計的華碩 Q-Shield 讓擋板的安裝更為便利簡單，加上更佳的導電性，它能保護您的主機板免於靜電與電磁干擾（Electronic Magnetic Interference, EMI）。

### 華碩 Q-Connector



透過華碩 Q-Connector，您只需要幾個簡單的步驟，即可連接機殼前面板排線的連線。請參考 2-28、2-29 與 2-34 頁的說明。

### 華碩 O.C. Profile



本主機板擁有華碩 O.C. Profile 技術，可以讓您輕鬆的儲存或載入多種 BIOS 設定。BIOS 設定可以儲存在 CMOS 或單獨的檔案，讓使用者可以自由的分享或傳遞喜愛的設定。請參考 4-34 頁的說明。

### 華碩 CrashFree BIOS 3 程式



華碩自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆的從儲存有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 4-8 頁的說明。

## 華碩 EZ Flash 2 程式



透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash 2 BIOS 工具程式，只要按下事先設定的快速鍵來啟動軟體，不需要進入作業系統或透過開機磁片，就可以輕鬆的更新系統的 BIOS 程式。請參考 4-4 與 4-35 頁的說明。

## 華碩 MyLogo3™ 個性化應用軟體



本主機板內附的 MyLogo3 軟體讓您從此遠離一成不變的開機換面。您可以使用它來輕鬆更換電腦開機的畫面，除了可以隨心所欲地更換由華碩所提供的好幾組圖案，當然也可依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。請參考 4-32 與 5-9 頁的說明。

### 1.3.3 華碩智慧型超頻功能

#### AI Booster 程式

華碩 AI Booster 程式讓您可以在 Windows 環境下，不需要進入 BIOS 程式，即可對 CPU 速度進行超頻。請參考 5-23 頁的說明。

#### 支援 Precision Tweaker 2 技術



本功能是專為超頻玩家所設計，本功能可讓您對 CPU、記憶體的電壓進行漸進式的調整，此外也可以針對前側匯流排 (FSB) 與 PCI Express 頻率進行漸進式調整以求達到最高的系統效能表現。請參考 4-19 與 4-20 頁的說明。

#### C. P. R. (CPU 參數自動回復)



由華碩獨家研發的 C.P.R. 功能，可以讓主機板的 BIOS 程式在系統因為超頻而導致當機時自動重新設定，將 CPU 的參數回復為預設值。當系統因為超頻而當機時，C.P.R. 功能讓您不需開啟機殼，就可以清除 CMOS 記憶體中的資料。您只要輕鬆的將系統關機，重新開機啟動系統之後，BIOS 程式就會自動回復 CPU 設定中所有各項參數的預設值。請參考 2-22 頁的說明。

本章節描述了所有您在安裝系統元件時所必須完成的硬體安裝程序。  
詳細內容有：處理器與記憶體、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

## 2 硬體 裝置資訊

# 章節提綱

2

2.1	主機板安裝前.....	2-1
2.2	主機板概觀.....	2-2
2.3	中央處理器 (CPU) .....	2-6
2.4	系統記憶體.....	2-13
2.5	擴充插槽.....	2-18
2.6	跳線選擇區.....	2-22
2.7	元件與周邊裝置的連接 .....	2-23

## 2.1 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、元件等。

## 電力指示燈

當主機板上內建的電力指示燈（SB\_PWR）亮著時，表示目前系統是處於正常運作、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在置入或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。



## 2.2 主機板概觀

在您開始安裝之前，請確定您所購買的電腦主機機殼是否可以容納本主機板，並且機殼內的主機板固定孔位是否能與本主機板的螺絲孔位吻合。



為方便在電腦主機機殼安裝或取出主機板，請務必先將電源供應器移開！此外，取出主機板之前除了記得將電源供應器的電源線移除之外，也要確定主機板上的警示燈號已熄滅方可取出。

### 2.2.1 主機板的擺放方向

當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認置入的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、COM1 插槽以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。


### 2.2.2 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「六」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。




請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

此面朝向電腦主機的後方面板



## 2.2.3 主機板構造圖



關於面板連接插座與內部連接插座的相關資訊，請參考“2.7 元件與周邊裝置的連接”一節中的說明。

## 2.2.4 主機板元件說明

插槽	頁數
1. DDR2 DIMM 插槽	2-13
2. PCI 插槽	2-20
3. PCI Express × 1 插槽	2-20
4. PCI Express × 16 插槽	2-20

開關與跳線選擇區	頁數
1. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)	2-22

後側面板連接插槽	頁數
1. PS/2 mouse port (綠色)	2-23
2. IEEE 1394a port	2-23
3. LAN (RJ-45) port	2-23
4. Center/Subwoofer port (橘色)	2-23
5. Rear Speaker Out port (黑色)	2-23
6. Line In port (淺藍色)	2-23
7. Line Out port (草綠色)	2-23
8. Microphone port (粉紅色)	2-24
9. Side Speaker Out port (灰色)	2-24
10. USB 2.0 ports 1 and 2	2-24
11. USB 2.0 ports 3 and 4	2-24
12. Coaxial S/PDIF Out port	2-24
13. USB 2.0 ports 5 and 6	2-24
14. PS/2 keyboard port (紫色)	2-24

內部連接插槽	頁數
1. Floppy disk drive connector (34-1 pin FLOPPY)	2-25
2. IDE connector (40-1 pin PRI_EIDE)	2-25
3. ICH9R Serial ATA connectors (7-pin SATA1 [紅色], SATA2 [紅色], SATA3 [黑色], SATA4 [黑色], SATA5 [紅色], SATA6 [紅色])	2-26
4. USB connectors (10-1 pin USB78, USB910, USB1112)	2-28
5. IEEE 1394a port connector (10-1 pin IE1394_2)	2-28
6. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN1-2, 3-pin PWR_FAN)	2-29
7. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)	2-30
8. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 4-pin EATX12V)	2-30
9. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	2-30
10. Optical drive audio connector (4-pin CD)	2-31
11. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT, ASUS HDMI 顯示卡)	2-32
12. System panel connector (20-8-pin PANEL)	2-33
ASUS Q-connector (System panel)	2-34

## 2.3 中央處理器 (CPU)

本主機板具備一個 LGA775 處理器插槽，本插槽是專為具有 775 腳位封裝的 Intel Core™2/Pentium D/Pentium 4/Pentium Extreme 與 Celeron D 處理器所設計。



- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 當您安裝雙核心處理器時，請將機殼風扇排線連接到 CHA\_FAN1 插槽來確保系統運作的穩定。
- 由於晶片組的限制，建議您使用前側匯流排 800 MHz 或以上的處理器。




- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA775 插座上附有一個隨插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商連絡。
- 在安裝完主機板之後，請將隨插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA775 插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除隨插即用保護蓋所造成的毀損。

### 2.3.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插槽。




P5K PRO CPU Socket 775




在安裝處理器之前，請先將主機板上的處理器插槽面向您，並且確認插槽的固定扳手位在您的左手邊。

2. 以手指壓下固定扳手並將其稍向左側推（A），這麼做可使扳手脫離固定扣並鬆開 CPU 輔助安裝盒（B）。




CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其移除。

3. 請順著下圖箭頭所標示的方向將固定扳手鬆開。



4. 請用手指將 CPU 安裝盒的上蓋掀起（A），然後用手指從上蓋內側的缺口將保護蓋推開移除（B）。



5. 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插槽上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插槽上對應的校準點是相吻合的。



CPU 只能以單一方向正確地安裝到主機板上的插槽。切記請勿用力地將 CPU 以錯誤的方向安裝到插槽上，這麼做將可能導致 CPU 與插槽上的接腳損壞。

6. 將上蓋重新蓋上，接著將固定扳手朝原方向推回並扣於固定扣上。  
7. 當您安裝雙核心處理器時，請將機殼風扇排線連接到 CHA\_FAN1 插槽來確保系統運作的穩定。



本主機板支援擁有 Intel Enhanced Memory 64 技術（EM64T）、增強型 Intel SpeedStep 技術（EIST）與 Hyper-Threading 技術的 Intel LGA775 處理器，請參考附錄的說明。

### 2.3.2 安裝散熱片和風扇

Intel LGA775 處理器需要搭配安裝經過特殊設計的散熱片與風扇，方能得到最佳的散熱效能。



- 若您所購買的是盒裝 Intel 處理器，則產品包裝中即已內含有一組專用的散熱片與風扇；若您所購買的是散裝的處理器，請確認您所使用的 CPU 散熱器已通過 Intel 的相關認證。
- 盒裝 Intel LGA775 處理器包裝中的散熱器與風扇採用下推式固定扣具，因此無須使用任何工具進行安裝。
- 若您所購買的是散裝的 CPU 散熱器與風扇，請在安裝之前確認風扇散熱片上的金屬銅片或者是 CPU 上面有確實塗上散熱膏。



在安裝處理器的風扇和散熱片之前，請先確認主機板已經安裝至機殼上。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

1. 將散熱器放置在已安裝好的 CPU 上方，並確認主機板上的四個孔位與散熱器的四個扣具位置相吻合。



請將 CPU 散熱器的方向朝向可讓散熱器的電源接頭連接到主機板上的 CPU 風扇插座上的位置。





主機板孔位  
散熱器與風扇的下推式固定扣具




請確認每一個扣具末端的缺口溝槽有確實擺放在正確的位置（上圖以白色陰影作為強調顯示）。

2. 將二組扣具以對角線的順序向下推，使散熱器和風扇能正確地扣合在主機板上。



3. 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU\_FAN」的電源插槽。



P5K PRO CPU fan connector



若您未連接 CPU\_FAN 的電源插槽，可能將會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現「Hardware monitoring errors」的訊息。



### 2.3.3 卸除散熱器與風扇

請按照以下的步驟卸除散熱器和風扇：

1. 先將主機板上連接 CPU 散熱器的電源線從 CPU\_FAN1 上移除。
2. 將每個扣具上的旋鈕以逆時鐘方向旋轉，鬆開散熱器固定扣具。



3. 依照順序將扣具扳離主機板上的散熱器插孔，採對角線方式移除，例如：先移除 A，再移除 B；或是先移除 B，再移除 A。



4. 接著小心地將散熱器與風扇從主機板上抽離。




5. 以順時針的方向旋轉每一個扣具至初設定時的位置，如圖所示。



扣具末端的窄道溝槽



扣具末端的缺口溝槽在旋轉後應該指向外面（圖中以白色陰影作為強調顯示）。




關於處理器的安裝，請參考盒裝中的說明文件或處理器包裝盒中的詳細資訊。

## 2.4 系統記憶體

### 2.4.1 概觀

本主機板配置有四組 DDR2 DIMM (Double Data Rate 2) 記憶體模組插槽。

DDR2 記憶體模組的外觀與 DDR 記憶體模組相同，但是前者的 240-pin 針腳則與 DDR 記憶體模組的 184-pin 針腳不同，為了防止將 DDR2 記憶體模組安裝至 DDR 記憶體模組插槽中，DDR2 記憶體模組已刻上不同的刻痕以為區分。下圖所示為 DDR2 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。



P5K PRO 240-pin DDR2 DIMM sockets

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 與 DIMM_B2



- 這個晶片組的官方資料中支援至 DDR2-800MHz，但由於擁有華碩 Super Memspeed 技術，本主機板支援至 DDR2-1066MHz，並提供更多的比率設定選項，請參考下表的說明。

FSB	DDR2
1333	1066*
1333	800
1333	667
1066	1066*
1066	800
1066	667

- 若是所安裝的 DDR2-1066 記憶體模組，其 SPD 為 DDR2-800，請確認 BIOS 程式設定中的 DRAM Frequency 項目設定為 [DDR2-1066MHz]。請參考「4.4.1 JumperFree 設定」一節的說明。

## 2.4.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB、2GB 的 unbuffered non-ECC DDR2 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。

### 建議的記憶體設定

模式	插槽			
	DIMM_A1	DIMM_B1	DIMM_A2	DIMM_B2
單通道	-	安裝	-	-
雙通道 (1)	安裝	-	-	-
雙通道 (2)	安裝	安裝	-	-
		安裝	安裝	安裝



- 您可以在 Channel A 與 Channel B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 在本主機板請使用相同 CL ( CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考記憶體合格商供應列表。
- 由於晶片資源配置的關係，當您安裝四條 2GB 的記憶體模組時，系統將會偵測到少於 8GB 的總記憶體。



- 當您安裝四條 1GB 的記憶體模組，系統將會偵測到少於 3GB 的總記憶體，這是因為位址空間配置給其他功能。這項限制會發生在 Windows XP/Vista 32-bit 版本作業系統，這是由於其不支援 PAE ( 實體位址延伸 ) 模式。
- 若您安裝 Windows XP/Vista 32-bit 版本作業系統，我們建議您安裝少於 3GB 的總記憶體。

#### 記憶體限制說明：

- 由於晶片組的限制，本主機板可以在下表所列的作業系統中支援至 8GB 的系統記憶體，您可以在每個記憶體插槽安裝最高達 2GB 的記憶體模組。

#### 64 位元

Windows XP Professional x64 版

Windows Vista x64 版

## P5K PRO 主機板合格供應商列表 ( QVL )

### DDR2-1066MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體插槽		
							A*	B*	C*
512MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	N/A	N/A	SS	KHX8500D2/512	•	•	•
1024MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	5	N/A	DS	CM2X1024-8500C5	•	•	•
512MB	KINGMAX	KKAA8FEI8F-HJK-18E	N/A	KINGMAX	SS	KLEC28F-A8K15-EGAS	•	•	•
1024MB	KINGMAX	KKAA8FEI8F-HJK-18A	N/A	KINGMAX	DS	KLED48F-A8K15-EPA	•	•	•

## P5K PRO 主機板合格供應商列表 ( QVL )

### DDR2-800MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體 插槽		
							A*	B*	C*
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	4	N/A	DS	BL12864AL804.16FD3	•	•	•
1024MB	Crucial	Heat-Sink Package	4	N/A	DS	BL12864AA804.16FD3	•	•	•
512MB	Apacer	Heat-Sink Package	5	N/A	DS	AHU512E800C5K1C	•	•	•
512MB	A-DATA	AD29608A8A-25EG	N/A	N/A	SS	M2OAD6G3H3160G1E53	•	•	•
1024MB	A-DATA	AD26908A8A-25EG	N/A	N/A	DS	M2OAD6G3I4170I1E58	•	•	•
512MB	KINGMAX	KKABFEI8F-HJK-25A	N/A	KINGMAX	SS	KLDC28F-A8K15	•	•	•
1024MB	KINGMAX	KKABFEI8F-HJK-25A	N/A	KINGMAX	DS	KLDD48F-ABK15	•	•	•
512MB	Transcend	HY5PS12821CFP-S5	N/A	Hynix	SS	TS64MLQ64V8J	•	•	•
1024MB	Transcend	HY5PS12821CFP-S5	N/A	Hynix	DS	TS128MLQ64V8J	•	•	•
512MB	Super Talent	Heat-Sink Package	N/A	N/A	SS	T800UA12C4	•	•	•
512MB	NANYA	NT5TU64M8BE-25C	5	NANYA	SS	NT512T64U880BY-25C	•	•	•
1024MB	NANYA	NT5TU64M8BE-25C	5	NANYA	DS	NT1GT64U8HB0BY-25C	•	•	•
1024MB	NANYA	NT5TU64M8CE-25D	N/A	NANYA	DS	NT1TE4U8HCOBY-25D	•	•	•
512MB	PSC	A3R12E3HEF641B9A05	5	PSC	SS	AL6E8E63B8E1K	•	•	•
1024MB	PSC	A3R12E3HEF641B9A05	5	PSC	DS	AL7E8E63B-8E1K	•	•	•
256MB	TwinMOS	E2508AB-GE-E	5	ELPIDA	SS	8G-24IK2-EBT	•	•	•
1024MB	Elixir	N2TU51280BE-25C	N/A	Elixir	DS	M2Y1G64TU8HB0B-25C	•	•	•

## P5K PRO 主機板合格供應商列表 ( QVL )

DDR2-667MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片 廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體 插槽		
							A*	B*	C*
512MB	KINGSTON	D6408TEBQGL3U	5	KINGSTON	SS	KVR667D2N5/512	•	•	•
256MB	KINGSTON	HYB18T256800AF3S	5	N/A	SS	KVR667D2N5/256	•	•	•
256MB	KINGSTON	6SB12D9DCG	5	MICRON	SS	KVR667D2N5/256	•	•	•
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	5	N/A	SS	HYS64T64000HU-3S-B	•	•	•
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	5	N/A	DS	HYS64T128020HU-3S-B	•	•	•
256MB	SAMSUNG	K4T51083QE	5	SAMSUNG	SS	M378T6553EZS-CE6	•	•	•
1024MB	SAMSUNG	K4T51083QE	5	SAMSUNG	DS	M378T2953EZ3-CE6	•	•	•
256MB	Hynix	HY5PS121621CFP-Y5	5	Hynix	SS	HYMP532U64CP6-Y5	•	•	•
1024MB	Hynix	HY5PS12821CFP-Y5	5	Hynix	DS	HYMP512U64CP8-Y5	•	•	•
256MB	CORSAIR	MIII00605	N/A	N/A	SS	VS256MB667D2	•	•	•
512MB	CORSAIR	64M8CFEG	N/A	N/A	SS	VS512MB667D2	•	•	•
1024MB	CORSAIR	64M8CFEG	N/A	N/A	DS	VS1GB667D2	•	•	•
256MB	ELPIDA	E2508AB-6E-E	5	ELPIDA	SS	E8E25UC8ABFA-6E-E	•	•	•
512MB	A-DATA	AD29608A8A-3EG	5	A-DATA	SS	M2OAD5G3H3166I1C52	•	•	•
1024MB	A-DATA	AD29608A8A-3EG	5	A-DATA	DS	M2OAD5G3I4176I1C52	•	•	•
1024MB	Apacer	AM4B5708GQJS7E	5	APACER	DS	AU01GE667C5KBGC	•	•	•
1024MB	Transcend	K4T51083QE	N/A	SAMSUNG	DS	TS128MLQ6AV6J	•	•	•
512MB	Kingmax	KKEA88B4LAUG-29DX	5	KINGMAX	SS	KLCC28F-A8KB5	•	•	•
1024MB	Kingmax	KKEA88B4LAUG-29DX	5	KINGMAX	DS	KLCD48F-A8KB5	•	•	•
512MB	Super Talent	Heat-Sink Package	5	N/A	SS	T6UA512C5	•	•	•
1024MB	Super Talent	Heat-Sink Package	5	N/A	DS	T6UB1GC5	•	•	•
512MB	NANYA	NT5TU64M8BE-3C	5	NANYA	SS	NT512T64U88B0BY-3C	•	•	•
512MB	PSC	A3R12E3GEF637BLC5N	5	PSC	SS	AL6E8E63B-6E1K	•	•	•
1024MB	PSC	A3R12E3GEF637BLC5N	5	PSC	DS	AL7E8E63B-6E1K	•	•	•
512MB	TwinMOS	TMW6208G8M30C	5	TwinMOS	SS	8D-23JK5M2ETP	•	•	•

SS - 單面記憶體 DS - 雙面記憶體

記憶體插槽支援：

- A - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽。
- B - 支援安裝二組記憶體模組在 Channel A 或 Channel B 插槽，作為一對雙通道設定。
- C - 安裝四組記憶體模組在藍色與白色插槽，作為二對雙通道設定。



請造訪華碩網站 ([tw.asus.com](http://tw.asus.com)) 來查看最新的 DDR2-1066/800/667 MHz 記憶體供應商列表。


### 2.4.3 安裝記憶體模組



安裝/移除記憶體模組或其他的系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。
3. 最後緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



- 由於 DDR2 DIMM 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對準金手指與插槽中的溝槽，再輕輕置入記憶體模組即可。請勿強制插入以免損及記憶體模組。
- DDR2 記憶體插槽並不支援 DDR 記憶體模組，請勿將 DDR 記憶體模組安裝至 DDR2 記憶體插槽上。

### 2.4.4 取出記憶體模組


請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。



## 2.5 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統機能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

### 2.5.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

### 2.5.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須藉由軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第四章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。



當您將 PCI 介面卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 使用或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突，導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。

## 2.5.3 指定中斷要求

**標準中斷要求使用一覽表**

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	-	重新指派給 IRQ#9
3	9	預留給 PCI 裝置使用*
4	12	通訊連接埠 (COM1)*
5	13	預留給 PCI 裝置使用*
6	14	標準軟式磁碟機控制卡
7	15	印表機埠 (LPT1) *
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9	4	預留給 PCI 裝置使用*
10	5	預留給 PCI 裝置使用*
11	6	預留給 PCI 裝置使用*
12	7	PS/2 相容滑鼠連接埠*
13	8	數值資料處理器
14	10	第一組 IDE 通道
15	10	第二組 IDE 通道


\*：這些通常是留給 PCI 介面卡使用。

**本主機板使用的中斷要求一覽表**

	A	B	C	D	E	F	G	H
第 1 組 PCI 插槽	-	共享	-	-	-	-	-	-
第 2 組 PCI 插槽	-	-	共享	-	-	-	-	-
LAN (8056)	-	共享	-	-	-	-	-	-
第一組 PCIE x16 1	共享	-	-	-	-	-	-	-
第二組 PCIE x16 2	共享	-	-	-	-	-	-	-
第一組 PCIE x1 1	-	-	共享	-	-	-	-	-
第一組 PCIE x1 2	-	-	-	共享	-	-	-	-
第一組 USB 控制器	-	-	-	-	-	-	使用	-
第二組 USB 控制器	-	-	-	共享	-	-	-	-
第三組 USB 控制器	-	-	共享	-	-	-	-	-
第四組 USB 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
第五組 USB 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
第六組 USB 控制器	-	-	共享	-	-	-	-	-
第一組 USB 2.0	-	-	-	-	-	使用	-	-
第二組 USB 2.0	-	-	共享	-	-	-	-	-
第一組SATA控制器	-	-	共享	-	-	-	-	-
第二組SATA控制器	-	共享	-	-	-	-	使用	-


## 2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽

本主機板配置 32 位元的 PCI 介面卡擴充插槽，舉凡網路卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在些 PCI 介面卡擴充插槽。下面這一張圖示展示 PCI 介面網路卡放置在 PCI 介面卡擴充插槽的情形。



## 2.5.5 PCI Express x1 介面卡插槽

本主機板提供支援 x1 規格的 PCI Express 介面卡插槽。這一張圖示展示網路卡安裝在 PCI Express x1 介面卡擴充插槽的情形。



## 2.5.6 兩組 PCI Express x16 介面卡插槽

本主機板提供二組支援 x16 規格的 PCI Express 介面卡插槽。這兩組插槽支援安裝兩張支援 ATI CrossFire 串接技術的 PCI Express x16 顯示卡且完全相容於 PCI Express 規格。右圖所示為兩張安裝在 PCI Express x16 插槽上的顯示卡。





建議您將 VGA 顯示卡安裝在主要的 (primary) PCI Express 插槽（藍色），將其他的 PCI Express 裝置安裝在 Universal PCI-E 插槽（黑色）。

## Primary PCI Express x16 插槽

主要的 (primary) PCI Express x16 插槽支援安裝 PCI Express x16 繪圖顯示卡，並與 PCI Express 規格相容。

## Universal PCI Express 插槽（最大 x4 模式）

本主機板支援最高傳輸速率達 2 GB/s 的 Universal PCI-E 插槽。本插槽的頻率會依照所安裝的 PCI Express 介面卡而改變。請參考下表的說明。

下表顯示將二張顯示卡安裝在 primary PCI Express x16 與 Universal PCI-E 插槽的情形。



當您安裝二張 VGA 顯示卡時，建議您將後側機殼的風扇排線連接至主機板上標示有 CHA\_FAN1 的插座，來獲得更好的散熱環境。請參考 2-30 中插座的位置。

Universal PCI Express 插槽選項	PCI Express 執行速度
Auto	根據安裝的裝置自動調整至最佳效能
x4 mode [快速]	使用本模式可獲得最佳的執行效能，但本模式無法使用 PCI Express x1 插槽
x1 mode [相容]	固定以 PCI Express x1 速度執行



- 有些 PCI Express 顯示卡無法執行 x4/x1 模式，建議您可以將這些卡安裝在主要的 (primary) PCI Express 插槽（藍色），以增加系統的穩定性。
- 有些 PCI Express 裝置無法執行 x4/x1 模式。

## 2.6 跳線選擇區

### 1. CMOS 組態資料清除 ( CLRTC )


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 移除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC1 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘（此時即清除 CMOS 資料），然後再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源線，開啟電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 <Del> 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。



- 如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R (CPU自動參數回復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。
- 由於晶片組的運作，若要啟動 C.P.R. 功能，必須先將 AC 電源關閉，在重新啟動系統之前，請先將電源供應器的電源關閉或將插頭拔起。

## 2.7 元件與周邊裝置的連接

### 2.7.1 後側面板連接埠



1. PS/2 滑鼠連接埠（綠色）：將 PS/2 滑鼠插頭連接到此埠。
2. IEEE 1394a 連接埠：這組 IEEE 1394a 連接埠可以連接傳輸速率更高的影音裝置、儲存設備、掃描器或是其他可攜式裝置。
3. LAN (RJ-45) 網路連接埠：這組連接埠可經 Gigabit 網路線連接至 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。
4. 中央聲道與重低音喇叭接頭（橘色）：這個接頭可以連接中央聲道與重低音喇叭。

#### 網路指示燈之燈號說明

Activity/Link 指示燈		速度指示燈		ACT/LINK 指示燈	SPEED 指示燈
狀態	描述	狀態	描述		
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps		
橘色燈號	連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps		
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps	網路連接埠	

5. 後置環繞喇叭接頭（黑色）：本接頭在四聲道、六聲道、八聲道設定下式用來連接後置環繞喇叭。
6. 音源輸入接頭（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。
7. 音效輸出接頭（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在四聲道、六聲道與八聲道的喇叭設置模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。

8. 麥克風接頭（粉紅色）：此接頭連接至麥克風。
9. 側邊環繞喇叭接頭（灰色）：在八聲道音效設置下，這個接頭可以連接側邊環繞喇叭。



在 2、4、6、8 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下頁表格所示。

## 二、四、六或八聲道音效設定


接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端
橘色	-	-	中央聲道/重低音喇叭輸出	中央聲道/重低音喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
灰色	-	-	-	側邊喇叭輸出

10. USB 2.0 裝置連接埠（1 和 2）：這二組 4-pin 通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
11. USB 2.0 裝置連接埠（3 和 4）：這二組 4-pin 通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
12. Coaxial S/PDIF 同軸排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用同軸排線的外接式音效輸出裝置。
13. USB 2.0 裝置連接埠（5 和 6）：這二組 4-pin 通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
14. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

## 2.7.2 內部連接埠


### 1. 軟碟機連接插槽 (34-1 pin FLOPPY)

這個插槽用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。軟式磁碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。



### 2. IDE 裝置連接插座 (40-1 pin PRI\_IDE)

這個內建的 IDE 插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100/66 連接排線，每個 Ultra DMA 133/100/66 連接排線上各有三組接頭，分別為：藍色、黑色和灰色。將排線上藍色端的接頭插在主機板上的 IDE 插槽，並參考下表來設定各裝置的使用模式。



	Drive jumper 設定	硬碟模式	排線接頭
單一硬體裝置	Cable-Select 或 Master	-	黑色
	Cable-Select	Master	黑色
二個硬體裝置		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
	Slave	Slave	



- 
- 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
  - 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置。
- 



當有硬體裝置的跳線帽（jumper）設定為「Cable-Select」時，請確認其他硬體裝置的跳線帽設定也與該裝置相同。


---

### 3. ICH9R Serial ATA 裝置連接插槽 (7-pin SATA1[紅色], SATA2[紅色], SATA3[黑色], SATA4[黑色], SATA5[紅色], SATA6[紅色])

這些插槽可支援使用 Serial ATA 排線來連接 Serial ATA 硬碟。若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 ICH9R RAID 控制器來建置 RAID 0、1、5 與 10 磁碟陣列。



- 這些插槽的預設值為 [standard IDE]，在 [standard IDE] 模式時，您可以將 Serial ATA 開機或資料硬碟安裝在這些插槽上。若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 Configure SATA As 項目設定為 [RAID]。請參考「4.3.6 SATA 裝置設定 (SATA Configuration)」一節的詳細說明。
  - 在建立 RAID 磁碟陣列之前，請先參考「5.4.3 Intel RAID 設定」或驅動與應用程式支援光碟中使用手冊的說明。
- 





- 使用 Serial ATA 硬碟之前，請先安裝 Windows XP Service Pack 1。Serial ATA RAID ( RAID 0、1、5 與 10 ) 功能只有在作業系統為 Windows XP 或更新的版本時才能使用。
- 當所使用的插槽設定為 [Standard IDE] 模式時，請將主要的（開機）硬碟連接在 SATA1/2 插槽，請參考下表的建議使用說明。


## Serial ATA 硬碟機連接方式

接頭	顏色	設定	用途
SATA1/2/5/6	紅色	Master	開機磁碟
SATA3/4	黑色	Slave	資料磁碟



將 SATA 訊號線上的直角接頭端 (right angle side) 連接在 SATA 裝置上，或是將直角接頭端安裝至主機板內建的 SATA 連接埠，以避免造成與較大顯示卡的衝突。


直角接頭端



當您使用支援熱插拔與 NCQ 技術的硬碟時，請將 BIOS 程式中的 Configure SATA as 設定為 [AHCI]。請參考「4.3.6 SATA 裝置設定」一節的說明。

#### 4. USB 擴充套件排線插槽 ( 10-1 pin USB78, USB 910, USB1112 )

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊設備。



請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。




若是您的機殼擁有前面板 USB 連接埠，您可以將前面板 USB 排線連接至這些插槽。先將 USB 排線連接到 ASUS Q-Connector (USB, 藍色)，然後將 Q-Connector (USB) 安裝至主機板內建的 USB 插槽上。



USB 模組為選購配備，請另行購買。

#### 5. IEEE 1394 連接插槽 ( 10-1 pin IE1394\_2 )

這組插槽可以連接 IEEE 1394a 序列連接排線，用來連接 IEEE 1394a 模組。將 10-1 pin 端的排線 (紅色) 安裝至插槽上，將 IEEE 1394a 模組安裝在機殼的背面。





請勿將 USB 排線連接到 IEEE 1394 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



若是您的機殼擁有前面板 1394 連接埠，您可以將前面板 1394 排線連接至這些插槽。先將 1394 排線連接到 ASUS Q-Connector (1394，紅色)，然後將 Q-Connector (1394) 安裝至主機板內建的 1394 插槽上。




IEEE 1394 模組為選購配備，請另行購買。

## 6. 中央處理器/機殼/電源供應器 風扇電源插槽 (4-pin CPU\_FAN, 3-pin CHA\_FAN1, 3-pin CHA\_FAN2, 3-pin PWR\_FAN)

您可以將 350~2000 毫安（最大 24 瓦）或者一個合計為 1~7 安培（最大 84 瓦）/+12 伏特的風扇電源接頭連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插槽上的電源端 (+12V)，黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。



千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。



P5K PRO Fan connectors




- 僅有 CPU 風扇 (CPU\_FAN) 與第一～二組機殼風扇 (CHA\_FAN1~2) 插槽支援華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇功能。
- 若您安裝兩張 VGA 顯示卡，建議您將後側機殼風扇排線連接至 CHA\_FAN1 或 CHA\_FAN2 來獲得更好的散熱環境。

## 7. 機殼開啟警報排針 ( 4-1 pin CHASSIS )


這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。



## 8. 主機板電源插槽 ( 24-pin EATXPWR, 4 -pin EATX12V )

這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。






- 建議您使用與 2.0 規格（或更新）的 24-pin ATX 12V 相容的電源供應器（PSU），才能提供至少 400W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 4-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利開機。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。若電源供應器無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 如果您不確定您系統所要求的最小電源供應值為何，請上網查詢 <http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-tw> 華碩技術支援網頁中「電源瓦數建議值計算 的細節資訊」。
- ATX 12 V spec. 2.0 ( 400W ) 電源供應器經過以下配備來測試對本主機板的支援。
  - 處理器：Intel® Pentium® Extreme 3.73GHz
  - 記憶體：512 MB DDR2 (x4)
  - 顯示卡：ASUS EAX1900XT
  - Parallel ATA 硬體裝置：IDE hard disk drive
  - Serial ATA 硬體裝置：SATA hard disk drive (x2)
  - 光碟機：DVD-RW
- 若是您想要安裝二張高階的 PCI Express x16 繪圖卡，請使用 500 至 600 瓦的電源供應器。

## 9. 前面板音效連接排針 ( 10-1 pin AAFP )

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC'97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。




P5K PRO Analog front panel connector



- 建議您將支援高傳真 (high definition) 音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面版模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 Front Panel Type 項目設定為 [HD Audio]；若要將 AC 97 音效前面版模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式設定為 [AC97]。這組接針的預設值為 [HD Audio]。請參考 4-25 頁的說明。

## 10. 內建音效訊號接收插槽 (4-pin CD)


這些連接插槽用來接收從光碟機、電視調頻器或 MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。



**P5K PRO Internal audio connector**

## 11. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF\_OUT，連接 ASUS HDMI VGA 顯示卡)


這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，若使用 ASUS HDMI 顯示卡，請使用 S/PDIF 排線來連接 HDMI 顯示卡。



ASUS HDMI 顯示卡與 S/PDIF 模組皆為選購配備，請另行購買。

## 12. 系統控制面板連接排針 ( 20-8 pin PANEL )

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



**P5K PRO System panel connector**

- **系統電源指示燈連接排針 ( 3-pin PLED )**

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **IDE 硬碟動作指示燈號接針 ( 2-pin IDE\_LED )**

您可以連接此組 IDE\_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- **機殼喇叭連接排針 ( 4-pin SPEAKER )**

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **ATX 電源/軟關機 開關連接排針 ( 2-pin PWRSW )**

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。


- **軟開機開關連接排針 ( 2-pin RESET )**

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。


## Q-Connector (系統面板)

請依照以下步驟使用華碩 Q-Connector 來連接或中斷機殼前面板排線。


1. 先將前面板排線連接到華碩 Q-Connector，您可以參考 Q-Connector 上每個針腳的標示。



2. 將華碩 Q-Connector 正確的安裝至系統插座上。



3. 前面板功能已啟動。



本章節說明開啟電腦電源的順序，以及電腦開機後所發出各種不同類型嘩聲的代表意義。

# 3 開啟電源

# 3

## 章節提綱

3.1	第一次啟動電腦.....	3-1
3.2	關閉電源.....	3-2

## 3.1 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接妥，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
  - a. 顯示器
  - b. 外接式 SCSI 介面週邊裝置（從串連的最後端開始）
  - c. 系統電源供應器（ATX 的電源供應器不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕動作後才會工作）
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源供應器的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果開機過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

### AMI BIOS 嘡聲所代表的意義

嘩聲	代表意義
一短嘩聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速開機設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嘩聲後跟隨二短嘩聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嘩聲後跟隨三短嘩聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嘩聲後跟隨四短嘩聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 <Del> 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第四章部份。

## 3.2 關閉電源

### 3.2.1 使用作業系統關機功能

如果您使用的作業系統為 Windows XP：

1. 按下「開始」，選擇「電腦關機」。
2. 然後在「電腦關機」視窗中，選擇「關機」來正式關閉電腦。
3. 當 Windows 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

如果您使用的作業系統為 Windows Vista：

1. 按下「開始」，選擇「關機」。
2. 當 Windows 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

### 3.2.2 使用電源開關之雙重功能

本主機板提供系統兩種開機模式，一為睡眠模式，另一則是軟開機模式。壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。請參考第四章「4.5 電源管理」一節中的說明。

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統性能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

# 4 BIOS 程式設定

# 章節提綱

# 4

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式.....	4-1
4.2 BIOS 程式設定 .....	4-9
4.3 主選單 (Main Menu) .....	4-12
4.4 進階選單 (Advanced menu) .....	4-17
4.5 電源管理 (Power menu) .....	4-26
4.6 啟動選單 (Boot menu) .....	4-30
4.7 啟動選單 (Boot menu) .....	4-34
4.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu) .....	4-36

## 4.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS ( Basic Input/Output system ) 設定。

1. ASUS Update : 在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. ASUS EZ Flash 2 : 使用軟碟片/USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. ASUS AFUDOS : 使用可開機的軟碟片來更新 BIOS。
4. ASUS CrashFree BIOS 3 : 當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用開機磁碟/USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS 。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

### 4.1.1 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 ( ISP ) 所提供的連線方式連接到網際網路連上網際網路。

### 安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機，會出現「驅動程式」選單。
2. 點選「公用程式」標籤，然後點選「華碩線上更新程式 VX.XX.XX」。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。



在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的視窗應用程式關閉。

## 使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

- 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。



- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下「Next」繼續。
- 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路壅塞，或者您也可以直接選擇「Auto Select」由系統自行決定。按下「Next」繼續。

- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下「Next」繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。




## 使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file，然後按下「Next」繼續。



- 在「開啟」的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選「開啟」。
- 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。




## 4.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 2 程式內建在 BIOS 開機體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 2 程式。

請依照下列步驟透過 EZ Flash 2 來更新 BIOS：

1. 從華碩網站上 (tw.asus.com) 下載供本主機板使用最新的 BIOS 檔案。
2. 將 BIOS 檔案存放於磁片或是 USB 隨身碟中，接著重新開機。
3. 您可以使用下列兩種方式來執行 EZ Flash 2：
  - (1) 將儲存有 BIOS 檔案的軟碟片 / USB 隨身碟插入軟碟機或是 USB 連接埠。

在 POST 開機自動檢測時，按下 <Alt> + <F2> 鍵，便會顯示如下的畫面。



- (2) 進入 BIOS 設定程式。來到 Tools 選單並選擇 EZ Flash 2 並按下 <Enter> 鍵將其開啟。  
在正確的檔案被搜尋到之前，您可按下 <Tab> 鍵來切換磁碟機，接著請按下 <Enter> 鍵。
4. 當正確的 BIOS 檔案被找到後，EZ Flash 2 會進行 BIOS 更新作業並在更新完成後自動重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟或軟碟片。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

### 4.1.3 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS

AFUDOS 軟體讓您可以在 DOS 環境下，使用存有最新的 BIOS 程式的開機片來更新 BIOS 程式。AFUDOS 軟體也可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁碟片或硬碟中，這份複製的磁碟片或硬碟，可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀損時的備份檔案。

#### 複製現行系統中的 BIOS 程式

請依照以下步驟複製現行系統中的 BIOS 程式。



- 請先確認磁片不是寫入保護的狀態，並且有足夠的空間（至少 1024KB）可以儲存檔案。
- 在下圖中的 BIOS 訊息內容僅供參考，在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

1. 將主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中的 AFUDOS 程式（afudos.exe）複製到開機磁片。
2. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

**afudos /o[filename]**

在這裡所指的「filename」，使用者可以不超過八個位元的方式來命名這個主檔名，並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom  
          ^      ^  
        主檔名    副檔名

3. 按下 <Enter> 按鍵，就可將 BIOS 程式複製到磁碟片。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash ..... done
Write to file..... ok
A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁碟片的程序完成後，就會回到 DOS 視窗畫面。

#### 更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 AFUDOS 程式更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站（tw.asus.com）下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在開機磁片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔名寫下來，因為在更新過程中，您必須鍵入正確的 BIOS 檔案名稱。

2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中複製到存有 BIOS 檔案的開機磁片中。
3. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

**afudos /i[filename]**

上列當中的「filename」指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新（或原始的）BIOS 程式。

```
A:>afudos /iP5K PRO.ROM
```

4. AFUDOS 程式驗證檔案後就會開始更新 BIOS 程式。

```
A:>afudos /iP5K PRO.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

5. 當 BIOS 程式的更新完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面，然後再重新開機。

```
A:>afudos /iP5K PRO.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done

Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:>
```

#### 4.1.4 使用 CrashFree BIOS 3 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。.



在您使用此公用程式前，請先準備好內含主機板 BIOS 的驅動程式與公用程式光碟、軟碟片，或是 USB 隨身碟，作為回復 BIOS 的用途。

##### 使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啓動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的訊息，並自動檢查光碟片中是否存有 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "P5K PRO.ROM". Completed.
Start flashing...
```

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。

##### 使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用 USB 隨身碟來回復 BIOS 程式：

1. 請將內含有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 開啟系統電源。
3. 公用程式會自動檢查儲存有 BIOS 檔案的裝置。當找到該裝置後，公用程式會讀取 BIOS 檔案並更新已損毀的 BIOS 檔案。
4. 在公用程式完成更新作業後，請重新啟動系統。



- 只有採用 FAT 32/16 格式與單一磁區的 USB 隨身碟可以支援 ASUS CrashFree BIOS 3。而隨身碟的容量需小於 8GB。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。

## 4.2 BIOS 程式設定

BIOS ( Basic Input and Output System ; 基本輸出入系統 ) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定，讓電腦正確管理系統運作的程式，並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定，您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統，那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣，在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定，特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板，那麼，在重新設定系統，或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能會需要重新設定電腦開機密碼，或是更改電源管理模式的設定等，您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體 ( CMOS RAM ) 中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失（隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失）。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。


在開機之後，系統仍在自我測試 ( POST , Power-On Self Test ) 時，按下 <Delete> 鍵，就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <Delete> 鍵，那麼自我測試會繼續執行，並阻止設定程式的啟動。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按機殼上的 <RESET> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「4.8 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。
2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
3. 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

## 4.2.1 BIOS 程式選單介紹



選單項目

操作功能鍵

## 4.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| Main     | 本項目提供系統基本設定。                 |
| Advanced | 本項目提供系統進階功能設定。               |
| Power    | 本項目提供電源管理模式設定。               |
| Boot     | 本項目提供開機磁碟設定。                 |
| Tools    | 本項目提供特殊功能的設定。                |
| Exit     | 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。 |

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

## 4.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。




操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

## 4.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。



主選單功能的選單項目

## 4.2.5 子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

## 4.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

## 4.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。



設定視窗  
捲軸

## 4.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

## 4.2.9 線上操作說明


在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

## 4.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「4.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。



### 4.3.1 System Time [XX:XX:XX]

設定系統的時間（通常是目前的時間），格式分別為時、分、秒，有效值則為時（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 組合鍵切換時、分、秒的設定，直接輸入數字。

### 4.3.2 System Date [Day XX/XX/YYYY]

設定您的系統日期（通常是目前的日期），順序是月、日、年，格式為月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 鍵切換月、日、年的設定，直接輸入數字。

### 4.3.3 Floppy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]


本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊，設定值有：[Disabled] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]。

### 4.3.4 Language [English]

按下<Enter>以選擇 BIOS 設定畫面的顯示語系，設定值有：[Chinese (GB)] [Chinese BIG5] [Japanese] [Francais] [German] [English]。

### 4.3.5 SATA 裝置 1-6 (SATA 1-6)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 Serial ATA 裝置，程式中每個 SATA 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值 (Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 與 Sector)，這些數值是無法由使用者進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 N/A。

#### Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDROM 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD (ATAPI 可移除式媒體裝置) 設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 磁碟機、LS-120 磁碟機或 MO 磁光碟機等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [DVDROM] [ARMD]。

#### LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

#### Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

#### PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

### DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

### SMART Monitoring [Auto]

開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### 32Bit Data Transfer [Enabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 4.3.6 SATA 裝置設定 (SATA Configuration)

本選單讓您設定或變更 SATA 裝置的相關設定。選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。



### SATA Configuration [Enhanced]

設定值有：[Disabled] [Compatible] [Enhanced]。

#### Configure SATA As [IDE]

本項目用來設定 Serial ATA 硬體裝置的相關設定。設定值有：[IDE] [RAID] [AHCI]。

AHCI 模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能，藉由原生指令排序技術來提升工作效能。

若要在 Serial ATA 硬碟建構 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 或使用 Intel® Matrix Storage 技術，請將本項目設定為 [RAID]。

若要將 Serial ATA 作為 Parallel ATA 實體儲存介面，請將本項目設定為 [IDE]。

若要 Serial ATA 硬體裝置使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，請將本項目設定為 [AHCI]。

## Hard Disk Write Protect [Disabled]


本項目用來開啟或關閉寫入保護功能。本功能只有在裝置透過 BIOS 存取時才會發揮作用。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## SATA Detect Time Out (Sec) [35]

本項目用來選擇自動偵測 ATA/ATAPI 裝置的等待時間。設定值有：[0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]。

### 4.3.7 AHCI 設定 ( AHCI Configuration )

本選單用來進行 AHCI 設定，並且只有在 IDE 設定 ( IDE Configuration ) 子選單中的 Configure SATA as 項目設定為 [AHCI] 時才會出現。



## AHCI CD/DVD Boot Time out [15]

本項目用於選擇在 AHCI 模式下，SATA CD/DVD 裝置的開機等待時間。

## AHCI Port1~6 [XXXX]

本項目顯示自動偵測 IDE 裝置的狀態。



## SATA Port1 [Auto]


本項目用來選擇連接至系統的裝置類型。設定值有：[Auto] [Not Installed]。

## SMART Monitoring [Auto]

開啟或關閉 SMART 偵測功能。S. M. A. R. T. 代表 Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (自動偵測、分析、報告技術)。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### 4.3.8 系統資訊 ( System Information )

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。



#### AMI BIOS

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

#### Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

#### System Memory


本項目顯示目前所使用的記憶體模組容量。

## 4.4 進階選單 (Advanced menu)


進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。



### 4.4.1 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)



#### Ai Overclocking [Auto]

本項目可滿足您對於中央處理器超頻的渴望，提供預先設定好的超頻比率，您只需選擇設定值即可超頻。

Manual	本項目用來個別設定超頻的參數。
Auto	本項目會載入系統的最佳設定值。
Standard	載入系統標準設定值。

## CPU Ratio Control [Auto]

本項目用來控制 CPU 比值。設定值有：[Auto] [Manual]。



以下的項目只有在「CPU Ratio Control」設定為 [Manual] 時才會出現。

### Ratio CMOS Setting [9]

可以使用「+」或「-」按鍵來選擇 CMOS 比值，數值變更的範圍由 6 至 9。

## FSB Strap to North Bridge [Auto]

當本項目設定為 [Auto] 時，FSB 會藉由 FSB 頻率與 DRAM 頻率自動調整。設定值有：[Auto] [200MHz] [266MHz] [333MHz]。



以下項目只有在「Ai Overclocking」設定為 [Manual] 時才會出現。

## FSB Frequency [333]

本項目指定從時脈產生器所產生的頻率數值，送至系統匯流排與 PCI 匯流排。中央處理器的運作時脈（CPU Speed）是由倍頻與外頻相乘而得。本項目的數值由 BIOS 程式自動偵測而得，也可以使用「+」或「-」按鍵來調整。數值變更的範圍由 200 至 800 MHz。正確的前側匯流排與 CPU 外頻設定請參考下表。

FSB/CPU 外頻對照表

前側匯流排	CPU 外頻
FSB 1066	266MHz
FSB 800	200MHz

## PCIE Frequency [Auto]

本項目可讓您設定 PCI Express 的運作頻率。設定值有：[Auto] [100] [101]~[149] [150]。

## DRAM Frequency [Auto]

本項目可讓您設定 DDR2 的運作頻率。設定值有：[Auto] [DDR2-667MHz] [DDR2-800MHz] [DDR2-835MHz] [DDR2-887MHz] [DDR2-1002MHz] [DDR2-1066MHz] [DDR2-1111MHz] [DDR2-1335MHz]。



- 設定過高的處理器頻率將會導致系統的不穩定與硬體損毀，當系統出現不穩定的狀況時，建議您使用預設值。
- DRAM Frequency 項目的設定值會根據您所安裝的 CPU 與記憶體模組而有所不同。

## **DRAM Command Rate [Auto]**

設定值有：[Auto] [1T] [2T]。

## **DRAM Timing Control [Auto]**

設定值有：[Auto] [Manual]。



以下的項目只有在「DRAM Timing Control」設定為 [Manual] 時才會出現。

---

### **CAS# Latency [5 DRAM Clocks]**

設定值有：[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] [5 DRAM Clocks] [6 DRAM Clocks]。

### **RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]**

設定值有：[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] [5 DRAM Clocks]~[10 DRAM Clocks]。

### **RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]**

設定值有：[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] [5 DRAM Clocks] [6 DRAM Clocks]~[10 DRAM Clocks]。

### **RAS# Activate Time [15 DRAM Clocks]**

設定值有：[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]~[17 DRAM Clocks] [18 DRAM Clocks]。

### **RAS# to RAS# Delay [Auto]**

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clocks] [2 DRAM Clocks]~[14 DRAM Clocks] [15 DRAM Clocks]。

### **Row Refresh CycleTime [Auto]**

設定值有：[Auto] [20 DRAM Clocks] [25 DRAM Clocks] [30 DRAM Clocks] [35 DRAM Clocks] [42 DRAM Clocks]。

### **Write Recovery Time [Auto]**

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clocks] [2 DRAM Clocks]~[14 DRAM Clocks] [15 DRAM Clocks]。

### **Write to Read Delay [Auto]**

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clocks] [2 DRAM Clocks]~[14 DRAM Clocks] [15 DRAM Clocks]。

### **Read to Precharge Time [Auto]**

設定值有：[Auto] [1 DRAM Clocks] [2 DRAM Clocks]~[14 DRAM Clocks] [15 DRAM Clocks]。

## **DRAM Static Read Control [Auto]**

設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

## **Transaction Booster [Auto]**

設定值有 : [Auto] [Disabled] [Enabled]。

### **Relax level [0]**

本項目只有在 Transaction Booster 項目設定為 [Disabled] 時才會出現。將本項目的等級設定高一點可以獲得更好的相容性。使用「+」或「-」按鍵來調整。數值變更的範圍為由 0 至 3。

### **Boost level [0]**

本項目只有在 Transaction Booster 項目設定為 [Enabled] 時才會出現。將本項目的等級設定高一點可以獲得更好的相容性。使用「+」或「-」按鍵來調整。數值變更的範圍為由 0 至 3。



以下的項目只有在「Ai Overclocking」設定為 [Manual] 和 [Standard] 時才會出現。可以直接輸入數字來調整至想要的數值，也可以使用「+」或「-」按鍵來調整。若要還原至預設值，請輸入 [Auto]，然後按下 <Enter> 鍵即可。

## **CPU Voltage [Auto]**

本項目可以選擇 CPU 的核心電壓值。設定值以 0.00625V 為間隔，變更範圍從 1.10000V 至 1.70000V。



在您設定 CPU 的核心電壓前，請先詳閱您所安裝之 CPU 的相關技術文件，設定過高的核心電壓值可能對 CPU 造成損害；設定過低的電壓值可能會造成系統不穩定。

## **CPU PLL Voltage [Auto]**

本項目用來設定處理器 PLL 電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.20V 至 1.80V。

## **FSB Termination Voltage [Auto]**

本項目可以選擇前側匯流排的終端電壓值。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.20V 至 1.50V。



設定過高的 FSB 終端電壓可能會對晶片組與處理器造成損害。

## **DRAM Voltage [Auto]**

本項目用來設定 DRAM 記憶體參考電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.80V 至 3.08V。



調整記憶體電壓前，請先參考記憶體使用手冊的說明。設定過高的記憶體電壓可能對記憶體造成傷害。

## **North Bridge Voltage [Auto]**

本項目用來設定北橋電壓。設定值為以 0.02V 為間隔，變更的範圍從 1.25V 至 1.91V。



- 設定過高的 CPU PLL 電壓、前側匯流排終端電壓、記憶體電壓與北橋電壓可能會導致晶片組、記憶體與處理器的毀損，請小心使用。
- 有些 CPU PLL 電壓、前側匯流排終端電壓、記憶體電壓與北橋電壓項目會以不同顏色標示，用來顯示高電壓設定的風險等級。請參考下表的說明。
- 在高壓設定之下，系統可能需要更好的冷卻系統以獲得更穩定的執行效能。

	藍色	黃色	紫色	紅色
CPU PLL 電壓	1.50V~1.78V	1.80V~2.00V	2.02V~2.20V	2.22V~2.78V
前側匯流排終端電壓	1.20V~1.38V	1.40V~1.50V	無	無
記憶體電壓	1.80V~1.98V	2.00V~2.20V	2.22V~2.40V	2.42V~3.08V
北橋電壓	1.25V~1.41V	1.43V~1.55V	1.57V~1.73V	1.75V~1.91V

### South Bridge Voltage [Auto]

本項目用來設定南橋電壓。設定值為以 0.15V 為間隔，變更的範圍從 1.05V 至 1.20V。

### Clock Over-Charging Mode [Auto]

本項目用來設定時脈過度充電的電壓。設定值為以 0.10V 為間隔，變更的範圍從 1.70V 至 1.00V。

### Load-Line Calibration [Auto]

設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### CPU Voltage Reference [Auto]

設定值有：[Auto] [063x] [0.61x] [0.59x] [0.57x]。

### North Bridge Voltage Reference [Auto]

設定值有：[Auto] [067x] [0.61x]。

### CPU Spread Spectrum [Auto]


本項目用來啟動或關閉 CPU 展頻功能。設定值有：[Auto] [Disabled]。

### PCIE Spread Spectrum [Auto]

本項目用來啟動或關閉 PCIE 展頻功能。設定值有：[Auto] [Disabled]。

## 4.4.2 USB裝置設定 ( USB Configuration )

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



在 USB Devices Enabled 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 None。

### USB Functions [Enabled]

本項目可以用來啟動或關閉 USB Host Controller 的功能。以下的子選項只有在本項目設定為 [Enabled] 時才會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下選項只有在 USB Function 設定為 [Enabled] 時才會出現。

### USB 2.0 Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 USB 2.0 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本項目用來設定 USB 2.0 裝置的傳輸速率模式。設定值分別有 HiSpeed ( 480 Mbps ) 與 Full Speed ( 12 Mbps ) 模式。本項目只有在您啟動了 USB 2.0 Controller 項目時才會出現。設定值有：[Full Speed] [HiSpeed]。



USB 2.0 Controller Mode 項目只有在您啟動了 USB 2.0 Controller 項目時才會出現。

### **BIOS EHCI Hand-off [Enabled]**

本項目用來啟動支援沒有 EHCI hand-off 功能的作業系統。設定值：  
[Disabled] [Enabled]。

### **Port 64/60 Emulation [Disabled]**


本項目可讓您開啟或關閉 I/O 連接埠 60h/64h 的模擬支援。若要在無 USB 支援的 OS 上使用 USB 鍵盤，則本項目需設定為開啟。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Legacy USB Support [Auto]**

本項目用來啟動或關閉支援 USB 裝置功能。當設定為預設值 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否存在 USB 裝置，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有：  
[Disabled] [Enabled] [Auto]。

## 4.4.3 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



### CPU Ratio Control [Auto]

設定值有 : [Auto] [Manual]。



以下的項目只有在「CPU Ratio Support」項目設定為 [Manual] 時才會出現。

### Ratio CMOS Setting: [9]

本項目用來設定 CPU 核心時脈與前側匯流排頻率的比值。可以使用按鍵 <+> 與 <-> 來從 6 至 12 調整數值。設定值有 : [6] [7] [8] [9]

### C1E Support [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 C1E Support 功能。設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### CPU TM function [Enabled]

設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### Vanderpool Technology [Enabled]

設定值有 : [Enabled] [Disabled]。

### Execute Disable Bit [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 No-Execution Page Protection 技術。設定為 [Enabled] 時會強迫 XD 功能總是降低至 0。設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

## Max CPUID Value Limit [Disabled]

當您欲使用不支援延伸的 CPUID 功能的作業系統時，請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。




以下項目只有在「CPU Ratio Control」設定為 [Auto] 時才會出現。

## Intel(R) SpeedStep(tm) tech. [Disabled]


設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### 4.4.4 晶片設定 (Chipset)

本選單可讓您變更晶片組的進階設定，請選擇所需的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。



#### 北橋晶片設定 (North Bridge Chipset Configuration)



##### Memory Remap Feature [Enabled]

本項目用來啟動或關閉在總實體記憶體上重疊的 PCI 記憶體的偵測功能。當您安裝 64-bit 作業系統時，請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

##### Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

本項目用來設定作為優先使用的繪圖顯示控制器。設定值有：[PCI/PEG] [PEG/PCI]。

##### PEG Port Control [Auto]

設定值有：[Auto] [Disabled]。



以下項目只有在「PEG Port Control」設定為 [Auto] 時才會出現。


#### PEG Force x1 [Disabled]

設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### ASUS C. G. I. Function [Auto]

本項目用於設定 ASUS Cross Graphics Impeller 功能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

### 4.4.5 內建裝置設定 ( OnBoard Devices Configuration )



#### High Definition Audio [Enabled]

本項目用來啟動或關閉支援高傳真音效 (high-definition) 編解碼晶片功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### Front Panel Support Type [HD Audio]

本項目用來設定前面板音效連接埠 (AAFP) 支援的類型。若將本項目設定為 [HD Audio]，可以啟動前面板音效連接埠支援高音質的音效裝置功能。設定值有：[AC97] [HD Audio]。

#### Onboard 1394 Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉內建支援 1394 硬體裝置功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### Marvell IDE Controller [Enabled]

本項目用於關閉或啟動內建支援 Marvell IDE 硬體裝置功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### Marvell GbE LAN [Enabled]

設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### LAN Boot ROM [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目用來使用 BIOS 程式選擇 Serial Port1 的基本位址。設定值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

### 4.4.6 PCI 隨插即用裝置（PCI PnP）

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意！在您進行本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。




#### Plug And Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統，請設為 [Yes]。設定值有：[No] [Yes]。

## 4.5 電源管理 (Power menu)

電源管理選單選項，可讓您變更進階電源管理（APM）與 ACPI 的設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



### 4.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇系統省電功能。設定值有：[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]。

### 4.5.2 Repost Video on S3 Resume [Disabled]

本項目可讓您決定從 S3/STR 省電模式回復時，是否要顯示 VGA BIOS 畫面。設定值有：[Disabled] [Enabled]。


### 4.5.3 ACPI Version [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉 ACPI 2.0 支援模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

### 4.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 4.5.5 進階電源管理設定 (APM Configuration)



### Restore On AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]。

### Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啟或關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Power On By External Modems [Disabled]

當電腦在軟關機狀態下，數據機接收到訊號時，設定為 [Enabled] 則系統重新開啟；設定為 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



要注意的是，電腦及應用軟體必須在全動力狀態下才能接收跟傳遞訊號，因此，接收到第一個訊號而剛啟動電腦時可能無法成功傳遞訊息。當電腦軟關機時關閉外接數據機再打開也可能會引起一串啟始動作導致系統電源啟動。

### Power On By PCI Devices [Disabled]

當本項目設定為 [Enabled] 時，您可以使用 PCI 介面的網路卡或數據機擴充卡來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Power On By PCIE Devices [Disabled]

設定為 [Enabled] 時，您可以使用 PCI Express 裝置來開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。


## Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

您可以指定要使用鍵盤上的哪一個功能鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]。

## Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

當本項目設為 [Enabled] 時，您即可使用 PS/2 滑鼠開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 4.5.6 系統監控功能 ( Hardware Monitor )



CPU Temperature [xxx °C/xxx °F]

MB Temperature [xxx °C/xxx °F]

本系列主機板具備了中央處理器以及主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。

CPU / Power Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器/機殼風扇的轉速 RPM ( Rotations Per Minute ) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。若沒有安裝主機板，則會顯示 [N/A]。

CPU Q-Fan Control [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 Q-Fan 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



CPU Fan Profile 項目只有在「CPU Q-Fan Control」設定為 [Enabled] 時才會出現。

## CPU Fan Profile [Optimal]

本項目用來設定適當的 CPU Q-Fan 效能等級。當設定為 [Optimal] 時，處理器風扇會根據 CPU 溫度自動調整。將本項目設為 [Silent Mode] 時，則會將風扇轉速降至最低，使處理器風扇安靜運作。設為 [Performance Mode] 時，則會將處理器風扇轉速調至最高。設定選項有：[Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode]。

## Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有機殼內的風扇轉速 RPM ( Rotations Per Minute ) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。若此風扇並未連接至主機板，本項目會顯示 [N/A]。

## Chassis Q-Fan Control [Disabled]

本項目用來啟動或關閉機殼 Q-Fan 功能，設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在您啟動 Chassis Q-Fan Control 功能時才會出現。

## Chassis Fan Ratio [Auto]

本項目用來選擇在 CPU 溫度低時的風扇速度比值。設定值有：[Auto] [90%] [80%] [70%] [60%]。



極低的風扇速度比值可能會導致風扇速度下降並發出硬體偵測警示訊息。

## Chassis Target Temperature [37° C]


CPU 風扇速度會自動調整至目標溫度。設定值有：[28°C] [31°C] [34°C] [37°C] [40°C] [43°C] [46°C]。

## Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage


本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

## 4.6 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。




### 4.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)



#### 1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]。

## 4.6.2 啟動選項設定 ( Boot Settings Configuration )



### Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能 ( POST )，開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用華碩 MyLogo3™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

### AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

### Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]。

### PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目讓您啟動或關閉 PS/2 滑鼠支援功能。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### Wait for 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Hit 'DEL' Message Display [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現「Press DEL to run Setup」訊息。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 介面卡有內建韌體程式（例如：SCSI 介面卡），如果有需要透過 Interrupt 19 啟動，則請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 4.6.3 安全性選單 ( Security )

本選單可讓您改變系統安全設定。



#### Change Supervisor Password ( 變更系統管理員密碼 )

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 ( Supervisor Password ) :

- 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 <Enter>。
- 於 Enter Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 <Enter>。
- 按下 <Enter> 後 Confirm Password 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 Supervisor Password 項目會顯示 Installed。


若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 Change Supervisor Password，並於 Enter Password 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 Password uninstalled. 訊息，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 ( RTC ) 記憶體。請參閱「2.6 跳線選擇區」一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。



### User Access Level [Full Access]

本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

- |             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| No Access   | 使用者無法存取 BIOS 程式。                |
| View Only   | 允許使用者讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。       |
| Limited     | 允許使用者僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。 |
| Full Access | 允許使用者存取完整的 BIOS 程式。             |

### Change User Password ( 變更使用者密碼 )

本項目是用於變更使用者密碼，運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定使用者密碼 ( User Password )：

1. 選擇 Change User Password 項目並按下 <Enter>。
2. 在 Enter Password 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 <Enter>。
3. 接著會再出現 Confirm Password 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 User Password 項目會顯示 Installed。

若要變更使用者的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

### Clear User Password ( 清除使用者密碼 )


請選擇本項目來清除使用者密碼。

### Password Check [Setup]

當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在閉機過程亦要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]。


## 4.7 工具選單 (Tools menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。




### 4.7.1 ASUS EZ Flash 2

本項目可以讓您執行 ASUS EZ Flash 2。當您按下 <Enter> 鍵後，便會有一個確認訊息出現。請使用 左/右 方向鍵來選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 鍵來確認您的選擇。請參考 4.1.2 節的相關說明。



## 4.7.2 ASUS O.C. Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。



### Save to Profile 1/2


本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，請按 <Enter> 鍵來儲存檔案。

### Load from Profile 1/2

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。請按下 <Enter> 鍵來載入檔案。


### Start O.C. Profile

本項目可以讓您啟動公用程式來儲存或載入 CMOS。請按 <Enter> 鍵來執行此公用程式。



- 本功能可支援採用 FAT 32/16 檔案格式的單一磁區儲存媒體，像是 USB 隨身碟或是軟碟片。
- 當進行 BIOS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。

### 4.7.3 ASUS Ai Net 2




#### Marvell POST Check LAN Cable [Disabled]

本項目用來啟動或關閉在系統自我測試（POST）時檢查網路連線。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 4.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

### Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [Yes]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「Discard configuration changes and exit now?」，選擇 [Yes] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

### Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [Yes]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [No]，回到 BIOS 設定程式。

### Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

### Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

本章節將會敘述主機板產品包裝中內含之驅動程式與公用程式光碟的內容。

# 5 軟體支援

# 5

## 章節提綱

5.1	安裝作業系統.....	5-1
5.2	驅動程式及公用程式光碟資訊 .....	5-1
5.3	軟體資訊.....	5-9
5.4	RAID 設定 .....	5-28
5.5	建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片 .....	5-45

## 5.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista 作業系統（OS，Operating System）。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



1. 由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows XP Service Pack 2 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。

## 5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

### 5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選圖示以獲得更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

## 5.2.2 驅動程式選單 ( Drivers menu )

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



### 華碩 InstAll-Drivers 驅動程式安裝精靈

點選本項目便可透過安裝精靈來安裝所有的驅動程式。

### Intel Chipset Inf 晶片組更新程式

本項目會安裝 Intel Cipset Inf 晶片組更新程式。

### Realtek 音效驅動程式

本項目會安裝 Realtek ALC883 音效驅動程式與應用程式。

### Marvell Yukon Gigabit 乙太網路驅動程式

本項目會安裝 Attansic L1 Gigabit 乙太網路驅動程式。

### 華碩 EPU + AI Gear 3 驅動程式

本項目會安裝 EPU + AI Gear 3 驅動程式。



---

請在安裝華碩 AI Suite 公用程式前安裝此程式。

---

### USB 2.0 驅動程式

本項目將會安裝 USB 2.0 驅動程式。

### 5.2.3 公用程式選單 ( Utilities menu )

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



點選以顯示下一頁



點選以顯示上一頁

#### 華碩 InstAll-Installation Wizard 公用程式安裝精靈

點選本項目便可透過安裝精靈來安裝公用程式。

#### Marvell Yukon VCT 應用程式

點選本項以安裝 Marvell 網路電纜測試員應用程式，透過本程式您將可以診斷網路電纜的連線狀態。

## **華碩線上更新程式**

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。

## **華碩系統診斷家 II ( ASUS PC Probe II )**

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

## **華碩 AI Suite 程式**

點選本項目便可安裝華碩 AI Suite 程式。

## **華碩 AI Direct Link 程式**

點選本項目便可安裝華碩 AI Direct Link 程式。

## **Adobe Acrobat Reader V7.0 瀏覽軟體**

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader V7.0 閱讀程式，使用這套程式您將可以開啟、檢視，並列印 PDF 檔案。

## **Microsoft DirectX 9.0c 驅動程式**

安裝微軟最新版的 DirectX 驅動程式 9.0 版。微軟 DirectX 9.0 版驅動程式所支援的多媒體技術可以強化您系統的圖像與音效表現。利用 DirectX 9.0 驅動程式的多媒體功能，您將可以在您的電腦上欣賞電視節目、捕捉視訊，與進行電腦遊戲。請造訪微軟網站（[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)）以取得更新版本的 DirectX 驅動程式。

## **防毒軟體**

點選本項目將會安裝防毒軟體，安裝防毒軟體將可以偵測並保護您的系統資料免於遭受電腦病毒的危害。

## **InterVideo MediaOne Gallery**

點選本項目將會安裝媒體資料庫與 Intervideo MediaOne Gallery 套裝軟體。

## **WinDVD Copy5 試用版**

點選本項目將會安裝 WinDVD Copy5 試用版軟體。

## **Ulead PhotoImpact 12 SE**

點選本項目將會安裝 PhotoImpact 影像編輯軟體。

## **CyberLink PowerBackup**

點選本項目將會安裝 CyberLink Power Backup 軟體，讓您可以更輕鬆的還原資料。

## **Corel Snapfire Plus SE 軟體**

點選本項目將會安裝 Corel Snapfire Plus SE 應用軟體。

## 5.2.4 製作磁片選單

本選單包含製作 Intel ICH9R RAID/AHCI 驅動程式磁碟片。



### 製作 Intel ICH9R 32/64bit RAID/AHCI 驅動程式磁片

本項目可以讓您建立一張包含有 ICH9R 32/64bit RAID/AHCI 驅動程式的磁片。

## 5.2.5 使用手冊選單

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。




大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。



## 5.2.6 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。



## 5.2.7 其他資訊

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的彈出式項目的內容。


### 顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。




### 瀏覽光碟片內容

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容。




## 技術資源申請表

這個視窗會顯示華碩技術支援申請表。當您需要專業人員協助您解決關於技術上的問題時，請填寫表格再選擇使用傳真或者電子郵件的途徑和華碩技術支援部門取得聯繫。



## 讀我檔案列表

這個視窗會顯示驅動程式與公用程式光碟的內容以及每個項目的簡短說明，為文字檔格式。



## 5.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

### 5.3.1 華碩 MyLogo3™


華碩 MyLogo3™ 軟體會在您安裝華碩線上更新程式時一併安裝到您的系統中。請參見「5.2.3 公用程式選單」的說明。




- 在您使用華碩 MyLogo3™ 功能前，請先以 AFUDOS 公用程式備份您原始的 BIOS 檔案，或者由華碩網站下載最新的 BIOS 版本，將之儲存於磁片以備不時之需。請參考「4.1.3 使用 AFUDOS 程式更新 BIOS」一節的說明。
- 如果您要使用華碩 MyLogo3™ 的功能，請先確認在 BIOS 程式中的 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。請參考「4.6.2 啟動選項設定」的說明。
- 您也可以將檔案存成 GIF 或 BMP 檔作為開機圖示。

請依照下列步驟使用華碩 MyLogo3™ 軟體：

1. 執行華碩線上更新程式。請參見「4.1.1 華碩線上更新」一節。
2. 從下拉式選單選擇選項，然後按「Next」鈕。
3. 在更新 BIOS 之前，點選執行 MyLogo 來置換系統開機圖示。
4. 從下拉式選單選擇以檔案來更新 BIOS 程式，然後按「Next」鈕。
5. 指定 BIOS 檔案的來源位置，按下「Next」鈕，會出現 ASUS MyLogo3 視窗畫面。
6. 於 MyLogo3™ 程式左邊的視窗選擇圖形存放的資料夾，然後再於右邊視窗該資料夾中選擇欲使用的圖形。接著按下「Next」鈕繼續。



- 當您選定一張開機圖形時，該圖形隨即會放大至 MyLogo™ 整個視窗，如右圖所示。



- 藉由在下拉式比例表中，選擇一個比例設定值，將您要用來開機的影像檔案調整至您想要的大小。



- 當畫面回到華碩線上更新公用程式，便會載入將新的開機圖案載入到 BIOS 中。
- 當更新完 BIOS 後，重新啟動電腦便會在開機自動檢測（POST）過程時，顯示新的開機圖示。

### 5.3.2 AI NET 2 使用說明


本主機板提供了一個強大功能的應用程式—Marvell 網路電纜測試員（VCT），它使用 Time Domain Reflectometry (TDR) 技術來幫助您診斷目前網路連線狀況，如果線路故障，還可告知您線路故障的位址，讓您可以更快掌握問題的所在。VCT 程式可以偵測、報告並將故障的誤差減少至 1 公尺之內，它還可以偵測不協調的抗阻、線路交疊、線路相反等問題。

網路電纜測試員（VCT）可以明顯的減少網路與支援服務的成本，讓您可以更完整的管理與控制網路系統。此外，它還可以與其他網路系統軟體協同工作，在進行網路連線狀況偵測時，可以獲得更理想的診斷結果。

### 使用網路電纜測試員（VCT）

請依照以下步驟來執行電腦上的網路電纜測試員（VCT）：

1. 點選「開始」按鈕，選擇「程式集→Marvell→Virtual Cable Tester」。
2. 在選單中，點選「Virtual Cable Tester」，就會出現如下所示的圖示。



3. 按下「Run」按鈕來執行偵測。



- 本功能僅支援連接至 Gigabit 網路埠的乙太網路線測試。
- 如果程式偵測後並無任何網路出現問題，則「Run」選項按鈕將無法選取並以灰色顯示。
- 若您想要系統在進入作業系統前進行偵測網路線，請將 BIOS 程式中的 POST Check LAN cable 選項設定為 [Enabled]。請參考「4.4.2 LAN Cable Status」（區域網路纜線狀態）的說明。

### 5.3.3 華碩系統診斷家 II

華碩系統診斷家為一個工具程式，讓您可以監控電腦內硬體的運作狀態，以及當偵測有任何異常狀況發生時，可以立即警告您。系統診斷家 II 能判斷風扇的轉動、處理器的溫度，以及系統電壓狀態，甚至相關的其他狀態等。而由於系統診斷家 II 為採用軟體的操作介面，當您開啟它時，就可以立即啟動來監控您的電腦狀狀態。使用這套工具程式，讓您可以在使用電腦時，更安心其具備一個穩定且健康的操作環境。

#### 安裝系統診斷家 II

請依照以下步驟來安裝系統診斷家 II：

1. 於光碟機中放入公用與驅動程式光碟，若您的電腦系統有啟動光碟自動執行功能，則會出現驅動程式（Drivers）畫面選單。



如果此視窗尚未自動出現，您也可以到驅動程式以及公用程式光碟中 ASUS PC Probe II 目錄，以滑鼠左鍵雙擊點選 setup.exe 檔案執行來開啟選單視窗。

2. 在選單中，點選「Utilities」，然後選擇「ASUS PC Probe II」。
3. 接著請依照畫面的指示，進行安裝至完成。

#### 啟動系統診斷家 II

當您完成安裝後，您可以在 Windows 系統平台中，立即或者是任何您想啟的時刻，來啟動系統診斷家 II。

在 Windows 系統中，啟動系統診斷家 II，請點選 開始（Start）> 所有程式（All Programs）> ASUS > 系統診斷家 II (PC Probe II) > 系統診斷家 II v1.00.43 (PC Probe II v1.00.43)。這時會啟動系統診斷家 II 主選單。

當啟動系統診斷家 II 程式後，在 Windows 桌面右下角，會出現一個常駐的小圖示。點選這個圖示來關閉或恢復應用程式。

#### 使用系統診斷家 II

##### 主視窗（Main windows）

系統診斷家 II 的主視窗提供您檢視現在您系統內的狀態，並且可變更程式的設定。在預設值中，主視窗中顯示偏好的（Preference）設定部份。您可以透過點選選單右方上的三角形按鍵，來關閉或恢復主視窗中的所偏好的部份。



點選此三角形按鍵  
來關閉偏好的面板

按鍵	功能
	開啟設定 ( Configuration ) 視窗
	開啟報告 ( Report ) 視窗
	開啟桌面管理介面 ( Desktop Management Interface ) 視窗
	開啟周邊組件互聯 ( Peripheral Component Interconnect ) 視窗
	開啟視窗管理測試設備視窗
	開啟硬碟裝置、記憶體、處理器使用狀態視窗
	顯示/隱藏偏好 ( Preference ) 設定的部份
	最小化應用程式
	關閉應用程式


### Sensor alert ( 感應器警示 )

當某個系統內的感應器偵測到問題發生時，這個主視窗會立即變成紅色顯示狀態，如下圖所示。



### Preferences ( 偏好設定 )

您可以在主視窗中來自訂哪些偏好的選項。在選擇每一個偏好選項並點選該選項時，都會出現一個選擇框。



## Hardware monitor panels (硬體監控面板)

這個硬體監控面板顯示系統所感應到如風扇轉速、處理器溫度、與電壓等目前的數值。

硬體監控面板提供兩種顯示畫面：六角形（完整）與長方形（簡易）。當您從偏好設定（Preferences）中，點選並啟用即時監控面板（Enable Monitoring Panel）選項時，這個監控面板畫面則會顯示在您的桌面上。



大圖示顯示模式



小圖示顯示模式

### Changing the monitor panels position (變更監視面板位置)

若要在桌面上變更監視面板的位置，請點選 Scheme 選單中的向下按鈕，然後在清單表中選擇其他位置。選好後點選 OK 按鈕即完成。



### Moving the monitor panels (移動監視面板)

透過圖示上的磁鐵圖案，就可以將所有的監視面板一起移動。若您要將這群組中的某個監視面板分開，請點一下這個馬蹄形磁鐵圖示，就可以移動或重新放置面板的位置。



### Adjusting the sensor threshold value (調整感應器的門檻數值)

您可以調整監控面板內的感應器偵測門檻數值，透過按鈕來點選數值。而您也可以透過 Config ( 設定 ) 視窗來調整偵測的門檻數值。



### Monitoring sensor alert (監控感應器警示)

這個監控感應器變成紅色時，表示組件的數值超出或低於所設定的門檻數值。請參考以下的圖例。



大圖示顯示模式



小圖示顯示模式

### **WMI browser ( WMI 瀏覽器 )**


點選 **WMI** 按鈕顯示 WMI ( Windows Management Interface ) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方的畫面中。點選在 WMI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用的資訊。



您可透過滑鼠左鍵點選右下角來拖曳，以放大或縮小這個畫面。


### **DMI browser**

點選 **DMI** 按鈕顯示 DMI ( Desktop Management Interface ) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方的畫面中。點選在 DMI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用的資訊。



## PCI browser ( PCI 瀏覽器 )

點選 **PCI** 按鈕顯示 PCI ( Peripheral Component Interconnect ) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方畫面中。點選在 PCI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用資訊。




## Usage ( 使用狀態 )

這個瀏覽畫面顯示即時的處理器、硬碟容量大小，以及記憶體使用狀態。  
點選 **USAGE** 按鈕顯示 Usage 瀏覽器。

### CPU Usage ( 處理器使用狀態 )

CPU ( 處理器 ) 這個欄位，以線圖的方式即時顯示處理器的使用狀態。



### Hard disk space Usage ( 硬碟空間使用狀態 )

Hard Disk 這個欄位則顯示已經使用與尚未使用的硬碟空間。在畫面左方會顯示所有裝在系統內的硬碟機，選擇其中一部硬碟，則會顯示該硬碟的使用狀態。而下方藍色的區塊則表示已經被使用的空間，以及粉紅色則表示尚未使用的空間。



## Memory Usage (記憶體使用狀態)

記憶體這個欄位則顯示已經使用與尚未使用的實體記憶體容量。而下方藍色的區塊則表示已經被使用的，以及粉紅色則表示尚未使用的百分比。



## 設定華碩系統診斷家 (Configuring PC Probe II)

點選 **Config** 按鈕顯示和調整感應器偵測的門檻數值。

在 Config (設定) 視窗中有兩欄：Sensor/Threshold 與 Preference。第一項 Sensor/Threshold 欄提供您選擇啟動感應器功能或輸入偵測的門檻數值。而 Preference 欄則提供您自訂感應器警報，或變更溫度比例。



### 5.3.4 華碩 AI Suite 程式

華碩 AI Suite 可以讓您輕易地執行 AI Gear 2、AI N.O.S.、AI Booster、AI Nap，與 Q-Fan 公用程式。

#### 安裝 AI Suite 程式

請依照下列步驟將 AI Suite 安裝到您的電腦：

1. 將公用程式光碟放到光碟機中。接著若您的系統有開啟自動執行功能，則驅動程式安裝選單便會出現。
2. 點選公用程式標籤頁，接著點選 AI Suite。
3. 請依照螢幕指示來完成安裝步驟。

#### 執行 AI Suite 程式


安裝完 AI Suite 後，您可以隨時由 Windows 作業系統的桌面來執行 AI Suite 程式。

若要從 Windows 作業系統桌面執行 AI Suite，請點選 **開始 > 所有程式 > ASUS > AI Suite > AI Suite v1.xx.xx**。接著 AI Suite 的主視窗便會出現。

在執行程式後，華碩 AI Suite 圖示便會顯示在 Windows 作業系統的工作列中。請點選此圖示來關閉或恢復應用程式。

#### 使用 AI Suite 程式

點選 AI N.O.S.、AI Gear 2、AI Nap、AI Booster，或 Q-Fan 圖示來執行這些應用程式，或是點選 Normal 圖示來將系統回復到一般狀態。



## 其他功能按鍵

點選主視窗右上方的 鍵來開啟監控視窗。



顯示 CPU/系統溫度，CPU/記憶體/PCIE 電壓，與 CPU/機殼的風扇轉速

顯示 FSB/CPU 的頻率

點選視窗右側的 鍵來切換溫度單位的表現方式，例如可由攝氏溫度單位切換為華氏溫度單位。



### 5.3.5 華碩 EPU 公用程式—AI Gear 3

華碩 AI Gear 3 是設計用來設定與支援所有華碩電量處理單元（Energy Processing Unit，EPU）功能的公用程式。這個簡單好用的公用程式可以提供四種系統效能選項，會調整處理器的頻率與 VCore 電壓以降低系統噪音並使電源的消耗降至最低，讓您針對不同電腦的需要來選擇最佳的效能設定。

在您使用驅動程式與公用程式光碟安裝好華碩 AI Suite 公用程式後，您只要點選位在視窗工作列上 AI Suite 圖示，並在 AI Suite 主視窗中點選 AI Gear 3 按鈕便可執行 AI Gear 3 公用程式。

以下為幾個使用 AI Gear 3 公用程式的簡單方式：

- 點按畫面下方的四個模式按鈕，包括 加速（Turbo）、高效能（High Performance）、中等省電（Medium Power Saving）與 最高省電（Max Power Saving）等四種模式，或是移動排檔桿至您偏好的效能設定。
- 首先點按 Calibration 按鈕，並切換至 自動（Auto）模式，AI Gear 3 公用程式即會根據 CPU 負載自動調整系統效能。
- 在 Auto 模式下，點選 設定（Settings）以設定系統進入 AI Nap 模式的時間。




### 5.3.6 華碩 AI Nap

本功能可以讓您將電腦的電源消耗在您不使用電腦時降至最低。啟用這項功能可以降低系統的電源消耗並讓系統運作時更加寧靜。

在您使用驅動程式與公用程式光碟安裝好 AI Nap 後，您只要點選位在視窗工作列上 AI Nap 圖示，便可執行這個公用程式。開啟本公用程式時，請在確認訊息視窗中，點選 Yes 來正式開啟這個公用程式。



若要退出 AI Nap 模式，請按下系統電源鍵或是滑鼠按鍵，接著在確認訊息視窗中，點選 Yes 即可。



若要將主機的電源鍵由 AI Nap 切換到關機，只需以滑鼠右鍵點選作業系統右下角工作列中的 AI Suite 圖示，接著選擇 AI Nap 並選擇 Use power button 即可切換回原功能。

### 5.3.7 華碩 Q-Fan 2 程式


華碩 Q-Fan 2 控制功能可以讓您設定 CPU Q-Fan 2 或機殼的散熱風扇轉速以提升系統整體的運作效能。當您開啟 Q-Fan 2 功能後，程式會依照系統溫度自動調整提高或降低散熱風扇的轉速。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 Q-Fan 按鍵來執行此應用程式。

請點選下拉選單按鍵，便會顯示風扇的名稱。在此請選擇 CPU Q-FAN 2 或 機殼 Q-Fan 2，接著請勾選開啟 Q-Fan 2 功能的對話框來啟動此一功能。



在您勾選 Enable Q-Fan 2 對話框後，預設值列表（Profile List）便會出現。請點選下拉式選單並選擇一個 profile 預設值。最佳化（Optimal）模式可讓系統依照溫度的變化自動調節風扇轉速；寧靜（Silent）模式則會將風扇運作轉速降至最低；而效能（Performance）模式則會提高風扇轉速以得到最佳得系統冷卻效果。




點選主視窗下方的 套用 鍵來儲存設定。

### 5.3.8 華碩 AI Booster 程式

華碩 AI Booster 應用程式可以讓您在 Windows 作業系統的環境下進行 CPU 的超頻，而無須重新開機進入 BIOS 程式進行設定。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 AI Booster 按鍵來執行此應用程式。



工作列中的選項可以讓您使用預設值，或是以手動的方式調整 CPU/記憶體/PCI-E 的頻率，或是建立並套用您所設定的個人超頻設定。

### 5.3.9 華碩 AI Direct Link

華碩 AI Direct Link 程式可讓您透過網路線建立電腦間的網路連線並以高傳輸效率分享檔案。首先您必須以網路線連接兩部電腦（其中之一必須是華碩的產品），接著兩部電腦都要安裝 AI Direct Link 程式以執行其功能。



- 在執行 AI Direct Link 程式之前，請先關閉除了 Windows Firewall 之外的防火牆程式。
- 如果您使用的是 10/100 網路卡，傳輸效率將會有所限制。

#### 使用 AI Direct Link

啟動 incoming folder：

1. 從 Windows 的視窗工作列中，在 AI Direct Link 的圖示 上按下滑鼠右鍵，並選擇 Incoming folder > Enable incoming folder。




若您使用的作業系統為 Windows XP Home Edition，在此彈出式訊息視窗中請點選 Steps of enabling file sharing，並跟隨指示以啟動 incoming folder。



2. 如果您想要設定使用者身分驗證，請選擇 Use my account，設定您的使用者名稱與密碼。反之則選擇 Use public account。



基於安全考量，建議您設定使用者名稱與密碼。




3. 點按 OK，接著“Ready for incoming”的訊息即會出現。



要關閉 incoming foledr，請選擇 Incoming folder > Disable incoming folder。

- 在 AI Direct Link 的圖示上點按滑鼠右鍵並選擇 Incoming folder > Open incoming folder。名為 AIDirectLinkIncoming 的資料夾即會開啟。請將您欲分享的檔案放入此資料夾。得到授權的使用者即可完整存取此資料夾內容。




AIDirectLinkIncoming 資料夾的預設存放路徑為 C:\Program Files\ASUS\AI Direct Link。要更改其存放路徑，請先關閉 incoming folder。接著，點選 Incoming folder > Change incoming folder，以開啟系統目錄，並將 AIDirectLinkIncoming 資料夾移動至其他目錄之下。

連接至另一部電腦：




此功能只有華碩產品才能使用。

- 從 Windows 的視窗工作列中，在 AI Direct Link 的圖示 上按下滑鼠右鍵，並選擇 Connect。如右圖所示。
- 點選 Refresh，程式即會開始搜尋正確的電腦裝置。
- 被找到的電腦名稱會出現在清單中。點按 Open 以開啟其分享資料夾。



- 如有有需要，請輸入授權的使用者名稱與密碼。點按 OK 登入即可完整存取此資料夾內容。



### 5.3.10 音效設定程式

本主機板內建一個支援八聲道音效輸出功能的 Realtek ALC883 音效處理晶片，可以讓您透過電腦體驗前所未有的音響效果。這套軟體提供接頭自動偵測（Jack-Sensing）功能（Surround、Center/LFE、Front-Mic、Surround Back）、支援 S/PDIF 數位音訊輸入/輸出、中斷功能等。ALC883 音效晶片也擁有 Realtek 獨家的通用音效埠（UAJ，Universal Audio Jack）技術，讓使用者可以享受隨插即用的便利性。

請依照安裝精靈的指示來安裝 Realtek 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到這個 Realtek ALC883 音效驅動程式與應用程式。

當「Realtek 音效驅動程式與應用軟體」安裝完成後，您可以在右下方的工作列上找到 Sound Effect 圖示。

在工作列的 Sound Effect 圖示上以滑鼠左鍵點一下就會顯示 Realtek HD 音效控制面板。



Realtek HD Audio Manager 圖示



## 系統資訊

請點選主選單左下方的系統資訊鍵 (  ) 以顯示關於音效驅動程式版本、DirectX 版本、音效控制晶片、音效編碼器與語言設定等相關資訊。



## 最小化

請點選最小化鍵 (  ) 以便將視窗顯示最小化。

## 退出

請點選退出鍵 (  ) 來退出 Realtek HD Audio Manager 公用程式。

## 設定選項

請點選本區域中的標籤頁按鍵的任何區域來進行您的音效設定。

## 音效

Realtek ALC883 音效編碼晶片可讓您自行設定聆聽環境、調整等化器、設定卡拉 OK，或是選擇預設的等化設定來獲得最佳的聆聽享受！

請依照下列步驟設定音效選項：

1. 在 Realek HD Audio Manager 公用程式中，點選音效標籤頁。
2. 點選捷徑按鍵或是開啟下拉式選單以變更音效環境、調整等化器、或是將卡拉 OK 設定調整至您所想要的設定值。
3. 點選  鍵來讓音效設定生效並退出選單。



## 混音器

混音器選項可以讓您設定音效輸入（播放）的音量與音效輸入（錄音）的音量。

請依照下列步驟設定混音器選項：

1. 在 Realek HD Audio Manager 公用程式中，點選混音器標籤頁。
2. 以滑鼠點選音量旋鈕來調整播放與錄音的音量設定。



在預設值中，混音器選項是開啟所有音效輸入的選項的。因此若您不要若干音源輸出，請確認已將該選項設定為靜音（）。

3. 此外，您也可以點選調節棒並加以上下拖曳來調整 Wave、SW Synth、Front、Rear、Subwoofer、CD Volume、Mic Volume、Line Volume 與 Stereo Mix 的音量至您所想要的設定值。
4. 點選 鍵來讓混音器設定生效並退出選單。

## 音效輸入/輸出

點選音效輸入/輸出標籤頁來調整您的輸入/輸出設定。

請依照下列步驟設定音效輸入輸出選項：

1. 在 Realek HD Audio Manager 公用程式中，點選音效輸入/輸出標籤頁。
2. 點選下拉式選單以選擇欲設定的頻道。
3. 接下來控制設定視窗會顯示您目前已連接之裝置的狀態。您可點選 鍵來進一步切換類比與數位選項。
4. 點選 OK 鍵來讓音效輸入/輸出設定生效並退出選單。



## 麥克風

點選麥克風標籤頁可讓您調整輸入/輸出設定，並檢視音效裝置是否已正確連接。

請依照下列步驟設定音效輸入輸出選項：

1. 在 Realek HD Audio Manager 公用程式中，點選麥克風標籤頁。
2. 您可以點選雜訊抑制選項，以減少錄音時背景音所造成的干擾。
3. 點選取消聲音共鳴選項，以減少前置揚聲器在錄音時所產生的迴音。
4. 點選  鍵來讓麥克風設定生效並退出選單。



## 3D 音效展示

點選3D音效展示標籤頁來調整您的輸入/輸出設定。

請依照下列步驟設定音效輸入輸出選項：

1. 在 Realek HD Audio Manager 公用程式中，點選3D音效展示標籤頁。
2. 您可以點選視窗左側的各選項來調整聲音、移動路徑，與環境設定。
3. 點選  鍵來測試您的設定。
4. 點選  鍵來讓 3D音效展示設定生效並退出選單。



## 5.4 RAID 功能設定

主機板所內建的 RAID 控制晶片可讓您使用 Serial ATA 硬碟進行磁碟陣列模式設定。

Intel ICH9R 南橋 RAID 控制晶片包含一個高效能的 SATA RAID 控制器，提供六個獨立的 Serial ATA 插槽以支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 與 RAID 5 陣列模式設定。

### 5.4.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 10 的組成原則，即是把兩個或兩個以上的 RAID 1 陣列，再組成 RAID 0 區塊延展的一種陣列設定方式。這種陣列模式，如同 RAID 1 一般具有容錯能力，此外由於將數個 RAID 1 陣列模式再進行 RAID 0 的區塊延展作業，因此也擁有高輸入/輸出率的特色。在某些狀況下，這種陣列設定方式，可以承受同一時間內多部硬碟機失效損壞的情形。關於 RAID 10 陣列模式，您的系統最少需安裝有四部硬碟機方可進行設定。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。



若您想要使用設置有 RAID 磁碟陣列的硬碟機來啟動系統，請在安裝作業系統到選定的硬碟之前，先將公用程式 VCD 光碟內的 RAID 驅動程式檔案複製至磁碟片中。請參閱“5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片”的相關介紹。

## 5.4.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

RAID 控制晶片支援 Serial ATA 硬碟，若是您想要讓晶片發揮最理想的效能，在建立磁碟陣列的時候，請安裝正確的驅動程式。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

## 5.4.3 Intel RAID 功能設定

本主機板內建的 Intel ICH9R 南橋晶片支援 Serial ATA 硬碟建構 RAID 0、RAID 1 與 RAID 10 (0+1) 設定。

### 設定 BIOS RAID 功能

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體的自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入主選單 (Main) 後，選擇 IDE Configuration 選項，然後按 <Enter>。
3. 選擇 Configure SATA As 後按 <Enter> 來顯示設定選項。
4. 接著將 Configure SATA As 選項設定為 RAID，然後按 <Enter>。
5. 再將 Onboard Serial-ATA BOOTROM 選項設定為 Enabled，然後按 <Enter>。
6. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。




關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考系統或主機板使用手冊中的相關說明。

## 進入 Intel® Matrix Storage Manager Option ROM 公用程式

Intel Matrix Storage Manager Option ROM 公用程式經由南橋晶片的支援，可讓您使用連接到主機板 Serial ATA 連接埠上的 Serial ATA 硬碟機，建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10（RAID 0+1）與 RAID 5 的陣列設定。

請依照下列步驟進入 Intel Matrix Storage Manager Option ROM 公用程式：

1. 安裝好所有的 Serial ATA 硬碟機。
2. 啟動您的電腦。
3. 當系統執行開機自我檢測程序（POST）時，按下〈Ctrl+I〉按鍵進入公用程式主選單。



在螢幕下方的 Navigation 導覽鍵可讓您移動光棒至不同的選項並選擇選單中的選項。




本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面稍有不同。

## 建立 RAID 0 磁區 (Stripe)

請依照下列步驟建立 RAID 0 磁區。

- 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



- 為您的 RAID 0 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 當 Disk 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。



- 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Enter> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當所以要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。

6. 如果您選擇 RAID 0（資料分割），使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 0 磁碟陣列要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項，預設值為 128KB。



若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

7. 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
8. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。




9. 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到建立陣標籤選單。

## 建立 RAID 1 磁區 (mirrored)

請依照下列步驟建立 RAID 1 磁區。

- 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



- 為您的 RAID 1 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，請選擇 RAID 1 (Mirror) 後按下 <Enter> 按鍵。
- 當 Capacity 選項出現，請輸入您所要建立陣列的容量，接著按下 <Enter> 按鍵。預設的容量是採用最高可容許的磁碟容量。
- 當 Create Volume 選項出現後，請按下 <Enter> 按鍵。接著便會出現如下圖的視窗畫面。




- 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到建立陣列標籤選單。

## 建立 RAID 10 磁區 (RAID 0+1)

請依照下列步驟建立 RAID 10 磁區。

- 選擇 1. Create RAID Volume，然後按下〈Enter〉按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



- 為您的 RAID 10 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下〈Enter〉按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵選擇您想要的 RAID 層級，請選擇 RAID 10 (RAID 0+1) 並按下〈Enter〉按鍵。
- 當 Stripe Size 選項出現，請使用向上、向下方向鍵選擇要供 RAID 10 陣列使用的分割區塊容量，並按下〈Enter〉按鍵。分割的數值可由 4kb 遞增至 128kb，預設值為 64kb。本項目建議依照以下的使用需求進行正確的設定。



對於伺服器系統而言，我們建議設定較小的磁區容量，至於主要用做影音編輯的多媒體電腦系統，則建議設定較高的磁區容量。

- 當 Capacity 項目出現後，請輸入您所要的陣列容量，接著按下〈Enter〉按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。

6. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下〈Enter〉按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。




7. 按下陣列〈Y〉來建立陣列並回到主選單，或是按下〈N〉回到建立陣列標籤選單。

## 建立 RAID 5 磁區 (parity)

請依照下列步驟建立 RAID 10 磁區。

1. 選擇 1. Create RAID Volume，然後按下〈Enter〉按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 為您的 RAID 5 磁區鍵入一個特殊的名稱，然後按下〈Enter〉按鍵。  
3. 使用向上、向下方向鍵選擇您想要的 RAID 層級，請選擇 RAID 5 ( parity )，然後按下〈Enter〉按鍵。

4. 當 DISK 選項出現，請按下〈Enter〉按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。

[ SELECT DISKS ]			
Port	Drive Model	Serial #	Size Status
0	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
1	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
2	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
3	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk

Select 2 to 4 disks to use in creating the volume.  
=[↑↓]-Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Complete

5. 請使用向上、向下方向鍵選擇硬碟裝置，確認後請按下〈Enter〉按鍵以進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當在所要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下〈Enter〉按鍵。
6. 當 Strip Size 項目出現，使用向上、向下方向鍵選擇 RAID 5 磁區陣列要分割的容量，然後按下〈Enter〉按鍵。分割的數值可由 4kb 遞增至 128kb 資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。預設值為 64kb。



對於伺服器系統而言，我們建議設定較小的磁區容量，至於主要用做影音編輯的多媒體電腦系統，則建議設定較高的磁區容量。

7. 輸入您所要的陣列容量，接著按下〈Enter〉按鍵。本項目的預設值是採用可容許的最高磁碟容量。
8. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下〈Enter〉按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖所示的視窗畫面。



9. 按下按鍵〈Y〉以建立陣列並回到主選單，或是按下按鍵〈N〉以回到建立陣列標籤選單。


## 刪除一組 RAID 設定



刪除一組 RAID 設定時要特別注意。當您刪除一組 RAID 設定時，您將會失去硬碟中的所有資料。

刪除一組 RAID 設定：

- 在公用程式主選單中，選擇 2. Delete RAID Volume，接著按下 <Enter> 鍵，會顯示以下畫面。



- 使用上下方向鍵來選擇您所要刪除的 RAID 陣列設置，接著請按下 <Del> 鍵來刪除該組陣列。會出現以下視窗。



- 接著一個要求確認的對話框會出現。請按下 <Y> 鍵加以確認，否則請按下 <N> 鍵返回 Delete Volume 選單。

## 重新設定硬碟為非陣列硬碟



當您安裝一部被設定為其他陣列模式的硬碟機時，您可以先將此硬碟重新設定為非陣列硬碟。而當您這麼做，原來儲存於這部硬碟機中的所有資料都會被清除。

請依照下列步驟來重新設定非陣列硬碟：

- 在公用程式主選單中，選擇 3. Reset Disks to Non-RAID 選項，接著按下 <Enter> 鍵，會顯示以下畫面。



- 使用上下方向鍵來選擇您要設定為非陣列硬碟的硬碟機。接著按下空白鍵選擇。
- 按下 <Enter> 鍵以重新設定 RAID 陣列硬碟，接著一個要求確認的對話框會出現。
- 請按下 <Y> 鍵加以確認，否則請按下 <N> 鍵。

## 5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您在安裝 Windows® XP/Vista 或更新的作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片。若您的作業系統為 Windows® Vista，您可以使用軟碟片或 USB 隨身碟來建立一張搭載有 RAID 的磁碟或隨身碟。

### 5.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我檢測時按下 <Del> 鍵進入 BIOS 程式設定中。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存設定並退出 BIOS 程式設定。
6. 當開機時螢幕出現 “Press any key to boot from optical drivr” 提示訊息時，按下任意鍵。
7. 當選單出現時，請按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
8. 將已格式化的磁片放入軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
9. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

### 5.5.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID/SATA 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 開啟 Windows® 作業系統。
2. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
3. 切換至製作驅動程式磁片標籤頁，接著點選 **建立 Intel ICH9R 32/64-bit RAID 驅動程式磁片** 選項建立一張 Intel® ICH9R RAID 驅動程式磁片。
4. 將軟碟片置入軟碟機中。若所使用的作業系統為 Windows® Vista，也可以在本步驟接上 USB 隨身碟。
5. 依照螢幕指示完成驅動程式磁片的建立。



---

請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

---

**請依照下列步驟在 Windows® XP 安裝 RAID 驅動程式：**

1. 當安裝作業系統時，系統會提示您按下 <F6> 來安裝協力廠商的 SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下 <F6> 鍵並將存有 RAID 驅動程式的磁片放入軟碟機中。
3. 當提示出現提醒您選擇要安裝的 SCSI adapter 驅動程式時，請確定您選擇 Intel (R) SATA RAID 控制器 (Desktop ICH9R)。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。

**請依照下列步驟在 Windows® Vista 安裝 RAID 驅動程式：**

1. 將搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片/USB 隨身碟置入軟碟機/USB 連接埠。
2. 當安裝作業系統時，選擇 Intel (R) SATA RAID 控制器 (Desktop ICH9R)。
3. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。

在本章節中，將針對本主機板所支援的 CrossFire™ 模式，進行軟硬體安裝步驟的解說，讓使用者可以輕鬆地進行相關的安裝與設定。

# ATI® CrossFire™ 技術支援

# 章節提綱

6

6.1	概觀 .....	6- 1
6.2	設定雙顯示卡 .....	6-2
6.3	軟體資訊 .....	6-5

## 6.1 概觀

本主機板支援 ATI MVP ( Multi-Video Processing ) 技術，可讓您在主機板上同時安裝多重繪圖顯示介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟來將多重繪圖顯示介面的顯示卡安裝在本主機板上。

### 6.1.1 設定需求

1. 您必須擁有支援 CrossFire 技術版本的母顯示卡（master）。
2. 支援 CrossFire 技術的子顯示卡（slave）。
3. 支援 CrossFire 技術的主機板。
4. 請確認您的電源供應器（PSU）可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考第 2-31 頁第 8 點中，關於 ATX 電源插座的相關說明。



- 請造訪 ATI 官方網站或從顯示卡的驅動程式與公用程式光碟中載入相關顯示卡 Radeon X850 CrossFire 版本的使用手冊，以了解更多關於硬體需求與安裝程序。
- ATI CrossFire 技術支援以下的作業系統版本：
  - Windows XP 32-bit (家用或專業版) 並升級到 Service Pack 2 版本。
  - Windows XP 64-bit Edition 專業版
- 請確認您的顯示卡驅動程式支援 ATI CrossFire 技術，並從官方網頁 (<http://www.ati.com>) 上下載最新版本的驅動程式。
- 當您使用 DVI 訊號輸出時，Radeon X850 CrossFire Edition 最高能支援到 1600 × 1200、65 MHz 的顯示解析度。

### 6.1.2 安裝開始前

#### 請先移除原先系統中既有的顯示卡驅動程式

請依照以下的步驟來移除其他的顯示卡：

1. 關閉所有正在執行的應用程式。
2. 進入控制台（Control Panel）> 新增/移除程式（Add/Remove Program）選項。
3. 選擇現存的顯示卡驅動程式。
4. 點選新增/移除（Add/Remove）。
5. 重新啟動您的系統。

## 6.2 硬體安裝


### 安裝 CrossFire 系統




當您安裝在您安裝 CrossFire 系統前，請先參考 ATI Cross Fire Edition 顯示卡所附的使用手冊。

請依照以下的步驟來安裝兩張顯示卡：


1. 準備一張 CrossFire 版本的母顯示卡（Master），以及另一張支援 CrossFire 技術的子顯示卡（Slave）。




2. 將支援 CrossFire 技術的母顯示卡（Master），安裝到 PCI Express x16 藍色的顯示卡介面插槽中，並確認顯示卡已緊密地安裝至插槽中。




3. 再將 CrossFire Edition 子顯示卡（Slave），安裝到 PCI Express ×16 黑色的顯示卡介面插槽中，並確認顯示卡已緊密地安裝至插槽中。




4. 將電源線分別連接到兩張顯示卡的電源插座上。



5. 將外接排線連接至母顯示卡（Master 端）輸出接頭上。



6. 然後將外接排線另一頭連接至子顯示卡（Slave）輸出接頭上。
7. 連接這頭尚未連接至顯示器訊號線接頭的插座至顯示器的訊號線上面。



# 6.3 軟體資訊

## 6.3.1 安裝驅動程式

請參考您的顯示卡包裝內所附的使用手冊來進行安裝顯示卡驅動程式。




ATI CrossFire 技術支援以下的作業系統版本：

- Windows XP 32-bit (家用或專業版) 並升級到 Service Pack 2 (SP2) 版本。
- Windows XP 64-bit Edition 專業版
- Windows Vista 32/64 bit 版本 (稍後會支援，請造訪 ATI 網站 [www.ati.com](http://www.ati.com) 來獲得最新消息)

1. 開機然後以主要管理者的身分進入作業系統。
2. 放入 CrossFire 驅動程式安裝光碟於光碟機中。這時就會出現操作的選單畫面。  
點選 Install CrossFire drivers 這項。




3. 這時會出現安裝的視窗畫面，請點選 Next (下一步) 繼續。



4. 閱讀版權聲明注意事項，請繼續按 Yes，至下一步。




6. 選擇您所要安裝方式，然後按 Next (下一步) 按鈕。




- 選擇 Express (快速安裝) 來安裝 HydraVision multi-monitor (多重顯示功能) 與桌面管理軟體，同樣包含 ATI 驅動程式。
- 選擇 Custom (自定安裝) 來選擇並安裝您所偏好的相關軟體驅動程式。

7. 開始進行安裝。



8. 這時會出現一個進行安裝控制軟體的狀態視窗，讓您了解目前完成的進度。



9. 完成後出現 Setup Complete (安裝完成) 的視窗畫面，表示驅動程式與相關軟體已經安裝在您的電腦系統中。

點選 Yes (是) 來重新啟動您的電腦，或者是點選 No (不是) 來稍後重新啟動。

按下 Finish (完成) 。



## 6.3.2 使用 Catalyst ( 催化劑 ) 控制台

當您安裝好由 ATI 針對自家晶片的顯示卡操作使用的 Catalyst ( 催化劑 ) 控制台軟體，您可以使用這個控制台來調整您的顯示設定，開啟或關閉連接的裝置，以及變更您桌面的顯示方向。

### 開啟 Catalyst 控制台

您可以透過以下的幾種方式來開啟 Catalyst 控制台：

- 從 Windows 作業系統左下角工作列點選 開始 ( Start ) > ATI Catalyst Control Center > Catalyst Control Center 。



- 或者是用滑鼠左鍵雙擊桌面上的 Catalyst Control Center 連結圖示。



## Catalyst 控制台設定框

### View (檢視)

Catalyst 控制台有兩種檢視畫面：

- Standard (標準) - 簡易檢視提供給入門者使用的精靈介面。



- Advance (進階) - 提供給進階的使用者來進入與設定軟體的各項細節功能。



---

設定為 Advance 檢視來開啟 CrossFire 功能。

---

開啟 CrossFire 功能：

1. 設定檢視 (View) 為進階 (Advance) 選單畫面。
2. 在 Graphics Settings 中點選 CrossFire 項目。
3. 在 CrossFire 設定的交談框中，將該項目的選擇打勾為啟用 (Enable) CrossFire 功能。
4. 點選 OK (確認) 來變更並儲存設定。



### Hotkeys (快速鍵)

在 Catalyst 控制台中點選 Hotkeys (快速鍵) 欄位，進入快速建管理畫面。這個功能可以提供您建立相關的快速鍵連結，讓您操作這個平台時，可以更加節省輸入選擇功能的時間。



## Profiles

在 Catalyst 控制台中點選 Profiles 欄位，進入此管理畫面。這個功能可以提供您建立相關的快速鍵連結，讓您可以自訂桌面、視訊與 3D 應用程式的使用環境。



## Preference (偏好設定)

在 Catalyst 控制台中點選 Preference 欄位，可進入此設定畫面。這個功能可以提供您選擇語言、恢復到預設值、變更外表，或開啟或關閉系統文件匣圖示。



## Help (求助)

在 Catalyst 控制台中點選 Help 欄位，可進入此設定畫面。這個功能可以提供您線上針對系統、產生的問題回報，以及取得 Catalyst 控制台的版本資訊。





在本附錄中，將介紹關於本主機板所支援的 CPU 功能與技術。

# 附錄 A

# 章節提綱



A.1	使用 Intel EM64T 功能 .....	A-1
A.2	增強型 Intel SpeedStep 技術（EIST）.....	A-1
A.3	Intel Hyper-Threading 技術.....	A-3

## A.1 Intel EM64T 技術



- 主機板須完全相容於 Intel LGA775 處理器，並使用 32 位元的作業系統。
- 主機板必須具備支援 EM64T 技術的 BIOS 檔案。您可由華碩電腦網站 ([tw.asus.com/support/download/](http://tw.asus.com/support/download/)) 下載最新的 BIOS 檔案。若您要進行 BIOS 檔案的升級，請參考本手冊第二章中的相關說明。
- 關於 EM64T 功能的相關資訊，請參考：[www.intel.com](http://www.intel.com)。
- 關於 Windows 64 位元作業系統的相關資訊，請參考：[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)。

### 使用 Intel EM64T 功能

請依照以下的方式來使用 Intel EM64T 功能：

1. 安裝一顆支援 Intel EM64T 技術的 Intel 處理器。
2. 安裝 64 位元作業系統 (Windows Vista x64 Edition 或 Windows XP Professional x64 Edition)。
3. 從公用與驅動程式光碟片中，安裝主機板上各連接埠與裝置專用的 64 位元驅動程式。
4. 若還有其他需要安裝的裝置，如主機板上的介面卡或欲裝入的硬體裝置，請一併再安裝專用的 64 位元驅動程式。



請參考安裝介面卡或裝入硬體裝置相關的說明，或者是連結上相關的網頁，來查閱此介面卡或裝置是否支援 64 位元系統環境。

## A.2 增強型 Intel SpeedStep 技術 (EIST)

增強型 Intel SpeedStep (EIST) 省電技術，能相當有智慧地來管理處理器資源，根據必需的處理器負載程度與系統速度/電源，來自動調整處理器的電壓與核心頻率。



1. 本主機板上的 BIOS 已具備支援 EM64T 與 EIST 技術。若您需要更新 BIOS 檔案時，您可以上網連線至華碩的官方網站 ([tw.asus.com/support/download/](http://tw.asus.com/support/download/)) 下載最新的 BIOS 檔案，請參考第四章的說明。
2. 若要了解更多有關 EIST 的資訊，請至 Intel 官方網站 [www.intel.com](http://www.intel.com) 查詢。

### A.2.1 系統的必需條件


1. 支援 EIST 的 Intel 處理器。
2. BIOS 必須支援 EIST 功能。
3. 作業系統必須支援 EIST 功能 (Windows Vista、Windows XP SP2、Linux 2.6 kernel 或更新的版本)。

## A.2.2 使用 EIST

請依照以下的方式來使用 EIST 功能：

1. 開啟電腦，然後進入 BIOS 設定畫面。
2. 進入【Advanced Menu】，點選【CPU Configuration】，然後按下 < Enter > 鍵。
3. 滾動此選項，選擇【Intel(R) SpeedStep Technology】選項，然後按下 < Enter > 鍵。請參考 4-22 頁的 BIOS 畫面。
4. 當您做好設定後，按下 <F10> 鍵儲存並離開 BIOS。
5. 當電腦重新開機後，請在桌面空白處使用滑鼠按右鍵，這時會跳出一個選擇框，然後點選最底下的【內容】(Properties) 選項。
6. 當內容 (Properties) 這設定畫面顯示後，選擇【螢幕保護程式】(Screen Saver) 這欄。
7. 點選【電源】(Power) 選項，來進入調整【電源選項內容】(Power Options Properties) 畫面。
8. 選擇【電源配置】(Power schemes)，然後點選面上的 ，然後選擇除了【家用/辦公室桌上型】(Home/Office Desktop) 或【一直開啟】(Always On) 以外的項目。
9. 選好後，點選【套用】(Apply)，然後點選【確定】(OK)。
10. 然後關閉此設定畫面。

當您調整好電源配置選項後，當處理器的負載較低時，處理器的內部頻率也會跟著做微小的降低。



視窗畫面與設定步驟可能會因作業系統版本不同而有所差異。

## A.3 Intel Hyper-Threading 技術

### Intel Hyper-Threading 技術說明



1. 本主機板支援 775 腳位封裝，並具備 Hyper-Threading 技術的 Intel 中央處理器。
2. 僅 Windows Vista、Windows XP、Linux 2.4.x (kernel) 或更新的版本支援 Hyper-Threading 技術。倘若您使用 Linux 作業系統，請使用 Hyper-Threading 專屬編譯器來進行編譯作業。若您使用的是其他作業系統，請至 BIOS 設定程式將 Hyper-Threading 功能關閉，以確保系統的穩定度。
3. 建議您安裝 Windows XP Service Pack 1 或是更新版本的作業系統。
4. 在安裝支援 Hyper-Threading 技術之作業系統前，請確定已開啟 BIOS 設定程式的 Hyper-Threading 功能。
5. 欲知更詳細的 Hyper-Threading 技術請參考 <http://www.intel.com/info/hyperthreading> 網站內容。

### 如何使用 Intel Hyper-Threading 功能

若您想要在本主機板上開啟 Hyper-Threading 功能，請依照以下步驟進行設定：

1. 請購買支援 Hyper-Threading 技術的 Intel Pentium 4 處理器，並將其正確地安裝在主機板上。
2. 開啟系統電源並進入 BIOS 設定程式（請參閱第二章：BIOS 程式設定），在進階選單中，請確認 Hyper-Threading Technology 選項設定為 Enabled，本選項只有在您安裝支援 Hyper-Threading 技術的 CPU 時才會出現。
3. 儲存上述設定值並退出 BIOS 設定程式，接著重新啟動電腦。



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

