




RT-N13U

Ασύρματος Δρομολογητής ASUS τύπου N με Διακομιστή
Εκτυπώσεων 'Ολα-σε-Ένα



Εγχειρίδιο Χρήστη

GK4713

Πρώτη Έκδοση
Ιούνιος 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειρίδιου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η εγγύηση ή το σέρβις για το προϊόν δεν πρόκειται να επεκταθεί σε περίπτωση που: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί, εκτός και μια τέτοια επισκευή, τροποποίηση ή μεταβολή έχει εγκριθεί γραπτώς από την ASUS, ή (2) ο αύξων αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή δεν υπάρχει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΙΑΣΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΆΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Τα προϊόντα και οι εταιρικές ονομασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών τους και χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

Περιεχόμενα

Σχετικά με αυτό τον οδηγό	4
Οργάνωση του εγχειριδίου	4
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό	5
Κεφάλαιο 1: Γνωρίζοντας τον ασύρματο δρομολογητή	
Περιεχόμενα συσκευασίας	6
Απαιτήσεις συστήματος	6
Πριν προχωρήστε.....	6
Χαρακτηριστικά υλικού.....	7
Μπροστινή πλευρά	7
Πίσω πλευρά	8
Κάτω πλευρά	9
Κεφάλαιο 2: Εγκατάσταση του υλικού	
Ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή	10
Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης.....	10
Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης.....	11
Διαμόρφωση του ασύρματου δρομολογητή.....	12
Χρήση της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (web GUI).....	12
Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών	
Πρόσβαση στον ασύρματο δρομολογητή	13
Ορισμός μιας διεύθυνσης IP για ενσύρματο ή ασύρματο πελάτη	13
Κεφάλαιο 4: Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI)	
Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI)	21
Χρήση του Χάρτη δικτύου	22
Ρύθμιση του WAN με τη χρήση του Quick Internet Setup (QIS)	23
Χρήση του AiDisk	24
Διαχείριση εύρους ζώνης EzQoS.....	26
Αναβάθμιση του υλικολογισμικού	27
Ρυθμίσεις επαναφοράς/αποθήκευσης/αποστολής.....	28
Χρήση της εφαρμογής USB	29
Δημιουργία λογαριασμού χρήστη	29
Εγκατάσταση τοποθεσίας FTP	30

Περιεχόμενα

Σύνδεση εκτυπωτή USB.....	31
Κεφάλαιο 5: Εγκατάσταση των βιοηθητικών προγραμμάτων	
Εγκατάσταση των βιοηθητικών προγραμμάτων	36
Ανακάλυψη συσκευής.....	38
Αποκατάσταση υλικολογισμικού.....	38
Οδηγός WPS	39
Χρήση του Οδηγού WPS.....	39
Download Master	45
Χρήση του EZSetup.....	45
Κεφάλαιο 6: Αντιμετώπιση προβλημάτων	
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	47
Υπηρεσία ASUS DDNS.....	50
Συνήθεις ερωτήσεις & απαντήσεις	50
Παραρτήματα	
Γνωστοποιήσεις	52
Στοιχεία επικοινωνίας	60

Σχετικά με αυτό τον οδηγό

Αυτός ο οδηγός χρήστης περιέχει πληροφορίες που χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS.

Οργάνωση του εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τα ακόλουθα μέρη:

- Κεφάλαιο 1: Γνωρίζοντας τον ασύρματο δρομολογητή**
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τα περιεχόμενα της συσκευασίας, τις απαιτήσεις του συστήματος, τα χαρακτηριστικά του υλικού και τις λυχνίες ένδειξης (LED) του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS.
- Κεφάλαιο 2: Εγκατάσταση του υλικού**
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαμόρφωση και πρόσβαση στον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS.

- Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών**
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση των συσκευών του δικτύου, πρόσβαση και διαμόρφωση του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS.
- Κεφάλαιο 4: Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI)**
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες για τη διαμόρφωση του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS μέσω της παρεχόμενης διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (web GUI).
- Κεφάλαιο 5: Εγκατάσταση των βιοηθητικών προγραμμάτων**
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τα βιοηθητικά προγράμματα που διατίθενται στο CD υποστήριξης.
- Κεφάλαιο 6: Αντιμετώπιση προβλημάτων**
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει έναν οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS.
- Παραρτήματα**
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει κανονιστικές γνωστοποιήσεις και δηλώσεις ασφαλείας.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες για αποφυγή τραυματισμού σας όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για αποφυγή βλάβης σε εξαρτήματα όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οδηγίες που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλές και πρόσθετες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε μια εργασία.

Γνωρίζοντας τον ασύρματο δρομολογητή

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε αν υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία στη συσκευασία του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS.

- Ασύρματος δρομολογητής RT-N13U
- Μετασχηματιστής ρεύματος
- CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο, βοηθητικά προγράμματα)
- Καλώδιο RJ45
- Οδηγός Γρήγορης Έναρξης



Σημείωση: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

Απαιτήσεις συστήματος

Πριν εγκαταστήσετε τον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS, διασφαλίστε ότι το σύστημα/δίκτυο ικανοποιεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Μια θύρα Ethernet RJ-45 (10BaseT/100BaseTX)
- Τουλάχιστον μία συσκευή συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n με ασύρματη δυνατότητα
- Εγκατεστημένο TCP/IP και πρόγραμμα περιήγησης στο Internet

Πριν προχωρήσετε


Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες πριν εγκαταστήσετε τον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS:

- Το μήκος του καλωδίου Ethernet που συνδέει τη συσκευή στο δίκτυο (διανομέα, καλωδιακό/ADSL μόντεμ, δρομολογητή, επιτοίχιο πίνακα συνδέσεων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια όσο το δυνατόν πιο μακριά από το έδαφος.
- Να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μετασχηματιστές, κινητήρες ισχύος, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές για να αποφύγετε απώλεια σήματος.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια κεντρική περιοχή για να εξασφαλίσετε ιδανική κάλυψη σε όλες τις κινητές ασύρματες συσκευές.

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από τους ανθρώπους για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν θα λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες έκθεσης των ανθρώπων σε ραδιοσυχνότητες (RF) οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC).

Χαρακτηριστικά υλικού

Μπροστινή πλευρά




Ενδείξεις κατάστασης

Λυχνία (LED)	Κατάσταση	Ένδειξη
 (Τροφοδοσία)	Σβηστή	Δεν υπάρχει τροφοδοσία
	Αναμμένη	Σύστημα έτοιμο
	Αναβοσβήνει αργά	Κατάσταση λειτουργίας διάσωσης
	Αναβοσβήνει γρήγορα	Επεξεργασία WPS
 (Ασύρματο δίκτυο)	Σβηστή	Δεν υπάρχει τροφοδοσία
	Αναμμένη	Ασύρματο σύστημα έτοιμο
	Αναβοσβήνει	Εκπομπή ή λήψη δεδομένων (ασύρματα)
 LAN 1-4 (Τοπικό δίκτυο)	Σβηστή	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση
	Αναμμένη	Υπάρχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο Ethernet
	Αναβοσβήνει	Εκπομπή ή λήψη δεδομένων (μέσω καλωδίου Ethernet)
 (Internet)	Σβηστή	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση
	Αναμμένη	Υπάρχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο Ethernet
	Αναβοσβήνει	Εκπομπή ή λήψη δεδομένων (μέσω καλωδίου Ethernet)

Κουμπά


Κουμπί	Ένδειξη
 (WPS)	Αυτό το κουμπί εκκινεί τον οδηγό WPS.

Πίσω πλευρά



Στοιχείο	Περιγραφή
Internet	Συνδέστε σε αυτή τη θύρα καλώδιο Ethernet RJ-45 για να δημιουργήσετε σύνδεση σε δίκτυο ευρείας ζώνης (WAN).
LAN1-LAN4	Συνδέστε σε αυτές τις θύρες καλώδια Ethernet RJ-45 για να δημιουργήσετε σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (LAN).
USB 2.0	Σε αυτές τις θύρες εισάγετε συσκευές USB2.0 όπως σκληρούς δίσκους USB και διατάξεις USB flash (χωρητικότητας τόυλαχιστον 2GB).
Τροφοδοσία	Εισάγετε σε αυτή τη θύρα το μετασχηματιστή ρεύματος AC για να συνδέσετε το δρομολογητή σε πηγή τροφοδοσίας.

Κάτω πλευρά



Στοιχείο	Περιγραφή
1	Κουμπί επαναφοράς Πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
2	Επλογέας κατάστασης λειτουργίας Χρησιμοποιήστε αυτόν τον επιλογέα για να επιλέξετε κατάσταση λειτουργίας: Δρομολογητής (Κοινή χρήση IP): Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, το RT-N13U συνδέεται σε WAN (Internet) μέσω PPPoE. Αυτόματου IP ή Στατικού IP και παρέχει ασύρματη ραδιοεπικοινωνία, NAT, τείχος προστασίας και υπηρεσίες κοινής χρήσης IP στο LAN. Επαναλήπτης: Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, το RT-N13U επεκτείνει το ασύρματο δίκτυο και παρέχει στους χρήστες υψηλότερης ποιότητας ασύρματη ραδιοεπικοινωνία. Το NAT, το τείχος προστασίας και οι υπηρεσίες κοινής χρήσης IP απενεργοποιούνται αυτόματα. Σημείο Πρόσβασης (ΣΠ): Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, το RT-N13U λαμβάνει τη διεύθυνση WAN IP από το δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος στη θύρα WAN και παρέχει ασύρματη ραδιοεπικοινωνία στους χρήστες. Το NAT, το τείχος προστασίας και οι υπηρεσίες κοινής χρήσης IP απενεργοποιούνται αυτόματα.

Εγκατάσταση του υλικού 2

Ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή

Ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις διαφορετικών σεναρίων χρήσης. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή έτσι ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις στο περιβάλλον εργασίας σας. Παρέχεται επίσης το WPS, ένα βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο.



Σημειώσεις:


- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την ενσύρματη σύνδεση για την αρχική διαμόρφωση για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα ρυθμιστή λόγω αστάθειας του ασύρματου δίκτυου.
- Για περισσότερα στοιχεία πάνω στο WPS, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός WPS στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος εγχειρίδιου χρήστη.

Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης

Ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS παρέχεται με καλώδιο Ethernet στη συσκευασία. Ο ασύρματος δρομολογητής έχει ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματης διασταύρωσης (crossover), επομένων χρησιμοποιήστε είτε καλώδιο 'straight-through' είτε 'crossover' για την ενσύρματη σύνδεση.

Για να ρυθμίσετε την ενσύρματη σύνδεση:


- Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και το μόντεμ.
- Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet, συνδέστε τη θύρα WAN του δρομολογητή στο μόντεμ.
- Με ένα άλλο καλώδιο Ethernet, συνδέστε τη θύρα LAN του δρομολογητή στη θύρα LAN του H/Y.



Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης

Για να ρυθμίσετε μια ασύρματη σύνδεση:

1. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και το μόντεμ.
2. Με ένα καλώδιο Ethernet, συνδέστε το μόντεμ στη θύρα WAN του δρομολογητή.
3. Συνδέστε μια κάρτα WLAN συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του ασύρματου προσαρμογέα για τις διαδικασίες ασύρματης σύνδεσης. Από προεπιλογή, το SSID του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS είναι “default” (με μικρά γράμματα), η κρυπτογράφηση είναι απενεργοποιημένη και χρησιμοποιείται ανοικτό σύστημα ελέγχου πρόσβασης.



Διαμόρφωση του ασύρματου δρομολογητή

Ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS περιλαμβάνει μια διαδικτυακή γραφική διεπαφή χρήστη (web GUI) η οποία σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον ασύρματο δρομολογητή από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Χρήση της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (web GUI)

Αν ο Η/Υ σας συνδέεται σε δρομολογητή με καλώδιο, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και θα εμφανιστεί αυτόματα η σελίδα σύνδεσης της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη του δρομολογητή.

Αν ο Η/Υ σας συνδέεται ασύρματα στο δρομολογητή, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το δίκτυο.

Για να επλέξετε το δίκτυο:

- Κάντε κλικ στο **Start ('Εναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network Connections (Συνδέσεις Δικτύου) > Wireless Network Connection (Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου).**
- Επιλέξτε ένα δίκτυο από το παράθυρο **Choose a wireless network (Επιλέξετε ασύρματο δίκτυο)**. Περιμένετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
- Μετά τη δημιουργία της ασύρματης σύνδεσης, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.



Σημείωση: Από προεπιλογή, το SSID του ασύρματου δρομολογητή είναι ASUS. Συνδεθείτε σε αυτό το προεπιλεγμένο SSID.



Σημειώσεις:

- Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του δρομολογητή (192.168.1.1) για να εκκινήσετε τη διαδικτυακή γραφική διεπαφή του δρομολογητή.
- For more details on configuring your wireless router using the web GUI, refer to **Κεφάλαιο 4: Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI)**.

3

Διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών

Πρόσβαση στον ασύρματο δρομολογητή

Ορισμός μιας διεύθυνσης IP για ενσύρματο ή ασύρματο πελάτη

Για να προσπελάσετε τον Ασύρματο δρομολογητή RT-N13U, θα πρέπει να έχετε τις σωστές ρυθμίσεις TCP/IP στους ενσύρματους ή ασύρματους πελάτες σας. Ορίστε τις διευθύνσεις IP των πελατών στο ίδιο υποδίκτυο με τον RT-N13U.

Από προεπιλογή, ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS ενσωματώνει τις λειτουργίες του διακομιστή DHCP, ο οποίος εκχωρεί αυτόματα διευθύνσεις IP στις συσκευές του δικτύου.

Όμως σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να εκχωρήσετε σε μερικές συσκευές ή υπολογιστές του δικτύου με μη αυτόματο τρόπο στατικές διευθύνσεις αντί να γίνει αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων IP από τον ασύρματο δρομολογητή.

Ακολουθήστε από τις παρακάτω οδηγίες αυτές που αντιστοιχούν στο λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι εγκατεστημένο στη συσκευή ή στον υπολογιστή του δικτύου σας.



Σημείωση: Αν θέλετε να εκχωρήσετε μη αυτόματα μια διεύθυνση IP στη συσκευή του δικτύου σας, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **IP address (Διεύθυνση IP):** 192.168.1.xxx (Το xxx μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός μεταξύ 2 και 254, σιγουρευτείτε ότι η διεύθυνση IP δεν χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή)
- **Subnet Mask (Μάσκα Υποδικτύου):** 255.255.255.0 (ΐδια με τον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS)
- **Gateway (Πύλη):** 192.168.1.1 (Διεύθυνση IP του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS)
- **DNS:** 192.168.1.1 (Ασύρματος Δρομολογητής ASUS) ή εκχωρήστε ένα γνωστό διακομιστή DNS στο δίκτυο σας

Windows® 9x/ME

1. Κάντε κλικ στο Start ('Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network (Συνδέσεις Δικτύου) για να εμφανιστεί το παράθυρο ρύθμισης Δικτύου.
2. Επιλέξτε TCP/IP και κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες).



3. Αν θέλετε ο υπολογιστής σας να λάβει αυτόμata μια διεύθυνση IP, κάντε κλικ στο Obtain an IP address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP) και κάντε κλικ στο OK. Άλλιώς, κάντε κλικ στο Specify an IP address (Καθορισμός διεύθυνσης IP), στη συνέχεια πληκτρολογήστε την IP address (Διεύθυνση IP) και τη Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου).




4. Επιλέξτε την καρτέλα **Gateway (Πύλη)**, στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη **New gateway** (**Νέα πύλη**) και κάντε κλικ στο **Add (Προσθήκη)**.



5. Επιλέξτε την καρτέλα **DNS configuration (Διαμόρφωση DNS)** και κάντε κλικ στο **Enable DNS (Ενεργοποίηση DNS)**. Πληκτρολογήστε **Host (Υπολογιστής φιλοξενίας)**, **Domain (Τομέας)** και **DNS Server Search Order (Σειρά αναζήτησης διακομιστή DNS)**, και κάντε κλικ στο **Add (Προσθήκη)**.

6. Κάντε κλικ στο **OK**.



Windows® NT4.0

- Πηγαίνετε στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network (Συνδέσεις Δικτύου) για να εμφανιστεί το παράθυρο ρύθμισης Δικτύου και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Protocols (Πρωτόκολλα).
- Επιλέξτε TCP/IP Protocol (Πρωτόκολλο TCP/IP) από τη λίστα των Network Protocols (Πρωτόκολλα δικτύου) και κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες).



- Από την καρτέλα IP Address (Διεύθυνση IP) του παραθύρου Microsoft TCP/IP Properties (Ιδιότητες Microsoft TCP/IP), μπορείτε να:

- Επιλέξτε τον τύπο του προσαρμογέα δικτύου που είναι εγκατεστημένος στο σύστημά σας.
- Ρυθμίστε το δρομολογητή για αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων IP.
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη.



4. Επιλέξτε την καρτέλα DNS και κάντε κλίκ στο **Add** (**Προσθήκη**) που βρίσκεται στο **DNS Service Search Order** (**Σειρά αναζήτησης υπηρεσιών DNS**) και πληκτρολογήστε το DNS.



Windows® 2000

- Κάντε κλίκ στο **Start** ('Εναρξη) > **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) > **Network and Dial-up Connection** (Δίκτυο και συνδέσεις μέσω τηλεφώνου). Κάντε δεξιά κλίκ στο **Local Area Connection** (Σύνδεση τοπικού δικτύου) και κάντε κλίκ στο **Properties** (Ιδιότητες).



- Επιλέξτε **Internet Protocol (TCP/IP)** και κάντε κλικ στο **Properties** (Ιδιότητες).
- Επιλέξτε **Obtain an IP address automatically** (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP) αν θέλετε να εκχωρουνται αυτόματα οι ρυθμίσεις IP. Άλλιως, επιλέξτε **Use the following IP address** (Χρησιμοποίηση της ακόλουθης διεύθυνσης IP): και πληκτρολογήστε **IP address** (Διεύθυνση IP), **Subnet mask** (Μάσκα υποδικτύου) και **Default gateway** (Προεπιλεγμένη πύλη).
- Επιλέξτε **Obtain an IP address automatically** (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP) αν θέλετε να εκχωρουνται αυτόματα οι ρυθμίσεις IP. Άλλιως, επιλέξτε **Use the following DNS server address** (Χρησιμοποίηση της ακόλουθης διεύθυνσης διακομιστή DNS): και πληκτρολογήστε **Preferred and Alternate DNS server** (Προτιμόμενος και εναλλακτικός διακομιστής DNS).
- Κάντε κλικ στο **OK** όταν τελειώσετε.



Windows® XP

- Κάντε κλικ στο **Start** ('Έναρξη') > **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) > **Network** (Συνδέσεις Δικτύου). Κάντε δεξί κλικ στο **Local Area Connection** (Σύνδεση τοπικού δικτύου) και επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες).



- Επιλέξτε **Internet Protocol (TCP/IP)** και κάντε κλίκ στο **Properties** (**Ιδιότητες**).
- Επιλέξτε **Obtain an IP address automatically** (**Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP**) αν θέλετε να εκχωρούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις IP. Αλλιώς, επιλέξτε **Use the following IP address** (**Χρησιμοποίηση της ακόλουθης διεύθυνσης IP**): και πληκτρολογήστε **IP address** (**Διεύθυνση IP**), **Subnet mask** (**Μάσκα υποδικτύου**) και **Default gateway** (**Προεπιλεγμένη πύλη**).
- Επιλέξτε **Obtain DNS server address automatically** (**Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS**) αν θέλετε να εκχωρούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις του διακομιστή DNS. Αλλιώς, επιλέξτε **Use the following DNS server address** (**Χρησιμοποίηση της ακόλουθης διεύθυνσης διακομιστή DNS**): και πληκτρολογήστε το **Preferred and Alternate DNS server** (**Προτιμώμενος και εναλλακτικός διακομιστής DNS**).
- Κάντε κλίκ στο **OK** όταν τελειώσετε.



Windows® Vista

- Πηγαίνετε στο Start ('Εναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Network and Internet (Δίκτυο και Internet) > Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης). Κάντε κλικ στο View status (Προβολή κατάστασης) > Properties (Ιδιότητες) > Continue (Συνέχεια).
- Επιλέξτε Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) και κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες).
- Επιλέξτε Obtain an IP address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP) αν θέλετε να εκχωρούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις IP. Άλλιώς, επιλέξτε Use the following IP address (Χρησιμοποίηση της ακόλουθης διεύθυνσης IP): και πληκτρολογήστε IP address (Διεύθυνση IP) και Subnet mask (Μάσκα υποδικτύου).
- Επιλέξτε Obtain DNS server address automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS) αν θέλετε να εκχωρούνται αυτόματα οι ρυθμίσεις του διακομιστή DNS. Άλλιώς, επιλέξτε Use the following DNS server address (Χρησιμοποίηση της ακόλουθης διεύθυνσης διακομιστή DNS): και πληκτρολογήστε το Preferred and Alternate DNS server (Προτιμώμενος και εναλλακτικός διακομιστής DNS).
- Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.



Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI)

Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI)

Η διαδικτυακή γραφική διεπαφή χρήστη (web GUI) του δρομολογητή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Network Map (Χάρτης δικτύου), UPnP Media Server (Διακομιστής πολυμέσων UPnP), AiDisk, και άλλες EZQoS Bandwidth Management (Διαχείριση εύρους ζώνης EZQoS).

Για διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (web GUI):

1. Μετά τη δημιουργία μιας ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσει αυτόματα η σελίδα σύνδεσης.
2. Στο παράθυρο σύνδεσης πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του δρομολογητή (192.168.1.1) για να εκκινήσετε τη διαδικτυακή γραφική διεπαφή του δρομολογητή.
2. Στο παράθυρο σύνδεσης πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη (admin) και τον κωδικό πρόσβασης (admin) .



3. Από τη βασική σελίδα, κάντε κλικ στο μενού πλοήγησης ή στους συνδέσμους για να διαμορφώσετε τα διάφορα χαρακτηριστικά του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS.



Χρήση του Χάρτη δικτύου

Το **Network Map** (Χάρτης δικτύου) σας επιτρέπει να προβάλλετε την κατάσταση και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet, του συστήματος και των συσκευών του δικτύου. Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε γρήγορα το Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN) χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Γρήγορη Ρύθμιση Internet (Quick Internet Setup - QIS) ή να ρυθμίσετε γρήγορα το Τοπικό Δίκτυο (LAN) με τον Οδηγό WPS.



Σημείωση: Για περισσότερα στοιχεία πάνω στο WPS, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός WPS στο Κεφάλαιο 5 αυτού του παρόντος εγχειρίδιου χρήστη.

Για να δείτε την κατάσταση ή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά τα εικονίδια που εμφανίζονται στη βασική σελίδα:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	<p>Κατάσταση Internet</p> <p>Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της σύνδεσης στο Internet, τη διεύθυνση WAN IP, το DNS, τον τύπο σύνδεσης και τη διεύθυνση πύλης. Από την οθόνη κατάστασης Internet, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Γρήγορη Ρύθμιση Internet (QIS) για να ρυθμίσετε γρήγορα το WAN.</p> <p>Σημείωση: Για περισσότερα στοιχεία πάνω στη δυνατότητα QIS, ανατρέξτε στην ενότητα Setting up WAN using the Quick Internet Setup (QIS) [Ρύθμιση WAN μέσω της Γρήγορη Ρύθμιση Internet (QIS)] στην επόμενη σελίδα.</p>
	<p>Κατάσταση συστήματος</p> <p>Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να προβάλλετε πληροφορίες για το SSID, τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας, την κρυπτογράφηση WEP, το LAN IP, τον κωδικό PIN, τη διεύθυνση MAC, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ασύρματη ραδιοεπικοινωνία. Εκκινήστε τη λειτουργία WPS από την οθόνη κατάστασης Συστήματος.</p>

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κατάσταση συσκευής δικτύου Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές ή τους υπολογιστές του δικτύου και για να εμποδίσετε/επιτρέψετε μια συσκευή.
	Κατάσταση δίσκου USB Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εμφαγίσετε πληροφορίες σχετικά με το δίσκο USB που είναι συνδεδεμένος στον ασύρματο δρομολογητή.
	Κατάσταση εκτυπωτή USB Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εμφαγίσετε πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή USB που είναι συνδεδεμένος στον ασύρματο δρομολογητή.

Ρύθμιση του WAN με τη χρήση του Quick Internet Setup (QIS)

Η λειτουργία Quick Internet Setup (QIS) εντοπίζει αυτόματα τον τύπο σύνδεσης στο Internet. Σας καθοδηγεί στις ρυθμίσεις του WAN όταν εντοπίσει ιδιαίτερους τύπους σύνδεσης στο Internet.

Για τη ρύθμιση του WAN με τη χρήση του QIS:

- Στο Internet status (Κατάσταση Internet), κάντε κλικ στο GO (ΜΕΤΑΒΑΣΗ) στο πεδίο QIS.



- Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε από τους εξής τύπους υπηρεσιών ISP: Dynamic IP (Δυναμική IP), PPPoE, PPTP, L2TP και Static IP (Στατική IP).
- Κάντε κλικ στο Apply all settings (Εφραμογή όλων των ρυθμίσεων) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Χρήση του AiDisk

Το AiDisk σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε έναν διακομιστή FTP και να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου ενός δίσκου USB με τις άλλες συσκευές του δικτύου σας.




Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το AiDisk, σιγουρευτείτε ότι έχετε εισάγει ένα δίσκο USB στη θύρα USB του ασύρματου δρομολογητή.

Για να χρησιμοποιήσετε το AiDisk:


1. Κάντε κλικ στο **AiDisk** από το μενού πλούτης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.



2. Από την οθόνη **Welcome to AiDisk wizard** (Καλώς ήρθατε στον οδηγό του AiDisk), κάντε κλικ στο **Go** (Μετάβαση).



3. Επιλέξτε τα δικαιώματα πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε σε χρήστες που έχουν πρόσβαση στα κοινόχροστα δεδομένα σας.




4. Αν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας όνομα τομέα για την τοποθεσία FTP μέσω των υπηρεσιών ASUS DDNS, επιλέξτε **I will use the service and accept the Terms of service** (Θα χρησιμοποιήσω την υπηρεσία και αποδέχομαι τους όρους χρήστης). Αλλιώς, επιλέξτε **Skip ASUS DDNS setting** (Παράλειψη της ρύθμισης ASUS DDNS). Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)**.
6. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία FTP που δημιουργήσατε, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε το σύνδεσμο ftp (**ftp://<domain name>**).

Διαχείριση εύρους ζώνης EzQoS

Η Διαχείριση εύρους ζώνης EzQoS σάς επιτρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα εύρους ζώνης και να διαχειριστείτε την κυκλοφορία στο δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε την προτεραιότητα εύρους ζώνης :

1. Κάντε κλικ στο **EzQoS Bandwidth Management (Διαχείριση εύρους ζώνης EzQoS)** από το μενού πλούτησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.



2. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις εφαρμογές που ακολουθούν για να ρυθμίσετε την προτεραιότητα εύρους ζώνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Gaming Blaster Ο δρομολογητής αντιμετωπίζει ως πρώτη προτεραιότητα την κυκλοφορία των παιχνιδιών.
	Εφαρμογή Internet Ο δρομολογητής αντιμετωπίζει ως πρώτη προτεραιότητα την κυκλοφορία e-mail, εφαρμογών περιήγησης στο διαδίκτυο και άλλων εφαρμογών Internet.
	Aidisk Ο δρομολογητής αντιμετωπίζει ως πρώτη προτεραιότητα την κυκλοφορία που αφορά τη λήψη/αποστολή δεδομένων από/προς το διακομιστή FTP.
	Ροές δεδομένων Voip/Video Ο δρομολογητής αντιμετωπίζει την κυκλοφορία των δεδομένων ήχου/βίντεο ως πρώτη προτεραιότητα.

3. Κάντε κλικ στο **Save (Αποθήκευση)** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού



Σημείωση: Κάντε λήψη του πιο πρόσφατου υλικουλογισμικού από τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση <http://www.asus.com>

Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό:

1. Κάντε κλικ στο **Advanced Setting (Προχωρημένες ρυθμίσεις)** από το μενού πλούτης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.



2. Στο μενού **Administration (Διαχείριση)**, κάντε κλικ στο **Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού)**.
3. Στο πεδίο **New Firmware File (Νέο αρχείο υλικολογισμικού)**, κάντε κλικ στο **Browse (Αναζήτηση)** για να εντοπίσετε το νέο υλικολογισμικό στον υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στο **Upload (Αποστολή)**. Η διαδικασία αποστολής διαρκεί περίπου τρία λεπτά.




Σημείωση: Αν η διαδικασία αναβάθμισης αποτύχει, ο ασύρματος δρομολογητής εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σφάλματος και η λυχνία ένδειξης (στην μπροστινή πλευρά αναβοσβήνει αργά). Για επαναφορά του συστήματος, χρησιμοποιήστε το βιοηθητικό πρόγραμμα **Firmware Restoration (Αποκατάσταση υλικολογισμικού)**. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με το βιοηθητικό πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση υλικολογισμικού στο Κεφάλαιο 4 αυτού του εγχειριδίου χρήστη.

Ρυθμίσεις επαναφοράς/αποθήκευσης/αποστολής

Για να επαναφέρετε/αποθηκεύσετε/αποστείλετε τις ρυθμίσεις:

1. Κάντε κλικ στο **Advanced Setting** (Προχωρημένες ρυθμίσεις) από το μενού πλοήγησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.
2. Στο μενού **Administration** (Διαχείριση), κάντε κλικ στο **Restore/Save/Upload Setting** (Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή ρυθμίσεων).



3. Επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να κάνετε:

- Για επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο **Restore** (Επαναφορά) και κάντε κλικ στο **OK** στο μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συστήματος, κάντε κλικ στο **Save** (Αποθήκευση) και κάντε κλικ στο **Save** (Αποθήκευση) στο παράθυρο λήψης αρχείου για να αποθηκεύσετε το αρχείο συστήματος στη διαδρομή που επιθυμείτε.
- Για να αποκαταστήσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις του συστήματος, κάντε κλικ στο **Browse** (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο συστήματος που θέλετε να επαναφέρετε και κάντε κλικ στο **Upload** (Αποστολή).

Χρήση της εφαρμογής USB

Ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS παρέχει δύο θύρες USB2.0 για σύνδεση συσκευών USB όπως μνήμη αποθήκευσης USB, κάμερα USB, και εκτυπωτή USB, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε το περιβάλλον σας, να ανταλλάσσετε δεδομένα και εκτυπωτές με χρήστες του δικτύου σας.




Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα σκληρό δίσκο USB ή μια διάταξη μνήμης USB flash, στη θύρα USB2.0 στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή. Σιγουρεύτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι σωστά διαμορφωμένη και διαμερισματοποιημένη. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση www.asus.com για τον πίνακα υποστήριξης συστημάτων αρχείων σκληρού δίσκου (HD).

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων και δεδομένων στη μονάδα αποθήκευσης USB.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη:

1. Κάντε κλικ στο **Advanced Setting (Προχωρημένες ρυθμίσεις) > USB Application (Εφαρμογή USB)** από το μενού πλοήγησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.
2. Κάντε κλικ στο **Share with account (Κοινή χρήση με λογαριασμό)** και κάντε κλικ στο **OK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκης λογαριασμού .



4. Στα πεδία **Account (Λογαριασμός)** και **Password (Κωδικός πρόσβασης)**, πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη/υπολογιστή στο δίκτυο. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο **Add (Προσθήκη)** για να προσθέσετε το λογαριασμό στη λίστα.

Εγκατάσταση τοποθεσίας FTP

Ο Ασύρματος Δρομολογητής ASUS σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση αρχείων από τη συσκευή αποθήκευσης USB με υπολογιστές στο δίκτυο LAN μέσω του διαδικτύου.




Σημειώσεις:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, δημιουργήστε ένα ακληρό δίσκο USB ή μια διάταξη μνήμης USB flash, στη θύρα USB2.0 στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή. Σιγουρεύετε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι σωστά διαμορφωμένη και διαμερισματοποιημένη. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση www.asus.com για τον πίνακα υποστήριξης συστημάτων αρχείων σκληρού δίσκου (HD).
- Για πρόσβαση στην τοποθεσία FTP, μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία DDNS ή να πληκτρολογήσετε το σύνδεσμο <ftp://192.168.1.1> από οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή στο δίκτυο LAN.

Για να εγκαταστήσετε μια τοποθεσία FTP:

- Κάντε κλικ στο **Advanced Setting (Προχωρημένες ρυθμίσεις) > USB Application (Εφαρμογή USB)** από το μενού πλοήγησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.
- Από την καρτέλα **FTP Share (Κοινή χρήση FTP)**, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε δικαιώματα.



- Από τη λίστα των φακέλων αρχείων, επιλέξτε τον τύπο των δικαιωμάτων πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε σε συγκεκριμένους φακέλους αρχείων:
 - R/W:** Επιλέξτε το για να εκχωρήσετε δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής σε ένα συγκεκριμένο φάκελο αρχείων.
 - W:** Επιλέξτε το για να εκχωρήσετε δικαιώματα μόνο εγγραφής για ένα συγκεκριμένο φάκελο αρχείων.
 - R:** Επιλέξτε το για να εκχωρήσετε δικαιώματα μόνο ανάγνωσης σε ένα συγκεκριμένο φάκελο αρχείων.
 - No ('Όχι):** Επιλέξτε το αν δεν θέλετε την κοινή χρήση του συγκεκριμένου φακέλου αρχείων.
- Κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)** για εφαρμογή των ρυθμίσεων.
- Από οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου LAN, πληκτρολογήστε <ftp://192.168.1.1> σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Σύνδεση εκτυπωτή USB

Συνδέστε έναν συμβατό εκτυπωτή USB στη θύρα USB2.0 του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS και κάντε κοινή χρήση του εκτυπωτή USB με τους υπολογιστές του δικτύου LAN.



Σημείωση: Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση <http://www.asus.com> για τα συμβατά μοντέλα εκτυπωτών και τους προμηθευτές τους.

Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή USB:

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή USB στη θύρα USB2.0 στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή.
2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.



Σημείωση: Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στα Windows® XP.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή στα Windows® XP

Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στα Windows® XP:

1. Εκτελέστε τον Οδηγό Προσθήκης Εκτυπωτή από το Start ('Έναρξη') > Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ) > Add a printer (Προσθήκη εκτυπωτή).



2. Επιλέξτε Local printer attached to this computer (Τοπικός εκτυπωτής συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή) και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).



3. Επιλέξτε **Create a new port** (**Δημιουργία νέας θύρας**), ορίστε τον Τύπο Θύρας σε **Standard TCP/IP Port** (**Τυπική Θύρα TCP/IP**) και κάντε κλικ στο **Next** (**Επόμενο**).



4. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να ρυθμίσετε τη θύρα TCP/IP για πρόσβαση στον εκτυπωτή δικτύου.



5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του ασύρματου δρομολογητή στο πεδίο **Printer Name or IP Address** (**Όνομα εκτυπωτή της διεύθυνσης IP**) και κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)**.




6. Επιλέξτε **Custom** (Προσαρμογή) και κάντε κλικ στο **Settings** (Ρυθμίσεις)...




7. Ορίστε το **Protocol** (Πρωτόκολλο) σε **LPR** και πληκτρολογήστε **LPRServer** στο **Queue Name** ('Όνομα σειράς') Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να συνεχίσετε.



8. Πατήστε **Next (Επόμενο)** για ολοκλήρωση της ρύθμισης της τυπικής θύρας TCP/IP.




9. Πατήστε **Finish (Τέλος)** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στον Οδηγό Προσθήκης Εκτυπωτή.



10. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τη λίστα των μοντέλων των κατασκευαστών. Αν ο εκτυπωτής σας δεν είναι στη λίστα, κάντε κλικ στο **Have Disk (Λήψη δίσκου)** για να εκχωρήσετε χειροκίνητα τη θέση του προγράμματος οδήγησης.



11. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα για τον εκτυπωτή.



12. Επιλέξτε **Yes (Ναι)** για εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας.
Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να εκτυπώσετε.



13. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.
Κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)** για να κλείσετε τον Οδηγό Προσθήκης Εκτυπωτή.



14. Αφού συνδέσετε τη συσκευή USB και εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε τώρα να δείτε το όνομα του εκτυπωτή και την κατάσταση στη γραφική διεπαφή χρήστη του ασύρματου δρομολογητή.



Σημείωση: Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει τοπικά τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε την καρτέλα **Property (Ιδιότητες) > Port (Θύρα)** για να προσθέσετε μια τυπική θύρα TCP/IP. Κάντε κλικ στο **Add Port (Προσθήκη Θύρας)** στη συνέχεια επιλέξτε **Standard TCP/IP Port (Τυπική Θύρα TCP/IP)** και κάντε κλικ στο κουμπί **New Port (Νέα Θύρα)**. Ανατρέξτε στα βήματα 5-8 για τις διαδικασίες ρύθμισης.



Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Windows® 98 ή ME που δεν υποστηρίζουν Τυπική θύρα TCP/IP, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη θύρα η οποία υποστηρίζεται από τον Ασύρματο Δρομολογητή ASUS.

Εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων

Εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων

Το CD υποστήριξης περιέχει τα βοηθητικά προγράμματα για τη διαμόρφωση του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS. Για να εγκαταστήσετε τα Βοηθητικά Προγράμματα ASUS WLAN στο λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows, εισάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα CD. Αν η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης (Autorun) είναι απενεργοποιημένη, εκτελέστε το αρχείο **setup.exe** στο ριζικό κατάλογο του CD υποστήριξης.

Για να εγκαταστήσετε τα βοηθητικά προγράμματα:

1. Κάντε κλικ στο **Install...Utilities**.



2. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)**.




3. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να αποδεχτείτε τον προεπιλεγμένο φάκελο προορισμού ή κάντε κλικ στο **Browse (Αναζήτηση)** για να καθορίσετε κάποια άλλη διαδρομή.



4. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να αποδεχτείτε τον προεπιλεγμένο φάκελο προγράμματος ή να πληκτρολογήσετε άλλο όνομα.



5. Κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)** όταν τελειώσει η εγκατάσταση.




Ανακάλυψη συσκευής

Το βιοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) είναι ένα πρόγραμμα του ASUS WLAN το οποίο ανιχνεύει μια συσκευή του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS και σας επιτρέπει να τη διαμορφώσετε.

Για να εκκινήσετε το βιοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής):

- Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο Start ('Εναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS Utility (Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > Ασύρματος δρομολογητής RT-N13U > Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής).




Αποκατάσταση υλικολογισμικού

Το βιοηθητικό πρόγραμμα Αποκατάσταση υλικολογισμικού (Firmware Restoration) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναζητά έναν Ασύρματο Δρομολογητή ASUS ο οποίος απέτυχε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης του υλικολογισμικού, στη συνέχεια επαναφέρει ή επαναφορτώνει το υλικολογισμικό που θα καθορίσετε. Η διαδικασία διαρκεί περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά.

Για να εκκινήσετε το βιοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration (Αποκατάσταση υλικολογισμικού):

- Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο Start ('Εναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS Utility (Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > Ασύρματος δρομολογητής RT-N13U > Firmware Restoration (Αποκατάσταση υλικολογισμικού).



Σημείωση: Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ένα βιοηθητικό πρόγραμμα αναβάθμισης του υλικολογισμικού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν εν λειτουργίᾳ Ασύρματο Δρομολογητή ASUS. Οι κανονικές αναβάθμισεις του υλικολογισμικού πρέπει να γίνονται μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4: Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής γραφικής διεπαφής χρήστη (web GUI) για περισσότερα στοιχεία.

Οδηγός WPS

Το WPS (Wi-Fi Protected Setup (Εγκατάσταση προστατευμένου Wi-Fi)) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε εύκολα ένα ασφαλές και προστατευμένο ασύρματο δίκτυο.

Χρήση του Οδηγού WPS



Σημειώσεις:

- Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε κάρτα ασύρματου δικτύου (LAN) με τη λειτουργία WPS (Wireless Protected Setup-Εγκατάσταση προστατευμένου ασύρματου δικτύου).
- Τα λειτουργικά συστήματα Windows® και οι κάρτες/προσαρμογείς ασύρματου δικτύου (LAN) που υποστηρίζουν WPS:

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Υποστηριζόμενοι ασύρματοι προσαρμογείς
Vista 32/64	Κάρτα ασύρματου LAN Intel®
	ASUS 167gv2 οδηγός v3.0.6.0 ή μεταγενέστερος
	ASUS 160N/130N οδηγός v2.0.0.0 ή μεταγενέστερος
XP SP2	Κάρτα ασύρματου LAN Intel®
	ASUS 167gv2 οδηγός v1.2.2.0 ή μεταγενέστερος
	ASUS 160N/130N οδηγός v1.0.4.0 ή μεταγενέστερος
XP SP1 και 2000	ASUS κάρτα LAN με Βοηθητικό Πρόγραμμα ASUS WLAN
	ASUS 167gv2 οδηγός v1.2.2.0 ή μεταγενέστερος
	ASUS 160N/130N οδηγός v1.0.4.0 ή μεταγενέστερος

Για να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό WPS:


- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το υλικό σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)**.





Σημειώση: Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό WPS με μία ασύρματη συσκευή-πελάτη κάθε φορά. Αν η ασύρματη συσκευή δεν μπορεί να ανακαλύψει τον ασύρματο δρομολογητή ενώ βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας EZSetup, μειώστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή.

- Πατήστε το κουμπί WPS στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.



- Στον Οδηγό WPS, κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να συνεχίσετε.




Σημειώσεις:

- Όταν το WPS είναι σε λειτουργία, η σύνδεση στο Internet σταματά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποκαθίσταται η σύνδεση.
- Αν πατήσετε το κουμπί WPS χωρίς να είναι σε λειτουργία ο Οδηγός WPS, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (PWR) αναβοσβήνει και η σύνδεση στο Internet σταματά για μικρό χρονικό διάστημα ενώ στη συνέχεια η σύνδεση αποκαθίσταται.

4. Εκχωρήστε ένα όνομα στο δίκτυο, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)**.



5. Χρησιμοποιήστε την αυτόματα παραγόμενη φράση εισόδου ως κλειδί ασφαλείας του δικτύου σας ή πληκτρολογήστε μια φράση εισόδου η οποία πρέπει να περιέχει από 8 έως 63 χαρακτήρες. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)**.



6. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Κάντε κλικ στο **Save or print settings** (**Αποθήκευση ή εκτύπωση ρυθμίσεων**) για μελλοντική αναφορά ή στο **Save settings to a USB flash drive** (**Αποθήκευση ρυθμίσεων σε διάταξη USB flash**) για να προσθέστε κι άλλες συσκευές στο δίκτυο. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για σύνδεση στο Internet.



Σημείωση: Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την προσθήκη συσκευών στο δίκτυο με χρήση διάταξης USB flash, ανατρέξτε στην ενότητα **Adding network devices using a USB flash drive (Προσθέτοντας δικτυακές συσκευές με χρήση διάταξης USB flash)** στην επόμενη σελίδα.

7. Έχετε συνδεθεί στον ασύρματο δρομολογητή. Αν θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Internet, κάντε κλικ στο **Setup (Ρύθμιση)**. Κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)** για να κλείσετε τον Οδηγό WPS.



Προσθήκη δικτυακών συσκευών με χρήση διάταξης USB flash


Με το βιοηθητικό πρόγραμμα WPS, μπορείτε να προσθέσετε συσκευές στο δίκτυο σας με χρήση διάταξης USB flash.

Για να προσθέσετε δικτυακές συσκευές με χρήση διάταξης USB flash:

- Στον Οδηγό WPS, κάντε κλικ στο **Save settings to a USB flash drive** (**Αποθήκευση ρυθμίσεων σε διάταξη USB flash**).



- Συνδέστε μια διάταξη USB flash σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και επιλέξτε τη διάταξη από την αναπτυσσόμενη λίστα. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να συνεχίσετε.



3. Αφαιρέστε τη διάταξη USB flash από τον υπολογιστή και συνδέστε την στον υπολογιστή του οποίο θέλετε να συνδέσετε στο ασύρματο δίκτυο.



4. Εντοπίστε το αρχείο **SetupWireless.exe** από τη διάταξη USB flash και κάντε διπλό κλικ για να το εκτελέσετε. Κάντε κλικ στο **Yes (Ναι)** για να προσθέσετε αυτόν τον υπολογιστή στο ασύρματο δίκτυο.



5. Κάντε κλικ στο **OK** για έξοδο από το **Wireless Network Setup Wizard** (**Οδηγό εγκατάστασης ασύρματου δίκτυου**).



Download Master

Το Download Master είναι ένα βοήθημα που σας επιτρέπει να οργανώνετε τις εργασίες λήψης HTTP, FTP, και BT (BitTorrent).


Χρήση του Download Master

Για να χρησιμοποιήσετε το Download Master:



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα σκληρό δίσκο USB ή μια διάταξη μνήμης USB flash, στη θύρα USB2.0 στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι ωστά διαμορφωμένη και διαμερισματοποιημένη. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση www.asus.com για τον πίνακα υποστήριξης συστημάτων αρχείων σκληρού δίσκου (HD).

1. Εκκινήστε το Download Master από το Start (Έναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS Utility (Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > RT-N13U Wireless Router (Ασύρματος δρομολογητής RT-N13U) > Download Master. Κάντε κλικ στο File (Αρχείο) > Connect (Σύνδεση) για να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.



2. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να οργανώσετε τις εργασίες λήψης που θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Λήψη HTTP

Για να πραγματοποιήσετε λήψη HTTP, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο λήψης στη διαδικτυακή σελίδα και επιλέξτε **Download using ASUS Download** (Λήψη με χρήση του ASUS Download).
- Κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο λήψης στη διαδικτυακή σελίδα και επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**. Αντιγράψτε τη διεύθυνση λήψης (URL).

Αν επιλέξετε **Download using ASUS Download** (**Λήψη με χρήση του ASUS Download**), θα δείτε την εργασία λήψης να έχει προστεθεί στη λίστα **Transfer** (**Μεταφορά**). Οι μπλε γραμμές υποδεικνύουν το ρυθμό προόδου των εργασιών λήψης.

Αν αντιγράψετε τη διεύθυνση λήψης, κάντε κλικ στο κουμπί **Assign** (**Εκχώρηση**) στο βοήθημα. Κάντε επικόλληση της διεύθυνσης στο πλαίσιο **Getting File From** (**Λήψη αρχείου από**), επιλέξτε **HTTP** από το **Options** (**Επιλογές**) και κάντε κλικ στο κουμπί **Download** (**Λήψη**) έναρξη.


Λήψη FTP

Κάντε κλικ στο κουμπί **Assign** (**Εκχώρηση**) στο Download Master και επιλέξτε **FTP** στο πεδίο **Options** (**Επιλογές**). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της τοποθεσίας FTP, τον αριθμό Θύρας, το Όνομα χρήστη, τον Κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο **Download** (**Λήψη**) για να ξεκινήσετε.

Λήψη BT

Αποθηκεύστε τα χρώματα BT στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί **Assign** (**Εκχώρηση**) στο Download Master και επιλέξτε **BT** στο πεδίο **Options** (**Επιλογές**). Κάντε κλικ στο **Browse** (**Αναζήτηση**) για να εντοπίσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο **Download** (**Λήψη**) για να ξεκινήσετε.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Folder** (**Φάκελος**) για να δείτε το αρχείο λήψης. Ανοίξτε το φάκελο **Complete** (**Ολοκλήρωση**) για να προβάλετε ή να αντιγράψετε τα αρχεία που ολοκληρώθηκαν στον τοπικό σκληρό δίσκο. Οι εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν φυλάσσονται στο φάκελο **InComplete** (**Μη ολοκληρωμένες**).



Αντιμετώπιση προβλημάτων

6

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτός ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων παρέχει λύσεις σε μερικά συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση ή χρήση του Ασύρματου Δρομολογητή ASUS. Τα προβλήματα αυτά απαιτούν απλή αντιμετώπιση προβλημάτων την οποία μπορείτε να κάνετε μόνος σας. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της ASUS αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που δεν αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν έχω πρόσβαση σε εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο για να διαμορφώσω το δρομολογητή.	<ol style="list-style-type: none">Εκκινήστε μια εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο καὶ κάντε κλικ στο Tools (Εργαλεία) > Internet Options... (Επαλογές Internet...)Στο Temporary Internet files (Προσωρινά αρχεία Internet), κάντε κλικ στο Delete Cookies... (Διαγραφή Cookies...) και στο Delete Files... (Διαγραφή αρχείων...)
Η συσκευή-πελάτης του δικτύου δεν μπορεί να δημιουργήσει ασύρματη σύνδεση με το δρομολογητή.	<p>Εκτός εύρους:</p> <ul style="list-style-type: none">Τοποθετήστε το δρομολογητή πιο κοντά στον ασύρματο πελάτη.Προσπαθήστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των καναλιών. <p>Έλεγχος ταυτότητας:</p> <ul style="list-style-type: none">Δημιουργήστε ενσύρματη σύνδεση με το δρομολογητή.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου.Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα. <p>Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή:</p> <ul style="list-style-type: none">Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου προσαρμογέα όπως SSID και ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω προσαρμογέα ασύρματου δίκτυου (LAN)	<ul style="list-style-type: none"> Μετακινήστε το δρομολογητή πιο κοντά στην ασύρματη συσκευή-πελάτη. Ελέγχετε αν ο ασύρματος προσαρμογέας είναι συνδεμένος στο σωστό ασύρματο δρομολογητή. Ελέγχετε αν το ασύρματο κανάλι που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τα διαθέσιμα κανάλια στη χώρα / περιοχή σας. Ελέγχετε τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης. Ελέγχετε αν είναι σωστή η Καλωδιακή ή ADSL συνδεση. Προσπαθήστε ξανά χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.
Δεν έχω πρόσβαση στο Internet.	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε τις ενδείξεις κατάστασης στο μόντεμ ADSL και στον ασύρματο δρομολογητή. Ελέγχετε αν η λυχνία WAN στον ασύρματο δρομολογητή είναι ANAMMENH (ON). Αν η λυχνία δεν είναι ANAMMENH (ON), αλλάξτε το καλώδιο και προσπαθήστε ξανά.
'Όταν η λυχνία "Link (Ζεύξη)" του Μόντεμ ADSL είναι ANAMMENH (ON) (δεν αναβοσβήνει), αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	<ul style="list-style-type: none"> Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ανατρέξτε στον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του ασύρματου δρομολογητή και διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις. Ελέγχετε αν η λυχνία WAN στον ασύρματο δρομολογητή είναι ANAMMENH (ON). Ελέγχετε τις ρυθμίσεις ασύρματης κρυπτογράφησης. Ελέγχετε αν ο υπολογιστής μπορεί να λάβει τη διεύθυνση IP (μέσω ενσύρματου και ασύρματου δίκτυου). Σιγουρευτείτε ότι η εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο έχει διαμορφωθεί για χρήση στο τοπικό δίκτυο (LAN) και δεν έχει διαμορφωθεί για χρήση με διακομιστή proxy.
Αν η λυχνία ADSL "LINK (ΖΕΥΞΗ)" αναβοσβήνει συνέχεια ή παραμένει σβηστή η πρόσβαση στο Internet δεν είναι δυνατή – ο Δρομολογητής δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει σύνδεση με το δίκτυο ADSL.	<ul style="list-style-type: none"> Σιγουρευτείτε πως όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το καλωδιακό ή ADSL μόντεμ, περιμένετε μερικά λεπτά και συνδέστε ξανά το καλώδιο. Αν η λυχνία ADSL συνεχίζει να αναβοσβήνει ή να παραμένει ΣΒΗΣΤΗ (OFF), επικοινωνήστε με το πάροχο της υπηρεσίας σας ADSL.

Πρόβλημα	Ενέργεια
'Έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου ή το κλειδί κρυπτογράφησης	<ul style="list-style-type: none"> • Προσπαθήστε να δημιουργήσετε την ενσύρματη σύνδεση και να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις ασύρματης κρυπτογράφησης. • Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα.
Πώς να επαναφέρετε το σύστημα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά του ασύρματου δρομολογητή για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα. • Ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση υλικολογισμικού στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος εγχειριδίου χρήστη. <p>Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι:</p> <p>User Name (Όνομα χρήστη): admin Password (Κωδικός πρόσβασης): admin Enable DHCP (Ενεργοποίηση DHCP): Yes (Ναι) (αν το καλώδιο WAN είναι συνδεδεμένο) IP address (Διεύθυνση IP): 19.168.1.1 Domain Name (Όνομα Τομέα): (Άδειο) Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου): 55.55.55.0 DNS Server 1 (Διακομιστής DNS 1): 19.168.1.1 DNS Server 2 (Διακομιστής DNS 2): (Άδειο) SSID: ASUS</p>

Υπηρεσία ASUS DDNS

Το RT-N1 υποστηρίζει την υπηρεσία ASUS DDNS. Όταν αλλάζετε συσκευές στο κέντρο εξυπηρέτησης, αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία ASUS DDNS και θέλετε να κρατήσετε το αρχικό όνομα τομέα, η μεταφορά δεδομένων είναι υποχρεωτική. Επισκεφτείτε το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης για περισσότερες πληροφορίες.



Σημειώσεις:

Αν δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα – όπως επαναδιαμόρφωση του δρομολογητή ή πρόσβαση στο καταχωριμένο όνομα τομέα – μέσα σε 90 ημέρες, το σύστημα αυτόματα διαγράφει τις καταχωριμένες πληροφορίες.

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία στη χρήση της συσκευής σας, επισκεφτείτε το κέντρο εξυπηρέτησης.

Συνήθεις ερωτήσεις & απαντήσεις

1. Οι καταχωρημένες πληροφορίες πρόκειται να χαθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από άλλους;

Αν δεν ενημερώσετε τις καταχωρημένες πληροφορίες μέσα σε 90 ημέρες, το σύστημα αυτόματα διαγράφει τις καταχωρημένες πληροφορίες και το όνομα τομέα μπορεί να καταχωρηθεί σε άλλους.

2. Δεν δήλωσα το ASUS DDNS για το δρομολογητή που αγόρασα πριν από έξι μήνες. Μπορώ ακόμη να το δηλώσω;

Ναι, μπορείτε ακόμη να δηλώσετε την υπηρεσία ASUS DDNS για το δρομολογητή σας. Η υπηρεσία DDNS είναι ενσωματωμένη στο δρομολογητή σας, έτσι μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ASUS DDNS οποτεδήποτε. Πριν εγγραφείτε, κάντε κλικ στο **Query (Ερώτηση)** για να ελέγχετε αν το όνομα είναι καταχωριμένο ή όχι. Αν δεν είναι, το σύστημα καταχωρεί το όνομα αυτόματα.

3. Καταχώρησα ένα όνομα τομέα και δούλευσε σωστά σωστόυ οι φίλοι μου μού είπαν ότι μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δικό μου όνομα τομέα.

Ελέγχετε τα ακόλουθα:

- Το διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.
- Ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά.

- Την τελευταία φορά που ενημερώσατε το όνομα τομέα

Αν έχετε ακόμη προβλήματα στην πρόσβαση στο όνομα τομέα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

4. **Μπορώ να καταχωρίσω δύο ονόματα τομέα για να έχω ξεχωριστή πρόσβαση στους διακομιστές http και ftp;**

Όχι, δεν μπορείτε. Μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο ένα όνομα τομέα ανά δρομολογητή. Χρησιμοποιήστε αντιστοίχιση θυρών για να εφαρμόσετε ασφάλεια στο δίκτυο.

5. **Μετά την επανεκκίνηση του δρομολογητή, γιατί βλέπω διαφορετικές WAN IPs στο MS DOS και στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή;**

Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του διακομιστή ISP DNS και του ASUS DDNS έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές WAN IPs στο MS DOS και στη σελίδα διαμόρφωσης δρομολογητή. Οι διαφορετικοί ISP μπορεί να έχουν διαφορετικούς ενδιάμεσους χρόνους για την ενημέρωση IP.

6. **Είναι η υπηρεσία ASUS DDNS δωρεάν, ή είναι απλά μια δοκιμαστική έκδοση;**

Η υπηρεσία ASUS DDNS είναι δωρεάν και είναι ενσωματωμένες σε κάποιους δρομολογητές ASUS. Ελέγξτε το δικό σας δρομολογητή ASUS αν υποστηρίζει την υπηρεσία ASUS DDNS.

Παραρτήματα

Γνωστοποιήσεις

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

DGT warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL INDEX BILGISAYAR SİSTEMLERİ MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3312121 Address: AYAZAGA MAH: CENDERİ YOLU NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

Στοιχεία επικοινωνίας

ASUSTeK COMPUTER INC.

Εταιρική διεύθυνση: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου: www.asus.com.tw

Τεχνική υποστήριξη

Γενικά (τηλ.): +886228943447

Γενικά (φαξ): +886228907698

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου: support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Αμερική)

Εταιρική διεύθυνση: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Γενική υποστήριξη (τηλ.): +15029550883

Υποστήριξη (φαξ): +15029338713

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου: usa.asus.com

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου: support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Γερμανία & Αυστρία)

Εταιρική διεύθυνση: Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany

Γενικά (φαξ): +492102959911

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου: www.asus.de

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου: www.asus.de/sales

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο ανταλλακτικών: +49-1805-010923

Τηλέφωνο συστήματος

/φορητών υπολογιστών/Eee/LCD: +49-1805-010920

Γενικά (φαξ): +492102959911

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου: support.asus.com*

* Στη διαδικτυακή αυτή τοποθεσία διατίθεται μια Φόρμα Τεχνικών Ερωτημάτων την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε για να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.