



Super Speed N  
Wireless USB Adapter

Wireless

**WL-160N  
Quick Start Guide**

Q3092



Multi-Language

## Index

1	English .....	1
2	Deutsch .....	5
3	Français.....	8
4	Italiano.....	11
5	Русский .....	14
6	Español .....	17
7	Português.....	20
8	Nederlands.....	23
9	Magyar.....	26
10	Srpski .....	29
11	Polski.....	32
12	Česky.....	35
13	Türkçe.....	38
14	Bahasa Indonesia.....	41
15	한국어.....	44
16	繁體中文 .....	47
17	简体中文 .....	51

# Installation Procedures




**Important:** Install the WLAN Adapter utilities before inserting the WLAN Adapter into your computer.

## Installing the WLAN utilities and driver

Follow these instructions to install the WLAN Adapter utilities and driver. Insert the support CD into your optical drive. If autorun is enabled in your computer, the CD automatically displays the utility menu. Click **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver**. If autorun is disabled, double-click SETUP.EXE in the root directory of the CD.



Insert the WLAN Adapter into your computer's USB port using the correct orientation. Windows will automatically detect and configure the WLAN Adapter using the utilities and drivers installed in the previous steps.



Windows XP users: When the program is launched for the first time (during Windows restart), you are asked to choose one utility to configure the WLAN Adapter. Select "Only use Windows wireless function".

## Reading the WLAN status indicators

The device comes with two LEDs that indicate the status of the WLAN Adapter.

### ACT LED


**Blinking:** Transmitting data; the blinking speed indicates the link speed.

**OFF:** Radio off or Adapter is disabled.

### LINK LED

**ON:** Connected to wireless device.

**OFF:** No wireless connection.



# Quick Start Guide

## Windows® XP Wireless Options

The wireless options window shown below is only available for Windows® XP. It appears when you run the Control Center utility at the first time. Select the utility you want to use for configuring your WLAN Adapter.

### Only use Windows wireless function

- Only use Windows® XP Wireless Zero Configuration service to configure the WLAN Adapter.




### Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function

- Only use ASUS WLAN utilities to configure the WLAN Adapter.  
(recommended)

## Configuring with Windows® Wireless Zero Configuration service

If you want to configure your WLAN Adapter via Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) service, follow the instruction below to make the settings.



1. Double-click the wireless network icon on the task bar to view available networks. Select the AP and click **Connect**.
2. A window prompts out asking you for the key if you have set up encryption on your wireless router, input the keys and click **Connect**. The connection is complete.

To set up the wireless connection properties, right-click the wireless icon on the taskbar and select **Open Network Connection**. Then right-click the network connection icon and select **Property** to open the Wireless Network Connection Status page.



1. The **General** page shows status, duration, speed, and signal strength. Signal strength is represented by green bars with 5 bars indicating excellent signal and 1 bar meaning poor signal.
2. Select "Wireless Networks" tab to show **Preferred networks**. Use the **Add** button to add the "SSID" of available networks and set the connection preference order with the **Move up** and **Move down** buttons. The radio tower with a signal icon identifies the currently connected access point. Click **Properties** to set the authentication of the wireless connection.

# Quick Start Guide



## FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



### CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

## Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

## Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.



## CE Mark Warning



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Installation




**Wichtig:** Installieren Sie die WLAN-Kartensoftware, bevor Sie die WLAN-Karte in Ihren Computer einstecken.

## Installation der WLAN-Software und des Treibers

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die WLAN-Kartensoftware und -Treiber zu installieren. Legen Sie die Support-CD in Ihr CD-Rom-Laufwerk. Sofern Autostart auf Ihrem System aktiviert ist, zeigt die CD automatisch das Programme-Menü an. Klicken Sie auf **ASUS WLAN-Kartendienstprogramme/-treiber**. Falls Autorun deaktiviert ist, doppelklicken Sie SETUP.EXE im CD-Hauptverzeichnis.



Schieben Sie die WLAN-Karte vorsichtig in den PCMCIA-Steckplatz Ihres Computers. In den folgenden Schritten erkennt Windows automatisch die WLAN-Karte und konfiguriert sie mit Hilfe der Programme und Treiber.



Windows XP-Benutzer: Wenn das Programm zum ersten Mal ausgeführt wird (nach dem Neustart von Windows), werden Sie dazu aufgefordert, ein Programm zur Konfiguration der WLAN-Karte zu wählen. Wählen Sie die obere Option, wie im Bild.


## WLAN-Statusanzeigen ablesen

Das Gerät verfügt über zwei LEDs, die den Status der WLAN-Karte anzeigen.

### ACT LED

**Blinkt:** Daten werden empfangen oder übertragen; die Blinkgeschwindigkeit zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an

**AUS:** Sender ausgeschaltet, oder Karte deaktiviert.



### LINK LED

**AN:** Verbindung mit einem Wireless-Gerät.

**AUS:** Keine Verbindung.


## Windows® XP Drahtlos-Optionen

Das hier gezeigte Fenster mit Drahtlos-Optionen wird nur unter Windows® XP angezeigt, und zwar dann, wenn das Control Center-Hilfsprogramm zum ersten Mal ausgeführt wird. Wählen Sie das Programm, mit dem Sie Ihre WLAN-Karte konfigurieren wollen.

**Nur drahtlose Windows-Funktion verwenden** – Verwenden Sie zur Konfiguration nur den Windows® XP Wireless Zero Configuration-Service


**Nur ASUS-Hilfsprogramme verwenden und drahtlose Windows-Funktion deaktivieren** – Verwenden Sie zur Konfiguration Ihrer WLAN-Karte nur ASUS WLAN-Hilfsprogramme.

(empfohlen)



## Konfiguration mit dem Windows® Wireless Zero Configuration-Service


Wenn Sie Ihre WLAN-Karte über den Windows® Wireless Zero Configuration (WZC)-Service konfigurieren möchten, führen Sie folgende Schritte aus.



1. Doppelklicken Sie das Netzwerksymbol in der Taskleiste, um die verfügbaren Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie WL-100W und klicken Sie auf **Verbinden**.
2. Sie werden aufgefordert, den Schlüssel Ihres Wireless-Routers einzugeben, falls Sie ein Verschlüsselungsverfahren benutzen. Geben Sie den Schlüssel ein und klicken Sie auf **Verbinden**. Die Verbindung ist hergestellt.

# Schnellstartanleitung

Um die Eigenschaften Ihrer Wireless-Verbindung festzulegen, rechtsklicken Sie auf das Wireless-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**. Danach rechtsklicken Sie auf das Verbindungssymbol und wählen Sie **Eigenschaften**. Das Eigenschaften-Fenster öffnet sich.



1. Unter **Allgemein** werden Status, Dauer, Übertragungsrate und Signalstärke angezeigt. Die Signalstärke wird durch insgesamt fünf grüne Balken dargestellt. Fünf Balken stehen für hervorragende Signalstärke, ein Balken signalisiert ein schlechtes Signal .
2. Unter "Drahtlosnetzwerke" werden **Bevorzugte Netzwerke** angezeigt. Mit **Hinzufügen** können Sie "SSIDs" verfügbarer Netzwerke hinzufügen und mit **Nach oben** und **Nach unten** die Verbindungsreihenfolge festlegen. Der derzeit gewählte AP wird durch ein Antennensymbol angezeigt. Klicken Sie auf **Eigenschaften**, um die Authentifizierungsmethode für die Wireless-Verbindung festzulegen.

## Procédures d'installation



**Important:** Installez les utilitaires de la carte WLAN, avant d'installer cette dernière sur votre ordinateur.

### Installer les utilitaires et le pilote WLAN

Suivez ces instructions afin d'installer les utilitaires et le pilote pour réseau sans fil. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. Si la fonction d'exécution automatique est activée, le CD affichera automatiquement le menu Utilitaires. Cliquez sur **Installer les utilitaires/Pilotes pour la Carte WLAN ASUS**. Si l'exécution automatique est désactivée, double-cliquez sur SETUP.EXE dans le répertoire racine du CD.



Insérez délicatement la carte réseau sans fil dans le port USB 2.0 de votre ordinateur. Windows détectera et configurera automatiquement la carte WLAN grâce aux utilitaires et pilotes précédemment installés.



Sous Windows XP : Quand le programme est lancé pour la première fois (au redémarrage de Windows), il vous sera demander de choisir un utilitaire pour configurer la carte WLAN. Sélectionnez "Utiliser seulement la fonction sans fil de Windows".

### Lire les indicateurs d'état

La carte WLAN intègre une LED qui indique son état.

#### LED d'activité


**Clignote** : Transmission de données ; la vitesse du clignotement indique celle du lien.

**Eteinte** : La carte est désactivée ou aucun signal radio.

#### LED de liaison

**Allumée** : Connexion à un périphérique sans fil.

**Eteinte** : Aucune connexion sans fil.



## Options sans fil sous Windows® XP

La fenêtre “Options sans fil” (voir ci-dessous) n'est disponible que sous Windows® XP. Elle apparaît quand vous lancez l'utilitaire Control Center pour la première fois. Sélectionnez l'utilitaire que vous souhaitez utiliser pour configurer votre carte WLAN.

### Utiliser seulement la fonction

#### sans fil de Windows – Utiliser

uniquement le service Wireless Zero Configuration de Windows® XP pour configurer la carte WLAN.



### Utiliser uniquement nos utilitaires

#### WLAN et désactiver la fonction sans fil de Windows – Utiliser

uniquement les utilitaires ASUS WLAN pour configurer la carte WLAN (Recommandé).

## Configuration via le service Wireless Zero Configuration de Windows®

Si vous souhaitez configurer votre carte WLAN via le service Wireless Zero Configuration (WZC) de Windows®, suivez les instructions suivantes.




1. Double-cliquez sur l'icône Réseau sans fil de la zone de notification pour visualiser les réseaux disponibles. Sélectionnez le point d'accès et cliquez sur **Connacter**.

2. Une fenêtre vous invitera à saisir la clé de chiffrement que vous avez définie pour votre routeur sans fil. Saisissez la clé, et cliquez sur **Conneter**. La connexion est établie.

# Guide de démarrage rapide

Pour définir les propriétés de la connexion sans fil, faites un clic-droit sur l'icône Réseau sans fil de la zone de notification et choisissez **Ouvrir les connexions réseau**. Puis faites un clic-droit sur l'icône de connexion réseau et sélectionnez **Propriétés** pour ouvrir la page Etat de Wireless Network Connection.



1. La page **Général** affiche l'état, la durée, la vitesse et la puissance du signal. Cette dernière est symbolisée par un certain nombre de barres vertes, qui s'échelonnent d'une barre pour un signal médiocre, jusqu'à cinq barres pour un signal excellent.

2. Sélectionnez l'onglet "Configuration Réseaux sans fil" pour afficher **Réseaux favoris**. Utilisez le bouton Ajouter pour ajouter le "SSID" des réseaux disponibles et définir les préférences de connexion par ordre grâce aux boutons **Monter** et **Descendre**. La tour de radio représente le point d'accès actuellement connecté. Cliquez sur **Propriétés** pour mettre en place l'authentification pour la connexion sans fil.


# Procedure di Installazione




**Importante:** installare le utilità dell' Adattatore WLAN, prima di inserire l' Adattatore WLAN nel computer.

## Installazione delle Utilità e del Driver WLAN

Attenersi alle seguenti istruzioni per installare le utilità ed il driver dell' Adattatore WLAN. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica. Se sul computer è attivata la funzione di esecuzione automatica, il CD visualizza automaticamente il menu delle utilità. Fare clic su **Installa utilità / driver scheda WLAN ASUS**. Se non è attivata la funzione di esecuzione automatica, fare doppio clic sul file SETUP.EXE dalla directory principale del CD.



Inserire con delicatezza l' Adattatore WLAN nella porta USB del computer, con la corretta orientazione. Windows rileverà automaticamente l' Adattatore WLAN usando le utilità ed i driver installati in precedenza.



Utenti Windows XP: La prima volta che si avvia il programma (dopo avere riavviato Windows), sarà richiesto di scegliere una utilità per configurare l' Adattatore WLAN. Selezionare: "Utilizza solo la funzione wireless di Windows".

## Lettura degli Indicatori di Stato WLAN

Il dispositivo è provvisto di due LED, indicanti lo stato dell' adattatore WLAN.

### LED ACT (Attività)


**Lampeggiante:** Trasmissione dati in corso; la rapidità del lampeggio indica la velocità di trasmissione.

**SPENTO:** Comunicazione radio disattiva, oppure scheda disabilitata.

### LINK LED (Collegamento)

**ACCESO:** Connessione con dispositivo wireless.

**SPENTO:** Assenza di connessione wireless.




## Opzioni Wireless per Windows® XP

La finestra delle opzioni wireless mostrata di seguito è disponibile solamente per Windows® XP. Appare quando si esegue per la prima volta l'utilità Control Center. Selezionare l'utilità prescelta per configurare l'Adattatore WLAN.

### Utilizza solo la funzione Windows wireless


– Usa solo il servizio Wireless Zero Configuration di Windows® XP per configurare l'Adattatore WLAN

**Utilizza solo utilities ASUS e disabilita funzione Windows wireless** – Usa solo le utilità ASUS WLAN per configurare l'Adattatore WLAN (consigliata)




## Configurazione tramite il servizio Wireless Zero Configuration di Windows®

Attenersi alle istruzioni che seguono per configurare l'Adattatore WLAN con il servizio Wireless Zero Configuration (WZC) di Windows®.



1. Cliccare due volte sull' icona della wireless sulla barra delle applicazioni per visualizzare le reti disponibili. Selezionare l' AP e cliccare **Connetti**.
2. Se il router wireless è stato configurato con crittografia, appare una finestra richiedente l'immissione della chiave. Immettere la chiave e cliccare **Connetti**. La connessione è così completata.

Per impostare le proprietà della connessione wireless, cliccare col tasto destro del mouse sull' icona wireless sulla barra delle applicazioni e selezionare **Apri connessione di rete**. Poi, fare clic col tasto destro del mouse sull'icona della connessione di rete e selezionare **Proprietà** per aprire la pagina sullo stato della connessione senza fili (Wireless Network Connection Status).




1. La pagina **Generale** mostra stato, durata, velocità e potenza del segnale. La potenza del segnale è rappresentata da barre verdi, dove 5 barre indicano un segnale eccellente ed 1 barra indica un segnale debole.
2. Selezionare la scheda "Reti senza fili" per mostrare **Reti preferite**. Servirsi del pulsante **Aggiungi** per aggiungere lo "SSID" delle reti disponibili ed impostare l'ordine preferito di connessione con il pulsante **Sposta su** e **Sposta giù**. L'icona dell'antenna radio identifica il punto d'accesso connesso al momento. Cliccare su **Proprietà** per impostare l'autenticazione della connessione wireless.

## Процедуры установки

 **Внимание:** Устанавливайте утилиты WLAN перед установкой WLAN адаптера в компьютер.

### Установка утилит и драйверов

Для установки утилит и драйвера WLAN адаптера выполните следующие шаги. Вставьте сопровождающий компакт-диск в оптический привод компьютера. Если на вашем компьютере включен автоматический запуск, компакт-диск автоматически выведет меню утилиты. Нажмите **Установить утилиты и драйвер платы WLAN ASUS**. Если автоматический запуск не активирован, дважды нажмите на SETUP.EXE в корневом каталоге на компакт-диске.



Осторожно вставьте WLAN адаптер в разъем PCMCIA вашего компьютера. Программа Windows автоматически найдет и сконфигурирует WLAN адаптер с помощью утилит и драйверов, установленных ранее.



Пользователи Windows XP: Когда программа запускается впервые (во время перезапуска Windows), вы должны выбрать один из способов для конфигурирования WLAN адаптера. Выберите **Использовать только утилиту WLAN**.

## Индикаторы состояния WLAN

Данное устройство оборудовано двумя светодиодами, показывающими состояние WLAN адаптера.

### ACT LED (РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ)


**МИГАЮЩИЙ:** Передача данных, скорость мигания отображает скорость соединения.

**ВЫКЛЮЧЕН:** Отключена радиосвязь или адаптер выключен.

### LINK LED (СОЕДИНЕНИЕ)

**ВКЛЮЧЕН:** Соединен с беспроводным устройством.

**ВЫКЛЮЧЕН:** Нет беспроводного соединения.



## Служба беспроводной сети Windows® XP


Окно опций беспроводного соединения, приведенное ниже, доступно только в Windows® XP. Оно выводится при первом запуске утилиты центра управления. Выберите нужную утилиту для конфигурации вашего WLAN адаптера.

### Использовать только службу беспроводной сети Windows

– Использовать только службу конфигурации беспроводного соединения Windows® XP.


### Использовать только утилиту WLAN

– Использовать только утилиту ASUS WLAN для конфигурации WLAN адаптера. (рекомендуется)




### Конфигурация с помощью службы беспроводной сети Windows®

Если вы желаете конфигурировать ваш WLAN адаптер с помощью службы беспроводной сети Windows®, необходимо выполнить нижеследующие действия.



1. Щелкните дважды на значок беспроводной сети на панели задач для просмотра доступных сетей. Выберите WL-500W и нажмите Подключить.



2. Появится окно, запрашивающее ключ, если вы установили шифрование на вашем беспроводном маршрутизаторе, введите ключи и нажмите Подключить. Соединение выполнено.

# Руководство по быстрой установке

Для установки свойств беспроводного соединения щелкните правой кнопкой мыши на значке беспроводного соединения на панели задач и выберите **Открыть сетевое соединение**. Потом правой кнопкой мыши щелкните на значок сетевого соединения и выберите **Свойства**, чтобы открыть **Беспроводные сети**.



1. Вкладка **Общие** выводит состояние, длительность, скорость и мощность сигнала. Сила сигнала отображается зелеными полосками, 5 полосок означают отличное качество сигнала, 1 полоска – низкое.
2. Нажмите кнопку **беспроводные сети** для вывода окна **Предпочитаемые сети**. С помощью кнопки **Добавить** добавьте SSID доступных сетей и установите порядок приоритетности соединения с помощью кнопок **Вверх** и **Вниз**. Значок радиомачты с сигналом определяет текущее соединение. Нажмите **Свойства** для настройки аутентификации беспроводного соединения.


## Procedimientos de Instalación



**Importante:** Instale las utilidades del adaptador WLAN antes de insertar ésta en su PC Portátil.

### Instalación de utilidades y controladores

Siga estas instrucciones para instalar las utilidades y el controlador del adaptador WLAN. Inserte el CD de soporte en su unidad óptica. Si la función de autoejecución ha sido activada en su PC, podrá ver el menú de utilidades de forma automática. Si la función de autoejecución ha sido desactivada, haga doble clic en el archivo SETUP.EXE desde el directorio raíz del CD. Finalmente, haga clic en **Install ASUS WLAN Adapter Utilities/Driver**.



Inserte el adaptador WLAN con cuidado en la ranura PCMCIA de su PC. Windows realizará una detección automática y lo configurará utilizando las utilidades y controladores instalados previamente.



Usuarios de Windows XP: Cuando el programa es ejecutado por primera vez (durante el inicio de Windows), será necesario que seleccione una utilidad para configurar el adaptador WLAN. Seleccione "Solo use Windows función inalámbrico".

### Indicadores de estado

Este adaptador WLAN incluye dos LEDs de estado.

#### LED “ACT”


**Intermitente:** Transmitiendo datos; la velocidad de intermitencia indica la velocidad del enlace.

**APAGADO:** Sin señal de radio o adaptador desactivado.

#### LED “LINK”

**ENCENDIDO:** Adaptador conectado a un dispositivo inalámbrico.

**APAGADO:** Sin conexión inalámbrica.



# Guía de Instalación Rápida


## Opciones inalámbricas en Windows® XP

Esta ventana sólo está disponible en Windows® XP. Aparece cuando ejecuta la utilidad del Centro de Control por primera vez. Seleccione la utilidad que desee usar para configurar su adaptador WLAN.

**Solo use Windows función inalámbrico** – Utilizará sólo el servicio de configuración Windows® XP Wireless Zero Configuration.

**Solo use programa de utilidades ASUS y deshabilite la función inalámbrico de Windows**

- Utilizará sólo las utilidades ASUS para configurar el adaptador WLAN (recomendado).



## Configuración con Windows® Wireless Zero Configuration


Siga las instrucciones a continuación para configurar su adaptador WLAN a través del servicio Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).



1. Haga doble clic en el ícono de redes inalámbricas de la barra de tareas para ver las redes disponibles. Seleccione WL-100W y haga clic en **Conectar**.
2. Si ha configurado encriptación en su enrutador inalámbrico, necesitará escribir claves. Si es así intodúzcalas éstas y haga clic en **Conectar**. La conexión se completará.

# Guía de Instalación Rápida

Para ajustar las propiedades de la conexión inalámbrica, haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono de red inalámbrica (en la barra de tareas) y seleccione **Abrir conexiones de red**. Entonces haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono de conexiones de red y seleccione **Property** para abrir la página de estado de la red inalámbrica.



1. La página **General** muestra estado, duración, velocidad, y fuerza de la señal. La fuerza de la señal está representada por un máximo de 5 barras que indican una señal excelente y un mínimo de 1 barra para indicar señal pobre.
2. Seleccione la ficha “**Wireless Networks**” para mostrar las redes con preferencia. Utilice el botón **Agregar** para añadir el SSID de las redes disponibles y seleccione el orden de conexión con los botones **Subir** y **Bajar**. La torre de radio con señal identifica el punto de acceso conectado actualmente. Haga clic en **Propiedades** para ajustar autenticación en la conexión inalámbrica.


## Guia de consulta rápida

# Procedimentos de instalação


**Importante:** Instale os utilitários da placa WLAN antes de introduzir a placa WLAN no computador.

## Instalação dos utilitários e do controlador da placa WLAN

Siga estas instruções para instalar os utilitários e o controlador da placa WLAN. Introduza o CD de suporte na unidade óptica. Se o programa de execução automática estiver activado no computador, o CD apresentará automaticamente o menu contendo os utilitários. Clique em **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver** (Instalar utilitários e controlador da placa WLAN da ASUS). Se o programa de execução automática estiver desactivado, faça um duplo clique sobre o ficheiro SETUP.EXE que encontra no directório raiz do CD.



Ligue a placa WLAN à porta USB do computador seguindo a orientação correcta. O Windows detecta e configura automaticamente a placa WLAN utilizando os utilitários e os controladores instalados nas etapas anteriores.



**Para os utilizadores do Windows XP:** Quando o programa é iniciado pela primeira vez (durante o reinício do Windows), é-lhe pedido para escolher um utilitário para configuração da placa WLAN. Selecione a opção "Only use Windows wireless function" (Utilizar apenas a função sem fios do Windows).

## Significado dos LEDs indicadores de estado da WLAN

O dispositivo inclui dois LEDs que assinalam o estado da placa WLAN.

### O LED ACT


**Intermitente:** A transmitir dados; quanto mais rapidamente o LED piscar maior é a velocidade da ligação.

**DESLIGADO:** A função de rádio está desligada ou a placa está desactivada.

### O LED LINK

**LIGADO:** Ligação ao dispositivo sem fios.


**DESLIGADO:** Não existe nenhuma ligação sem fios.



## Opções sem fios para o Windows® XP

A janela das opções sem fios aqui mostrada apenas está disponível no Windows® XP. Esta janela é apresentada ao executar pela primeira vez o utilitário Control Center. Selecione o utilitário que pretende utilizar para configurar a sua placa WLAN.

**Only use Windows wireless function  
(Utilizar apenas a função sem fios do Windows)** – Utilize apenas o serviço Windows® XP Wireless Zero Configuration para configurar a placa WLAN.




**Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function**

**(Utilizar apenas os nossos utilitários para a WLAN e desactivar a função sem fios do Windows)** – Utilize apenas os utilitários ASUS WLAN para configurar a placa WLAN. (recomendado)

## Configuração com o serviço Windows® Wireless Zero Configuration


Se quiser configurar a sua placa WLAN com o serviço Windows® Wireless Zero Configuration (WZC), siga as instruções abaixo para introduzir as definições pretendidas.



1. Faça um duplo clique sobre o ícone da rede sem fios na barra de tarefas para ver a lista de redes disponíveis. Selecione o ponto de acesso e clique em **Connect (Ligar)**.
2. Uma janela aparece e pede-lhe para introduzir a chave caso tenha configurado um método de encriptação no router sem fios, introduza a chave e clique em **Connect (Ligar)**. A ligação fica concluída.

## Guia de consulta rápida

Para configurar as propriedades da ligação sem fios, prima a tecla direita do rato sobre a barra de tarefas e seleccione **Open Network Connection** (Abrir ligação de rede). De seguida, prima a tecla direita do rato sobre o ícone de ligação à rede e seleccione **Property** (Propriedades) para abrir a página **Wireless Network Connection Status** (Estado da ligação à rede sem fios).



1. A página **General** (Gerais) mostra o estado, a duração, a velocidade e a potência do sinal. A potência do sinal é representada por barras verdes em que 5 barras corresponde a um sinal excelente e 1 barra corresponde a um sinal mau.
2. Selecione o separador “**Wireless Networks**” (Redes sem fios) para aceder à opção **Preferred networks** (Redes favoritas). Utilize o botão **Add** (Adicionar) para adicionar o “SSID” das redes disponíveis e definir a ordem preferida para ligação com os botões **Move up** (Mover para cima) e **Move down** (Mover para baixo). O ícone que mostra uma torre de rádio identifica o ponto de acesso ao qual está actualmente ligado. Clique em **Properties** (Propriedades) para definir a autenticação da ligação sem fios.

## Installatieprocedures



**Belangrijk:** installeer de hulpprogramma's van de WLAN-adapter voordat u de WLAN-adapter aansluit op uw computer.

## Installatie van de hulpprogramma's en het stuurprogramma voor de WLAN-adapter

Volg deze instructies om de hulpprogramma's en het stuurprogramma van de WLAN-adapter te installeren. Plaats de meegeleverde cd in de cd-speler. Is uw computer ingesteld om de cd automatisch te starten, dan verschijnt het menu automatisch. Klik op **Install ASUS WLAN Card Utilities/Drive**. Verschijnt het menu niet, dubbelklik dan in de hoofdmap van de cd op **SETUP.EXE** op de cd.



Plaats de WLAN-adapter in de juiste richting in de USB-poort van uw computer. Windows zal de WLAN-adapter automatisch detecteren en configureren met behulp van de hulpprogramma's en het stuurprogramma die u in de vorige stappen hebt geïnstalleerd.



Gebruikers van Windows XP: Wanneer het programma voor het eerst gestart wordt (na het herstarten van Windows), wordt u gevraagd een hulpprogramma te kiezen voor de configuratie van de WLAN-adapter. Selecteer de optie "**Only use Windows wireless function**" (Alleen de draadloze functie van Windows gebruiken).

## De betekenis van de WLAN-statusindicatoren

Het apparaat is voorzien van twee LED's die de status van de WLAN-adapter aangeven.

### ACT LED


**Knipperend:** Gegevens worden verzonden; de knippersnelheid geeft de verbindingssnelheid aan.

**UIT:** Radio uit of adapter uitgeschakeld.

### LINK LED

**AAN:** Verbinding met een draadloos apparaat.

**UIT:** Geen draadloze verbinding.



## Windows® XP draadloze opties

Het venster met draadloze opties, hieronder getoond, is alleen beschikbaar in Windows® XP. Het verschijnt als u het Control Center voor het eerst start. Selecteer het hulpprogramma dat u wilt gebruiken voor de configuratie van uw WLAN-adapter.


**Alleen de draadloze functie van Windows gebruiken (Only use Windows wireless function)** – Gebruik alleen de Wireless Zero Configuration-service van Windows® XP om de WLAN-adapter te configureren.



**Alleen onze WLAN-hulpprogramma's gebruiken en de draadloze XP-functie deactiveren (Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function)** – Gebruik alleen de WLAN-hulpprogramma's van ASUS om de WLAN-adapter te configureren. (aanbevolen)


### Configureren met Windows® Wireless Zero Configuration service

Als u uw WLAN-adapter wilt configureren via de Wireless Zero Configuration-service (WZC) van Windows®, ga dan als volgt te werk.



1. Dubbelklik op het draadloze netwerkpictogram op de taakbalk om de beschikbare netwerken te zien. Selecteer het AP en klik op **Connect (Verbinden)**.
2. Er verschijnt een venster dat u vraagt om de sleutel als u de draadloze router voorzien hebt van encryptie. Geef de sleutels op en klik op **Connect (Verbinden)**. De verbinding is tot stand gekomen.

Om de eigenschappen van de draadloze verbinding in te stellen, klikt u met de rechterknop op het pictogram op de taakbalk en kiest u **Open Network Connection (Netwerkverbinding openen)**. Klik met de rechterknop op het netwerkverbindingspictogram en selecteer **Property (Eigenschap)** om de pagina met de verbindingssatus van het draadloze netwerk te openen.



1. De pagina **General (Algemeen)** toont toestand, duur, snelheid en signaalsterkte. De signaalsterkte wordt getoond met groene balken. Vijf balken duiden op een uitstekende signaalsterkte en één balk is een slecht signaal.
2. Selecteer de tab "**Wireless Networks**" ("Draadloze netwerken") om de voorkeurnetwerken te tonen. Klik op de knop **Add ("Toevoegen")** om de "SSID" van de beschikbare netwerken te tonen en bepaal de voorkeur met de knoppen **Move up (Omhoog)** en **Move down (Omlaag)**. Het pictogram met de zendmast geeft het access-point aan waarmee u momenteel verbinding hebt. Klik op **Properties (Eigenschappen)** om de authenticatie van de draadloze verbinding in te stellen.


## Üzembe helyezés




**Fontos:** A WLAN adapter segédprogramjait még a WLAN adapter számítógépbe való beszerelése előtt telepítse.

## A WLAN segédprogramok és illesztőprogram telepítése

Kövesse az alábbi utasításokat a WLAN adapter segédprogramok és illesztőprogram telepítéséhez. Helyezze be a támogató CD-lemezt az optikai meghajtóba. Ha az automatikus indítás engedélyezve van a számítógépen, a CD automatikusan megjeleníti a segédprogram menüt. Kattintson az **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver** (ASUS WLAN kártya segédprogramok/illesztőprogram telepítése) tételere. Ha az automatikus lejátszást letiltották, kattintson duplán a SETUP.EXE fájlra a CD gyökérkönyvtárában.



Csatlakoztassa a WLAN adaptort a számítógép USB-portjához, ügyelve a megfelelő irányra. A WLAN adaptort a Windows automatikusan érzékeli és konfigurálja a korábbi lépések során telepített segédprogramok és illesztőprogramok segítségével.



**Windows XP felhasználók:** Amikor a programot először futtatják (a Windows úraindítása során), a rendszer felkéri, hogy válasszon egy segédprogramot a WLAN adapter konfigurálásához. Jelölje ki az „Only use Windows wireless function” (Kizárolag a Windows vezeték nélküli funkciójának használata).

## A WLAN állapotjelző LED-ek értelmezése

Az WLAN adapter állapotát két LED mutatja.

### ACT LED


**Villgo:** Adatok továbbítása; a villogás sebessége megfelel a kapcsolat sebességének.

**KI:** Rádió kikapcsolva, vagy az adapter le van tiltva.

### LINK LED

**BE:** Vezeték nélküli eszközök csatlakoztatva.

**KI:** Nincs vezeték nélküli kapcsolat.



## Windows® XP vezeték nélküli lehetőségek

Az alábbi vezeték nélküli lehetőségek ablak kizárolag Windows® XP alatt érhető el. Akkor jelenik meg, amikor először futtatja a Control Center (Vezérlőközpont) segédprogramot. Jelölje ki azt a segédprogramot, amelyet a WLAN adapter konfigurálásához használni kíván.

### Only use Windows wireless function (Kizárolag a Windows vezeték nélküli funkciójának használata )

– Kizárolag a Windows® XP Wireless Zero Configuration szolgáltatásának használata a WLAN adapter konfigurálásához.




### Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function (Kizárolag a saját WLAN segédprogramok használata a Windows XP vezeték nélküli funkciójának letiltása mellett )

– Kizárolag az ASUS saját WLAN segédprogramjainak használata a WLAN adapter konfigurálásához. (ajánlott)

## Konfigurálás a Windows® Wireless Zero Configuration szolgáltatása segítségével

Ha a WLAN adaptort a Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) szolgáltatása segítségével szeretné konfigurálni, kövesse az alábbi utasításokat a beállítások elvégzéséhez.




- Duplán kattintson a vezeték nélküli hálózati kapcsolatok ikonra a feladatsorban, hogy megtekinthesse az elérhető vezeték nélküli hálózatokat. Válassza ki a hozzáférési pontot, majd kattintson a **Connect** (Csatlakozás) gombra.

- Egy ablak jelenik meg, amely kéri a kulcsot, ha titkosítást állított be a vezeték nélküli routeren. Adja meg a kulcsokat, majd kattintson a **Connect** (Csatlakozás) gombra. A kapcsolat ezzel elkészült.

# Gyors üzembe helyezési útmutató

Az vezeték nélküli szolgáltatás tulajdonságainak beállításához a jobb egérgombbal kattintson a vezeték nélküli ikonra a tálcán, majd válassza ki az **Open Network Connection** (Hálózati kapcsolat megnyitása) télelt. Ezután a jobb egérgombbal kattintson a hálózati kapcsolat ikonra és jelölje ki a **Property** (Tulajdonságok) télelt, hogy megnyissa a vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotát mutató oldalt.



1. A **General** (Általános) oldal mutatja a hálózat állapotát, az eltelt időt, a sebességet és a jelerősséget. A jelerősséget zöld sávok jelzik, ahol az 5 szakasz a kívály jelerősséget, 1 szakasz pedig a gyenge jelerősséget mutatja.
2. Jelölje ki a „Wireless Networks” (Vezeték nélküli hálózatok) fület, hogy megjelenítse a **Preferred networks** (Előnyben részesített hálózatok) télelt. Használja az **Add** (Hozzáadás) gombot, hogy az elérhető hálózatok „SSID”-jét hozzáadjá a listához, és beállítsa a kapcsolat elsőbbségi sorrendjét a **Move up** (Felfelé mozgatás) és **Move down** (Lefelé mozgatás) gombokkal. Egy rádióadótöröny jel-ikonnal azonosítja az éppen csatlakoztatott hozzáférési pontot. Kattintson a **Properties** (Tulajdonságok) gombra, hogy beállítsa a vezeték nélküli kapcsolat hitelesítését.


# Procedure za instaliranje




**Važno:** Instalirajte pomoćne programe za WLAN adapter pre nego što ubacite WLAN adapter u svoj kompjuter.

## Instaliranje pomoćnih programa i drajvera za WLAN

Pratite ova uputstva da bi instalirali pomoćne programe i drajver za WLAN adapter. Ubacite CD sa programima u svoj optički CD drajv. Ukoliko je automatsko pokretanje omogućeno na vašem kompjuteru, CD će automatski prikazati meni sa pomoćnim programima. Kliknite na **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver** (instalirajte pomoćne programe/drajver za WLAN karticu). Ukoliko automatsko pokretanje nije omogućeno, kliknite duplim klikom miša na fajl SETUP.EXE na osnovnom (koren) direktorijumu na CD-u.



Ubacite WLAN adapter u USB port svog kompjutera koristeći korektni pravac. Windows će automatski detektovati i konfigurisati WLAN adapter koristeći pomoćne programe i drajvere instalirane u prethodnim koracima.



Za korisnike Windows XP-a: Kada pokrećete program po prvi put (tokom restartovanja Windows-a), biće upitani da izaberete jedan pomoćni program za konfigurisanje WLAN adaptora. Odaberite "Only use Windows wireless function" (Koristite isključivo bežičnu funkciju Windows-a).

Srpski

## Čitanje pokazatelja statusa WLAN-a

Uredaj dolazi sa dve svetleće diode koje pokazuju status WLAN adaptéra.

### ACT LED (Svetleća dioda za rad)


**Treperenje:** Podaci se prebacuju, brzina treperenja pokazuje brzinu veze.

**Isključeno:** Radio je isključen ili je adaptér onemogućen.

### LINK LED (Svetleća dioda za vezu)

**Uključeno:** Povezano je sa bežičnim uređajem.

**Isključeno:** Nema bežične konekcije.



## Windows® XP bežične opcije

Prozor za bežične opcije koji je prikazan ispod dostupan je samo za Windows® XP. On će se pojaviti kada po prvi put pokrenete pomoći program Control Center (kontrolnog centra). Izaberite pomoći program koji želite da upotrebite da bi konfigurisali svoj WLAN adapter.

### Only use Windows wireless function

(Koristite isključivo bežičnu funkciju

**Windows-a)** – Koristite isključivo uslugu Windows® XP bežične nula konfiguracije da bi konfigurisali WLAN adapter.



### Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function

(Koristite isključivo naše pomoćne programe za WLAN i isključite XP bežičnu funkciju)

– Koristite isključivo pomoćne programe kompanije ASUS za WLAN da bi konfigurisali WLAN adapter. (ovo je preporuka)

## Konfigurisanje uz pomoć Windows® Wireless Zero servisa za konfigurisanje

Ukoliko želite da konfigurišete svoj WLAN adapter preko Windows® Wireless Zero konfiguracionog servisa (WZC), partite uputstva ispod da bi obavili podešavanja.




1. Kliknite duplim klikom miša na ikonicu za bežičnu mrežu na taskbaru da bi videli dostupne mreže. Odaberite AP (mesto pristupa) i kliknite na **Connect** (povezivanje).

2. Ukoliko ste postavili enkripciju na svom bežičnom ruteru, pojaviće se prozor koji će tražiti kod, ubacite kod i kliknite na **Connect** (povezivanje). Povezivanje je obavljen.

## Uputstvo za brzo korišćenje

Da bi odredili karakteristike bežične veze, kliknite desnim klikom miša na ikonicu za bežičnu vezu na taskbaru i odaberite **Open Network Connection** (otvori podešavanje mreže). Potom kliknite desnim klikom miša na ikonicu za mrežno povezivanje i odaberite **Property** (svojstva) da bi otvorili statusnu stranicu za bežično mrežno povezivanje.



1. **General** (opšta) stranica pokazuje status, dužinu trajanja, brzinu i jačinu signala. Jačina signala prestavljena je zelenim linijama, 5 linija ukazuje da je signal odličan dok 1 linija pokazuje da je signal lošeg kvaliteta.
2. Odaberite tabelu "Wireless Networks" (bežične mreže) da bi videli **Preferred networks** (preferirane mreže). Upotrebite taster **Add** (dodaj) da bi dodali "SSID" dostupnih mreža i podesili preferirani redosled kokekcija uz pomoć tastera **Move up** (pomeri gore) i **Move down** (pomeri dole). Radio toranj sa signalnom ikonicom identificuje trenutno povezano mesto pristupa. Kliknite na **Properties** (svojstva) da podesite autentizaciju bežične mreže.


## Procedury instalacji



**Ważne:** Przed włożeniem adaptera WLAN do komputera należy zainstalować programy narzędziowe adaptera WLAN.

## Instalacja programów narzędziowych WLAN i sterownika

Wykonaj podane instrukcje instalacji programów narzędziowych WLAN i sterownika. Włóż pomocniczy dysk CD do napędu optycznego. Po uaktywnieniu w komputerze funkcji automatycznego uruchamiania, nastąpi automatyczne uruchomienie menu programów narzędziowych na dysku CD. Kliknij **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver** (Zainstaluj programy narzędziowe/sterownik karty WLAN ASUS). Jeśli automatyczne uruchamianie jest wyłączone, kliknij dwukrotnie program SETUP.EXE w katalogu głównym dysku CD.



Włóż adapter WLAN do portu USB komputera we właściwym kierunku. Windows automatycznie wykryje i skonfiguruje adapter WLAN, wykorzystując programy narzędziowe i sterowniki zainstalowane w poprzednich czynnościach.



Użytkownicy Windows XP: Po pierwszym uruchomieniu komputera (podczas ponownego uruchomienia Windows), wyświetlane jest pytanie o wybór programu narzędziowego do konfiguracji adaptera WLAN. Wybierz "Only use Windows wireless function" (Użycwanie wyłącznie funkcji sieci bezprzewodowej Windows).

## Odczytywanie wskaźników stanu WLAN

Urządzenie jest dostarczane z dwiema diodami LED, które wskazują stan adaptera WLAN.

### ACT LED (Dioda LED aktywności)


**Miganie:** Transmisja danych; szybkość migania wskazuje szybkość połączenia.

**WYŁĄCZONA:** Wyłączone połączenie radiowe lub wyłączony adapter.

### LINK LED (Dioda LED połączenia)

**WŁĄCZONA:** Połączenie z urządzeniem bezprzewodowym.

**WYŁĄCZONA:** Brak połączenia bezprzewodowego.




## Opcje sieci bezprzewodowej Windows® XP

Pokazane poniżej okno sieci bezprzewodowej jest dostępne wyłącznie dla Windows® XP. Okno to jest wyświetlane po pierwszym uruchomieniu programu narzędziowego Control Center. Wybierz ten program narzędziowy do konfiguracji posiadanej adaptera WLAN.

### Only use Windows wireless function (Używanie wyłącznie funkcji sieci bezprzewodowej Windows)

- Używanie do konfiguracji adaptera WLAN wyłącznie usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Windows® XP.




### Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function

#### (Używanie programów narzędziowych WLAN i wyłączenie funkcji sieci bezprzewodowej XP)

- Używanie do konfiguracji adaptera WLAN wyłącznie programów narzędziowych ASUS WLAN (zalecane).

## Ustawienia usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Windows®

Aby ustawić adapter sieci WLAN poprzez usługę Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Windows® (WZC), wykonaj instrukcję poniżej w celu wykonania ustawień.




1. Kliknij dwukrotnie ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań, aby wyświetlić dostępne sieci. Wybierz AP i kliknij **Connect** (Połącz).

2. Jeśli ustawione zostało szyfrowanie routera bezprzewodowego, pojawi się okno z polecienniem wprowadzenia kluczy, wprowadź klucze i kliknij **Connect** (Połącz). Połączenie zostało ustawione.

# Instrukcja szybkiego uruchomienia

Aby ustawić właściwości połączenia bezprzewodowego, kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia bezprzewodowego na pasku zadań i wybierz **Open Network Connection** (Otwórz połączenia sieciowe), następnie kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia sieciowego i wybierz **Property** (Właściwości), aby otworzyć stronę Stan połączenia sieci bezprzewodowej.



1. Na stronie **General** (Ogólne) wyświetlany jest stan, czas trwania, szybkość i siła sygnału. Siła sygnału jest reprezentowana przez zielone paski, gdzie 5 pasków wskazuje doskonałą siłę sygnału, a 1 pasek oznacza słaby sygnał.
2. Wybierz zakładkę "**Wireless Networks**" ("Sieci bezprzewodowe"), aby pokazać **Preferred networks** (Preferowane sieci). Użyj przycisku **Add** (Dodaj), aby dodać "SSID" dostępnych sieci i ustawić preferencje kolejności połączenia przy użyciu przycisków **Move up** (Przesuń w górę) i **Move down** (Przesuń w dół). Wieża radiowa z ikoną sygnału, identyfikuje aktualnie podłączony punkt dostępowy. Kliknij **Properties** (Właściwości), aby ustawić uwierzytelnianie połączenia bezprzewodowego.


# Pokyny pro instalaci



**Důležité:** Před vložením adaptéru WLAN do počítače nainstalujte nástroje adaptéru WLAN.

## Instalace nástrojů a ovladače adaptéru WLAN

Při instalaci nástrojů a ovladače adaptéru WLAN postupujte podle následujících pokynů. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky. Je-li v počítači aktivovaná funkce automatického spouštění, automaticky se zobrazí nabídka nástrojů na disku CD. Klepněte na položku **Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver** (Instalovat nástroje/ovladač adaptéru WLAN ASUS). Pokud v počítači není aktivována funkce automatického spouštění, poklepejte na soubor SETUP.EXE v kořenovém adresáři disku CD.



Zasuňte adaptér WLAN do portu USB počítače ve správné orientaci. Operační systém Windows automaticky rozpozná adaptér WLAN a nakonfiguruje jej pomocí nástrojů a ovladačů nainstalovaných v předchozích krocích.



Uživatelé operačního systému Windows XP: Při prvním spuštění programu (během restartování operačního systému Windows) budete vyzváni, abyste zvolili jeden nástroj pro konfigurování adaptéru WLAN. Vyberte možnost „Only use Windows wireless function“ (Použít pouze funkci bezdrátového připojení systému Windows).

## Popis stavových indikátorů WLAN

Zařízení je vybaveno dvěma indikátory LED, které ukazují stav adaptéru WLAN.

### INDIKÁTOR LED ACT (AKTIVITA)


**Bliká:** Přenášení dat; rychlosť blikání ukazuje rychlosť spojení.

**NESVÍTÍ:** Rádio je vypnuté nebo je adaptér deaktivován.

### INDIKÁTOR LED LINK (SPOJENÍ)

**SVÍTÍ:** Připojeno k bezdrátovému zařízení.

**NESVÍTÍ:** Žádné bezdrátové připojení.




## Možnosti připojení k bezdrátové síti systému Windows® XP

Okno možností připojení k bezdrátové síti uvedené níže je k dispozici pouze pro operační systém Windows® XP. Zobrazí se při prvním spuštění nástroje Control Center. Vyberte nástroj, který chcete použít pro konfigurování adaptéru WLAN.

**Only use Windows wireless function (Použít pouze funkci bezdrátového připojení systému Windows)** – Ke konfiguraci adaptéru WLAN bude použita pouze služba Automatické konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows® XP.


**Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function (Použít pouze nástroje WLAN a deaktivovat funkci bezdrátového připojení systému Windows)**

– Ke konfiguraci adaptéru WLAN budou použity pouze nástroje ASUS WLAN.  
(doporučeno)




## Konfigurování pomocí služby Automatické konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows®

Chcete-li adaptér WLAN konfigurovat pomocí služby Automatické konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows® (WZC), postupujte podle následujících pokynů.



1. Poklepáním na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu zobrazte dostupné sítě. Vyberte přístupový bod a klepněte na tlačítko **Connect** (Připojit).
2. Zobrazí se okno s výzvou k zadání klíče (pokud jste nastavili šifrování na bezdrátovém směrovači). Zadejte klíče a klepněte na tlačítko **Connect** (Připojit). Spojení je dokončeno.

Chcete-li nastavit vlastnosti bezdrátového připojení, klepněte pravým tlačítkem myši na ikoně bezdrátového připojení na hlavním panelu a vyberte příkaz **Open Network Connection** (Otevřít síťové připojení). Potom klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu síťového připojení a výběrem položky **Property** (Vlastnosti) otevřete stránku Wireless Network Connection Status (Stav připojení bezdrátové sítě).



1. Na stránce **General** (Obecné) je uveden stav, doba trvání, rychlosť a síla signálu. Síla signálu je zobrazena zelenými pruhů s 5 dílkami, které označují vynikající signál, 1 dílkem, který označuje špatný signál.
2. Klepněte na kartu „Wireless Network“ (Bezdrátové sítě), na které jsou zobrazeny **Preferred networks** (Upřednostňované sítě). Pomocí tlačítka **Add** (Přidat) přidejte identifikátor „ASIE“ dostupných sítí a pomocí tlačítek **Move up** (Přesunout nahoru) and **Move down** (Přesunout dolů) nastavte upřednostňované pořadí připojení. Rádiová věž s ikonou signálu označuje aktuálně připojený přístupový bod. Klepnutím na tlačítko **Properties** (Vlastnosti) nastavte ověřování bezdrátového připojení.

# Hızlı Başlangıç Kılavuzu


## Kurulum Prosedürü

**Önemli:** WLAN adaptörünü bilgisayarınıza takmadan önce WLAN adaptörü destek CD'sini optik sürücünüze takınız.

### WLAN programlarının ve sürücüsünün kurulması

WLAN Adaptör yardımcılarını ve sürücüyü kurmak için bu talimatları yerine getirin. Destek CD'sini optik sürücüne yerleştiriniz. Bilgisayarınızda otomatik çalışma özelliği etkinse, CD otomatik olarak program menüsünü görüntüler.

**Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver**  
(ASUS WLAN Kart Programları/Sürücüsü) üzerine tıklayınız. Otomatik çalışma etkin değilse, CD'nin kök dizini içindeki SETUP.EXE üzerine çift tıklayınız.



WLAN Adaptörünü doğru yönü kullanarak bilgisayarınızın USB girişine takın. Windows otomatik olarak algılayacak ve önceki adımlarda kurulan programları ve sürücülerini kullanarak WLAN Adaptörünü yapılandıracaktır.



Windows XP kullanıcıları: Program ilk başlatıldığında (Windows'un yeniden başlatılması sırasında) WLAN Adaptörünü yapılandırmak için bir program seçmeniz istenmiştir. "Only use Windows wireless function" (Sadece Windows kablosuz fonksiyonunu kullanın).

### WLAN durum göstergelerinin okunması

Aygit iki LED ile birlikte gönderilmektedir ve WLAN Adaptörünün durumunu gösterir.

#### LED Edimler


**Yanıp sönme:** Veri aktarılıyor; yanıp sönme hızı bağlantı hızını gösterir.

**KAPALI:** Radyo kapalı veya Adaptör engelli.

#### LED Bağlantı

**AÇIK:** Kablosuz aygıtbağlı.

**KAPALI:** Kablosuz bağlantı yok.



## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

### Windows® XP Wireless Options (Kablosuz Seçenekler)

Aşağıda gösterilen kablosuz seçenekler penceresi sadece Windows® XP için mevcuttur. Bu pencere sadece Kontrol Merkezi programını ilk kez çalıştırığınızda belirir. WLAN Adaptörünü kullanmak istediğiniz programı seçin.

#### Only use Windows wireless function (Sadece Windows kablosuz fonksiyonu kullanınız)

– WLAN Adaptörünü kullanmak için sadece Windows® XP Kablosuz Sıfır Yapılandırması servisini kullanın.



#### Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Sadece bizim WLAN programlarını kullanınız ve Windows kablosuz fonksiyonunu engelleyiniz) – WLAN Adaptörünü kullanmak için sadece ASUS WLAN programlarını kullanın. (öneri)

### Windows® Wireless Zero Configuration hizmeti ile yapılandırma

WLAN Adaptörünüzü Windows® Kablosuz Sıfır Yapılandırma (WZC) servisi ile birlikte kullanmak istiyorsanız, ayarları yapmak için aşağıdaki talimatları izleyiniz.




- Mevcut ağları görmek için görev çubuğu üzerindeki kablosuz ağ simgesine çift tıklayınız. AP'yi seçin ve **Connect (Bağlan)**'a tıklayın.



- Bir pencere açılarak size anahtar sorar. Kablosuz yönlendiriciniz üzerine şifreleme ayarını yaptıysanız, anahtarları giriniz ve **Connect (Bağlan)**'a tıklayınız. Bağlantı tamamlanmıştır.

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kablosuz bağlantı özelliklerini kurmak istiyorsanız, görev çubuğu üzerindeki kablosuz simgesine sağ tuşla tıklayınız ve **Open Network Connection** (Ağ Bağlantısını Aç)’ı seçiniz. Sonra ağ bağlantı simgesine sağ tuşla tıklayınız ve Kablosuz Ağ Bağlantı Durumu sayfasını açmak için **Property** (Özellikler)’ı seçiniz.



- General** (Genel) sayfası durumu, süreyi, hızı ve sinyal kuvvetini gösterir. Sinyal kuvveti, 5 çubuğun çok iyi ve 1 çubuğun zayıf sinyal anlamına geldiği yeşil çubuklarla temsil edilir.
- Preferred networks** (Tercih edilen ağlar)’ı göstermek için “Kablosuz Ağlar”’ı seçiniz. Mevcut ağların “SSID”’ini eklemek için **Add** (Ekle) düğmesini kullanınız ve **Move up** (Yukarı) ve **Move down** (Aşağı) düğmeleri ile bağlantı sırasını ayarlayınız. Sinyal simgeli radyo klesi, o anda bağlı olunan erişim noktasını gösterir. Kablosuz bağlantının doğrulanmasına ayarlamak için **Properties** (Özellikler)’e tıklayınız..

# Prosedur Pemasangan




**Penting:** Instal program utilitas Adaptor WLAN sebelum memasukkan Adaptor WLAN ke dalam komputer.

## Menginstal program utilitas dan driver WLAN

Ikuti petunjuk berikut ini untuk menginstal program utilitas dan driver WLAN. Masukkan CD pendukung ke drive optikal. Apabila Autorun diaktifkan di komputer Anda, maka CD akan secara otomatis menampilkan menu Utility. Klik “**Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver**” (Instal Utilitas/Driver Kartu ASUS WLAN). Apabila Autorun dinonaktifkan, klik dua kali SETUP.EXE di direktori akar dari CD.



Masukkan Adaptor WLAN ke port USB komputer dengan orientasi yang benar. Windows akan secara otomatis mendeteksi dan mengkonfigurasi Adaptor WLAN dengan menggunakan utilitas dan driver yang telah diinstal di langkah sebelumnya.



Pengguna Windows XP: Ketika program dijalankan untuk pertama kali (melalui restart Windows), Anda akan diminta untuk memilih salah satu utilitas untuk mengkonfigurasi Adaptor WLAN. Pilih “Only use Windows wireless function” (Pesan “Hanya gunakan fungsi nirkabel Windows”).

## Membaca indikator status WLAN

Perangkat dilengkapi dengan dua LED yang menunjukkan status dari Adaptor WLAN.

### LED tulisan ACT


**Berkedip:** Mengirim data; kecepatan berkedip menunjukkan kecepatan hubungan.

**OFF:** Radio OFF atau Adaptor nonaktif.

### LED tulisan LINK

**ON:** Tersambung ke perangkat nirkabel.

**OFF:** Tidak ada sambungan nirkabel.



## Opsi Nirkabel pada Windows® XP

Jendela opsi nirkabel yang ditunjukkan di bawah ini hanya tersedia untuk Windows® XP. Jendela akan muncul ketika Anda menjalankan utilitas Control Center untuk pertama kali. Pilih utilitas yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi Adaptor WLAN.

### Only use Windows wireless function (Pesan “Hanya gunakan fungsi nirkabel Windows”)

– Gunakan hanya fungsi Wireless Zero Configuration pada Windows® XP untuk mengkonfigurasi Adaptor WLAN.



### Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Pesan “Hanya gunakan utilitas WLAN kami dan nonaktifkan fungsi nirkabel Windows”)

– Gunakan hanya utilitas ASUS WLAN untuk mengkonfigurasi Adaptor WLAN. (disarankan)

## Mengkonfigurasi dengan layanan Wireless Zero Configuration pada Windows®


Apabila Anda ingin mengkonfigurasi Adaptor WLAN lewat layanan Wireless Zero Configuration (WZC) pada Windows®, ikuti petunjuk di bawah ini untuk membuat pengaturan.



1. Klik dua kali ikon Wireless Network pada taskbar untuk melihat jaringan yang tersedia. Pilih AP dan klik **Connect** (Sambung).
2. Muncul jendela yang meminta Anda menuliskan kunci apabila Anda telah mengaktifkan enkripsi pada router nirkabel, masukkan kunci dan klik **Connect** (Sambung). Sambungan selesai dibuat.

## Panduan Mulai Cepat

Untuk menyiapkan atribut (property) dari sambungan nirkabel, klik kanan ikon Wireless Network pada taskbar dan pilih **Open Network Connection** (Buka Sambungan Jaringan). Kemudian klik kanan ikon Network Connection dan pilih **Property** (Atribut) untuk membuka halaman Wireless Network Connection Status.



1. Halaman **General** (Umum) menampilkan data tentang status, durasi, kecepatan, dan kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal ditunjukkan dengan batang hijau dengan 5 baris menunjukkan sinyal kuat dan 1 baris menunjukkan sinyal buruk.
2. Pilih tab "**Wireless Networks**" (Jaringan Nirkabel) untuk melihat **Preferred networks** (Jaringan yang dipilih). Gunakan tombol **Add** (Tambah) untuk menambah "SSID" dari jaringan yang ada dan atur urutan preferensi sambungan dengan tombol **Move up** (Geser atas) dan **Move down** (Geser bawah). Menara radio dengan ikon sinyal menunjukkan jalur akses yang saat ini tersambung. Klik **Properties** (Atribut) untuk mengatur otentifikasi sambungan nirkabel.


## 설치 절차



중요 : 컴퓨터에 WLAN 어댑터를 설치하기 전에 WLAN 어댑터 유트리티를 먼저 설치해 주십시오.

## WLAN 유트리티와 드라이버 설치

다음의 지시사항을 따라 WLAN 카드 유트리티와 드라이버를 설치해 주십시오. CD 드라이버에 CD 를 넣어 주십시오. 컴퓨터가 자동 실행 기능을 지원한다면, CD 는 자동으로 유트리티 메뉴를 보여 줍니다. **ASUS WLAN 카드 유트리티 / 드라이버 설치 항목**을 클릭해 주십시오. 만약 자동 실행 기능이 없다면, CD 의 디렉토리 메뉴를 열어 SETUP.EXE 를 더블 클릭해 주십시오.



PC USB 2.0 포트에 WLAN 카드를 장착해 주십시오. Windows 는 이전 단계에서 설치한 유트리티와 드라이버를 사용하여 자동으로 WLAN 카드를 인식하고 구성합니다.



Windows XP 사용자 : 프로그램을 처음 사용할 경우 (Windows 다시 시작 시), WLAN 카드 구성 유트리티를 선택하라는 메시지나 나타납니다. “Windows 무선 기능만 사용”을 선택해 주십시오.

## WLAN 상태 표시등 확인

장치에는 WLAN 어댑터 상태를 확인할 수 있는 두 개의 LED 가 있습니다.

### ACT LED


**깜빡거림** : 데이터 송신 중 ; 깜박임의 속도는 링크 속도를 나타냄

**꺼짐** : 무선 연결이 없거나 어댑터가 작동하지 않음

### LINK LED

**켜짐** : 무선 장치에 연결됨

**꺼짐** : 무선 연결 없음




## Windows® XP 무선 옵션

다음의 무선 옵션 기능은 Windows® XP에서만 사용할 수 있습니다. 무선 옵션 창은 Control Center 유트리티를 맨 처음 사용할 경우 나타나며 WLAN 어댑터 구성을 위해 이 기능을 사용하려면 유트리티를 선택해 주십시오.



**Windows 무선 기능만 사용 – Windows XP Wireless Zero Configuration 서비스만 사용하여 WLAN 어댑터를 구성합니다.**

**ASUS WLAN 유트리티를 사용하고 XP 무선 기능은 사용하지 않음 – ASUS WLAN 유트리티를 사용해 WLAN 어댑터를 구성합니다. (추천)**



## Windows® Wireless Zero 구성 서비스를 이용하여 구성

만약 WLAN 어댑터를 Windows® Wireless Zero Configuration(WZC) 서비스를 이용해 구성한다면, 다음의 지시사항을 따라 주십시오.




1. 작업 표시줄에 있는 무선 네트워크 아이콘을 더블 클릭하면 사용 가능한 네트워크를 볼 수 있습니다. AP를 선택하고 **연결** 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 만약 무선 라우터에 암호화 설정을 구성했다면, 암호를 묻는 창이 나타납니다. 암호를 입력한 후, **연결** 버튼을 클릭해 주십시오. 연결이 완료되었습니다.

# 빠른 설치 가이드

무선 연결 속성을 구성하려면, 작업 표시줄의 무선 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 **네트워크 연결 열기**를 선택해 주십시오. 네트워크 연결 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후, **속성**을 선택해 무선 네트워크 연결 상태 페이지를 열어 주십시오.



1. 일반 페이지에서는 연결, 기간, 속도, 신호 세기에 관한 정보가 나타납니다. 신호 세기는 5 개의 녹색 막대로 나타내어 집니다. 막대가 5 개면 세기가 우수함, 1 개면 세기가 나쁨이라는 뜻입니다.



2. “무선 네트워크” 탭을 선택하면 **Preferred 네트워크**가 나타납니다. 사용 가능한 네트워크에 “SSID”를 추가하고 위, 아래 버튼을 사용하여 우선 연결순위를 설정합니다. 라디오 타워의 신호 아이콘은 현재 연결되어 있는 AP를 보여줍니다. **속성**을 선택하여 무선 연결 암호화를 설정합니다.

# 產品安裝



重要：請在插入華碩網路卡之前，先將無線網路卡應用程式安裝至您的電腦中。

## 安裝應用程式和驅動程式

請依照以下指南來安裝華碩無線網路卡的應用程式和驅動程式。將驅動與應用程式光碟放入電腦的光碟機中。若您的電腦開啟了自動播放功能，會自動顯示應用程式安裝選單。如果安裝選單畫面沒有出現，雙按光碟機圖示，直接執行光碟根目錄的 SETUP.EXE 程式。接著選擇您要的語言，然後點選 安裝華碩無線網路卡應用程式和驅動程式 項目來完成安裝。



按正確的方向將無線網路卡插入您電腦的 USB 連接埠。Windows 將用之前安裝的應用程式自動檢測並設定無線網路卡。



Windows XP 使用者：當第一次啟用應用程式（Windows 重新開機時），您需要選擇一種方式來操作本無線網路卡。請選擇「僅使用 Windows 無線網路設定」。

## 無線網路狀態指示燈

本無線網路卡有兩個指示燈，用於顯示無線網路卡的狀態。

### ACT 指示燈

閃爍： 正在傳輸資料；閃爍速度表示傳輸速率。

燈滅： 無訊號或網路卡無效。

### LINK 指示燈

燈亮： 已連接到無線裝置。


燈滅： 沒有無線連接。



## Windows® XP 無線網路選項

這個無線網路選項頁面僅可用於 Windows® XP 環境中。當您第一次執行控制中心 (Control Center) 程式時，就會出現。請選擇設定您的無線網卡所要採用的工具程式。

- 僅使用 Windows 無線網路設定
- 僅使用 ASUS 無線網路工具程式，並關閉 Windows 無線網路設定功能 (推薦)



## Windows® Zero Configuration 服務設定

若您想透過 Windows 內建的此項無線設定服務，來設定您的無線網路卡，請依照以下步驟進行。



1. 雙按工作列中的無線網路圖示，以檢視可用的網路。選擇基地台並按下「連線」。
2. 若您連線的基地台設定了加密，此時會出現另一個視窗需要您輸入密碼，請輸入您已經在基地台上所設定的密碼並點選「連線」，即可完成連線。

設定啟動無線網路連線，請用滑鼠右鍵點選無線網路圖示（桌面右下角），然後選擇開啟網路連線。接著滑鼠右鍵點選網路連線圖示並選擇「內容」來開啟無線網路連線狀態。



1. 在「一般」頁面中顯示狀態、網路、連線時間、速度與訊號強度。訊號強度透過 5 條綠色柱狀圖顯示，綠色條柱越多，訊號越強。
2. 選擇「無線網路」來顯示慣用網路的狀態。使用「新增」鈕來增加一個可用的網路名稱 (SSID) 與設定連接的方式，搭配「上移」與「下移」鈕來移動該項目往上或往下的順序。在該項目前會顯示一個像訊號電塔的圖示，點選「內容」則可設定該無線網路裝置的連線模式。

# 快速安裝指南

## 注意事項

當您購買本產品後，為保障購買人權益，請於購買後壹個月內務必上網填寫完整個人資料及產品資訊並完成註冊手續。

1. 請您先透過網路註冊加入華碩會員，再進行產品登錄之作業(網址：<http://member.asus.com>)。
2. 妥善保留購買當時之發票或是發票憑證(影本亦可)經銷商之售貨單據(加蓋經銷商店章始生效力)，於機台故障送修時出示，始享有保固服務之權益；若不慎遺失相關證明單據且於購買華碩無線網路產品壹個月內，未上網進行註冊，本公司將以華碩「出貨日」為保固啟始日期。
3. 無論在任何情況下，您都不可以自行拆解修理本機，這將導致本機的保固作廢。

## 註冊步驟

註冊網址：<http://member.asus.com>

步驟1：加入會員（如已是會員，請跳到步驟5，直接”登入會員”可註冊新購買的產品）

步驟2：個人資料填寫完成後按”同意並且繼續”

步驟3：註冊系統將會發送啟用帳號的”確認碼”認證信件

步驟4：請依據確認碼信件指示進行帳號認證，以確保您會員權益

步驟5：選擇產品註冊，填寫完整的產品資訊即可完成註冊

### DGT 聲語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 产品安装



**重要：**请在插入华硕网卡之前，先将无线网卡应用程序安装至您的电脑中。

## 安装应用程序和驱动程序

请依照以下指南来安装华硕无线网卡的应用程序和驱动程序。将驱动与应用程序光盘放入电脑的光驱中。若您的电脑开启了自动播放功能，会自动显示应用程序安装菜单。如果安装菜单画面没有出现，双击光驱图标，直接运行光盘根目录的 SETUP.EXE 程序。接着选择您要的语言，然后点击 **安装华硕无线网卡应用程序和驱动程序** 项目来完成安装。



按正确的方向将无线网卡插入您电脑的 USB 接口。Windows 将用之前安装的应用程序自动检测并设置无线网卡。



Windows XP 用户：当第一次启用应用程序时（Windows 重启时），您需要选择一种方式来控制本无线网卡。请选择 **仅使用 Windows 无线网络设定**。

## 无线网络状态指示灯

本无线网卡有两个指示灯，用于显示无线网卡的状态。

### ACT 指示灯

闪烁： 正在传输数据；闪烁速度表示传输速率。

灯灭： 无信号或网卡无效。

### LINK 指示灯

灯亮： 已连接到无线设备。

灯灭： 没有无线连接。



## Windows® XP 无线网络选项

这个无线网络选项页面仅可用于 Windows® XP 环境中。当您第一次运行控制中心 (Control Center) 程序时，就会出现。请选择设定您的无线网卡所要采用的工具程序。

- 仅使用 Windows 无线网络设定
- 仅使用 ASUS 工具程序，并关闭 Windows 无线网络设定功能 (推荐)



## Windows® Zero Configuration 服务设定

若您想通过 Windows 内建的此项无线设定服务来设定您的无线网卡，请依照以下步骤进行。



1. 双击任务栏中的无线网络图标，以查看可用的网络。选择 AP 并点击 连接。
2. 若您连接的 AP 设定了加密，此时会出现另一个窗口需要您输入密码，请输入您在 AP 上所设定的密码并点击 连接，即可完成连接。

设定启动无线网络连接，请用鼠标右键点击无线网络图标（桌面右下角），然后选择开启网络连接。接着右键点击网络连接图标并选择 属性 来开启无线网络连接状态。



1. 在 常规 页面中显示状态、网络、持续时间、速度与信号强度。信号强度通过 5 条绿色柱状图显示，绿色条柱越多，信号越强。
2. 选择 无线网络 来显示首选网络的状态。使用 添加 按钮来增加一个可用的网络名称（SSID）与设定连接的方式，搭配 上移 与 下移 按钮来移动该项目往上或往下的顺序。在该项目前会显示一个类似信号发射塔的图标，点击 属性 则可设定该无线网络设备的连接模式。