


All-in-one PC

Brugervejledning



ET2410/ ET2210 serie

DA6665

Første udgave V1

Juni 2011

Ophavsret © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må ikke på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter og virksomhedsnavne nævnt i denne brugervejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker eller ophavsretter tilhørende deres respektive virksomheder og nævnes kun i forbindelse med identifikationsformål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Alle anstrengelser er gjort for at sikre, at denne brugervejlednings indhold er korrekt og ajourført. Producenten garanterer dog ikke på nogen måde for indholdets nøjagtighed og forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående meddelelse derom.

Indhold

Indhold	3
Bemærkninger.....	5
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)	5
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium	6
IC erklæring for Canada vedrørende strålingsekspонering	6
(R&TTE directive 1999/5/EC)	6
CE mærke advarsel	7
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner	7
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig.....	8
REACH	9
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring	10
ASUS Genbrug / Returservice.....	10
UL Sikkerhedsforskrifter	10
ENERGY STAR overholdende produkt	11
Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning	11
Sikkerhedsinformation	12
Installation af systemet.....	12
Forsigtighed under brugen.....	12
Lydtryk-advarsel	13
Tv-tuner (afhænger af model)	13
Adapter.....	13
DC ventilatoradvarsel.....	13
Velkommen	14
Pakkeindhold	14
Lær din All-in-one PC at kende	15
Set forfra	15
Set bagfra	17
Set fra siden	19
Brug af berøringsskærmen	21
Vis Touch markør	21
Rengøring af berøringsskærmen	22

Anbringelse af All-in-one PC.....	23
Anbringelse på skrivebord	23
Montering på væggen	24
Opsætning af All-in-one PC	26
Tilslutning af ledningsført tastatur og mus.....	26
Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus	26
Sådan tændes der for systemet.....	27
Sluk	27
Konfigurering af trådløs forbindelse	28
Konfigurering af ledningsført forbindelse.....	29
Brug af statisk IP:	29
Brug af dynamisk IP (PPPoE)	31
Forbindelse til eksisterende audio enheder	34
Konfigurering af lydudgangs-indstillinger	34
Genopretning af systemet	36
Brug af den skjulte partition.....	36
Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)	36
Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9 backup).....	36
Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)	37

Bemærkninger

Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)

Dette apparat overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ret modtagerantenennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp.

FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale udstyr overskider ikke klasse B grænserne for radiostøjemission fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende radiointerferens.

Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksposering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksposering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Drift er betinget af følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

(R&TTE directive 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2]
- Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

CE mærke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.



CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , "Lavspændingsdirektivet"



CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Kanal til trådløs drift for forskellige domæner

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 til CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 til CH14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 til CH13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz



Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på 100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin	63 Puy du Dôme
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris	68 Haut Rhin
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne	82 Tarn et Garonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne		

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.arcep.fr)



Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

SKIL IKKE AD
**Garantien dækker ikke, hvis produktet har været
skilt ad af brugere**

Advarsel vedrørende lithium-ion batteri

PAS PÅ: Fare for ekspllosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger.

Udsæt ikke for væske

Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væske, regn eller fugt. Dette
product er ikke vand- og olietæt



Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortslettes med et almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter.



Bortskaft IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger "grønt design" konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS relevante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer

EU REACH SVHC

Korea RoHS


Svejtsiske energilove

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

UL Sikkerhedsforskrifter

For at opfylde sikkerhedsbestemmelserne skal All-in-one Pc monteres i en bøjle som garanterer den nødvendige stabilitet når man tager vægten af denne All-in-one Pc i betragtning. Denne All-in-one Pc må kun monteres og bruges med godkendte monteringbeslag (fx VESA).



ENERGY STAR overholdende produkt



ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og energistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Computeren opsættes automatisk til at gå i dvale efter 10 minutter uden brugeraktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer. Besøg <http://www.energy.gov/powermanagement> for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også <http://www.energystar.gov> for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning

For at sikre, at du udfører bestemte job korrekt, skal du være opmærksom på følgende symboler, brugt i denne vejledning.



ADVARSEL: Vigtige oplysninger, som du SKAL følge for ikke at skade dig selv.



VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job.



TIP: Tip og nyttige oplysninger, som kan hjælpe dig med udførelsen af et job.



BEMÆRK: Yderligere oplysninger til specielle situationer.

Alle vejledningens illustrationer og skærbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer.

Sikkerhedsinformation

Denne All-in-one PC ET2410/ ET2210 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

- Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
- Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
- Anbring systemet på en stabil overflade.
- Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
- Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0°C og 40°C.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer.

Forsigtighed under brugen

- Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den.
- Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
- Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne.
- For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde:
 - Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
 - Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af.
 - Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
 - Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.
- Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren.
 - Netledningen er blevet beskadiget.
 - Der er trængt væske ind i systemet.
 - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne.
 - Systemet har været tabt, eller kabinetet er blevet beskadiget.
 - Systemet fungerer ikke normalt.

Lydtryk-advarsel

Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet.

Tv-tuner (afhænger af model)

Oplysning til CATV systeminstallatøren: Denne påminder skal henlede CATV installatørens opmærksomhed på afsnit 820-93 i "National Electric Code", som indeholder retningslinjer for korrekt jordforbindelse og især specificerer, at koaksialkabel-afskærmningen skal forbindes til bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindgangen som muligt.

Adapter

1. Adapter-information (varierer efter model)
 - a. Indgangsspænding: 100–240V AC
 - Indgangsfrekvens: 50–60Hz
 - Rating udgangsstrøm: 150W (19.5V, 7.7A)
 - Rating udgangsspænding: 19V DC
 - b. Indgangsspænding: 100–240V AC
 - Indgangsfrekvens: 50–60Hz
 - Rating udgangsstrøm: 135W (19V, 7.1A)
 - Rating udgangsspænding: 19V DC
 - c. Indgangsspænding: 100–240V AC
 - Indgangsfrekvens: 50–60Hz
 - Rating udgangsstrøm: 120W (19V, 6.32A)
 - Rating udgangsspænding: 19V DC
2. Stikkontakten skal være tæt på apparatet og let tilgængelig.








DC ventilatoradvarsel

Advarsel: Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade.

Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af All-in-one PC ET2410/ ET2210 serie. Nedenstående illustration viser indholdet af æsken med dit nye produkt. Hvis noget af det er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.


Pakkeindhold

		
All-in-one PC ET2410/ ET2210 Serie	Tastatur (ledningsført eller trådløst)	Mus (ledningsført eller trådløs)
		
AC adapter	Netledning	Garantibevis
		
	Garantikort	KBM USB modtager dongle (optionel)
		<p>Bemærk: Illustrationerne for Tastatur, mus, strømforsyning, fjernbetjening og KBM USB modtager dongle er kun beregnet som reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område.</p>
Fjernbetjening (optionel)	Subwoofer (optionel)	

Lær din All-in-one PC at kende

Set forfra


Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



- 1 Webcamera**
Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.
- 2 Webkamera LED**
Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.
- 3 ⚡ Digital mikrofon (indbygget)**
Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtальinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.
- 4 LCD skærm (Berørings-aktiveret funktion på udvalgte modeller)**
LCD display har optimal opløsning. Berørings-følsomme modeller bringer digitalt liv til dine fingerspidser.
- 5 📁 LED for harddiskdrev**
Indikerer aktivitet på harddiskdrevet.
- 6 ⚡ Strømkontakt**
TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten.
- 7 🔍/+Knap til forøgelse af volumen**
Tryk på denne knap for at forøge volumen.
- 8 Menuknap**
Tryk for at vise menuen. Tryk på denne knap for, at åbne/vælge det fremhævede ikon (funktion) i skærmmenuen.
- 9 🔍/-Knap til nedsættelse af volumen**
Tryk på denne knap for at nedsætte volumen.
- 10 TILSTAND knap**
Tryk for at skifte skærmsignalkilde. Når den forbindes til HDMI-ind og VGA-ind, kan denne All-in-one PC bruges sammen med en standard desktop LCD skærm.
- 11 🔍 Højtalersystem**
Det indbyggede stereohøjtalersystem tillader dig at høre audio uden yderligere tilbehør. Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller højtalere). Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

Set bagfra

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



1 Port til Kensington® lås

Kensington® lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington® kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand.

2 Strømindgang (DC 19V)

Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik.

Pc'en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc'en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.



Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig.

3 Antenneindgang (på udvalgte modeller)

Antenneindgangen er til brug for tv-frekvenssignaler og giver mulighed for at anvende den sammen med den medfølgende digitale tv-antenne eller input fra betalings-tv-tjenester. Antennen kan modtage digitalt tv. En kabeltjenesteforbindelse kan modtage digitalt tv og analogt tv alt efter, hvad der abonneres på.

4 Kabelholder

Saml alle kabler med denne kabelholder.

5 USB 2.0 port

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.

6 LAN port

Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk.

7 HDMI input port

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke-komprimeret, fulddigital lyd/videogrænseflade mellem enhver lyd/videokilde såsom en set-top box og dvd afspiller.

8 HDMI output port

Forbind venligst denne port med enheder beregnet for HDMI input port, så som LCD skærm eller projektor.

9 Skærm Udgang (på udvalgte modeller)

Display-indgangsporten understøtter et standard VGA-kabel og hjælper med til at vise din All-in-one PC på et større display under brug af din Notebook PC eller andre enheder.

Set fra siden

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.

1 USB 3.0/ 2.0 (varierer efter model)

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.

2 E-SATA + USB 2.0 combo

Denne port forbindes til en Serial-ATA harddisk drev.



Indsæt IKKE et andet stik til den eksterne SATA port.

3 Hukommelseskortlæser


Den indbyggede hukommelseskortlæser kan læse SD kort fra enheder såsom digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA.

4 Hovedtelefonstik

Stereohovedtelefonstikket (3,5mm) bliver brugt til at forbinde systemets audio udgang til et par hovedtelefoner. Når dette stik bruges, afbrydes de indbyggede højtalere automatisk.

5 Mikrofonstik

Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtaklinger og simple lydoptagelser.



6 Subwoofer stik (på udvalgte modeller)

Subwooferstikket bruges til at forbinde ASUS All-in-one Pc til en subwoofer. Subwooferen tillader dig at nyde fuld bas (lave frekvenser) lyd i dine multimediasystemer.



Subwooferstikket kan kun forbindes til All-in-one P subwoofers eller lydenheder fra ASUS. Forbind IKKE andre enheder til dette stik. Hvis du gør kan du beskadige enheden.

7 Elektronisk udløsning af optisk drev

Det optiske drev har en elektronisk åbningsknap til at åbne skuffen. Du kan også åbne den optiske drevbakke fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at højreklikke på det optiske drev i Windows "Computer" og vælge Eject.


8 Optisk drev

Notebook-pc'ens optiske drev kan understøtte cd'er og/eller digitale videodiske (dvd) og kan have muligheden for at optage (R) og skrive på (RW) dem igen og igen. Se salgsspecifikationerne for detaljer for hver model.

Brug af berøringsskærmen

All-in-one PC bringer giver dine fingerspidser digitalt liv. Med nogle få berøringer kan du få All-in-one PC'en til at arbejde på din kommando. Du berører funktionerne på samme måde som med en mus:

- Berøring = venstreklik på musen
- Berør og hold = højreklik på musen




Den berøringsaktiverede skærm findes på udvalgte modeller.


Vis Touch markør

Touch markøren, virtuel mus, hjælper dig med at bruge touce skærmen mere bekvemt. For at få vist Touch markøren


1. Fra skrivebordet klik **Start > Kontrol Panel > Vis enheder og printere.**



2. Klik på **Ændr berørings input-indstillinger**.



3. Klik på touc fanen i toppen, klik på boksen for vise Touch markøren når jeg arbejder med elementer på skærmen. Klik på OK for at afslutte konfigurationen.



4. Du vil se den virtuelle mus når skærmen berøres.



Rengøring af berøringsskærmen

For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde:

- Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
- Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af.
- Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
- Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.


Anbringelse af All-in-one PC

Anbringelse på skrivebord

Placer din All-in-one Pc på en plan overflade så som et bord eller skrivebord ved at sætte standeren på platformen. Drej displaypanelet til en vinkel på mellem 5 grader fremad til 20 grader bagud fra en lodret position for visuel komfort.




Undgå risiko for tipning og potentielle skader ved at dreje skærmen indenfor det givne område.




Montering på væggen

For at montere denne All-in-one Pc på væggen, køb et vægbeslag eller vægmonteringsæt (VESA100 med beslag og bøjle). Installer vægbeslaget i overensstemmelse med følgende instruktioner.



1. For at udløse beslaget, placer All-in-one Pc med forsiden nedad, mens skærmen hviler på en flad jævn overflade. Løft standeren opad. Fjern den bagerste bøjle ved at trykke og løfte clipsene.




2. Bevæg standeren igen, tryk den nedefter. Du kan sætte denne All-in-one Pc tæt på kanten af den flade overflade for at sikre at standeren går hele vejen ned. Fjern de fire skruer på standeren og gem dem til fremtidig geninstallation. Træk standeren ud og sæt den til side.



3. Opret vægbeslaget til hullerne på bagsiden af All-in-one Pc og fastgør den med de medfølgende fire skruer (M4 x 7L).




- Sikrer monteringbeslaget til adapteren med de fire skruer (M3 x 8L) som fulgte med sættet, og påse den korrekte orientering.



- Ved at følge instruktionerne der fulgte med vægbeslaget (VESA100), fastgøres vægbeslaget på væggen ved brug af de fire skruer (M4 x 10L) der fulgte med sættet. Opret din All-in-one Pc og monter den på væggen ved at glide rillerne på vægbeslaget ind i bøjlen.



Det her viste vægmonteringssæt er kun til reference.




- For at skaffe ventilation til maskinen skal du efterlade en afstand på mindst 6 cm imellem All-in-one Pc og væggen.
- Vægbeslaget skal overholde VESA standarden.
- For at sikre sikkerheden, læses installéringsvejledningen for vægbeslaget omhyggeligt før du monterer din All-in-one Pc til væggen.
- Der kræves mindst to personer til at installere eller fjerne denne All-in-one Pc på og fra væggen for at undgå fare for fald eller knæk. Kvalificeret personale anbefales.
- Væggen skal være i stand til at modstå fire gange vægten af denne All-in-one PC og det kombinerede vægbeslag (40kg mindst). Monteringstedet skal kunne modstå jordskælv eller andre former for stød. Beton eller muret væg anbefales.

Opsætning af All-in-one PC


Tilslutning af ledningsført tastatur og mus

Forbind tastaturet **1** og musen **2** til **USB** port på bagpanelet. Du kan også forbinde tastaturet og musen til **USB** porten på venstre side af panelet hvis tastaturets kabel ikke er langt nok.



Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus


1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus.
2. Anbring den trådløse dongle til tastaturet og musen i en USB port.
3. Tryk på knapperne bag på tastaturet og bag på musen for at tilslutte til Eee Top pc'en.
4. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus.



1. Remonter det trådløse tastatur og mus hvis det mister forbindelsen. Undgå andre WiFi enheder med mindst 20 cm eftersom de kan interferere med forbindelsen.
2. Ovenstående illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og specifikationer (ledningsført eller trådløst) kan variere fra område til område.

Sådan tændes der for systemet

Forbind den medfølgende AC adapter til **DC IN** stikket på bagpanelet (1 2 3) og tryk derefter på **strømknappen** til højre (4) for at tænde for systemet.



ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren.

Sluk

- For at stille systemet i suspenderet tilstand, skal du trykke på **Strømkontakten** ⏻ til højre. For at bringe systemet tilbage til styresystemet (OS), skal du trykke på **strømkontakten** igen, klikke på musen, berøre skærmen eller trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet.
- For at slukke helt for systemet, skal du følge den almindelige Windows nedlukningsprocedure.

Konfigurering af trådløs forbindelse


1. Klik på trådløst netværk ikonen med en organge stjerne  i Windows® statusfeltet.
2. Vælg på listen det trådløse accespunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på **Opret Forbindelse** for at oprette forbindelsen.



Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på **Opdater** ikonen  i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen.



Indtast netværkssikkerhedsnøglen, når du forbinder til et sikkerheds-aktivert netværk.



3. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen.
4. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken.


Konfigurering af ledningsført forbindelse

Brug af statisk IP:


- Klik på netværksikonen med en gul advarselstrekant  Windows® statusfeltet og vælg **Åbn netværks- og delecenter**.




Kontroller, at du har forbundet LAN kablet til All-in-one PC'en.




- Klik på **Endr adapterindstillinger** i den venstre rude.




- Højreklik på **Lokalområde forbindelse** og vælg **Egenskaber**.



4. Klik på **Internet Protokol Version 4 (TCP/IPv4)** og derefter på **Egenskaber**.




5. Vælg **Brug den følgende IP-adresse**.
6. Indtast **IP-adresse**, **Subnet mask** og **standard-adgangspunkt**.
7. Indtast om nødvendigt **Preferred DNS server (Foretrukken DNS server)** adresse.
8. Når alle de pågældende værdier er indtastet, klik på **OK** for at afslutte konfigurationen.




Brug af dynamisk IP (PPPoE)

1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit.
2. Vælg **Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk)** og klik på **OK**.




(Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE)


3. Vend tilbage til **Netværks- og delecenter** og klik derefter på **Opret en ny forbindelse eller nyt netværk**.




4. Vælg **Oprette forbindelse til internettet** og klik på **Næste**.



5. Vælg **Bredbånd (PPPoE)** og klik på **Næste**.



6. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på **Tilslut**.




7. Klik på **Luk** for at afslutte konfigurationen.



8. Klik på netværksikonen på joblinjen og klik på forbindelsen, som du netop oprettede.



9. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på **Tilslut** for at forbinde til internettet.



Forbindelse til eksisterende audio enheder

Ud over de indbyggede stereo højtalere (2-kanal, venstre-højre højtalere), tillader denne All-in-one PC dig også at bruge eksterne audio enheder. Referer til tabellen herunder for audioteknologi på det venstre panel og deres funktion.

Lydstik	Beskrivelse
	Lydudgang; Forbinder til stereohøjtalere eller hovedtelefoner.
	Mic Ind; forbinder til mikrofon
	Forbinder til ASUS All-in-one PC subwoofer (option)



Subwooferstikket kan kun forbinder til All-in-one P subwoofere eller lydenheder fra ASUS.
Forbind IKKE andre enheder til dette stik. Hvis du gør kan du beskadige enheden.

Konfigurering af lydudgangs-indstillinger


Når du har forbundet et højtalersystem til din All-in-one PC, skal du konfigurere lydudgangen på følgende måde:

1. Højeklik på højtalers-ikonen i Windows® statusfeltet og klik på **Lyde**.



2. Vælg en afspilningsenhed og klik på **Egenskaber** for at konfigurere indstillingerne.

3. Udfør de avancerede konfigurationer såsom justering af højtalerniveau og udgangshastighed. Klik på **OK** for at afslutte konfigurationerne.



Genopretning af systemet

Brug af den skjulte partition

Genopretnings-partitionen inkluderer en afbildning af styresystemet, driverne samt hjælpeprogrammerne installeret i systemet fra fabrikken. Genopretnings-partitionen er en omfattende genopretningsløsning, som hurtigt fører systemets software tilbage til dets oprindelige arbejdstilstand, forudsat harddiskdrevet er i god stand. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (som f.eks. Outlook PST filer) over på en USB enhed eller over på et netværksdrev og notere dig alle brugertilpassede indstillinger (såsom netværksindstillinger).

Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)

1. Deaktiver **Boot Booster** i BIOS opsætning.
2. Tryk på [F9] under opstart.
3. Vælg **Windows setup [EMS Enabled]** Windows opsætning [EMS aktiveret], når dette punkt ses, og tryk på [Enter].
4. Vælg sproget og klik på **Next (Næste)**.
5. Vælg **Recover the OS to the Default Partition** (Genopret OS til standard-partition) og klik på **Next (Næste)**.
6. Fabriks standard-partitionen vises. Klik på **Next (Næste)**.
7. Data vedrørende standard-partitionen ryddes. Klik på **Recovery (Genopretning)** for at begynde systemgenopretning.



Du vil miste alle dine data i den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data.

8. Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på **Reboot (Genstart)** for at genstarte systemet.

Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9 backup)

1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit.
2. Vælg **Backup the Factory Environment to a USB Drive** (Udførelse af backup på fabriksomgivelse til et USB drev) og klik på **Next (Næste)**.
3. Tilslut en USB lagerenhed til Pc'en for at begynde udførelse af backup på fabriks standardomgivelse.



Den tilsluttede USB lagerenhed skal være større end 15GB. Den faktiske størrelse afhænger af din Pc-model.

- Vælg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed til All-in-one PC og klik på **Next (Næste)**.



Hvis der allerede er en partition af passende størrelse i den valgte USB lagerenhed (for eksempel en partition, som har været brugt som backup-partitionen), viser systemet automatisk denne partition og genbruger den til backup.

- Ud fra de forskellige situationer på det foregående trin, ryddes data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Klik på **Backup** for at begynde backup.



Du vil miste alle dine data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data.

- Når udførelse af backup af fabriks-standardomgivelser er fuldført, skal du klikke på **Reboot (Genstart)** for at genstarte systemet.

Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)

Når genopretnings-partitionen i dit system er brutt sammen, skal du bruge USB lagerenheden til at genoprette systemet til fabriks-standardpartitionen eller fabriks-standarddataene til hele harddisken.

- Deaktiver Boot Booster i BIOS opsætning.
- Tilslut USB lagerenheden, som du udfører backup af fabriks-omgivelsesdataene til.
- Tryk <ESC> ved opstart, hvorefter **Please select boot device (Vælg opstartenhed)** skærmen ses. Vælg USB:XXXXXX for at starte op fra den tilsluttede USB lagerenhed.
- Vælg sproget og klik på **Next (Næste)**.
- Vælg **Restore (Genopret)** og klik på **Next (Næste)**.
- Vælg et job og klik på **Next (Næste)**. Jobmuligheder:

- Restore the OS to the Default Partition only (Genopret kun OS til standardpartitionen)**

Vælg denne mulighed, hvis du blot ønsker at genoprette OS til fabriks-standardpartitionen. Denne valgmulighed sletter alle data i systempartition "C", mens partition "D" forbliver uændret. Når du klikker på **Next (Næste)**, ses fabriks-standardpartitionen. Klik på **Next (Næste)** igen.

- Restore the Whole Hard Disk (Genopret hele harddisk)**

Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at genoprette All-in-one PC til fabriks-standardstatus. Denne mulighed sletter alle data på harddisken og opretter en ny systempartition som drev "C", en tom datapartition som drev "D" og en genopretningspartition.

- Data på fabriks-standardpartitionen eller på hele harddisken ryddes, afhængigt af muligheden valgt på det foregående trin. Klik på **Restore (Genopret)** for at starte jobbet.
- Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på **Reboot (Genstart)** for at genstarte systemet.

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY