


Disco Rígido Externo



Manual do Utilizador

Utilizar a unidade de disco rígido (HDD)



1. Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido à porta USB do disco rígido externo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB fornecido à porta USB do computador.

Instalar o ASUS+Speed

O ASUS +Speed é um software que acelera as funções normais USB 2.0 / USB 3.0, aumentando as velocidades de transferência até três vezes, dependendo do tamanho e do tipo de ficheiro e de outros factores.

Para instalar o ASUS +Speed:

1. Ligue o disco rígido externo à porta USB do computador. Inicie **My Computer (O meu computador)** e clique duas vezes no ícone do ASUS +Speed no campo **Devices with Removable Storage (Dispositivos com armazenamento amovível)**.



IMPORTANTE! Não ejecte nem elimine as duas partições virtuais. Caso o faça, o ASUS +Speed poderá não funcionar correctamente.

2. Clique em **Options (Opções)** para seleccionar o caminho de instalação. Selecciona o idioma pretendido e marque a mensagem para confirmar que leu e aceita o acordo de licença. Clique em **Next (Seguinte)** para continuar.



3. Introduza o número de série que pode ser encontrado no Guia de consulta rápida e de seguida clique em **Install (Instalar)**.



4. Aguarde alguns momentos até que a instalação do ASUS +Speed seja concluída. Clique em **Done (Concluir)** quando o processo de instalação estiver concluído.



Utilizar o ASUS+Speed

Para utilizar o ASUS +Speed:

1. Ligue o disco rígido externo à porta USB do computador. O ASUS +Speed será executado automaticamente.
2. Seleccione um dos seguintes modos:
 - **+Velocidade:** Seleccione este modo para obter uma velocidade de transferência de dados mais rápida.
 - **Normal:** Seleccione este modo para obter uma velocidade de transferência de dados normal.
3. Pode agora começar a copiar ficheiros do seu computador para o disco rígido externo e vice-versa.




Remover o HDD com segurança

Para remover o HDD com segurança:


1. No ecrã do ASUS +Speed, clique no cabo no ícone do HDD.



2. Clique em **Yes (Sim)** na mensagem de confirmação.



3. Pode remover o HDD com segurança quando o ícone do HDD for exibido com o cabo desligado.



Ambiente de teste do ASUS +Speed

Plataforma

CPU	Intel Core i5 650
Placa principal	ASUS P7H55-M/USB3
Módulo de memória	DDR 1333 2GB
Unidade de disco rígido	ST3500418AS SATA

Software e controladores do sistema

Software	ASUS +Speed 1.0
Sistema operativo	Windows 7 64-bit Ultimate
Controlador	Controlador para U3 NEC integrada 1.0.19.0
Caixa	ST9500325AS 5400RPM



NOTAS:

- No ambiente de teste mencionado acima, o ASUS +Speed acelerou as funções normais USB 2.0 / USB 3.0 aumentando as velocidades de transferência até três vezes.
- As velocidades de transferência proporcionadas pelo ASUS +Speed podem variar dependendo do ambiente do sistema, do tipo e tamanho dos ficheiros e de outros factores.

Avisos



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>



CAUTION! DO NOT throw the external hard drive in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc. Geral: +886-2-2894-3447 Morada da empresa: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH Morada da empresa: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Distribuidores autorizados na Turquia:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Geral: +90 212 3311000 Morada da empresa: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Geral: +90 212 3567070 Morada da empresa: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.