

## Harici Sabit Disk Sürücü



## Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır.

TR6881 / İlk Baskı (V1) / Kasım 2011

## Sabit disk sürücüsünün (HDD) kullanımı



1. Ürünle birlikte verilen USB kablosunun bir ucunu harici sabit disk sürücünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ürünle birlikte verilen USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

## ASUS+Speed Yükleme

ASUS +Speed, standart USB 2.0 / USB 3.0 işlevinin aktarma hızını üç kata kadar hızlandıran bir yazılım olup hız seviyesi dosya boyutuna, türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

### ASUS +Speed yüklemek için:

1. Harici sabit sürücüyü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. **My Computer (Bilgisayarım)**'ı başlatın ve **Devices with Removable Storage (Taşınabilir Depoya Sahip Aygıtlar)** alanında ASUS +Speed simgesine çift tıklayın.



**ÖNEMLİ!** İki sanal bölümü çıkarmayın veya silmeyin. Bunu yapmanız ASUS +Speed'in arızalanmasına sebep olabilir.

2. **Yükleme yolunu seçmek için Options (Seçenekler)**'e tıklayın.  
Tercih ettiğiniz dilinizi seçin ve lisans sözleşmesini okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamak için mesaja tıklayın. Devam etmek için **Next (İleri)**'yi tıklayın.



3. **Hızlı Başlangıç Kılavuzunda** bulabileceğiniz seri numarasını girin, ardından **Install (Yükle)**'ye tıklayın.



4. **ASUS +Speed yüklemesi** tamamlanıncaya kadar biraz bekleyin. **Yükleme işlemi** tamamlandığında **Done (Bitti)**'ye tıklayın.



## ASUS+Speed Kullanma

### ASUS +Speed'i kullanmak için:

1. Harici sabit sürücüyü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. ASUS +Speed otomatik olarak başlar.
2. Bu modlardan herhangi birini seçin:
  - **+Speed:** Daha hızlı veri aktarma hızı için bu modu seçin.
  - **Normal:** Normal veri aktarma hızı için bu modu seçin.
3. Artık dosyaları bilgisayarınızdan harici sabit sürücünüze veya tersi yönde kopyalayabilirsiniz.




## HDD'yi güvenli çıkartıyor.

### HDD'yi güvenli çıkarmak için:


1. ASUS +Speed ekranından HDD simgesindeki kabloya tıklayın.



2. Onay mesajında **Yes (Evet)**'e tıklayın.



3. Kırk kablo ile birlikte HDD simgesi görüldüğünde, artık HDD'yi güvenli çıkarabilirsiniz.



## ASUS +Speed Test Ortamı

### Platform

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| CPU                 | Intel Core i5 650 |
| Anakart             | ASUS P7H55-M/USB3 |
| Bellek modülü       | DDR 1333 2GB      |
| Sabit disk sürücüsü | ST3500418AS SATA  |

### Sistem Yazılımı ve Sürücüler

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Yazılım         | ASUS +Speed 1.0                |
| İşletim sistemi | Windows 7 64-bit Ultimate      |
| Sürücü          | U3 NEC Onboard Driver 1.0.19.0 |
| Harici mahfaza  | ST9500325AS 5400RPM            |



#### NOTLAR:

- Yukarıda belirtilen test etme ortamında, ASUS +Speed standart USB 2.0 / USB 3.0 işlevinin aktarma hızını üç kata kadar hızlandırdı.
- ASUS +Speed'in sonuç olarak elde edilen aktarma hızı sistem ortamına, dosya boyutuna, dosya türüne ve diğer faktörlere göre farklılık gösterir.

## Bildirimleri



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>



**CAUTION!** DO NOT throw the external hard drive in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Üretici:</b>                     | <b>ASUSTeK Computer Inc.</b><br>Tel: +886-2-2894-3447<br>Adres: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN   |
| <b>Yetkili temsilci Avrupa'da:</b>  | <b>ASUS Computer GmbH</b><br>Adres:HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY   |
| <b>Yetkili distribütör türkiye:</b> | <b>BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br>Tel: +90 212 3311000<br>Adres:AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/İSTANBUL<br><b>CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.</b><br>Tel: +90 212 3567070<br>Adres:CEMAL SURURİ CD. HALİM MERİÇ İS MERKEZİ<br>No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL |

EEE Yönetmeliğine Uygundur.