


外付けハードディスクドライブ



ユーザーマニュアル

ハードディスクドライブ(HDD)を使用する



- 1 同梱のUSBケーブルの一方を外付けハードディスクドライブのUSBポートに接続します。
- 2 USBケーブルのもう一方をコンピューターのUSBポートに接続します。

ASUS +Speedをインストールする

ASUS +Speedは一般的な外付けハードディスクドライブに比べ、USB 2.0/3.0 接続で最大3倍の転送速度の高速化を実現します。実際のデータ転送速度は、ファイルサイズ、種類、OS等の利用環境により異なります。

手順

- 1 外付けハードドライブをコンピューターのUSBポートに接続します。「マイコンピューター」を開き、リムーバブルデバイスの「**ASUS +Speed**」アイコンをダブルクリックしてASUS +Speedのインストールを開始します。



重要! 本製品内には付属ソフト「**ASUS +Speed**」のインストールプログラムが収録されています。ファイル・パーティションの削除、ディスクフォーマット等によってインストールプログラムを削除しないよう注意してください。「**ASUS +Speed**」を削除した場合、ソフトウェアのインストールはできません。また、「**ASUS +Speed**」は再入手することはできません。


- 2 ASUS +Speed をインストールするフォルダーを変更する場合は「オプション」をクリックし、プルダウンリストから表示言語を選択します。「使用許諾契約の条項に同意します」チェックボックスにチェックを入れて、「次へ」をクリックします。



- 3 クイックスタートガイドにあるシリアル番号を入力し、「インストール」をクリックします。



- 4 ASUS +Speedのインストールが完了したら「完了」をクリックします。



ASUS+Speedを使用する

手順

- 1 外付けハードディスクドライブとコンピューターをUSBケーブルで接続すると、ASUS +Speed が自動的に起動します。
- 2 動作モードを選択します：
 - **+Speed**: データ転送速度が高速になります。
 - **ノーマル**: 通常のデータ転送速度です。
- 3 通常の操作で、本機とコンピューター間でデータのやり取りをします。




ハードディスクドライブを安全に取り外す

手順


- 1 ASUS +Speed のハードディスクアイコン上のケーブル部分をクリックします。



- 2 確認メッセージが表示されるので「Yes」をクリックします。



- 3 USB接続が解除されハードディスクアイコンが切り替わります。ハードディスクドライブは安全に取り外すことができます。



ASUS +Speed テスト環境

プラットフォーム

CPU	Intel® Core™ i5-650 Processor
マザーボード	ASUS P7H55-M/USB3
メモリーモジュール	DDR-1333 2GB
内蔵ハードディスクドライブ(OS)	Seagate ST3500418AS

システムソフトウェア & ドライバー

ソフトウェア	ASUS +Speed 1.0
OS	Windows® 7 Ultimate 64bit
ドライバー	NEC USB 3.0 Driver 1.0.19.0



注意:

- 上記環境下で、ASUS +Speed は一般的な外付けハードディスクドライブと比べ、USB 2.0/3.0 接続で転送速度を最大3倍高速化しました。
- ASUS +Speed のデータ転送速度は、ファイルサイズ、種類、OS等の利用環境により異なります。

注意

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



FCC Compliance



BSMI Certification

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>



CAUTION! DO NOT throw the external hard drive in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/İSTANBUL CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURI CD. HALİM MERİÇ İS MERKEZİ No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL