


Unidad de disco duro externa



Manual del usuario

Uso de la unidad de disco duro (HDD)



1. Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto USB de la unidad de disco duro externa.
2. Conecte el otro extremo del cable USB suministrado a un puerto USB del equipo.

Instalación de ASUS+Speed

ASUS +Speed es una aplicación de software que acelera la función USB 2.0 / USB 3.0 estándar hasta tres veces su velocidad de transferencia, lo que puede variar, entre otros factores, en función del tamaño y tipo de archivo.

Para instalar ASUS +Speed:

1. Conecte la unidad de disco duro externa al puerto USB del equipo. Inicie **My Computer (Mi PC)** y haga doble clic en el icono ASUS +Speed del campo **Devices with Removable Storage (Dispositivos con almacenamiento extraíble)**.



IMPORTANTE: No expulse o elimine las dos particiones virtuales. Si no sigue esta recomendación, se puede producir un mal funcionamiento de ASUS +Speed.

2. Haga clic en **Options (Opciones)** para seleccionar la ruta de instalación. Seleccione el idioma que prefiera y active el mensaje para confirmar que ha leído y aceptado el contrato de licencia. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



3. Escriba el número de serie que puede encontrar en la Guía de inicio rápido y, a continuación, haga clic en **Install (Instalar)**.



4. Espere unos instantes a que la instalación de ASUS +Speed se complete. Haga clic en **Done (Fin)** cuando la instalación se haya completado.



Uso de ASUS+Speed

Uso de ASUS +Speed:

1. Conecte la unidad de disco duro externa al puerto USB del equipo. ASUS +Speed se iniciará automáticamente.
2. Seleccione cualquiera de estos modos:
 - **+Speed**: seleccione este modo para conseguir una tasa de transferencia de datos más rápida.
 - **Normal**: seleccione este modo para mantener una tasa de transferencia de datos normal.
3. Ahora puede comenzar a copiar archivos desde el equipo a la unidad de disco duro externa y viceversa.




Retirar de forma segura la unidad de disco duro

Para quitar de forma segura la unidad de disco duro:


1. En la pantalla de ASUS +Speed haga clic en el cable en el icono de la unidad de disco duro.



2. Haga clic en **Yes (Sí)** en el mensaje de confirmación.



3. Cuando se muestre el icono de unidad de disco duro con un cable partido, podrá retirar de forma segura la unidad de disco duro.



Entorno de prueba de ASUS +Speed

Plataforma

CPU	Intel Core i5 650
Placa base	ASUS P7H55-M/USB3
Módulo de memoria	DDR 1333 2 GB
Unidad de disco duro	ST3500418AS SATA

Software del sistema y controladores

Software	ASUS +Speed 1.0
Sistema operativo	Windows 7 64 bits Ultimate
Controlador	Controlador integrado U3 NEC 1.0.19.0
Carcasa externa	ST9500325AS 5400RPM



NOTAS:

- En el entorno de prueba mencionado anteriormente, ASUS +Speed acelera la función USB 2.0 / USB 3.0 estándar hasta tres veces su velocidad de transferencia.
- La velocidad de transferencia resultante de ASUS +Speed varía, entre otros factores, en función del entorno del sistema y del tamaño y tipo de archivo.

Avisos



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>



CAUTION! DO NOT throw the external hard drive in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc. Teléfono: +886-2-2894-3447 Dirección: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado en Europa	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Distribuidores autorizados en Turquía	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Teléfono: +90 212 3311000 Dirección: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ ISTANBUL CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Teléfono: +90 212 3567070 Dirección: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL