

Externes Festplattenlaufwerk



Benutzerhandbuch

Verwenden des Festplattenlaufwerks (HDD)



1. Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels in den USB-Anschluss des externen Festplattenlaufwerks.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.

ASUS+Speed installieren

ASUS +Speed ist ein Programm zur Beschleunigung der Standard USB 2.0 / USB 3.0-Funktion bis auf die dreifache der normalen Geschwindigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig von der Dateigröße und anderen Faktoren.

So installieren Sie ASUS +Speed:

1. Verbinden Sie die externe Festplatte mit einen USB-Anschluss Ihres Computers. Öffnen Sie **Mein Computer** und doppelklicken Sie im Feld **Geräte mit Wechseldatenträger** auf das Symbol ASUS +Speed.



WICHTIG! Die beiden virtuellen Partitionen dürfen nicht ausgeworfen oder gelöscht werden, da es sonst zu Fehlfunktionen von ASUS +Speed führt.

2. Klicken Sie auf **Optionen**, um den Installationspfad auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Sprache und markieren Sie die Meldung, um zu bestätigen, dass Sie die Lizenzvereinbarung gelesen haben und diese akzeptieren. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



3. Geben Sie die Seriennummer ein, welche Sie in der Schnellstartanleitung finden und klicken Sie dann auf **Installieren**.




4. Warten Sie einen Augenblick, um die Installation von ASUS +Speed fertigzustellen- Klicken Sie auf **Fertig**, wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist.



ASUS+Speed verwenden

So verwenden Sie ASUS +Speed:

1. Verbinden Sie die externe Festplatte mit einen USB-Anschluss Ihres Computers. ASUS +Speed wird daraufhin automatisch gestartet.
2. Wählen Sie einen der folgenden Modi:
 - **+Speed:** Modus für schnellere Datenübertragung.
 - **Normal:** Modus für normale Datenübertragung.
3. Sie können nun mit dem Kopieren von Dateien von Ihrem Computer zur externen Festplatte und zurück beginnen.




Sicheres Entfernen der externen Festplatte

So entfernen Sie die externe Festplatte sicher:

1. Klicken Sie im ASUS +Speed-Fenster auf das Kabel im Festplattensymbol.



2. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Ja**.



3. Wenn das Festplattensymbol mit einem unterbrochenen USB-Kabel dargestellt wird, können Sie die externe Festplatte sicher von Ihrem Computer entfernen.



ASUS +Speed Testumgebung

Plattform	
CPU	Intel Core i5 650
Motherboard	ASUS P7H55-M/USB3
Speichermodul	DDR 1333 2GB
Festplattenlaufwerk	ST3500418AS SATA
System-Software & Treiber	
Software	ASUS +Speed 1.0
Betriebssystem	Windows 7 64-Bit Ultimate
Treiber	U3 NEC Onboard-Treiber 1.0.19.0
Externe Festplatte	ST9500325AS 5400RPM



HINWEISE:

- Unter der oben genannten Testumgebung beschleunigte ASUS +Speed die Standard-USB 2.0- / 3.0-Funktion um das 3-fache der normalen Übertragungsgeschwindigkeit.
- Die resultierende ASUS +Speed-Übertragungsgeschwindigkeit kann mit der Systemumgebung, der Dateigröße, den Dateityp und anderen Faktoren variieren.

Hinweise



Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.



REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Wbseite unter <http://csr.asus.com/english/index.aspx>



ACHTUNG! Werfen Sie die externe Festplatte NICHT in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet werden zu können. Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach der ordnungsgemäßen Geräteentsorgung.

ASUS Recycling/Takeback Services

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Hersteller:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Adresse: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisierte Niederlassung in Europa:	ASUS Computer GmbH Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Autorisierte Niederlassung in der Türkei:	BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Tel: +90 212 3311000 Adresse: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ ISTANBUL CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Tel: +90 212 3567070 Adresse: CEMAL SURURİ CD. HALİM MERİC İS MERKEZİ No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL