




ASUS Desktop PC Installation Guide




- 1**
- Connect devices.
 - Menyambungkan perangkat.
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์.
 - أجهزة التوصيل.
 - חבר התקנים.



- 3**
- Press the power button to turn on the system.
 - Tekan tombol daya untuk menghidupkan sistem.
 - กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดระบบ.
 - اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
 - לחץ על לחצן הפעלה כדי להפעיל את המערכת.



- WARNING/ PERINGATAN/ คำเตือน/ ريذحت /**
- Use BM6AD (MD310), BM1AD, and BP1AD (SD310) in environments with an ambient temperature between 5°C and 40°C.
 - Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings.
 - Gunakan BM6AD (MD310), BM1AD, BP1AD (SD310) di lokasi dengan suhu lingkungan antara 5°C dan 40°C. Celah pada chassis adalah untuk ventilasi. JANGAN halangi atau tutupi celah tersebut.
 - ใช้ BM6AD (MD310), BM1AD, BP1AD (SD310) ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C ช่องเปิดต่างๆ บนตัวเครื่อง ใช้สำหรับการระบายอากาศ อย่าขวางกั้น หรือปิดช่องเปิดเหล่านี้
 - استخدم BM6AD (MD310), BM1AD, BP1AD (SD310) في الأماكن ذات درجات الحرارة المحيطة التي تتراوح بين 5 و 40 درجة مئوية.
 - الفتحات الموجودة بهيكل الجهاز هي من أجل التهوية. لا تقم بإغلاق أو تغطية هذه الفتحات.
 - השתמש במוצר בסביבה שהטמפרטורה בה בין 5°C-40°C.
 - הפתחים במארז מיועדים לאוורור. אל תחסום ואל תכסה אותם.



2

- A. Select the system input voltage.
If the voltage supply in your area is 100-127V, set the voltage selector to 115V.
If the voltage supply in your area is 200-240V, set the voltage selector to 230V.
- B. Connect one end of the power cord to the power connector and the other end to a wall power outlet.

WARNING/ PERINGATAN/ คำเตือน/ ريذحت /


- Setting the voltage selector wrong may seriously damage your system.
- Kesalahan saat menetapkan pengatur tegangan dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem.
- การตั้งค่าตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าผิดอาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของคุณอย่างรุนแรง

- ضبط محدد الجهد الكهربائي بطريقة خاطئة يمكن أن يتسبب في ضرر بالغ لجهازك.
- מיקום שגוי של בורר המתח עלולה להזיק למערכת.

- ก. เลือกแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของระบบ
ถ้าแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็น 100-127V ให้ตั้งค่าตัวเลือก แรงดันไฟฟ้าที่ 115V
ถ้าแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณเป็น 200-240V ให้ตั้งค่าตัวเลือก แรงดันไฟฟ้าที่ 230V
- ข. เชื่อมต่อปลายข้างหนึ่งของสายไฟเข้ากับขั้วต่อเพาเวอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้า ที่ผนัง

- أ. اختر جهد الإدخال الخاص بالجهاز. إذا كان إمداد الجهد الكهربائي في منطقتك 100-127 فولت، قم بضبط محدد الجهد على 115 فولت.
- إذا كان إمداد الجهد الكهربائي في منطقتك 200-240 فولت، قم بضبط محدد الجهد على 230 فولت.
- ب. قم بتوصيل أحد طرفي سلك التيار الكهربائي إلى موصل الطاقة والطرف الآخر إلى منفذ الطاقة في الحائط.

- A. בחר את מתח הכניסה של המערכת.
אם המתח באזור מגוריך הוא 100V-127, העבר את בורר המתח ל-115V.
- אם המתח באזור מגוריך הוא 200V-240, העבר את בורר המתח ל-230V.
- B. חבר את כבל החשמל למחבר ואת קצהו השני לשקע.





- 3.5 inch drive bay / Wadah drive 3,5 inci / فتحة محرك أقراص 3.5 بوصة / منفذ محرك أقراص 3.5 إنش / 3.5 英寸光驱 / 3.5 英寸光驱
- 5.25 inch optical disk drive bay / Wadah drive disk optik 5,25 inc / ช่องเสียบออปติคัลดิสก์ 5.25 นิ้ว / فتحة محرك أقراص ضوئية 5.25 بوصة / منفذ محرك أقراص 5.25 إنش / 5.25 英寸光驱 / 5.25 英寸光驱
- Microphone port / Port mikrofon / พอร์ตไมโครโฟน / **ציאת מיקרופון / منفذ ميكروفون**
- Headphone port / Port headphone / พอร์ตหูฟัง / **ציאת אוזניות / منفذ لساعة الرأس**
- USB 2.0 port / Port USB 2.0 / พอร์ต USB 2.0 / **ציאת USB 2.0 / منفذ USB 2.0**
- USB 3.0 port / Port USB 3.0 / พอร์ต USB 3.0 / **ציאת USB 3.0 / منفذ USB 3.0**
- Power button / Tombol daya /ปุ่มเพาเวอร์ / **לחצן הפעלה / زر الطاقة**
- Power LED / LED Daya / LED เพาเวอร์ / **נורית חייו / LED للقرص الصلب / مؤشر LED HDD / LED HDD**
- Reset button / Tombol atur ulang /ปุ่มรีเซ็ต / **לחצן איפוס / زر إعادة الضبط**
- HDD LED / LED HDD / LED HDD / **נורית חייו של הכונן הקשיח / مؤشر LED للقرص الصلب**

- Obtain a detailed User Manual from your Desktop PC at C:\Program Files(X86)\ASUS\Manual or the ASUS support site at <http://support.asus.com>.
- Dapatkan Panduan Pengguna rinci dari PC Desktop di C:\Program Files(X86)\ASUS\Manual atau situs dukungan ASUS di <http://support.asus.com>.
- รับผิดชอบผู้ใช้จะละเอียดจากเอกสารของ PC ของคุณที่ C:\Program Files(X86)\ASUS\Manual หรือที่สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com>
- الحصول على دليل مستخدم تفصيلي من جهاز الكمبيوتر الخاص بـ ASUS على موقع الدعم الخاص بـ ASUS على العنوان <http://support.asus.com>
- המדריך למשתמש נמצא במחשב, בתיבת C:\Program Files(X86)\ASUS\Manual או באתר התמיכה של ASUS בכתובת <http://support.asus.com>.

- Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.
- Gambar hanya sebagai referensi. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda
- ภาพสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากนี้
- الرسوم التوضيحية هي للأغراض المرجعية فقط. قد تختلف المواصفات الفعلية للمنتج.
- האירוים להמחשה בלבד. מפרטי המוצרים בפועל עשויים להיות שונים.

ASUS Desktop PC Installation Guide



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 15 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

Please visit <http://www.energy.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

*Note: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

Safety information

- Before using this product, ensure that all cables are correctly connected. If you detect any cable damage, contact your retailer immediately.
 - Use this product only with the correct voltage as instructed by the manufacturer.
 - To avoid short circuits and faulty contacts, keep scraps of paper, screws, and threads away from connectors, slots, sockets, and circuits.
 - Before adding or removing devices to or from the system, ensure to unplug it from the power source.
 - The system covers are elaborately designed to protect users from scratches, but still be careful with those sharp tips and edges. Put on a pair of gloves before removing or replacing the system covers.
 - If you encounter technical problems with this product, e.g. the power supply is broken, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT service this product yourself.
- Sebelum menggunakan produk ini, pastikan bahwa semua kabel telah tersambung dengan benar. Jika Anda menemukan adanya kerusakan, segera hubungi agen Anda.
 - Gunakan produk ini hanya dengan tegangan yang benar sesuai petunjuk produsen.
 - Untuk mencegah hubungan arus pendek dan kerusakan kontak, jauhkan potongan kertas, sekrup, serta benang dari konektor, slot, soket, maupun sirkuit.
 - Sebelum menambah atau menghapus perangkat ke atau dari sistem, pastikan Anda telah melepaskannya dari catu daya.
 - Penutup sistem dirancang secara khusus untuk melindungi pengguna dari goresan. Namun, Anda harus tetap berhati-hati terhadap ujung atau tepian yang tajam. Gunakan sarung tangan sebelum memindahkan atau mengganti penutup sistem.
 - Jika Anda mengalami masalah teknis pada produk, misalnya catu daya rusak, hubungi teknisi servis berpengalaman atau agen terdekat. JANGAN perbaiki sendiri produk ini.

- ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ถ้าคุณพบความเสียหายใดๆ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง ตามที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรหรือการสัมผัสถูกขั้วที่ทำให้เสียหาย ให้เก็บเศษกระดาษ สกรู และเศษลวดต่างๆ ให้ห่างจากขั้วต่อ สล็อต ขั้วเกิด และแผงวงจร
- ก่อนที่จะเพิ่มหรือนำอุปกรณ์เข้าหรือออกจากระบบ ให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ
- แม้ว่าฝาปิดของระบบได้รับการออกแบบด้วยความประณีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนต่อผู้ใช้ แต่ให้ใช้ความระมัดระวังบริเวณที่เป็นปลายแหลม และขอบที่มีคม สวมถุงมือก่อนที่คุณจะถอดหรือใส่ฝาปิดของระบบ
- ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิคกับผลิตภัณฑ์นี้ เช่น แหล่งจ่ายไฟเสีย โปรดติดต่อช่างเทคนิคบริการที่มีคุณสมบัติ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา อย่าซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง

- قبل استخدام هذا المنتج، تأكد من أن جميع الأسلاك موصلة بشكل صحيح. إذا اكتشفت أي تلف في الأسلاك، اتصل بتاجر التجزئة.
- لا تستخدم هذا المنتج إلا بالجهد الكهربائي الصحيح كما هو موضح في تعليمات المصنع.
- لتجنب حدوث دوائر القصر وحدوث خطأ في أطراف التوصيل، أبق قصاصات الورق، والمسامير والخيوط بعيدًا عن الموصلات، والفتحات، والمقابس، والدوائر الكهربائية.
- قبل إضافة أو إزالة الأجهزة إلى الجهاز أو منه، تأكد من فصلها عن مصدر الطاقة.
- أغطية الجهاز مصممة بشكل متقن كي تحمي المستخدمين من الخدوش، لكن ابق على حذر من تلك الأطراف والحواف الحادة. قم بارتداء قفازين قبل إزالة أو استبدال أغطية.
- إذا واجهت مشكلات فنية مع هذا المنتج، على سبيل المثال؛ تلف مصدر إمداد الطاقة، قم بالاتصال بفني خدمة مؤهل أو بتاجر التجزئة. لا تصلح هذا المنتج بنفسك.

- לפני שימוש במוצר, ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי. אם תגלה פגם בכבל, פנה מייד לקמעונאי שממנו רכשת את המחשב.
- השתמש במוצר זה רק במתח הנכון לפי הוראות היצרן.
- כדי למנוע קצרים ותקלות במעגלים, הרחק פיטות נייר, ברגים וכן הלאה מהמחברים, מהחריצים, מהשקעים ומהמעגלים.
- לפני הוספה או הסרה של התקנים למערכת או ממנה, הקפד לנתק אותה מהחשמל.
- כיווני המערכת מיועדים להגן על המשתמשים מפני שריטות, אבל בכל מקרה, היזהר מהפיגות והקצוות החדים. חבוש כפפות לפני הסרה או החלפה של כיווי המערכת.
- אם תיתקל בבעיות טכניות במוצר, לדוגמה, ספק כוח מקולקל, פנה לטכנאי מוסמך או לקמעונאי שממנו רכשת את המוצר. אל תנסה לתקן את המוצר בעצמך