


ASUS stasjonær PC CS5120/CS5121

Bruksanvisning



NW4006

Første utgave V1

Juli 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.

Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan gjenproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til et annet språk i noe form eller på noe måte, utenom dokumentasjon som beholdes av kjøper for som en sikkerhetskopi, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kan ikke utvides hvis: (1) produktet er reparert, tilpasset eller endret, med mindre slik reparasjon, tilpasning eller endring er skriftlig godkjent av ASUS; eller (2) serienummeret til produktet er uleselig eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE HÅNDBOKEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UANSETT UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER INNEFORSTÅTTE GARANTIER ELLER TILSTANDER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ASUS, DETS DIREKTØRER, TJENESTEMENN, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UHELL, (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD ELLER TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA ELLER LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DEFEKT ELLER FEIL I DENNE HÅNDBOKEN ELLER PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE HÅNDBOKEN ER KUN SATT SAMMEN FOR INFORMASJON, OG KAN ENDRES NÅR SOM HELST UTEN FORVARSEL, OG BØR IKKE ANSES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER OR EVENTUELLE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN FREMKOMME I DENNE VEILEDNINGEN, INKLUDERT PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM BESKRIVES I VEILEDNINGEN.

Produkter og firmanavn i denne håndboken kan være registrerte varemerker eller kopibeskyttet av deres respektive firmaer, og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten gjøre inngrep.

Innhold

| | |
|--|-----------|
| Notices | 4 |
| Sikkerhetsinformasjon | 5 |
| Merknader for denne veiledningen | 7 |
| Innhold i pakken | 8 |
| Om den stasjonære PC-en | 9 |
| Funksjoner foran og bak | 9 |
| Sette opp den stasjonære PC-en | 12 |
| Koble til enheter | 12 |
| Koble til AC-strømadapteren | 13 |
| Trykke på strømknappen for å slå på systemet | 13 |
| Bruke den stasjonære PC-en | 14 |
| Bruke den optiske stasjonen | 14 |
| Sette inn en plate | 14 |
| Løse ut en plate | 14 |
| Sette opp lydsystemet | 15 |
| Høyttalerkonfigurasjoner | 15 |
| Koble til høyttalere | 16 |
| Konfigurere innstillinger for lydutgang | 17 |
| Bruke fjernkontrollen for Media Center (ekstraustyr) | 18 |
| Trådløs nettverkstilkobling (ekstraustyr) | 20 |
| Bluetooth-tilkobling (ekstraustyr) | 21 |
| Gjenopprette systemet ditt | 23 |
| Bruke gjenopprettings DVD-en | 23 |
| Hurtiggjenoppretting av systemet | 24 |
| Feilsøking | 25 |

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to comply with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Sikkerhetsinformasjon

Denne ASUS stasjonære PC-en er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
- Sett opp systemet på en stabil overflate.

- Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 °C og 40 °C.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

Forholdsregler

- Ikke trakk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkkontakten før du rengjør systemet.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.
 - Strømledningen eller støpslet er skadet.
 - Væske har blitt sølt inn i systemet.
 - Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
 - Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
 - Systemtelsen endres.

FORSIKTIG

DERSOM BATTERIET ERSTATTES AV EN UKORREKT TYPE ER DET FARE FOR EKSPLOSJON.

DEPONER BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

ADVARSEL OM LASERPRODUKT

KLASSE 1 LASERPRODUKT

IKKE DEMONTER

Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere



Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.

Merknader for denne veiledningen

Kontroller at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til følgende symboler som brukes i denne håndboken.



ADVARSEL: Viktig informasjon som du MÅ følge for å forhindre skade på deg selv.



VIKTIG: Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.



TIP: Tips og nyttig informasjon som kan hjelpe deg fullføre en oppgave.



MERK: Ytterligere informasjon for spesielle situasjoner.

Innhold i pakken

Sjekk pakken din for følgende elementer.

- ASUS stasjonær PC x1
- Tastatur x1
- Mus x1
- AC-strømadapter x1
- Strømledning x1
- Support DVD x1
- Gjenopprettings DVD x1
- Installasjonsveiledning x1
- Antisklimatte x1
- Garantikort x1
- Fjernkontroll (ekstrauststyr) x1




- Dersom noen elementer mangler eller er skadet, ta kontakt med forhandleren.
- Innholdet i pakken kan være forskjellig for ulike modeller.
- Besøk ASUS-websiden på <http://support.asus.com> for oppdateringer.



ASUS forbeholder seg retten til å bytte ut komponenter eller tilbehør for en optimal brukbarhet.

Om den stasjonære PC-en


















Funksjoner foran og bak








*De grå områdene har panelportene foran og bak. Disse portene og deres plassering kan variere avhengig av modellen.

| Nr. | Forklaring | |
|-----|------------|-------------------------------------|
| 1. | | Ekstern optisk stasjon |
| 2. | | Utløserknapp for optisk stasjon |
| 3. | | Skyv dekslet til frontpanelet åpent |
| 4. | | Trådløs nettverks-/Bluetooth-lampe |
| 5. | | Lampe for harddiskstasjon |
| 6. | | Strømknapp/-lampe |
| 7. | | Deksel på frontpanel |

fortsetter på neste side

| Nr. | Forklaring | |
|-----|--|--|
| 8. |  MS/MS Pro-kortplass | Fungerer som en kortleser for ulike typer minnekort. |
| |  CF-kortplass | |
| |  SD/MMC-kortplass | |
| |  MS/MS Pro/SD/MMC-kortplass | |
| |  4-pinners IEEE 1394a-port | Kobler til en IEEE 1394-enhet som et digitalt videokamera. |
| |  S/PDIF-inngangsport | Kobler til en digital lydkilde. |
| |  USB 2.0-porter | Koble til USB-enheter som en mus, tastatur eller kamera. |
| |  Kontakt for hodetelefoner | Koble til en stereo eller hode-telefoner til denne kontakten. |
| |  Mikrofon-kontakt | Koble en mikrofon til denne kontakten. |
| |  E-SATA/USB 2.0-port | Kobler til USB eller ekstern SATA-enhet. |
| 9. | Luftventiler | For ventilasjon. |
| 10. |  Strøminngang | For strømforsyning. |
| 11. |  Kensington®-låseport | Sikrer PC-en til en fast gjenstand med Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter. |
| 12. |  VGA-port | Kobler til en TV eller skjerm med forskjellig videoutgang. |
| |  HDMI-port | |
| |  DVI-D-port | |
| |  LAN (RJ-45)-port | Koble en nettverkskabel til denne porten. |
| |  USB 2.0-porter | Koble til USB-enheter som en mus, tastatur eller kamera. |

fortsetter på neste side


| | | |
|-----|---|---|
| 13. |  6-pinners IEEE 1394a-port | Kobler til en IEEE 1394-enhet som et digitalt videokamera. |
| |  Optisk S/PDIF ut-port | Kobler til en forsterker for digital lydutgang. |
| |  Koaksial S/PDIF ut-port | |
| |  5.1(6)-kanal lydporter | Kobler til et høyttalersystem med 5.1(6) eller 7.1(8)-kanaler. Se side 15 og 16 for informasjon om oppsett. |
| |  7.1(8)-kanal lydporter | |

Sette opp den stasjonære PC-en


Koble til enheter




MERK: Noen modeller kommer med Blu-ray diskspillere. Når du spiller av en Blu-ray disk, bruk HDMI-utgangsporten.



Koble til AC-strømadapteren



Trykke på strømknappen for å slå på systemet




Bruke den stasjonære PC-en

Bruke den optiske stasjonen


Sette inn en plate

1. Legg platen forsiktig ned i skuffen med tekstsiden til din venstre side.
2. Skyv inn platen i stasjonen.



Løse ut en plate

1. Mens systemstrømmen er på, trykk på løs ut-knappen.
2. Ta platen ut fra åpningen.









Sette opp lydsystemet

Den stasjonære PC-en fra ASUS leveres med seks lydkontakter på bakpanelet som støtter opptil 7.1 kanal-lydkonfigurasjoner.

Høytalerkonfigurasjoner

Du kan konfigurere den stasjonære PC-en for følgende høytalerkonfigurasjoner:

| Lydkontakt | Høytaler-layout | |
|---|-----------------|---|
|  | Hodetelefoner | |
|  | 2 (stereo) | Venstre høytaler, høyre høytaler. |
|  | 2.1 | Venstre høytaler, høyre høytaler, og en subwoofer. |
|  | 4.1 | To fronthøytalere, to bakhøytalere, og en subwoofer. |
|  | 5.1(6) | To fronthøytalere, to bakhøytalere, en senterhøytaler, og en subwoofer. |
|  | 7.1(8) | To fronthøytalere, to bakhøytalere, to sidehøytalere, en senterhøytaler, og en subwoofer. |







Høytalertyper

Et stereohøytalersett er et venstre-høyre-system med to kanaler. Et flerkanalssystem har venstre-høyre frontkanal og venstre-høyre bakkanal, og det kan også inkludere en subwoofer og en senterhøytaler. Sidehøytalere er inkludert i mer avanserte systemer. En subwoofer gir forsterket basslyd.

“.1” indikerer en subwoofer. 7.1-kanalsystem er en 8-høytaler-modus med to høytalere foran (venstre-høyre), to høytalere på sidene (venstre-høyre), to høytalere bak (venstre-høyre), en senterhøytaler og en subwoofer.

Slik kobler du til høyttalerne

Se tabellen under for lydkontaktene på baksiden og deres funksjoner.

| Lydkontakt | Forklaring |
|---|--|
|  | Line In (Linje inn) (lysblå) kobler til en analog lydkilde som en CD/DVD-spiller. |
|  | Line Out (Linje ut) (lime) kobler til hodetelefoner eller fremre høyttalere. |
|  | Microphone (Mikrofon) (rosa) kobler til en mikrofon. |
|  | Center/Subwoofer (Senter/subwoofer) (oransje) kobles til en senterhøyttaler eller en subwoofer. |
|  | Rear Out (Bakre ut) (svart) kobles til bakre høyttalere. |
|  | Side Out (Side ut) (grå) kobles til sidehøyttalere. |



Konfigurere innstillinger for lydutgang

Etter at du har koblet et høyttalersystem til den stasjonære PC-en, følg trinnene under for å konfigurere lydutgang:

1. Høyreklikk på volumikonet på Windows® Vista™-opp-gavelinjen og velg **Playback Devices (Avspillingsenheter)**.
2. I Playback (Avspilling)-vinduet, velg en lydenhet og klikk **Set Default (Sett som standard)**.
3. Klikk på **OK** og et kryss vises ved siden av den valgte enheten.



Når du bruker HDMI-enheter, velg **Digital Output Device (HDMI) (Digital utgangsenhet (HDMI))** for ATI-grafikkort, og velg **HDMI Device (HDMI-enhet)** for NVIDIA-grafikkort.



4. Start en mediespiller som Windows® Media Player eller Power DVD. Enheten som du har konfigurert fungerer som standard lydutgangsenhet.




- Du må starte mediespilleren for at lydinnstillingene skal tre i kraft.
- Hvis du vil sette opp en opptaksenhet, velg Recording Devices (Opptaksenheter) i trinn 1 og gjør det som ligner på trinn 2 og 3.
- Hvis du bruker en HDMI-skjerm med S/PDIF-lydutgang, sett Realtek Digital Output (Realtek-digitalutgang) som standard i trinn 2.

Bruke fjernkontrollen for Media Center (ekstraustyr)

Bruk fjernkontrollen til å åpne Media Center-programmet for å spille av mediefiler som filmer og video. Du kan også installere en ekstern TV for å se på TV og ta opp TV-programmer.

Se tabellen under for å bli kjent med funksjonene til spesialknappene på tastaturet.



| Nr. | Knapp | Forklaring |
|-----|-------|--|
| 1. | Strøm | Trykk for å slå på/av strømmen på skjermen og høyttalerne. |
| 2. | Pause | Trykk for å stanse avspilling midlertidig. |
| 3. | Stopp | Trykk for å stoppe en mediefil. |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 4. | Spoling fremover | Trykk for å spole fremover i en fil. |
| 5. | Neste spor | Trykk for å gå til neste spor. |
| 6. | Informasjon | Trykk for å vise programinformasjon under Media Center eller andre menyalternativer. |
| 7. | Fireveis navigasjonstaster | Trykk for å vise bla gjennom skjermmenyene. |
| 8. | Windows® Media Sentrum | Trykk for å starte Media Center-programmet. |
| 9. | Neste/forrige kanal | Trykk for å bytte TV-kanaler.* |
| 10. | Mute (Demp) | Trykk for å deaktivere lyden. |
| 11. | TV-opptak | Trykk for å vise en liste over innspilte TV-programmer* |
| 12. | EPG (Electronic Program Guide) | Trykk for å vise den elektriske programguiden.* |
| 13. | Livte TV-knappen | Trykk for å se direkte TV-programmer.* |
| 14. | Skift | Bytter mellom numerisk og alfabetisk inntasting. |
| 15. | Tekst-TV-knapper | Kun tilgjengelig på europeiske modeller. |
| 16. | Lyd opp/ned | Trykk for å heve eller senke volumet. |
| 17. | OK | Trykk for å bekrefte en handling. |
| 18. | Tilbake | Trykk for å gå tilbake til forrige side. |
| 19. | Forrige spor | Trykk for å gå til forrige spor. |
| 20. | Spole bakover | Trykk for å spole tilbake en fil. |
| 21. | Spill | Trykk for å spille av en mediefil. |
| 22. | Ta opp | Trykk for å starte opptaket av TV. |




*Systemet leveres ikke med en innebygd TV-tuner. Før du kan bruke TV-funksjonen må du kjøpe en ekstern TV-boks.

Trådløs nettverkstilkobling (valgfritt)

Følg instruksjonene under for å koble til et trådløst nettverk.

1. På Windows®-oppgavelinjen, høyreklikk på nettverksikonet og velg **Connect to a network** (Koble til et nettverk).



2. Velg det trådløse nettverket du vil koble til fra listen.



I **Show (Vis)**-feltet, velg **Wireless (Trådløs)** hvis det er mange nettverk i området ditt.




3. ast inn sikkerhetsnøkkelen eller passordet hvis nødvendig.



Denne skjermen vises ikke hvis en sikkerhetskode ikke er nødvendig.




4. Når en tilkobling er etablert, viser nettverksstatusen **Connected (Tilkoblet)**.



Bluetooth-tilkobling (valgfritt)

Følg instruksjonene under for å koble til Bluetooth-aktiverte enheter.

1. Dobbeltklikk på Bluetooth-ikonet i oppgavelinjen i Windows® for å starte tilkoblingsveiviseren.




2. Velg Bluetooth-enheten du vil koble til fra listen og klikk **Next (Neste)** for å fortsette.




Hvis du ikke ser enheten du vil koble til i listen, klikk **Refresh (Oppdater)** for å søke etter den på nytt.



3. Tast inn passordet for enheten hvis autorisasjon er nødvendig.



4. Når oppsettet er ferdig, klikk på **Next (Neste)** for å fortsette.



5. Enheten du kobler til vises.
6. Klikk på **New Connection (Ny tilkobling)**-knappen og følg trinn 1 til 5 for å legge til flere Bluetooth-enheter.



Gjenopprette systemet ditt

Bruke gjenopprettings DVD-en

Gjenopprettings DVD-en inneholder fabrikkstandardutgaven av operativsystemet(OS). Gjenopprettings DVD-en, som fungerer med support DVD-en, gir en omfattende gjenopprettingsfunksjon. Den gjenoppretter systemet raskt til fabrikkstandard, så fremt harddisken er i god tilstand.



Før du bruker gjenopprettings DVD-en, sikkerhetskopier dataen til en annen enhet, som en USB-stasjon, og legg merke til konfigurasjonsinnstillinger som nettverksinnstillinger.

1. Slå på ASUS stasjonære PC-en og ASUS-logoen vises. Trykk på F8 for å gå inn i **Please select boot device (Velg oppstartsenhet)**-menyen.
2. Sett inn gjenopprettings DVD-en i den optiske stasjonen og velg den optiske stasjonen ("CDROM: XXX") som oppstartsenheten. Trykk på Enter og trykk på hvilken som helst tast for å fortsette.
3. **Windows Boot Manager**-vinduet vises. Velg **Windows Setup [EMS Enabled] (Windows-oppsett [EMS aktivert])** og trykk på **Enter**. Vent til **Windows is loading files (Windows laster inn filer)**-meldingen vises.
4. Velg hvor et nytt system skal installere. Alternativene er:
Recover system to a partition (Gjenopprett systemet til kun en partisjon)
Dette alternativet vil slette kun den partisjonen du velger under, som lar deg beholde andre stasjoner og opprette en ny systemstasjon som stasjon "C". Velg en partisjon og klikk på **NEXT (NESTE)**.
Recover system to entire HD (Gjenopprett systemet til hele HD)
Dette alternativet vil slette alle stasjoner fra harddiskstasjonen og opprette en ny systemstasjon som stasjon "C". Velg og klikk på **Yes (Ja)**.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.



Du vil miste all dataen under systemgjenopprettingen. Sørg for at du har sikkerhetskopiert dataen din før du gjenoppretter systemet.

6. Etter systemgjenopprettingen er ferdig, sett inn gjenopprettings DVD-en i den optiske stasjonen. Klikk på OK og systemet starter på nytt.
7. Etter at systemet starter på nytt, starter Windows® Vista™ konfigurasjonen av systemet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen, og start deretter datamaskinen på nytt.



Denne gjenopprettings DVD-en er kun for ASUS stasjonær PC. IKKE bruk den på andre datamaskiner. Besøk ASUS-websiden [HYPERLINK "http://www.asus.com"](http://www.asus.com) www.asus.com for oppdateringer.

Hurtiggjenoppretting av systemet

1. Slå på ASUS stasjonære PC-en og ASUS-logoen vises. Trykk på **F9** for å gå inn i **System Recovery (Systemgjenoppretting)**.
2. **Windows is loading files (Windows laster inn filer)** vises. Vent til **Recovery CD/DVD (Gjenopprettings CD/DVD)**-vinduet vises.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen. Etter at systemet starter på nytt, gjenopprettes skjermpopløsning og systeminnstillinger til standardverdier.

Feilsøking

Hvis feilsøking-avsnittet ikke løser problemet ditt, kan du kontakte oss direkte med kontaktinformasjonen på support DVD-en.

Hva kan jeg gjøre hvis den stasjonære PC-en ikke vil slå seg på?

Sjekk at strømlampen på frontpanelet lyser opp. Hvis den ikke lyser opp er ikke systemet strømført.

- Pass på at strømledningen er satt i.
- Når du bruker en skjøteledning eller spenningsregulator, kontroller at du har koblet den til stikkontakten og har slått den på.

Hva kan jeg gjøre hvis den stasjonære PC-en ikke vil gå inn i operativsystemet?

- Sørg for at du bruker minnemoduler som støttes av systemet og at du installerer dem korrekt.
- Sjekk om utstyrsenhetene er compatible med systemet. Noen USB-lagringsenheter, for eksempel, har ulik diskstasjonstruktur og går enkelt inn i dvalemodus.



Hvis trinnene over ikke løser problemet, kontakt forhandleren eller utfør en systemgjenoppretting med gjenopprettings DVD-en som følger med.



Du vil miste all dataen under systemgjenopprettingen. Sørg for at du har sikkerhetskopiert dataen din før du gjenoppretter systemet.

Hvorfor kan jeg ikke høre noe fra høyttalerne/hodetelefonene mine?

Kontroller at volumikonet på Windows®-oppgavelinjen ikke er

dempet . Hvis dette er tilfelle, dobbeltklikk på dette ikonet for å vise volumlinjen, og klikk på demp-ikonet under linjen for å opphøre dempingen .

Hvorfor kan ikke en CD/DVD leses fra eller skrives til?

- Sørg for at du bruker en plate som er kompatibel med den optiske stasjonen.
- Sjekk om du har satt platen i rett eller om det er riper på den.
- Sjekk om platen er skrivebeskyttet.