


# **ASUS bordsdator CS5120/CS5121**

## **Bruksanvisning**



SW4006

Första utgåvan V1  
Juli 2008

**Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehålles.**

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄRI.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intringsavsikt.

# Innehåll

Meddelanden .....	4
Säkerhetsinformation .....	5
Noteringar för denna manual .....	7
<b>Förpackningens innehåll .....</b>	<b>8</b>
<b>Lär känna din bordsdator .....</b>	<b>9</b>
Fremre / bakre panelens funktioner .....	9
<b>Ställa in din bordsdator .....</b>	<b>12</b>
Ansluta enheter .....	12
Anslutning av strömadaptern .....	13
Tryckning på strömknappen för att starta systemet .....	13
<b>Använda din bordsdator .....</b>	<b>14</b>
Använda den optiska enheten .....	14
Mata in en skiva .....	14
Mata ut en skiva .....	14
Ställa in ljudsystemet .....	15
Högtalarkonfiguration .....	15
Anslutning av högtalare .....	16
Konfigurera inställningarna för ljudutmatning .....	17
Använda mediacentrets fjärrkontroll (tillval) .....	18
Trådlös nätverksanslutning (tillval) .....	20
Bluetooth-anslutning (tillval) .....	21
<b>Återställa ditt system .....</b>	<b>23</b>
Använda återställnings-DVD:n .....	23
Snabbåterställning av ditt system .....	24
<b>Felsökning .....</b>	<b>25</b>

# Meddelanden

## Federal Communications Commission Uttalande

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Användande måste uppfylla följande två villkor:

- Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar och
- Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning använder, alstrar och kan utstråla radiovågor och om den inte installeras och används enligt tillverkarens instruktioner kan den ge allvarliga radiokommunikationsstörningar. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.



---

Användning av skärmade kablar för anslutning av monitorn till grafikkortet krävs för att uppfylla FCCs bestämmelser. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

---

## Canadian Department of Communications Uttalande

Denna digitala apparat överskrider inte Klass B gränserna för utsändning av radiostörningar från digitala apparater som fastställts i Radio Interference Regulations (radiostörningsförordningen) hos Canadian Department of Communications (Kanadensiska kommunikationsdepartementet).

Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.

## Macrovision Corporation produktmeddelande

Denna produkt inkorporerar upphovsrättsligt skyddande teknologi som är skyddad med metoder som fordras av vissa U.S. patent och andra immateriella egendomsrättigheter ägda av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsliga skyddsteknologi måste godkännas av Macrovision Corporation och är endast avsedd för användning hemma och annat begränsat tittande **såvida inte annat godkänts av Macrovision Corporation**. Reverse engineering (bakåutveckling) eller demontering är förbjudet.

## Säkerhetsinformation

Din ASUS bordsdator är konstruerad och testad för att uppfylla den senaste standarden för säkerhet för informationsteknologisk utrustning. Emellertid för att garantera din säkerhet är det viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

### Ställa in ditt system

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan du använder ditt system.
- Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller en het källa såsom en radiator.
- Placera systemet på en stabil yta.

- Öppningar i chassit är till för ventilationen. Blockera inte eller täck över dessa öppningar. Se till att det finns tillräcklig med utrymme runt systemet för ventilation. För aldrig in föremål av någon sort i ventilationsöppningarna.
- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala amperemärkningen för de enheter som kopplas in i förlängningssladden inte överskrider dess amperemärkning.

## **Försiktighet vid användning**

- Gå inte på strömsladden och låt heller inga föremål stå på den.
- Spill inte vatten eller annan vätska i ditt system.
- När systemet är avstängt finns fortfarande en liten mängd elektrisk ström som flödar i systemet. Koppla alltid ifrån all ström, modem och nätverkskablar från strömuttagen innan systemet rengörs.
- Om du stöter på följande tekniska problem med produkten, koppla ifrån strömsladden och kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
  - Strömsladden eller kontakten är skadad.
  - Vätska har spillts i systemet.
  - Systemet fungerar inte korrekt även om du följer bruksanvisningen.
  - Systemet har tappats eller höljet är skadat.
  - Systemets prestanda ändras.

## **VARNING**

**DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED FELAKTIG SORT.**

**KASTA FÖRBRUKADE BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.**

## LASERPRODUKTVARNING

### KLASS I LASERPRODUKT

## INGEN DEMONTERING

**Garantin gäller inte om produkten har demonterats av användaren**



Denna symbol på den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektrisk, elektronisk utrustning och knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

## Noteringar för denna manual

För att du ska genomföra en viss uppgift på rätt sätt finns följande symboler genomgående i denna manual som du bör uppmärksamma.



**WARNING:** Vital information som du that you **MÅSTE** följa för att förhindra skador på dig själv.



**VIKTIGT:** Instruktioner som du **MÅSTE** följa för att fullfölja en uppgift.



**TIPS:** Tips och användbar information som hjälper dig att fullfölja en uppgift.



**OBS:** Ytterligare information för speciella situationer.

# Förpackningens innehåll

---

Kontrollera att förpackningen innehåller följande poster:

- ASUS bordsdator x1
- Tangentbord x1
- Mus x1
- Strömadapter x1
- Strömsladd x1
- Support-DVD x1
- Återställnings-DVD x1
- Installationsmanual x1
- Halkfri dyna x1
- Garantikort x1
- Fjärrkontroll (tillval) x1



- Om någon post är skadad eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Paketinnehållet kan variera mellan olika modeller.
- Besök ASUS webbsida på <http://support.asus.com> för uppdateringar.




ASUS förbehåller sig rätten att ersätta komponenter eller tillbehör för att ge optimal användbarhet.



# Lär känna din bordsdator


















## Främre / bakre panelens funktioner








\*De grå områdena innehåller front/bakre panelens portar. Dessa portar och deras placering kan variera beroende på modell av ditt system.

Nr.	Beskrivning	
1.		Öppning optisk enhet
2.		Optisk enhet utmatningsknapp
3.		Skjut på frontpanelens lock för att öppna
4.		Trådlöst nätverk/Bluetooth LED
5.		Hårddiskenhet LED
6.		Strömknapp/LED
7.		Lock frontpanel

*continued on the next page*

Nr.	Beskrivning	
8.	 MS/MS Pro kortfack	Fungerar som en kortläsare för olika typer av minneskort
	 CF kortplats	
	 SD/MMC kortfack	
	 MS/MS Pro/SD/MMC kortfack	
	 4-pin IEEE 1394a port	Ansluter till en IEEE 1394 enhet såsom en digital videokamera.
	 S/PDIF In port	Ansluter till en digital ljudkälla.
	 USB 2.0 Portar	Ansluter till USB-enheter såsom en mus, tangentbord eller, en kamera.
	 Hörlursuttag	Koppla i en stereo eller hörlurar till detta uttag.
	 Mikrofonuttag	Koppla in en mikrofon i detta uttag.
	 E-SATA/USB 2.0 port	Ansluter till USB eller externa SATA-enheter.
9.	Luftventiler	Möjliggör ventilation.
10.	 Ströminmatning	Strömförsörjning
11.	 Kensington® Låsport	Låser fast datorn till ett fast föremål med Kensington® kompatibla säkerhetsprodukter.
12.	 VGA port	Ansluter till en TV eller en monitor med olika videoutgångar.
	 HDMI port	
	 DVI-D port	
	 LAN (RJ-45) port	Koppla in en nätverkskabel i denna port.
	 USB 2.0 Portar	Ansluter till USB-enheter såsom en mus, tangentbord eller en kamera.

*continued on the next page*


12.		6-pin IEEE 1394a port	Ansluter till en IEEE 1394 enhet såsom en digital videokamera.
		Optisk S/PDIF utgång	Ansluter till en förstärkare för digital ljudutmatning.
		Koaxial S/PDIF utgång	
		5.1(6)-kanal ljudportar	Ansluter till en 5.1(6) eller 7.1(8)-kanals högtalarsystem. Se sidan 15-16 för installationsdetaljer.
		7.1(8)-kanal ljudportar	

# Ställa in din bordsdator


## Ansluta enheter




**OBS:** Vissa modeller har Blu-ray-skivspelare. När du spelar en Blu-ray-skiva, använd HDMI-utgångsporten.



## Anslutning av strömadaptern



## Tryckning på strömknappen för att starta systemet




# Använda din bordsdator

---

## Använda den optiska enheten


### Mata in en skiva

1. Placera skivan i öppningen till den optiska enheten med etikettsidan riktad åt vänster.
2. Låt skivan glida in i enheten.



### Mata ut en skiva

1. Med systemet påslaget, tryck på utmatningsknappen.
2. Ta bort skivan från öppningen.









# Ställa in ljudsystemet

ASUS bordsdatorer levereras med sex ljudutgångar på panelen på baksidan som stödjer upp till 7.1-kanals ljudkonfigurationer.

## Högtalarkonfiguration

Du kan ställa in din bordsdator med följande högtalarkonfigurationer:

Ljuduttag	Högtalarlayout	
	Hörlurar	
	2 (stereo)	Vänster högtalare, höger högtalare
	2.1	Vänster högtalare, höger högtalare, och en subwoofer.
	4.1	Två fronthögtalare, två bakre högtalare, och en subwoofer.
	5.1(6)	Två fronthögtalare, två bakre högtalare, en mitthögtalare, och en subwoofer.
	7.1(8)	Två fronthögtalare, två bakre högtalare, två sidohögtalare, en mitthögtalare, och en subwoofer.

### Högtalartyper







En stereohögtalaruppsättning består av ett vänster-höger, tvåkanals högtalarsystem.

En flerkanals ljudhögtalare har en vänster-höger front och vänster-höger bakre kanal och kan inkludera en subwoofer och en mitthögtalare. Sidohögtalare är inkluderade i mer avancerade system. En subwoofer ger ett förbättrat basljud.

“.1” indikerar en subwoofer. Exempelvis 7.1 kanaler refererar till ett åtta-högtalarläge och använder två fronthögtalare (vänster-höger), två bakre högtalare (vänster-höger), två sidohögtalare (vänster-höger), en mitthögtalare och en subwoofer.

## Anslutning av högtalare

Se tabellen nedan för ljudutgångarna på bakre panelen och deras funktioner.


Ljuduttag	Beskrivning
	<b>Line In (Linjeingång)</b> (ljusblå) ansluter till en analog ljudkälla såsom en CD/DVD spelare.
	<b>Line Out (Linjeutgång)</b> (lime) ansluter till hörlurar eller en fronthögtalare.
	<b>Microphone (Mikrofon)</b> (rosa) ansluter till en mikrofon.
	<b>Center/Subwoofer (Mitt/Subwoofer)</b> (orange) ansluter till en mitthögtalare eller en subwoofer.
	<b>Rear Out (Bakre ut)</b> (svart) ansluter till bakre högtalare.
	<b>Side Out (Sida ut)</b> (grå) ansluter till sidohögtalare.



# Konfigurera inställningarna för ljudutmatning

Efter att högtalarsystemet anslutits till din bordsdator, följ stegen nedan för att konfigurera ljudutmatningen:


1. Högerklicka på volymikonen i Windows® Vista™ aktivitetsfält och välj **Playback Devices** (**Uppspelningsenheter**).



2. Under fönstret Uppspelning välj en ljudenhet och klicka på **Set Default (Standard)**.
3. Klicka på **OK** och en markering visas bredvid din valda enhet.



När HDMI-enheter används välj **Digital Output Device (Digital utmatningsenhet) (HDMI)** för ATI grafikkort och välj **HDMI Device (HDMI enhet)** för NVIDIA grafikkort.



4. Starta en mediaspelare såsom Windows® Media Player eller Power DVD. Den enhet du har konfigurerat fungerar som standard ljudutmatningsenhet.




- Du måste starta din mediaspelare för att ljudinställningarna ska träda i kraft.
- Om du vill ställa in en inspelningsenhet, välj **Recording Devices (Inspelning i)** Steg 1 och gör på samma sätt som i Steg 2 och 3.
- Om du använder en HDMI skärm med S/PDIF ljudutmatning ställ in **Realtek Digital Output (Realtek Digital Output)** som standard i Steg 2.

## Använda mediacentrets fjärrkontroll (tillval)

Använd fjärrkontrollen för att starta mediacentret för att spela mediafiler såsom musik eller filmer. Du kan också installera en extern TV-box för att titta på TV och spela in TV-program.

Se tabellen på nästa sida för att bekanta dig med funktionerna hos fjärrkontrollens knappar.



	Knapp	Beskrivning
1.	Ström	Tryck för att slå på/stänga av strömmen till skärmen och högtalarna.
2.	Paus	Tryck för att göra paus i en uppspelning.
3.	Stopp	Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil.

4.	Snabbspolning framåt	Tryck för att snabbspola en mediafil framåt.
5.	Nästa spår	Tryck för att gå till nästa spår.
6.	Information	Tryck för att visa programinformation under mediacentrum eller andra menyalternativ.
7.	Fyrvägs- navi-geringsknappar	Tryck för att skrolla runt i menyerna på skärmen.
8.	Windows® Media Center	Tryck för att starta Media Center programmet.
9.	Kanal upp/ned	Tryck för att byta TV-kanaler.*
10.	Tyst	Tryck för att stänga av ljudutmatningen.
11.	Inspelad TV	Tryck för att visa en lista med dina inspelade TV-program.*
12.	EPG (Elektronisk programguide)	Tryck för att visa skärmen med den elektroniska programguiden.*
13.	Live TV knapp	Tryck för att visa direktsända TV-program.*
14.	Shift	Växlar mellan numerisk och alfabetisk inmatning.
15.	Text-TV-knappar	Endast tillgängliga på europeiska modeller.
16.	Volym upp/ned	Tryck för att öka/minska volymen.
17.	OK	Tryck för att bekräfta en aktivitet.
18.	Återgå	Tryck för att återgå till föregående sida.
19.	Föregående spår	Tryck för att återgå till föregående spår.
20.	Tillbakaspolning	Tryck för att spola tillbaka en mediafil.
21.	Spela	Tryck för att spela en mediafil.
22.	Inspelning	Tryck för att starta inspelning av TV.




\*Systemet levereras inte med en inbyggd TV-mottagare. För att kunna använda TV-funktionen köp en extern TV-box först.

# Trådlös nätverksanslutning(tillval)

För att ansluta ett trådlöst nätverk, följ instruktionerna nedan.

1. I Windows® aktivitetsfält, högerklicka på nätverksikonen och välj Connect to a network (Anslut till ett nätverk).



2. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till i listan.



I fältet **Show (Visa)**, välj **Wireless (Trådlös)** om det finns många nätverk i ditt område.




3. Knappa in säkerhetsnyckeln eller lösenordsfras om så behövs.



Denna skärm visas inte om ingen säkerhetsnyckel behövs.




4. När en anslutning är etablerad visar nätverksstatusen **Connected (Ansluten)**.



## Bluetooth-anslutning (tillval)

För att ansluta till Bluetooth-aktiverad enhet, följ instruktionerna nedan.

1. Dubbelklicka på Bluetooth ikonen i Windows® aktivitetsfält för att starta anslutningsguiden.




2. Välj den Bluetooth-enhet i listan som du vill ansluta till och klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta.




Om du inte kan se den enhet som du vill ansluta till i listan klicka på **Refresh (Uppdatera)** för att söka efter den.



3. Knappa in lösenordet för enheten om verifiering krävs.



4. När installationen är klar, klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta.



5. Enheten som du ansluter till visas.
6. Klicka på knappen **New Connection (Ny anslutning)** och följ steg 1 till 5 för att lägga till fler Bluetooth-enheter.



# Återställa ditt system

---

## Använda återställnings-DVD:n

Återställnings-DVD:n innehåller fabriken standardoperativsystemet (OS). Återställnings-DVD:n och arbete med support-DVD:n ger en allsidig återställningslösning. Den återställer snabbt ditt system till dess standardstatus från fabriken, förutsatt att din hårddisk är i gott skick.



Innan du använder återställnings-DVD:n bör du säkerhetskopiera dina data till en annan enhet, såsom en USB-enhet och uppmärksamma alla konfigurationer såsom nätverksinställningar.

1. Slå på ASUS bordsdator och ASUS logotyp visas. Tryck på **F8** för att gå in i menyn **Please select boot device (Välj bootenhet)**.
2. Sätt in återställnings-DVD:n i den optiska enheten och välj den optiska enheten ("CDROM:XXX") som bootenhet. Tryck på Enter och tryck sedan på någon knapp för att fortsätta.
3. Fönstret **Windows Boot Manager** visas. Välj **Windows Setup [EMS Aktiverad]** och tryck på Enter. Vänta medan meddelandet **Windows is loading files (Windows laddar filer)** visas.
4. Välj var det nya systemet ska installeras. Alternativen är:  
**Recover system to a partition (Återställ Windows till en partition)**  
Detta alternativ kommer endast att radera den partition du väljer och låter dig behålla andra partitioner och skapar en ny systempartition som enhet "C." Välj en partition och klicka på **Next (NÄSTA)**.  
**Recover system to entire HD (Återställ systemet på hela hårddisken)**  
Detta alternativ kommer att radera alla partitioner från din hårddisk och skapa en ny systempartition som enhet "C." Välj och klicka på **Yes (Ja)**.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.



Du kommer att förlora alla dina data under systemåterställningen. Se till att du har säkerhetskopierat dina data innan du återställer systemet.

6. När systemåterställningen är fullföljd sätter du in support-DVD:n i den optiska enheten. Klicka på **OK** och systemet startar om.
7. När systemet startat om börjar Windows® Vista™ konfigurera systemet. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen och starta sedan om datorn.



---

Denna återställnings-DVD är endast till för ASUS bordsdator. Använd den INTE på andra datorer. Besök ASUS webbsida [www.asus.com](http://www.asus.com) för uppdateringar.

---

## Snabbåterställning av ditt system

1. Slå på ASUS bordsdator och ASUS logotyp visas. Tryck på **F9** för att gå in i **System Recovery (Systemåterställningen)**.
2. **Windows is loading files (Windows laddar filer)** visas. Vänta tills fönstret **Recovery CD/DVD (Återställnings-CD/DVD)** visas.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen. När systemet startat om är skärmapplösningen och systeminställningarna återställda till deras standardvärden.



# Felsökning

---

Om felsökningsavsnittet inte ger dig något svar kan du kontakta oss direkt enligt kontaktinformationen som finns på support-DVD:n.

## ***Vad gör jag om min bordsdator inte startar?***

Kontrollera om ström LED på frontpanelen lyser. Om den inte lyser finns det ingen ström till systemet.

- Leta reda på var strömsladden kopplas in.
- När du använder en förlängningssladd eller en spänningsregulator, se till att du har kopplat in den i vägguttaget och slagit på den.

## ***Vad gör jag om min bordsdator inte kommer in i operativsystemet?***

- Se till att du använder minnesmoduler som systemet stödjer och att du har installerat dem korrekt i kontakten.
- Kontrollera om din kringutrustning är kompatibel med systemet. Vissa USB-lagringsenheter har exempelvis en annan diskenhetsstruktur och går lätt in i viloläge.



Om stegen ovanför inte löser problemet, kontakta din återförsäljare eller gör en systemåterställning med den medföljande återställnings-DVD:n.



Du kommer att förlora alla dina data under systemåterställningen. Se till att du har säkerhetskopierat dina data innan du återställer systemet.

---

## ***Varför kan jag inte höra något i mina högtalare/hörlurar?***

Kontrollera volymikonen i Windows® aktivitetsfält för att se om den tystats . Om det är så, dubbelklicka på denna ikon för att visa volymfältet och klicka sedan på den tystade ikonen under fältet för att avbryta det tysta läget .

### ***Varför kan inte en CD/DVD läsas eller skrivas till?***

- Se till att den skiva du använder är kompatibel med den optiska enheten.
- Kontrollera att du satt in skivan korrekt eller om det finns några repor på skivan.
- Kontrollera om skivan är skrivskyddad.