


EeeBox

Українська

EeeBox PC

Посібник користувача



EeeBox EB1501

UA5357

січень 2010

Авторські права © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Усі права захищені.

Без попереднього письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS") жодну частину цього посібника, в тому числі описані в ньому вироби та програмне забезпечення, не можна відтворювати, передавати, записувати, зберігати в пошуковій системі або перекладати будь-якою мовою у будь-якій формі чи будь-якими засобами, за винятком документації, що зберігається покупцем з метою резервного дублювання.

Вироби та корпоративні назви, зазначені в цьому посібнику, можуть бути або не бути зареєстрованими торгівельними марками або авторським правом відповідних компаній і використовуються лише з метою визначення. Усі торговельні марки є власністю відповідних власників.

Докладено максимум зусиль, щоб гарантувати, що зміст цього посібника правильний та актуальний. Проте, виробник не гарантує точності його змісту і залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Зміст

Зміст	3
Примітки	5
Інформація з безпеки	10
Примітки для цього посібника.....	13
Ласкаво просимо	14
Вміст упаковки	14
Знайомство з EeeBox PC.....	15
Вигляд спереду	15
Вид ззаду	17
Використання DVD програвача з роз'ємом	19
Використання бездротової антени.....	20
Налаштування дистанційного керування (на обраних моделях)	21
Використання дистанційного керування (на обраних моделях).....	22
Розташування EeeBox PC	25
Встановлення стійки.....	25
Встановлення EeeBox PC на моніторі.....	26
Налаштування EeeBox PC	27
Підключення до екрану	27
Підключення до USB-пристроїв	27
Підключення до мережного пристрою	28
Вмикання системи	29
Використання EeeBox PC	30
Конфігурація бездротового сполучення.....	30
Конфігурація дротового сполучення.....	31
Бездротове підключення Bluetooth (на обраних моделях).....	35
Налаштування аудіо виходу через пристрій HDMI	37
Легке оновлення ASUS	39
TotalMedia Center	40
Головне меню	40

Зміст

Гра.....	40
Фільм.....	41
Музика.....	41
Фото.....	42
Відео.....	42
TotalMedia Theater 3.....	43
Відновлення системи	44
Використання прихованого розділу.....	44
Boot Booster.....	45

Примітки

Декларація Федеральної комісії зв'язку

Цей прилад відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Під час експлуатації пристрій має відповідати таким вимогам:

- цей пристрій не повинен викликати шкідливих перешкод,
- цей пристрій повинен бути працездатним за будь-яких перешкод, у тому числі таких, які можуть призвести до неналежної роботи приладу.

Це обладнання було протестоване та підтверджено його сумісність з обмеженнями для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення раціонального захисту від шкідливих перешкод у житлових установках. Це обладнання створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо не встановлено та не використовується відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди прийому радіо та телебачення. Проте, відсутня гарантія того, що перешкоди не можуть трапитися при конкретній установці. Якщо це обладнання спричиняє перешкоди прийому радіо та телевізійних хвиль, які можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувач може спробувати виправити перешкоди, застосувавши один або кілька наступних заходів.

- Змінити орієнтацію або розташування антени-приймача.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Приєднати обладнання до гнізда в іншому ланцюгу, до якого не приєднано приймач.
- Звернутися до дилера або досвідченого спеціаліста з радіо або телевізійної техніки за допомогою.

УВАГА: Будь-які зміни або модифікації, на які немає явної згоди ліцензіата цього пристрою, можуть позбавити користувача права використовувати це обладнання.

Попередження щодо радіочастотного опромінювання

Це обладнання повинно встановлюватися та експлуатуватися відповідно до наданих інструкцій, а антена(-и), що використовується для цього передавача, повинна встановлюватися на відстані щонайменше 20 см від всіх людей і не повинна знаходитися разом з іншими антенами або експлуатуватися разом з іншими антенами чи передавачем. Кінцеві користувачі та монтажники повинні отримати інструкції з встановлення антени та умов експлуатації передавача, відповідно до радіочастотного опромінювання.

Декларація відповідності (Директива про кінцеве радіо- та телеобладнання (R&TTE) 1999/5/EC)

Виконано наступні пункти, і вони вважаються відповідними та достатніми:

- основні вимоги як у [статті 3];
- захисні вимоги щодо здоров'я та безпеки як у [статті 3.1a];
- випробування електричної безпеки відповідно до [EN 60950];
- вимоги щодо захисту для електромагнітної сумісності в [статті 3.1b]
- випробування електромагнітної сумісності відповідно до [EN 301 489-1] та [EN 301 489-17];
- ефективне використання спектру радіочастот як у [статті 3.2];
- набір програм для тестування радіо відповідно до [EN 300 328-2].

Попередження маркування CE

Це виріб класу B, у домашніх умовах цей виріб може створювати радіоперешкоди, в такому випадку може знадобитися вживання відповідних заходів користувачем.

Робочий радіоканал для різних сфер

Північна Америка	2,412-2,462 ГГц	Канали з 01 по 11
Японія	2,412-2,484 ГГц	Канали з 01 по 14
Європа ETSI	2,412-2,472 ГГц	Канали з 01 по 13

Обмежені частотні діапазони радіо мережі Франції

У деяких районах Франції є обмежений частотний діапазон. У найгіршому випадку максимальна потужність радіопристрою вдома:

- 10 мВт для всього діапазону 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц)
- 100 мВт для частот 2446,5–2483,5 МГц



Канали з 10 по 13 включно працюють у діапазоні 2446,6–2483,5 МГц.

Для користування за межами приміщення існує декілька можливостей: На приватній ділянці або на приватній ділянці держслужбовця використання підлягає попередній процедурі легалізації Міністерством оборони, максимальна потужність радіопристрою становить 100 мВт в діапазоні 2446,5–2483,5 МГц. Використання за межами приміщення на приватній ділянці не допускається.

У департаментах, перерахованих нижче, для всього діапазону 2,4 ГГц:

- максимальна потужність радіопристрою вдома - 100 мВт;
- максимальна потужність радіопристрою за межами приміщення - 10 мВт;

Департаменти, в яких дозволено використання діапазону 2400–2483,5 МГц з EIRP (EIP) менш ніж 100 мВт у приміщенні та менш ніж 10 мВт за межами приміщення:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Ця вимога можливо згодом зміниться, що дозволить використовувати картку бездротової локальної мережі в ще більшій кількості районів Франції. Будь ласка, перевірте у ART найновішу інформацію за адресою (www.art-telecom.fr)



Ваша картка бездротової локальної мережі передає радіосигнали на частоті менш ніж 100 мВт, але більш ніж 10 мВт.

Заява Канадського департаменту зв'язку.

Цифровий пристрій не перевищує обмеження класу В для рівня радіо шуму від цифрового пристрою, визначеного в Нормах радіоперешкод Канадського департаменту зв'язку.

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадським нормам ICES-003.

Заява про вплив радіаційної ІС для Канади

Це обладнання відповідає обмеженням радіації ІС, встановленим для неконтрольованого середовища. Для дотримання відповідності вимогам щодо ІС РЧ опромінювання уникайте прямого контакту з антеною передавача у процесі передачі. Кінцеві користувачі повинні дотримуватися інструкцій з використання для забезпечення відповідності опромінюванню РЧ.

Під час експлуатації пристрій має відповідати таким вимогам:

- цей пристрій не повинен викликати перешкод,
- цей пристрій повинен бути працездатним за будь-яких перешкод, у тому числі таких, які можуть призвести до неналежної роботи приладу.

REACH

Відповідно до нормативних рамок REACH (Реєстрація, оцінка, дозвіл та обмеження хімічних речовин) ми публікуємо хімічні речовини, що містяться в нашому продукті на веб-сайті ASUS REACH за адресою <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Інформація з безпеки

EeeBox PC сконструйовано та протестовано з метою відповідності найновішим стандартам безпеки для обладнання інформаційних технологій. Проте, щоб гарантувати вашу безпеку, важливо прочитати та дотримуватись інструкцій з безпеки.

Налаштування системи

- Прочитайте та дотримуйтеся всіх інструкцій у документації перед експлуатацією системи.
- Не використовуйте цей продукт біля води або джерел нагрівання, наприклад радіаторів.
- Встановіть систему на стабільній поверхні з стійкою, що входить до комплекту.
- Отвори на корпусі призначені для вентиляції. Не блокуйте і не перекривайте ці отвори. Переконайтесь, що навколо системи достатньо вільного простору для вентиляції. Ніколи не вставляйте ніякі предмети у вентиляційні отвори.
- Використовуйте цей виріб у середовищі з температурою від 0°C до 35°C.
- Якщо використовується подовжувач, переконайтесь, що загальний номінальний струм пристроїв, увімкнутих у цей подовжувач, не перевищує номінальний струм подовжувача.

Догляд під час використання

- Не ходіть по шнуру живлення та не залишайте нічого лежати на ньому.
- Не розливайте воду або іншу рідину на систему.
- Коли систему вимкнено, все ще залишається незначний електричний струм. Завжди відключайте з розетки всі кабелі живлення, модему та мережі перед очищенням системи.
- У випадку виникнення технічних проблем з виробом, відключіть шнур живлення та зверніться до кваліфікованого сервісного спеціаліста або свого продавця.
 - Пошкоджено шнур живлення або штепсель.
 - Рідина потрапила в систему.

- Система неправильно функціонує, навіть якщо ви дотримуєтесь інструкцій з експлуатації.
- Система падала або пошкоджено корпус.
- Робота системи змінюється.

Попередження: Літій-іонний акумулятор

ОБЕРЕЖНО: При неналежній заміні батареї існує ризик вибуху. Заміняти батарею лише тим самим типом або його еквівалентом, рекомендованим виробником. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій виробника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ ЛАЗЕР

ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1

НЕ РОЗБИРАТИ

Гарантія не поширюється на вироби, які було розібрано користувачем.



НЕ викидайте EeeBox PC у побутове сміття. Цей виріб сконструйовано так, щоб було можливе відповідне повторне використання та переробка. Цей символ закресленого сміттового баку на коліщатах вказує на те, що виріб (електричне, електронне обладнання та батареї, що містять ртуть) не можна викидати з побутовим сміттям. Дізнайтесь у місцевої служби технічної підтримки про переробку виробу.



НЕ викидайте батарею у побутове сміття. Цей символ закресленого сміттового баку на коліщатах вказує на те, що батарею не можна викидати з побутовим сміттям. Дізнайтесь у місцевої служби технічної підтримки про заміну батареї.

Приймання назад та повторна переробка

Старі комп'ютери, ноутбуки, та інше електронне обладнання містить небезпечні хімічні речовини, які є шкідливими для довкілля при утилізації на звалищах разом зі сміттям. Шляхом повторної переробки метали, пластик та компоненти старих комп'ютерів розкладаються та повторно використовуються в нових виробках. А також, захищається довкілля від неконтрольованого викиду небезпечних хімічних речовин.

ASUS працює з підприємствами повторної переробки з високими стандартами захисту нашого довкілля, забезпечуючи безпеку працівників, та відповідаючи загальному екологічному законодавству. Наше зобов'язання повторної переробки старого обладнання пов'язано з нашою роботою для захисту довкілля багатьма шляхами.

Детальнішу інформацію про повторну переробку виробів ASUS та контактну інформацію див. на сторінці GreenASUS приймання назад та повторна переробка (Takeback and Recycling) (<http://green.asus.com/english/takeback.htm>)

Примітки для цього посібника

Переконайтесь, що виконали правильно відповідні завдання, зверніть увагу на наступні символи, що використовуються в цьому посібнику.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Життєвоважлива інформація, якої ПОТРІБНО дотримуватися для запобігання травмам.



ВАЖЛИВО: Інструкції, яких СЛІД дотримуватися для виконання завдання.



ПІДКАЗКА: Підказки та корисна інформація, що допомагають виконати завдання.















ПРИМІТКА: Додаткова інформація для спеціальних ситуацій.

Ласкаво просимо

Вітаємо з придбанням EeeBox PC. На наступних ілюстраціях показано вміст упаковки нового EeeBox PC. Якщо будь-який з предметів нижче пошкоджений або відсутній, зверніться до свого продавця.

Вміст упаковки

		
EeeBox PC	Стійка та гвинт стійки	Дистанційне керування (додатково)
		
Міні-гніздо до адаптера	Адаптер змінного струму	Шнур живлення
		
Гарантійний талон	Коротка інструкція "Початок роботи"	Інфрачервоний приймач (додатково)
		
HDMI кабель (додатково)	Кронштейн VESA та упаковка гвинтів (додатково)	HDMI-DVI адаптер (додатково)




У випадку збою пристрою або його компонентів або при неправильному функціонуванні при звичайному відповідному використанні протягом гарантійного періоду принесіть гарантійний талон у сервісний центр ASUS для заміни несправних деталей.

Знайомство з EeeBox PC

Вигляд спереду

Див. схему нижче, щоб визначити елементи з цього боку системи.



1 Світлодіод жорсткого диску

Світлодіод жорсткого диску блимає, коли дані записуються на жорсткий диск або зчитуються з нього.

2 Перемикач живлення

Завдяки перемикачеві живлення можна вмикати та вимикати систему.

3 Роз'ім програвача DVD± RW

Роз'ім програвача DVD± RW забезпечує зручний та швидкий спосіб запису файлів на диск.

4 Гніздо картки пам'яті

Вбудований пристрій зчитування картки пам'яті зчитує картки пам'яті формату MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro, що використовуються у таких пристроях, як цифрові камери, MP3 програвачі, мобільні телефони та КПК.

5 Порт USB

Порт USB (універсальної послідовної шини) сумісний з пристроями USB, такими як клавіатури, маніпулятори типу "миша", камери та жорсткі диски. Завдяки USB багато пристроїв можуть працювати одночасно на одному комп'ютері, окремі периферійні пристрої при цьому виконують роль додаткових місць підключення або концентраторів.

6 Гніздо навушників/аудіо виходу


Гніздо стереонавушників (3,5 мм) використовується для приєднання вихідного аудіо сигналу системи до динаміків з підсилювачем або навушників.

7 Гніздо мікрофона

Гніздо мікрофона призначено для приєднання мікрофону, що використовується для відео конференцій, голосових повідомлень або простих аудіо записів.

Вид ззаду

Див. схему нижче, щоб визначити елементи з цього боку системи.



1 Гніздо бездротової антени

Гніздо використовується для підключення бездротової антени, яка входить до комплекту, для підсилення прийому радіосигналу.

2 Порт USB

Порт USB (універсальної послідовної шини) сумісний з пристроями USB, такими як клавіатури, маніпулятори типу "миша", камери та жорсткі диски. Завдяки USB багато пристроїв можуть працювати одночасно на одному комп'ютері, окремі периферійні пристрої при цьому виконують роль додаткових місць підключення або концентраторів.

3 Порт блокування Kensington®

Завдяки порту блокування Kensington® можна гарантувати безпеку EeeBox з використанням сумісних продуктів безпеки Kensington®. Ці продукти безпеки зазвичай включають в себе металевий кабель та замок, що перешкоджають зніманню EeeBox PC з зафіксованих предметів.

4 Вихід дисплею (монітор)

15-контактний порт монітору D-sub підтримує пристрій, сумісний за стандартом VGA, наприклад монітор або проектор, завдяки чому можливий перегляд на більших зовнішніх екранах.

5 Порт HDMI

Порт HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості) підтримує пристрій Full-HD, наприклад телевізор з РК-екраном або монітор, для перегляду на більшому зовнішньому екрані.

6 Порт e-SATA


Зовнішній SATA або eSATA забезпечує можливість зовнішнього підключення пристроїв Serial-ATA, що спочатку були призначені для використання всередині комп'ютера. Він до шести разів швидше, ніж існуючий USB 2.0, & 1394 для випадків зовнішнього збереження, а також його можна оперативно міняти, використовуючи екрановані кабелі та з'єднувачі до двох метрів.

7 Гніздо аудіо виходу (S/PDIF Out)

Вставте аудіо кабель з 3,5 мм міні-гніздом в це гніздо для передачі аналогового або цифрового аудіо.



Для функції виходу S/PDIF використовуйте додаткове міні-гніздо до адаптера S/PDIF, щоб підключити до підсилювача.



8 Роз'єм для підключення до локальної мережі (LAN)

Восьмиконтактний RJ-45 порт LAN підтримує стандартний кабель Ethernet для підключення до локальної мережі.

9 Споживання потужності (19 В пост.струм)


Адаптер живлення з комплекту постачання перетворює змінний струм на постійний струм для використання з цим гніздом. Живлення, що подається через це гніздо, передається до ПК. Щоб запобігти пошкодженню ПК, завжди використовуйте адаптер живлення, що входить до комплекту.



Адаптер живлення може нагрітися і навіть сильно під час використання. Не накривайте адаптер і тримайте його подалі від тіла.

Використання DVD програвача з роз'ємом

Вставте диск у DVD програвач, розташувавши друковану сторону диску ліворуч.




Використання бездротової антени

Бездротова антена приєднана до EeeBox PC для підсилення прийому радіосигналу. Не обертайте бездротову антену під кутом 180° – 270° , щоб запобігти пошкодженню.




Якщо EeeBox PC встановлено до монітору з кронштейном VESA, монітор може блокувати та впливати на прийом сигналу антеною.



Налаштування дистанційного керування (на обраних моделях)

1. Приєднайте ІЧ приймач до будь-якого порту USB на Eee Box PC.
2. Розташуйте ІЧ приймач на придатній поверхні.
3. Наведіть пульт ДК на приймач при використанні дистанційного керування.




Використання дистанційного керування (на обраних моделях)

Використовуйте дистанційне керування для запуску Windows® MCE (Media Center) або управління TotalMedia Center для програвання медіа файлів. Див. наступну сторінку, щоб ознайомитися з функціями кнопок дистанційного керування.



Тип дистанційного керування та функції MCE можуть відрізнятися, залежно від моделі.



- 1 **Живлення:** Натисніть, щоб увімкнути чи вимкнути ПК.
- 2 **Пауза:** Натисніть для призупинення відтворення.
- 3 **Стоп:** Натисніть, щоб зупинити відтворення медіа-файлу.
- 4 **Відтворення:** Натисніть, щоб відтворити медіа-файл.
- 5 **Швидкий пошук вперед:** Натисніть для швидкого пошуку вперед в медіа-файлі.
- 6 **Наступна доріжка:** Натисніть для переходу до наступної доріжки.
- 7 **Інформація:** Натисніть для відображення інформації програми в Windows MCE або інших пунктах меню.
- 8 **ОК:** Натисніть для підтвердження дії.
- 9 **Канал вгору/вниз:** Натисніть для зміни ТБ-каналів.*
- 10 **Відео:** Натисніть для запуску відео меню в Windows MCE.
- 11 **Музика:** Натисніть для запуску меню музики в Windows MCE.
- 12 **Ввід:** Натисніть для підтвердження вибору.
- 13 **Кольорові кнопки:** Натисніть для доступу до пунктів меню в MCE або в режимі Телетексту. (Функція кнопки може відрізнятись, залежно від регіону.)
- 14 **Телетекст увімкн./вимкн.:** Натисніть для вмикання/вимикання телетексту. (Ця функція доступна лише в певних регіонах.)
- 15 **Очистити:** Натисніть, щоб очистити інформацію для введення.
- 16 **Кнопки з цифрами:** Натискайте, щоб ввести цифри або обрати канал.*
- 17 **ТБ:** Натисніть для запуску меню ТБ в Windows MCE.
- 18 **Фотографії:** Натисніть для запуску меню фото в Windows MCE.
- 19 **Гучність вгору/вниз:** Натисніть для збільшення або зменшення гучності.
- 20 **Без звуку:** Натисніть, щоб вимкнути аудіо вихід.

- 21 **Кнопки навігації в чотирьох напрямках:** Натисніть для прокручування пунктів меню.
- 22 **Повернутися:** Натисніть для повернення на попередню сторінку.
- 23 **Windows MCE:** Натисніть, щоб відкрити Windows MCE.
- 24 **Попередня доріжка:** Натисніть для переходу назад до попередньої доріжки.
- 25 **Перемотати:** Натисніть, щоб перемотати медіа-файл.
- 26 **Записати:** Натисніть для початку запису ТБ*.




Функція ТБ доступна лише в певних регіонах.

Розташування EeeBox PC


Встановлення стійки

Встановіть EeeBox PC з стійкою, що входить до комплекту. Для цього:

1. Знайдіть отвір для гвинта в нижній частині EeeBox PC.
2. Вирівняйте гвинт стійки з отвором для гвинта ПК, а потім прикріпіть стійку до ПК за допомогою викрутки.



Можна також розташувати EeeBox PC на робочому столі без стійки.




Встановлення EeeBox PC на моніторі

Можна також розташувати EeeBox PC на задній частині монітору. Для цього:


1. Прикріпіть кронштейн VESA до монітору за допомогою чотирьох гвинтів.



Для встановлення кронштейну VESA монітор повинен відповідати стандарту VESA75 або VESA100.



2. Розташуйте EeeBox PC на кронштейні VESA, звертаючи увагу на правильне вирівнювання, а потім прикріпіть ПК до кронштейну VESA за допомогою того ж самого гвинта для стійки, що використовується для кріплення ПК до стійки.




Налаштування EeeBox PC

Необхідно приєднати периферійні пристрої перед використанням EeeBox PC.


Підключення до екрану

Приєднайте один кінець кабеля HDMI/VGA до ПК-телевізора або ПК-монітора (1), а інший кінець до порту **вихід HDMI/дисплею (монітор)** на задній панелі системи (2).



Підключення до USB-пристроїв


Приєднайте USB-пристрої, наприклад дротові/бездротові клавіатури (залежно від регіону), маніпулятори типу "миша", а також принтери до портів **USB** на задній панелі системи.



Підключення до мережного пристрою


Підключіть один кінець мережного кабелю **LAN** на задній панелі системи, а інший кінець – до концентратора або перемикача.

Мережний кабель зі з'єднувачами
RJ-45



Вмикання системи

Приєднайте адаптер перемінного струму, що входить у комплект поставки, до гнізда **DC IN** на задній панелі системи, а потім натисніть **перемикач живлення** на передній панелі, щоб увімкнути систему.



- Якщо EeeBox PC не використовується, відключіть адаптер живлення або вимкніть розетку перемінного струму, щоб заощадити споживання енергії.
- Відрегулюйте налаштування управління живленням на панелі управління Window®. Це потрібно для забезпечення того, що EeeBox PC налаштовано на режим низького споживання енергії і в той же час він повністю зберігає функціональність.



Щоб увійти у налаштування BIOS, натисніть кілька раз **<F2>** під час початкового завантаження.

Використання EeeBox PC




Всі знімки екрану у цьому розділі наведено лише для довідки. Фактичні зображення на екрані можуть відрізнятися, залежно від операційної системи. Найновішу інформацію див. на веб-сайті ASUS за адресою www.asus.com.

Конфігурація бездротового сполучення


Щоб підключитися до бездротової мережі, виконайте наступні інструкції:




З міркувань безпеки, НЕ підключайтеся до незахищених мереж. Інакше, інформація, що передається без кодування може бути видимою для інших.

1. Натисніть на піктограму бездротової мережі з оранжевою зіркою  у області повідомлень Windows®.
2. Оберіть точку бездротового доступу, до якої необхідно приєднатися, зі списку та натисніть на **Підключення** для встановлення підключення.



Якщо неможливо знайти потрібну точку доступу, натисніть на піктограму **Оновлення**  у верхньому правому кутку, щоб оновити та виконати пошук у списку знову.





3. При підключенні може знадобитися введення паролю.
4. Після встановлення підключення воно відображається у списку.
5. У зоні повідомлень можна побачити піктограму бездротової мережі .

Конфігурація дротового сполучення


Щоб підключитися до дротової мережі, виконайте наступні інструкції:

Використання динамічного мережевого підключення IP / PPPoE:


1. Натисніть на піктограму мережі з жовтим попереджувальним трикутником  в області повідомлень Windows® та оберіть **Відкрити мережу та центр обміну**.





2. На лівій синій панелі натисніть **Змінити налаштування адаптеру**.



3. Натисніть правою кнопкою миші на **Місьцеве підключення** та оберіть **Властивості**.




4. Натисніть на **Версія інтернет-протоколу 4(TCP/IPv4)** та натисніть на **Властивості**.
5. Натисніть **Отримати IP-адресу автоматично** та натисніть **ОК**.




(Продовжіть наступні дії при використанні PPPoE)


6. Поверніться до **Мережа та центр обміну**, а потім натисніть **Встановити нове підключення або мережу**.




7. Оберіть **Підключення до Інтернет** та натисніть **Далі**.




8. Оберіть **Широкосмугове (PPPoE)** та натисніть **Далі**.




9. Введіть ім'я користувача, пароль та назву підключення. Натисніть **З'єднати**.




10. Натисніть **Закрити**, щоб завершити налаштування.



11. Натисніть на піктограму мережі на панелі задач та натисніть на щойно створене підключення.




12. Введіть ім'я користувача і пароль. Натисніть **З'єднати** для підключення до Інтернету.



Використання статичного IP:


1. Повторіть кроки 1-4 з Використання динамічного IP та почніть налаштування мережі статичного IP.
2. Натисніть **Використовувати наступну IP-адресу**.
3. Введіть IP-адресу, маску підмережі та стандартний шлюз від провайдеру послуг.
4. Якщо потрібно, введіть адресу DNS-серверу, якому надається перевага, та альтернативну адресу.
5. Після введення всіх відповідних значень натисніть ОК та встановіть мережне підключення.




Бездротове підключення Bluetooth (на обраних моделях)

Дотримуйтесь інструкцій нижче для встановлення підключення Bluetooth.


1. З панелі управління перейдіть до **Мережа та Інтернет > Мережа та центр обміну**, а потім натисніть на **Змінити налаштування адаптеру** на лівій синій панелі.




2. Натисніть правою кнопкою миші на **Мережне підключення Bluetooth** та оберіть **Переглянути мережні пристрої Bluetooth**.




3. Натисніть **Додати пристрій**, щоб шукати нові пристрої.




4. Виберіть пристрій Bluetooth з переліку та натисніть кнопку **Далі**.



5. Введіть код безпеки Bluetooth у свій пристрій та почніть з'єднання.



6. З'єднання успішно встановлено. Натисніть **Закрити**, щоб завершити налаштування.




Налаштування аудіо виходу через пристрій HDMI

При використанні телевізора з HDMI з'єднувачем у ролі аудіо пристрою, приєднайте його до ПК домашнього кінотеатру, а також виконайте етапи нижче для конфігурації аудіо налаштувань:


1. Натисніть правою кнопкою миші на піктограму **Мікшер гучності** у області повідомлень Windows® та натисніть **Пристрої відтворення**.




2. У вікні Playback (Відтворення) оберіть **Цифровий вихідний пристрій (HDMI)** та натисніть на **Встановити за промовчанням**.
3. Натисніть **Конфігурація**, відобразиться впливне вікно налаштування динаміка.



4. Виберіть **Стерео** і натисніть кнопку **Далі**.



5. Встановіть прапорець **Передній лівий та правий**, а потім натисніть **Далі**.
6. Натисніть **Готово**, щоб вийти з налаштування динаміків.




Легке оновлення ASUS

Легке оновлення ASUS (Easy Update) - це програмне забезпечення, яке автоматично визначає та завантажує найновіший BIOS, драйвери та прикладні програми для EeeBox PC.


1. З області повідомлень Windows® натисніть правою кнопкою миші на піктограму **ASUS Easy Update**.




2. Оберіть **Розклад**, щоб налаштувати частоту оновлення системи.
3. Оберіть **Оновити**, щоб активувати оновлення.



4. Натисніть **ОК**, щоб відобразити елементи, які можна завантажити.



5. Відзначте елемент(и), які необхідно завантажити, а потім натисніть **ОК**.



TotalMedia Center

TotalMedia Center - це повний мультимедійний центр, який збільшує насолоду від музики, фотографій, відео та фільмів.


Для запуску програми натисніть на піктограму **TotalMedia Center** на робочому столі.



TotalMedia Center доступний лише у вибраних моделях.


Головне меню

Головне меню містить п'ять функцій: Гра, Фільм, Музика, Фото, та Відео. Натисніть на будь-яку піктограму, щоб відкрити функцію, яку необхідно використати.



Гра

Функція Гра містить кілька ігор.



Фільм

Завдяки функції Фільм можна відтворювати DVD.




Вбудований привід оптичних дисків та підтримувані формати можуть відрізнятися залежно від моделі.




Музика

Завдяки функції Музика можна прослуховувати музичні файли або аудіо компакт-диски з візуалізацією та створювати списки відтворення улюблених пісень.




Фото

Функція Фото дозволяє переглядати новій фотографії в режимі слайд-шоу або вносити незначні покращення у фотографії.



Відео

Завдяки функції Відео можна відтворювати відео-файли.



TotalMedia Theater 3

Завдяки TotalMedia Theater 3 можна відтворювати DVD. Коли ви вставляєте DVD у оптичний привід, він почне відтворення автоматично. TotalMedia Theater 3 також підтримує плагіни Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE, а також відтворення відео-файлів.



- TotalMedia Theater 3 доступний лише у вибраних моделях.
- Вбудований привід оптичних дисків та підтримувані формати можуть відрізнятися залежно від моделі.



Відновлення системи

Використання прихованого розділу

Розділ відновлення містить образ операційної системи, драйверів, а також службових програм, встановлених у систему з заводу. Розділ відновлення надає загальне рішення, що швидко відновлює системне програмне забезпечення до оригінального робочого стану, якщо жорсткий диск у доброму робочому стані. Перед використанням розділу відновлення скопіюйте файли даних (такі як файли Outlook PST) на USB-пристрій або мережевий диск і зробіть відмітку про індивідуальні налаштування (наприклад налаштування мережі).



НЕ видаляйте розділ під назвою "Відновлення". Розділ відновлення створено на заводі, і користувач не зможе відновити його у випадку видалення. Якщо у вас виникнуть проблеми з процесом відновлення, зверніться з системою до уповноваженого сервісного центру ASUS.

1. Натисніть **<F9>** під час початкового завантаження (потребує розділу відновлення).
2. Відкриється вікно **Система відновлення ASUS**. Оберіть **Відновити систему в розділ**.
3. Оберіть розділ, у якому мінімум 20 Гб вільного місця, та натисніть **Далі**.
4. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес відновлення.
5. Перезапустіть комп'ютер після завершення відновлення системи.
6. Налаштуйте мову, часовий пояс, клавіатуру, назву комп'ютера, а також ім'я користувача для входу в операційну систему Windows®.


Boot Booster

Функція Boot Booster у налаштуванні BIOS допомагає скоротити час початкового завантаження ПК EeeBox. Однак, Вам СЛІД деактивувати цю функцію BIOS перед заміною будь-яких компонентів ПК EeeBox або виконанням відновлення системи (з прихованого розділу). Дотримуйтесь нижче наданих інструкцій з деактивації функції Boot Booster:

1. Увімкніть систему і натисніть **<F2>** при завантаженні, щоб відобразити вікно самотестування після увімкнення живлення. Знову натисніть **<F2>**, щоб увійти до налаштування BIOS.
2. Встановіть значення **Boot Booster** як [Disabled] (Деактивовано).



Якщо Вам не вдалося побачити вікно самотестування або увійти до налаштування BIOS, виконуючи вище наведені інструкції, перезапустіть систему і спробуйте постійно натискати **<F2>** при початковому завантаженні.



3. Натисніть **<F10>**, щоб зберегти конфігурацію та перезапустити ПК EeeBox.



Не забудьте активізувати функцію Boot Booster після того, як завершите заміну обладнання або відновлення системи.

