


EeeTop PC

Benutzerhandbuch

Deutsch



ET16 Serie

G5199

Zweite Ausgabe V2
November 2009

Deutsch

Copyright © 2009 ASUSTeK Computers, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ASUS Telecom ("ASUS") reproduziert, abgeschrieben, in einem abrufbaren System gespeichert, in irgendeine Sprache übersetzt oder mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch Fotokopieren, manuell oder anderweitig übertragen werden. Hiervon ausgenommen ist die Erstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch.

Die in diesem Handbuch erscheinenden Produkt- und Firmennamen können eingetragene und urheberrechtlich geschützte Handelsmarken der jeweiligen Firmen sein und werden nur zur Identifizierung oder Erläuterung und im Interesse der Inhaber verwendet, ohne die Absicht zu verfolgen, die Rechte zu verletzen.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, zuzusichern, dass der Inhalt dieses Handbuchs korrekt und aktuell ist. Der Hersteller übernimmt trotzdem keine Garantie auf die Richtigkeit des Inhaltes und behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Inhalt

Hinweise	4
Hinweise für dieses Handbuch	7
Sicherheitsinformationen.....	8
Willkommen	9
Verpackungsinhalt	9
Kennenlernen Ihres Eee Top	10
Frontseite.....	10
Rückseite.....	12
Seitenansicht.....	14
Verwenden des Touchscreens.....	15
Verwenden der Tastatur	16
Aufstellen Ihres Eee Top	18
Aufstellen auf dem Schreibtisch	18
Wandaufhängung	18
Einrichten Ihres Eee Top	20
Anschluss einer Tastatur und einer Maus	20
Anschluss einer drahtlosen Tastatur und einer Maus.....	20
Einschalten des Systems	21
Ausschalten	21
Regeln der Touchscreen-Präzision	22
Konfigurieren der Wireless-Verbindung.....	24
Konfigurieren der Kabelverbindung	25
Konfigurieren der Audio-Ausgabe	29
Konfigurieren der Audio-Ausgangseinstellungen.....	30
SRS Premium Sound	31
System wiederherstellen	32
Benutzen der versteckten Partition	32
Benutzen der Wiederherstellungs-DVD	34

Hinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngebieten aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

ACHTUNG: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.

Strahlenbelastungswarnung

Diese Ausrüstung muss in Übereinstimmung mit den zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert und betrieben werden und die Antenne(n), die zusammen mit diesen Sendegerät benutzt werden müssen mindestens 20cm von Personen einhalten und dürfen nicht mit anderen Antennen zusammen benutzt oder aufgestellt werden. Endbenutzer und Installateure müssen mit den Antennenintallationsanweisungen und den Senderbetriebsbedingungen zur Einhaltung der Richtlinien zur Strahlenbelastungsbegrenzung ausgestattet werden.

Canadian Department of Communications-Erklärung

Diese digitale Ausrüstung überschreitet nicht die Klasse B-Grenzwerte für Funkemissionen für digitale Geräte, die von der kanadischen Behörde für Kommunikation in den Regelungen für Funkinterferenzen festgelegt wurden.

Dieses digitale Klasse B-Gerät erfüllt die kanadischen Bestimmungen ICES-003.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b
- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen – Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2]

CE-Kennzeichen-Warnung

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

NICHT AUSEINANDERNEHMEN

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt vom Benutzer auseinander genommen wurde.

Lithium-Ionen-Akku-Warnung

ACHTUNG: Es besteht bei nicht richtig ausgetauschtem Akku Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen vom Hersteller empfohlenen und gleichwertigen Typ aus. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend den Angaben des Herstellers.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische und quecksilberhaltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.

Hinweise für dieses Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausführen, beachten Sie die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden.



WARNUNG: Wichtige Informationen, denen Sie folgen **MÜSSEN**, um Verletzungen zu vermeiden.



WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen **MÜSSEN**, um die Aufgabe zu vollenden.



TIPP: Tipps und hilfreiche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu vollenden.



HINWEIS: Zusätzliche Informationen für spezielle Situationen.

Alle Abbildungen und Bildschirmfotos in diesen Handbuch sind für Ihre Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen und Software-Bildschirmfotos können sich in verschiedenen Regionen unterscheiden. Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com für die neusten Informationen.

Sicherheitsinformationen

Ihr Eee Top ET16 wurde entwickelt und getestet, um die neusten Sicherheitsstandards für IT-Ausrüstung zu erfüllen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen.

Einrichten Ihres Systems

- Lesen und folgen Sie den Anweisungen im Handbuch, bevor Sie Ihr System in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Heizquellen (z.B. Heizkörper).
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- Die Gehäuseöffnungen dienen der Belüftung. ecken Sie diese Öffnungen niemals ab. Vergewissern Sie sich, dass Sie zur Belüftung ausreichend Platz um das Gerät herum lassen. Stecken Sie niemals irgendwelche Objekte in die Lüftungsöffnungen.
- Benutzen Sie das Gerät nur in Umgebungen, die eine Temperatur von 0 °C bis 40 °C aufweisen.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Gesamtstrombelastung des Kabels durch die angeschlossenen Geräte nicht die angegebenen Grenzwerte des Kabels überschreitet.








Umsicht bei der Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Verlängerungskabel und stellen Sie nichts darauf ab.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Ihr System gelangen.
- Wenn das System ausgeschaltet ist fließt trotzdem noch ein kleiner elektrischer Strom. Bevor Sie das System reinigen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und ziehen das Modem und die Netzwerkverbindungen heraus.
- Der Touchscreen bedarf regelmäßiger Reinigung, um seine Berührungsempfindlichkeit zu gewährleisten. Halten Sie den Bildschirm frei von Fremdkörpern oder Staubansammlungen. So reinigen Sie den Bildschirm:
 - Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
 - Sprühen Sie eine kleine Menge Glasreiniger auf das mitgelieferte Reinigungstuch und wischen Sie die Bildschirmoberfläche vorsichtig ab.
 - Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Bildschirmoberfläche.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel oder ein grobes Tuch.
- Wenn Sie mit dem Produkt auf eines der folgenden technischen Probleme stoßen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie einen qualifizierten Fachmann oder Ihren Händler.
 - Das Netzkabel der Stecker ist beschädigt.
 - In Ihr System ist eine Flüssigkeit eingetreten.
 - Das System funktioniert nicht richtig, selbst wenn Sie die Anweisungen beachtet haben.
 - Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - Die Systemleistung hat sich verändert.

Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Eee PC Top ET16. Die folgenden Abbildungen zeigen den Verpackungsinhalt Ihres neuen Gerätes. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.


Verpackungsinhalt

		
Eee Top PC ET16 Serie	Tastatur (Kabel oder drahtlos)	Maus (Kabel oder drahtlos)
		
Netzteil	Netz kabel	Wandmontageplatte (optional)
		
Wiederherstellungs-DVD	Schnellstartanleitung	Garantiekarte
<p>Hinweis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anzahl und der Inhalt der Disks kann sich je nach Region unterscheiden. 2. Die Abbildungen der Tastatur, der Maus und des Netzteils sind zur Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen können von den Abbildungen abweichen. 		

Kennenlernen Ihres Eee Top

Frontseite

Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die Komponenten der Frontseite zu identifizieren.



- 1 Webcam**
Die eingebaute Webcam und das Mikrofon ermöglichen Ihnen Online-Video-Chats.
- 2 Webcam-LED**
Zeigt an, wenn die eingebaute Webcam aktiviert ist.
- 3 LCD-Bildschirm (berührungsempfindlich)**
Der 15.6" LCD-Bildschirm mit einer optimalen Auflösung von 1366 x 768 ist berührungsempfindlich und legt das digitale Leben in Ihre Fingerspitzen.
- 4  Stromschalter**
Der Stromschalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Systems.
- 5  LCD-Bildschirmschalter**
Der LCD-Bildschirmschalter ermöglicht Ihnen den Bildschirm ein und auszuschalten.

6 Stereolautsprecher

Die eingebauten Stereolautsprecher liefern eine hochqualitative Audio-Ausgabe.

7 Festplatten-LED

Anzeige der Festplattenaktivität.

8 Wireless LAN-LED

Zeigt an, wenn der interne WLAN-Adapter aktiviert ist. (Für die Verwendung von WLAN sind Windows® Software-Einstellungen notwendig.)

9 Helligkeitsregler

Zur Regelung der Bildschirmhelligkeit nach oben oder unten.

10 Lautstärkereglern

Zur Regelung der Lautstärke nach oben oder unten.

11 Mikrofon

Das eingebaute Mikrofon und die Kamera ermöglichen Ihnen Online-Video-Chats.



Die eingebaute Webcam und das Mikrofon können auf folgende Weisen aktiviert werden:

- Gehen Sie zu **Systemsteuerung > Scanner und Kameras > USB Videogerät #2** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Starten Sie die **CyberLink YouCam**-Anwendung vom Bildschirm aus. Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch für Details.
- Starten Sie mit dem Chat über **Windows® Live Messenger** oder **Skype™**.




Sie können die Mikrofonleistung über den Realtek HD Audio Manager optimieren.

1. Doppelklicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol , um den **Realtek HD Audio Manager** zu öffnen.
2. Klicken Sie auf den Tab **Mikrofon** und wählen Sie **Realtek HD Audio Input** als aktiviertes Gerät.
3. Wählen Sie die Optionen entsprechend Ihren Bedürfnissen und klicken Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.



Rückseite

Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die Komponenten der Rückseite zu identifizieren.



- 1 Griff**
 Zum tragen des Gerätes.
- 2 Kabelhalterung**
 Wenn Sie Geräte anschließen, führen Sie die Kabel durch den Clip, um Kabelgewirr zu vermeiden.
- 3  LAN-Anschluss**
 Der 8-polige RJ-45 LAN-Anschluss unterstützt ein Standardnetzwerkkabel zur Verbindung mit einem lokalen Netzwerk.

4  **2.0 USB-Port**

Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist kompatibel mit USB-Geräten, z.B. Tastaturen, Zeigegeräte, Kameras und Festplattenlaufwerke.

5  **Stromeingang (Gleichstrom 19V)**

Das mitgelieferte Netzteil wandelt Wechselstrom in Gleichstrom, welcher für die Stromversorgung des Gerätes benötigt wird, um. Der PC wird über diese Buchse mit Strom versorgt. Um eine Beschädigung des PCs zu vermeiden, benutzen Sie immer nur das mitgelieferte Netzteil.



Das Netzteil kann sich während des Betriebes erwärmen. Decken Sie es nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern.

6  **Mikrofonbuchse**

In der Mikrofonbuchse können Sie ein Mikrofon für z.B. Videokonferenzen, Sprachführung oder Tonaufnahmen verwenden.

7  **Audio-Eingang**

Zur Aufnahme eines 3,5mm Audio-Kabelsteckers für die Audio-Übertragung.

8  **Kopfhörer-/Audio-Ausgangsbuchse**

Die 3,5mm Kopfhörerbuchse wird benutzt, um die ausgehenden Audio-Signale des Systems zu aktiven Lautsprechern oder einem Kopfhörer zu übertragen.

9  **2.0 USB-Port**

Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist kompatibel mit USB-Geräten, z.B. Tastaturen, Zeigegeräte, Kameras und Festplattenlaufwerke. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie einen USB-TV-Tuner (nicht im Lieferumfang) oder andere Dongle-Geräte an diesem Port anschließen, um Konflikte mit dem Computerständer zu vermeiden.


10  **Kensington® Schloss-Öffnung**

Mit dem Kensington® Schlossanschluss kann Ihr Computer mit einem Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukt gesichert werden. Diese Sicherheitsprodukte enthalten üblicherweise Metallkabel mit einem Schloss, mit dem der Computer an einen festen Objekt angeschlossen und vor Diebstahl geschützt werden kann.



Das Eee Top ET1603-Modell ist mit einer Batterie ausgestattet, welche die unterbrechungsfreie Stromversorgung unterstützt. Beachten Sie die folgenden Dinge:

- Trennen Sie die Netzstromverbindung nicht, nachdem Sie den Computer ausgeschaltet haben.
- Wenn Sie das Netzkabel herausziehen müssen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer besser ausgeschaltet ist, als das er sich im Schlafmodus befindet.
- Wenn ein Stromversorgungsfehler auftritt, begibt sich der Computer innerhalb von 5 Minuten in den Schlafmodus.
- Wenn Sie den Computer transportieren, versorgt der Akku das Gerät für 5 Minuten mit Gleichstrom.
- Akkus und Batterien sind Verbrauchsmaterialien. Um den Akku zu wechseln, informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Kundendienst oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.



Seitenansicht


Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die Komponenten der rechten Seite zu identifizieren.

1 Speicherkartensteckplatz

Der eingebaute Speicherkartenleser liest MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro-Karten, die in Geräten, wie z.B. Digitalkameras, MP3-Playern, Handys und PDAs benutzt werden.

2 2.0 USB-Port


Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist kompatibel mit USB-Geräten, z.B. Tastaturen, Zeigegeräte, Kameras und Festplattenlaufwerke.



Verwenden des Touchscreens

Der Eee Top legt Ihr digitales Leben direkt in Ihre Fingerspitzen. Mit nur wenigen Berührungen oder der Benutzung des Stylus-Stiftes lassen Sie den Eee Top für sich arbeiten. Ihre Berührungen funktionieren wie die Bedienung mit einer Maus:

- Antippen = Linksklick an der Maus
- Antippen und halten = Rechtsklick an der Maus



Reinigung des Touchscreens

- Der Touchscreen erfordert eine regelmäßige Reinigung, um beste Berührungsempfindlichkeit zu gewährleisten. Halten Sie den Bildschirm frei von Fremdkörpern und starken Staubansammlungen.

So reinigen Sie den Bildschirm:



- Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Sprühen Sie eine kleine Menge Glasreiniger auf das mitgelieferte Reinigungstuch und wischen Sie die Bildschirmoberfläche vorsichtig ab.
- Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Bildschirmoberfläche.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel oder ein grobes Tuch.

Verwenden der Tastatur

Ihr Eee Top wird mit einer Kabel- oder drahtlosen Tastatur geliefert mit der Sie Ihr System steuern können. Auf der rechten Seite der Tastatur befindet sich ein zusätzlicher USB-Anschluss (nicht verfügbar an drahtlosen Modellen) und an der linken Seite eine Halterung für den Stylus-Stift. Drücken Sie auf den Stylus, um ihn auszuwerfen.



Die folgenden Tastaturabbildungen sind zu Ihrer Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen können sich von den Abbildungen unterscheiden.



Funktionstasten

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der farbigen Schnell Tasten auf der Tastatur. Die farbig gekennzeichneten Befehle rufen Sie auf, indem Sie zuerst die Funktionstaste drücken und festhalten und zusätzlich die Taste mit dem farbig gekennzeichneten Befehl drücken.



Fn + F1: Versetzt das System in den Ruhezustand.



Fn + F2: Schaltet das integrierte WLAN ein oder aus. Im aktivierten Zustand leuchtet die entsprechende WLAN-Anzeige. Es sind Windows® Software-Einstellungen notwendig, um WLAN zu benutzen.



Fn + F4: Schaltet die Front-LEDs ein und aus.



Fn + F5: Senkt die Bildschirm-Helligkeit.



Fn + F6: Erhöht die Bildschirm-Helligkeit..



Fn + F7: Schaltet die LCD-Anzeige EIN und AUS.



Fn + F10: Schaltet den Lautsprecher EIN und AUS (nur in Windows®).



Fn + F11: Senkt die Lautsprecherlautstärke (nur in Windows®).



Fn + F12: Erhöht die Lautsprecherlautstärke (nur in Windows®).



Fn + Space (Super Hybrid Engine): Schaltet zwischen den verschiedenen Energiesparmodi um. Der ausgewählte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.




Fn + V: Schaltet die eingebaute Webcam EIN und AUS.

Aufstellen Ihres Eee Top

Aufstellen auf dem Schreibtisch


Vergewissern Sie sich, dass Ihr Eee Top auf einer stabilen Oberfläche auf Ihrem Schreibtisch aufgestellt ist. Ziehen Sie den Standfuß nach außen, bis er in der richtigen Position einrastet. Drücken Sie den Bildschirm in einen Winkel von etwa 10 bis 35° nach hinten.




Wandaufhängung

Um Ihren Eee Top an der Wand aufzuhängen, müssen Sie zusätzlich die Wandmontageplatte (optionales Zubehör; 160mm x 92mm) und den Wandmontagebausatz (VESA 75) kaufen. Installieren Sie die Wandmontageplatte entsprechend den folgenden Anweisungen.


1. Entfernen Sie die vier Schrauben am Ständer, um den Ständer zu lösen. Heben Sie die Schrauben für spätere Benutzung auf, falls Sie den Ständer später wieder anbauen können.



- Ziehen Sie die vier Gummistopfen mit den Fingern aus den Löchern und entfernen Sie dann die vier Schrauben von der Blende. Heben Sie die Schrauben für spätere Verwendung gut auf.



- Befestigen Sie die Befestigungsplatte mit den vier zuvor entfernten Schrauben (M3 x 8L) an der Rückseite und achten Sie auf die richtige Ausrichtung.




- Installieren Sie den Wandmontagebausatz (VESA75) mit den mitgelieferten vier Schrauben (M4 x 10L) an der Befestigungsplatte.



Die Abbildungen sind nur zu Ihrer Referenz.

- Schrauben Sie die Wandhalterung an der Wand fest. Folgen Sie dazu den Anweisungen, die in der Anleitung für die Wandbefestigung beschrieben sind.




Aus belüftungstechnischen Gründen müssen Sie um das Gerät herum mindestens 6cm Platz zu anderen Objekten, wie z.B. der Wand lassen.

Einrichten Ihres Eee Top


Anschluss einer Tastatur und einer Maus

Verbinden Sie die Tastatur mit dem **USB-Port** an der Geräterückseite (1). Um Kabelgewirr zu vermeiden, können Sie das Kabel durch die Kabelführung legen. Verbinden Sie dann die Maus mit dem **USB-Port** an der Tastatur (2).



Anschluss einer drahtlosen Tastatur und Maus


Verbinden Sie den mitgelieferten USB-Empfänger mit dem **USB-Port** an der Geräterückseite (1). Sie können die drahtlose Tastatur und Maus nun benutzen (2).



Die oberen Abbildungen sind zu Ihrer Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen (Kabel oder drahtlos) von Tastatur und Maus können sich von den Abbildungen unterscheiden.

Einschalten des Systems

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die **DC IN**-Buchse an der Geräterückseite (1 2 3) an und drücken Sie die **Stromtaste** an der Fronttafel (4), um das System einzuschalten.



Ausschalten

- Drücken Sie den **LCD-Anzeigeschalter**  an der Frontseite oder die **Fn + F7-Taste**  auf der Tastatur, um den LCD-Bildschirm auszuschalten. Das System läuft noch.
- Drücken Sie in Windows®-Umgebungen die **Stromtaste**  an der Frontseite, um das System in den Ruhemodus zu versetzen. Um das System wieder zu aktivieren drücken Sie die **Stromtaste** erneut, klicken Sie mit der Maus, berühren Sie den Bildschirm oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.
- Um das System komplett herunterzufahren, folgen Sie den normalen Windows-Anweisungen zum Herunterfahren oder drücken und halten Sie für 5 Sekunden die **Stromtaste** .


Regeln der Touchscreen-Präzision

Der Eee Top ist mit einer der folgende Software-Hilfsmittel ausgerüstet, um die Bildschirmpräzision einzustellen. Die in Ihrem Eee Top installierte Software kann sich regional unterscheiden.


Typ A

1. Klicken Sie auf dem Windows®-Bildschirm auf **Start > Alle Programme > Touch Package > Touch Tool**.

2. Klicken Sie auf **Allgemein** und dann auf **4-Punkte-Kalibrierung**.



3. Tippen und halten Sie auf die Mitte der Bildschirmmarkierung (eine nach der anderen) und der Bildschirm justiert sich daraufhin automatisch.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.



Sie können den Einstellungsvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf der Tastatur die **Esc**-Taste drücken.




Typ B

1. Klicken Sie auf dem Windows®-Bildschirm auf **Start > Alle Programme > CalTouch > CalTouch**
2. Klicken Sie auf **4-Punkte-Kalibrierung**.




3. Tippen und halten Sie auf die Mitte der Bildschirmmarkierung (eine nach der anderen) und der Bildschirm justiert sich daraufhin automatisch.



4. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.



Sie können den Einstellungsvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf der Tastatur die **Esc**-Taste drücken.



Konfigurieren der Wireless-Verbindung


1. Rechtsklicken Sie im Windows®-Benachrichtigungsbereich auf das **Drahtlosnetzwerk**-Symbol und wählen Sie **Verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen**.




2. Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk, mit welchem Sie sich verbinden wollen, aus der Liste aus und klicken Sie auf **Verbinden**.



Geben Sie, wenn nötig, den Netzwerksicherheitsschlüssel ein.



3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde wird **Verbunden** angezeigt.





Konfigurieren der Kabelverbindung

Statische IP-Adresse verwenden


1. Rechtsklicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Netzwerksymbol und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**.
2. Rechtsklicken Sie auf **Local Area Connection** und wählen Sie **Eigenschaften**.
3. Markieren Sie **Internet Protocol (TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.

Windows-Firewalleinstellungen ändern

Netzwerkverbindungen öffnen





4. Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden**.
5. Geben Sie Ihre **IP-Adresse, Subnetzmaske** und **Standardgateway** ein.
6. Wenn nötig, geben Sie die Adresse für den **Bevorzugten DNS-Server** ein.
7. Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten, klicken Sie auf **OK**, um die Konfiguration zu beenden.



Dynamische IP-Adresse verwenden (PPPoE-Verbindung)

1. Wiederholen Sie die Schritte 1–3 des vorherigen Abschnittes.
2. Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **Neue Verbindung erstellen**, um den Verbindungsassistenten zu starten.



4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent für neue Verbindungen

Willkommen

Mit diesem Assistenten können Sie:

- Eine Verbindung mit dem Internet herstellen
- Eine Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen, wie z. B. einem Firmennetzwerk
- Ein Heim- oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten

Klicken Sie auf [Drahtlosnetzwerke in der Umgebung](#) anzeigen, um eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

6. Wählen Sie **Verbindung manuelle einrichten**.

Assistent für neue Verbindungen

Vorbereitung

Der Assistent wird zum Einrichten der Internetverbindung vorbereitet.

Wie soll die Verbindung mit dem Internet hergestellt werden?

Einen Internetdiensteanbieter aus einer Liste auswählen

Verbindung manuell einrichten

Für eine DFÜ-Verbindung ist ein Kontonamen, ein Kennwort und die Rufnummer des Internetdiensteanbieters erforderlich. Ein Breitbandkonto erfordert keine Rufnummer.

CD eines Internetdiensteanbieters verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen

8. Geben Sie Ihren ISP-Namen ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent für neue Verbindungen

Verbindungsname

Wie lautet der Name des Internetdiensteanbieters?

Geben den Namen des Internetdiensteanbieters im folgenden Feld ein.

Name des Internetdiensteanbieters

asus

Der hier eingegebene Name wird als Name für die zu erstellende Verbindung verwendet.

< Zurück Weiter > Abbrechen

5. Wählen Sie **Verbindung mit dem Internet herstellen** und klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent für neue Verbindungen

Netzwerkverbindungstyp

Wie möchten Sie vorgehen?

Verbindung mit dem Internet herstellen

Stellt eine Verbindung mit dem Internet her, so dass Sie den Browser verwenden und E-Mail lesen können.

Verbindung mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz herstellen

Stellt eine Verbindung mit einem Firmennetzwerk (über eine DFÜ- oder VPN-Verbindung) her, so dass Sie von zu Hause oder unterwegs arbeiten können.

Ein Heim- oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten

Stellt eine Verbindung mit einem bestehenden Heim- oder kleinem Firmennetzwerk her oder richtet eine neue Verbindung ein.

Eine erweiterte Verbindung einrichten

Stellt eine direkte Verbindung mit einem anderen Computer über einen seriellen, parallelen oder Infrarotanschluss her oder richtet diesen Computer so ein, dass andere Computer darauf zugreifen können.

< Zurück Weiter > Abbrechen

7. Wählen Sie die Verbindungsart und klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent für neue Verbindungen

Internetverbindung

Wie soll die Internetverbindung hergestellt werden?

Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen

Stellt eine Verbindung mit einem Modem und über eine herkömmliche Telefonleitung oder eine ISDN-Telefonleitung her.

Verbindung über eine Breitbandverbindung herstellen, die Benutzernamen und Kennwort erfordert

Stellt eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über ein DSL- oder Kabelmodem her. Internetdiensteanbieter nennen diesen Verbindungstyp häufig PPPoE.

Verbindung über eine beständige aktive Breitbandverbindung herstellen

Stellt eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über ein Kabelmodem oder eine DSL- oder LAN-Verbindung her. Diese Verbindung ist immer aktiv und erfordert keine Benutzeranmeldung.

< Zurück Weiter > Abbrechen

9. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent für neue Verbindungen

Internetkontoinformationen

Sie benötigen einen Kontonamen und ein Kennwort für die Anmeldung an Ihrem Internetkonto.

Geben Sie einen Kontonamen und ein Kennwort für den Internetdiensteanbieter ein. Schreiben Sie diese Informationen auf und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort. (Wenden Sie sich an den Internetdiensteanbieter, wenn Sie den Kontonamen oder das Kennwort eines vorhandenen Kontos vergessen haben.)

Benutzername: asus

Kennwort: ****

Kennwort bestätigen: ****

Diesen Kontonamen und Kennwort für die Internetverbindung aller Benutzer dieses Computers verwenden

Verbindung als Standardinternetverbindung verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen

10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Konfiguration zu beenden.



11. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf **Verbinden**, um sich mit dem Internet zu verbinden.



Setzen Sie sich mit Ihrem Internet Service Provider (ISP) in Verbindung, wenn Sie bei der Verbindung zum Netzwerk Probleme haben.

Konfigurieren der Audio-Ausgabe

Der Eee Top unterstützt verschiedene Arten der Audio-Konfigurationen. Sie können das System einrichten, um Stereolautsprecher oder eine Mehrkanal-Audio-Anlage zu verwenden.

Lautsprecherkonfigurationen

Sie können das System mit folgenden Lautsprecherkonfigurationen einrichten:

Name	Lautsprechersystem
2-Kanal (Stereo)	Linker Lautsprecher und rechter Lautsprecher.
5.1-Kanal	Zwei Front-Lautsprecher, zwei Rückseiten-Lautsprecher (Surround), ein Center-Lautsprecher und ein Subwoofer (Bass).

Audio-Buchsen	Kopfhörer/2-Kanal	5.1-Kanal
Hellblau	Audio In	SURROUND
Hellgrün	Audio Out	FRONT
Rosa	Mic In	CENTER/BASS



Eine Stereolautsprechergruppe besteht aus einem linken und einem rechten Lautsprecher. Ein Mehrkanal-System besteht aus zwei Front-, zwei Rück- (Surround) und ggf. einen Bass- und einen Center-Lautsprecher. Ein Subwoofer liefert verbesserte Bass-Töne. ".1" steht für den Subwoofer. Zum Beispiel bedeutet 5.1-Kanal, dass das System aus sechs Lautsprechern besteht: Zwei Front (rechts-links), zwei Rück (rechts-links), einem Center- und einen Bass-Lautsprecher.

Anschluss der Lautsprecher

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um die Audio-Buchsen an der Rückseite und deren Funktion kennenzulernen.

Für Stereolautsprecher oder Kopfhörer

Audio-Buchse	Beschreibung
	Anschluss von Stereolautsprechern oder Kopfhörern.

Für ein 5.1-Kanal-Lautsprechersystem

Audio-Buchse	Beschreibung
	FRONT Anschluss für die FRONT-Buchse am Subwoofer.
	SURROUND Anschluss für die REAR-Buchse am Subwoofer.
	CENTER/BASS Anschluss für die SUB/CENTER-Buchse am Subwoofer.

Konfigurieren der Audio-Ausgangseinstellungen

Nach dem Anschluss des Lautsprechersystems an Ihren Eee Top, folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Lautsprecherkonfiguration einzustellen:


1. Rechtsklicken Sie auf das Lautstärkesymbol im Windows®-Benachrichtigungsbereich und klicken Sie auf **Audioeigenschaften einstellen**.

Lautstärkeregelung öffnen

Audioeigenschaften einstellen



2. Klicken Sie auf den Tab **Lautstärke** und dann auf **Erweitert**, um die Lautsprechereinstellungen zu konfigurieren.



3. Klicken Sie auf den Tab **Lautsprecher**. Wählen Sie in der Liste die von Ihnen verwendete Lautsprecherkonfiguration und klicken Sie auf **OK**.



SRS Premium Sound

Die SRS Audiotechnologien berechnen den Audioeingang basierend auf dem Audioinhalt und dem Ausgabegerät, um Ihre Unterhaltungserlebnisse zu verbessern. Mit einer einfachen Auswahl können Sie hochqualitative Tonausgabe beim Hören von Musik, Abspielen von Filmen oder bei Spielen genießen.


SRS Premium Sound starten

Um das Programm zu starten, klicken Sie auf dem Bildschirm auf **Start > Alle Programme > SRS Labs > SRS Premium Sound > SRS Premium Sound**.

Es erscheint das SRS Premium Sound-Kontrollzentrum und das Taskleistensymbol. Das Schließen des Kontrollzentrums beendet das Programm nicht. Sie können das Kontrollzentrum wieder aufrufen, indem Sie auf das Taskleistensymbol doppelklicken. 

Verwenden des Kontrollzentrums

Wählen Sie einfach einen Audio-**CONTENT** der der Quellenart ähnlich ist, die Sie anhören und wählen Sie Ihr **OUTPUT**-Gerät. Die SRS-Technologie wird die Audioleistung entsprechend verbessern.



Wenn Sie die SRS Premium Sound-Berechnung deaktivieren, ein roter Strich über dem Taskleistensymbol erscheint, um anzuzeigen, dass SRS Premium Sound den Audiostrom nicht mehr berechnet. Sie können durch einen Rechtsklick auf das Symbol und die Auswahl von **Enable** die SRS-Berechnung wieder aktivieren. 

System wiederherstellen


Benutzen der versteckten Partition

Die Wiederherstellungs-Partition enthält ein Abbild des Betriebssystems, der Treiber und der vom Hersteller in Ihren System installierten Programme. Die Wiederherstellungs-Partition bietet somit eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihre Systemsoftware schnell in den originalen Arbeitszustand zurück versetzt und Ihre Festplatte in ordnungsgemäßen Betriebszustand hält. Bevor Sie die Wiederherstellungspartition benutzen, kopieren Sie Ihre persönlichen Dateien (z.B. Outlook PST-Dateien) auf Disketten, Netzwerklaufwerke, CDs oder DVDs und notieren Sie sich Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen).


1. Drücken Sie während des Startvorgangs **<F9>**, um den POST-Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf **<F2>**, um ins BIOS zu gelangen.
2. Set **Boot Booster** to [Disabled].



Wenn Sie mittels dieser Schritte den POST-Bildschirm nicht sehen oder nicht ins BIOS gelangen, starten Sie Ihr System neu und drücken Sie beim Boot-Vorgang wiederholt auf **<F2>**.



3. Drücken Sie auf **<F10>**, um die Konfiguration zu speichern und den EeeTop PC neu zu starten.



4. Drücken Sie beim Erscheinen des Eee Top-Logos auf <F9> (erfordert eine Wiederherstellungspartition).
5. Es erscheint das Fenster **ASUS Recovery CD/DVDs**. Wählen Sie **Recover system to a partition**.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.



Sie werden alle Daten verlieren, wenn Sie das System wiederherstellen. Sichern Sie Ihre wichtigsten Daten, bevor Sie die Systemwiederherstellung starten.

7. Starten Sie Ihren Computer neu, nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist.
8. Stellen Sie Sprache, Zeitzone, Tastatur, Computernamen und Benutzernamen zum Betreten des Windows® Betriebssystems ein.

Benutzen der Wiederherstellungs-DVD

Die Wiederherstellungs-DVD beinhaltet ein Abbild Ihres Betriebssystems, welches werkseitig auf Ihrem System installiert wurde. Die Wiederherstellungs-DVD bietet zusammen mit der Support-DVD eine zuverlässige Wiederherstellungslösung, die Ihr System schnell zum Original-Arbeitsstatus zurückversetzt und Ihre Festplatte in gutem Arbeitszustand hält. Bevor Sie die Wiederherstellungs-DVD benutzen, kopieren Sie Ihre persönlichen Daten (z.B. Outlook-PST-Dateien) auf Disketten oder Netzwerklaufwerke und notieren Sie sich die von Ihnen eingestellten Konfigurationen (z.B. Netzwerkeinstellungen).




Sie müssen erst ein externes USB DVD-ROM-Laufwerk anschließen, bevor Sie die Wiederherstellungs- oder die Support-DVD nutzen.


1. Drücken Sie während des Startvorgangs **<F9>**, um den POST-Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf **<F2>**, um ins BIOS zu gelangen.
2. Stellen Sie **Boot Booster** auf [Disabled].



Wenn Sie mittels dieser Schritte den POST-Bildschirm nicht sehen oder nicht ins BIOS gelangen, starten Sie Ihr System neu und drücken Sie beim Boot-Vorgang wiederholt auf **<F2>**.



3. Drücken Sie auf **<F10>**, um die Konfiguration zu speichern und den EeeTop PC neu zu starten.



4. Wenn das EeeTop-Logo erscheint, drücken Sie **<Esc>**, um zum **Please select boot device** (Wählen Sie ein Startgerät)-Menü zu gelangen.
5. Legen Sie die Wiederherstellungs-DVD ins optische Laufwerk ein und wählen Sie das optische Laufwerk ("DVDROM: XXX") als Startgerät aus. Klicken Sie die **<Eingabetaste>** und danach irgendeine Taste um fortzufahren.
6. Das **ASUS Recovery System** Fenster erscheint. Wählen Sie aus, wo Sie das neue System installieren möchten (mindestens 20GB freier Speicher sind erforderlich). Zur Auswahl stehen Ihnen:

Recover Windows to a partition

Diese Option wird nur die Partition löschen die Sie ausgewählt haben, beläßt die anderen Partitionen in deren Zustand und erstellt eine neue Systempartition als Laufwerk "C". Wählen Sie eine Partition und klicken Sie **NEXT** (Weiter).

Recover Windows to entire HD

Diese Option wird alle Partitionen auf Ihrer Festplatte löschen und eine neue Systempartition als Laufwerk "C" erstellen. Wählen Sie dies aus und klicken Sie **Yes** (Ja).



If you select **Recover system to entire HD**, the entire hard disk drive will have only one partition and the F9 recovery function will no longer exist. Therefore, we highly recommend that you use the F9 recovery to restore the system.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.



Sie werden alle Daten verlieren, wenn Sie das System wiederherstellen. Sichern Sie Ihre wichtigsten Daten, bevor Sie die Systemwiederherstellung starten.

8. Starten Sie Ihren Computer neu, nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist.
9. Stellen Sie Sprache, Zeitzone, Tastatur, Computernamen und Benutzernamen zum Betreten des Windows® Betriebssystems ein.



- Diese Wiederherstellungs-DVD ist nur für den EeeTop PC bestimmt. Benutzen Sie diese DVD NICHT in anderen Computern. Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com für neue Updates.
- Vergessen Sie nicht Boot Booster nach Hardware-Änderungen und der Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren.

