

All-in-one PC

Brugervejledning



ET24 serie

DA6065

Første udgave V1

September 2010

Ophavsret © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må ikke på nogen måde reproducere, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter og virksomhedsnavne nævnt i denne brugervejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker eller ophavsretter tilhørende deres respektive virksomheder og nævnes kun i forbindelse med identifikationsformål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Alle anstrengelser er gjort for at sikre, at denne brugervejlednings indhold er korrekt og ajourført. Producenten garanterer dog ikke på nogen måde for indholdets nøjagtighed og forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående meddelelse derom.

Indhold

| | |
|--|-----------|
| Indhold | 3 |
| Bemærkninger | 5 |
| Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) | 5 |
| Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium | 6 |
| IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksposering | 6 |
| (R&TTE directive 1999/5/EC) | 6 |
| CE mærke advarsel | 7 |
| Kanal til trådløs drift for forskellige domæner | 7 |
| Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig..... | 8 |
| REACH | 9 |
| TV Tuner meddelelser..... | 9 |
| Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring | 10 |
| Returservice | 10 |
| Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning | 11 |
| Sikkerhedsinformation | 12 |
| Installation af systemet..... | 12 |
| Forsigtighed under brugen..... | 12 |
| Velkommen | 13 |
| Pakkeindhold | 13 |
| Lær din All-in-one PC at kende | 14 |
| Set forfra | 14 |
| Set bagfra | 16 |
| Set fra siden | 18 |
| Brug af berøringsskærmen | 20 |
| Vis Touch markør..... | 20 |
| Rengøring af berøringsskærmen | 21 |
| Brug af tastatur | 22 |
| Funktionstaster | 23 |
| Anbringelse af All-in-one PC..... | 24 |
| Anbringelse på skrivebord | 24 |
| Montering på væggen..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| Opsætning af All-in-one PC | 27 |
| Tilslutning af ledningsført tastatur og mus..... | 27 |
| Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus..... | 27 |
| Sådan tændes der for systemet..... | 28 |
| Sluk | 28 |
| Konfigurering af trådløs forbindelse | 29 |
| Konfigurering af ledningsført forbindelse..... | 30 |
| Brug af statisk IP: | 30 |
| Brug af dynamisk IP (PPPoE) | 32 |
| Trådløs forbindelse via Bluetooth..... | 35 |
| Konfiguration af lydudgangen | 37 |
| Højttaler-konfigurationer | 37 |
| Tilslutning til højttalere | 37 |
| Konfigurering af lydudgangs-indstillinger | 38 |
| Overklocking All-in-one PC'en..... | 39 |
| Brug af dine 3D briller | 40 |
| Opladning af dine 3D briller | 40 |
| Opsættelse af dine 3D briller..... | 40 |
| Brugen af 3D..... | 41 |
| Justering af opdateringshastigheden | 42 |
| Udskiftning eller opgradering af hukommelse | 43 |
| Genopretning af systemet | 44 |
| Brug af den skjulte partition | 44 |
| Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)..... | 44 |
| Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning) | 45 |
| Teknisk support til NVIDIA 3D Briller | 46 |

Bemærkninger

Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)

Dette apparatet overholder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker om hjælp.

FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for radiostøjmission fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende radiointerferens.

Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Drift er betinget af følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

(R&TTE directive 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2]
- Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

CE mærke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.



CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC, "Lavspændingsdirektivet"



CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Kanal til trådløs drift for forskellige domæner

| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| Nordamerika | 2.412-2.462 GHz | Ch01 til CH11 |
| Japan | 2.412-2.484 GHz | Ch01 til CH14 |
| Europa ETSI | 2.412-2.472 GHz | Ch01 til CH13 |

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz



Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på 100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier | 05 Hautes Alpes | |
| 08 Ardennes | 09 Ariège | 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme | 32 Gers | 36 Indre |
| 37 Indre et Loire | 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche | 55 Meuse |
| 58 Nièvre | 59 Nord | 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | 67 Bas Rhin | 68 Haut Rhin | |
| 70 Haute Saône | 71 Saône et Loire | 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | |
| 84 Vaucluse | 88 Vosges | 89 Yonne | | |
| 90 Territoire de Belfort | 94 Val de Marne | | | |

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.art-telecom.fr)



Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

SKIL IKKE AD

Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere

Advarsel vedrørende lithium-ion batteri

PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger.

Udsæt ikke for væsker

Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette product er ikke vand- og olietæt



Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med et almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter.



Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

TV Tuner meddelelser

Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code (NEC)", især afsnit 820.93, "Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold". Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger "grønt design" konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stadi i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS relevante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Svejtiske energilove

Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi leverer løsninger, som gør det muligt for vores kunder at recirkulere vores produkter, batterier og andre komponenter samt indpakkingsmaterialer.

Gå venligst til to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere genbrugsinformation i forskellige regioner.

Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning

For at sikre, at du udfører bestemte job korrekt, skal du være opmærksom på følgende symboler, brugt i denne vejledning.



ADVARSEL: Vigtige oplysninger, som du SKAL følge for ikke at skade dig selv.



VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job.



TIP: Tip og nyttige oplysninger, som kan hjælpe dig med udførelsen af et job.



BEMÆRK: Yderligere oplysninger til specielle situationer.

Alle vejledningens illustrationer og skærbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærbilleder kan afvige fra område til område. Besøg [ASUS webstedet](#) for de seneste opdateringer.

Sikkerhedsinformation

Denne All-in-one PC ET24 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandards for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

- Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
- Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
- Anbring systemet på en stabil overflade.
- Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
- Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0°C og 40°C.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer.












Forsigtighed under brugen

- Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den.
- Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
- Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne.
- For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde:
 - Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
 - Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af.
 - Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
 - Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.
- Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren.
 - Netledningen er blevet beskadiget.
 - Der er trængt væske ind i systemet.
 - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne.
 - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Systemet fungerer ikke normalt.

Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af All-in-one PC ET24 serie. Nedenstående illustration viser indholdet af æsken med dit nye produkt. Hvis noget af det er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.

Pakkeindhold

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| All-in-one PC ET24 Serie | Tastatur (ledningsført eller trådløst) | Mus (ledningsført eller trådløs) |
|  |  |  |
| AC adapter | Netledning | Garantibevis |
|  |  |  |
| Garantikort | 3D Briller | |
|  |  | |
| Tv USB dongle (optional) | KBM USB modtager dongle (optional) | Fjernbetjening |


Bemærk:

1. Diskenes antal og indhold kan variere regionerne imellem.
2. Tastatur-, muse-, strømforsyning-, tv USB dongel og KBM USB modtager dongel illustrationerne er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område.
3. 3D brillerne er ikke beregnet som synsbriller, solbriller eller beskyttelsesbriller. **UNDGÅ** at bruge brillerne til enhver generelt formål (så som til kørsel, læsning, beskyttelse mod solen eller ultraviolet lys osv.), da sådan brug kan forårsage skade.

Lær din All-in-one PC at kende

Set forfra

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



1

Webcamera

Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.

2

3D IR port (på udvalgte modeller)

3D IR porten overfører 3D-signaler til 3D brillerne, når du spiller et 3D-videospil, eller ser en 3D-film.

3

LCD skærm (Berørings-aktiveret funktion på udvalgte modeller)

23.6" LCD skærmen med en optimal opløsning på 1600 x 900 eller 1920 x 1080 har en berøringsfunktion, som giver dine fingerspidser digital liv. Skærmen er udstyret med et 120Hz 3D panel.


4

**Højtalersystem**

Det indbyggede stereohøjtalersystem tillader dig at høre audio uden yderligere tilbehør. Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner eller højtalere). Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

Set bagfra

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



1 Strømindgang (DC 19V)

Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik.

Pc'en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc'en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.



Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig.

2 LAN port

Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk.

3 **HDMI-IND port (på udvalgte modeller)**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke-komprimeret, fulddigital lyd/videogrænseflade mellem enhver lyd/videokilde såsom en set-top box og dvd afspiller.

4 Skærm Udgang (på udvalgte modeller)

Display-indgangsporten understøtter et standard VGA-kabel og hjælper med til at vise din All-in-one PC på et større display under brug af din Notebook PC eller andre enheder.

5 **Antenneindgang (på udvalgte modeller)**

Antenneindgangen er til brug for tv-frekvenssignaler og giver mulighed for at anvende den sammen med den medfølgende digitale tv-antenne eller input fra betalings-tv-tjenester. Antennen kan modtage digitalt tv. En kabeltjenesteforbindelse kan modtage digitalt tv og analogt tv alt efter, hvad der abonneres på.

6 USB port

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.



USB portene kan understøtte USB 2.0 og USB 3.0 specifikationer afhængigt af modellen.



Antallet af USB porte afhænger af modellen.

Set fra siden

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.

1 Hukommelseskortlæser

Normalt skal en ekstern hukommelseskortlæser købes separat for at kunne læse hukommelseskort. Den indbyggede hukommelseskortlæser kan læse SD kort fra enheder såsom digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA.

2 USB port

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.



USB portene kan understøtte USB 2.0 og USB 3.0 specifikationerne afhængigt af modellen.

3 Mikrofonstik

Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtaling og simple lydoptagelser.

4 Hovedtelefon/Lyd ud stik


Stereo-hovedtelefonstikket (3.5 mm) bruges til at forbinde systemets lyd ud signal til forstærkede højtalere eller hovedtelefoner. Når dette stik bruges, afbrydes de indbyggede højtalere automatisk.

5 Optisk drev

Notebook-pc'ens optiske drev kan understøtte cd'er og/eller digitale videodiske (dvd) og kan have muligheden for at optage (R) og skrive på (RW) dem igen og igen. Se salgsspecifikationerne for detaljer for hver model.

6 Strømkontakt

TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten.



7

Op-knap

Tryk for at vise volumen- eller lysstyrke-menuen direkte. Eller brug den til at rulle op med, når der navigeres i andre menuer.



Knapdefinitionen varierer modellerne imellem.

8

Menuknap

Tryk for at se hovedmenuen.



Menufunktionerne er forskellige fra model til model.

9

Ned-knap

Tryk for at se kilde- eller volumen-menuen direkte. Eller brug den til at rulle ned med, når der navigeres i andre menuer.




Knapdefinitionen varierer modellerne imellem.

Brug af berøringsskærmen

All-in-one PC bringer giver dine fingerspidser digitalt liv. Med nogle få berøringer kan du få All-in-one PC'en til at arbejde på din kommando. Du berører funktionerne på samme måde som med en mus:

- Berøring = venstreklik på musen
- Berør og hold = højreklik på musen




Den berøringsaktiverede skærm findes på udvalgte modeller.


Vis Touch markør

Touch markøren, virtuel mus, hjælper dig med at bruge touce skærmen mere bekvemt. For at få vist Touch markøren


1. Fra skrivebordet klik **Start > Kontrol Panel > Vis enheder og printere.**



2. Klik på **Ændr berørings input-indstillinger**.



3. Klik på touch fanen i toppen, klik på boksen for vise Touch markøren når jeg arbejder med elementer på skærmen. Klik på OK for at afslutte konfigurationen.



4. Du vil se den virtuelle mus når skærmen berøres.



Rengøring af berøringskærmen

For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde:



- Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
- Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af.
- Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
- Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.

Brug af tastatur

All-in-one PC leveres med et trådløst tastatur, som letter styringen af systemet.



Nedenstående tastatur-illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område.



Funktionstaster

Nedenfor defineres tastaturets farvede funktionstaster. For at gå til de farvede kommandoer, hold på **funktionsknappen**, mens du trykker på en knap med en farvet kommando.



De farvede funktionsknapper og understøttede kommandoer kan variere modellerne imellem.



Fn + F1: Sætter systemet i blokeret tilstand.



Fn + F2: Slår den interne, trådløse LAN og bluetooth (på udvalgte modeller) TIL og FRA med en skærmmenu. Windows® software indstillinger er nødvendige for at kunne bruge den trådløse LAN og bluetooth.



Fn + F5: Reducerer skærmens lysstyrke.



Fn + F6: Øger skærmens lysstyrke.



Fn + F7: Slår LCD skærmen skiftevis TIL og FRA.



Fn + F10: Slår højttalerne skiftevis TIL og FRA.



Fn + F11: Reducerer højttalerlyden.



Fn + F12: Øger højttalerlyden.



Fn + Space (Super Hybrid Engine key): Bruges til at skifte mellem forskellige energisparetilstande. Den valgte tilstand ses på skærmen.



Fn + V: Slår det indbyggede webkamera skiftevis TIL og FRA.


Anbringelse af All-in-one PC

Anbringelse på skrivebord

Anbring All-in-one PC'en på en flad overflade såsom et bord, træk støtten ud og vip skærmen til en vinkel mellem 12 og 25 grader i oprejst stilling.



Når skærmen vippes til en vinkel på 12 grader, indikerer et klik, at skærmen har den rette vinkel. For at forhindre skærmen i at falde fremover skal du undgå vinkler, der er mindre end 12 grader.




Montering på væggen

Hvis du vil montere din All-in-one PC på væggen, skal du anskaffe dig den optionelle vægmonteringspad-adapter, vægmonteringspad og et vægmonterings sæt. Anbring vægmonteringspad'en som nedenfor anvist.




De følgende anvisninger er kun til reference. De faktiske installationsprocedurer afhænger af det anskaffede vægmonterings sæt.


1. Fjern de fire skruer på standen for at frigøre denne. Gem skruerne til senere brug i tilfælde af, at du ønsker at bruge standen igen.



2. Indpas vægmonteringspad-adapteren med hullerne bag på All-in-one PC'en og installer den. Sikr pad-adapteren med fire skruer.




3. Fastspænd vægmonteringspad'en til pad-adapteren med de fire skruer, idet du følger retningen.



4. Anbring All-in-one PC'en omhyggeligt på vægmonteringssættet.



Det her viste vægmonteringssæt er kun til reference.



5. Fæstn vægmonteringssættet på væggen i henhold til instruktionerne i installationsvejledningen, som fulgte med vægmonteringssættet.





Af hensyn til ventilationen, skal der være mindst 6 cm frit rum mellem systemet og væggen.

Opsætning af All-in-one PC

Tilslutning af ledningsført tastatur og mus

Tilslut tastaturet til **USB** porten på bagpanelet (1). Du kan også tilslutte tastaturet til **USB** porten på venstre side, hvis tastaturkablet ikke er langt nok. Forbind derefter musen til tastaturets **USB** port (2).




Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus

1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus.
2. Anbring den trådløse dongle til tastaturet og musen i en USB port.
3. Tryk på knapperne bag på tastaturet og bag på musen for at tilslutte til All-in-one PC'en.
4. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus.




Ovenstående illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og specifikationer (ledningsført eller trådløst) kan variere fra område til område.



Sådan tændes der for systemet

Forbind den medfølgende AC adapter til **DC IN** stikket på bagpanelet (1 2 3) og tryk derefter på **strømknappen** til højre (4) for at tænde for systemet.




ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren.

Sluk


- Sluk for LCD skærmen ved at trykke på **Fn + F7 tasten**   på tastaturet. Systemet kører stadig.




Den farvede knapkommando findes på udvalgte modeller.

- For at stille systemet i suspenderet tilstand, skal du trykke på **Strømkontakten**  til højre. For at bringe systemet tilbage til styresystemet (OS), skal du trykke på **strømkontakten** igen, klikke på musen, berøre skærmen eller trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet.
- For at slukke helt for systemet, skal du følge den almindelige Windows nedlukningsprocedure.

Konfigurering af trådløs forbindelse


1. Klik på trådløst netværk ikonen med en orange stjerne  i Windows® statusfeltet.
2. Vælg på listen det trådløse accesspunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på **Opret Forbindelse** for at oprette forbindelsen.



Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på **Opdater** ikonen  i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen.




Indtast netværkssikkerhedsnøglen, når du forbinder til et sikkerheds-aktiveret netværk.



3. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen.
4. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken.


Konfigurering af ledningsført forbindelse

Brug af statisk IP:


1. Klik på netværksikonen med en gul advarselstrekant  Windows® statusfeltet og vælg **Åbn netværks- og delecenter**.




Kontroller, at du har forbundet LAN kablet til All-in-one PC'en.




2. Klik på **Ændr adapterindstillinger** i den venstre rude.




3. Højreklik på **Lokalområde forbindelse** og vælg **Egenskaber**.



4. Klik på **Internet Protokol Version 4 (TCP/IPv4)** og derefter på **Egenskaber**.




5. Vælg **Brug den følgende IP-adresse**.
6. Indtast **IP-adresse**, **Subnet mask** og **standard-adgangspunkt**.
7. Indtast om nødvendigt **Preferred DNS server (Foretrukken DNS server)** adresse.
8. Når alle de pågældende værdier er indtastet, klik på **OK** for at afslutte konfigurationen.




Brug af dynamisk IP (PPPoE)

1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit.
2. Vælg **Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk)** og klik på **OK**.




(Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE)


3. Vend tilbage til **Netværks- og delecenter** og klik derefter på **Opret en ny forbindelse eller nyt netværk**.




4. Vælg **Oprette forbindelse til internettet** og klik på **Næste**.




5. Vælg **Bredbånd (PPPoE)** og klik på **Næste**.




6. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på **Tilslut**.




7. Klik på **Luk** for at afslutte konfigurationen.



8. Klik på netværksikonen på joblinjen og klik på forbindelsen, som du netop oprettede.



9. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på **Tilslut** for at forbinde til internettet.



Trådløs forbindelse via Bluetooth



Din Alt-i-en pc er udstyret med Bluetooth v3.0 teknologi, hvormed den faktiske overførseshastighed kan variere afhængig af den tilsluttede enhed.

Alt-i-en pc'en med Bluetooth teknologien gør det muligt at forbinde til andre Bluetooth-aktiverede enheder uden brug af kabler. Andre Bluetooth-enheder kan være fx bærbare pc'er, stationære pc'er, mobiltelefoner og PDA enheder.

Mobiltelefoner med Bluetooth


Du kan oprette en trådløs forbindelse til din mobiltelefon. Afhængig af din mobiltelefons egenskaber, er det muligt at overføre telefonbog-data, billeder, lydfile osv., eller du kan bruge den som et modem og opret forbindelse til Internettet. Du kan også bruge den til at sende sms-beskeder med.

Computerer og PDA enheder med Bluetooth


Du kan oprette en trådløs forbindelse til en computer eller en PDA-enhed, og udveksle filer, dele ydre enheder samt dele Internet- eller netværksforbindelser. Du kan også gøre brug af trådløse tastaturer eller muse med Bluetooth.

Følgende fremgangsmåde kan bruge til at tilføje de fleste Bluetooth-enheder.


1. Klik på den trekantede knap, for at vise de skjulte punkter i meddelelsesområdet.




2. Højreklik på Bluetooth-ikonet, og vælg **Tilføj en enhed** for at søge efter nye enheder.




3. Vælg en Bluetooth-enhed på listen, og klik på **Næste**.



4. Indtast Bluetooth sikkerhedskoden på din enhed, og begynd parringen.



5. Parringen er oprettet. Klik på **Luk** for at afslutte indstillingen.



Konfiguration af lydudgangen

All-in-one PC understøtter forskellige typer lydkonfigurationer. Sæt systemet op med stereohøjtalere eller med et multikanals højtalersystem.

Højtaler-konfigurationer

Sæt systemet op med følgende højtalerkonfigurationer:

| Navn | Højtalersystem |
|------------------|---------------------------------------|
| 2-kanal (stereo) | Venstre højttaler og højre højttaler. |

| Lydstik | Hovedtelefoner/2-kanal |
|---|------------------------|
|  | Lyd ud |
|  | Mik. ind |



Et stereo-højtalesæt er et venstre-højre, tokanals højtalersystem. Et multikanals lydsystem har en venstre-højre front- og venstre-højre bag-(surround) kanal.

Tilslutning til højtalere

Se nedenstående oversigt over lydstikkene på bagsiden og deres funktioner.


Til stereohøjtalere eller hovedtelefoner

| Lydstik | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Forbinder til stereohøjtalere eller hovedtelefoner. |



Konfigurering af lydudgangs-indstillinger

Når du har forbundet et højtalersystem til din All-in-one PC, skal du konfigurere lydudgangen på følgende måde:

1. Højeklik på højtaler-ikonen i Windows® statusfeltet og klik på **Lyde**.



2. Vælg en afspilningsenhed og klik på **Egenskaber** for at konfigurere indstillingerne.
3. Udfør de avancerede konfigurationer såsom justering af højtalerniveau og udgangshastighed. Klik på **OK** for at afslutte konfigurationerne.



Overclocking All-in-one PC'en.

1. Klik på **S.H.E.** knappen på hastighedsmåleren på desktoppen.



2. Markøren bevæger sig fra **High (Høj)** til **Super** som vist.




Klik på **S.H.E.** igen for at annullere overclocking konfigurationen.



Brug af dine 3D briller

Opladningen af dine 3D briller

Slut type-A stikket på det medfølgende USB-kabel til All-in-one PC'en, og type-B stikket til 3D brillerne. Brillerne skal oplades helt før første brug, og derefter når de er løbet tør for strøm.



Opsættelse af dine 3D briller

1. Start 3D opstartsguiden ved at klikke på **Start > NVIDIA Corporation > 3D Vision > Aktiver 3D Vision**.
2. Vælg **Næste** for at starte opstartsguiden. Guiden er meget intuitiv og nem at følge.
3. Vælg dit spillemiljø.
4. 3D-klar skræm findes.
5. Tænd for dine briller.
6. Test din hardware-opsætning. Denne skærm bruges til at bekræfte at dit hardware er ordentlig konfigureret til at vise stereoskopiske 3D effekter, og at dine briller fungerer ordentligt. Følg instruktionerne på skærmen.

7. **(På eksterne 3D-klare LCD-skærme og bærbare pc'er med indbyggede 3D LCD-skærme) Bemærker du flimmer på dine ydre enheder, når du bruger brillerne?**

Hvis du oplever meget flimmer på dine ydre enheder, giver denne skærm dig mulighed for at ændre opdateringshastigheden på din skærm. Når du vælger Ja (Yes), vises indstillingerne for opdateringshastigheden.

8. Bekræft at du rent faktisk kan se stereoskopisk 3D. Nu da vi ved at dit hardware kan læse stereoskopisk 3D, skal vi sikre at du også kan. Hvis du ikke kan se Test-billedet i stereoskopisk 3D, kan det være fordi:

Du skal foretage justeringer for at forbedre den stereoskopiske 3D-visning. Vælg **Tilbage**, og bekræft at du kan se stereoskopisk 3D på **Test din hardware-opsætning** skærmen.

Visuelle problemer.


Se afsnittet Sikkerhedskrav i brugsvejledningen for sikkerhedsforanstaltninger. Kontakt din øjenlæge, hvis du tror du har et fysisk problem med at se stereoskopisk 3D.



Hvis du ikke består synsprøven, og du ikke kan se testbilledet, anbefaler NVIDIA at du ikke benytter 3D. Oplever du synsproblemer, bedes du venligst kontakte din øjenlæge.

Brugen af 3D

NVIDIA 3D aktiveres automatisk, når du begynder at spille et 3D-spil. Du skal blot tænde for 3D brillerne. Brug [Ctrl]+[F3] for at øge dybdeperspektivet, og [Ctrl]+[F4] for at reducere dybdeperspektivet.



- Effektafstanden er 3,048m (10 fod).
- Hvis 3D brillerne ikke modtager et IR-signal i ti minutter, slukker de automatisk.


Justering af opdateringshastigheden

Den optimale **Opdateringshastighed** på 3D effekter er forskellig fra land til land. Følg vejledningerne nedenfor, for at justere opdateringshastigheden manuelt.




Se FAQ på http://www.nvidia.com/content/3dvision/docs/3DVISION_TipsTricks_Dec08_Screen.pdf for at se den optimale opdateringshastighed i dit land.

1. Højreklik på skrivebordet og vælg **NVIDIA kontrolpanel**.



2. Klik på **Ændre opløsning** til venstre, og juster **Opdateringshastigheden** som ønsket.





Udskiftning eller opgradering af hukommelse

Yderligere hukommelse vil øge programydelsen ved at reducere harddisk adgang. **Kontakt et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret forhandler for oplysninger vedrørende hukommelses-opgradering af din All-in-one PC.** Anskaf dig kun udvidelsesmoduler fra autoriserede forhandlere af denne All-in-one PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.





ADVARSEL! Inden du installerer eller fjerner en hukommelse, skal du frakoble alle forbundne, perifere enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (netstrøm, batterienhed osv).

1. Tryk på låseclipsen og åbn hukommelseslågen.
2. Løsn og fjern metaldækslet.



3. Fjernelse eller installation af hukommelsen alt efter dit behov som nedenfor anført.



Nærmere oplysninger kan fås ved at besøge ASUS hjælpestedet på <http://support.asus.com/>.

Genopretning af systemet

Brug af den skjulte partition

Genopretnings-partitionen inkluderer en afbildning af styresystemet, driverne samt hjælpeprogrammerne installeret i systemet fra fabrikken. Genopretnings-partitionen er en omfattende genopretningsløsning, som hurtigt fører systemets software tilbage til dets oprindelige arbejdstilstand, forudsat harddiskdrevet er i god stand. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (som f.eks. Outlook PST filer) over på en USB enhed eller over på et netværksdrev og notere dig alle brugertilpassede indstillinger (såsom netværksindstillinger).

Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)

1. Deaktiver **Boot Booster** i BIOS opsætning.
2. Tryk på [F9] under opstart.
3. Vælg **Windows setup [EMS Enabled] Windows opsætning [EMS aktiveret]**, når dette punkt ses, og tryk på [Enter].
4. Vælg sproget og klik på **Next (Næste)**.
5. Vælg **Recover the OS to the Default Partition (Genopret OS til standard-partition)** og klik på **Next (Næste)**.
6. Fabriks standard-partitionen vises. Klik på **Next (Næste)**.
7. Data vedrørende standard-partitionen ryddes. Klik på **Recovery (Genopretning)** for at begynde systemgenopretning.



Du vil miste alle dine data i den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data.

8. Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på **Reboot (Genstart)** for at genstarte systemet.

Udførelse af backup på fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9 backup)

1. Gentag trinene 1-4 i det foregående afsnit.
2. Vælg **Backup the Factory Environment to a USB Drive (Udførelse af backup på fabriksomgivelse til et USB drev)** og klik på **Next (Næste)**.
3. Tilslut en USB lagerenhed til Pc'en for at begynde udførelse af backup på fabriks standardomgivelse.



Den tilsluttede USB lagerenhed skal være større end 15GB. Den faktiske størrelse afhænger af din Pc-model.

4. Vælg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed til All-in-one PC og klik på **Next (Næste)**.



Hvis der allerede er en partition af passende størrelse i den valgte USB lagerenhed (for eksempel en partition, som har været brugt som backup-partitionen), viser systemet automatisk denne partition og genbruger den til backup.

5. Ud fra de forskellige situationer på det foregående trin, ryddes data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Klik på **Backup** for at begynde backup.



Du vil miste alle dine data på den valgte USB lagerenhed eller på den valgte partition. Sørg på forhånd for at udføre backup af vigtige data.

6. Når udførelse af backup af fabriks-standardomgivelser er fuldført, skal du klikke på **Reboot (Genstart)** for at genstarte systemet.

Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)

Når genopretnings-partitionen i dit system er brudt sammen, skal du bruge USB lagerenheden til at genoprette systemet til fabriks-standardpartitionen eller fabriks-standarddataene til hele harddisken.

1. Deaktiver Boot Booster i BIOS opsætning.
2. Tilslut USB lagerenheden, som du udfører backup af fabriks-omgivelsesdataene til.
3. Tryk <ESC> ved opstart, hvorefter **Please select boot device (Vælg opstartenhed)** skærmen ses. Vælg USB:XXXXXX for at starte op fra den tilsluttede USB lagerenhed.
4. Vælg sproget og klik på **Next (Næste)**.
5. Vælg **Restore (Genopret)** og klik på **Next (Næste)**.
6. Vælg et job og klik på **Next (Næste)**. Jobmuligheder:
 - **Restore the OS to the Default Partition only (Genopret kun OS til standardpartitionen)**
Vælg denne mulighed, hvis du blot ønsker at genoprette OS til fabriks-standardpartitionen. Denne valgmulighed sletter alle data i systempartition "C", mens partition "D" forbliver uændret. Når du klikker på **Next (Næste)**, ses fabriks-standardpartitionen. Klik på **Next (Næste)** igen.
 - **Restore the Whole Hard Disk (Genopret hele harddisk)**
Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at genoprette All-in-one PC til fabriks-standardstatus. Denne mulighed sletter alle data på harddisken og opretter en ny systempartition som drev "C", en tom datapartition som drev "D" og en genopretningspartition.
7. Data på fabriks-standardpartitionen eller på hele harddisken ryddes, afhængigt af muligheden valgt på det foregående trin. Klik på **Restore (Genopret)** for at starte jobbet.
8. Når genopretningen er fuldført, skal du trykke på **Reboot (Genstart)** for at genstarte systemet.

Teknisk support til nVIDIA 3D Briller

For yderligere oplysninger om NVIDIA kontrolpanelet, bedes du venligst se brugsvejledningen til 3D på www.nvidia.com/3dvision.

Besøg www.nvidia.com/3dvision/support for at få adgang til vores 24x7x365 online videnbase, hvor du kan sende spørgsmål til vores tekniske kundeservicemedarbejdere. Alle spørgsmålene skal være på engelsk. 3D kunder har også adgang til teknisk support på vores gratis-nummer på 1-800-797-6530 fra 08.00-17.00 PST, mandag-fredag. Denne service er dog kun til rådighed i USA og Canada.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Producent | ASUSTek COMPUTER INC. |
| Adresse, by | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| Land | TAIWAN |
| Autoriseret repræsentant i Europa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Adresse, by | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| Land | GERMANY |