




HD medieafspiller



O!Play Air HDP-R3

Brugervejledning

DA7262

Første udgave

Marts 2012

Ophavsret © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING "SOM ER", UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFECT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI.

Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.

Indhold

Sikkerhedsinformation.....	v
Advarselmærkater	v
Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for Dolby Digital ..	vi
Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for DTS.....	vi
Om denne brugervejledning	vii
Opdelingen af vejledningen.....	vii
Konventioner brugt i denne vejledning.....	vii
Yderligere oplysninger	vii
 Kapitel 1 Kom i gang	
Velkommen.....	1-1
Pakkeindhold	1-1
Specifikationer	1-2
Systemkrav.....	1-3
Lær din O!Play HD medieafspiller at kende	1-3
Front/ venstre panel	1-3
Højre panel.....	1-4
Bagpanel	1-5
Fjernbetjening	1-6
Klargøring af O!Play HD medieafspilleren	1-8
Tilslutning af strømadapteren.....	1-8
Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren	1-8
Når der startes første gang	1-10
 Kapitel 2 Sådan forbindes der	
Tilslutning til et netværk	2-1
Ledningsført forbindelse.....	2-1
Trådløs forbindelse	2-3
Tilslutning til et trådløst, lokalområdenetværk (WLAN)	2-4
Konfiguration af netværksklienterne.....	2-5
Deling af filer via netværket.....	2-7
Deling af filer med Windows® XP OS	2-7
Deling af filer med Windows® Vista OS.....	2-8
 Kapitel 3 Sådan bruges din O!Play HD medieafspiller	

Startskærmen.....	3-1
Konfiguration af systemindstillingerne.....	3-1
Afspilning af videofil	3-2
Video-kontrolknapper på fjernbetjeningen	3-2
Afspilning af videofil	3-3
Konfiguration af undertekstindstillingerne	3-4
Konfiguration af videoindstillingerne	3-4
Afspilning af musik.....	3-5
Musik-kontrolknapper på fjernbetjeningen	3-5
Afspilning af musikfil.....	3-5
Konfiguration af lydindstillingerne	3-6
Visning af billeder	3-7
Visning af billeder	3-7
Visning af billeder i diasshow-tilstand	3-8
Indstilling af baggrundsmusik til diasshow'et	3-8
Konfiguration af diasshow-indstillingerne.....	3-8
Deling af filer via medieafspilleren.....	3-10
 Kapitel 4 Fejlfinding	
Fejlfinding.....	4-1
Skærm	4-1
Lyd	4-3
USB lagerenhed	4-3
Fjernbetjening	4-3
Firmware-opdatering.....	4-4
Wi-Fi og internetforbindelser	4-4
Drifts-/funktionsfejl.....	4-5
 Tillæg	
Bemærk	T-1
Almindelig offentlig licens (GNU General Public License).....	T-2
ASUS kontaktinformation	T-8

Sikkerhedsinformation



Rengør kun apparatet med en tør klud.



Anbring **IKKE** på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede servicefolk.



Udsæt og brug den **IKKE** i nærheden af væsker, regn eller fugt.



SIKRE TEMPERATURER:

Denne enhed må kun anvendes i omgivelser med temperaturer mellem 5°C og 35°C .



Installer **IKKE** nær varmeproducerende kilder såsom radiatorer, varmeriste, varmeovne og forstærkere.






Kontroller, at apparatet er forbundet til den rigtige strømforsyning (12V jævnstrøm (DC), 2A).



Bortskaf **IKKE** apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette apparat er designet, så det kan genbruges. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Advarselmærkater

		
Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren mod tilstedeværelsen af uisoleret, farlig spænding under produktdækslet, stærk nok til at give personer elektrisk stød.	For at nedsætte risikoen for elektrisk stød må bagdækslet ikke fjernes. Apparatet indeholder ingen brugerservicerbare dele. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede servicefolk.	Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal oplyse brugeren om tilstedeværelsen af vigtige drifts- og vedligeholdelsesanvisninger (service) i det trykte materiale, som følger med apparatet.



- Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med den samme eller med den anbefalede batteritype.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale forordninger.

Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for Dolby Digital

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for DTS

Fremstillet i henhold til licens under USA patentnumre: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 og andre udstedte og anmeldte patenter i USA og andre steder i verden. DTS og DTS 2.0 + Digital Out er registrerede varemærker, og DTS bomærker (logoer) og symboler er varemærker for DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Om denne brugervejledning

Opdelingen af vejledningen

- **Kapitel 1: Kom i gang**
Basale oplysninger om ASUS O!Play HD medieafspilleren.
- **Kapitel 2: Sådan forbindes der**
Oplyser om, hvordan ASUS O!Play HD medieafspilleren forbindes til et hjemme- eller LAN netværk.
- **Kapitel 3: Sådan bruges ASUS O!Play HD medieafspilleren**
Oplyser om brugen af ASUS O!Play HD medieafspilleren.
- **Kapitel 4: Fejlfinding**
Indeholder svar på hyppigt, stillede spørgsmål om ASUS O!Play HD medieafspilleren.

Konventioner brugt i denne vejledning

For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler, brugt i vejledningen.



FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job.



FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job.



VIGTIGT: Instruktioner, som SKAL følges, for at kunne fuldføre et job.



BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave.

Yderligere oplysninger

Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og software-opdateringer, se følgende kilder:

1. **ASUS hjælpested**
Download det nyeste firmware og de nyeste drivere og værktøjer fra ASUS hjælpestedet på <http://support.asus.com>.
2. **Ekstra dokumentation**
Produktpakken kan indeholde ekstra dokumentation såsom garantioversigter, der kan være lagt i af forhandleren. Disse dokumenter hører ikke til standardpakken.

Kapitel 1








Kom i gang

Velkommen

Tak fordi du har anskaffet dig en ASUS O!Play HD medieafspiller!

Med ASUS O!Play HD medieafspiller kan du nyde digitale mediefiler fra din computer via UPnP funktioner, flytbare USB/eSATA lagerenheder, hukommelseskort eller over netværket til dit tv eller hjemmebiografsystem.

Pakkeindhold

		
O!Play Air HDP-R3 HD medieafspiller		Fjernbetjening med to AAA batterier
		
Netledning	AC adapter	Hjælpe-cd (brugervejledning/redskaber)
		
Komposit AV (lyd-video) kabel		Quick-start vejledning



Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.

Specifikationer

Trådløs standard	Wi-Fi 802.11n
Understøttede videoformater	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Understøttet videofilforlængelse	.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .mkv, .rm, .rmvb, .flv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, .vob
Understøttede lydformater	MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital, DTS Digital Surround
Understøttede billedformater	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Understøttede undertekstformater	SRT, SUB, SMI, SSA
I/U porte	1 x strøm (DC) indgang
	1 x USB 2.0 port
	1 x USB/eSATA kombinationsport
	1 x LAN port (10/100Mbps)
	1 x HDMI port
	1 x komposit lyd-video (AV) port
	1 x optisk, digital (S/PDIF) port
	1 x CF kortlæser
	1 x SD/MMC kortlæser
	1 x MS/MS-Duo kortlæser
Mål	B x D x H: 181,0mm x 125,32mm x 47,73mm
	Vægt: 480g
Strømindgang	12V DC (jævnstrøm), 2A
Strømforbrug	10W
Arbejdstemperatur	5°C – 35°C



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Systemkrav


- Høj-definition tv (HDTV), standard tv eller HDMI skærm
- Lagerenhed (USB flash-drev / USB HDD/ eSATA flash-drev/ eSATA HDD)
- Hukommelseskort (SD/MMC, CF eller MS/MS-Duo kort)
- RJ-45 kabel til tilslutning til hjemme- og kontornetværk (Optionel)
- Wi-Fi tilslutning (Optionel)



- Forbind HD medieafspilleren til en HDTV eller HDMI skærm med et HDMI kabel.
- Forbind HD medieafspilleren til et standard-tv med det medfølgende, kompositte AV kabel.

Lær din O!Play HD medieafspiller at kende

Front/ venstre panel



1	eSATA/USB 2.0 kombinationsport Forbind en USB 2.0/eSATA enhed som f.eks. et eksternt harddiskdrev til denne port.
2	Tilbagestillingsknap Tryk på denne knap med en spids genstand eller papirclips for at tilbagestille enheden til fabriksindstillingerne.
3	USB 2.0 port Forbind en USB 2.0 enhed til denne port.
4	IR (Infrarød) modtager Gør det muligt at betjene HD medieafspilleren med IR fjernbetjeningen.

5


LED indikatorer

Viser HD medieafspillerens status.

LED	Status	Beskrivelse
Strom	SLUKKET	Enheden er slukket.
	Rød	Enheden er i hviletilstand.
	Blå	Enheden er tændt.
WiFi	Blå	Wi-Fi forbindelse er aktiv.
	Blinkning	Wi-Fi modtager og sender signaler.
Lager	SLUKKET	Ingen lagerenhed fundet.
	Blinkning	Modtager data fra en lagerenhed.
	TIL	Lagerenhed fundet.




Sørg for, at IR modtageren ikke blokeres. Ellers kan medieafspilleren ikke modtage kommandoer fra fjernbetjeningen.

Højre panel

1	SD/MMC kortindstik Anbring SD/MMC kortet i dette indstik. Enheden understøtter 32GB SDHC v2.0 og 2GB MMC v4.2.
2	CF kortindstik Anbring CF kortet i dette indstik. Enheden understøtter 64GB CF v4.1.
3	MS/MS-Duo kortindstik Anbring MS/MS-Duo kortet i dette indstik. Enheden understøtter 128MB MS v1.43 og 32GB MS Pro v1.03.

Bagpanel




1	Analog lydudgang (rød og hvid) Anbring venstre og højre lydkabelstik for at forbinde til et tv eller andet lydudstyr.
2	Analogt video-output (gul) Forbind til et tv eller andet videoudstyr med et komposit kabel.
3	Digital lydudgang (S/PDIF) Forbind et eksternt Hi-Fi lydsystem med et optisk kabel til denne port.
4	HDMI port Forbind til en højdefinitions multimedia-grænseflade (HDMI) enhed med et HDMI kabel til denne port.
5	LAN (RJ-45) port Forbind til et lokalt områdenetværk (LAN) med et RJ-45 kabel i denne port.
6	Strøm (DC ind) indgang Forbind strømadapteren til denne port.





















Fjernbetjening



Brug fjernbetjeningen til at tænde og slukke for O!Play HD medieafspilleren, gennemse menuer og vælge mediefilen, der skal afspilles, ses eller lyttes til.




- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Strøm
Sluk/tænd for HD medieafspilleren. |
| 2 | | Tilbagepol
Tryk for at tilbagespole afspilningen. |
| 3 | | Stop
Stopper afspilningen. |
| 4 | | Foregående
Returnerer til den foregående mediefil. |

5		Hjem Viser startmenuen.
Navigations-/OK knapper		
6		Tryk på op/ned knapperne for at bevæge dig gennem hovedmenuerne på startskærmen.
		Tryk på op/ned knapperne for at bevæge dig gennem punkterne i en undermenu.
	 	Tryk på venstre/højre knapperne for at bevæge dig gennem menubjælken i en undermenu. Tryk på venstre/højre knapperne for at nedsætte/øge en talværdi.
		Tryk på OK for at bekræfte et valg.
7		Lydstyrke op Øger lydstyrken.
8		Lydstyrke ned Reducerer lydstyrken.
9		Undertekst Tryk for at konfigurere undertekstindstillingerne såsom farve og bogstavstørrelse.
10		Sprog Tryk for at vælge sproget for videoen, som vises i øjeblikket.
11		Skærm Tryk for at se filnavn, filtype og klokkeslæt.
12		Pause/afspil Skifter mellem afspilning og pause.
13		Frem Tryk for at køre afspilningen fremad.
14		Næste Går til den næste mediefil.
15		Tilbage Returnerer til den foregående skærm.
16		Installation Starter menuen Installation.
17		Tilstand Skifter mellem musik-, billed- og filtilstand.
18		Zoom Zoomer ind på skærmen.
19		Gentag Tryk for at gentage afspilningen af den nuværende musik-, film- eller billedfil.
20		Musikblanding Tryk for at gruppere alle dine musikfiler på lagerenheden og derefter afspille dem i vilkårlig rækkefølge.

Klargøring af O!Play HD medieafspilleren

Tilslutning af strømadapteren




Sådan tilsluttes strømadapteren:

1. Forbind AC el-ledningen til AC adapteren.
2. Forbind AC adapteren til DC IN porten bag på HD medieafspilleren.
3. Forbind AC adapteren til en strømkilde.

Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren


Sådan tilsluttes enheder til HD medieafspilleren:

1. Forbind en skærm til HD medieafspilleren på følgende måde:
 - Forbind HD medieafspilleren til en HDTV eller HDMI skærm med et HDMI kabel.




HDMI kablet skal anskaffes separat.


- Forbind HD medieafspilleren til et standard-tv med det medfølgende, kompositte AV kabel.



2. Forbind en lagerenhed eller et hukommelseskort til HD medieafspilleren på følgende måde:
 - Anbring en USB/eSATA lagerenhed som for eksempel et flytbart harddiskdrev eller en USB flash-disk i USB porten eller USB/eSATA kombinationsporten i HD medieafspillerens venstre side.



- Anbring et hukommelseskort som for eksempel SD/MMC, CF og MS/MS-Duo kort i det tilsvarende kortindstik i HD medieafspillerens højre side.



Mediefiler kan også tilgås fra en delt mappe i en netværkscomputer. For yderligere oplysninger, se afsnittet **Tilslutning til et netværk** i Kapitel 3.

3. Forbind lydsystemet til HD medieafspilleren med enten det medfølgende, kompositte AV kabel eller et S/PDIF kabel.
4. Forbind HD medieafspillerens strømkabel til en strømkilde.
5. Tænd for HDTV, TV eller HDMI skærmen.
6. Hvis der bruges et HDTV eller standard tv, skal HDTV/TV'et indstilles på videotilstand.
Hvis der bruges en HDMI skærm, skal skærmopløsningen indstilles på **HDMI**.



Se HDMI skærmens dokumentation.

Når der startes første gang

Når HD medieafspilleren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfiguration af HD medieafspillerens basale indstillinger.

Sådan startes der første gang:

1. Tænd for HD medieafspilleren og HDTV, TV eller HDMI skærmen.
 - Hvis der bruges et HDTV eller standard tv, skal HDTV/TV'et indstilles på videotilstand.
 - Hvis der bruges en HDMI skærm, skal skærmopløsningen indstilles på **HDMI**.
2. Installationsguiden ses. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.



Brug fjernbetjeningen til at navigere på skærmen.


Kapitel 2

Sådan forbindes der

Tilslutning til et netværk

Ledningsført forbindelse

Forbind HD medieafspilleren til et hjemme- eller kontornetværk med et RJ-45 kabel.



Sådan tilsluttes til netværket:

1. Forbinde RJ-45 kablets ene ende til LAN porten bag på HD medieafspilleren og den anden ende til ruterens LAN port.
2. Forbind computeren og andre nødvendige enheder til ruterens.



Se ruterens dokumentation.

3. Forbind alle nødvendige enheder til HD medieafspilleren.



For yderligere oplysninger, se afsnittet **Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren** i Kapitel 1.

4. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne (▲) / (▼) for at navigere til **Setup (Installation)** og tryk derefter på (OK).

Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på (SETUP).



5. Vælg **Network (Netværk) > Wired LAN Setup (Ledningsført LAN installation)** og tryk på (OK).
6. Vælg enten **DHCP IP (AUTO)** eller **FIX IP (MANUAL) (FIX IP (Manuel))** som installationstype:
- Hvis der vælges **DHCP IP (AUTO)**, tildeler DHCP serveren automatisk medieafspilleren en IP-adresse.
 - Hvis du vælger **FIX IP (MANUAL) (FIX IP (Manuel))**, skal du indtaste **IP address (IP-adresse)** og **Subnet Mask (Undernetmaske)**.



- Tryk på op/ned knapperne (▲) / (▼) for at øge/reducere en talværdi.
- Brug venstre/højre knapperne (◀) / (▶) til at gå til andre punkter i systemmenuen.



- Du kan bruge Fix IP-adressens standardindstillinger:
 - **IP-adresse:** 192.168.0.2
 - **Undernetmaske:** 255.255.255.0
- Du kan også få IP-adressen og undernetmasken fra din internetudbyder (ISP).
- Hvis du ikke kan forbinde til dit kontornetværk, skal du kontakte din netværksadministrator.
- Hvis du ønsker at gå til delte netværksfiler, skal du sikre, at computerens filer er delt på netværket. For yderligere oplysninger, se afsnittet **Deling af mediefiler via netværket** i dette kapitel.

7. På bekræftelsesmeddelelsen, vælg **OK** for at gemme indstillingen eller på **CANCEL (ANNULLER)** for at annullere indstillingen.
8. Du kan konfigurere IP-adresse indstillingerne manuelt på computeren.



For yderligere oplysninger, se afsnittet **Konfiguration af netværksklienterne** i dette kapitel.

Trådløs forbindelse

Tilgang til filer via O!Link

O!Link er et hjælpeprogram, med hvilket du trådløst kan gå til filer fra din computer.

Tilgang til filer via O!Link:

1. Installer O!Link på computeren.



Installer O!Link fra hjælpe-cd'en, som leveredes sammen med din HD medieafspillerpakke.

2. Tilgå filer fra en delt mappe på computeren eller over netværket.



For yderligere oplysninger, se afsnittet **Deling af mediefiler via netværket** i dette kapitel.

Trådløs tilgang til filer

Sådan tilgås filer trådløst:

1. Forbind alle de nødvendige enheder til installation af det trådløse netværk. Installer det trådløse netværk i ad-hoc tilstand.



-
- Se ruterens dokumentation.
 - Til oprettelse af en trådløs forbindelse, skal der være et/en IEEE 802.11b/g/n kompatibel(t) WLAN kort/adapter på computeren.
 - Nogle computere leveres med indbygget, trådløs funktion. Se computerens dokumentation.
-

2. Du skal konfigurere computerens IP-indstillinger.



-
- For yderligere oplysninger, se afsnittet **Konfiguration af netværksklienterne** i dette kapitel.
 - Brug følgende standard IP-indstillinger:
 - **IP-adresse:** 192.168.59.xxx (xxx kan være ethvert tal mellem 2 og 254. Kontroller, at IP-adressen ikke bruges af en anden enhed)
 - **Undernetmaske:** 255.255.255.0 (samme som HD medieafspilleren)
-

3. Kontroller, at mappen, der indeholder filerne, som du ønsker at tilgå, er delt.



For yderligere oplysninger, se afsnittet **Deling af filer via netværket** i dette kapitel.

Tilslutning til et trådløst, lokalområdenetværk (WLAN)

Sådan forbindes til et WLAN:

1. Forbind alle nødvendige enheder til HD medieafspilleren.



For yderligere oplysninger, se afsnittet **Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren** i Kapitel 1.

2. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne / for at navigere til **Setup (Installation)** og tryk derefter på . Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på .
3. Vælg **Network (Netværk) > Wireless Setup (Trådløs installation)**, og tryk derefter på .
4. Tryk på op/ned knapperne / for at navigere til din foretrukne tilslutningsprofil. Tryk på for at bekræfte valget.
5. Vælg **Infrastructure (Infrastruktur) (AP)** som forbindelsestilstand og tryk på . HD medieafspilleren søger trådløse adgangspunkter.
6. Vælg på listen adgangspunktet, som du vil forbinde til. Tryk på .
7. Vent indtil HD medieafspilleren forbinder til det valgte adgangspunkt.
8. Når der er etableret en trådløs forbindelse, ses det valgte adgangspunkts IP-adresse på menuen Netværk.
9. Du kan nu begynde at tilgå filer fra en netværk-computers delte mappe.

Konfiguration af netværksklienterne

Indstilling af IP-adresse til ledningsført eller trådløs klient

For at få adgang til ASUS HD medieafspiller skal dine ledningsførte eller trådløse klienter have de korrekte TCP/IP indstillinger.

Følg nedenstående anvisninger, som svarer til styresystemet installeret på din computer.




Brug følgende standard IP-indstillinger:


- **IP-adresse:** 192.168.0.xxx (for ledningsført computer)
192.168.59.xxx (for trådløs computer)
xxx kan være ethvert tal mellem 2 og 254. Kontroller, at IP-adressen ikke bruges af en anden enhed.
- **Undernetmaske:** 255.255.255.0 (samme som HD medieafspilleren)

Windows® XP OS

1. Klik på **Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network Connection (Netværksforbindelse)**. Højreklik på **Local Area Connection (Lokalområdeforbindelse)** og vælg derefter **Properties (Egenskaber)**.




2. Vælg **Internet Protocol (TCP/IP)** (**Internet-protokol (TCP/IP)**) og klik derefter på **Properties** (**Egenskaber**).
3. Vælg **Obtain an IP address automatically** (**Få en IP-adresse automatisk**), hvis du ønsker, at IP-indstillingerne skal tildeles automatisk. Ellers vælg **Use the following IP address:** (**Brug den følgende IP-adresse:**) og indtast **IP address** (**IP-adressen**) og **Subnet mask** (**Undernetmaske**).
4. Klik på **OK**, når det er udført.




Windows® Vista OS

1. Klik på **Start > Control Panel** (**Kontrolpanel**) > **Network and Sharing Center** (**Netværk- og delecenter**). Højreklik på **Local Area Connection** (**Lokalområdeforbindelse**) og vælg derefter **Properties** (**Egenskaber**).



2. Vælg **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (**Internetprotokolversion 4 (TCP/IPv4)**) og klik derefter på **Properties (Egenskaber)**.




3. Vælg **Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk)**, hvis du ønsker, at IP-indstillingerne skal tildeles automatisk. Ellers vælg **Use the following IP address: (Brug den følgende IP-adresse:)** og indtast **IP address (IP-adressen)** og **Subnet mask (Undernetmaske)**.
4. Klik på **OK**, når det er udført.

Deling af filer via netværket


Deling af filer med Windows® XP OS

Sådan deles filer med Windows® XP OS:

1. På computeren, vælg mappen med filerne, som du gerne vil dele.
2. Højreklik på den valgte mappe og vælg **Sharing and Security (Deling og sikkerhed)**.



3. Afmærk **Share this folder (Del denne mappe)**.
Hvis du ønsker at indstille tilladelser for netværksbrugere, klik på **Permissions (Tilladelser)**. Klik på **Apply (Anvend)**, når det er gjort.
4. En håndikon  ses på mappen og indikerer, at mappens indhold er delt på netværket.



Deling af filer med Windows® Vista OS

I Windows® Vista OS kan filer deles på følgende to måder:

- Del filer fra en mappe i computeren.
- Del filer fra den offentlige mappe.

Deling af filer fra en mappe i computeren


Sådan deles filer fra en mappe i computeren:

1. På computeren, vælg mappen med filerne, som du gerne vil dele.
2. Højreklik på den valgte mappe og vælg **Share (Del)**.
3. På **File Sharing (Fildeling)** skærmen, vælg netværksbrugeren, som du gerne vil dele filer med, fra rullelisten og klik derefter på **Add (Tilføj)**.
4. Indstil tilladelser til netværksbrugeren og vælg tilladelsesniveauerne fra rullelisten under **Permission Level (Tilladelsesniveau)**:
 - **Læser**: Vælg denne funktion, hvis du ønsker, at brugeren kun skal have læseadgang til de delte filer. Vedkommende kan ikke tilføje, ændre eller slette de delte filer.
 - **Bidragyder**: Vælg denne funktion, hvis brugeren skal kunne se og tilføje delte filer. Vedkommende kan kun ændre eller slette filerne, han eller hun har delt.
 - **Medejer**: Vælg denne funktion, hvis brugeren skal kunne se, tilføje, ændre og slette delte filer.
5. Når dette er gjort, skal du klikke på **Share (Del)**.

Deling af filer fra Public folder (Offentlig mappe)

Med den offentlige mappe kan du dele filer med andre mennesker, der bruger din computer, eller med andre brugere i netværket.

Sådan deles filer fra den offentlige mappe:


1. Klik på  > **Documents (Dokumenter)**.
2. På **Favorite Links (Foretrukne link)** i navigationsruden, klik på **Public (Offentlig)**. Anbring filer eller mapper, som du ønsker at dele, i undermapper i Offentlig mappen.




For at begrænse adgangen til filerne og mapperne i den offentlige mappe, se nedenstående afsnit.

Sådan begrænses en brugers adgang til den offentlige mappe:

Den password-beskyttede delefunktion kan aktiveres for at begrænse adgangen til den offentlige mappe til personer med brugerkonti og passwords på din computer.

1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netværk og internet) > Network and Sharing Center (Netværk- og delecenter)** for at åbne Netværk- og delecenter.
2. På **Password protected sharing (Password-beskyttet deling)** rullelisten, vælg **Turn on password protected sharing (Aktiver password-beskyttet deling)**.
3. Når dette er gjort, skal du klikke på **Apply (Anvend)**.

Sådan indstilles en brugers adgangsniveau til den offentlige mappe:


1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netværk og internet) > Network and Sharing Center (Netværk- og delecenter)** for at åbne Netværk- og delecenter.
2. På **Public folder sharing (Deling af offentlig mappe)** rullelisten, vælg en af disse muligheder:
 - **Aktiver deling, så alle med netværksadgang kan åbne filer**
 - **Aktiver deling, så alle med netværksadgang kan åbne, ændre og oprette filer**
 - **Deaktiver deling (Personer logget ind på denne computer har stadig adgang til denne mappe)**
3. Når dette er gjort, skal du klikke på **Apply (Anvend)**.

Kapitel 3

Sådan bruges din O!Play HD medieafspiller

Startskærmen

Startskærmen har disse hovedfunktioner: **Movies (Film)**, **Music (Musik)**, **Photos (Billeder)**, **All Media (Alle medier)**, og **Setup (Opsætning)**.







Med funktionen **All Media (Alle medier)** kan du se alle dine billeder og videoer på din lagerenhed og dit hukommelseskort.





Konfiguration af systemindstillingerne

Med systemmenuen kan du konfigurere menusprog, tekstkodning, systemopdatering og systemtid, aktivere/deaktivere pauseskærm og tilbageføre HD medieafspilleren til standardindstillingerne.

Sådan konfigureres systemindstillingerne:



1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Setup (Installation)** og tryk derefter på .
Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på .



- Tryk på højre-knappen  for at navigere til **System** fanebladet og tryk derefter på .
- Tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere og vælge funktionen, som du vil konfigurere.














Tryk på op/ned knapperne  /  for at øge/reducere en talværdi.

- Tryk på  for at gemme eller tryk på  for at annullere de foretagne indstillinger.




Afspilning af videofil


Video-kontrolknapper på fjernbetjeningen

Knap	Funktion
	Tryk for at se videoens filkilde, filnavn, filformat og forløbet tid.
	Tryk for at gå til den foregående skærm.
	Tryk for at skifte mellem afspilning og pause.
	Tryk for at tilbagespole afspilningen. Tryk flere gange for at ændre tilbagespolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed (x1)
	Tryk for at køre afspilningen fremad. Tryk flere gange for at ændre fremspolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed (x1)
	Tryk for at stoppe afspilningen.
	Tryk for at gentage afspilningen.
	Tryk for at zoome ind på skærmen. Brug navigationsknapperne til at bevæge dig til et bestemt område på den forstørrede skærm.
	Tryk for at gå til den foregående videofil.
	Tryk for at gå til den næste videofil.
	Tryk for at starte menuen Setup (Installation).

Afspilning af videofil

Sådan afspilles en videofil:



1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Movies (Film)** og tryk derefter på .



2. Vælg videofilkilden med op/ned knapperne  /  og tryk derefter på . Lokaliser videoen, som du vil afspille.




Inden du kan tilgå en mediefil over netværket, skal du sikre, at mappen med filen er delt. For yderligere oplysninger, se afsnittet **Deling af filer via netværket** i Kapitel 3.




3. Tryk to gange på  eller  for at afspille videoen.



Konfiguration af undertekstindstillingerne

Med undertekstknappen  kan du konfigurere undertekstindstillingerne såsom bogstavstørrelse og farve.




Sådan konfigureres videoindstillingerne:


1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Movies (Film)** og tryk derefter på .
2. Lokaliser og afspil din valgte videofil og tryk derefter på .
3. Brug navigationsknapperne til at bevæge dig igennem og ændre undertekstindstillingerne.

Konfiguration af videoindstillingerne






Med menuen Video kan du konfigurere adskillige videoindstillinger såsom størrelsesforhold, lysstyrke, kontrast, støjreduktion, tv-system, 1080P 24HZ, genoptage afspilning og forhåndskigge film.


Sådan konfigureres videoindstillingerne:

1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Setup (Installation)** og tryk derefter på .



Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på .



2. Tryk på højre-knappen  for at navigere til **Video** fanebladet og tryk derefter på .
3. Tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til funktionen, som du vil konfigurere. Tryk på  for at bekræfte valget.














Tryk på op/ned knapperne  /  for at øge/reducere en talværdi.

3. Tryk på  for at gemme eller tryk på  for at annullere de foretagne indstillinger.




Afspilning af musik

Musik-kontrolknapper på fjernbetjeningen

Knap	Funktion
	Tryk for at se sangens kilde, filnavn, filformat og forløbet tid.
	Tryk for at gå til den foregående skærm.
	Tryk for at skifte mellem afspilning og pause.
	Tryk for at tilbagespole afspilningen. Tryk flere gange for at ændre tilbagespolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed (x1)
	Tryk for at køre afspilningen fremad. Tryk flere gange for at ændre fremspolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed (x1)
	Tryk for at stoppe afspilningen.
	Tryk for at gå til den foregående musikfil.
	Tryk for at gå til den næste musikfil.
	Tryk for at gentage afspilningen.
	Tryk for at starte menuen Setup (Installation).
	Tryk for at gruppere alle dine musikfiler på lagerenheden og derefter afspille dem i vilkårlig rækkefølge.

Afspilning af musikfil

Sådan afspilles en musikfil:

1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Music (Musik)** og tryk derefter på .





2. Vælg musikfilkilden med op/ned knapperne  /  og tryk derefter på .

Lokaliser musikfilen, som du vil afspille.



Inden du kan tilgå en mediefil over netværket, skal du sikre, at mappen med filen er delt. For yderligere oplysninger, se afsnittet **Deling af mediefiler via netværket** i Kapitel 3.


3. Tryk to gange på  eller  for at afspille musikken.




Konfiguration af lydindstillingerne


Med menuen Audio (Lyd) kan du konfigurere lydindstillingerne såsom **Night Mode (Nattilstand)** og **Digital Output (Digitalt output)**.

Sådan konfigureres lydindstillingerne:

1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Setup (Installation)** og tryk derefter på .

Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på .

2. Vælg **Audio (Lyd)** fanebladet og derefter funktionen, som du vil konfigurere.






Hvis du ønsker at konfigurere **Digital Output (Digital udgang)**, se følgende beskrivelse af muligheder:

- **HDMI LPCM (standard):** Vælg denne mulighed, når tv'et forbindes til medieafspillerens HDMI port.
- **HDMI RAW:** Vælg denne mulighed ved multikanal lydmodtager. Lydens RAW data sendes til HDMI multikanalmodtageren til afkodning.
- **SPDIF LPCM:** Vælg denne mulighed ved S/PDIF lydmodtager.
- **SPDIF RAW:** Vælg denne mulighed ved S/PDIF multikanal-lydmodtager. Lydens RAW data sendes til S/PDIF multikanalmodtageren til afkodning.






Visning af billeder

Visning af billeder

Sådan vises billeder:

1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Photos (Billeder)** og tryk derefter på .







2. Vælg fotokilden med op/ned knapperne  /  og tryk derefter på .
3. Tryk på  for at gennemse billederne. Tryk på  for at se billederne i diasshow-tilstand.




Visning af billeder i diasshow-tilstand

Sådan vises billeder i diasshow-tilstand:



1. Når det valgte billede vises på fuld skærm, tryk på  på fjernbetjeningen for at begynde diasshow'et. Billeder i den samme kildemappe vises i rækkefølge.
2. Tryk på  for at pausere diasshow'et. Tryk på  eller  for at vende tilbage til kildemappen.
3. Du kan konfigurere diasshow-intervallet og overgangseffekten fra **Setup (Installation) > Photo (Billede)**.

Indstilling af baggrundsmusik til diasshow'et

Sådan indstilles baggrundsmusik til diasshow'et


1. Inden visning af billeder, gå til **Music (Musik)** og afspil musikfiler først.
2. Tryk på  for at vende tilbage til startskærmen og gå derefter til **Photo (Billede)** for at begynde diasshow'et. Diasshow'et afspilles med baggrundsmusik.






Tryk på  i stedet for , mens der afspilles musikfiler. Ellers afspilles baggrundsmusikken ikke.


Konfiguration af diasshow-indstillingerne

Med menuen Photo (Billede) kan du konfigurere diasshow-indstillingerne såsom **Slide Show Interval (Diasshow-interval)** og **Transition Effect (Overgangseffekt)**.



Sådan konfigureres diasshow-indstillingerne:

1. På startskærmen, tryk på op/ned knapperne  /  for at navigere til **Setup (Installation)** og tryk derefter på .

Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på .



2. Vælg **Photo (Billede)** fanebladet og derefter de funktioner, som du vil konfigurere.

- **Overgangseffekt**


Vælg effekten mellem billederne i et diasshow.

Der kan vælges mellem Fra, krydsfadning, venstre til højre, top til bund, vandfald, slange, opløs, strimmel venstre ned og alle effekter blandet sammen.



- **Diasshow-interval**

Indstil tidsintervallet mellem diasshow'ets billeder fra to sekunder (standard) til to minutter.



På startskærmen, naviger til **All Media (Alle medier)** for at se alle dine billeder og videoer på lagerenheden og hukommelseskortet.

Deling af filer via medieafspilleren

Med funktionen UPnP på din HD medieafspiller kan du på din computer strøme delte mediefiler såsom billeder, videoer eller musik fra Windows® Media Player 11 eller senere versioner.



Du skal have en ledningsført eller trådløs netværksforbindelse. Se Kapitel 3 for yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til et netværk.

Sådan deles filer på din medieafspiller:

1. Start Windows® Media Player på din computer.
2. På **Library (Bibliotek)**-fanen, klik på **Media Sharing (Mediedeling)**.
3. På mediedelingskærmen, afmærk **Share my media to (Del mine medier med)**.
4. På listen, vælg enheden, som du ønsker at dele mediefiler med, og klik derefter på **Allow (Tillad)**.

Kapitel 4

Fejlfinding

Fejlfinding

Dette afsnit giver svar på nogle almindelige problemer, som kan opstå under installationen eller brugen af ASUS O!Play HD medieafspilleren. Disse problemer kan klares via simpel fejlfinding, som man selv kan foretage. Kontakt ASUS Teknisk Hjælp, hvis der opstår problemer, der ikke er nævnt i dette kapitel.

Skærm

Medieafspilleren virker ikke. Du mener, at problemet kan skyldes medieafspillerens strømadapter.

- Medieafspillerens strømadapter udfører muligvis sin beskyttelse mod overbelastning - automatisk nedlukning ved overbelastning såsom overstrøm, overspænding eller for høj temperatur.
- Frakobl medieafspillerens strømadapter og vent nogle minutter, inden du anbringer adapteren i stikkontakten igen. Tænd for medieafspilleren igen.
- Hvis problemet stadig er der, skal du kontakte forhandleren.

Tv-skærmen er blank, og medieafspillerens strøm LED er slukket.

- Tjek, at der er tændt for tv'et.
- Kontroller, at medieafspillerens strømadapter og kontakten virker.
- Kontroller, at medieafspillerens strømadapter sidder korrekt på afspillerens bagpanel og i stikkontakten.

Jeg kan ikke se installationsguiden, når jeg tænder for afspilleren første gang. Tv-skærmen er blank, og medieafspillerens strøm LED er tændt.

- Tjek, at der er tændt for tv'et.
- Kontroller, at AV/HDMI kablet er forbundet til de rigtige terminaler på tv'et og på medieafspilleren.
- Kontroller, at tv'et er indstillet på den rigtige videokilde (AV IN eller HDMI). Det kan være nødvendigt at bruge tv'ets fjernbetjening til ændring af videokilder.
- Sluk for medieafspilleren og vent nogle minutter, inden du tænder for den igen, eller tryk på tilbagesstillingsknappen på det venstre panel.

Tv-skærmen blinker og er utydelig.

- Kontroller, at AV/HDMI kablet er forbundet til de rigtige terminaler på tv'et og på medieafspilleren.
- Kontroller, at medieafspillerens strøm LED lyser.
- Kontroller, at tv-systemet passer med systemet, der bruges i dit land.
- Kontroller, at der er valgt den rigtige video-opløsning.

Jeg kan ikke finde nogen af mine musik-, film- eller billedfiler.

- Kontroller, at medieserveren (som f.eks. USB lagerenhed) eller computeren er tændt og, at enheden ikke er i standby.
- Hvis der anvendes et ledningsført netværk, skal det tjekkes, at ethernet-kablet er korrekt forbundet til medieafspilleren og til en netværksruter. Tjek, at der er tændt for ruteren.
- Tjek, at den anvendte medieserver (computeren) har delt medieafspilleren som en klient og, at filerne også er delt.
- Hvis der bruges en statisk IP-adresse, tjek at IP-adressen er inden for samme område som andre adresser i netværket. Verificer, at adressen ikke allerede bruges af en anden Pc eller enhed.
- Kontroller, at de delte filer anvender et understøttet filformat.

Bestemte filer kan ikke afspilles på medieafspilleren.

Medieafspilleren understøtter måske ikke video- eller lydformatet i den pågældende fil. For oplysninger om, hvilke medieformater medieafspilleren understøtter, se specifikationsoversigten i Kapitel 1.

Kun en/et video/musik/billede afspilles, når jeg vælger den/det. Hvordan afspilles hele listen?

Når der vælges en/et video/musik/billede til afspilning, så medfører et tryk på OK på fjernbetjeningen, at kun den valgte fil afspilles. Hvis der trykkes på PLAY/PAUSE (AFSPIL/PAUSE) knappen, så afspilles hele fillisten.

LED på ethernet-porten blinker ikke, og min ledningsførte forbindelse virker ikke.

- Kontroller, at LAN kablet er korrekt forbundet til ethernetporten på medieafspillerens bagpanel.
- Prøv at udskifte et funktionelt LAN kabel.
- Prøv at genforbinde LAN kablet til medieafspilleren for at holde netværksforbindelsen aktiv.

Lyd

Der er igen lyd.

- Kontroller, at hjemmebiografens lydstyrke ikke er stillet på tavs.
- Naviger til Setup (Installation) > System skærmen og kontroller, at den rigtige, digitale udgangsindstilling er aktiveret. Hvis den multiple lydforstærker bruges, skal RAW indstillingen aktiveres.
- Hvis du ser en video, der understøtter multiple lydkanaler, skal du trykke flere gange på Audio Options (Lydmuligheder) knappen, indtil den ønskede lydkanal ses.

Der er ingen musik, når jeg afspiller musikfiler.

- Kontroller, at lydkanalerne er korrekt forbundet.
- Hvis lydkanalerne er forbundet til tv'et, skal der tændes for tv'et for at kunne afspille musikfiler.
- Hvis lydkanalerne er forbundet til stereoanlægget, skal du kontrollere, at der er tændt for stereoanlægget og, at den rigtige stereoindgang er valgt. Hvis der er problemer med at vælge den rigtige lydkilde, se stereoanlæggets instruktioner.

Nogle få af mine musikfiler ses ikke.

Medieafspilleren understøtter de mest almindelige musikfilformater. Der er imidlertid uendeligt mange forskellige bithastigheder og prøvefrekvenser. Hvis en fil ikke ses på skærmen, er det højst sandsynligt, at den anvender en ikke-understøttet bithastighed eller prøvefrekvens. Brug kun filer med understøttede formater, bithastigheder og prøvefrekvenser.

USB lagerenhed

Medieafspilleren genkender ikke USB lagerenheden.

USB lagerenheden genkendes måske ikke på grund af problemer med hardware-driveren, kablet eller længere systemreaktionstid. Prøv at genforbinde USB lagerenheden og el-ledningen til medieafspilleren.

Fjernbetjening

Medieafspillerens fjernbetjening virker ikke.

- Kontroller, at batterierne er korrekt anbragt.
- Batterierne kan allerede være løbet ud. Udskift med nye batterier.
- Kontroller, at området mellem fjernbetjeningen og medieafspilleren ikke er blokeret.

Firmware-opdatering

Hvilken firmware-udgave har jeg? Hvordan opgraderer jeg den?

- På startskærmen, tryk på Stop og derefter på Play/Pause (Afspil/Pause) knappen for at se firmware-versionen (ex. system Rev:01.01).
Tjek firmware-udgaven, inden du begynder opgraderingen. Hvis firmwaret er den nyeste udgave, behøver det ikke at opdateres.
- Gå til **Setup (Installation) > System > System Update (System-opdatering)** for at udføre opdateringen.
- Hvis du stadig ikke kan opdatere firmwaret, tilbageskil systemet og udfør opdateringsprocessen igen.
- Download O!Play firmware opdateringsmanualen og det seneste firmware fra vores hjælpe-websted: <http://support.asus.com>.

Wi-Fi og internetforbindelser

Jeg kan ikke forbinde til Wi-Fi netværket.

- Kontroller, at Wi-Fi indstillingerne er korrekt konfigureret.
- Tjek dokumentationen, der fulgte med routeren, med hensyn til de korrekte, trådløse indstillinger.
- Netværket, som du prøver at tilgå, kan være beskyttet, sikret eller krypteret. Hvis du prøver at forbinde til et trådløst lokalområdenetværk (WLAN), skal du kontakte din netværksadministrator vedrørende sikkerheds- og krypteringsindstillingerne.

Da jeg søgte et Wi-Fi netværk, fandt jeg en række netværk, hvoraf nogle var krypterede. Hvordan forbinder jeg til et krypteret netværk?

Kontakt din netværksadministrator med hensyn til korrekt SSID (netværksnavn), krypteringsnøgle eller adgangskode for det trådløse netværk, som du ønsker at forbinde til.

Film streamet med Wi-Fi netværket kører ikke jævnt.

Mulige årsager kan være:

- Langsom forbindelse eller stærk internettrafik.
- Interferens fra flere kilder såsom andre trådløse netværksenheder, bluetooth-enheder, trådløse telefoner og endog mikrobølgeovne.
- Du skal måske overveje en ledningsført forbindelse i stedet for en Wi-Fi forbindelse.

Der er for megen tidsforsinkelse, når jeg befinder mig på et online-mediewebsted.

- Langsom forbindelse eller stor internettrafik kan give dette problem. Prøv at gå til online-medierne udenfor "myldretiden".

- Du har begrænset båndbredde på dit netværk. Kontakt din internetudbyder (ISP) med hensyn til at udvide din netværksforbindelses båndbredde.

Kan jeg gå til andre online-mediwebsteder?

Nej, du kan kun gå til online-medieservicerne, der tilbydes på din ASUS O!Play HD medieafspiller.

Kan jeg forbinde til netværket via både ledningsført og trådløs forbindelse?

Nej, du kan ikke forbinde til netværket via både ledningsført og trådløs forbindelse.

Drifts-/funktionsfejl

En drifts-/funktionsfejl opstod på min HD medieafspiller.

Frakobl AC adapteren fra strømkilden og forbind den igen. Hvis problemet stadig er der, skal du kontakte ASUS Teknisk hjælp.

Tillæg

Bemærk

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)

Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens.
- Dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker om hjælp.



Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at anvende dette udstyr.

Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ vedrørende radio-interferens.

Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003.

Almindelig offentlig licens (GNU General Public License)

Licensinformation

Dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet tredjeparts-software, licenseret i henhold til betingelserne for almindelig offentlig licens (GNU General Public License). Se GNU General Public License (almindelig offentlig licens) vedrørende denne licens nøjagtige vilkår og betingelser. Vi vedlægger hver cd, afsendt sammen med vores produkt en kopi af GPL. Alle fremtidige firmware-opdateringer vil være ledsaget af deres respektive kildekoder. Besøg venligst vores websted for opdateret information. Bemærk, at vi ikke tilbyder direkte distributionshjælp.

Almindelig offentlig licens (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)

Version 2, juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Enhver har lov til at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument, men ændring er ikke tilladt.

Indledning

Formålet med licenserne for det meste software er at fjerne din frihed til at dele det med andre og ændre det. Derimod er hensigten med "GNU General Public License" (almindelig offentlig licens) at garantere dig frihed til at dele og ændre frit software - at sikre, at softwaret er frit for alle dets brugere. Den almindelige offentlige licens gælder det meste af "Free Software Foundation"s software og til alle andre programmer, hvis forfattere forpligter sig til at bruge den. (Noget andet "Free Software Foundation" software er i stedet dækket af "Mindre almindelig offentlig licens" (GNU Library General Public License.) Det kan også benyttes i forbindelse med dine programmer.

Når vi taler om frit software, mener vi "frihed", ikke pris. Hensigten med vores almindelige offentlige licens er at sikre dig friheden til at distribuere kopier af frit software (og få noget for det, hvis du vil), at du får kildekoden, eller kan få den, hvis du ønsker, at du kan ændre softwaret eller bruge dele af i nye, frie programmer og - at du ved, at du kan gøre disse ting.

For at beskytte dine rettigheder, må vi foretage nogle begrænsninger, som forbyder alle at nægte dig disse rettigheder eller bede dig overgive disse rettigheder. Disse begrænsninger gælder bestemte ansvar, du har, hvis du distribuerer kopier af softwaret eller ændrer det.

Hvis du f.eks. distribuerer kopier af et sådant program, gratis eller for en pris, skal du give alle modtagerne de samme rettigheder, som du har. Du skal sikre, at også de får eller kan få fat i kildekoden. Og du skal vise dem disse betingelser, så de kender deres rettigheder.

Vi beskytter dine rettigheder i to trin: (1) Har ophavsret til softwaret og (2) tilbyder dig licensen, som giver dig lovlig tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller modificere softwaret.

Med hensyn til hver forfatters samt vores egen beskyttelse, vil vi endvidere også gerne gøre det klart, at der ikke er nogen garanti forbundet med dette frie software. Hvis softwaret modificeres af nogen anden og gives videre, skal modtagerne vide, at hvad de har, er ikke en original, hvorfor ethvert problem som følge af andre ikke reflekterer den oprindelige forfatters omdømme.

Til slut: Ethvert frit program trues konstant af software-patenter. Vi ønsker at forhindre faren ved, at videredistributører af frie programmer på individuel bases opnår patentlicenser og således rent faktisk gør programmet til ejendom. For at undgå dette, har vi gjort det klart, at ethvert patent skal gives i licens til enhvers frie brug eller ikke gives i licens overhovedet.

De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribution og modifikation følger.

Vilkår og betingelser for kopiering, distribution og modifikation

0. Licensen gælder for ethvert program eller andet arbejde, som indeholder en bemærkning anbragt af ophavsret-indehaveren, og som oplyser, at det kan distribueres i henhold til betingelserne for den almindelige offentlige licens. Nedenanførte "Program" refererer til ethvert sådant program eller arbejde. "Arbejde baseret på programmet" refererer enten til programmet eller ethvert afledet arbejde i henhold til ophavsretloven: Det vil sige et arbejde indeholdende programmet eller en del af det, enten fuldstændigt eller med modifikationer og/eller oversat til et andet sprog. (oversættelse er herefter og uden begrænsning inkluderet i vendingen "modifikation".) Hver licensindehaver omtales som "dig".

Andre aktiviteter end kopiering, distribution og modifikation er ikke dækket af denne licens. De ligger uden for dens virkeområde. Kørslen af programmet er ikke begrænset, og programmets uddata er kun dækket, hvis dets indhold er baseret på programmet (uafhængigt af, om det er fremstillet ved at køre programmet). Om dette er sandt, afhænger af, hvad programmet gør.

1. Du kan på et hvilket som helst medie kopiere og distribuere fuldstændige kopier af programmets kildekode, som du modtager den - under forudsætning af, at du tydeligt og korrekt på hver kopi anbringer en passende oplysning vedrørende ophavsret og ansvarsfraskrivelse. Hold alle oplysninger, som refererer til licensen og fraværelsen af nogen garanti, intakte - og giv enhver anden modtager af programmet en kopi af denne licens sammen med programmet.

Du kan opkræve et beløb for den fysiske overførsel af en kopi, og du kan om ønsket tilbyde garantibeskyttelse som modydelse for et sådant beløb.

2. Du kan modificere din kopi eller kopier af programmet eller en hvilken som helst del af det og således forme et værk, baseret på programmet, og kopiere og distribuere sådanne modifikationer eller arbejder i henhold til vilkårene i ovenstående afsnit 1 - forudsat, at du opfylder alle disse betingelser:
 - a) De modificerede filer kan have en tydelig anbragt bemærkning om, at du har ændret filerne samt om datoen for enhver ændring.
 - b) Du kan foranledige, at ethvert arbejde, som du distribuerer eller offentliggør, som i sin helhed eller delvist indeholder - eller er afledt af - programmet eller nogen del deraf, gives gratis i licens til alle tredjeparter i henhold til denne licens's betingelser.
 - c) Hvis det modificerede program, når det kører, normalt læser kommandoer interaktivt, skal du foranledige, når det begynder at køre for sådant interaktivt brug og på den mest almindelige måde, at det printer eller viser en meddelelse vedrørende ophavsret samt en bemærkning om, at der ikke er nogen garanti (eller, at du yder en garanti) og, at brugere kan videredistribuere programmet i henhold til disse betingelser, ligesom du fortæller brugeren, hvordan han skal betragte en kopi af denne licens. (Undtagelse: Hvis programmet i sig selv er interaktivt, men ikke formelt trykker en sådan meddelelse, er det ikke nødvendigt, at dit arbejde, baseret på programmet, printer en meddelelse.)

Disse krav gælder det modificerede arbejde i sin helhed. Hvis identificerbare afsnit af arbejdet ikke er afledt af programmet og i sig selv med rimelighed kan anses for uafhængige og separate arbejder, så gælder licensen og dens betingelser ikke til disse afsnit, når du distribuerer dem som separate arbejder. Men, når du distribuerer de samme afsnit som en del af et hele, som er et arbejde baseret på programmet, så skal distributionen af helheden ske på licensens betingelser, hvis tilladelser for andre licensindehavere gælder hele verden og således til hver eneste del, uden hensyn til, hvem der skrev den.

Hensigten med dette afsnit er ikke at kræve rettigheder eller anfægte dine rettigheder til arbejde skrevet helt af dig. Hensigten er at udøve retten til at kontrollere distributionen af afledte eller kollektive arbejder baseret på programmet.

Derudover vil den blotte sammensætning af et andet arbejde, ikke baseret på programmet, med programmet (eller med et arbejde, baseret på programmet) på et lager- eller distributionsmedie ikke bringe det andet værk under denne licens.

3. Du kan kopiere og distribuere programmet (eller et arbejde, baseret på det, under Afsnit 2) i objektkode eller i eksekverbar form i henhold til betingelserne i ovenstående Afsnit 1 og 2 under forudsætning af, at du også gør en af følgende ting:
 - a) Ledsager det med en fuldstændig korresponderende maskinlæsbar kildekode, som skal distribueres i henhold til betingelserne i ovenstående Afsnit 1 og 2 og på et medie, der normalt bruges til software udveksling, eller,
 - b) Ledsager det med et skriftligt tilbud, gyldigt i mindst tre år, og hvor du giver tredjepart, for en betaling ikke større end dine omkostninger for fysisk at udføre kildedistributionen, en fuldstændig maskinlæsbar kopi af den korresponderende kildekode, der kan distribueres under betingelserne i ovenstående Afsnit 1 og 2 og på et medie, der normalt bruges til software-udveksling; eller
 - c) Ledsager det med oplysningerne, du modtog med hensyn til tilbudet om at distribuere den korresponderende kildekode. (Dette alternativ er kun tilladt i forbindelse med ikke-kommerciel distribution og kun, hvis du har modtaget programmet i objektkode eller eksekverbar form med et sådant tilbud, i henhold til ovennævnte underafsnit b.)

Med kildekoden for et arbejde menes arbejdets foretrukne form med henblik på at foretage modifikationer i det. Med hensyn til et eksekverbart arbejde menes med fuldstændig kildekode hele kildekoden for alle moduler, det indeholder, plus enhver forbunden interface-definitionsfil plus scripts til kontrolkompilering og installation af det eksekverbare. Som en særlig undtagelse, behøver den distribuerede kildekode imidlertid ikke indeholde noget, som normalt distribueres (i enten kilde- eller binær form) med de vigtigste komponenter (oversættelsesprogram, kerneprogram osv) i styresystemet, på hvilket det eksekverbare køres - medmindre den pågældende komponent selv ledsager det eksekverbare.

Hvis distributionen af det eksekverbare eller objektkoden foretages ved at tilbyde adgang til at kopiere fra et specificeret sted, så tæller tilbud om tilsvarende adgang til at kopiere kildekoden fra det samme sted som distribution af kildekoden, også selvom tredjeparter ikke er tvunget til at kopiere kilden sammen med objektkoden.

4. Du kan ikke kopiere, modificere, give i underlicens eller distribuere programmet udover, hvad der udtrykkeligt er anført i denne licens. Ethver andet forsøg på at kopiere, modificere, give i underlicens eller distribuere programmet er ugyldigt og vil automatisk terminere dine rettigheder i henhold til denne licens. Parterne, som har modtaget kopier eller rettigheder fra dig under denne licens, vil imidlertid ikke have deres licenser termineret, så længe sådanne parter fuldt ud opfylder deres del.

5. Du er ikke tvunget til at acceptere denne licens, da du ikke har underskrevet den. Intet andet giver dig imidlertid ret til at modificere eller distribuere programmet eller dets afledte arbejder. Disse handlinger er forbudte ifølge lov, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at modificere eller distribuere programmet (eller et hvilket som helst arbejde baseret på programmet) indikerer du imidlertid din accept af denne licens til at gøre dette samt alle dens vilkår og betingelser for at kopiere, distribuere og modificere programmet eller arbejder, baseret på det.
6. Hver gang, du videredistribuerer programmet (eller et hvilket som helst arbejde baseret på programmet), modtager modtageren automatisk en licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere og modificere programmet i henhold til disse vilkår og betingelser. Du kan ikke pålægge nogen andre begrænsninger på modtagerens udøvelse af rettighederne givet heri. Du er ikke ansvarlig for tredjeparts overholdelse af denne licens.
7. Hvis, som følge af en domstolsafgørelse eller påstand om patentkrænkelser eller af nogen anden grund (ikke begrænset til patentanliggender), du pålægges krav (ved retskendelse, aftale eller på anden måde) i modstrid med denne licens vilkår, undtager de dig ikke fra vilkårene i denne licens. Hvis du ikke kan distribuere og samtidigt opfylde dine forpligtelser i henhold til denne licens eller andre relevante forpligtelser, så må du som en konsekvens heraf ikke distribuere programmet i det hele taget. Hvis for eksempel patentlicens ikke tillader royalty-fri distribution af programmet af alle dem, der modtager kopier direkte eller indirekte gennem dig, så er den eneste måde, på hvilken du kan tilfresstille både den og denne licens helt af afstå fra distribution af programmet.

Hvis nogen del af dette afsnit under nogen som helst givne forhold erklæres ugyldig eller uanvendelig, så gælder dette afsnits balance, mens afsnittet som helhed skal gælde i andre situationer.

Formålet med dette afsnit er ikke at få dig til at kræve nogen patenter eller andre ejendomsretkrav eller at bestride værdien af sådanne krav. Dette afsnit har udelukkende til formål at beskytte det frie software-distributionssystemes integritet, som implementeres via praksisser med offentlige licenser. Mange mennesker har via dette system - og i tiltro til systemets konsistente anvendelse - bidraget stort til de mange forskellige softwares' distribution. Det er op til forfatteren/donoren at afgøre, om han eller hun er villig til at distribuere software gennem et andet system, og en licens kan ikke påvirke et sådant valg.

Hensigten med dette afsnit er at gøre det helt klart, hvad konsekvensen af resten af licensen kan være.

8. Hvis distributionen og/eller brugen af programmet - enten på grund af patenter eller på grund af ophavsretligt beskyttede interfacers - er begrænset til bestemte lande, kan den oprindelige ophavsret-indehaver, som placerer programmet under denne licens, tilføje en geografisk distributionsbegrænsning, der udtrykkeligt ekskluderer disse lande, således, at distribution kun er tilladt i ikke-ekskluderede lande. I et sådant tilfælde inkorporerer licensen begrænsningen som var den skrevet i selve licensen.

9. "The Free Software Foundation" kan fra tid til anden offentliggøre reviderede og/eller nye versioner af "Almindelig offentlig licens". Sådanne nye versioner vil være i samme ånd som den nuværende version, men kan afvige i detaljerne med hensyn til nye problemer og anliggende.
- Hver version har sit eget versionsnummer. Hvis programmet angiver et versionnummer for denne licens og "enhver senere version", så har du mulighed for at følge vilkårene og betingelserne, enten med hensyn til denne version eller med hensyn til enhver senere version, udgivet af "Free Software Foundation". Hvis programmet ikke angiver et versionsnummer for denne licens, så kan du vælge en hvilken som helst version, offentliggjort af "Free Software Foundation".
10. Hvis du ønsker at inkorporere dele af programmet ind i andre frie programmer, hvis distributionsbetingelser er anderledes, skal du skrive til forfatteren og bede om tilladelse. Vedrørende software, der ophavsretligt beskyttet af "Free Software Foundation", skal du skrive til "Free Software Foundation". Vi giver nogen gange undtagelser for dette. Vores beslutning vil afhænge af de to mål: 1) Bevarelse af den frie status for alle afledninger af vores frie software og 2) promovering af almindelig deling og genbrug af software.

INGEN GARANTI

11. DA PROGRAMMET GIVES GRATIS I LICENS, ER PROGRAMMET, I DET OMFANG LOVEN GIVER RET DERTIL – IKKE DÆKKET AF NOGEN GARANTI. UNDTAGET, HVIS DET PÅ ANDEN MÅDE ER SKRIFTLIGT ANGIVET, SÅ LEVERER OPHAVSRETHOLDERNE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM ER", UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL PROGRAMMETS KVALITET OG YDELSE PÅHVILER DIG. SKULLE PROGRAMMET VISE SIG MANGELFULDT, PÅTAGER DU DIG ALLE NØDVENDIGE UDGIFTER TIL SERVICERING, REPARATION OG RETTELSE.
12. I INTET TILFÆLDE, MEDMINDRE DET KRÆVES I HENHOLD TIL ANVENDELIG LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT, KAN NOGEN OPHAVSRETINDEHAVER ELLER NOGEN ANDEN PART, SOM MÅ MODIFICERE OG/ELLER VIDERESDISTRIBUERE PROGRAMMET SOM OVENFOR TILLADT, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR SKADER, INKLUSIVE EN HVILKEN SOM HELST ALMINDELIG, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER INDIREKTE SKADE OPSTÅET VED BRUGEN ELLER VED MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PROGRAMMET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DATATAB ELLER DATA, DER ER BLEVET GJORT UNØJAGTIGE, ELLER TAB, LIDT AF DIG ELLER TREDJEMAND ELLER FEJL VED PROGRAMMET, SÅ DET IKKE KAN ARBEJDE MED ANDRE PROGRAMMER), SELV HVIS EN SÅDAN OVERDRAGER ELLER ANDEN PART ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

AFSLUTNING VILKÅR OG BETINGELSER

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Websted	www.asus.com.tw

Teknisk hjælp

Telefon	+86-21-38429911
Online-brugerhjælp	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Websted	usa.asus.com

Teknisk hjælp

Telefon	+1-812-282-2787
Kundehjælp (fax)	+1-812-284-0883
Online-brugerhjælp	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Østrig)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Tyskland
Fax	+49-2102-959911
Websted	www.asus.de
Onlinekontakt	www.asus.de/sales

Teknisk hjælp

Komponent-telefon	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/LCD telefon	+49-1805-010920
Kundehjælp (fax)	+49-2102-9599-11
Online-brugerhjælp	support.asus.com