



**Pemutar Media HD**

**O!Play GALLERY**

***Panduan Pengguna***

ID5932

Edisi Pertama

Januari 2011

**Hak Cipta © 2011 ASUSTek COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.**

Tidak ada bagian dari petunjuk ini, yang meliputi produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya, yang boleh direproduksi ulang, disebarakan, ditulis, disimpan di dalam sistem perolehan kembali, atau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dalam bentuk atau dengan maksud apa pun, kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa pernyataan persetujuan tertulis dari ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

Jaminan produk atau servis tidak dapat diperpanjang jika: (1) produk telah mengalami perbaikan, modifikasi, atau perubahan, kecuali jika perbaikan, modifikasi, atau perubahan tersebut atas izin tertulis dari ASUS; atau (2) nomor seri produk cacat atau hilang.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT MAUPUN DATA, DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN MAUPUN PRODUK INI.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin atau bukan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

# Daftar Isi

Informasi keselamatan .....	vi
Informasi lisensi dan pernyataan merek dagang untuk Dolby TrueHD / Digita Plus! .....	viii
Informasi lisensi dan pernyataan merek dagang untuk DTS .....	viii
Tentang panduan pengguna ini.....	viii

## **Bab 1            Persiapan**

Selamat datang .....	1-1
Isi kemasan .....	1-1
Ringkasan spesifikasi .....	1-2
Persyaratan sistem.....	1-3
<b>Mengenal pemutar media O!Play GALLERY Anda .....</b>	<b>1-3</b>
Panel depan .....	1-3
Panel belakang .....	1-5
Remote control.....	1-6
<b>Mempersiapkan pemutar media O!Play GALLERY.....</b>	<b>1-9</b>
Memasang drive hard disk.....	1-9
Menyambungkan adaptor daya.....	1-11
Menyambungkan perangkat ke pemutar media HD Anda .....	1-11
Penggunaan pertama.....	1-13

## **Bab 2            Konfigurasi dan layanan jaringan**

<b>Menyambung ke jaringan.....</b>	<b>2-1</b>
Sambungan berkabel .....	2-1
Sambungan nirkabel .....	2-7
Sambungan server proxy .....	2-9
<b>Berbagi file melalui jaringan.....</b>	<b>2-10</b>
Berbagi file dalam OS Windows® XP .....	2-10
Berbagi file dalam OS Windows® Vista .....	2-11
Berbagi file dalam OS Windows® 7 .....	2-13
Berbagi file dalam OS Mac X 10.5.xx .....	2-15
Berbagi file dalam Linux OS.....	2-16

## **Bab 3            Menggunakan pemutar media O!Play GALLERY**

<b>Layar Awal.....</b>	<b>3-1</b>
<b>Mengkonfigurasi pengaturan O!Play GALLERY .....</b>	<b>3-2</b>
<b>Memutar film .....</b>	<b>3-3</b>
Tombol kontrol film pada remote control .....	3-3

Memutar film .....	3-4
Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran film.....	3-5
<b>Memutar musik .....</b>	<b>3-5</b>
Tombol kontrol musik di remote control.....	3-5
Memutar file musik.....	3-6
Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran audio.....	3-7
Mengkonfigurasi daftar putar musik.....	3-8
<b>Mengelola foto/video dengan My Life (Hidup Saya).....</b>	<b>3-9</b>
Mengkonfigurasi daftar putar foto/video.....	3-9
<b>Menampilkan foto .....</b>	<b>3-10</b>
Tombol kontrol foto di remote control.....	3-10
Mengatur musik latar belakang untuk tampilan slide .....	3-11
Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran foto .....	3-11
Memutar video .....	3-12
Tombol kontrol video di remote control .....	3-12
Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran video.....	3-13
<b>Streaming media online .....</b>	<b>3-14</b>
Streaming online dari Netflix .....	3-15
<b>Mengelola file .....</b>	<b>3-16</b>
Mengimpor file/folder.....	3-16
Menyalin file/folder .....	3-16
Mengubah nama file/folder.....	3-17
<b>Memutar iPod atau iPhone.....</b>	<b>3-17</b>
<b>Bab 4</b>	<b>Mengatasi masalah</b>
<b>Mengatasi masalah.....</b>	<b>4-1</b>
Tampilan.....	4-1
Audio .....	4-3
Perangkat penyimpanan USB.....	4-4
Remote Control.....	4-4
Update Firmware.....	4-4
Sambungan berkabel, Wi-Fi, dan Internet .....	4-5
Kegagalan pengoperasian/fungsi.....	4-6
Informasi tambahan .....	4-7
Pesan kesalahan umum.....	4-7

**Lampiran**

**Pemberitahuan..... L-1**  
**GNU General Public License ..... L-2**  
**Informasi kontak ASUS ..... L-8**

# Informasi keselamatan



Gunakan hanya kain kering untuk membersihkan perangkat.



**JANGAN** letakkan PC ini di atas permukaan yang tidak rata atau tidak stabil. Bawa ke tempat perbaikan jika casing PC rusak. Serahkan seluruh perbaikan kepada teknisi ahli.



**JANGAN** letakkan PC di tempat atau di dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



**SUHU AMAN:** Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan bersuhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).



**JANGAN** pasang PC di dekat sumber panas atau perangkat yang menghasilkan panas, misalnya radiator, pemanas ruangan, kompor, atau amplifier.



Pastikan Anda menyambungkan perangkat ke arus input daya yang benar (12V DC, 3A).



**JANGAN** buang perangkat ini ke tempat sampah. Perangkat ini dirancang agar dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.

## Label peringatan

	<p><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	
<p>Simbol petir berkepala panah dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi tanda kepada pengguna tentang adanya tegangan berbahaya tanpa isolator di dalam enclosure produk yang mungkin cukup tinggi untuk mengakibatkan risiko sengatan listrik kepada seseorang.</p>	<p>Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, jangan lepas penutup belakang. Tidak ada bagian dalam produk ini yang dapat diperbaiki sendiri oleh pengguna. Minta teknisi berpengalaman untuk melakukan perbaikan.</p>	<p>Tanda seru dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi tanda kepada pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) penting dalam dokumen yang diberikan bersama perangkat.</p>



- Bahaya ledakan jika baterai tidak dipasang dengan benar. Ganti baterai dengan jenis yang sama atau yang direkomendasikan.
- Buang baterai bekas sesuai peraturan setempat.

## Peringatan keselamatan

1. Baca petunjuk ini.
2. Simpan petunjuk ini.
3. Perhatikan semua peringatan.
4. Ikuti semua petunjuk.
5. Jangan gunakan peralatan ini di dekat air.
6. Bersihkan dengan kain kering.
7. Jangan halangi celah ventilasi. Pasang produk sesuai petunjuk dari produsen.
8. Jangan pasang produk di dekat sumber panas, misalnya radiator, penghangat ruangan, kompor, atau peralatan lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
9. Jangan coba menggunakan konektor jenis yang diarde atau dipolarisasi selain untuk kegunaannya. Konektor yang dipolarisasi memiliki dua bilah konektor yang salah satunya lebih lebar dari yang lain. Konektor jenis diarde memiliki dua bilah konektor dan kaki ketiga yang diarde. Bilah konektor yang lebar atau kaki ketiga disediakan untuk keselamatan Anda. Jika konektor yang disediakan tidak sesuai dengan stopkontak, hubungi teknisi listrik untuk mengganti stopkontak yang tidak dapat digunakan.
10. Atur kabel daya agar tidak terinjak atau terjepit pada bagian konektornya, posisi unit penerima yang nyaman, dan tempat keluaran kabel dari peralatan.
11. Gunakan aksesoris/perangkat tambahan khusus sesuai saran produsen.
12. Gunakan produk ini hanya dengan kereta dorong, dudukan, tripod, braket, atau meja khusus sesuai dengan saran produsen, atau yang dijual bersama peralatan. Bila kereta dorong sedang digunakan, hati-hati saat memindahkan kereta dorong dan peralatan agar tidak cedera karena terjatuh.
13. Lepas sambungan peralatan ini jika sedang terjadi badai petir atau tidak digunakan dalam waktu lama.
14. Serahkan seluruh perbaikan kepada teknisi ahli. Perbaikan diperlukan bila peralatan rusak, misalnya kabel atau konektor catu daya rusak, peralatan terkena cairan atau benda yang terjatuh, peralatan terkena air hujan atau berada di tempat yang lembab, peralatan tidak berfungsi dengan baik, atau terjatuh.





## Informasi lisensi dan pernyataan merek dagang untuk Dolby TrueHD / Digital Plus

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



## Informasi lisensi dan pernyataan merek dagang untuk DTS

Diproduksi berdasarkan lisensi sesuai dengan Hak Paten AS #: Paten 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & paten AS dan seluruh dunia dalam proses. DTS dan DTS 2.0 + Digital Out adalah merek dagang terdaftar, logo dan simbol DTS adalah merek dagang terdaftar dari DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi.

## Tentang panduan pengguna ini

### Pengaturan panduan pengguna ini

- **Bab 1: Persiapan**  
Berisi informasi umum tentang Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY.
- **Bab 2: Konfigurasi dan layanan jaringan**  
Berisi informasi tentang cara meyambungkan Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY ke jaringan rumah atau LAN.
- **Bab 3: Menggunakan Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY**  
Berisi informasi umum tentang cara menggunakan Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY.
- **Bab 4: Mengatasi masalah**  
Berisi solusi untuk tanya jawab tentang Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY.

## Ketentuan yang berlaku dalam panduan ini

Untuk memastikan Anda mematuhi petunjuk dengan benar, perhatikan simbol berikut yang terdapat dalam panduan pengguna ini.



**BAHAYA/PERINGATAN:** Informasi untuk mencegah cedera saat Anda mencoba menyelesaikan tugas.



**PERHATIAN:** Informasi untuk mencegah kerusakan komponen saat Anda mencoba menyelesaikan tugas.



**PENTING:** Petunjuk yang HARUS Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas.



**CATATAN:** Tips dan informasi tambahan untuk membantu Anda menyelesaikan tugas.

## Informasi lebih lanjut

Lihat sumber informasi berikut untuk mendapatkan informasi tambahan serta update produk dan perangkat lunak.

### 1. Situs Dukungan ASUS

Download firmware, driver, dan utilitas terbaru dari situs Dukungan ASUS di <http://support.asus.com/>.

### 2. Forum ASUS

Dapatkan informasi dan berita terbaru tentang produk ini dari situs Forum ASUS di <http://vip.asus.com/forum/>.

### 3. Dokumentasi opsional

Paket produk Anda mungkin dilengkapi dokumentasi opsional, misalnya lembar jaminan, yang disediakan sebagai tambahan dari dealer Anda.

Dokumen ini tidak termasuk dalam paket standar produk.



# Bab 1


## Persiapan

### Selamat datang

Terima kasih telah membeli Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY!

Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY dapat digunakan untuk menikmati file media digital dari komputer melalui fungsi UPnP, perangkat penyimpanan USB/eSATA portabel, drive hard disk 3,5" tambahan, kartu memori, atau melalui jaringan ke sistem hiburan atau TV Anda.

### Isi kemasan

		
Pemutar Media O!Play GALLERY	Kabel daya	Adaptor AC
		
Kabel ekstensi iPod	Remote control dengan dua baterai AAA	Kabel daya HDD dan kabel sinyal
		
HDD bracket dan mur	CD Dukungan (Panduan Pengguna)	Panduan Ringkas



Jika salah satu item tersebut rusak atau hilang, hubungi peritel Anda.

## Ringkasan spesifikasi

<b>Standar nirkabel</b>	WiFi 802.11b/g/n
<b>Format video yang didukung</b>	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
<b>Ekstensi file video yang didukung</b>	MP4, MOV, Xvid, AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, TS, M2TS, DAT, MPG, VOB, MTS, ISO, TRP
<b>Format audio yang didukung</b>	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF, Dolby Digital, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
<b>Format foto yang didukung</b>	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
<b>Format teks layar yang didukung</b>	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
<b>Sistem file yang didukung</b>	FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, eks 3
<b>Port I/O</b>	1 Input daya (DC)
	1 Port iPod
	2 Port USB 2,0
	1 Port USB 3.0
	1 Port combo USB/eSATA
	1 Port LAN (10/100Mbps)
	1 Port HDMI
	1 Port digital optik (S/PDIF)
	1 Port digital koaksial (S/PDIF)
	1 Pembaca kartu CF
	1 Pembaca kartu SD/MMC
1 Pembaca kartu MS/MS-Duo	
<b>Dimensi</b>	P x L x T: 230,0mm x 178,0mm x 60,5mm Berat: 720g
<b>Arus input daya</b>	12V DC, 3A
<b>Pemakaian Daya</b>	10W



Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Persyaratan sistem


- HDTV (TV berdefinisi tinggi), TV standar, atau monitor HDMI
- Perangkat penyimpanan (drive flash USB/HDD USB/drive flash eSATA/HDD eSATA/HDD 3,5")
- Kartu memori (kartu SD/MMC, CF, atau MS/MS-Duo)
- Kabel RJ-45 untuk menyambung ke jaringan rumah atau kantor (Opsional)



Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan pemutar media HD ke HDTV atau monitor HDMI.

## Mengenal pemutar media O!Play GALLERY Anda

### Panel depan




<b>1</b>	<b>Slot kartu CF</b> Masukkan kartu CF ke slot ini. Perangkat ini mendukung CF v4.1 64GB.
<b>2</b>	<b>Slot kartu SD/MMC</b> Masukkan kartu SD/MMC ke slot ini. Perangkat ini mendukung SDHC v2.0 32GB dan MMC v4.2 2GB.
<b>3</b>	<b>Slot kartu MS/MS-Duo</b> Masukkan kartu MS/MS-Duo ke slot ini. Perangkat ini mendukung MS v1.43 128MB dan MS Pro v1.03 32GB.
<b>4</b>	<b>Port eSATA</b> Sambungkan perangkat eSATA, misalnya hard drive eksternal ke port ini.

<b>5</b>	<p><b>Port USB 2.0</b> Sambungkan perangkat USB 2.0 ke port ini.</p>														
<b>6</b>	<p><b>Unit penerima IR (Inframerah)</b> Untuk mengontrol pemutar media HD menggunakan remote control IR.</p>														
<b>7</b>	<p><b>Indikator LED</b> Menampilkan status pemutar media HD.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED</th> <th>Status</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Daya</b></td> <td>Mati</td> <td>Perangkat dimatikan.</td> </tr> <tr> <td>Oranye</td> <td>Perangkat dalam mode tidur.</td> </tr> <tr> <td>Biru</td> <td>Perangkat telah diaktifkan dan sambungan nirkabel siap digunakan.</td> </tr> <tr> <td>Ungu</td> <td>Perangkat dihidupkan/dimatikan.</td> </tr> <tr> <td>Hijau</td> <td>Perangkat dihidupkan, namun sambungan nirkabel tidak aktif.</td> </tr> </tbody> </table>	LED	Status	Keterangan	<b>Daya</b>	Mati	Perangkat dimatikan.	Oranye	Perangkat dalam mode tidur.	Biru	Perangkat telah diaktifkan dan sambungan nirkabel siap digunakan.	Ungu	Perangkat dihidupkan/dimatikan.	Hijau	Perangkat dihidupkan, namun sambungan nirkabel tidak aktif.
LED	Status	Keterangan													
<b>Daya</b>	Mati	Perangkat dimatikan.													
	Oranye	Perangkat dalam mode tidur.													
	Biru	Perangkat telah diaktifkan dan sambungan nirkabel siap digunakan.													
	Ungu	Perangkat dihidupkan/dimatikan.													
	Hijau	Perangkat dihidupkan, namun sambungan nirkabel tidak aktif.													



Pastikan unit penerima IR tidak terhalang. Jika tidak, maka Pemutar Media tidak akan menerima perintah dari remote control.

## Panel belakang



- 1 Input daya (DC-In)**  
Pasang adaptor daya ke port ini.



Pastikan Anda menyambungkan adaptor daya ke arus input yang sesuai (12V 3A).

- 2 Port iPod**  
Sambungkan iPod atau iPhone ke port ini menggunakan kabel ekstensi iPod eksklusif dari ASUS.

- 3 Output audio digital (KOAKSIAL)**  
Pasang kabel koaksial ke port ini untuk menyambung ke sistem audio Hi-Fi eksternal.

- 4 Port USB 2.0**  
Sambungkan perangkat USB 2.0 ke port ini.

- 5 Port HDMI**  
Pasang kabel HDMI ke port ini untuk menyambung ke perangkat HDMI (high-definition multimedia interface).

- 6 Port LAN (RJ-45)**  
Pasang kabel RJ-45 ke port ini untuk menyambung ke LAN (local area network).

- 7 Link PC USB 3.0**  
Untuk transfer data kecepatan tinggi, sambungkan ke port USB 3.0 di komputer Anda.


- 8 Tombol atur ulang**  
Tekan tombol ini untuk mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik menggunakan pin atau penjepit kertas.

- 9 Output audio digital (OPTIK)**  
Pasang kabel optik ke port ini untuk menyambung ke sistem audio Hi-Fi eksternal.

# Remote control



Gunakan remote control untuk menghidupkan/mematikan pemutar media OIPlay GALLERY, menelusuri menu, dan memilih file media yang akan diputar, dilihat, atau didengar.



1		<b>Tampilan</b> Tekan tombol ini untuk menampilkan nama file, jenis file, dan waktu.
2		<b>iPod</b> Tekan untuk membuka mode iPod.
3		<b>Gerakan Lambat</b> Tekan untuk memutar film yang saat ini diputar dalam gerakan lambat. Tekan  untuk melanjutkan pemutaran normal.
4		<b>Ulangi</b> Tekan untuk mengulang pemutar ulang dari musik, film atau file foto yang dimainkan.
5		<b>Berhenti</b> Menghentikan pemutaran.
6		<b>Mundur cepat</b> Tekan tombol ini untuk memundurkan cepat pemutaran.
7		<b>Sebelumnya</b> Kembali ke file media sebelumnya.
8		<b>Konfigurasi</b> Mengaktifkan menu Setup (Konfigurasi).
9		<b>Pilihan</b> Tekan tombol ini untuk memilih film, musik, dan efek foto.
<b>Kenop putar / Tombol Navigasi / OK</b>		
		Tekan tombol atas/bawah untuk menggeser panel menu dalam submenu.
		Tekan tombol atas/bawah untuk memperbesar/memperkecil nilai numerik.
10		Tekan tombol kiri/kanan untuk menggeser menu utama di Layar awal. Putar kenop rotasi ke kiri/kanan untuk bergerak di antara menu utama di layar Awal. Tekan tombol kiri/kanan untuk menggeser item dalam submenu.
	OK	Tekan <b>OK</b> untuk mengkonfirmasi pilihan.
11		<b>Volume atas</b> Memperbesar volume suara.
12		<b>Matikan suara</b> Tekan untuk meniadakan output audio.
13		<b>Volume bawah</b> Memperkecil volume suara.

14		<b>Film</b> Tekan untuk memasukan moda <b>Film</b> .
15		<b>Musik</b> Tekan untuk memasukan moda <b>Musik</b> .
16		<b>Foto</b> Tekan untuk memasukan moda <b>Foto</b> .
17		<b>Media Online</b> Tekan untuk memasukan moda <b>Media Online</b> .
18		<b>Impor</b> Mengimpor file musik, foto, dan film.
19		<b>Kembali</b> Kembali ke layar sebelumnya.
20		<b>Awal</b> Menampilkan menu awal.
21		<b>Bahasa</b> Tekan tombol ini untuk memilih bahasa pada video yang akan ditonton.
22		<b>Teks layar</b> Tekan tombol ini untuk mengkonfigurasi pengaturan teks layar, misalnya warna dan ukuran font.
23		<b>Berikutnya</b> Beralih ke file media berikutnya.
24		<b>Putar/Jeda</b> Beralih antara pemutaran dan jeda.
25		<b>Teruskan</b> Tekan tombol ini untuk memutar cepat pemutaran.
26		<b>Dekatkan</b> Dekatkan pada layar.
27		<b>Acak musik</b> Tekan tombol ini untuk mengelompokkan semua file musik di perangkat penyimpanan dan memutar file musik secara acak.
28		<b>Favorit / Cara pintas</b> Tekan untuk menampilkan daftar Favorite (Favorit) atau Shortcut (Cara pintas).
29		<b>Daya</b> Mematikan atau menghidupkan pemutar media HD.

# Mempersiapkan pemutar media O!Play GALLERY



Jika Anda membutuhkan perbaikan sesuai jaminan untuk pemutar media HD, pastikan Anda mengirimnya menggunakan kemasan asli agar produk terlindung selama pengiriman. Jaminan mungkin akan batal jika produk rusak karena pengemasan yang tidak layak. ASUS tidak akan membayar ganti rugi atau mengganti item apapun yang rusak karena pengemasan yang tidak layak.

## Memasang drive hard disk

Anda dapat memasang drive hard disk 3,5" ke pemutar media HD.




- Drive cakram keras dibeli terpisah.
- Jika anda memasang sebuah drive cakram keras baru pada pemutar media HD anda, sebuah layar peringatan akan muncul, mengingatkan anda untuk memformat drive cakram keras. Ikuti petunjuk-petunjuk pada layar untuk melengkapi proses format. **Mematikan produk secara tidak wajar akan memerlukan waktu pengaktifan dan pemeriksaan disk yang lebih lama pada boot up berikutnya.** Proses pemeriksaan memerlukan beberapa menit tergantung pada kapasitas drive hard disk.
- Jika anda ingin menghapus seluruh data pada drive cakram yang anda pakai, masuk ke **Setup > System**, dan selanjutnya klik **HDD Database (Hapus Database)**.
- **ASUS tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kegagalan fungsi yang disebabkan oleh pemasangan drive hard disk yang tidak tepat.**
- **ASUS tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau pemulihan data.**




- Cadangkan file atau folder penting secara berkala untuk menghindari kehilangan data penting karena kegagalan disk.
- Be cautious of the hot temperature while using the hard disk drive for a long time.

### Untuk memasang drive hard disk:



1. Pasang drive cakram keras pada bracket HDD, selanjutnya kaitkan dengan empat mur.
2. Pasang salah satu ujung kabel daya HDD dan kabel sinyal yang disediakan ke drive hard disk.




3. Buka penutup bawah pemutar media HD Anda.




4. Pasang salah satu ujung kabel daya HDD dan kabel sinyal yang disediakan ke pemutar media HD.
5. Pasang dengan cermat bracket HDD ke pemutar media HD.
6. Kaitkan bracket HDD ke pemutar media HD dengan empat mur.
7. Simpan power HDD dan kabel sinyal ke dalam pemutar media HD sehingga anda benar-benar dapat menutup agian bawah dengan penutup itu.



8. Tutup penutup bawah pemutar media HD Anda.



## Menyambungkan adaptor daya



### Untuk menyambungkan adaptor daya:

1. Sambungkan kabel daya AC ke adaptor AC.
2. Sambungkan adaptor AC ke port masuk DC di bagian belakang pemutar media HD Anda.
3. Sambungkan adaptor AC ke catu daya.

## Menyambungkan perangkat ke pemutar media HD Anda

### Untuk menyambungkan perangkat ke pemutar media HD:

1. Lakukan langkah berikut untuk menyambungkan layar ke pemutar media HD:
  - Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan pemutar media HD ke HDTV atau monitor HDMI.



Kabel HDMI dibeli secara terpisah.

2. Lakukan langkah berikut untuk menyambungkan perangkat penyimpanan atau kartu memori ke pemutar media HD:
  - Masukkan perangkat penyimpanan USB/eSATA, misalnya drive hard disk portabel atau disk flash USB ke port USB atau port combo USB/eSATA di sebelah kiri pemutar media HD.



- Masukkan kartu memori, misalnya kartu SD/MMC, CF, dan MS/MS-Duo ke slot kartu yang sesuai di sebelah kanan pemutar media HD Anda.



---

Anda juga dapat mengakses file media dari folder berbagi di komputer jaringan. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Menyambungkan ke jaringan** dalam Bab 3.

---

3. Gunakan kabel AV komposit atau kabel S/PDIF yang disertakan untuk menyambungkan sistem audio ke pemutar media HD.
4. Pasang kabel daya pemutar media HD ke catu daya.
5. Hidupkan HDTV, TV, atau monitor HDMI.
6. Atur monitor HDTV atau HDMI ke mode video (AV) maupun HDMI.



---

Lihat dokumentasi yang diberikan bersama HDTV atau monitor HDMI

---

## Penggunaan pertama

Saat Anda mulai menggunakan pemutar media HD untuk pertama kalinya, rangkaian tampilan akan muncul untuk memandu konfigurasi pengaturan dasar pemutar media HD.

### Untuk mulai menggunakan pertama kali:

1. Hidupkan pemutar media HD dan HDTV atau monitor HDMI.
2. Atur monitor HDTV atau HDMI ke mode video (AV) maupun HDMI.



---

Lihat dokumentasi yang diberikan bersama HDTV atau monitor HDMI

---

3. Setup Wizard (Wizard Konfigurasi) akan ditampilkan. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses konfigurasi.



---

Gunakan remote control untuk menavigasi layar.

---



# Bab 2

## Konfigurasi dan layanan jaringan

### Menyambung ke jaringan

Menyambung ke jaringan melalui sambungan berkabel atau nirkabel memungkinkan Anda melakukan aktivitas yang terkait dengan jaringan maupun Internet, misalnya berbagi file dan streaming media online.




Untuk informasi lebih rinci tentang streaming media online, lihat bagian Streaming media online dalam Bab 3.

### Sambungan berkabel

#### Menggunakan IP DHCP (konfigurasi jaringan dengan router)

Menggunakan DHCP IP memungkinkan router untuk memakai secara otomatis sebuah IP address untuk pemutar media anda.



#### Untuk menyambung ke jaringan:

1. Sambungkan salah satu ujung kabel RJ-45 ke port LAN di bagian belakang pemutar media HD dan ujung lainnya pada kabel tersebut ke port LAN router.

2. Sambungkan komputer dan perangkat lainnya yang diperlukan ke router.



Lihat dokumentasi yang diberikan bersama router.

3. Sambungkan semua perangkat yang diperlukan ke pemutar media HD.



Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Menyambungkan perangkat ke pemutar media HD** pada Bab 1.

4. Dari Layar awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Konfigurasi**, lalu tekan OK.  
Anda juga dapat menekan  untuk mengaktifkan menu **Konfigurasi**.



5. Navigasikan ke **Network (Jaringan)**, lalu tekan OK.
6. Pilih **Wired Connection (Sambungan Berkabel)**, lalu tekan OK.



7. Pilih **DHCP (AUTO IP) (DHCP (IP OTOMATIS))** sebagai jenis konfigurasi. Server DHCP router akan secara otomatis menetapkan alamat IP untuk pemutar media HD Anda.




8. Klik OK untuk menyimpan pengaturan.



- Jika tidak dapat tersambung ke jaringan kantor, hubungi administrator jaringan Anda.
- Jika ingin mengakses file jaringan bersama, pastikan file komputer dibagi di jaringan. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Berbagi file media melalui jaringan** pada bab ini.

## Menggunakan IP FIX (konfigurasi jaringan dengan sambungan langsung ke komputer)

Penggunaan IP FIX memungkinkan pemutar media tersambung secara langsung ke komputer.



### Untuk menyambung ke jaringan:

1. Sambungkan salah satu ujung kabel RJ-45 ke port LAN di bagian belakang pemutar media HD dan ujung lainnya pada kabel tersebut ke komputer.
2. Sambungkan semua perangkat yang diperlukan ke pemutar media HD.



Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Menyambungkan perangkat ke pemutar media HD** pada Bab 1.

3. Dari Layar awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Konfigurasi**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk mengaktifkan menu **Konfigurasi**.



4. Navigasikan ke **Network (Jaringan)**, lalu tekan OK.
5. Pilih **Wired Connection (Sambungan Berkabel)**, lalu tekan OK.



6. Pilih **Manual setting (Fixed IP) (Pengaturan manual (IP Tetap))**, lalu tekan OK.
7. Dari layar IP Address Setting (Pengaturan Alamat IP), masukkan IP Address (Alamat IP), Subnet Mask, Default Gateway (Gateway Default), dan DNS address (Alamat DNS).



Dapatkan alamat IP dan subnet mask dari ISP (Penyedia Layanan Internet) Anda.

8. Klik OK untuk menyimpan pengaturan.
9. Di komputer, Anda harus memasukkan subnet mask yang sama seperti yang terdapat di pemutar media HD.



Pastikan alamat IP komputer Anda tidak digunakan oleh perangkat lain. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian berikutnya tentang **Mengkonfigurasi pengaturan alamat IP untuk komputer**.

## Mengkonfigurasi pengaturan alamat IP komputer

Agar dapat mengakses pemutar media HD saat menggunakan **IP FIX**, pengaturan TCP/IP di komputer harus benar.

Ikuti petunjuk di bawah ini sesuai dengan sistem operasi yang terinstal di komputer.





Gunakan pengaturan IP default berikut:

- **Alamat IP:** 192.168.0.xxx  
xxx dapat berupa angka antara 2 hingga 254. Pastikan alamat IP tidak digunakan oleh perangkat lain.
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0 (sama seperti pemutar media HD)



### OS Windows® XP

1. Klik **Start > Control Panel > Network Connection**. Klik kanan **Local Area Connection**, lalu pilih **Properties**.
2. Pilih **Internet Protocol (TCP/IP)**, lalu klik **Properties**.
3. Pilih **Gunakan alamat IP berikut**, lalu masukkan **Alamat IP** dan **Subnet mask**.
4. Klik **OK** setelah selesai.



## OS Windows® Vista/7

1. Klik **Start > Control Panel > Network and Sharing Center**. Klik kanan **Local Area Connection**, lalu pilih **Properties**.
2. Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, lalu klik **Properties**.
3. Pilih **Gunakan alamat IP berikut;** lalu masukkan **Alamat IP** dan **Subnet mask**.
4. Klik **OK** setelah selesai.



## Mac OS X 10.5.xx

1. Pilih menu **Apple > System Preferences**. Klik **Network**.
2. Pilih **Manually**.
3. Masukkan **IP Address** dan **Subnet Mask**.
4. Klik **Apply** setelah selesai.



## Periksa IP address dari computer anda

Untuk memeriksa IP address computer anda dengan Windows® OS:

1. Klik **Start (Mulai) > Run (Jalankan)**.
2. Dalam jendela **Run (Jalankan)**, ketik cmd atau command, selanjutnya klik **OK**.
3. Jendela MS DOS muncul. Ketik **ipconfig**, selanjutnya tekan tombol Enter. Selanjutnya IP address komputer anda tampil.

## Sambungan nirkabel

Untuk menyambung ke jaringan nirkabel:

1. Sambungkan semua perangkat yang diperlukan untuk mengkonfigurasi jaringan nirkabel.



- Untuk informasi rinci tentang cara mengkonfigurasi jaringan nirkabel, lihat dokumentasi yang diberikan bersama router nirkabel.
- Untuk membuat sambungan nirkabel, Anda mungkin harus menggunakan adapter WLAN IEEE 802.11b/g/n di komputer.
- Beberapa komputer mungkin dilengkapi kemampuan nirkabel internal. Lihat dokumentasi yang diberikan bersama komputer.

2. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Setting (Pengaturan)**, lalu tekan OK.  
Anda juga dapat menekan  untuk membuka menu **Setting (Pengaturan)**.
3. Navigasikan ke **Network (Jaringan)**, lalu tekan OK.
4. Pilih **Wireless Connection (Sambungan Nirkabel)**, lalu tekan OK.
5. Dari daftar, pilih item (**Connect 1 ~ Connect 3**) (**Sambung 1 ~ Sambung 3**) untuk membuat profil sambungan, lalu tekan OK.
6. Pilih salah satu mode sambungan berikut:
  - **Infrastruktur Otomatis (AP):** Jika Anda memilih mode ini, pemutar media HD akan mencari dan menampilkan daftar jaringan nirkabel yang tersedia. Dari daftar jaringan, pilih jaringan nirkabel yang akan disambungkan. Jika diminta, masukkan kode akses jaringan tersebut.
  - **Infrastruktur Manual (AP):** Jika memilih mode ini, Anda harus mengkonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel secara manual, misalnya SSID (nama jaringan) dan metode enkripsi.
  - **Peer to Peer (Ad Hoc):** Jika Anda memilih mode ini, komputer dapat menyambung secara langsung ke pemutar media HD tanpa tersambung melalui router nirkabel. Hal ini memungkinkan Anda mengkonfigurasi jaringan nirkabel sementara.



- 
- Gunakan Windows® Wireless Zero Configuration (Windows® XP) atau WLAN AutoConfig (Windows® Vista/7) untuk mengkonfigurasi adapter WLAN.
  - Pastikan Anda telah menonaktifkan utilitas nirkabel pada adapter WLAN. Untuk informasi lebih rinci, lihat dokumentasi yang diberikan bersama adapter WLAN Anda.
- 



- 
- Sebelum memilih mode Peer to **Peer (Ad Hoc)**, pastikan hal berikut ini:
    - Fungsi nirkabel internal atau adapter WLAN di komputer Anda telah berfungsi secara normal.
    - Firewall telah dinonaktifkan.
  - Bila Anda menyambung ke jaringan melalui sambungan nirkabel, mungkin terdapat beberapa perbedaan waktu atau kerlipan saat melakukan streaming pada file video definisi tinggi tertentu. Masalah tersebut terjadi karena bandwidth yang tersedia pada beberapa router nirkabel umum berbasis rumah tidak memadai. Sebaiknya Anda menggunakan sambungan berkabel (kabel LAN 10/100/RJ-45) untuk streaming file video definisi tinggi.
-

## Sambungan server proxy

Anda dapat mengkonfigurasi pemutar media HD untuk tersambung ke server proxy.

### Untuk menyambung ke server proxy:

1. Sambungkan komputer, pemutar media HD, dan perangkat lainnya yang diperlukan ke jaringan melalui sambungan berkabel atau nirkabel.



---

Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian sebelumnya tentang sambungan berkabel/nirkabel.

---


2. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Setting (Pengaturan)**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk membuka menu **Setting (Pengaturan)**.
3. Navigasikan ke **Network (Jaringan)**, lalu tekan OK.
4. Pilih **Proxy Setup (Konfigurasi Proxy)**, lalu tekan OK.
5. Dalam kolom **Host**, masukkan alamat IP server proxy.
6. Dalam kolom **Port**, masukkan nomor port server proxy.
7. Jika diminta, masukkan nama pengguna dan sandi server proxy.

# Berbagi file melalui jaringan

## Berbagi file dalam OS Windows® XP

Untuk mengkonfigurasi komputer agar folder dapat dibagi:

1. Klik Start > Control Panel > Network and Internet Connection > Network Setup Wizard.




2. Pilih Turn on file and printer sharing.
3. Setelah selesai, klik Finish.



Untuk berbagi file dalam OS Windows® XP:


1. Di komputer, pilih folder berisi file yang akan dibagi.
2. Klik kanan folder yang dipilih, lalu pilih Sharing and Security.



3. Pilih **Share this folder**.

Jika ingin menetapkan izin untuk pengguna jaringan, klik **Permissions**. Klik **Apply** setelah selesai.

4. Ikon tangan  yang ditampilkan pada folder menunjukkan bahwa konten folder tersebut dibagi di jaringan.



## Berbagi file dalam OS Windows® Vista

Di OS Windows® Vista, Anda dapat berbagi file dengan salah satu dari kedua cara di bawah ini:

- Bagi file dari folder di komputer.
- Bagi file dari folder Umum.

### Berbagi file dari folder di komputer

#### Untuk berbagi file dari folder di komputer:

1. Di komputer, pilih folder berisi file yang akan dibagi.
2. Klik kanan folder yang dipilih, lalu pilih **Share**.
3. Di layar **File Sharing**, pilih pengguna jaringan yang diinginkan untuk berbagi file dari daftar dropdown, lalu klik **Add**.
4. Untuk menetapkan izin bagi pengguna jaringan, pilih tingkat izin apapun dari daftar dropdown dalam **Permission Level**:
  - **Reader**: Gunakan pilihan ini jika Anda ingin agar pengguna memiliki hak akses hanya baca ke file yang dibagi. Pengguna tersebut tidak dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus file yang dibagi.
  - **Contributor**: Gunakan pilihan ini agar pengguna dapat melihat dan menambahkan file yang dibagi. Pengguna tersebut hanya dapat mengubah atau menghapus file yang ia bagi.
  - **Co-owner**: Gunakan pilihan ini agar pengguna dapat melihat, menambahkan, mengubah, atau menghapus file yang dibagi.
5. Setelah selesai, klik **Share**.

## Berbagi file dari folder Umum

Folder Umum dapat digunakan untuk berbagi file dengan orang lain menggunakan komputer Anda atau dengan pengguna lain di jaringan.

### Untuk berbagi file dari folder Umum:

1. Klik  > **Documents**.
2. Dari **Favorite Links** pada panel navigasi, klik **Umum**. Masukkan file atau folder yang akan dibagi ke subfolder apapun dalam folder Umum.



---

Untuk membatasi akses ke file dan folder dalam folder Umum, lihat bagian berikutnya.

---

### Untuk membatasi akses pengguna ke folder Umum:

Anda dapat mengaktifkan fungsi berbagi yang dilindungi sandi untuk membatasi akses ke folder Umum hanya kepada orang yang memiliki account pengguna dan sandi di komputer Anda.

1. Klik  > **Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center** untuk mengaktifkan Jaringan dan Pusat Berbagi.
2. Dari daftar dropdown **Password protected sharing**, pilih **Turn on password protected sharing**.
3. Setelah selesai, klik **Apply**.


### Untuk menetapkan tingkat akses pengguna ke folder Umum:

1. Klik  > **Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center** untuk mengaktifkan Jaringan dan Pusat Berbagi.
2. Dari daftar dropdown **Public folder sharing**, gunakan salah satu dari ketiga pilihan berikut:
  - **Turn on sharing so anyone with network access can open files**
  - **Turn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files**
  - **Turn off sharing (people logged on to this computer can still access this folder)**
3. Setelah selesai, klik **Apply**.

## Berbagi file dalam OS Windows® 7

Untuk mengkonfigurasi komputer agar folder dapat dibagi:


1. Klik **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Choose homegroup and sharing options > Change advanced sharing settings....**




2. Pastikan pilihan berikut dipilih dengan benar:  
**Turn on network discovery**  
**Turn on file and printer sharing**  
**Media streaming is off**  
**Allow Windows to manage homegroup connections (recommended)**

Untuk berbagi file dalam OS Windows® 7:


1. Di komputer, pilih folder berisi file yang akan dibagi.
2. Klik kanan folder, lalu pilih **Properties**.
3. Klik tab **Sharing > Advanced Sharing....**



4. Centang item **Share this folder**, lalu klik **Permissions**.



5. Pilih pengguna jaringan yang diinginkan untuk berbagi file, lalu tetapkan pilihan kontrol akses.



## Berbagi file dalam OS Mac X 10.5.xx

### Untuk berbagi folder dalam OS Mac:

1. Pilih menu **Apple > System Preferences**. Klik **Sharing**.
2. Klik ikon + untuk menampilkan folder yang tersedia. Navigasikan ke folder yang akan dibagi.
3. Tambahkan Grup pengguna Siapapun.
4. Ulangi langkah 2–3 untuk berbagi folder lainnya.
5. Setelah selesai, klik **Options...**



6. Centang kotak **Share files and folders using SMB**, lalu klik **Done**.



## Berbagi file dalam Linux OS

### Untuk berbagi file dalam Linux OS:

1. Di komputer, pilih folder berisi file yang akan dibagi.
2. Klik kanan folder, lalu klik **Sharing (Berbagi) > Windows Sharing (Berbagi Windows)**.
3. Dari tab **Windows Sharing (Berbagi Windows)**, centang item berikut: **Share this item and its contents (Bagi item ini beserta kontennya)**, **Allow all users (Bolehkan semua pengguna)**, dan **Share Enabled (Berbagi Diaktifkan)**.
4. Klik OK setelah selesai. Ikon tangan  akan ditampilkan pada folder yang menunjukkan bahwa konten folder tersebut dibagi melalui jaringan.

# Bab 3

## Menggunakan pemutar media O!Play GALLERY

### Layar Awal

Layar Awal mencakup pilihan utama ini: **Film**, **Musik**, **My Life (Hidup Saya)**, **iPod**, **Pengaturan**, **Favorit**, **Manajer File**, dan **Internet**.



- **Pilihan Manajer File** dapat digunakan untuk melihat semua file media di perangkat penyimpanan dan jaringan.
- Untuk beralih di antara menu utama di layar Home (Awal), Anda dapat memutar kenop putar ke kiri/kanan atau menekan tombol kiri/kanan ◀/▶ pada remote control.

# Mengkonfigurasi pengaturan O!Play GALLERY

Untuk mengkonfigurasi pengaturan O!Play GALLERY:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Pengaturan**, lalu tekan OK.

Anda juga dapat menekan

⊗ untuk mengaktifkan menu **Pengaturan**.



2. Tekan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk menavigasi ke **Video**, **Audio**, **Jaringan**, dan **Sistem**, lalu tekan tombol sebelah kanan ▶ atau OK yang memungkinkan Anda memilih item yang akan dikonfigurasi.



3. Tekan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk menavigasi ke item yang akan dikonfigurasi.

4. Tekan tombol sebelah kanan ▶ atau OK untuk masuk ke submenu item, lalu gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk memilih pengaturan.



# Memutar film

## Tombol kontrol film pada remote control

Tombol	Fungsi
	Tekan untuk memasukan moda <b>Movies (Film)</b> .
	Tekan tombol ini untuk menampilkan sumber file video, nama file, format file, dan waktu berlaku.
	Tekan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Tekan tombol ini untuk beralih antara pemutaran dan jeda.
	Tekan untuk memutar film yang saat ini diputar dalam gerakan lambat. Tekan  untuk melanjutkan pemutaran normal.
	Tekan tombol ini untuk memundurkan cepat pemutaran. Tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah kecepatan memutar mundur menjadi 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, atau ke kecepatan normal (1x)
	Tekan tombol ini untuk memutar cepat pemutaran. Tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah kecepatan memutar cepat menjadi 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, atau ke kecepatan normal (1x)
	Tekan tombol ini untuk menghentikan pemutaran.
	Tekan tombol ini untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran video.
	Tekan tombol ini untuk memperbesar volume suara.
	Tekan tombol ini untuk memperkecil volume suara.
	Tekan tombol ini untuk kembali ke file video sebelumnya.
	Tekan tombol ini untuk beralih ke file video berikutnya.
	Tekan tombol ini untuk mengkonfigurasi pengaturan teks layar, misalnya warna dan ukuran font.
	Tekan tombol ini untuk memilih bahasa pada video yang akan ditonton.
	Tekan tombol ini untuk membuka menu Pengaturan.
	Tekan untuk meluncurkan menu cakram jika sebuah drive cakram optikal eksternal to launch the disc dipasang.
	Tekan untuk memperbesar tampilan layar.
	Tekan untuk mengulang pemutaran film yang saat ini diputar.

# Memutar film

## Untuk memutar film:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀ / ▶ untuk menavigasi ke **Film**, lalu tekan OK.

Anda juga dapat menekan  untuk memasukkan moda **Movies (Film)**.



2. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼, pilih sumber file video, lalu tekan OK.



Sebelum Anda dapat mengakses file media melalui jaringan, pastikan folder berisi file yang dibagi. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Berbagi file melalui jaringan** di Bab 2.

3. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk mencari video yang akan diputar. Tekan OK atau  untuk memutar video. Anda juga dapat menekan  untuk mengimpor file yang dipilih.

## Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran film

Menu pengaturan pemutaran film dapat digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan film, misalnya Subtitle Settings (Pengaturan Teks Layar) dan Color Adjustment (Pengaturan Warna).

**Untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran film:**

1. Selama pemutaran, tekan  untuk mengaktifkan menu pengaturan pemutaran video.
2. Tekan tombol atas/bawah  /  untuk menavigasi ke fungsi yang akan dikonfigurasi. Tekan **OK** untuk masuk ke submenu fungsi untuk mengkonfirmasi pilihan.
3. Navigasi ke pilihan yang dikehendaki, lalu tekan **OK** untuk menyimpan atau tekan  untuk membatalkan pengaturan yang dibuat.



## Memutar musik

### Tombol kontrol musik di remote control

Tombol	Fungsi
	Tekan untuk memasukkan moda <b>Music (Musik)</b> .
	Tekan tombol ini untuk menampilkan sumber file lagu, nama file, format file, dan waktu berlaku.
	Tekan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Tekan tombol ini untuk beralih antara pemutaran dan jeda.
	Tekan tombol ini untuk memundurkan cepat pemutaran. Tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah kecepatan memutar mundur menjadi 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, atau ke kecepatan normal (1x)
	Tekan tombol ini untuk memutar cepat pemutaran. Tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah kecepatan memutar cepat menjadi 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, atau ke kecepatan normal (1x)
	Tekan tombol ini untuk menghentikan pemutaran.
	Tekan untuk mengimpor file.

*(dilanjutkan pada halaman berikutnya)*

Tombol	Fungsi
	Tekan tombol ini untuk kembali ke file musik sebelumnya.
	Tekan tombol ini untuk beralih ke file musik berikutnya.
	Tekan untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran ulang musik.
	Tekan tombol ini untuk membuka menu Konfigurasi.
	Tekan untuk mengabaikan output audio.
	Tekan tombol ini untuk mengelompokkan semua file musik di perangkat penyimpanan dan memutar file musik secara acak.
	Tekan untuk mengulang pemutaran musik yang saat ini diputar.

## Memutar file musik

### Untuk memutar file musik:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Musik**, lalu tekan OK.  
Anda juga dapat menekan  untuk memasukkan moda **Musik**.



2. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼, pilih sumber file musik, lalu tekan OK.




---

Sebelum Anda dapat mengakses file media melalui jaringan, pastikan folder berisi file yang dibagi. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Berbagi file melalui jaringan** di Bab 2.

---

- Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk mencari letak musik yang akan didengar. Tekan OK atau (▶/⏸) untuk memutar musik. Anda juga dapat menekan (Import) untuk mengimpor file yang dipilih.



- Tekan (Shuffle) untuk mengelompokkan semua file musik di perangkat dan memutar file musik secara acak.
- Tekan (Repeat) untuk mengulang pemutaran musik yang saat ini diputar.

## Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran audio

Konfigurasi pengaturan pemutaran audio dari menu Setting (Pengaturan).

**Untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran audio:**

- Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Pengaturan**, lalu tekan OK.

Anda juga dapat menekan (Settings) untuk mengaktifkan menu **Pengaturan**.

2. Navigasikan ke **Audio (Audio) > Digital Output (Output Digital)**, lalu tekan OK.



3. Untuk mengkonfigurasi **Digital Output (Output Digital)**, gunakan salah satu pilihan berikut:
  - **LPCM:** Gunakan pilihan ini bila menyambungkan HDTV ke port HDMI pada pemutar media atau untuk penerima audio S/PDIF.
  - **RAW:** Gunakan pilihan ini untuk penerima audio multisaluran HDMI atau S/PDIF. Data RAW audio akan dikirim ke penerima multisaluran HDMI atau S/PDIF untuk pendekodean.

## Mengkonfigurasi daftar putar musik

### Membuat daftar putar musik



Sebelum membuat daftar putar, pastikan Anda telah mengimpor file musik ke pemutar media HD. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Mengimpor file/folder** dalam bab ini.

#### Untuk membuat daftar putar musik:

1. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Music (Musik)**, lalu tekan OK.

Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode **Music (Musik)**.

2. Dari menu Music (Musik), pilih **Playlist (Daftar Putar) > New Playlist (Daftar Putar Baru)**.
3. Untuk memasukkan nama daftar putar, gunakan tombol navigasi agar dapat beralih pada keyboard virtual.
4. Setelah memasukkan nama daftar putar, navigasikan ke tombol OK pada keyboard virtual untuk mengkonfirmasi nama daftar putar tersebut.
5. Anda kini dapat mulai menambah lagu ke daftar putar.



### Menambah lagu ke daftar putar musik



Pastikan Anda telah membuat daftar putar musik.

#### Untuk menambah lagu ke daftar putar musik:

1. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Music (Musik)**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode **Music (Musik)**.
2. Dari menu Music (Musik), pilih **Artist (Artis)** atau **Song (Lagu)**. Daftar artis atau lagu pada pemutar media HD akan ditampilkan.
3. Tekan  untuk memilih, lalu tekan OK untuk mengkonfirmasi lagu yang akan ditambah ke daftar putar.
4. Pilih daftar putar yang merupakan tujuan penambahan lagu.
5. Tekan OK setelah selesai.

## Mengelola foto/video dengan My Life (Hidup Saya)

Fitur My Life (Hidup Saya) memungkinkan Anda melihat foto/video dalam format tampilan slide atau dengan musik latar belakang, mengkonfigurasi pengaturan pemutaran foto/video, menambah tag/peringkat/cara pintas, dan membuat album atau daftar putar foto maupun video.

### Mengkonfigurasi daftar putar foto/video

#### Membuat daftar putar foto/video



Sebelum membuat daftar putar, pastikan Anda telah mengimpor file foto atau video ke pemutar media HD. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Mengimpor file/folder** dalam bab ini.

#### Untuk membuat daftar putar foto/video:

1. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **My Life (Hidup Saya)**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode **My Life (Hidup Saya)**.
2. Dari menu My Life (Hidup Saya), pilih **Playlist (Daftar Putar) > New Playlist (Daftar Putar Baru)**.
3. Untuk memasukkan nama daftar putar, gunakan tombol navigasi agar dapat beralih pada keyboard virtual.
4. Setelah memasukkan nama daftar putar, navigasikan ke tombol OK pada keyboard virtual untuk mengkonfirmasi nama daftar putar tersebut.
5. Anda kini dapat mulai menambah foto/video ke daftar putar foto/video.

#### Menambah foto/video ke daftar putar foto/video



Pastikan Anda telah membuat daftar putar foto/video.

#### Untuk menambah foto/video ke daftar putar foto/video:

1. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **My Life (Hidup Saya)**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode My Life (Hidup Saya).
2. Dari **Calendar (Kalender)**, pilih folder berisi foto/video yang akan ditambahkan ke daftar putar foto/video.
3. Tekan  untuk memilih, lalu tekan OK untuk mengkonfirmasi lagu yang akan ditambah ke daftar putar.
4. Pilih daftar putar yang merupakan tujuan penambahan foto/video.
5. Tekan OK setelah selesai.

## Menampilkan foto

### Tombol kontrol foto di remote control

Tombol	Fungsi
	Tekan untuk membuka mode <b>My Life (Hidup Saya)</b> .
	Tekan untuk menampilkan sumber file foto, waktu/tanggal pengambilan, dan resolusi foto.
	Tekan untuk menampilkan foto dalam mode tampilan slide. Tekan kembali untuk menunda tampilan slide.
	Tekan untuk kembali ke folder sumber.
	Tekan untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran foto.
	Tekan untuk memperbesar volume suara musik latar belakang tampilan slide.
	Tekan untuk memperkecil volume suara musik latar belakang tampilan slide.
	Tekan untuk kembali ke foto sebelumnya.
	Tekan untuk beralih ke foto berikutnya.
	Tekan untuk mengabaikan output audio.
	Tekan untuk mengimpor file.
	Tekan tombol atas pada kenop putar untuk memutar foto searah jarum jam.
	Tekan tombol bawah pada kenop putar untuk memutar foto berlawanan arah jarum jam.
OK	Tekan OK pada kenop putar untuk membuat gambar terbalik dari foto.

## Mengatur musik latar belakang untuk tampilan slide

### Untuk mengatur musik latar belakang untuk tampilan slide:

1. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **My Life (Hidup Saya)**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode **My Life (Hidup Saya)**.
2. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk mencari sumber foto, lalu tekan OK.



---

Agar Anda dapat mengakses file media melalui jaringan, pastikan folder yang berisi file tersebut telah dibagi. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Berbagi file melalui jaringan** dalam Bab 2.

---

3. Tekan  untuk menampilkan foto dalam mode tampilan slide. Tekan kembali  untuk menjeda tampilan slide. Tekan  untuk kembali ke folder sumber. Anda juga dapat menekan  untuk mengimpor file yang dipilih.

## Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran foto

Menu pengaturan pemutaran foto memungkinkan Anda mengkonfigurasi pengaturan foto.

### Mengkonfigurasi interval, efek transisi, dan musik untuk tampilan slide

#### Untuk mengkonfigurasi interval, efek transisi, dan musik untuk tampilan slide:

1. Selama pemutaran berlangsung, tekan , lalu pilih **Slideshow Interval (Interval Tampilan Slide)**, **Transition Effect (Efek Transisi)**, atau **Music Selection (Pilihan Musik)**.
2. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk memilih interval, efek transisi, atau musik untuk tampilan slide.
3. Tekan kembali  untuk menyembunyikan menu pilihan pemutaran.

## Memutar video

### Tombol kontrol video di remote control

Button	Function
	Tekan untuk membuka mode <b>My Life (Hidup Saya)</b> .
	Tekan tombol ini untuk menampilkan sumber file video, nama file, format file, dan waktu berlaku.
	Tekan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Tekan tombol ini untuk beralih antara pemutaran dan jeda.
	Tekan tombol ini untuk memundurkan cepat pemutaran. Tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah kecepatan memutar mundur menjadi 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, atau ke kecepatan normal (1x)
	Tekan tombol ini untuk memutar cepat pemutaran. Tekan tombol ini beberapa kali untuk mengubah kecepatan memutar cepat menjadi 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, atau ke kecepatan normal (1x)
	Tekan tombol ini untuk menghentikan pemutaran.
	Tekan tombol ini untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran video.
	Tekan tombol ini untuk memperbesar volume suara.
	Tekan tombol ini untuk memperkecil volume suara.
	Tekan tombol ini untuk kembali ke file video sebelumnya.
	Tekan tombol ini untuk beralih ke file video berikutnya.
	Tekan tombol ini untuk mengkonfigurasi pengaturan teks layar, misalnya warna dan ukuran font.
	Tekan untuk mengimpor file.
	Tekan untuk mengabaikan output audio.

## Memutar video

Untuk memutar video:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **My Life (Hidup Saya)**, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk memasukkan moda **My Life (Hidup Saya)**.
2. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk mencari sumber video, lalu tekan OK.



Sebelum Anda dapat mengakses file media melalui jaringan, pastikan folder berisi file yang dibagi. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Berbagi file melalui jaringan** di Bab 2.

3. Gunakan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk mencari video yang akan diputar. Tekan OK atau  untuk memutar video. Anda juga dapat menekan  untuk mengimpor file yang dipilih.

## Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran video

Menu pengaturan pemutaran video dapat digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan video, misalnya Subtitle Settings (Pengaturan Teks Layar) dan Color Adjustment (Pengaturan Warna).

Untuk mengkonfigurasi pengaturan pemutaran video:

1. Selama pemutaran, tekan  untuk mengaktifkan menu pengaturan pemutaran video.
2. Tekan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk menavigasi ke fungsi yang akan dikonfigurasi. Tekan OK untuk masuk ke submenu fungsi untuk mengkonfirmasi pilihan.
3. Navigasi ke pilihan yang dikehendaki, lalu tekan OK untuk menyimpan atau tekan  untuk membatalkan pengaturan yang dibuat.



## Streaming media online

Pemutar media HD Anda memberikan layanan media online termasuk **Netflix, Flickr, Picasa, TV, dan Radio**.



Konten online ditambah dan di-update secara terus-menerus. Untuk informasi terbaru, kunjungi situs Web ASUS di <http://www.asus.com>.



- Pastikan pemutar media HD telah tersambung ke Internet. Namun, sambungan jaringan mungkin dinonaktifkan jika link Internet rusak atau diblokir.
- Pastikan pemutar media HD telah tersambung ke Internet melalui sambungan jaringan berkabel, nirkabel, atau server proxy. Untuk informasi lebih rinci, lihat Bab 2.
- ASUS melepaskan semua tanggung jawab hukum jika layanan media online menanggukhan atau menghentikan layanannya tanpa pemberitahuan sebelumnya.

### Untuk melakukan streaming media online:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Internet**, lalu tekan OK.  
Anda juga dapat menekan  untuk memasukkan moda **Internet**.



2. Gunakan tombol kiri/kanan untuk memilih kategori layanan media online yang akan digunakan, lalu tekan OK.



Anda dapat mencari layanan media online dengan memasukkan kata kunci ke dalam **Radio**. Cari pilihan **Search (Cari)**, tekan OK, lalu masukkan kata kunci layanan media online yang akan dicari.

3. Navigasi ke layanan media online yang dikehendaki, lalu tekan **OK** untuk masuk.



---

Anda dapat menambahkan media online favorit ke **Favorit** dalam kategori **Radio Internet**. Navigasi ke layanan media online yang akan ditambahkan sebagai favorit. Tekan tombol sebelah kiri ◀, pilih **Menambahkan ke Favorit Saya**, lalu tekan **OK**.

---

## Streaming online dari Netflix

Anda dapat menyambungkan pemutar media HD ke account Netflix, lalu menikmati streaming film dan episode TV tanpa batas ke layar eksternal definisi tinggi.



- Netflix hanya tersedia di AS.
  - Anda harus mengaktifkan account Netflix di komputer agar dapat menggunakannya.
- 



---

Jika tidak memiliki account Netflix dan Netflix tersedia di wilayah Anda, Anda dapat berlangganan atau mencoba versi percobaan gratis selama satu bulan. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi situs Web Netflix di <http://www.netflix.com>.

---

### Untuk melakukan streaming dari Netflix:

1. Dari layar Home (Awal), tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke Internet, lalu tekan **OK**. Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode **On-line Media (Media On-line)**.
2. Pilih Netflix, lalu tekan **OK**.
3. Tekan tombol navigasi untuk memilih dari beragam film dan acara TV.

## Mengelola file

File Manager (Manajer File) menawarkan manajemen perangkat dan manajemen file media yang memungkinkan Anda menelusuri file media berdasarkan **Local HDD (HDD Lokal)**, **USB**, **Card Reader (Pembaca Kartu)**, dan **Network (Jaringan)**.



---

Pastikan O!Play GALLERY tersambung dengan benar ke jaringan. Untuk informasi rinci, lihat bagian menyambung ke jaringan di Bab 2.

---

## Mengimpor file/folder



---

File atau folder yang diimpor disimpan dalam pemutar media HD.

---

### Untuk mengimpor file/folder:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀ / ▶ untuk menavigasi ke **Manajer File**, lalu tekan **OK**.
2. Cari file atau folder yang akan diimpor dari salah satu sumber berikut: **Local HDD (HDD Lokal)**, **USB**, dan **Card Reader (Pembaca Kartu)**.
3. Tekan , lalu pilih **Import (Impor)**. Anda juga dapat menekan .
4. Tekan  untuk memilih file atau folder yang akan diimpor.
5. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan.
6. Klik **Yes (Ya)** atau **No (Tidak)** pada pesan konfirmasi **Do you want to delete the source files after import? (Apakah Anda ingin menghapus file sumber setelah impor?)**.
7. Tunggu hingga proses selesai, lalu klik **OK**.

## Menyalin file/folder

### Untuk menyalin file/folder:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀ / ▶ untuk menavigasi ke **Manajer File**, lalu tekan **OK**.
2. Cari file atau folder yang akan diimpor dari salah satu sumber berikut: **Local HDD (HDD Lokal)**, **USB**, dan **Card Reader (Pembaca Kartu)**.
3. Tekan , lalu pilih **Copy (Salin)**.
4. Tekan  untuk memilih file atau folder yang akan disalin.
5. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan.
6. Tekan tombol atas/bawah ▲ / ▼ untuk memilih folder target atau tujuan penyalinan file/folder tersebut.
7. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi folder target atau tujuan.
8. Tunggu hingga proses selesai, lalu klik **OK**.

## Mengubah nama file/folder

### Untuk mengubah nama file/folder:

1. Dari layar Awal, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke **Manajer File**, lalu tekan OK.
2. Cari file atau folder yang akan diimpor dari salah satu sumber berikut: **Local HDD (HDD Lokal)**, **USB**, dan **Card Reader (Pembaca Kartu)**.
3. Tekan , lalu pilih **Rename (Ubah Nama)**.
4. Untuk memasukkan nama baru file atau folder, gunakan tombol navigasi agar dapat beralih pada keyboard virtual.
5. Setelah memasukkan nama baru, navigasikan ke tombol OK pada keyboard virtual untuk mengkonfirmasi nama file atau folder yang baru tersebut.

## Memutar iPod atau iPhone

Pemutar media HD memungkinkan Anda memutar file audio atau film/video dari iPod maupun iPhone ke perangkat definisi tinggi lainnya seperti HDTV.

### Untuk memutar iPod atau iPhone:

1. Hidupkan pemutar media HD dan perangkat lainnya yang akan di-streaming atau digunakan untuk meneruskan file audio dan film/video.
2. Menggunakan kabel ekstensi iPod yang disertakan, sambungkan iPod atau iPhone ke port iPod di bagian belakang pemutar media HD.




---

Pastikan perangkat tersebut telah tersambung ke pemutar media HD.

---


3. Tekan OK untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan memutar file media dari iPod atau iPhone.



4. Dari layar awal pemutar media HD, tekan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk menavigasi ke iPod, lalu tekan OK. Anda juga dapat menekan  untuk membuka mode iPod.



5. Gunakan tombol kiri/kanan ◀/▶ untuk mencari jenis media yang akan diputar, lalu tekan OK.



6. Gunakan tombol navigasi untuk menelusuri atau mencari file media yang akan diputar, lalu tekan OK untuk mengkonfirmasi pilihan.
7. Tekan OK atau  untuk memutar file media.



- Pemutar media HD tidak mendukung pemutaran file media yang dilindungi dari iTunes.
- Pemutar media HD kompatibel dengan sebagian besar model iPod atau iPhone.

# Bab 4

## Mengatasi masalah

### Mengatasi masalah

Bagian ini berisi jawaban untuk masalah umum yang mungkin Anda alami sewaktu memasang atau menggunakan pemutar media ASUS O!Play GALLERY. Masalah tersebut dapat Anda atasi sendiri dengan mudah. Jika Anda mengalami masalah yang tidak disebutkan dalam bab ini, hubungi Dukungan Teknis ASUS.

#### Tampilan

#### **T1. Pemutar media tidak berfungsi. Menurut Anda, masalahnya terletak pada adaptor daya pemutar media.**

- Adaptor pemutar media mungkin menjalankan fungsi perlindungan yang berlebihan — secara otomatis akan mati selama kondisi ini, misalnya Arus, Tegangan, atau Suhu yang Berlebihan.
- Lepas adaptor daya pemutar media, lalu tunggu beberapa menit sebelum Anda memasang kembali adaptor daya pemutar secara langsung ke stopkontak. Hidupkan kembali pemutar media.
- Jika masalah masih terjadi, hubungi peritel Anda.

#### **T2. Layar TV kosong dan daya pemutar media LED tetap mati.**

- Pastikan TV telah dihidupkan.
- Pastikan adaptor daya pemutar media dan stopkontak berfungsi.
- Pastikan konektor adaptor daya pemutar media terpasang dengan kuat ke panel belakang pemutar dan stopkontak.

#### **T3. Saya tidak melihat Setup Wizard (Wizard Konfigurasi) saat menghidupkan pemutar media ini untuk pertama kalinya. Layar TV kosong dan LED daya pemutar media tetap menyala.**

- Pastikan TV telah dihidupkan.
- Pastikan kabel AV/HDMI tersambung dengan benar ke terminal yang benar di TV dan pemutar media.
- Pastikan TV dialihkan ke sumber video yang benar (AV IN atau HDMI). Anda mungkin harus menggunakan remote control TV untuk mengubah sumber video.

- Matikan pemutar media anda dan tunggu selama beberapa menit untuk menyalakan lagi atau tekan tombol pengatur ulang di panel belakang.
- Pastikan bahwa resolusi HDMI dari TV anda menopang 720p, 1080i, or 1080p.
- Bila Anda mematikan pemutar media, **tunggu selama beberapa detik** hingga proses penonaktifan selesai. Selama proses penonaktifan, jangan tekan remote control berulang kali. Penonaktifan yang tidak normal dapat merusak pemutar media. Jika situasi tersebut terjadi pada pemutar media, pasang kembali adaptor daya.

#### **T4. Layar TV akan berkedip dan buram.**

- Pastikan kabel AV/HDMI tersambung dengan benar ke terminal yang benar di TV dan pemutar media.
- Pastikan LED daya pemutar media menyala.
- Pastikan pengaturan sistem TV sesuai dengan sistem yang digunakan di negara Anda.
- Pastikan pilihan resolusi video yang benar telah dipilih.

#### **T5. Saya tidak dapat menemukan file musik, film, atau foto.**

- Pastikan Server Media (seperti perangkat penyimpanan USB) atau komputer dalam keadaan hidup dan perangkat tidak berada dalam mode siaga.
- Jika Anda menggunakan jaringan berkabel, pastikan kabel Ethernet dipasang dengan benar ke Pemutar Media dan router jaringan. Pastikan router telah dihidupkan.
- Pastikan Server media (komputer) yang digunakan telah berbagi Pemutar Media sebagai klien dan file juga telah dibagi.
- Jika Anda menggunakan alamat IP statis, pastikan alamat IP memiliki rentang yang sama dengan alamat lain di jaringan. Pastikan alamat tersebut belum digunakan di PC atau perangkat lain.
- Pastikan file yang Anda bagi menggunakan format file yang didukung.

#### **T6. File tertentu tidak dapat diputar di Pemutar Media.**

Pemutar Media mungkin tidak mendukung format video atau audio yang digunakan dalam file. Untuk informasi tentang format media yang didukung Pemutar Media, lihat Ringkasan spesifikasi dalam Bab 1.

#### **T7. Hanya satu video/musik/foto yang diputar saat dipilih. Bagaimana cara memutar seluruh daftar?**

Saat memilih video/musik/foto yang akan diputar, menekan tombol OK pada remote control hanya akan memutar file yang dipilih, sedangkan menekan tombol PUTAR/JEDA akan memutar seluruh daftar file.

## T8. LED pada port Ethernet tidak berkedip dan sambungan berkabel tidak berfungsi.

- Pastikan konektor Kabel LAN tersambung dengan kuat ke port Ethernet di panel belakang Pemutar Media.
- Coba ganti kabel LAN yang berfungsi.
- Coba sambungkan kembali kabel LAN ke Pemutar Media agar sambungan jaringan tetap aktif.

## **Audio**

### T1. Tidak ada suara.

- Pastikan volume suara pada perangkat hiburan tidak berada dalam mode diam.
- Buka **Setup (Konfigurasi) > Audio**, lalu pastikan Anda telah mengaktifkan pengaturan Digital Output (Output Digital) yang tepat.



---

Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Mengkonfigurasi pengaturan pemutaran audio**.

---

- Jika melihat video yang mendukung beberapa saluran audio, tekan tombol Bahasa (🗣️) di remote control berulang kali hingga saluran audio yang diperlukan ditampilkan.

### T2. Suara file musik saat diputar tidak terdengar.

- Pastikan kabel audio telah tersambung dengan benar.
- Jika kabel audio tersambung ke TV, maka TV harus dihidupkan untuk memutar file musik.
- Jika kabel audio tersambung ke stereo, pastikan stereo dalam kondisi hidup dan input stereo yang benar telah dipilih. Jika Anda mengalami kesulitan saat memilih sumber audio yang benar, lihat petunjuk yang diberikan bersama stereo.

### T3. Beberapa file Musik tidak muncul.

Pemutar Media mendukung format file musik yang paling umum. Namun demikian, terdapat pilihan kecepatan bit dan kecepatan sampel yang tidak terbatas. Jika file tidak ditampilkan di layar, maka file akan cenderung menggunakan kecepatan bit atau kecepatan sampel yang tidak didukung. Gunakan hanya file dengan format, kecepatan bit, dan kecepatan sampel yang didukung.

## **Perangkat penyimpanan USB**

### **T1. Saya tidak dapat menemukan file musik, film, atau foto.**

- Pastikan perangkat penyimpanan USB (Flash USB/HDD USB) tidak berada dalam mode siaga.
- Pastikan file menggunakan format file yang didukung.

### **T2. Pemutar Media tidak mengenali perangkat penyimpanan USB.**

Perangkat penyimpanan USB Anda tidak terdeteksi karena bermasalah dengan driver perangkat keras USB, kabel USB, atau waktu respons yang lebih lama. Coba sambungkan ulang perangkat penyimpanan USB ke port USB, lalu ganti kabel USB baru.

## **Remote Control**

### **T1. Remote control pemutar media tidak berfungsi.**

- Pastikan baterai telah dimasukkan dengan benar.
- Daya baterai mungkin sudah habis. Ganti baterai dengan yang baru.
- Pastikan jalur antara remote control dan pemutar media tidak terhalang.
- Film definisi tinggi yang di-streaming melalui jaringan mungkin tidak dapat diputar dengan lancar. Anda juga dapat mengalami beberapa masalah saat menggunakan remote control, misalnya terjadi perbedaan waktu dan tidak ada respons.

## **Update Firmware**

### **T1. Apa versi firmware yang saya miliki? Bagaimana meng-upgrade-nya?**

Periksa versi firmware sebelum proses upgrade dilakukan. Jika firmware yang dimiliki versi terbaru, maka Anda tidak perlu meng-update firmware.

- Buka **Konfigurasi > Pembaruan Sistem > USB** untuk menjalankan proses upgrade firmware.
- Jika Anda masih tidak dapat meng-update firmware, atur ulang sistem, lalu jalankan kembali proses update tersebut.
- Update firmware manual tersedia pada file PDF (yang disertakan dalam folder firmware yang telah di-update). Untuk informasi rinci, kunjungi situs dukungan ASUS di <http://support.asus.com/>.

- Jika perangkat O!Play GALLERY dimatikan selama penginstalan perangkat lunak berlangsung, maka update akan gagal. Jika O!Play GALLERY tidak dapat dihidupkan, maka Anda harus mengatur ulang perangkat. Tindakan ini akan mengembalikan perangkat ke pengaturan default. Pada tahap ini, update firmware dapat dilakukan kembali.

## **Sambungan berkabel, Wi-Fi, dan Internet**

### **T1. Saya tidak dapat menyambung ke jaringan Wi-Fi.**

- Pastikan Anda memiliki pengaturan Wi-Fi yang dikonfigurasi dengan benar.
- Baca dokumentasi yang diberikan bersama router untuk mengetahui pengaturan nirkabel yang benar.
- Jaringan yang akan diakses mungkin dilindungi, aman, atau dienkripsi. Jika Anda mencoba menyambung ke WLAN (jaringan area lokal nirkabel), hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan keamanan dan enkripsi.

### **T2. Saat mencari jaringan Wi-Fi, saya menemukan sejumlah jaringan dan beberapa di antaranya dienkripsi. Bagaimana cara menyambung ke jaringan yang dienkripsi?**

Hubungi administrator jaringan agar dapat mengetahui SSID (nama jaringan) yang benar dan kunci enkripsi atau sandi untuk jaringan nirkabel yang akan disambungkan.

### **T3. Film yang di-streaming melalui jaringan Wi-Fi tidak berjalan dengan lancar.**

Kemungkinan penyebabnya adalah:

- Sambungan lambat atau lalu lintas Internet tinggi.
- Interferensi dari beberapa sumber, misalnya perangkat jaringan nirkabel, perangkat Bluetooth, telepon nirkabel, atau bahkan oven microwave.

### **T4. Sambungan ke jaringan berkabel tidak dapat dibuat.**

- Anda harus memilih **IP DHCP (OTOMATIS)** atau **IP FIX (MANUAL)** sebagai jenis konfigurasi. Jika Anda memilih **IP DHCP (OTOMATIS)**, masukkan alamat IP server DNS. Server DNS akan secara otomatis menetapkan alamat IP untuk pemutar media.
- Jika memilih **Manual setting (Fixed IP)** (Pengaturan manual (IP Tetap)), masukkan IP address (alamat IP), Subnet Mask, dan DNS server's IP address (Alamat IP server DNS).



---

Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian **Sambungan berkabel**.

---

## **T5. Bagaimana cara membagi folder di jaringan?**

Jika Anda ingin mengakses file jaringan bersama, pastikan file komputer jaringan dibagi di jaringan. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Berbagi file melalui jaringan**.

## **T6. Terdapat perbedaan waktu yang nyata sewaktu melihat situs Web media online.**

- Sambungan lambat atau lalu lintas Internet yang tinggi dapat menyebabkan masalah ini. Coba tonton media online selama jam sepi.
- Anda mungkin memiliki penggunaan bandwidth terbatas di jaringan. Hubungi ISP (Internet Service Provider) untuk mengetahui informasi tentang penambahan bandwidth sambungan jaringan Anda.

## **T7. Mengapa jaringan mengalami perbedaan waktu saat layanan media Internet digunakan, misalnya radio Internet dan stasiun TV?**

Anda mungkin harus menunggu beberapa menit untuk menggunakan layanan media Internet, tergantung pada kondisi streaming atau lalu lintas/stabilitas jaringan.

## **T8. Apakah O!Play GALLERY dapat digunakan jika "Jaringan domain" juga digunakan?**

O!Play GALLERY secara resmi tidak mendukung streaming dari server domain atau komputer yang terpasang ke domain. Meskipun bisa saja terjadi, namun dukungan teknis kami tidak dapat memberikan bantuan tentang konfigurasi tersebut. Untuk bantuan, hubungi administrator domain atau Microsoft Support.

## **T9. Apakah situs Web media online lain dapat diakses?**

Tidak. Anda hanya dapat mengakses layanan media online yang ditawarkan di Pemutar Media ASUS O!Play GALLERY. Perlu diketahui bahwa konten akan selalu ditambah dan diperbarui. Untuk informasi terbaru, kunjungi situs Web ASUS.

## **Q10. Apakah sambungan ke jaringan dapat dibuat melalui sambungan berkabel dan nirkabel sekaligus?**

Tidak, Anda tidak dapat menyambung ke jaringan menggunakan sambungan berkabel dan nirkabel sekaligus.

## **Kegagalan pengoperasian/fungsi**

### **T1. Pengoperasian/fungsi gagal di pemutar media HD. Apa yang dapat dilakukan?**

- Lepas adaptor AC dari catu daya, lalu sambungkan kembali.

- Menggunakan benda berujung lancip, tekan tombol reset (atur ulang) di bagian belakang panel.
- Jika Anda masih mengalami masalah yang sama, hubungi Dukungan Teknis ASUS.

## **Informasi tambahan**

### **Di mana saya dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang pemutar media HD?**

- **Panduan Pengguna dalam CD dukungan**  
Untuk informasi lebih rinci tentang cara menggunakan fitur pemutar media HD, lihat panduan pengguna yang diberikan bersama CD dukungan.
- **Situs Dukungan ASUS**  
Download firmware, driver, dan utilitas terbaru dari situs Dukungan ASUS di <http://support.asus.com>

## **Pesan kesalahan umum**

<b>Pesan Kesalahan</b>	<b>Tindakan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP bertentangan.</li> <li>• Gagal mendapatkan informasi album.</li> </ul>	Periksa pengaturan alamat IP O!Play Anda.
Gagal membuat album.	Pastikan album berada dalam folder dan tempat yang benar.
Hard drive tidak dapat melakukan agregasi	Terdapat beragam kondisi yang menyebabkan munculnya pesan kesalahan ini. Pesan tersebut akan menentukan masalahnya. Misalnya, kapasitas yang digunakan pada penyimpanan atau sistem file jurnal tidak cukup.
Perangkat penyimpanan tidak ditemukan	Sambungkan perangkat USB yang berisi file media.
Media Library (Perpustakaan Media) memerlukan kapasitas penyimpanan yang lebih besar: [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarkan dan lepas perangkat USB dari pemutar media.</li> <li>2. Sambungkan perangkat USB ke komputer, lalu hapus file yang tidak diperlukan untuk memperoleh kapasitas penyimpanan yang diminta.</li> <li>3. Sambungkan kembali perangkat USB ke pemutar media.</li> </ol>

Pesan Kesalahan	Tindakan
Nonaktifkan penjurjanaan sistem file pada penyimpanan yang tersambung agar pemutar media dapat menyusun perpustakaan media.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarkan dan lepas perangkat USB dari pemutar media.</li> <li>2. Sambungkan perangkat USB ke komputer Apple, lalu nonaktifkan fungsi penjurjanaan. Untuk informasi, lihat Help (Bantuan) Apple.</li> <li>3. Sambungkan kembali perangkat USB ke pemutar media.</li> </ol>
Tidak dapat menyusun perpustakaan media pada perangkat penyimpanan hanya baca.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarkan dan lepas perangkat USB dari pemutar media.</li> <li>2. Sambungkan perangkat USB ke komputer, lalu pastikan perlindungan hanya baca telah dinonaktifkan.</li> <li>3. Sambungkan kembali perangkat USB ke pemutar media.</li> </ol>
Perangkat penyimpanan tidak dikenali.	Model perangkat USB tidak didukung. Gunakan perangkat USB lainnya.
Pertanyaan XX: Mengatasi Masalah HDD USB WD	Hal ini menunjukkan kegagalan diagnostik sistem. Untuk bantuan, hubungi Dukungan Teknis WD.
Folder ini kosong.	Tidak ada file media yang didukung dalam folder yang dipilih. Pilih folder lain berisi file media dengan format yang benar.
Tidak dapat memutar file yang dipilih. Buat ulang file menggunakan perangkat lunak pengeditan media yang disertakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarkan dan lepas perangkat USB dari pemutar media.</li> <li>2. Sambungkan perangkat USB ke komputer, lalu pastikan format file sudah benar.</li> <li>3. Sambungkan kembali perangkat USB ke pemutar media.</li> </ol>

# Lampiran

## Pemberitahuan

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



---

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

---

## **Canadian Department of Communications Statement**

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

## **GNU General Public License**

### **Licensing information**

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## **END OF TERMS AND CONDITIONS**

# Informasi kontak ASUS

## **ASUSTeK COMPUTER INC.**

Alamat	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telepon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Alamat situs	www.asus.com.tw

### ***Bantuan teknis***

Telepon	+86-21-38429911
Bantuan secara Online	support.asus.com

## **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)**

Alamat	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telepon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Alamat situs	usa.asus.com

### ***Bantuan teknis***

Telepon	+1-812-282-2787
Bantuan lewat fax	+1-812-284-0883
Bantuan secara Online	support.asus.com

## **ASUS COMPUTER GmbH (Jerman dan Austria)**

Alamat	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Alamat situs	www.asus.de
Kontak online	www.asus.de/sales

### ***Bantuan teknis***

Komponen Telepon	+49-1805-010923*
Sistem/Notebook/Eee/Telepon LCD	+49-1805-010920*
Bantuan lewat fax	+49-2102-9599-11
Bantuan secara Online	support.asus.com

\* EUR 0,14/menit dari sambungan telepon tetap Jerman; EUR 0,42/menit dari sambungan telepon genggam.