



HD Ortam Yürütücüsü

O!PLAY GALLERY

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servisi uzatılmayacaktır: (1) ASUS tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, ürünün onarılması, değiştirilmesi ya da (2) ürünün seri numarasının okunmaz durumda olması veya hiç olmaması.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ) HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMESİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	vi
Dolby TrueHD/Digital Plus için lisans bildirimi ve ticari marka onayı .	viii
DTS için lisans bildirimi ve ticari marka onayı.....	viii
Bu kullanım kılavuzu hakkında.....	viii

Bölüm 1 Başlarken

Hoş Geldiniz	1-1
Paket içeriği.....	1-1
Özelliklerin özeti	1-2
Sistem gereksinimleri.....	1-3
O!Play HD2 ortam yürütücünüz hakkında bilgi edinme	1-3
Ön panel	1-3
Arka panel	1-5
Uzaktan kumanda	1-6
O!PLAY GALLERY ortam yürütücünüzü hazırlama	1-9
Sabit disk sürücüsünün takılması.....	1-9
Güç adaptörünü bağlama.....	1-11
Aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlama	1-11
İlk kez başlatma	1-13

Bölüm 2 Ağ ayarı ve servisler

Bir ağa bağlanma.....	2-1
Kablolu bağlantı	2-1
DHCP IP kullanımı (yönlendirici ile ağ ayarı)	2-1
FIX IP (SABİT IP) Kullanımı (bir bilgisayara doğrudan bağlanılan ağ ayarı)	2-3
Kablosuz bağlantısı.....	2-7
Proxy sunucu bağlantısı	2-9
Dosyaları ağ üzerinden paylaşma	2-10
Dosyaları Windows® XP İS altında paylaşma	2-10
Dosyaları Windows® Vista İS altında paylaşma	2-11
Dosyaları Windows® 7 OS'de Paylaşma	2-13
Dosyaları Mac OS X 10.5.xx'de paylaşma.....	2-15
Dosyaların Linux İşletim Sisteminde Paylaşılması	2-16

Bölüm 3 O!PLAY GALLERY ortam yürütücünüzü kullanma

Ana ekran	3-1
-----------------	-----

O!PLAY GALLERY ayarlarının yapılandırılması	3-2
Bir film oynatma.....	3-3
Uzaktan kumandadaki film kumanda düğmeleri	3-3
Bir film oynatma	3-4
Film pleybek ayarlarının yapılandırılması.....	3-5
Müzik çalma.....	3-5
Uzaktan kumandadaki müzik kumanda düğmeleri.....	3-5
Müzik dosyası çalma.....	3-6
Ses pleybek ayarlarının yapılandırılması	3-7
Müzik yürütme listesini ayarlama	3-8
Hayatım ile fotoğraflarınızı/videolarınızı yönetme	3-9
Fotoğraf/video yürütme listenizi ayarlama.....	3-9
Fotoğraf görüntüleme.....	3-10
Uzaktan kumandadaki fotoğraf kumanda düğmeleri.....	3-10
Slayt gösterisi modundaki fotoğrafları görüntüleme	3-11
Foto pleybek ayarlarının yapılandırılması	3-11
Bir video oynatma	3-12
Uzaktan kumandadaki video kumanda düğmeleri	3-12
Video pleybek ayarlarının yapılandırılması	3-13
Çevrimiçi medya akışı	3-14
Netflix'ten çevrimiçi yayın.....	3-15
Dosyalarınızı yönetme.....	3-16
Dosyaları/klasörleri alma.....	3-16
Dosyaları/klasörleri yeniden adlandırma	3-17
iPod'unuzu veya iPhone'unuzu yürütme.....	3-17

Kapitola 4 Riešenie problémov

Riešenie problémov.....	4-1
Zobrazenie	4-1
Zvuk	4-3
Pamäťové zariadenie s podporou USB.....	4-4
Diaľkové ovládanie.....	4-4
Aktualizácia mikroprogramového vybavenia.....	4-4
Kablolu, Wi-Fi ve Internet bağlantıları	4-5
Chyba prevádzky/funkcie	4-6

Ek bilgiler.....	4-7
Yaygın hata iletileri	4-7

Ekler

Uyarılar	E-1
GNU General Public License	E-2
ASUS iletişim bilgileri.....	E-8

Güvenlik bilgileri



Aygıto temizlemek için yalnızca kuru bez kullanın.



Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine **YERLEŞTİRMEYİN**. Kasa hasar görmüşse servise başvurun. Tüm servis işleri için yetkili personele başvurun.




Sıvılara, yağmura ya da neme maruz **BIRAKMAYIN** veya bunların yanında **KULLANMAYIN**.



GÜVENLİ SICAKLIK: Bu aygıt ortam sıcaklığı 5°C (41°F) ile 35°C (95°F) arasında olan yerlerde kullanılmalıdır.



Radyatör, sıcak hava çıkışı, soba veya amfi gibi ısı üreten aygıtların veya kaynakların yakınına **YERLEŞTİRMEYİN**.



Aygıtı doğru güç girişi derecesine (12Vdc, 3A) taktığınızdan emin olun.



Aygıtı kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu aygıt, yeniden kullanılmaya veya geri dönüşüme uygun şekilde tasarlanmıştır. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Uyarı etiketleri

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Eşkenar üçgen içindeki ok başı şeklindeki yıldırım sembolü ürünün içindeki elektrik çarpmasına neden olabilecek derecede yalıtılmamış tehlikeli gerilim konusunda kullanıcıyı uarmak içindir.	Elektrik çarpması riskini azaltmak için arka kapağı açmayın. İçinde kullanıcının onarabileceği parça yoktur. Servis işleri için yetkili personele başvurun.	Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen dokümantasyonlarla önemli çalıştırma ve bakım (servis) yönergeleri hakkında uarmak içindir.



- Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnızca aynı veya önerilen pil türüyle değiştirin.
- Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere göre atın.

Güvenlik ikazı

1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları saklayınız.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatları izleyiniz.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayınız.
6. Sadece kutu bir bez ile temizleyiniz.
7. Herhangi bir havalandırma açıklığını kapatmayın. Üretici firmanın talimatlarına göre kurunuz.
8. Herhangi bir ısı çıkaran radyatör, ısı yayan cihazlar, fırınlar veya diğer benzeri cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayınız.
9. Kutuplaştırılmış veya topraklanmış fişin güvenliğini bozacak şekilde hareket etmeyin. Kutuplu bir fişte biri diğerinden daha geniş olan iki uç vardır. Topraklanmış fişte ise iki uç ile birlikte üçüncü bir topraklama kısmı vardır. Geniş uç ya da üçüncü kısım güvenlik içindir. Eğer verilen fiş prizinize uymuyorsa, eski prizi değiştirmek için bir elektrisyenden yardım alınız.
10. Güç kablosunu üzerine basılmaya karşı ya da özellikle fiş kısmından bükülmesine karşı koruyun, cihazdan çıkan yuvalara ve yerlere özen gösterin.
11. Sadece üretici firma tarafından belirtilen eklentileri/aksesuarları kullanın.
12. Sadece üretici firma tarafından belirtilen ya da cihaz ile birlikte satılan araba, sehpa, üç ayaklı, destek veya masa kullanın. Bir araba kullanıldığında, devrilerek yaralanmaya sebep olmaması için araba/cihaz kombinasyonunu taşıırken dikkatli olun.
13. Şimşek çakarken ya da uzun süre kullanmayacağınızda bu cihazı fişten çekin.
14. Tüm servis işlemlerini nitelikli servis personeline yaptırın. Güç kablosunun veya fişinin zarar görmesi, sıvı sızması ya da cihazın üzerine bir cisim düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması ya da yere düşmesi gibi cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi halinde servise verilmesi gereklidir.



Dolby TrueHD/Digital Plus için lisans bildirimi ve ticari marka onayı

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DTS için lisans bildirimi ve ticari marka onayı

Şu ABD Patent numaraları altında üretilmiştir: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 ve diğer verilen ve beklemede olan ABD ve dünya çapındaki patentler. DTS ve DTS 2.0 + Digital Out tescilli ticari markalardır ve DTS logoları ve sembolü DTS, Inc.'in ticari markalarıdır. © 1996-2008 DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu kullanım kılavuzu nasıl düzenlenmiştir

- **Bölüm 1: Başlarken**
ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücünüz hakkında temel bilgiler sağlar.
- **Bölüm 2: Ağ ayarı ve servisler**
ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücünüz bir eve veya LAN ağına bağlanması hakkında bilgi verir.
- **Bölüm 3: ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücüsünü Kullanma**
ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücünüzü kullanma hakkında bilgiler sağlar.
- **Bölüm 4: Sorun giderme**
ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücünüz hakkında sık sorulan sorulara çözümler sağlar.

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

Belirli görevleri düzgün gerçekleştirdiğinizden emin olmak için, bu kullanım kılavuzunda kullanılan aşağıdaki sembolleri not alın.



TEHLİKE/UYARI: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken yaralanmanızı önlemeye yönelik bilgilerdir.



DİKKAT: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken bileşenlerin hasar görmesini önlemeye yönelik bilgilerdir.



ÖNEMLİ: Bir görevi tamamlamanız için izlemeniz GEREKEN yönergelerdir.



NOT: Bir görevi tamamlamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ek bilgilerdir.

Daha fazla bilgi bulabileceğiniz yerler

Ek bilgi ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara bakın.

1. **ASUS Destek sitesi**

En güncel ürün yazılımları, sürücüler ve yardımcı programları **<http://support.asus.com>** adresindeki ASUS Destek sitesinden indirin.

2. **ASUS Forumu**

Bu ürün hakkındaki en son haberleri ve bilgileri ASUS'un Forum sitesi olan **<http://vip.asus.com/forum/>** adresinden öğrenin.

3. **İsteğe bağlı belgeler**

Ürün paketinizde satıcınız tarafından eklenmiş olan garanti broşürleri gibi isteğe bağlı belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin parçası değildir.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bölüm 1










Başlarken

Hoş Geldiniz

ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücüsünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!

ASUS O!PLAY GALLERY Ortam Yürütücüsü UPnP özelliği, taşınabilir USB/eSATA depolama aygıtları, ek 3.5" sabit disk sürücüsü, hafıza kartları ile dijital ortam dosyalarınızı bilgisayarınızdan kullanabilmenize olanak sağlar. or over the network to your TV or entertainment system.

Paket içeriği

		
O!Play Gallery Ortam Yürütücüsü	Güç kablosu	AC adaptör
		
iPod uzatma kablosu	İki AAA pilli uzaktan kumanda	HDD güç ve sinyal kablosu
		
HDD bağlantı parçası ve vidaları	Destek CD'si (Kullanım Kılavuzu)	Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yukarıdaki parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da kayıp ise bayiinizle temasa geçin.

Özelliklerin özeti

Kablosuz standardı	WiFi 802.11b/g/n
Desteklenen video formatları	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Desteklenen video dosya uzantısı	MP4, MOV, Xvid, AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, TS, M2TS, DAT, MPG, VOB, MTS, ISO, TRP
Desteklenen ses formatları	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF, Dolby Digital, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Desteklenen görüntü formatları	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Desteklenen altıyazı formatları	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Desteklenen dosya sistemleri	FAT, NTFS, HFS+, FAT32
I/O portları	1 x Güç (DC) girişi
	1x iPod bağlantı noktası
	2 x USB 2.0 bağlantı noktası
	1 x USB 3.0 bağlantı noktası
	1 x eSATA bağlantı noktası
	1 x LAN portu (10/100Mbps)
	1 x HDMI portu
	1 x optik dijital (S/PDIF) bağlantı noktası
	1 x dijital (S/PDIF) koaksiyel bağlantı noktası
	1 x CF kart okuyucusu
	1 x SD/MMC kart okuyucusu
	1 x MS/MS-Duo kart okuyucusu
Boyutlar	W x D x H: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm Ağırlık: 720g
Güç giriş değeri	12Vdc, 3A
Güç Tüketimi	10W



Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sistem gereksinimleri


- Yüksek çözünürlüklü TV (HDTV), standart TV veya HDMI monitör
- Saklama aygıtı (USB flash sürücü / USB HDD/ eSATA flash sürücü/ eSATA HDD / 3.5" HDD)
- Hafıza kartı (SD/MMC, CF veya MS/MS-Duo kartı)
- Bir ev veya ofis ağına bağlanmak için RJ-45 kablosu (İsteğe Bağlı)



HD ortam yürütücünüzü bir HDTV veya HDMI monitörünüze bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

O!Play HD2 ortam yürütücünüz hakkında bilgi edinme

Ön panel



1	CF kart yuvası CF kartını bu yuvaya takın. Aygıt 64GB CF v4.1'i destekler.
2	SD/MMC kart yuvası SD/MMC kartını bu yuvaya takın. Aygıt 32GB SDHC v2.0 ve 2GB MMC v4.2'i destekler.
3	MS/MS-Duo kart yuvası MS/MS-Duo kartını bu yuvaya takın. Aygıt 128MB MS v1.43 ve 32GB MS Pro v1.03'ü destekler.
4	eSATA bağlantı noktası Harici sabit sürücü gibi bir eSATA aygıtı bu bağlantı noktasına bağlayın.

5

USB 2.0 bağlantı noktası

Bir USB 2.0 aygıtı bu bağlantı noktasına bağlayın.

6

IR (Kızıl-ötesi) Alıcı

HD ortam yürütücüsünü IR uzaktan kumandayı kullanarak kontrol etmenizi sağlar.

LED göstergeleri

HD ortam yürütücüsünün durumunu görüntüler.


7

LED	Durum	Açıklama
Güç	KAPALI	Aygıt kapalı.
	Turuncu	Aygıt uyku modunda.
	Mavi	Aygıt açılır ve kablosuz bağlantı hazır olur.
	Mor	Aygıt açılıyor/kapanıyor.
	Yeşil	Aygıt açık ancak kablosuz bağlantı kapalı.



IR alıcısının engellenmediğinden emin olun. Aksi halde, Ortam Yürütücüsü uzaktan kumandadan komut alamaz.

Arka panel



1

Güç (DC-Girişi) girişi

Güç adaptörünü bu bağlantı noktasına takın.



Güç adaptörünü doğru güç girişi derecesine (12V, 3A) taktığınızdan emin olun.

2

iPod bağlantı noktası

iPod veya iPhone aygıtınızı ASUS özel iPod uzatma kablosunu kullanarak bu bağlantı noktasına takın.

3

Dijital ses çıkışı (KOAKSİYAL)

Bir koaksiyal kabloyu bu porta takarak harici bir Hi-Fi ses sistemi bağlayın.

4

USB 2.0 bağlantı noktası

Bir USB 2.0 aygıtı bu bağlantı noktasına bağlayın.

5

HDMI bağlantı noktası

Yüksek çözünürlüklü bir çoklu ortam arayüzü (HDMI) aygıtına bağlamak için bir HDMI kabloğunu bu bağlantı noktasına takın.

6

LAN (RJ-45) bağlantı noktası

Bir yerel ağa (LAN) bağlanmak için bir RJ-45 kabloğunu bu bağlantı noktasına takın.

7

USB 3.0 PC linki

Yüksek hızlı veri transferi için bilgisayarınızın USB 3.0 bağlantı noktasına takın.

8

Sıfırla düğmesi

Bir iğne veya ataş kullanarak, aygıtı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için bu düğmeye basın.

9


Dijital ses çıkışı (OPTİK)

















Harici bir Hi-Fi ses sistemini bağlamak için bir optik kabloyu bu bağlantı noktasına takın.

Uzaktan kumanda



Uzaktan kumandayı OIPLAY GALLERY ortam yürütücüsünü açmak/kapatmak, menüler arasında dolaşmak ve oynatılacak, görüntülenecek veya dinlenecek ortam dosyasını seçmek için kullanın.



1		Ekran Dosya adı, dosya türü ve zamanını görüntülemek için basın.
2		iPod iPod moduna girmek için basın.
3		Yavaş Çekim Şu anda gösterilen filmi yavaş çekimde yürütmek için basın. Normal yürütmeye geri dönmek için  basın.
4		Tekrar Oynat Oynatılan müzik, film veya fotoğraf dosyasını yeniden oynatmak için basın.
5		Durdur Kayıttan yürütmeyi durdurur.
6		Geri Kayıttan yürütmeyi geri sarmak için basın.
7		Önceki Önceki ortam dosyasına döner.
8		Ayar Ayar menüsünü başlatır.
9		Seçenek Film, müzik ve foto efektlerini seçmek için basın.
Döner düğme / Gezinti düğmeleri /OK (Tamam) düğmesi		
		Yukarı/Aşağı tuşuna basarak alt menüde gösterilen menüde dolaşın.
		Yukarı/Aşağı tuşlarına basarak bir sayısal değeri artırın/azaltın.
10		Sol/Sağ tuşlarına basarak Ana ekranda ana menülerde dolaşın. Döner düğmeyi sola/sağa çevirerek ana ekranda ana menülerde dolaşın. Sol/Sağ tuşuna basarak alt menüde gösterilen öğelerde dolaşın.
	OK	Seçimi onaylamak için OK'e (Tamam) basın.
11		Ses düzeyi artır Ses düzeyini artırır.
12		Sessiz Ses çıkışını devre dışı bırakmak için basın.
13		Ses düzeyi azalt Ses düzeyini azaltır.

14		Filmler Movies (Filmler) moduna girmek için basın.
15		Müzik Music (Müzik) moduna girmek için basın.
16		Fotoğraflar Photo (Fotoğraflar) moduna girmek için basın.
17		Çevrimiçi Ortam On-line Media (Çevrimiçi Ortam) moduna girmek için basın.
18		İçeri Aktar Müzik, fotoğraf ve film dosyalarını alır.
19		Dönüş Önceki ekrana döner.
20		Ana Sayfa Ana menüyü görüntüler.
21		Dil İzlemekte olduğunuz videonun dilini seçmek için basın.
22		Altyazı Renk ve yazı tipi boyutu gibi altyazı ayarlarını yapılandırmak için basın.
23		Sonraki Bir sonraki ortam dosyasına gider.
24		Duraklat/Oynat Kayıttan yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapar.
25		İleri Kayıttan yürütmeyi ileri sarmak için basın.
26		Zoom in Yakınlaştırma Ekrandaki görüntüyü yakınlaştırır.
27		Müzik karıştır Tüm müzik dosyalarınızı depolama aygıtınızda gruplandırmak ve sonra müzik dosyalarını rastgele çalmak için basın.
28		Sık Kullanılan / Kısayol Sık Kullanılanlar veya Kısayol listenizi görüntülemek için basın.
29		Güç açık/kapalı HD ortam yürütücüsünü açar veya kapatır.

O!PLAY GALLERY ortam yürütücünüzü hazırlama



HD ortam yürütücünüz için garanti hizmeti almanız gerekirse bunu orijinal paketine gönderdiğinizden emin olun, bu işlem gönderi sırasında ürününüz için daha iyi koruma sağlayacaktır. Eğer ürün yanlış paketlenme sebebiyle hasar görürse garanti boşa çıkabilir. ASUS yanlış paketlenme dolayısıyla oluşan hasarları karşılamayacak ya da ürünü değiştirmeyecektir.

Sabit disk sürücüsünün takılması

HD ortam yürütücünüze 3.5" sabit disk sürücüsü kurabilirsiniz.




- Sabit disk sürücü ayrıca satın alınır.
- HD media player'ınıza yeni bir sabit disk sürücü kurarsanız, sabit disk sürücünüzü biçimlendirmeniz gerektiğini hatırlatan bir uyarı ekranı görüntüye gelecektir. Biçimlendirme işlemini tamamlamak için ekran üstü talimatları izleyin. Herhangi bir anormal kapatma işlemi daha uzun başlangıç zamanına ve sonraki başlangıçta daha uzun disk kontrolüne yol açar. Sabit disk sürücüsü kapasitesine göre kontrol süreci birkaç dakika sürebilir.
- Kullandığınız sabit disk sürücüdeki tüm verileri silmek istiyorsanız, **Setup (Kur) > System (Sistem)**'e gidin ve daha sonra **Delete Database (Veritabanını Sil)**'yi tıklayın.
- ASUS sabit disk sürücüsünün yanlış kurulması sebebiyle oluşacak herhangi bir hasardan/arızadan sorumlu olmayacaktır.
- ASUS veri kaybından veya kurtarmasından sorumlu olmayacaktır.




- Disk çökmesi sebebiyle oluşan herhangi bir potansiyel veri kaybından kaçınmak için önemli dosyaları veya klasörleri arada bir yedekleyin.
- Sabit disk sürücüyü uzun süredir kullanıyorsanız, yüksek ısıya karşı dikkatli olun.

Sabit disk sürücüsünü kurmak için:



1. Sabit disk sürücüyü HDD bağlantı parçasına monte edin ve daha sonra vidaların dördünü de kullanarak yerine sabitleyin.
2. Verilen HDD gücünün ve sinyal kablosunun bir ucunu sabit disk sürücüsüne takın.




3. HD ortam yürütücüsünün alt kapağını açın.




4. Verilen HDD gücünün ve sinyal kablosunun diğer ucunu HD ortam yürütücüsüne takın.
5. HDD bağlantı parçasını dikkatli bir şekilde HD ortam yürütücüsüne takın.
6. HDD bağlantı parçasını dört adet vidayla HD ortam yürütücüsüne sabitleyin.
7. Alt kapağı tam olarak kapatabilmek için HDD elektrik ve sinyal kablosunu HD media player'ın içerisine toplayın.



8. HD ortam yürütücüsünün alt kapağını kapatın.



Güç adaptörünü bağlama



Güç adaptörünü bağlamak için:

1. AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptörünü HD ortam yürütücünüzün arkasındaki DC-girişi bağlantı noktasına bağlayın.
3. AC adaptörünü bir güç kaynağına bağlayın.

Aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlama

Aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlamak için:

1. Bir ekranı HD ortam yürütücünüze bağlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - HD ortam yürütücünüzü HDTV veya HDMI monitörünüze bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.



HDMI kablosu ayrı olarak satın alınır.

2. Depolama aygıtını veya hafıza kartını HD ortam yürütücünüze bağlamak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Taşınabilir sabit disk sürücü veya bir USB flash disk gibi bir USB/ eSATA depolama aygıtını USB bağlantı noktasına veya HD ortam yürütücünüzün sol tarafındaki USB/eSATA birleşik bağlantı noktasına takın.



- SD/MMC, CF ve MS/MS-Duo kartları gibi hafıza kartlarını HD ortam yürütücüsünün sağ tarafındaki uygun kart yuvasına takın.



Ortam dosyalarına ağdaki bir bilgisayarın paylaşılan bir klasöründen de erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Bölüm 2, **Bir ağa bağlanma** kısmına bakın.

3. Ses sisteminizi HD ortam yürütücünüze bağlamak için verilen kompozit AV kablosu veya bir S/PDIF kablosu kullanın.
4. HD ortam yürütücüsünün güç kablosunu bir güç kaynağına takın.
5. HDTV, TV veya HDMI monitörü açın.
6. HDTV veya HDMI monitörünüzü video (AV) veya HDMI moduna ayarlayın.



HDTV veya HDMI monitörünüzle birlikte gelen dokümantasyonlara bakın.

İlk kez başlatma

HD ortam yürütücünüzü ilk kez başlatırken, HD ortam yürütücünüzün temel ayarlarını yapılandırırken size kılavuzluk etmek amacıyla bir dizi ekran görüntülenir.

İlk kez başlatmak için:

1. HD ortam yürütücünüzü ve HDTV veya HDMI monitörünüzü açın.
2. HDTV veya HDMI monitörünüzü video (AV) veya HDMI moduna ayarlayın.



HDTV veya HDMI monitörünüzle birlikte gelen dokümantasyonlara bakın.

3. Ayar Sihirbazı görünür. Ayar işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.



Ekranda dolaşmak için uzaktan kumandayı kullanın.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bölüm 2

Ağ ayarı ve servisler

Bir ağa bağlanma

Bir ağa kablolu veya kablosuz bağlanmanız, ağla bağlantılı veya paylaşım ve çevrimiçi medya yayını gibi internet bağlantılı aktiviteleri yapmanızı sağlar.




Çevrimiçi medya yayını hakkında daha fazla ayrıntı için 3.Bölüm'deki **Çevrimiçi medya akışı** bölümüne bakın.

Kablolu bağlantı

DHCP IP kullanımı (yönlendirici ile ağ ayarı)

DHCP IP kullanılması yönlendiricinizin ortam yürütücünüz için otomatik olarak bir IP adresi atamasına izin verir.



Ağınıza bağlanmak için:

1. RJ-45 kablusunun bir ucunu HD ortam yürütücünüzün LAN bağlantı noktasına ve diğer ucunu yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.

2. Bilgisayarınızı ve diğer gerekli aygıtları yönlendiricinize bağlayınız.



Yönlendiriciniz ile birlikte gelen belgelere bakınız.

3. Gerekli tüm aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlayın.



Daha fazla bilgi için, Bölüm 1, **Aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlama** kısmına bakın.

4. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Setting (Ayar)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın.

Setting (Ayar) menüsünü başlatmak için ⚙️ ögesine de basabilirsiniz.



5. **Network (Ağ)**'da dolaşın ve tuşuna basın.OK.

6. **Wired Connection (Kablolu Bağlantı)**'yı seçin ve OK tuşuna basın.



7. Ayar türünüz olarak **DHCP (AUTO IP)** seçin. DHCP sunucusu HD ortam yürütücünüz için IP adresini otomatik olarak atar.




8. Ayarı kaydetmek için **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.



- İş ağına bağlanamıyorsanız, ağ yöneticinize başvurun.
- Paylaşılan ağ dosyalarına erişmek istiyorsanız, bilgisayardaki dosyaların ağda paylaşıldığından emin olun. Daha fazla ayrıntı için, bu bölümdeki **Ortam dosyalarını ağ üzerinden paylaşma** kısmına başvurun.

FIX IP (SABİT IP) Kullanımı (bir bilgisayara doğrudan bağlanılan ağ ayarı)

FIX IP (SABİT IP) kullanımı ortam yürütücünüzün doğrudan bilgisayarınıza bağlanmanıza olanak sağlar.



Ağınıza bağlanmak için:

1. RJ-45 kablosunun bir ucunu HD ortam yürütücüsünün arkasındaki LAN bağlantı noktasına takın ve diğer ucunu ise bilgisayara takın.
2. Gerekli tüm aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlayın.



Daha fazla bilgi için, Bölüm 1, **Aygıtları HD ortam yürütücünüze bağlama** kısmına bakın.

3. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Setting** (Ayar)'da gezinin, ardından OK tuşuna basın.
Setting (Ayar) menüsünü başlatmak için (X) öğesine de basabilirsiniz.



4. Network (Ağ)'da dolaşın, ardından OK tuşuna basın.
5. **Wired Connection (Kablolu Bağlantı)**'yı seçin ve OK (Tamam)'a basın



6. **Manual setting (Fixed IP)** [Manuel ayar (Sabit IP)]'yi seçin ve OK (tamam)'a basın.
7. IP Adresi Ayar ekranından IP Adresini, Alt Ağ Maskesini, Varsayılan Ağ Geçidini ve DNS adresini girin.



IP adresini ve alt ağ maskesini Internet Servis Sağlayıcınızdan (ISS) alın.

8. Ayarı kaydetmek için **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.
9. Bilgisayarınızdan HD ortam yürütücünüzün biri olarak aynı altağ maskesini girmelisiniz.



Bilgisayarınızın IP adresinin başka bir cihaz tarafından kullanılmadığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için bir sonraki bölüm **Bilgisayarınız için IP adres ayarlarının yapılandırılması** kısmına bakınız.

Bilgisayarınız için IP adres ayarlarınızın yapılandırılması

FIX IP (SABİT IP) kullanırken HD ortam yürütücünüze erişmek için bilgisayarınızda doğru TCP/IP ayarlarının bulunması gereklidir.

Aşağıda, bilgisayarınızda kurulu olan işletim sistemine uygun yönergeleri izleyin.





Aşağıdaki varsayılan IP ayarlarını kullanın:

- **IP adresi:** 192.168.0.xxx
xxx, 2 ile 254 arasında herhangi bir sayı olabilir. IP adresinin başka bir aygıt tarafından kullanılmadığından emin olun.
- **Alt Ağ Maskesi:** 255.255.255.0 (HD ortam yürütücüsüyle aynı)



Windows® XP İS

1. **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network Connection (Ağ Bağlantısı)** öğelerini tıklayın. **Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı)** öğesini sağ tıklayıp **Properties (Özellikler)** seçeneğini işaretleyin.
2. **Internet Protocol (Internet Protokolü) (TCP/IP)** öğesini seçip **Properties (Özellikler)** öğesini tıklayın.
3. **Use the following IP address: (Şu IP adresini kullanın:)**'ı seçin ve **IP address (IP adresi)**'ni ve **Subnet mask (Altağ maskesi)**'ni girin.
4. Bitirdiğinizde **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.



Windows® Vista/7 İS

1. **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)** öğelerini tıklayın. **Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı)** öğesini sağ tıklayıp **Properties (Özellikler)** seçeneğini işaretleyin.
2. **Internet Protocol Version 4 (Internet Protokolü Sürümü 4) (TCP/IPv4)** öğesini seçip **Properties (Özellikler)** öğesini tıklayın.
3. **Use the following IP address: (Şu IP adresini kullanın:)**'i seçin ve **IP address (IP adresi)**'ni ve **Subnet mask (Altağ maskesi)**'ni girin.
4. **Bitirdiğinizde OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.



Mac OS X 10.5.xx

1. **Apple** menüsü > **System Preferences (Sistem Tercihleri)**'ni seçin. **Network (Ağ)**'a tıklayın.
2. **Manually (Elle)**'yi seçin.
3. **IP address (IP adresi)**'ni ve **Subnet mask (Altağ maskesi)**'ni girin.
4. Bittiğinde **Apply (Uygula)**'ya tıklayın.



Bilgisayarınızın IP adresinin kontrol edilmesi

Windows® İşletim Sistemi altında bilgisayarınızın IP adresini kontrol etmek için:

1. **Start (Başlat)** > **Run (Çalıştır)**'a tıklayın.
2. **Run (Çalıştır)** penceresine **cmd** veya **command** yazın ve **OK (Tamam)**'a tıklayın.
3. MS DOS penceresi ekrana gelir. **ipconfig** yazın ve daha sonra Enter (Giriş) tuşuna basın. Bilgisayarın IP adresi ekranda gösterilir.

Kablosuz bağlantısı

Kablosuz bir ağa bağlanmak için:

1. Kablosuz ağınıza ayarlamak için gerekli tüm aygıtları bağlayın.



- Bir kablosuz ağ oluşturmak için, kablosuz yönlendiriciniz ile birlikte gelen belgelere bakınız.
- Kablosuz bir bağlantı kurmak için, bilgisayarınızda bir IEEE 802.11b/g/n uyumlu WLAN adaptörü kullanmanız gerekebilir.
- Bazı bilgisayarlar yerleşik kablosuz özellikleriyle gelir. Bilgisayarınızla birlikte gelen dokümantasyonlara bakın.

2. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **Setting (Ayarlar)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın.

Aynı zamanda ⌘ tuşuna basarak **Setting (Ayarlama)** menüsüne basabilirsiniz.

3. **Network (Ağ)**'da dolaşın, ardından OK tuşuna basın.
4. **Wireless Connection (Kablosuz Bağlantı)**'yı seçin, ardından OK tuşuna basın.
5. Bağlantı profilini oluşturmak için listeden (**Connect 1 ~ Connect 3**) (**Bağlan 1 ~ Bağlan 3**) ögesini seçin, ardından OK tuşuna basın.
6. Aşağıdaki bağlantı modlarından herhangi birini seçin:
 - **Otomatik Altyapı (AP):** Bu modu seçerseniz, HD ortam yürütücünüz uygun kablosuz ağları arayacak ve listeleyecektir. Ağ listesinden, bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin. Gerekliyse, ağ geçiş anahtarını girin.
 - **Manüel Altyapı (AP):** Bu modu seçerseniz SSID (ağ adı) ve şifreleme yöntemi gibi kablosuz ağ ayarlarını elle ayarlamanız gerekecektir.
 - **Akrandan Akrana (Ad Hoc):** Bu modu seçerseniz, bilgisayarınız kablosuz yönlendiriciye bağlanmadan doğrudan HD ortam yürütücünüze bağlanabilmektedir. Bu, geçici bir kablosuz ağ oluşturmanıza izin verir.



- WLAN adaptörünüzü yapılandırmak için Windows® Kablosuz Sıfır Yapılandırmayı (Windows® XP) veya WLAN AutoConfig (Windows® Vista / 7)'yi kullanınız.
- WLAN adaptörünüzde kablosuz yardımcı programını devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, WLAN adaptörünüzle gelen dokümantasyona bakın.



- Peer to Peer (Ad Hoc) (Akrandan Akrana (Ad Hoc)) modunu seçmeden önce, aşağıdakilerden emin olun:
 - Bilgisayarınızın yerleşik kablosuz işlevi veya WLAN adaptörünüz normal çalışıyor.
 - Güvenlik Duvarı devre dışı.
- Bir ağa kablosuz bağlantı üzerinden bağlandığınızda, yüksek çözünürlüklü video dosyalarının akışı esnasında bazı gecikmeler veya titremeler olabilir. Bu tür sorunlar, bazı sıradan ev tabanlı kablosuz yönlendiricilerdeki yetersiz bant genişliğinden kaynaklanmaktadır. Yüksek çözünürlüklü video dosyalarının iletimi için kablolu bağlantı (10/100 LAN/RJ-45 kablo) kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Proxy sunucu bağlantısı

HD ortam yürütücünüzü proxy sunucusuna bağlanmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Proxy sunucusuna bağlanmak için:

1. Bilgisayarınızı, HD ortam yürütücünüzü ve diğer gerekli cihazları kablolu veya kablosuz bağlantıyla ağınıza bağlayın.



Daha fazla ayrıntı için, kablolu/kablosuz bağlantı hakkında önceki bölümlere bakın.


2. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **Setting (Ayarlar)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın. Aynı zamanda ⌘ tuşuna basarak **Setting (Ayarlama)** menüsüne basabilirsiniz.
3. **Network (Ağ)**'da dolaşın, ardından OK tuşuna basın.
4. **Proxy Setup (Proxy Ayarı)**'nı seçin, ardından OK tuşuna basın.
5. **Host (Ana Bilgisayar)** alanına proxy sunucusunun IP adresini girin.
6. **Port (Bağlantı Noktası)** alanına proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.
7. Gerekliyse, proxy sunucusunun kullanıcı adını ve şifresini girin.

Dosyaları ağ üzerinden paylaşma

Dosyaları Windows® XP İS altında paylaşma

Paylaşılabacak klasörlere izin vermek amacıyla bilgisayarınızı yapılandırmak için:

1. **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet Connection (Ağ ve İnternet Bağlantısı) > Network Setup Wizard (Ağ Ayar Sihirbazı)**'na tıklayın.





2. **Turn on file and printer sharing (Dosya ve yazıcı paylaşımını aç)**'ı seçin.
3. Bittiğinde **Finish (Bitti)**'ye tıklayın.




Dosyaları Windows® XP İS altında paylaşmak için:

1. Bilgisayarınızda, paylaşmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçin.
2. Seçili klasörü sağ tıklayın ve **Sharing and Security (Paylaşım ve Güvenlik)** öğesini seçin.



3. **Share this folder (Bu klasörü paylaş)** ögesini işaretleyin.
Ağ kullanıcıları için izinleri ayarlamak istiyorsanız, **Permissions (İzinler)**'i tıklayın. Tamamlandığında **Apply (Uygula)** ögesini tıklayın.
4. Klasörde klasörün içindekilerin ağda paylaşıldığını gösteren bir el simgesi  görünür.



Dosyaları Windows® Vista İS altında paylaşma

Windows® Vista İS'de, dosyaları şu iki yoldan biriyle paylaşabilirsiniz:

- Dosyaları bilgisayarınızdaki bir klasörden paylaşın.
- Dosyaları Public (Genel) klasöründen paylaşın.

Dosyaları bilgisayarınızdaki bir klasörden paylaşma


Dosyaları bilgisayarınızdaki bir klasörden paylaşmak için:

1. Bilgisayarınızda, paylaşmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçin.
2. Seçili klasörü sağ tıklayın ve **Share (Paylaş)** ögesini seçin.
3. **File Sharing (Dosya Paylaşımı)** ekranında, aşağı açılır listeden dosyaları paylaşmayı istediğiniz ağ kullanıcıasını seçin, sonra **Add (Ekle)** ögesini tıklayın.
4. Ağ kullanıcısının izinlerini ayarlamak için, bu izin düzeylerinden birini seçin **Permission Level (İzin Düzeyi)** altındaki aşağı açılır listeden:
 - **Okuyucu:** Kullanıcının paylaşılan dosyalara salt okuma erişimi hakkında sahip olmasını istiyorsanız bu seçeneği seçin. Paylaşılan dosyaları ekleyemez, değiştiremez veya silemez.
 - **Katkıda Bulunan:** Kullanıcının paylaşılan dosyaları görüntülemesine ve eklemesine izin vermek için bu seçeneği seçin. Yalnızca paylaştığı dosyaları değiştirebilir veya silebilir.
 - **Ortak Sahip:** Kullanıcının paylaşılan bir dosyayı görüntülemesine, eklemesine, değiştirmesine veya silmesine izin vermek için bu seçeneği seçin.
5. Tamamladığınızda **Share (Paylaş)** düğmesini tıklayın.

Dosyaları Public (Genel) klasöründen paylaşma

Public (Genel) klasörü, bilgisayarınızı kullanarak dosyalarınızı diğer insanlarla veya ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlar.

Dosyaları Public (Genel) klasöründen paylaşmak için:


1.  > **Documents (Belgeler)** ögesini tıklayın.
2. Navigasyon bölümündeki **Favorite Links (Sık Kullanılan Bağlantılar)** ögesinden, **Public (Genel)** ögesini seçin. Paylaşmak istediğiniz dosya ve klasörleri Public (Genel) klasöründeki alt klasörlere yerleştirin.




Public (Genel) klasöründeki dosya ve klasörlere erişimi kısıtlamak için ilerideki kısımlara bakın.

Public (Genel) klasörüne kullanıcı erişimini kısıtlamak için:

Public (Genel) klasörüne erişimi sınırlamak amacıyla bilgisayarınızda yalnızca kullanıcı hesapları ve parolaları olan kullanıcılar için parola korumalı paylaşım işlevini de açabilirsiniz.

1. Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni başlatmak için  > **Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ağ ve Internet) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)** ögesini tıklayın.
2. **Password protected sharing (Parola korumalı paylaşım)** aşağı açılır listesinden, **Turn on password protected sharing (Parola korumalı paylaşımı aç)** ögesini seçin.
3. Tamamladığınızda **Apply (Uygula)** düğmesini tıklayın.


Kullanıcının Public (Genel) klasörüne erişim düzeyini ayarlamak için:

1. Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni başlatmak için  > **Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ağ ve Internet) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)** ögesini tıklayın.
2. **Public folder sharing (Public (Genel) klasörü paylaşımı)** aşağı açılır listesinden bu üç seçenekten birini seçin:
 - **Paylaşımı açın, böylece ağ erişimi olan herkes dosyaları açabilsin**
 - **Paylaşımı açın, böylece ağ erişimi olan herkes dosyaları açabilsin, değiştirebilsin ve oluşturabilsin**
 - **Paylaşımı kapatın (bu bilgisayarda oturum açan kişilerin bu klasöre hala erişimi olur)**
3. Tamamladığınızda **Apply (Uygula)** düğmesini tıklayın.

Dosyaları Windows® 7 OS’de Paylaşma

Paylaşılacak klasörlere izin vermek amacıyla bilgisayarınızı yapılandırmak için:


1. **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ağ ve İnternet) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) > Choose homegroup and sharing options (Ana grup ve paylaşım seçeneklerini seç) > Change advanced sharing settings (Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştir)**e tıklayın....




2. Aşağıdaki seçeneklerin doğru seçildiğinden emin olun:
Ağ kurtarmayı açın
Dosya ve yazıcı paylaşımını açın
Ortam dolaşımı kapalı
Windows'un ana grup bağlantılarını yönetin (önerilir)

Dosyaları Windows® 7 OS’de paylaşmak için:


1. Bilgisayarınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasörü seçin.
2. Klasöre sağ tıklayın ve **Properties (Özellikler)**i seçin.
3. **Sharing (Paylaşım) > Advanced Sharing... (Gelişmiş Paylaşım...)**'a tıklayın.



4. **Share this folder (Bu klasörü paylaş)** ögesini işaretleyin, ardından **Permissions (İzinler)**'e tıklayın.




5. Dosyaları paylaşmak istediğiniz ağ kullanıcılarını seçin ve erişim kontrol seçeneklerini ayarlayın.




Dosyaları Mac OS X 10.5.xx'de paylaşma

Bir klasörü Mac OS'de paylaşmak için:

1. **Apple** menüsü > **System Preferences (Sistem Tercihleri)**'ni seçin. **Sharing (Paylaşım)**'i seçin.
2. + simgesine tıklayarak mevcut klasörleri gösterin. Paylaşmak istediğiniz klasörde dolaşın.
3. Kullanıcı grubunu heryere ekleyin.
4. Diğer klasörleri paylaşmak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
5. Bittiğinde **Option... (Seçenekler...)**'e tıklayın.




6. **Share files and folders using SMB (Dosyaları ve klasörleri SMB kullanarak paylaşın)** kutusunu işaretleyin ve **Done (Bitti)**'ye tıklayın.



Dosyaların Linux İşletim Sisteminde Paylaşılması

Dosyaları Linux İşletim Sisteminde paylaşmak için:

1. Bilgisayarınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasörü seçin.
2. Klasöre sağ tıklayın ve **Sharing (Paylaşma) > Windows Sharing (Windows Paylaşma)**'ya tıklayın.
3. **Windows** Paylaşım sekmesinden şu öğelere tıklayın: **Share this item and its contents (Bu öğeyi ve içeriklerini paylaşın)**, **Allow all users (Tüm kullanıcılara izin ver)** ve **Share Enabled (Etkinleştirileni Paylaştır)**.
4. Bitirdiğinizde **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın. Klasörde klasörün içindekilerin ağda paylaşıldığını gösteren bir el simgesi  görünür.

Bölüm 3

O!PLAY GALLERY ortam yürütücünüzü kullanma

Ana ekran

Ana ekran ana seçenekleri içerir: **Movies (Filmler)**, **Music (Müzik)**, **My Life (Hayatım)**, **iPod**, **Setting (Ayar)**, **Favorite (Sık Kullanılan)**, **File Manager (Dosya Yöneticisi)** ve **Internet**.



- **File Manager (Dosya Yöneticisi)** seçeneği depo aygıtlarınızdaki ve ağdaki tüm ortam dosyalarınızı görüntülemenize olanak sağlar.
- Ana sayfa ekranında ana menüde dolaşmak için döner düğmeyi sağa/sola döndürebilir veya uzaktan kumandada ◀/▶ sağ/sol tuşlarına basabilirsiniz.


O!PLAY GALLERY ayarlarının yapılandırılması

O!PLAY GALLERY ayarlarını yapılandırmak için:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Setup (Ayar)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın.

Setting (Ayar) menüsünü

başlatmak için ⌘ öğesine de basabilirsiniz.



2. Yukarı/aşağı tuşlarına ▲ / ▼ basarak **Video**, **Audio (Ses)**, **Network (Ağ)** ve **System (Sistem)**'nda dolaşın, ardından sağ ▶ veya OK tuşuna basarak yapılandırmak istediğiniz öğeyi seçmenize olanak sağlar.

3. Yukarı/aşağı tuşlarına ▲ / ▼ basarak yapılandırmak istediğiniz öğede dolaşın.























4. Sağ tuşa ▶ veya OK tuşuna basarak alt menüye girin ve yukarı/aşağı tuşlarını ▲ / ▼ kullanarak ayarı seçin.

5. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için OK veya iptal etmek için ⌘ öğesine basın.



Bir film oynatma


Uzaktan kumandadaki film kumanda düğmeleri


Button	Function
	Movies (Filmler) moduna girmek için basın.
	Videonun dosya kaynağını, dosya adını, dosya biçimini ve geçen süreyi görüntülemek için basın.
	Önceki ekrana dönmek için basın.
	Kayıttan yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapmak için basın.
	Şu anda gösterilen filmi yavaş çekimde yürütmek için basın. Normal yürütmeye geri dönmek için  basın.
	Kayıttan yürütmeyi geri sarmak için basın. Geri sarma hızını x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 veya normal hıza (x1) değiştirmek için art arda basın
	Kayıttan yürütmeyi ileri sarmak için basın. İleri sarma hızını x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 veya normal hıza (x1) değiştirmek için art arda basın
	Kayıttan yürütmeyi durdurmak için basın.
	Video playback ayarlarını yapılandırmak için basın.
	Sesi artırmak için basın.
	Sesi azaltmak için basın.
	Önceki video dosyasına dönmek için basın.
	Sonraki video dosyasına gitmek için basın.
	Renk ve yazı türü gibi altyazı ayarlarını yapılandırmak için basın.
	İzleyeceğiniz video için dil seçmek üzere basın.
	Setting (Ayar) menüsünü başlatmak için basın.
	Ses çıkışını devre dışı bırakmak için basın.
	Ekranda yakınlaştırmak için basın.
	Şu anda gösterilen filmi tekrar göstermek için basın.

Bir film oynatma


Bir film yürütmek için:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Movies (Filmler)**'de gezinin, ardından OK tuşuna basın.




Ayrıca **Movies (Filmler)** moduna girmek için  basabilirsiniz.



2. Yukarı/aşağı tuşlarını ▲ / ▼ , kullanarak video dosyanızın kaynağını seçin, sonra OK öğesine basın. Oynatmak istediğiniz videoyu bulun.







Ağ üzerinden bir ortam dosyasına erişebileniz için, dosyayı içeren klasörün paylaşılmış olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, Bölüm 2, **Dosyaları ağ üzerinden paylaşma** kısmına başvurun.


3. Yukarı/aşağı tuşlarına ▲ / ▼ basarak yürütmek istediğiniz videoyu bulun. OK veya  tuşuna basarak videoyu yürütün. Seçilen dosyayı kopyalamak, silmek, yeniden adlandırmak ve taşımak için  tuşuna basın. Aynı zamanda  tuşuna basarak seçilen dosyayı alabilirsiniz.

Film pleybek ayarlarının yapılandırılması

Film pleybek ayar menüsü **Subtitle Settings (Altyazı Ayarları)** ve **Color Adjustment (Renk Ayarı)** gibi film ayarlarını yapılandırmanıza olanak sağlar.









Foto pleybek ayarlarını yapılandırılmak için:

1. Pleybek sırasında  tuşuna basarak video pleybek ayarı menüsünü başlatın.
2. Yapılandırmak istediğiniz işleve gitmek için yukarı/aşağı tuşlarına  /  basın. OK tuşuna basarak alt menüye giriş yaparak seçimi onaylayın.
3. İstedığınız seçenekte dolaşın, ardından OK tuşuna basarak kaydedin veya  tuşuna basarak ayar modunu iptal edin.










Müzik çalma

Uzaktan kumandadaki müzik kumanda düğmeleri



Düğme	İşlev
	Music (Müzik) moduna girmek için basın.
	Şarkının dosya kaynağını, dosya adını, dosya biçimini ve geçen süreyi görüntülemek için basın.
	Önceki ekrana dönmek için basın.
	Kayıttan yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapmak için basın.
	Kayıttan yürütmeyi geri sarmak için basın. Geri sarma hızını x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 veya normal hıza (x1) değiştirmek için art arda basın
	Kayıttan yürütmeyi ileri sarmak için basın. İleri sarma hızını x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 veya normal hıza (x1) değiştirmek için art arda basın
	Kayıttan yürütmeyi durdurmak için basın.
	Dosyayı almak için basın.


(sonraki sayfada devam ediyor)


Düğme	İşlev
	Önceki müzik dosyasına dönmek için basın.
	Sonraki müzik dosyasına gitmek için basın.
	Müzik çalma işlemi ayarlarını yapılandırmak için basın.
	Setting (Ayar) menüsünü başlatmak için basın.
	Ses çıkışını devre dışı bırakmak için basın.
	Tüm müzik dosyalarınızı depo aygıtınızda gruplamak için basın ve ardından müzik dosyalarını rastgele yürütün.
	Şu anda çalan müziği tekrar çaldırmak için basın.



Müzik dosyası çalma

Bir müzik dosyası çalmak için:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına  /  basarak **Music (Müzik)**'de gezinin, ardından OK tuşuna basın.



Aynı zamanda  tuşuna basarak **Music (Müzik)** modunda dolaşın.





2. Yukarı/aşağı tuşlarını  /  kullanarak müzik dosyanızın kaynağını seçin, sonra OK öğesine basın.



Ağ üzerinden bir ortam dosyasına erişebilmeniz için, dosyayı içeren klasörün paylaşılmış olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, Bölüm 2, **Ortam dosyalarını ağ üzerinden paylaşma** kısmına başvurun.

3. Yukarı/aşağı tuşlarını ▲ / ▼ kullanarak dinlemek istediğiniz müziği bulun. OK veya  tuşuna basarak müzik yürütün. Aynı zamanda  tuşuna basarak seçilen dosyayı alabilirsiniz.




- Tüm müzik dosyalarınızı depo aygıtınızda gruplamak için  tuşuna basın ve ardından müzik dosyalarını rastgele yürütün.
-  Şu anda çalan müziği tekrar çaldırmak için basın.

Ses pleybek ayarlarının yapılandırılması

Ayar menüsünden müzik çalma ayarlarını uyarlayın.

Ayar modundan ses ayarlarını yapılandırmak için:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Setup (Ayar)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın.
Setup (Ayar) menüsünü başlatmak için  ögesine de basabilirsiniz.
2. **Audio (Ses) > Digital Output (Dijital Çıkış)**'ta dolaşın, ardından Tamam'a basın.
3. **Digital Output (Dijital Çıkış)** uyarlamak için aşağıdaki iki seçenekten herhangi birini seçin:



- **LPCM:** HDTV'nizi ortam yürütücüsünün HDMI bağlantı noktasına bağladığınızda veya S/PDIF ses alıcısı için bu seçeneği seçin.
- **RAW:** HDMI çok kanallı ses alıcısı veya S/PDIF çok kanallı ses alıcısı için bu seçeneği seçin. Sesin RAW verileri, kodu çözmek için HDMI çok kanallı alıcısına veya S/PDIF çok kanallı alıcısına gönderilecektir.

Müzik yürütme listesini ayarlama

Müzik yürütme listesini oluşturma



Yürütme listesini oluşturmadan önce müzik dosyalarını HD ortam yürütücünüze aldığınızdan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, bu bölümdeki **Dosyaları/ klasörleri alma** kısmına bakın.

Müzik yürütme listesini oluşturmak:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **Music (Müzik)**'te gezinin, ardından OK tuşuna basın..

Aynı şekilde 🎵 tuşuna basarak ta **Music (Müzik)** moduna girebilirsiniz.

2. Müzik menüsünden **Playlist (Yürütme Listesi) > New Playlist (Yeni Yürütme Listesi)** seçin.



3. Yürütme listesinin adını girmek için, sanal klavye üzerinde navigasyon düğmeleriyle dolaşın.
4. Yürütme listesinin adını girdikten sonra, bu yürütme listesi adını doğrulamak için sanal klavyedeki **OK (Tamam)** düğmesine gidin.
5. Şimdi yürütme listenize şarkı eklemeye başlayabilirsiniz.

Müzik yürütme listenize şarkı ekleme



Müzik yürütme listesini oluşturduğunuzdan emin olun.

Müzik yürütme listenize şarkı eklemek:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **Music (Müzik)**'te gezinin, ardından OK tuşuna basın. Aynı şekilde 🎵 tuşuna basarak ta **Music (Müzik)** moduna girebilirsiniz.
2. Müzik menüsünden **Artist (Sanatçı)** veya **Song (Şarkı)** seçin. HD ortam yürütücünüzdeki sanatçıların veya şarkıların listesi görüntülenecektir.
3. Yürütme listenize eklemek istediğiniz şarkıyı seçmek için ☒ düğmesine, doğrulamak içinse OK düğmesine basın.
4. Üzerine şarkı eklemek istediğiniz yürütme listesini seçin.
5. Tamamladığınızda OK düğmesine dokunun.

Hayatım ile fotoğraflarınızı/videolarınızı yönetme

Hayatım özelliği, fotoğrafları/videoaları slayd gösterisi formatında veya arka planda müzikle birlikte görmenize, fotoğraf/video yürütme ayarlarınızı uyarlamaya, etiket/reyting/kısayol eklemeye, fotoğraflarınız veya videolarınız için albüm veya yürütme listesi oluşturmanıza izin verir.


Fotoğraf/video yürütme listenizi ayarlama

Fotoğraf/video yürütme listesini oluşturma



Yürütme listesini oluşturmadan önce fotoları veya video dosyalarını HD ortam yürütücünüze aldığınızdan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, bu bölümdeki **Dosyaları/klasörleri alma** kısmına bakın.

Fotoğraf/video yürütme listesini oluşturmak:



1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **My Life (Hayatım)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın. Aynı şekilde  tuşuna basarak ta **My Life (Hayatım)** moduna girebilirsiniz.
2. Hayatım menüsünden **Playlist (Yürütme Listesi) > New Playlist (Yeni Yürütme Listesi)** seçin.
3. Yürütme listesinin adını girmek için, sanal klavye üzerinde navigasyon düğmeleriyle dolaşın.
4. Yürütme listesinin adını girdikten sonra, bu yürütme listesi adını doğrulamak için sanal klavyedeki **OK (Tamam)** düğmesine gidin.
5. Şimdi fotoğraf/video yürütme listenize fotoğrafları/videoaları eklemeye başlayabilirsiniz.

Fotoğraf/video yürütme listenize fotoğrafları/videoaları ekleme
















Fotoğraf/video yürütme listesini oluşturduğunuzdan emin olun.

Fotoğraf/video yürütme listenize fotoğrafları/videoaları eklemek:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **My Life (Hayatım)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın. Aynı şekilde  tuşuna basarak ta **My Life (Hayatım)** moduna girebilirsiniz.
2. **Calendar (Takvim)**'den, fotoğraf/video yürütme listenize eklemek istediğiniz fotoğrafların/videoların bulunduğu klasörü seçin.
3. Yürütme listenize eklemek istediğiniz şarkıyı seçmek için  düğmesine, doğrulamak içinse OK düğmesine basın.
4. Üzerine fotoğraf/video eklemek istediğiniz yürütme listesini seçin.
5. Tamamladığınızda OK düğmesine dokunun.

Fotoğraf görüntüleme

Uzaktan kumandadaki fotoğraf kumanda düğmeleri

Button	Function
	My Life (Hayatım) moduna girmek için basın.
	Fotoğrafların dosya kaynağını, çekildiği zamanı/günü ve foto çözünürlüğünü görüntülemek için basın.
	Fotoğrafları slayt gösterisi modunda görüntülemek için basın. Slayt gösterisini duraklatmak için tekrar basın.
	Kaynak klasöre geri dönmek için basın.
	Fotoğraf pleybek ayarlarını yapılandırmak için basın.
	Slayt gösterisinin arka planında çalan müziğin sesini yükseltmek için basın.
	Slayt gösterisinin arka planında çalan müziğin sesini alçaltmak için basın.
	Önceki fotoğrafa dönmek için basın.
	Sonraki fotoğrafa gitmek için basın.
	Ses çıkışını devre dışı bırakmak için basın.
	Dosyayı almak için basın.
	Fotoğrafı saat yönünde döndürmek için döner düğmenin üst düğmesine basın.
	Fotoğrafı saat yönünün tersi yönünde döndürmek için döner düğmenin alt düğmesine basın.
OK	Fotoğrafın aynada yansımısını oluşturmak için döner düğmedeki OK kısmına basın.

Slayt gösterisi modundaki fotoğrafları görüntüleme

Slayt gösterisi modundaki fotoğrafları görüntülemek için:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **My Life (Hayatım)**'da gezinin, ardından OK tuşuna basın. Aynı şekilde  tuşuna basarak ta **My Life (Hayatım)** moduna girebilirsiniz.
2. Yukarı/aşağı tuşlarına ▲ / ▼ basarak fotoğraf kaynağını bulun, ardından OK tuşuna basın.



Ağ üzerinden bir ortam dosyasına erişebilmeniz için, dosyayı içeren klasörün paylaşılmış olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, Bölüm 2, **Dosyaları ağ üzerinden paylaşma** kısmına başvurun.







3. Fotoğrafları slayt gösterisi modunda görüntülemek için  ögesine basın. Slayt gösterisini duraklatmak için tekrar  basın. Kaynak klasöre geri dönmek için  basın. Aynı zamanda  tuşuna basarak seçilen dosyayı alabilirsiniz.

Foto pleybek ayarlarının yapılandırılması

Fotoğraf pleybek menüsü ayarları fotoğraf ayarlarını uyarlamana izin verir.
















Slayd gösterisi için fotoğrafların aralığını, geçiş efektini ve müziği ayarlama

Slayd gösterisi için fotoğrafların aralığını, geçiş efektini ve müziği ayarlamak:

1. Pleybek esnasında  basın ve **Slideshow Interval (Slayt Gösterisi Aralığı)**, **Transition Effect (Geçiş Efektini)** veya **Music Selection (Müzik Seçimi)** seçin.
2. Slayt gösterisi için fotoğraf aralığını, geçiş efektini veya müzik seçmek için yukarı/aşağı ▲ / ▼ düğmelerini kullanın.
3. Pleybek seçenekleri menüsünü gizlemek için tekrar  basın.

Bir video oynatma

Uzaktan kumandadaki video kumanda düğmeleri

Düğme	İşlev
	My Life (Hayatım) moduna girmek için basın.
	Videonun dosya kaynağını, dosya adını, dosya biçimini ve geçen süreyi görüntülemek için basın.
	Önceki ekrana dönmek için basın.
	Kayıttan yürütme ve duraklatma arasında geçiş yapmak için basın.
	Kayıttan yürütmeyi geri sarmak için basın. Geri sarma hızını x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 veya normal hıza (x1) değiştirmek için art arda basın
	Kayıttan yürütmeyi ileri sarmak için basın. İleri sarma hızını x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 veya normal hıza (x1) değiştirmek için art arda basın
	Kayıttan yürütmeyi durdurmak için basın.
	Video pleybek ayarlarını yapılandırmak için basın.
	Sesi artırmak için basın.
	Sesi azaltmak için basın.
	Sonraki video dosyasına gitmek için basın.
	Renk ve yazı türü gibi altyazı ayarlarını yapılandırmak için basın.
	İzleyeceğiniz video için dil seçmek üzere basın.
	Dosyayı almak için basın.
	Ses çıkışını devre dışı bırakmak için basın.

Bir video oynatma

Bir video oynatma:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **My Life (Hayatım)**'de gezinin, ardından **OK** tuşuna basın. Ayrıca **My Life (Hayatım)** moduna girmek için **FILE** basabilirsiniz.
2. Yukarı/aşağı ▲ / ▼ tuşlarını kullanarak video kaynağını bulun, ardından **OK** tuşuna basın.



Ağ üzerinden bir ortam dosyasına erişebilmeniz için, dosyayı içeren klasörün paylaşılmış olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için, Bölüm 2, **Dosyaları ağ üzerinden paylaşma** kısmına başvurun.

3. Yukarı/aşağı tuşlarına ▲ / ▼ basarak yürütmek istediğiniz film bulun. **OK** veya **FILE** tuşuna basarak videoyu yürütün. Seçilen dosyayı kopyalamak, silmek, yeniden adlandırmak ve taşımak için **FILE** tuşuna basın.

Video playbek ayarlarının yapılandırılması

Video playbek ayar menüsü **Subtitle Settings (Altyazı Ayarları)** ve **Color Adjustment (Renk Ayarı)** gibi video ayarlarını yapılandırmanıza olanak sağlar.

Video playbek ayarlarının yapılandırılmak için:

1. Pleybek sırasında **FILE** tuşuna basarak video playbek ayarı menüsünü başlatın.
2. Yapılandırmak istediğiniz işleve gitmek için yukarı/aşağı tuşlarına ▲ / ▼ basın. **OK** tuşuna basarak alt menüye giriş yaparak seçimi onaylayın.
3. İsteddiğiniz seçenekte dolaşın, ardından **OK** tuşuna basarak kaydedin veya **FILE** tuşuna basarak ayar modunu iptal edin.



Çevrimiçi medya akışı

HD ortam yürütücünüz **Netflix**, **Flickr**, **Picasa**, **TV** ve **Radio (Radyo)** dahil çevrimiçi medya hizmetlerini sağlar.




Sürekli olarak çevrimiçi içerik eklenmekte ve güncellenmektedir. En son bilgileri almak için <http://www.asus.com>'dan ASUS sitesini ziyaret edin.



- HD ortam yürütücünüzün Internet'e bağlı olduğundan emin olun. Ancak, internet bağlantısı anormal veya bloke edilmiş ise ağ bağlantısı devre dışı bırakılabilir.
- HD ortam yürütücünüzün kablolu, kablosuz veya proxy sunucusu ağ bağlantısı üzerinden internete bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 2.
- Çevrimiçi medya hizmeti, önceden uyardıktan hizmeti askıya alırsa veya sonlandırır ASUS herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.


Çevrimiçi medya akışı için:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Internet**'de gezinin, ardından OK tuşuna basın.

Ayrıca **internet** moduna girmek için  basabilirsiniz.



2. Sol/sağ tuşlarını ◀ / ▶ kullanarak kullanmak istediğiniz çevrimiçi ortam hizmetlerinin kategorisini seçin, ardından OK (Tamam) tuşuna basın.



Radio (Radyo) içinde anahtar kelime girerek çevrimiçi medya hizmetini arayabilirsiniz. **Search (Ara)** seçeneğini bulun, OK tuşuna basın ve ardından aramak istediğiniz çevrimiçi ortam hizmetinin anahtar sözcüğünü girin.

- İstediğiniz çevrimiçi ortam hizmetinde dolaşın, ardından **OK** tuşuna basarak giriş yapın.



Favori çevrimiçi ortam hizmetini **Internet Radio (İnternet Radyosu) Weather (Hava Durumu)** ve **Stock (Stok)** kategorilerinde **Favorite (Favori)**'ye ekleyebilirsiniz. Favorilerinize eklemek için eklemek istediğiniz çevrimiçi ortam hizmetlerinde dolaşın. Sol tuşa **◀** basın, **Add to My Favorite (Favorime Ekleyin)**'i seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Netflix'ten çevrimiçi yayın

HD ortam yürütücünüzü Netflix hesabınıza bağlayabilir ve sınırsız TV görüntülerini ve filmleri yüksek çözünürlüklü harici ekrana aktararak izleyebilirsiniz.



- Netflix sadece ABD'de kullanılabilir.
- Kullanmadan önce Netflix hesabınızı bilgisayarınızda etkinleştirmeniz gerekecektir.



Mevcut bir Netflix hesabınız yoksa ve bulunduğunuz aşanda Netflix hizmeti varsa, hizmete abone olabilir veya bir ay bedava deneme süresini kullanabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, <http://www.netflix.com> adresinde Netflix sitesini ziyaret edin.

Netflix'ten yayın için:

- Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına **◀/▶** basarak **Internet**'te gezinin, ardından **OK** tuşuna basın. Aynı şekilde **⊞** tuşuna basarak ta **On-line Media (Çevrimiçi medya)** moduna girebilirsiniz.
- Netflix** seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Çeşitli filmlerin ve TV gösterilerinin arasından seçim yapmak için navigasyon düğmelerini kullanın.

Dosyalarınızı yönetme

Dosya Yöneticisi, size Local **HDD (Yerel HDD)**, **USB**, **Card Reader (Kart Okuyucu)** ve **Network (Ağ)** kullanarak medya dosyalarını taramanıza izin veren hem cihaz yönetimi, hem medya dosyası yönetimi seçeneklerini sunmaktadır.






O!PLAY GALLERY'nizin ağa doğru bağlandığından emin olunuz. Bir ağa bağlanmak için ayrıntılı bilgi için Bölüm 2'ye bakınız.

Dosyaları/klasörleri alma




Alınan dosyalar veya klasörler HD ortam yürütücünüzde depolanır.

Dosyaları/klasörleri almak:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Movies (Filmler)**'de gezinin, ardından **OK** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki kaynakların herhangi birinden almak istediğiniz dosyanın veya klasörün konumunu belirtin: **Local HDD (Yerel HDD)**, **USB**, **Card Reader (Kart Okuyucu)** ve **Network (Ağ)**.
3.  basın, ardından Import (İçeri Aktar)'a basın. Aynı şekilde,  ögesine de basabilirsiniz.
4. Almak istediğiniz dosyayı veya klasörü seçmek için  basın.
5. Seçimi onaylamak için **OK** ögesine basın.
6. **Do you want to delete the source files after import? (Aldıktan sonra kaynak dosyalarını silmek istiyor musunuz?)** yazan onaylama iletişiminde **Yes (Evet)** veya **No (Hayır)** tıklayın.
7. İşlem tamamlanana kadar bekleyin, ardından **OK** basın.

Dosyaları/klasörleri yeniden adlandırma

Dosyaları/klasörleri yeniden adlandırmak:

1. Ana ekrandan sol/sağ tuşlarına ◀ / ▶ basarak **Movies (Filmler)**'de gezinin, ardından **OK** tuşuna basın.
2. Şu kaynaklardan herhangi birinde bulunan ve yeniden adlandırmak istediğiniz dosyayı veya klasörü bulun: **Local HDD, USB, Card Reader (Kart Okuyucu)** ve **Network (Ağ)**.
3.  basın, ardından **Rename (Yeniden Adlandır)** basın.
4. Dosyanızın veya klasörünüzün yeni adını girmek için, sanal klavye üzerinde navigasyon düğmeleriyle dolaşın.
5. Yeni adı girdikten sonra, bu yeni dosya veya klasör adını doğrulamak için sanal klavyedeki **OK** (Tamam) düğmesine gidin.

iPod'unuzu veya iPhone'unuzu yürütme

HD ortam yürütücünüz, iPod veya iPhone'unuzdan HDTV gibi diğer yüksek çözünürlüklü cihazlara ses veya film/video dosyalarını çaldırmanıza izin verir.


iPod'unuzu veya iPhone'unuzu yürütmek:

1. HD ortam yürütücünüzü ve müzik ve film/video dosyalarınızı içinde yayınlamak veya aktarmak istediğiniz diğer cihazları açın.
2. Katlanmış iPod uzatma kablosunu kullanarak, iPod veya iPhone'unuzu HD ortam yürütücünüzün arkasındaki iPod bağlantı noktasına takın.




Cihazların HD ortam yürütücünüze bağlandığından emin olun.

3. iPod veya iPhone'unuzdan medya dosyalarını çaldırmak istediğinizi onaylamak için **OK** basın.



4. HD ortam yürütücüsünün ana ekranından sol/sağ tuşlarına ◀/▶ basarak **iPod**'da gezinin, ardından **OK** tuşuna basın. Aynı şekilde **iPod** tuşuna basarak ta **iPod** moduna girebilirsiniz.



5. Çaldırmak istediğiniz medya türünün konumunu belirlemek için sol/sağ ◀/▶ tuşlarına basın, ardından **OK** düğmesine basın.



6. Yürütmek istediğiniz medya dosyasını aramak veya konumunu belirlemek için navigasyon düğmelerini kullanın, ardından **OK** düğmesine basın.

7. **OK** veya **▶/||** tuşuna basarak medya dosyasını yürütün.



- HD ortam yürütücünüz, iTunes'ten alınan korunmuş medya dosyalarının yürütülmesini desteklememektedir.
- HD ortam yürütücünüz, iPod veya iPhone modellerinin büyük çoğunluğuyla uyumludur.

Kapitola 4

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Táto časť uvádza odpovede na niektoré bežné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii alebo používaní prehrávača ASUS OIPLAY GALLERY. Tieto problémy vyžadujú jednoduché riešenie, ktoré môžete zrealizovať sami. Pokiaľ sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú uvedené v tejto časti, spojte sa s technickou podporou spoločnosti ASUS.

Zobrazenie

S1. Prehrávač médií nefunguje. Pravdepodobným problémom môže byť problém so sieťovým adaptérom prehrávača médií.

- Sieťový adaptér prehrávača médií možno zaktivoval funkciu ochrany pred preťažením - automatické vypnutie počas stavu preťaženia, ako je nadmerná hodnota prúdu, nadmerná hodnota napätia a nadmerná teplota.
- Odpojte sieťový adaptér prehrávača médií a počkajte niekoľko minút; až následne opätovne zasunúť sieťový adaptér prehrávača do zásuvky. Opätovne zapnite prehrávač médií.
- Ak problém stále pretrváva, spojte sa s predajcom.

S2. TV obrazovka je bez obrazu a LED indikátor napájania prehrávača médií nesvieti.

- Skontrolujte, či je TV zapnutý.
- Presvedčte sa, že sieťový adaptér prehrávača médií a sieťová zásuvka sú funkčné.
- Presvedčte sa, že zástrčka sieťového adaptéra prehrávača médií je dôkladne zasunutá v zadnom paneli prehrávača a sieťovej zásuvke.

S3. Pri prvom zapnutí prehrávača médií sa nezobrazí sprievodca nastavením. TV obrazovka je bez obrazu a LED indikátor napájania prehrávača médií svieti.

- Skontrolujte, či je TV zapnutý.
- Presvedčte sa, že kábel AV/HDMI je správne pripojený k správnym koncovkám, ako na TV, tak aj na prehrávači médií.
- Presvedčte sa, že TV je prepnutý na správny zdroj videa (vstup AV IN alebo HDMI). Na zmenu zdroja videa možno budete musieť použiť diaľkové ovládanie TV prijímača.

- Media player'ınızı kapatın ve tekrar açmadan önce birkaç dakika bekleyin ya da arka paneldeki yeniden başlatma düğmesine basın.
- TV'nizin HDMI çözünürlüğünün 720p, 1080i veya 1080p'yi desteklediğinden emin olun.
- Ortam yürütücünüzü kapattığınızda, tamamen kapanıncaya kadar bekleyin. Uzaktan kumanda güç kapatma süresinde iken uzaktan kumandaya sürekli olarak **BASMAYIN**. Bunu yapmanız ortam yürütücünüzü arızalandırabilir. Eğer bu durum olursa, bağlantısını kesin ve ardından güç adaptörünü ortam yürütücünüze yeniden bağlayın.

S4. Obrazovka TV bliká a je rozmazaná.

- Presvedčte sa, že kábel AV/HDMI je správne pripojený k správnym koncovkám, ako na TV, tak aj na prehrávači médií.
- Presvedčte sa, že LED indikátor napájania prehrávača médií svieti.
- Presvedčte sa, že nastavenie TV systému vyhovuje systému, ktorý sa používa vo vašej krajine.
- Skontrolujte, či ste zvolili správnu možnosť pre rozlíšenie videa.

S5. Nedokážem nájsť žiadny zo svojich hudobných, filmových alebo foto súborov.

- Presvedčte sa, že mediálny server (ako je pamäťové zariadenie s podporou USB) alebo váš počítač sú zapnuté a že zariadenie nie je v pohotovostnom režime.
- Pokiaľ používate káblovú sieť, skontrolujte, že Ethernet kábel je správne pripojený k prehrávaču médií a k sieťovému smerovaču. Skontrolujte, či je smerovač je zapnutý.
- Skontrolujte, že mediálny server (váš počítač) využíva zdieľaný prehrávač médií ako klienta a že súbory sú zdieľané.
- Pokiaľ používate statické IP adresy, skontrolujte, že IP adresa je v rovnakom rozsahu ako ostatné adresy v rámci vašej siete. Overte, že adresu už nepoužíva iný PC alebo iné zariadenie.
- Presvedčte sa, že súbory, ktoré zdieľate využívajú podporovaný formát súboru.

S6. Určité súbory nemožno pomocou prehrávača médií prehrať.

Prehrávač médií nemusí podporovať formát videa alebo zvuku, ktorý sa používa v súbore. Viac informácií o formátoch médií, ktoré prehrávač médií podporuje nájdete v zhrnutí technických špecifikácií v kapitole 1.

S7. Pri voľbe dôjde k prehraniu iba jedného videa/skladby/fotografie. Ako prehrám celý zoznam?

Pri výbere videa/skladby/fotografie, ktoré sa majú prehrať dôjde stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládaní iba k prehratiu vybraného súboru, zatiaľ čo stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) dôjde k prehratiu celého zoznamu súborov.

S8. LED indikátory na porte Ethernet neblikajú a moje káblové spojenie nefunguje.

- Presvedčte sa, že zástrčka kábla LAN je pevne zastrčená do Ethernet portu na zadnom paneli prehrávača médií.
- Pokúste sa vymeniť za funkčný kábel LAN.
- Pokúste sa opätovne pripojiť kábel LAN k prehrávaču médií s cieľom zachovať aktívne sieťové pripojenie.

Zvuk

S1. Nie je vydávaný žiadny zvuk.

- Skontrolujte, že hlasitosť na zariadení zábavy nie je v režime stíšenia.
- **Setup (Ayar) > Audio (Ses)** gidin ve doğru Dijital Çıkış ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.



Daha fazla ayrıntı için, **Ses pleybek ayarlarını uyarılama** bölümüne bakın.

- Çoklu ses kanallarını destekleyen bir video izliyorsanız, gerekli ses kanalı gösterilinceye kadar uzaktan kumandadaki Dil tuşuna (f7) basın.

S2. Pri prehrávaní hudobných súborov nepočujem žiadny zvuk.

- Presvedčte sa, že zvukové káble sú správne pripojené.
- Pokiaľ sú zvukové káble pripojené k vášmu TV, kvôli prehrávaniu zvukových súborov musí byť TV zapnutý.
- Pokiaľ sú zvukové kábel pripojené k stereo zariadenie, presvedčte sa, že stereo zariadenie je zapnuté a že ste vybrali správny stereo vstup. Pokiaľ máte problém s výberom správneho zvukového zdroja, pozrite si pokyny dodávané s vašim stereo zariadením.

S3. Niekoľko z mojich hudobných súborov sa nezobrazí.

Prehrávač médií podporuje najbežnejšie formáty hudobných súborov. Predsa len však existuje takmer nekonečné množstvo bitových rýchlostí a rýchlostí ukážky. Pokiaľ nie je súbor zobrazený na obrazovke, pravdepodobne využíva bitovú rýchlosť alebo rýchlosť ukážky bez podpory. Používajte jedine súbory s podporovanými formátmi, bitovými rýchlosťami a rýchlosťami ukážky.

Pamäťové zariadenie s podporou USB

S1. Múzik, film veya foto dosyalarını bulamıyorum.

- USB depolama aygıtınızın (USB Flash/USB HDD) bekleme modunda olmadığından emin olun.
- Dosyaların desteklenen dosya biçiminde olduğundan emin olun.

S2. Prehrávač médií nerozpozná moje pamäťové zariadenie s podporou USB.

Vaše pamäťové zariadenie s podporou USB nemusí byť zistené kvôli problémom s ovládačom hardvéru, sieťovým káblom alebo dlhšej dobe odozvy systému. Vyskúšajte opätovné pripojenie pamäťového zariadenia s podporou USB a sieťového kábla k prehrávaču médií.

Diaľkové ovládanie

S1. Diaľkové ovládanie prehrávača médií nefunguje.

- Skontrolujte správnosť vloženia batérií.
- Batérie sú už možno vybité. Batérie nahraďte novými.
- Presvedčte sa, že trasa medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom médií nie je blokováná.
- Ağ üzerinden aktarılan yüksek çözünürlüklü filmler düzgün yürütülmeyebilir. Uzaktan kumandanızı kullanırken gecikme veya yanıt alamama gibi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz.

Aktualizácia mikroprogramového vybavenia

S1. Akú verziu mikroprogramového vybavenia mám k dispozícii? Ako vykonám jeho aktualizovanie?

- Yükseltme süreci öncesinde firma yazılımı sürümünü kontrol edin. Eğer firma yazılımı en son sürüm ise, firma yazılımını güncellemeniz gerekecektir.
- **Setup (Ayar) > System Update (Sistem Güncelleme) > USB**'na giderek firma yazılımı güncellemesini yapınız.
- Eğer firma yazılımını yine de güncelleyemiyorsanız, sistemi sıfırlayın ve güncelleme işlemini tekrarlayın.
- Firma yazılımı güncelleme kılavuzu PDF dosyası (güncellenen firma yazılımı klasörüne eklenmiştir) olarak vardır. Ayrıntılı bilgi için <http://support.asus.com/> adresinden ASUS destek sitesini ziyaret ediniz.

- Eğer ASUS O!PLAY GALLERY aygıtı kapanmışsa veya yazılım kurulumu sırasında gücü kesilmişse, güncelleme başarısız olacaktır. Eğer ASUS O!PLAY GALLERY açılmıyorsa, aygıtı yeniden başlatmanız gerekecektir. Bu işlem aygıtı varsayılan ayarlara geri yükleyecektir. Firma yazılımı güncellemesi bu noktada yenilenebilir.

Kablolu, Wi-Fi ve Internet bağlantıları

S1. Wi-Fi ağına bağlanamıyorum.

- Wi-Fi ayarlarınızı uygun şekilde yapılandırırdığınızdan emin olun.
- Doğru kablosuz ayarları için yönlendiricinizle birlikte gelen belgelere bakın.
- Erişmeye çalıştığınız ağ korumalı, güvenli veya şifreli olabilir. Kablosuz bir yerel ağı (WLAN) bağlanmaya çalışıyorsanız, güvenlik ve şifreleme ayarları için ağ yöneticinize başvurun.

S2. Bir Wi-Fi ağı aradığımda, bazıları şifreli birçok ağ buldum. Şifreli bir ağı nasıl bağlanırım?

Doğru SSID (ağ adı) ve şifreleme anahtarı veya bağlanmak istediğiniz kablosuz ağın parolası için ağ yöneticinize başvurun.

S3. Wi-Fi ağından akışı gönderilen filmler düzgün çalışmıyor.

Olası nedenler şunlardır:

- Yavaş bağlantı veya yüksek Internet trafiği.
- Diğer kablosuz ağ aygıtları, Bluetooth aygıtları, kablosuz telefonlar hatta mikrodalga fırınlar gibi birçok kaynaktan gelen parazit.

Q4. Kablolu ağı bağlanamıyorum.

- Ayar türünüz olarak **DHCP IP (AUTO) (DHCP IP (OTO))** veya **FIX IP (MANUAL) (SABİT IP (MANUEL))**'den birini seçmelisiniz. Eğer **DHCP IP (AUTO) (DHCP IP (OTO))**'yu seçerseniz, DNS sunucusunun IP adresini girin. DNS sunucusu ortam yürütücünüz için IP adresini otomatik olarak atar.
- Eğer **Manual setting (Fixed IP) [Manuel ayar (Sabit IP)]**'yi seçerseniz, IP adresini, Alt Ağ Maskesini ve DNS sunucusunun IP adresini girin.



Daha fazla ayrıntı için, Kablolu bağlantı bölümüne bakın.

S5. Ağda klasörleri nasıl paylaşırım?

Eğer paylaşılan ağ dosyalarına erişim yapmak isterseniz, ağ bilgisayarınızın dosyalarının ağda paylaşıldığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için **Dosyaların ağda paylaşılması** kısmına bakınız.

S6. Çevrimiçi ortam web sitesi izlerken çok fazla gecikme var.

- Yavaş bağlantı veya yüksek internet trafiği bu soruna sebep olabilir. Çevrimiçi ortam dosyasını yoğun olmayan saatlerde izlemeyi deneyin.
- Ağınızda sınırsız bant genişliği kullanımına sahip olabilirsiniz. Ağ bağlantınız ile ilgili olarak bant genişliğini artırmak için İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) ile temasa geçiniz.

S7. İnternet radyosu veya TV kanalları gibi internet ortamı hizmetlerini kullanırken neden ağ gecikmesi ile karşılaşıyorum?

Dolaşım durumuna veya ağ dengesine/trafiğine bağlı olarak internet ortam servislerini kullanmak için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.

S8. Eğer bir “Etki alanı ağı” varsa O!PLAY GALLERY kullanabilir miyim?

O!Play Gallery, bir etki alanı sunucusundan veya bir etki alanına eklenen bilgisayardan dolaşım yapılmasını resmi olarak desteklemez. Bu kesinlikle mümkün olmakla birlikte, teknik desteğimiz bu yapılandırma ile ilgili olarak destek sağlayamamaktadır. Destek almak için Etki alanı yöneticiniz ya da Microsoft Desteği ile temasa geçiniz.

S9. Diğer çevrimiçi ortam web sitelerine erişim sağlayabilir miyim?

Hayır. Sadece ASUS O!Play HD2 Ortam Yürütücünüzde sunulan çevrimiçi ortam hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Lütfen içeriğin sürekli olarak eklendiğini ve güncellendiğini aklınızda bulundurunuz. En güncel bilgileri için ASUS web sitesini ziyaret ediniz.

S10. Ağa hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyla aynı anda bağlanabilir miyim?

Hayır, hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı kullanarak aynı anda ağa bağlanamazsınız.

Chyba prevádzky/funkcie

S1. Prevádzka/funkcia môjho prehrávača HD médií zlyhala. Ne yapabilirim?

- Odpojte adaptér striedavého prúdu od zdroja napájania a opätovne ho pripojte.
- Učlu nesneyi kullanarak, arka panelde bulunan sıfırla düğmesine basın.
- Pokiaľ rovnaký problém naďalej pretrváva, spojte sa s technickou podporou spoločnosti ASUS.

Ek bilgiler

HD ortam yürütücüsü hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

- **Yardım CD'deki Kullanma Kılavuzu**
HD ortam yürütücünüzün özelliklerini kullanmak hakkında daha fazla ayrıntı için, yardım CD'sinde bulunan kullanım kılavuzuna bakın.
- **ASUS Destek sitesi**
En güncel ürün yazılımları, sürücüler ve yardımcı programları <http://support.asus.com> adresindeki ASUS Destek sitesinden indirin.

Yaygın hata iletileri

Hata İletisi	İşlem
<ul style="list-style-type: none">• IP çakışma.• Albümle ilgili bilgi alınamadı.	O!Play'nizin IP adresi ayarlarını kontrol edin.
Albüm oluşturulamadı.	Klasörün üzerinde olduğundan ve albümün konumunun doğru olduğundan emin olun.
Sabit sürücü maksimuma ulaşamıyor.	Bu hata iletilerinin çıktığı farklı koşullar bulunmaktadır. İletide sorun belirtilecektir. Mesela, depolamada yeterli alan kullanılmıyor olabilir veya kayda alınmış dosya sistemi olabilir.
Hiç depolama aygıtı bulunamadı	Medya dosyalarınızın bulunduğu USB aygıtını takın.
Medya Kütüphanesi daha fazla depolama alanı gerektiriyor: [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none">1. USB aygıtını medya yürütücüsünden çıkarın ve bağlantısını kesin.2. USB aygıtını bilgisayarınıza takın ve gerekli depolama alanı oluşturmak için gereksiz dosyaları silin.3. USB aygıtını medya yürütücüsüne tekrar takın.
Medya kütüphanesini derlemek için lütfen medya sürücüsüne takılan depolama aygıtının dosya sistemini kayda alma özelliğini kapatın.	<ol style="list-style-type: none">1. USB aygıtını medya yürütücüsünden çıkarın ve bağlantısını kesin.2. USB aygıtını Apple bilgisayarınıza takın ve kayda alma özelliğini kapatın. Bilgi için Apple Yardım'a bakın.3. USB aygıtını medya yürütücüsüne tekrar takın.

Hata İletisi	İşlem
Salt okunur depolama aygıtında medya kütüphanesi derlenemiyor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. USB aygıtını medya yürütücüsünden çıkarın ve bağlantısını kesin. 2. USB aygıtını bilgisayarınıza takın ve salt okunur özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olun. 3. USB aygıtını medya yürütücüsüne tekrar takın.
Tanınmayan depolama aygıtı.	USB aygıtı modeli desteklenmiyor. Başka bir USB aygıtını kullanın.
Soru XX: WD USB HDD Sorun Giderme	Bu, sistem teşhis başarısızlığını gösterir. Yardım için WD Teknik Destek'le irtibata geçin.
Bu klasör boş.	Seçilen klasörde desteklenen medya dosyaları bulunmuyor. Doğru formatta medya dosyalarını içeren başka bir klasör seçin.
Seçili dosya yürütülemiyor. Lütfen içinde bulunan medya düzeltme yazılımını kullanarak dosyayı yeniden oluşturun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. USB aygıtını medya yürütücüsünden çıkarın ve bağlantısını kesin. 2. USB aygıtını bilgisayarınıza takın ve dosya formatının doğru olduğundan emin olun. 3. USB aygıtını medya yürütücüsüne tekrar takın.

Uyarılar

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
- Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

ASUS iletişim bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-posta	info@asus.com.tw
Web sitesi	www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon	+86-21-38429911
Çevrimiçi destek	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Web sitesi	usa.asus.com

Teknik Destek

Telefon	+1-812-282-2787
Destek faksı	+1-812-284-0883
Çevrimiçi destek	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Teknik Destek

Bileşen Telefonu	+49-1805-010923*
Sistem/Dizüstü/Eee/LCD Telefon	+49-1805-010920*
Destek Faksı	+49-2102-9599-11
Çevrimiçi destek	support.asus.com

* Bir Almanya sabit hatından arama 0.14 Euro/dakika; cep telefonundan arama 0.42 Euro/dakika.