




**HD-mediespiller**



**O!PLAY MINI PLUS**

***Bruksanvisning***

NW7266

Andre utgave V2

Mars 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.**

Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et innhentingsystem eller oversettes til et annet språk på noe som helst måte, unntatt dokumentasjon som oppbevares av kjøperen av sikkerhetskopimessige forhold, uten forutgående, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kan ikke utvides hvis: (1) produktet er reparert, tilpasset eller endret, med mindre slik reparasjon, tilpasning eller endring er skriftlig godkjent av ASUS; eller (2) serienummeret til produktet er uleselig eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE VEILEDNINGEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ASUS, DERES DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER DERAFFØLGENDE SKADER (INKLUDERT SKADER FOR TAP ELLER FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, AVBRUDD I FORRETNINGER OG LIGNENDE) SELV OM ASUS HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER VIL OPPSTÅ FRA EN DEFECT ELLER FEIL I DENNE VEILEDNINGEN ELLER PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE VEILEDNINGEN LEVERES KUN FOR INFORMASJONSBRUK, OG KAN NÅR SOM HELST ENDRES UTEN VARSEL, OG SKAL IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER OR EVENTUELLE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN FREMKOMME I DENNE VEILEDNINGEN, INKLUDERT PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM BESKRIVES I VEILEDNINGEN.

Produkter og selskapsnavn som forekommer i denne bruksanvisningen kan eller kan ikke være registrerte varemerker eller opphavsrett til disse selskaper, og brukes kun til identifikasjon eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt å krenke rettighetene.

# Innhold

<b>Sikkerhetsinformasjon</b> .....	<b>v</b>
Advarselsmerker .....	v
Sikkerhetsforholdsregel.....	vi
<b>Lisensmerknad og varemerkevedkjennelse for Dolby Digital</b> .....	<b>vii</b>
<b>Lisensmerknad og varemerkevedkjennelse for DTS 2.0+ Digital Out™ ..</b>	<b>vii</b>
<b>Om denne bruksanvisningen</b> .....	<b>vii</b>
Hvordan denne bruksanvisningen er delt opp.....	vii
Begreper som brukes i denne veiledningen.....	viii
Hvor du kan finne mer informasjon .....	viii
 <b>Kapittel 1</b> <b>Komme i gang</b>	
<b>Velkommen</b> .....	<b>1-1</b>
<b>Innhold i pakken</b> .....	<b>1-1</b>
<b>Sammendrag om spesifikasjoner</b> .....	<b>1-2</b>
<b>Bli kjent med din O!Play HD-mediespiller</b> .....	<b>1-3</b>
<b>Systemkrav</b> .....	<b>1-3</b>
Frontpanel .....	1-3
Bakpanel .....	1-4
Fjernkontroll .....	1-5
<b>Gjøre klar O!Play HD-mediespilleren din</b> .....	<b>1-8</b>
Koble til strømadapteren .....	1-8
Kobler enheter til HD-mediespilleren .....	1-8
Starte for første gang .....	1-10
 <b>Kapittel 2</b> <b>Koble til et nettverk</b>	
<b>Kabelforbindelse</b> .....	<b>2-1</b>
Koble til et hjemmenettverk.....	2-1
Koble til et lokalt nettverk (LAN).....	2-3
Koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN) .....	2-5
<b>Dele filer over nettverket</b> .....	<b>2-8</b>
Dele filer i Windows® XP OS .....	2-8
Dele filer i Windows® Vista OS .....	2-9
Dele filer i Windows® 7 OS.....	2-11
Dele filer i Mac OS X 10.5.xx .....	2-13
Dele filer under Linux OS.....	2-14
 <b>Kapittel 3</b> <b>Bruke O!Play MINI PLUS-mediespilleren din</b>	
<b>Home (Hjem)-skjermen</b> .....	<b>3-1</b>
<b>Konfigurere O!Play MINI PLUS-innstillingene</b> .....	<b>3-2</b>

<b>Spille av en videofil .....</b>	<b>3-3</b>
Videokontrollknapper på fjernkontrollen .....	3-3
Spille av en videofil .....	3-4
<b>Spille av musikk.....</b>	<b>3-5</b>
Musikkkontrollknapper på fjernkontrollen.....	3-5
Spille av en musikkfil.....	3-6
Konfigurere lydavspillingsinnstillingene.....	3-7
<b>Vise fotoer .....</b>	<b>3-8</b>
Fotoerkontrollknapper på fjernkontrollen.....	3-8
Vise fotoer .....	3-9
Vise fotoer i lysbildevisning .....	3-9
Stille inn bakgrunnsmusikken for lysbildevisningen .....	3-10
Konfigurere fotoavspillingsinnstillingene .....	3-10
<b>Behandle filene dine.....</b>	<b>3-11</b>
Endre navn på filer/mapper .....	3-11
 <b>Kapittel 4        Feilsøking</b>	
<b>Feilsøking .....</b>	<b>4-1</b>
Skjerm .....	4-1
Lyd .....	4-3
USB-lagringenhet.....	4-4
Fjernkontroll .....	4-4
Fastvareoppdateringer .....	4-4
Kablet, Wi-Fi og Internettilkoblinger .....	4-5
Feil med operasjon/funksjon .....	4-7
 <b>Tillegg</b>	
<b>Merknader.....</b>	<b>T-1</b>
REACH .....	T-1
Erklæring fra Federal Communications Commission.....	T-1
Erklæring fra Canadian Department of Communication .....	T-2
<b>GNU General Public License .....</b>	<b>T-2</b>
Lisensinformasjon .....	T-2
<b>ASUS-kontaktinformasjon .....</b>	<b>T-8</b>

# Sikkerhetsinformasjon



Bruk kun en tørr klut til å rengjøre enheten med.



Må **IKKE** plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Kontakt kundeservice hvis dekslet har blitt skadet. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert servicepersonell.



Må **IKKE** eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.



**SIKKER TEMP.:** Denne enheten skal kun brukes i omgivelser med omgivelses temperaturer på mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).



**IKKE** installer nær noen varmeproduserende enheter eller kilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller forsterkere.



Sørg for at du koblet enheten til riktig strømingsrangering (12 V dc, 3 A).



**IKKE** kast sammen med vanlig kommunalt avfall. Denne enheten er designet for korrekt gjenvinning og resirkulering. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.

## Advarselsmerker

Lynet med pilhode-symbolet inne i den likesidede trekanten, er ment å advare brukeren mot nærværet av uisolert "farlig høyspenning" inne i produktets kabinett, som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk av personer.	For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke fjerne bakdekslet. Det finnes ingen innvendige deler som skal etterses. Overlat servicearbeid til kvalifisert servicepersonell.	Utopstegnet inne i den likesidede trekanten er der for å minne brukeren om at det foreligger viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (servicing) i dokumentasjonen som fulgte med apparatet.



- Fare for eksplosjon hvis batteriet settes i på feil måte. Bytt kun ut med samme eller anbefalt type batteri.
- Kast brukte batterier i henhold til lokale reguleringer.

## Sikkerhetsforholdsregel

1. Les disse sikkerhetsinstruksene.
2. Oppbevar sikkerhetsinstruksene.
3. Overhold advarslene.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Monter i overensstemmelse med produsentens instruksjoner.
8. Ikke installer i nærheten av varme, som radiatorer, varmeovner, peiser eller andre apparater (som forsterkere) som produserer varme.
9. Ikke overse sikkerhetstiltaket med en polarisert eller jordet støpseltype. Et polarisert støpsel har to pinner hvor én av disse er bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to pinner og en tredje jordet pol. Den bredere pinnen eller det tredje polet er for din sikkerhet. Hvis støpselet ikke passer i kontakten, må du ta kontakt med en elektriker for å få byttet kontakt.
10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller at pluggen blir trekt i. Sett disse i nærheten av utgangskontaktene på apparatet.
11. Bruk bare tilbehør som er spesifisert for av produsent.
12. Bruk kun med vogn, stativ, støtte eller bord som er spesifisert av produsenten, eller selges med apparatet. Når en vogn brukes, vær forsiktig når du flytter vognen/apparatet for å unngå skade som følge av overtopping.
13. Kobl fra alle apparater under lynnedslag eller når det ikke brukes over en lengre periode.
14. La alt servicearbeid utføres av kvalifisert servicepersonale. Service er nødvendig når apparatet har blitt ødelagt på en eller annen måte, som når strømledningen eller kontakten er ødelagt, når vann har blitt sprutet på eller objekter har falt på apparatet. Når apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet eller når det har vært mistet eller ikke fungerer normalt.



# **Lisensmerknad og varemærkevedkjennelse for Dolby Digital**

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet med den doble D-en er varemærker for Dolby Laboratories.

## **Lisensmerknad og varemærkevedkjennelse for DTS 2.0+ Digital Out™**



Produsert på lisens under patentnummer i USA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 og andre utstedte og påventende patenter i USA og verden. DTS og DTS 2.0 + Digital Out er registrerte varemærker, og DTS-logoene og symbolet er varemærker for DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Med enerett.

## **Om denne bruksanvisningen**

### **Hvordan denne bruksanvisningen er delt opp**

- **Kapittel 1: Komme i gang**  
Gir grunnleggende informasjon om din ASUS O!Play MINI PLUS-mediespiller.
- **Kapittel 2: Koble til et nettverk**  
Gir informasjon om tilkobling av din ASUS O!Play MINI PLUS-mediespiller til et hjemme- eller LAN-nettverk.
- **Kapittel 3: Bruke ASUS O!Play MINI PLUS-mediespilleren**  
Gir informasjon om bruk av din ASUS O!Play MINI PLUS-mediespiller.
- **Kapittel 4: Feilsøking**  
Gir løsninger på ofte spurte spørsmål om din ASUS O!Play MINI PLUS-mediespiller.

## Begreper som brukes i denne veiledningen

For å kontrollere at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til følgende symboler som brukes i denne veiledningen.



**FARE/ADVARSEL:** Informasjon for å forhindre personskade på deg selv når du prøver å fullføre en oppgave.



**ADVARSEL:** Informasjon for å forhindre skade på komponentene når du prøver å fullføre en oppgave.



**VIKTIG:** Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.



**MERKNAD:** Tips og ekstra informasjon for å hjelpe deg med å fullføre en oppgave.

## Hvor du kan finne mer informasjon

Se følgende kilder for ytterligere informasjon og for oppdatering av produktet og programvaren.

### 1. ASUS-støtteside

Last ned siste fastvarer, drivere og verktøy fra ASUS-støttesiden på <http://support.asus.com>.

### 2. ASUS Forum

Få siste nytt og informasjon om dette produktet fra ASUS Forum på <http://vip.asus.com/forum/>.

### 3. Ytterligere dokumentasjon

Produktpakken din kan inkludere ekstra dokumentasjon, som garantifygeblad, som kan ha blitt lagt til av forhandleren. Disse dokumentene er ikke en del av standardpakken.










# Kapittel 1

## Komme i gang

### Velkommen

ASUS O!PLAY MINI PLUS Media Player lar deg ha glede av digital mediefiler fra eksterne USB-lagringsenheter/harddiskstasjoner, eller minnekort på TV-en eller underholdningssystemet ditt.

### Innhold i pakken

		
O!Play MINI PLUS-mediespiller		Fjernkontroll med to AAA-batterier
		
AC-strømadapter og strømledning		Support CD (Brukerveiledning/verktøy)
		
HDMI-kabel (ekstraustyr)	Composite AV (lyd-video)-kabel	Hurtigguide



- Hvis noen av elementene over mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
- Avhengig av region, kan det hende en HDMI-kabel følger med i pakken.

# Sammendrag om spesifikasjoner

<b>Trådløs standard</b>	WiFi 802.11b/g/n
<b>Støttede videoformater</b>	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
<b>Filendelser som støttes for videoer</b>	.mp4, .mov, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, .vob, .mts, .iso, .trp
<b>Støttede lydformater</b>	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, aiff, Dolby Digital AC3m, DTS Digital Surround, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag
<b>Støttede bildeformater</b>	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
<b>Støttede tekstingformater</b>	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
<b>Filsystemer</b>	FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3
<b>I/O-porter</b>	1 x Power (DC-in) input 1 x USB 2.0 port 1 x e-SATA/USB 2.0-kombinasjonsport 1 x Gigabit LAN-port (1000 Mbps) 1 x HDMI port 1 x Analog lyd-/videoutgang 1 x digital lydutgang (S/PDIF)-port 1 x SD/MMC/MS/xD-kortspor (4 i 1)
<b>Mål</b>	B x D x H: 151.85mm x 106.7mm x 29.03mm Vekt: 175g
<b>Strømringering (inn)</b>	12Vdc, 2A
<b>Strømforbruk</b>	10W



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

# Bli kjent med din O!Play HD-mediespiller


## Systemkrav

- High-definition TV (HDTV), vanlig TV eller HDMI-skjerm
- Lagringsenhet (USB flashstasjon / USB MINID)
- Minnekort (SD/MMC/MS/xD)



- Bruk en HDMI-kabel til å koble MINI-mediespilleren din til en HDTV eller HDMI-skjerm.
- Bruk den medfølgende kompositt AV-kabelen til å koble MINI-mediespilleren din til en standard TV.

## Frontpanel



### LED-indikatorer

Viser statusen til MINI-mediespilleren.

1

LED	Status	Forklaring
Strøm	AV	Enheten er slått av.
	Rød	Enheten er i dvalemodus.
	Blå	Enheten er slått på.

2

### USB 2.0-port

Koble en USB 2.0-enhet til denne porten.

3

### SD/MMC/MS/xD-kombinasjonskortspor


Sett inn SD/MMC/MS/xD-kortet i dette sporet.

4

### IR (Infrarød) mottaker

Lar deg kontrollere MINI-mediespilleren med IR-fjernkontrollen.

## Bakpanel






- 
- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Strøminntak (DC)</b><br>Sett strømadapteren inn i denne porten.   |
| <hr/>    |  |
| <b>2</b> | <b>LAN port</b><br>Koble til et lokalnett (LAN) gjennom en nettverkshub.   |
| <hr/>    |  |
| <b>3</b> | <b>eSATA/USB 2.0-kombinasjonsport</b><br>Koble en USB 2.0/eSATA-enhet som en ekstern harddisk til denne porten.                                |
| <hr/>    |  |
| <b>4</b> | <b>Tilbakestilling-knapp</b><br>Med en knappenål eller binders, trykk inn denne knappen for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. |
| <hr/>    |  |
| <b>5</b> | <b>HDMI port</b><br>Insert an HDMI cable into this port to connect to a high-definition multimedia interface (HDMI) device.                    |
| <hr/>    |  |
| <b>6</b> | <b>Analog lyd-/videoutgang</b><br>Sett inn en kompositt AV-kabel for å koble til et fjernsyn eller annen lyd-/videoutstyr.                     |
| <hr/>    |  |
| <b>7</b> | <b>Digital audio output (S/PDIF)</b><br>Insert an optical cable into this port to connect an external Hi-Fi audio system.                      |
-

## Fjernkontroll




















Bruk fjernkontrollen til å slå på/av O!Play MINI-mediespilleren, bla gjennom menyer, og velge mediefilen du vil spille av, vise eller lytte til.



1		<b>IMS</b> Trykk for å vise Online Media-menyen.
2		<b>DVD</b> Trykk for å vise DVD-filer.
3		<b>Informasjon</b> Trykk for å vise informasjon om filmen, videoen eller musikken.
4		<b>Spole bakover</b> Trykk for å spole tilbake avspillingen.
5		<b>Forrige</b> Går tilbake til forrige mediefil.
6		<b>Tilbake</b> Går tilbake til forrige skjerm.
7		<b>Hjemmeside</b> Trykk for å gå tilbake til Hjem-menyen.
8		<b>Dele</b> Trykk for å dele gjeldende innhold på Facebook.
9		<b>Meny</b> Trykk for å vise menyen


#### Navigasjon/OK-knapper

		Trykk på opp/ned-tastene for å bla gjennom menylinjen i en undermeny.
		Trykk på opp/ned-tastene for å redusere/øke en tallverdi.
10		Trykk på venstre/høyre taster for å bla gjennom hovedmenyene i Home (Hjem)-skjermen. Trykk på venstre/høyre-tastene for å bla gjennom elementene i en undermeny.
		Trykk på <b>OK</b> for å bekrefte valget.

11		<b>Volum opp</b> Øker lydstyrken.
12		<b>Volum ned</b> Senker lydstyrken..
13		<b>Facebook</b> Trykk for tilgang til Facebook.
14		<b>Zoom inn</b> Zoomer inn på skjermen.
15		<b>Musikk i tilfeldig rekkefølge</b> Trykk for å gruppere alle musikkfilene dine i lagringsenheten din og deretter spille av musikkfilene i tilfeldig rekkefølge.
16		<b>Demp</b> Trykk for å deaktivere lyden.
17		<b>Teksting</b> Trykk for å konfigurere tekstingsinnstillingene som plassering, størrelse, tid, språk og farge.
18		<b>Lyd</b> Trykk for å velge et lydspor på en HDD-/USB-/ODD-fil.
19		<b>Valg</b> Trykk for å velge film, musikk og fotoeffekter.
20		<b>Neste</b> Går til neste mediefil.
21		<b>Stopp</b> Stopper avspillingen.
22		<b>Videresend</b> Trykk for å spole avspillingen fremover.
23		<b>Spill/pause</b> Bytter mellom avspilling og pause.
24		<b>Løs ut disk</b> Trykk for å løse ut disken i den eksterne optiske stasjonen.
25		<b>Skru på/av</b> Slå HD-mediespilleren på eller av.

# Gjøre klar O!Play HD-mediespilleren din

## Koble til strømadapteren




### Slik kobler du til strømadapteren:

1. Koble AC-adapteren til DC-inngangsporten på baksiden av HD-mediespilleren.
2. Koble AC-adapteren til en strømkilde.

## Kobler enheter til HD-mediespilleren

### Slik kobler du enheter til HD-mediespilleren:


1. Gjør ett av følgende for å koble en skjerm til HD-mediespilleren:
  - Bruk en HDMI-kabel til å koble HD-mediespilleren din til en HDTV eller en HDMI-skjerm.




Avhengig av region, kan det hende en HDMI-kabel følger med i pakken til HD-mediespilleren.




- Bruk den medfølgende kompositt AV-kabelen til å koble HD-mediespilleren din til en standard TV.



2. Gjør ett av følgende for å koble en lagringsenhet eller minnekort til HD-mediespilleren:
  - Sett inn en USB-lagringsenhet som en bærbar harddiskstasjon eller en USB-flashdisk i USB-porten på frontpanelet til HD-mediespilleren.



- Sett inn et minnekort som SD/MMC/MS/xD-kort i passende kortspor på høyre side av HD-mediespilleren.



3. Bruk enten den medfølgende kompositt AV-kabelen eller en S/PDIF-kabel til å koble lydsystemet ditt til HD-mediespilleren din.

## Starte for første gang

Når du starter MINI-mediespilleren din for første gang, vises en serie med skjermbilder som skal guide deg gjennom konfigurering av de grunnleggende innstillingene til MINI-mediespilleren din.

### Slik starter du for første gang:

1. Slå på MINI-mediespilleren og HDTV-en, TV-en eller HDMI-skjermen.
  - Hvis du bruker en HDTV eller en vanlig TV, setter du HDTV/TV-en til videomodus.
  - Hvis du bruker en HDMI-skjerm, må du sørge for at skjermens oppløsning er satt til **HDMI**.
2. Installasjonsveiviseren vises. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



- 
- Henvis til dokumentasjonen som fulgte med HDMI-skjermen.
  - Bruk fjernkontrollen til å navigere på skjermen.
-


# Kapittel 2

## Koble til et nettverk

### Kabelforbindelse

Bruk en RJ-45-kabel til å koble HD-mediespilleren din til et hjemme- eller lokalnettverk (LAN).

### Koble til et hjemmenettverk



### Koble til nettverket:

1. Koble én ende av RJ-45-kabelen til LAN-porten til på baksiden av HD-mediespilleren og den andre enden til LAN-porten på ruterens.
2. Koble datamaskinen din og andre nødvendige enheter til ruterens din.






Du kan se hvilke funksjoner din enhet har ved å lese i dokumentasjonen som fulgte med ruterens.


3. Koble alle nødvendige enheter til HD-mediespilleren.




For mer informasjon, se delen **Koble enheter til HD-mediespilleren** i kapittel 1.





4. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tasten  /  for å navigere til **Setup (Oppsett)**, og trykk deretter på .




5. Velg **Network (Nettverk) > Wired Lan Setup (Oppsett av kablet LAN)** og trykk på .



6. Velg **Fix IP (Manual) (Fast IP (manuell))** som oppsettstype. Tast inn IP-adressen og nettverksmasken med navigasjonstastene.

- Bruk opp/ned-tastene  /  for å redusere/øke en tallverdi.
- Bruk venstre/høyre-tastene  /  til å flytte til andre elementer på System-menyen.



- Du kan bruke Fix IP address (Fast IP-adresse)-standardinnstillingene:
  - **IP-adresse:** 192.168.0.2
  - **Nettverksmaske:** 255.255.255.0
- Du kan også hente inn IP-adressen og nettverksmasken fra Internettleverandøren din.
- IP-adressen til HD-mediespilleren og datamaskinen bør være i samme arbeidsgruppe og delnett. Men HD-mediespilleren og datamaskinen din må ha forskjellig IP-adresse.
- Hvis du vil ha tilgang til delte nettverksfiler, må du sørge for at datamaskinens filer er delt på nettverket. For mer detaljer, se delen **Dele mediefiler over nettverket** i dette kapitlet.

På bekreftelsesmeldingen, velg **OK** for å lagre innstillingen eller **CANCEL (AVBRYT)** for å forkaste innstillingen.



- På datamaskinen, kan du manuelt konfigurere IP-adresseinnstillingene.
- For mer detaljer, se delen **Konfigurere nettverksklientene** i dette kapitlet.

## Koble til et lokalnettverk (LAN)

### Slik kobler du til et lokalnettverk (LAN):

1. Koble én ende av RJ-45-kabelen til LAN-porten på baksiden av HD-mediespilleren og den andre enden til LAN-porten på ruterens.
2. Koble enheter til HD-mediespilleren.



For mer informasjon, se delen **Koble enheter til HD-mediespilleren** i kapittel 1.

3. Følg trinn 4-5 i forrige avsnitt Koble til hjemmenettverket.
  - Hvis du velger DHCP IP (AUTO), tast inn DNS-serverens IP-adresse. DNS-serveren tildeler automatisk en IP-adresse for mediaspilleren din.
  - Hvis du velger FIX IP (MANUAL) (FAST IP (MANUELL)), tast inn IP-adressen og nettverksmasken.



- Du kan bruke Fix IP address (Fast IP-adresse)-standardinnstillingene:
  - **IP-adresse:** 192.168.0.2
  - **Nettverksmaske:** 255.255.255.0
- Du kan også hente inn IP-adressen og nettverksmasken fra Internettleverandøren din.
- IP-adressen til HD-mediespilleren og datamaskinen bør være i samme arbeidsgruppe og delnett. Men HD-mediespilleren og datamaskinen din må ha forskjellig IP-adresse.
- Hvis du ikke kan koble til lokalnettverket ditt, ta kontakt med nettverksadministratoren.
- Hvis du vil ha tilgang til delte nettverksfiler, må du sørge for at datamaskinens filer er delt på nettverket. For mer detaljer, se delen **Dele mediefiler over nettverket** i dette kapitlet.

4. På bekreftelsesmeldingen, velg **OK** for å lagre innstillingen eller **CANCEL (AVBRYT)** for å forkaste innstillingen.

5. På datamaskinen, kan du manuelt konfigurere IP-innstillingene.



For mer detaljer, se delen **Konfigurere nettverksklientene** i dette kapitlet.

## Få trådløs tilgang til filer

Slik får du trådløs tilgang til filer:

1. Koble til alle nødvendige enheter for å sette opp ditt trådløse nettverk. Sett opp ditt trådløse nettverk til Ad-Hoc-modus.



- Henvist til dokumentasjonen som fulgte med din trådløse ruter for mer informasjon.
- For etablering av en trådløs tilkobling, kan det hende at du må bruke et IEEE 802.11b/g/n-kompatibel WLAN-kort/adapter på datamaskinen.
- Enkelte datamaskiner har en innebygd trådløs modul. Henvist til dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.

2. Du kan konfigurere IP-innstillingene på datamaskinen.



- For mer detaljer, se delen Konfigurere nettverksklientene i dette kapittelet.
- Bruk følgende standard IP-innstillinger:
- IP-adresse: 192.168.59.xxx (xxx kan være hvilket som helst tall mellom 2 og 254). Sørg for at IP-adressen ikke brukes av en annen enhet)
- Nettverksmaske: 255.255.255.0 (samme som HD-mediespilleren)



3. Sørg for at mappen som inneholder filene du vil ha tilgang til er delt.



For mer detaljer, se avsnittet Dele filer over nettverket i dette kapittelet.

## Koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN)

Slik kobler du til et WLAN:

1. Følg trinn 2 til 5 i Trådløs tilkobling til et hjemmenettverk.
2. Velg Infrastructure (AP) (Infrastruktur (AP)) som tilkoblingsmodus og trykk på .  
Din HD-mediespiller søker etter trådløse tilgangspunkt.
3. Fra listen, velg tilgangspunktet som du vil koble til. Trykk på .
4. Vent til HD-mediespilleren kobler til ditt valgte tilgangspunkt.
5. Når en trådløs tilkobling har blitt opprettet, vises IP-adressen til det valgte tilgangspunktet i Network (Nettverk)-menyen.
6. Du kan nå begynne å gå til filer på en delt mappe på en nettverksdatamaskin.

## Konfigurere nettverksklientene

Stille inn en IP-adresse for kablet eller trådløs klient

1. For å få tilgang til ASUS HD-mediespilleren, må du ha riktig TCP/IP-innstillinger på dine kablede eller trådløse klienter eller datamaskiner. Sørg for at klientens IP-adresser er innenfor samme arbeidsgruppe og nettverksmaske som HD-mediespilleren.
2. Følg instruksene under som korresponderer med operativsystemet som er installert på datamaskinen din.





---

Bruk følgende standard IP-innstillinger:

- IP-adresse: 192.168.0.xxx (for kablet datamaskin) eller 192.168.59.xxx (for trådløs datamaskin)  
xxx kan være hvilket som helst tall mellom 2 og 254. Sørg for at IP-adressen ikke brukes av en annen enhet.
  - Nettverksmaske: 255.255.255.0 (samme som HD-mediespilleren)
-


## Windows® XP OS

1. Klikk på **Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network Connection (Nettverkstilkobling)**. Høyreklikk **Local Area Connection (Lokal tilkobling)**, og velg deretter **Properties (Egenskaper)**.
2. Velg **Internet Protocol (TCP/IP)** og klikk **Properties (Egenskaper)**.
3. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** hvis du vil at IP-innstillingene skal tildeles automatisk.
4. Klikk **OK** når du er ferdig.




## Windows® Vista OS

1. Klikk på **Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)**. Høyreklikk **Local Area Connection (Lokal tilkobling)**, og velg deretter **Properties (Egenskaper)**.
2. Velg **Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)** og klikk deretter på **Properties (Egenskaper)**.







3. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** hvis du vil at IP-innstillingene skal tildeles automatisk.
4. Klikk **OK** når du er ferdig.



## Windows® 7 OS

1. Klikk på **Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nettverk og Internett) > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)**. Høyreklikk **Local Area Connection (Lokal tilkobling)**, og velg deretter **Properties (Egenskaper)**.
2. Velg **Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)** og klikk deretter på **Properties (Egenskaper)**.
3. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** hvis du vil at IP-innstillingene skal tildeles automatisk.
4. Klikk **OK** når du er ferdig.




# Dele filer over nettverket


## Dele filer i Windows® XP OS

Konfigurere datamaskinen din til å tillate mapper som skal deles:

1. Klikk på **Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet Connection (Nettverk og Internettilkobling) > Network Setup Wizard (Veivisere for trådløst oppsett)**.




2. Velg **Turn on file and printer sharing (Slå på deling av filer og skriver)**.
3. Når du er ferdig klikk på **Finish (Avslutt)**.




## Dele filer i Windows® XP OS:

1. På datamaskinen din, velg mappen som inneholder filene som du vil dele.
2. Høyreklikk den valgte mappen, og velg **Sharing and Security (Deling og sikkerhet)**.



3. Kryss av for **Share this folder (Del denne mappen)**.  
Hvis du vil stille inn rettigheter for nettverksbrukerne, klikk på **Permissions (Rettigheter)**. Klikk på **Apply (Bruk)** når du er ferdig.
4. Et håndikon  vises på mappen som indikerer at mappeinnholdet deles over nettverket.



## Dele filer i Windows® Vista OS

I Windows® Vista OS, kan du dele filer på én av disse to måtene:

- Del filer fra en mappe på datamaskinen din.
- Del filer fra den offentlige mappen.

### Dele filer fra en mappe på datamaskinen din


#### Dele filer fra en mappe på datamaskinen din:

1. På datamaskinen din, velg mappen som inneholder filene som du vil dele.
2. Høyreklikk den valgte mappen, og velg **Share (Del)**.
3. I **File Sharing (Fildeling)**-skjermen, velg nettverksbrukeren som du vil dele filer med fra rullegardinlisten, klikk deretter på **Add (Legg til)**.
4. For å stille inn rettigheter for nettverksbrukeren, velg én av disse rettighetsnivåene fra rullegardinlisten under **Permission Level (Rettighetsnivå)**:
  - **Leser:** Velg dette alternativet hvis du vil at brukeren skal skrivebeskyttet tilgang til de delte filene. Brukeren kan ikke legge til, endre eller slette delte filer.
  - **Bidrager:** Velg dette alternativet for å la brukeren vise og legge til delte filer. Brukeren kan kun endre eller slette filene brukeren har delt.
  - **Deleier:** Velg dette alternativet for å la brukeren vise, legge til endre eller slette en delt fil.
5. Når du er ferdig, klikk på **Share (Del)**.

## Dele filer fra den offentlige mappen

Den offentlige mappen lar deg dele filer med andre mennesker ved å bruke datamaskinen eller med andre brukere i nettverket.

### Dele filer fra den offentlige mappen:

1. Klikk på  > **Documents (Dokumenter)**.
2. Fra **Favorite Links (Favorittlinker)** i navigasjonsruten, klikk på **Public (Offentlig)**. Legg filer eller mapper som du vil dele inn i undermapper i den offentlige mappen.




---

For å begrense tilgang til filene og mappene i den offentlige mappen, henvis til de neste delene.


---

### Begrense en brukers tilgang til den offentlige mappen:

Du kan slå på den passordbeskyttede delingsfunksjonen for å begrense tilgang til den offentlige mappen til bare de med brukerkontoer og passord på datamaskinen din.

1. Klikk på  > **Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nettverk og Internett) > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)** for å åpne nettverks- og delingssenteret.
2. Fra rullegardinlisten **Password protected sharing (Passordbeskyttet deling)**, velg **Turn on password protected sharing (Slå på passordbeskyttet deling)**.
3. Når du er ferdig, klikk på **Apply (Bruk)**.


### Stille inn brukerens tilgangsnivå til den offentlige mappen:

1. Klikk på  > **Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nettverk og Internett) > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)** for å åpne nettverks- og delingssenteret.
2. Fra rullegardinlisten **Public folder sharing (Deling av offentlig mappe)**, velg én av disse tre alternativene:
  - **Slå på deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer**
  - **Slå på deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer**
  - **Slå av deling (folk som fremdeles er logget på denne datamaskinen kan fremdeles få tilgang til denne mappen)**
3. Når du er ferdig, klikk på **Apply (Bruk)**.

## Dele filer i Windows® 7 OS


Konfigurere datamaskinen din til å tillate mapper som skal deles:

1. Klikk på **Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nettverk og Internett) > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) > Choose homegroup and sharing options (Velg hjemmegruppe og delingsalternativer) > Change advanced sharing settings... (Endre innstillinger for avansert deling...)**.
2. Sørg for at følgende alternativer er riktig valgt:  
**Slå nettverksgjenkjenning på**  
**Slå fil- og skriverdeling på**  
**Mediedeling er deaktivert**  
**Tillat at Windows behandler hjemmegruppetilkoblinger (anbefales)**




## Dele filer i Windows® 7 OS:


1. På datamaskinen din, velg mappen som inneholder filene som du vil dele.
2. Høyreklikk på mappen, og velg **Properties (Egenskaper)**.
3. Klikk på kategorien **Sharing (Deling) > Advanced Sharing... (Avansert deling...)**.



4. Kryss av for elementet **Share this folder (Del denne mappen)**, og klikk på **Permissions (Rettigheter)**.




5. Velg nettverksbrukeren som du vil dele filer med, og still inn alternativene for tilgangskontroll.



## Dele filer i Mac OS X 10.5.xx

### Dele en mappe i Mac OS:

1. Velg **Apple**-menyen og **System Preferences (Systeminnstillinger)**. Klikk på **Sharing (Deling)**.
2. Klikk på ikonet + for å vise tilgjengelige mapper. Naviger til mappen som du vil dele.
3. Legg til brukergruppen **Everyone (Alle)**.
4. Gjenta trinn 2-3 for å dele andre mapper.
5. Når du er ferdig, klikk på **Options... (Alternativer...)**.




6. Kryss av for **Share files and folders using SMB (Del filer og mapper med SMB)** og klikk på **Done (Ferdig)**.



## Dele filer under Linux OS

### For å dele filer under Linux OS:

1. På datamaskinen, velg mappen som inneholder filene som du vil dele.
2. Høyreklikk på mappen, og klikk på **Sharing (Deling) > Windows Sharing (Windows-deling)**.
3. Fra Windows Sharing (Windows-deling)-fanen, kryss av for følgende: **Share this item and its contents (Del dette elementet og innholdet i det)**, **Allow all users (Tillat alle brukere)** og **Share Enabled (Deling aktivert)**.
4. Klikk på **OK** når du er ferdig. Et håndikon  vises på mappen som indikerer at mappens innhold deles over nettverket.



# Kapittel 3

## Bruke O!Play MINI PLUS-mediespilleren din

### Home (Hjem)-skjermen

Home (Hjem)-skjermen inkluderer disse hovedalternativene: **Movies (Filmer)**, **Photo (Foto)**, **Music (Musikk)**, **File Manager (Filbehandler)**, og **Setup (Oppsett)**.






---


**File Manager (Filbehandling)** lar deg se alle mediefilene i lagringsenhetene dine.








---

# Konfigurere O!Play MINI PLUS-innstillingene

## Konfigurere O!Play MINI PLUS-innstillingene:



1. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene  /  for å navigere til **Setup (Oppsett)**, og trykk deretter på .



2. Trykk på venstre/høyre taster  /  for å navigere gjennom **System, Audio (Lyd), Video, Network (Nettverk) og MISC (DIVERSE)**, trykk deretter på  for å konfigurere den valgte kategorien din.
3. Trykk på opp/ned-tastene  /  for å navigere til elementet som du vil konfigurere.
4. Trykk på venstre/høyre taster  /  for å bytte til en annen kategori.















Bruk opp/ned-tastene  /  for å redusere/øke en tallverdi hvis nødvendig.

5. Trykk på  for å lagre eller trykk på  for å avbryte innstillingene du har gjort.




# Spille av en videofil


## Videokontrollknapper på fjernkontrollen

Knapp	Funksjon
	Trykk for å vise filmens filinformasjon.
	Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
	Trykk for å bytte mellom avspilling og pause.
	Trykk for å spole tilbake avspillingen. Trykk gjentatte ganger for å endre hastigheten for spoling bakover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal hastighet (x1)
	Trykk for å spole avspillingen fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre hastigheten for spoling fremover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal hastighet (x1)
	Trykk for å stoppe avspillingen.
	Trykk for å konfigurere videoavspillingsinnstillingene.
	Trykk for å øke volumet.
	Trykk for å senke volumet.
	Trykk for å gå tilbake til forrige videofil.
	Trykk for å gå til neste videofil.
	Trykk for å deaktivere lyden.

## Spille av en videofil






### Spille av en videofil:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene  /  for å navigere til **Movies (Filmer)**, og trykk deretter på .















2. Med opp/ned-tastene  /  , velg kilden til videofilen din, trykk deretter på .



3. Bruk opp/ned-tastene  /  for å finne filmen som du vil spille av. Trykk på  eller  for å spille av filmen. Du kan trykke på Option (Valg)-tasten  for å velge filmeffekten.




# Spille av musikk

## Musikkkontrollknapper på fjernkontrollen




Knapp	Funksjon
	Trykk for å vise musikkens filinformasjon.
	Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
	Trykk for å bytte mellom avspilling og pause.
	Trykk for å spole tilbake avspillingen. Trykk gjentatte ganger for å endre hastigheten for spoling bakover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal hastighet (x1)
	Trykk for å spole avspillingen fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre hastigheten for spoling fremover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal hastighet (x1)
	Trykk for å stoppe avspillingen.
	Trykk for å konfigurere innstillingene for musikkavspilling.
	Trykk for å øke volumet.
	Trykk for å senke volumet.
	Trykk for å gå tilbake til forrige musikkfil.
	Trykk for å gå til neste musikkfil.
	Trykk for å deaktivere lyden.


## Spille av en musikkfil





Slik spiller du av en musikkfil:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene  /  for å navigere til **Music (Musikk)**, og trykk deretter på .



2. Med opp/ned-tastene  / , velg kilden til musikkfilen din, trykk deretter på .








3. Bruk opp/ned-tastene  / , for å finne musikken som du vil spille av. Trykk på  eller  for å spille av musikken.

## Konfigurere lydavspillingsinnstillingene






Lydavspilling-innstillingsmenyen lar deg konfigurere lydinnstillingene som **Repeat (Gjenta)**-alternativene og **Shuffle Loop (Vilkårlig rekkefølge i løkke)**.


### Konfigurere lydavspillingsinnstillingene:

1. Under avspillingen, trykk på  for å åpne lydavspillings-innstillingsmenyen.
2. Trykk på opp/ned-tastene  /  for å velge fra en av disse avspillingsalternativene: **Repeat Off (Gjenta av)**, **Repeat On (Gjenta på)**, **Repeat All (Gjenta alle)** og **Shuffle Loop (Gjentatt tilfeldig rekkefølge)**. Trykk på  for å bekrefte valget.















### Konfigurere lydinnstillingene fra Setup (Oppsett)-modusen:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene  /  for å navigere til **Setup (Oppsett)**, og trykk deretter på .
2. Naviger til **Audio**, trykk deretter på opp/ned-tastene  /  for å velge fra disse lydmodus/innstillingene:
  - **Nattmodus:** Velg denne innstillingen hvis du vil lytte til musikk om natten uten å forstyrre andre.
  - **HDMI-utgang:** Velg denne innstillingen hvis lydutgangen skal komme fra en ekstern HD-skjerm koblet til HD-mediespilleren via en HDMI-kabel.
  - **SPDIF-utgang:** Velg denne innstillingen for S/PDIF-lydmottakeren.



## Vise fotoer




### Fotoerkontrollknapper på fjernkontrollen

Knapp	Funksjon
	Trykk for å vise fotoets filinformasjon.
	Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
	Trykk for å bytte mellom avspilling og pause.
	Trykk for å spole tilbake avspillingen. Trykk gjentatte ganger for å endre hastigheten for spoling bakover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal hastighet (x1)
	Trykk for å spole avspillingen fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre hastigheten for spoling fremover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal hastighet (x1)
	Trykk for å stoppe avspillingen.
	Trykk for å konfigurere innstillingene for fotokavspilling.
	Trykk for å øke volumet.
	Trykk for å senke volumet.
	Trykk for å gå tilbake til forrige foto.
	Trykk for å gå til neste foto.
	Trykk for å deaktivere lyden.










## Vise fotoer

### Vise fotoer:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene  /  for å navigere til **Photo (Foto)**, og trykk deretter på .







2. Med opp/ned-tastene  / , eller venstre/høyre tast  / , velg kilden til fotoet ditt, trykk deretter på . Finn fotoet som du vil vise.
3. Trykk på  for å bla gjennom fotoene. Trykk på  for å vise fotoene i lysbildevisning.



## Vise fotoer i lysbildevisning

### Vise fotoer i lysbildevisning:

1. Når det valgte fotoet vises i fullskjerm, trykk på  på fjernkontrollen for å starte lysbildevisningen. Fotoer i samme kildemappe vises i rekkefølge.
2. Trykk på  for å pause lysbildevisningen. Trykk på  eller  for å gå tilbake til kildemappen.







## Behandle filene dine

File Manager (Filbehandling) tilbyr både enhetsbehandling og mediefilbehandling som lar deg utforske mediefilene med **USB** og **Card Reader (Kortleser)**.

### Endre navn på filer/mapper

#### Endre navn på filer/mapper:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene  /  for å navigere til **File Manager (Filbehandling)**, og trykk deretter på .
2. File Manager (Filbehandler) lar deg både styre enhetn og behandle mediefiler slik at du kan bla gjennom mediefilene etter **Local HDD (Lokal HDD)**, **USB**, **Card Reader (Kortleser)**.
3. Trykk på den grønne knappen (rediger) , og velg **Rename (Endre navn)**.
4. For å taste inn det nye navnet for filen eller mappen, bruk navigasjonstastene for å bla gjennom det virtuelle tastaturet.
5. Når du har tastet inn det nye navnet, navigerer du til **OK**-knappen på det virtuelle tastaturet for å bekrefte det nye fil- eller mappenavnet.

[illegible]

# Kapittel 4

## Feilsøking

### Feilsøking

Denne delen gir svar på vanlige problemer som du kan møte på når du installerer eller bruker ASUS O!Play MINI PLUS-mediespilleren. Disse problemene krever enkel feilsøking som du selv kan gjøre. Ta kontakt med ASUS teknisk støtte hvis du møter på problemer som ikke nevnes i denne delen.

### Skjerm

#### **Sp1. Mediespilleren virker ikke. Du tror at problemet kan være mediespillerens strømadapter.**

- Mediespillerens strømadapter kan muligens utføre overbelastningsbeskyttelsesfunksjonen – automatisk nedstenging under overbelastning, som for høy spenning, strøm eller temperatur.
- Koble fra strømadapteren og vent et par minutter før du setter inn igjen strømadapteren direkte inn i en stikkontakt. Slå på mediespilleren på nytt.
- Dersom problemet vedstår, tar du kontakt med forhandleren.

#### **Sp2. TV-skjermen er svart og strømlysdioden til mediespilleren er slukket.**

- Kontroller at TV-en er slått på.
- Kontroller at mediespillerens strømadapter og strømuttak fungerer.
- Kontroller at mediespillerens strømadapterplugg er ordentlig koblet til bakpanelet på spilleren og til stikkontakten.

#### **Sp3. Jeg kan ikke se veiviseren for oppsett når jeg slår på spilleren for første gang. TV-skjermen er svart og strømlysdioden til mediespilleren er tent.**

- Kontroller at TV-en er slått på.
- Kontroller at AV/HDMI-kabelen er ordentlig koblet til riktig terminal på både TV-en og mediespilleren.
- Kontroller at TV-en er satt til riktig videokilde (AV IN eller HDMI). Det kan hende du må bruke TV-ens fjernkontroll til å endre videokilder.
- Sørg for at HDMI-oppløsningen til TV-en din støtter 720p, 1080i eller 1080p.

- Etter at du slår av mediespilleren, vent et par sekunder til avstengingsprosessen er fullført. Under avstengingsprosessen, ikke trykk flere ganger på fjernkontrollen. Unormal avstenging kan føre til at mediespilleren krasjer. Hvis denne situasjonen inntreffer for din mediespiller, koble strømadapteren til igjen.

#### **Sp4. TV-skjermen blinker og er uklar.**

- Kontroller at AV/HDMI-kabelen er ordentlig koblet til riktig terminal på både TV-en og mediespilleren.
- Kontroller at strømlysdioden til mediespilleren er på.
- Kontroller at TV-systeminnstillingen samsvarer med systemet som brukes i landet ditt.
- Kontroller at riktig videooppløsning er valgt.

#### **Sp5. Jeg finner ikke musikken, filmen eller fotofilene mine.**

- Kontroller at medieserveren din (som en USB-lagringenhet) eller datamaskinen din er slått på og at enheten ikke er i hvilemodus.
- Hvis du bruker et kablet nettverk, kontrollerer du at Ethernet-kabelen er koblet til mediespilleren og til en nettverksruter. Kontroller at ruterens er slått på.
- Kontroller at medieserveren (datamaskinen din) som brukes har delt mediespilleren som en klient og at filene også deles.
- Hvis du bruker statiske IP-adresser, kontrollerer du at IP-adressen i samme område som andre adresser på nettverket ditt. Kontroller at adressen ikke allerede brukes av en annen PC eller enhet.
- Kontroller at filene du deler bruker et filformat som støttes.

#### **Sp6. Enkelte filer kan ikke spilles av med mediespilleren.**

Mediespilleren kan ikke støtte video- eller lydformatet som brukes i filen. For informasjon om hvilke medieformater mediespilleren støtter, se Spesifikasjoner i kapittel 1.

#### **Sp7. Kun én video/musikk/foto spilles av når jeg velger det. Hvordan spiller jeg av hele listen?**

Når du velger én video/musikk/foto som du vil spille av, spilles bare den valgte filen av når du trykker på OK-knappen på fjernkontrollen, mens PLAY/PAUSE-knappen spiller av hele listen med filer.

### Sp8. Lysdiodene på Ethernet-porten blinker ikke og min kablede tilkobling fungerer ikke.

- Kontroller at LAN-kabelpluggen er ordentlig koblet til Ethernet-porten på mediespillerens bakpanel. I play the entire list?
- Prøv å skifte ut LAN-kabelen.
- Prøv å koble til LAN-kabelen til mediespilleren for å holde nettverkstilkoblingen aktiv.

## Lyd

### Sp1. Det finnes ingen lyd.


- Sørg for at volumet på underholdningsenheten ikke er dempet.
- Gå til **Setup (Oppsett) > Audio (Lyd)** og sørg for at du har aktivert den korrekte digital utgang-innstillingen.



---

For mer informasjon, se avsnittet **Konfigurere lydavspillingsinnstillingene**.

---

- Hvis du ser på en video som støtter flere lydkanaler, trykk gjentatte ganger på  -språktasten på fjernkontrollen til den tiltenkte lydkanalen vises.

### Sp2. Jeg kan ikke høre noe når jeg spiller av musikkfiler.

- Kontroller at lydkablene er korrekt koblet til.
- Hvis lydkablene er koblet til TV-en, må TV-en være slått på for å kunne spille av musikkfiler.
- Hvis lydkablene er koblet til stereoanlegget ditt, må stereoanlegget være slått på og du må ha valgt riktig stereoingang. Hvis du har problemer med å velge riktig lydkilde, se instruksene som fulgte med stereoanlegget ditt.

### Sp3. Et par av mine musikkfiler vises ikke.

Mediespilleren støtter de vanligste musikkfilformatene. Det finnes derimot et nesten uendelig antall bithastigheter og samplinghastigheter. Hvis en fil ikke vises på skjermen, bruker den mest sannsynlig en bithastighet eller samplinghastighet som ikke støttes. Bruk kun filer med støttede formater, bithastigheter og samplinghastigheter.

## USB-lagringsenhet

### **Sp1. Jeg finner ikke musikken, filmen eller fotofilene mine.**

- Kontroller at USB-lagringsenheten (USB Flash/USB HDD) ikke er i hvilemodus.
- Kontroller at filene er i støttet filformat.

### **Sp2. Mediespilleren gjenkjenner ikke min USB-lagringsenhet.**

Din USB-lagringsenhet kan ikke registreres på grunn av problemer med USB-maskinvaredriveren, USB-kabelen eller lengre responstid fra systemet. Prøv å koble USB-lagringsenheten til USB-porten igjen og skift ut USB-kabelen med en ny.

## Fjernkontroll

### **Sp1. Mediespillerens fjernkontroll fungerer ikke.**

- Kontroller at batteriene er satt i riktig.
- Batteriene kan allerede være tomme. Skift ut batteriene med nye.
- Kontroller at banen mellom fjernkontrollen og mediespilleren ikke er blokkert.
- HD-filmer som overføres direkte via nettverket kan kanskje ikke spilles av uten hakking. Du kan også møte på problemer ved bruk av fjernkontrollen din som forsinkelse eller intet svar.

## Fastwareoppdateringer

### **Sp1. Hva slags fastwareversjon har jeg? Hvordan oppgraderer jeg den?**

- Kontroller fastwareversjonen før neste oppgradering. Hvis fastvaren er den siste versjonen, trenger du ikke oppdatere fastvaren.
- Gå til **Setup (Oppsett) > MISC (DIVERSE) > Version Info (Versjonsinformasjon)** for å finne fastwareversjonen.

#### **Online oppgradering**

1. Gå til **Setup (Oppsett) > MISC (DIVERSE) > Online upgrade (Online oppgradering)** for å utføre fastwareoppgraderingen via Internett.



---

Sørg for at du har en Internett-tilkobling før du oppgraderer fastvaren via Internett.

---



## USB-oppgradering

1. Besøk ASUS-støttesiden (**Drivers and Download (Driverer og nedlastning)**) for å laste ned den siste fastvaren. <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us>
- Bruk en USB-flashstasjon lastet med den siste fastvaren og følg instruksene (vedlagt PDF) for å oppdatere.



- Hvis du fremdeles ikke kan oppdatere fastvaren, nullstiller du systemet og utfører oppdateringen på nytt.
- Veiledningen for oppgradering av fastvaren er tilgjengelig som en PDF-fil (følger med i mappen til den oppdaterte fastvaren).
- Hvis O!Play MINI PLUS-enheten er slått av eller uten strøm mens programvareoppdateringen pågår, mislykkes den. Hvis O!PLAY MINI PLUS ikke vil slå seg på, må du nullstille enheten. Dette vil tilbakestille enheten til standardinnstillingene. Fastvareoppdateringen kan gjøres på nytt fra dette punktet.

## Kablet, Wi-Fi og Internettilkoblinger

### Sp1. Jeg kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket.

- Sørg for at du har riktig konfigurert Wi-Fi-innstillingene dine.
- Sjekk dokumentasjonen som fulgte med ruten for riktige trådløse innstillinger.
- Nettverket du prøver å få tilgang til kan være beskyttet, sikret eller kryptert.

Hvis du prøver å koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN), kontakt nettverksadministratoren for sikkerhets- og krypteringsinnstillinger.

### Sp2. Når jeg søkte etter et Wi-Fi-nettverk, fant jeg flere nettverk, noen av disse er krypterte. Hvordan kobler jeg til et kryptert nettverk?

Kontakt nettverksadministratoren din for riktig SSID (nettverksnavn) og en krypteringsnøkkel eller passord for det trådløse nettverket du vil koble til.

### Sp3. Filmer som streames via Wi-Fi-nettverket hakker.

Mulige årsaker kan være:

- Treg tilkobling eller høy Internetttrafikk.
- Forstyrrelse fra flere kilder som andre trådløse nettverksenheter, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner eller selv mikrobølgeovner.

#### **Sp4. Jeg kan ikke koble til det kablede nettverket.**

Du må velge enten **DHCP IP (AUTO)** eller **FIX IP (MANUAL)** som oppsettstypen din. Hvis du velger **DHCP IP (AUTO)**, ruterens DHCP-server tildeler automatisk en IP-adresse for mediespilleren din.

- Hvis du velger Manual setting (Fixed IP) (Manuell innstilling (fast IP)), tast inn IP-adressen, nettverksmasken og DNS-serverens IP-adresse. For mer informasjon, henvis til avsnittet Kabeltilkobling.

#### **Sp5. Hvordan deler jeg mapper i nettverket?**

Hvis du vil ha tilgang til delte nettverksfiler, må du sørge for at datamaskinens filer er delt på nettverket. For mer detaljer, se delen **Dele filer over nettverket**.

#### **Sp6. Det er for stor forsinkelse når jeg ser på en online mediawebsite.**

- Treg tilkobling eller høy Internettrafikk kan forårsake dette problemet. Prøv å se på mediumet ved mindre travle tider.
- Du kan ha begrenset bruk av båndbredden i nettverket ditt. Kontakt Internettleverandøren din for å finne ut hvordan du kan øke båndbredden din.

#### **Sp7. Hvorfor møter jeg på en forsinkelse på nettverket når jeg bruker Internett-medietjenester som Internetradio og TV-stasjoner.**

Avhengig av streamingsituasjonen eller nettverkets stabilitet/trafikk, kan det hende du må vente noen minutter før du kan bruke Internett-medietjenestene.

#### **Sp8. Hvis jeg har et "Domenenettverk", kan jeg bruke O!Play MINI PLUS?**

O!Play MINI PLUS støtter ikke offisielt streaming fra en domeneserver eller en datamaskin som er koblet til et domene. Selv om det er mulig, kan nok ikke vår teknisk støtte hjelpe deg med denne konfigurasjonen. Kontakt domeneadministratoren din eller Microsoft Support for hjelp.

#### **Sp9. Kan jeg få tilgang til andre online mediawebsider?**

Nei. Du kan kun få tilgang til de online medietjenestene som tilbys av din ASUS O!Play MINI PLUS-mediespiller. Legg merke til at innhold blir konstant lagt til og oppdatert. Besøk ASUS-websiden for den aller siste informasjonen.

**Sp10. Kan jeg koble til nettverket via både kablet og trådløs tilkobling på samme tid?**

Nei, du kan ikke koble til nettverket via både kablet og trådløs tilkobling på samme tid.

**Feil med operasjon/funksjon**

**Sp1. En operasjon/funksjon mislyktes på min HD-mediespiller. Hva kan jeg gjøre?**

- Koble AC-adapteren fra strømkilden, og koble den til igjen.
- Med en spiss gjenstand, trykk på nullstillingsknappen på bakpanelet.
- Hvis du fremdeles møter på samme problem, tar du kontakt med ASUS teknisk støtte.

[illegible]

# Tillegg

## Merknader

### REACH

I henhold til REACH-reguleringene (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals), offentliggjør vi de kjemiske stoffene i produktene våre på ASUS REACH-websiden på adressen <http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

### Erklæring fra Federal Communications Commission

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må akseptere enhver forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt utstyr, klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosambandet. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp.



---

Enhver endring eller modifisering som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

---

## **Erklæring fra Canadian Department of Communication**

Denne digitale enheten overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra digitale enheter som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.

Denne klasse B digitale enheten samsvarer med kanadisk ICES-003.

## **GNU General Public License**

### **Lisensinformasjon**

Dette produktet inneholder programvare som er opphavsrettslig beskyttet av tredjepart og lisensiert under betingelsene og vilkårene i GNU General Public License. Se The GNU General Public License for de nøyaktige vilkårene og betingelsene for denne lisensen. Vi legger med en kopi av GPL med hver CD som sendes med produktet vårt. Alle fremtidige oppdateringer av fastprogram vil også inneholde respektiv kildekode. Besøk websiden vår for oppdatert informasjon. Legg merke til at vi ikke tilbyr direkte støtte for distribusjonen.

### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Versjon 2, Juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Alle kan kopiere og distribuere ordrette kopier av dette lisensdokumentet, men det er ikke lov å endre det.

### **Forord**

De fleste programvarelisenser er utviklet for å frata deg retten til å dele og endre programvaren. GNU General Public License er i motsetning beregnet på å garantere deg friheten til å dele og endre fri programvare--for å sikre at programvaren er fri for alle dens brukere. General Public License gjelder for de fleste av Free Software Foundations programvarer og programmer fra andre opphavsmenn som vil bruke den. (Noen andre av Free Software Foundations programmer dekkes i stedet for av GNU Library General Public License.) Du kan bruke den i dine programmer også.

Når vi prater om fri programvare, henviser vi til friheten av å bruke programvaren, ikke til prisen. Våre General Public-lisenser er utviklet for å sikre at du har frihet til å distribuere kopier med fri programvare (og ta betalt for denne tjenesten hvis du ønsker det), at du mottar kildekoden eller kan få den hvis du ønsker, at du kan endre programvaren eller bruke deler av den i nye frie programmer og at du vet at du kan gjøre disse tingene.

For å beskytte dine rettigheter, må vi opprette restriksjoner som forbyr noen å nekte deg disse rettighetene eller å be deg om å oppgi disse rettighetene. Disse restriksjonene omdannes til et vist ansvar for deg hvis du distribuerer kopier av programvaren, eller hvis du modifiserer den.

Hvis du for eksempel distribuerer kopier av et slikt program, enten gratis eller for en avgift, må du gi mottakerne alle rettighetene som du har. Du må også påse at de mottar eller kan få tak i kildekoden. Du må også vise dem disse vilkårene og betingelsene slik at de kjenner sine rettigheter.

Vi beskytter dine rettigheter med to trinn: (1) opphavrett til programvaren, og (2) tilby deg denne lisensen som lovlig gir deg tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller modifisere programvaren.

For hver opphavsmanns beskyttelse og også vår beskyttelse, vil vi gjøre det klart at alle forstår at det ikke finnes noen garanti for denne frie programvaren. Hvis programvaren endres av noen andre og gis videre, ønsker vi at mottakerne vet at programvaren de har ikke er originalen, slik at eventuelle problemer som oppstår på grunn av andre ikke vil påvirke ryktet til opphavsmannen av den originale programvaren.

Til slutt, alle frie programmer er konstant truet av programvarepatenter. Vi ønsker å unngå faren for at redistributører av fri programvare individuelt vil innhente patentlisenser, i den hensikt å gjøre programmet eiendomsbeskyttet. For å unngå dette, har vi gjort det klart at ethvert patent må lisensieres for alles fri bruk eller ikke lisensieres i det hele tatt.

De nøyaktige vilkårene og betingelsene for kopiering, redistribusjon og modifisering følger nedenfor.

## **Vilkår og betingelser for kopiering, distribuering og tilpasning**

0. Denne lisensen gjelder for alle programmer eller annet arbeide som inneholder en merknad plassert av eieren av opphavsretten som sier at det kan distribueres under vilkårene i denne General Public-lisensen. "Programmet" nedenfor viser til slike programmer og arbeider, og "arbeider basert på programmet" betyr enten programmet eller utledet arbeide under opphavsrettslige lover: det vil si, et arbeide som inneholder programmet eller en del av det, enten ordrett eller med modifiseringer og/eller oversatt til andre språk. (Heretter er oversettelse inkludert, uten begrensning, i uttrykket "modifisering"). Hver lisenshaver henvises til som "du".

Andre aktiviteter enn kopiering, distribuering og modifisering dekkes ikke av denne lisensen, de ligger utenfor dens område. Kjøring av programmet er ikke begrenset, og utdata fra programmet dekkes kun hvis innholdet utgjør et arbeid basert på programmet (uavhengig av om det har blitt opprettet ved å kjøre programmet). Hvorvidt det er korrekt avhenger av hva programmet gjør.

1. Du kan kopiere og distribuere ordrette kopier av programmets kildekode som du mottar den, i ethvert medium, gitt at du synliggjør og korrekt påfører hver kopi med en passende merknad om opphavsrett og ansvarsfraskrivelse, opprettholder alle merknader som henviser til denne lisensen og til fravær om garanti intakte, og gir andre mottakere av programmet en kopi av denne lisensen sammen med programmet.

Du kan kreve et beløp for overføring av en kopi, og du kan etter eget skjønn tilby garantibeskyttelse mot et gebyr.

2. Du kan modifisere din kopi eller kopier av programmet eller hvilken som helst del av det, som danner et arbeide basert på programmet, og kopiere og distribuere slike modifiseringer eller arbeider under betingelsene og vilkårene i avsnitt 1 overfor, gitt at du også overholder alle disse betingelsene:

a) Du må påføre de modifiserte filene godt synlige merknader som oppgir at du har endret filene samt datoen for disse endringene.

b) Du må sørge for at alt arbeide du distribuerer eller utgir, som i sin helhet eller delvis inneholder eller er utledet fra programmet eller deler derav, lisensieres kostnadsfritt som helhet til alle tredje parter under betingelsene og vilkårene i denne lisensen.

c) Hvis det modifiserte programmet vanligvis leser kommandoer interaktivt under kjøring, må du sørge for at programmet, når det begynner å kjøres for slik interaktiv bruk på den mest vanlige måten, skriver ut eller viser en kunngjøring, inkludert en passende merknad om opphavsrett og en merknad om at det ikke finnes noen garanti (eller, du kan si at du gir en garanti) og at brukere kan redistribuere programmet under disse vilkårene og betingelsene, og fortelle brukeren hvordan en kopi av denne lisensen vises. (Unntak: hvis programmet i seg selv er interaktivt men ikke vanligvis skriver en slik kunngjøring, er ikke ditt arbeide basert på programmet påkrevet å trykke en slik kunngjøring.)

Disse kravene gjelder for det modifiserte arbeidet som en helhet. Hvis identifiserbare deler av arbeidet ikke er utledet fra programmet, og kan anses som rimelig uavhengige og separate arbeider i seg selv, vil ikke denne lisensen og vilkårene i den gjelde for disse seksjonene når du distribuerer dem som separate arbeider. Men når du distribuerer de samme seksjonene som en del av en helhet som er et arbeide basert på programmet, må distribusjonen i sin helhet være i henhold til vilkårene i denne lisensen, hvis rettigheter for andre lisenser utvides til alt, og således til alle deler uavhengig av hvem som skrev dem.

Hensikten med dette avsnittet er således ikke å kreve rettighetene eller bestride dine rettigheter til arbeide som er fullstendig skrevet av deg, hensikten er heller å utøve retten til å kontrollere distribusjonen av utledede eller samlede arbeider som baseres på programmet.

I tillegg, vil ikke bare oppsamling av annet arbeide som ikke baseres på programmet med programmet (eller med et arbeide som baseres på programmet) på størrelse med et lagrings- eller distribusjonsmedie bringe det andre arbeidet under denne lisensens område.



3. Du kan kopiere og distribuere programmet (eller arbeide som baseres på den, i henhold til avsnitt 2) i objektkode eller innlastbar form under betingelsene og vilkårene i avsnitt 1 og 2 ovenfor, gitt at du også gjør et av følgende:
- a) Legger ved hele den korresponderende maskin-avlesbare kildekoden, som må distribueres under vilkårene og betingelsene i seksjon 1 og 2 ovenfor på et medium som vanligvis brukes for programvareutgivelse, eller
  - b) Legge ved et skriftlig tilbud, som er gyldig i minst tre år, for å gi til enhver tredje part, for et gebyr som ikke overskrider dine kostnader for å fysisk utføre kildedistribusjon, en fullstendig maskin-avlesbar kopi av korresponderende kildekode, som skal distribueres under vilkårene i avsnitt 1 og 2 ovenfor på et medium som vanligvis brukes for programvareutveksling, eller
  - c) Legg ved informasjonen du mottok som tilbud om å distribuere korresponderende kildekode. (Dette alternativet tillates kun for ikke-kommersiell distribusjon og kun hvis du mottok programmet i objektkode eller innlastbar form med et slikt tilbud, i henhold til delavsnitt b ovenfor).
- Kildekoden for et arbeide betyr den foretrukne formen for arbeidet for å utføre modifiseringer på det. For et kjørbart arbeide, betyr komplett kildekode all kildekode for alle modulene det inneholder, samt alle tilknyttede grensesnittdefinisjonsfiler og skriptene som brukes til å kontrollere kompileringen og installasjonen av det kjørbare programmet. Som et spesialunntak, trenger imidlertid ikke kildekoden som distribueres å inkludere noe som vanligvis distribueres (i enten kilde eller binær form) med hovedkomponentene (kompilator, kjerne og så videre) av operativsystemet som det kjørbare systemet kjøres på, med mindre komponenten i seg selv medfølger det kjørbare programmet.
- Dersom distribusjonen av maskinkoden eller objektkoden er laget for å tilby tilgang til å kopiere fra en bestemt plass, da vil det å tilby tilsvarende tilgang til å kopiere kildekode fra den samme plassen anses som distribusjon av kildekoden, selv om tredjeparter ikke er påbudt å kopiere kildekoden sammen med objektkoden.
4. Du kan ikke kopiere, modifisere, underlisensere, eller distribuere programmet på andre måter enn hva som er uttrykt i denne lisensen. Ethvert forsøk på å kopiere, modifisere, underlisensiere eller distribuere programmet er ugyldig og vil automatisk opphøre dine rettigheter under denne lisensen. Imidlertid vil ikke lisensene til parter som ikke har mottatt kopier, eller rettigheter, fra deg under denne lisensen, opphøre så lenge slike parter fortsatt overholder vilkårene og betingelsene.
5. Du må ikke akseptere denne lisensen ettersom du ikke har signert den. Imidlertid vil ikke noe annet gi det rett til å modifisere eller distribuere programmet eller arbeider som er utledet derav. Disse handlingene er forbudt ved lov dersom du ikke aksepterer denne lisensen. Ved å modifisere eller distribuere programmet (eller arbeide som baseres på programmet), indikerer du dermed akseptering av denne lisensen til å gjøre det, og alle vilkår og betingelser for kopiering, distribuering eller modifisering av programmet eller arbeider som baseres på programmet.

6. Hver gang du redistribuerer programmet (eller et arbeid basert på programmet), vil mottakeren automatisk motta en lisens fra den originale rettighetshaveren til å kopiere, distribuere eller modifiserer programmet i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Du kan ikke pålegge videre restriksjoner for mottakerens rettigheter for bruk enn hva som er gitt her. Du er ikke ansvarlig for å påtvinge at tredjeparter overholder vilkårene og betingelsene i denne lisensen.
7. Dersom, som en konsekvens av en bedømmelse fra domstol eller påstand om patentbrudd eller for enhver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker), betingelser påtvinges deg (enten som følge av rettsforføyning, avtale eller annet) som strider mot betingelsene i denne lisensen, fritar de deg ikke fra vilkårene og betingelsene i denne lisensen. Dersom du ikke kan distribuere på en slik måte at du samtidig overholder dine forpliktelser under denne lisensen og andre relevante forpliktelser, vil du som en konsekvens ikke kunne distribuere programmet i det hele tatt. Hvis for eksempel en patentlisens ikke tillater fri redistribusjon av programmet uten avgift av alle som mottar kopier direkte eller indirekte gjennom deg, er den eneste måten du kan overholde både patentlisensen og denne lisensen å totalt unnlater fra å distribuere programmet.

Dersom noen del av dette avsnittet ugyldiggjøres eller anses for å være ikke håndhevbar, er balansen av dette avsnittet er beregnet på å være gjeldende og avsnittet som en helhet er beregnet på å være gjeldende i under andre forhold.

Hensikten med dette avsnittet er ikke å få deg til å bryte noen patenter eller andre eiendomsrettighetskrav eller til å bestride gyldigheten av slike krav. Den eneste hensikten med dette avsnittet er å beskytte integriteten for distribusjonssystemet for fri programvare, som er implementert av offentlige lisensregler. Mange personer har gitt sjenerøse bidrag til det store spekter av programvare som distribueres gjennom systemet med tro på konsekvent bruk av systemet. Det er opp til opphavsmann/giveren å bestemme om han eller hun er villig til å distribuere programvare gjennom andre systemer og en lisenshaver kan ikke foreta den avgjørelsen.

Dette avsnittet er beregnet på å gjøre det klart hva som ansees for å være en konsekvens for resten av denne lisensen.

8. Dersom distribusjonen og/eller bruk av programmet har restriksjoner i bestemte land eller av patenter eller grensesnitt som er opphavsrettslig beskyttet, kan den originale opphavsrettinnehaveren som plasserer programmet under denne lisensen legge til geografiske distribusjonsbegrensninger som ekskluderer disse landene, slik at distribusjon kun er tillatt i eller mellom land som ikke er ekskludert. I slike tilfeller inkluderer denne lisensens begrensningen som om skrevet i hoveddelen i denne lisensen.
9. Free Software Foundation kan fra tid til annen publisere reviderte og/eller nyere versjoner av General Public License. Slike nye versjoner vil innholdsmessig være like den nåværende versjonen, men informasjon som angår nye problemer eller anliggender kan være forskjellig.

Hver versjon er gitt et eget versjonsnummer. Dersom programmet spesifiserer et versjonsnummer av denne lisensen som anvendes for den og "enhver senere versjon", har du valget mellom å følge vilkårene og betingelsene i den versjonen eller en senere versjon som utgis av Free Software Foundation. Hvis programmet ikke spesifiserer et versjonsnummer for denne lisensen, kan du velge enhver versjon som noensinne er utgitt av Free Software Foundation.

10. Dersom du ønsker å inkludere deler av programmet i andre frie programmer som har andre distribusjonsvilkår, må du skrive til opphavsmannen og be om tillatelse. For programvare som er opphavsrettslig beskyttet av the Free Software Foundation, skriv til Free Software Foundation; vi gjør noen ganger unntak for dette. Vår bestemmelse vil styres av de to målene om å beskytte den frie statusen for alle derivater fra vår fri programvare og promotere deling og gjenbruk av programvare generelt.

## **INGEN GARANTI**

11. FORDI DETTE PROGRAMMET LISENSIERES GRATIS, FINNES DET INGEN GARANTI FOR PROGRAMMET, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. MED UNNTAK AV NÅR ANNET ER SKRIFTLIG UTTRYKT, GIR OPPHAVSRETTSINNEHAVERE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER", UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG GENETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. HELE RISIKOEN I HENHOLD TIL KVALITETEN OG UTFØRELSEN AV PROGRAMMET LIGGER HOS DEG. HVIS PROGRAMMET SKULLE VISE SEG Å VÆRE DEFECT, PÅTAR DU DEG Å BETALE ALLE KOSTNADER SOM OPPSTÅR I SAMMENHENG MED SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING.
12. IKKE I NOE TILFELLE, MED MINDRE PÅKREVET AV GJELDENDE LOV ELLER AVTALT SKRIFTLIG, VIL NOEN OPPHAVSRETTSINNEHAVER, ELLER NOEN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER REDISTRIBUERE PROGRAMMET I HENHOLD TIL HVA SOM ER TILLATT OVENFOR, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR SKADER, INKLUDERT ALLE GENERELLE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER DERAV FØLGENDE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMMET (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER UNØYAKTIG TOLKNING AV DATA ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEG ELLER TREDJE PARTER ELLER AT PROGRAMMET IKKE KAN BRUKES MED ANDRE PROGRAMMER), SELV OM SLIK INNEHAVER ELLER ANNEN PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

## **AVSLUTNING PÅ VILKÅR OG BETINGELSER**

# ASUS-kontaktinformasjon

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-post	info@asus.com.tw
Webside	www.asus.com.tw

### ***Teknisk støtte***

Telefon	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Webside	usa.asus.com

### ***Teknisk støtte***

Telefon	+1-812-282-2787
Support faks	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

## ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland og Østerrike)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Tyskland
Faks	+49-2102-959911
Webside	www.asus.de
Online kontakt	www.asus.de/sales

### ***Teknisk støtte***

Telefon for komponenter	+49-1805-010923*
Telefon for system/bærbar PC/Eee/LCD	+49-1805-010920*
Support faks	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com

\* EUR 0,14/minutt fra en tysk hustelefon; EUR 0,42/minutt fra en mobiltelefon.