




# Smart TV set-top-box O!PLAY TV PRO



## Uživatelská příručka

CZ6903

První vydání  
Listopad 2011

**Copyright® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, prepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoli jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna produktu, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNÉ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ VEDOUČÍ A VYKONNÍ ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNÉ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI APOD.), A TO I V PŘÍPADĚ, ZE SPOLEČNOST ASUS BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD, KE KTERÝM MUŽE DOJÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE, UPOZORNĚNA.

SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE JSOU POUZE INFORMAČNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNĚNY A NEJSOU PRO SPOLEČNOST ASUS ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST ASUS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNÉ UVEDENÝCH VÝROBKŮ A SOFTWARU.

Názvy výrobků a společností uvedené v této příručce slouží pouze pro identifikaci nebo vysvětlení a ve prospěch vlastníků bez úmyslu je poškodit.

# Obsah

<b>Bezpečnostní zásady .....</b>	<b>vi</b>
Bezpečnostní upozornění .....	vii
<b>Varování o značce CE.....</b>	<b>viii</b>
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth..	viii
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth..	viii
<b>Bezdrátový provozní kanál pro různé domény .....</b>	<b>viii</b>
<b>Certifikace a shoda.....</b>	<b>viii</b>
<b>Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro Dolby Digital .....</b>	<b>ix</b>
<b>Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro DTS 2.0 + Digital Out™ix</b>	
<b>O této uživatelské příručce .....</b>	<b>ix</b>
Struktura této uživatelské příručky .....	ix

## Kapitola 1:     Začínáme

<b>Vítejte .....</b>	<b>1-1</b>
<b>Přehled technických údajů .....</b>	<b>1-1</b>
<b>Seznámení s O!PLAY TV PRO .....</b>	<b>1-4</b>
<b>Systémové požadavky .....</b>	<b>1-4</b>
Přední panel.....	1-4
Zadní panel .....	1-5
Dálkový ovladač.....	1-6
<b>Příprava O!PLAY TV PRO.....</b>	<b>1-10</b>
Instalace pevného disku.....	1-10
Připojení napájecího adaptéru .....	1-12
Připojení zařízení k přehrávači O!PLAY TV PRO.....	1-12
Nastavení přístroje O!PLAY TV PRO pro vysílání digitálních datových proudů.....	1-14
První spuštění .....	1-14

## Kapitola 2:     Připojení k síti

<b>Připojení k síti .....</b>	<b>2-1</b>
Pevné připojení .....	2-1
Bezdrátové připojení .....	2-3
Připojení k bezdrátové místní síti (WLAN) .....	2-4
<b>Sdílení souborů prostřednictvím sítě .....</b>	<b>2-7</b>
Sdílení souborů v operačním systému Windows® XP .....	2-7
Sdílení souborů v operačním systému Windows® Vista.....	2-8
Sdílení souborů v operačním systému Windows® 7.....	2-10

Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx.....	2-12
Sdílení souborů v operačním systému Linux .....	2-13
<b>Kapitola 3: Používání O!PLAY TV PRO</b>	
<b>Obrazovka Hlavní.....</b>	<b>3-1</b>
<b>Konfigurování nastavení O!PLAY TV PRO .....</b>	<b>3-2</b>
Konfigurování systémových nastavení.....	3-2
Konfigurování nastavení zvuku .....	3-3
Konfigurování nastavení videa.....	3-4
Konfigurování nastavení digitální televize a nahrávání .....	3-4
<b>Přehrávání videosouboru .....</b>	<b>3-6</b>
Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači.....	3-6
Přehrávání videosouboru .....	3-7
<b>Přehrávání hudby .....</b>	<b>3-8</b>
Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači.....	3-8
Přehrání hudebního souboru .....	3-9
Konfigurování nastavení přehrávání zvuku.....	3-9
<b>Prohlížení fotografií .....</b>	<b>3-10</b>
Tlačítka ovládání fotografií na dálkovém ovladači .....	3-10
Prohlížení fotografií .....	3-11
Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci.....	3-11
Konfigurování nastavení přehrávání fotografií .....	3-12
<b>Vysílání datových proudů médií online .....</b>	<b>3-13</b>
Vysílání datových proudů online ze služby Youtube Leanback....	3-13
Vysílání datových proudů online ze služby Facebook .....	3-14
Vysílání datových proudů online ze služby Acetrax .....	3-14
Vysílání datových proudů online ze služby Dailymotion .....	3-15
<b>Vysílání digitálních proudů s pořady digitální televize .....</b>	<b>3-15</b>
Zobrazení přehledu televizních programů.....	3-15
Okamžité nahrávání programu digitální televize .....	3-16
Konfigurování nastavení televizního programu.....	3-16
Přehrání nahraného televizního programu.....	3-17
Sdílení nahraného televizního programu prostřednictvím služby Facebook a Youtube .....	3-17
<b>Používání funkce časového posunu.....</b>	<b>3-18</b>



Nahrávání programu digitální televize prostřednictvím časového posunu .....	3-18
Přehrávání programu digitální televize nahraného s funkcí časového posunu .....	3-18
<b>Správa vašich souborů .....</b>	<b>3-19</b>
Kopírování souborů/složek.....	3-19
Kopírování souborů/složek.....	3-19
<b>Používání O!Direct.....</b>	<b>3-20</b>
Instalování O!Direct.....	3-20
Vysílání datových proudů s mediálními soubory prostřednictvím O!Direct .....	3-20
<b>Používání O!MediaShare.....</b>	<b>3-21</b>
<b>Automatické přehrávání.....</b>	<b>3-22</b>
<b>Používání NAS .....</b>	<b>3-22</b>
 <b>Kapitola 4: Průvodce odstraňováním problémů</b>	
<b>Průvodce odstraňováním problémů .....</b>	<b>4-1</b>
Zobrazení .....	4-1
Zvuk .....	4-3
Paměťové zařízení USB .....	4-4
Dálkový ovladač .....	4-4
Aktualizace firmwaru .....	4-4
Pevné, Wi-Fi a internetové připojení .....	4-5
Selhání operace/funkce .....	4-7
 <b>Dodatky</b>	
<b>Poznámky.....</b>	<b>D-1</b>
ASUS Recycling/Takeback Services.....	D-1
REACH .....	D-1
Federal Communications Commission Statement.....	D-1
Canadian Department of Communications Statement.....	D-2
<b>GNU General Public License .....</b>	<b>D-2</b>
Licensing information .....	D-2
<b>Kontaktní informace společnosti ASUS .....</b>	<b>D-8</b>

# Bezpečnostní zásady



K čištění zařízení používejte pouze suchý hadřík.



**NEPOKLÁDEJTE** na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň zařízení poškozená, vyhledejte opravnu. Všechny opravy přenechejte servisním technikům.



**NEVYSTAVUJTE** ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.



## BEZPEČNÁ TEPLOTA:

Toto zařízení je třeba používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).



**NEUMÍSTUJTE** v blízkosti zařízení vytvářejících teplo nebo zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné články, sporáky nebo zesilovače.



Připojte zařízení k elektrické zásuvce se správným vstupem jmenovitého napájení (12 Vdc, 3 A).



**NEVHAZUJTE** zařízení do komunálního odpadu. Toto zařízení je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné znovu použít a recyklovat. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

## Varovné pokyny

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu přístroje, jehož velikost může dostačovat ke vzniku rizika úrazu elektrickým proudem.	V zájmu omezení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Výrobek neobsahuje díly, které by uživatel mohl opravit. S opravou výrobku se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.	Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatel upozornit na důležité pokyny týkající se provozu a údržby (oprav) v doprovodné literatuře k výrobku.



- Nebezpečí výbuchu, je-li baterie vyměněna nesprávně. Náhradu provádějte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

## Bezpečnostní upozornění

1. Pozorně si přečtete tyto pokyny.
2. Uložte tyto pokyny na bezpečné místo.
3. Věnujte pozornost všem varováním.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení u vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte větrací otvory. Nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce.
8. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, články topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které se zahřívají.
9. Neobcházejte bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík nebo objímka chrání vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte odborného elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Nestoupejte ani nesvírejte napájecí kabel zejména okolo zástrčky, zásuvek a míst, kde kabel vystupuje ze zařízení.
11. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem.
12. Používejte pouze v kombinaci s vozíkem, stojanem, podstavcem, konzolou nebo stolkem určeným výrobcem nebo dodávaným jako součást zařízení. Při přesouvání vozíku se zařízením zabraňte nebezpečí převrácení a zranění.
13. Za bouřky nebo před delším nepoužíváním zařízení odpojte z elektrické zásuvky.
14. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, je třeba jej opravit. Mezi příklady poškození patří poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhku, pokud zařízení nefunguje normálně nebo pokud došlo k jeho pádu.



## Varování o značce CE



### Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení splňuje požadavky směrnic EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro nízkonapěťová zařízení“.



### Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

## Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

S. Amerika	2,412 – 2,462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2,412 – 2,484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2,412 – 2,472 GHz	Kanál 01 až 13

Toto zařízení lze používat ve všech členských zemích EU. Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Toto zařízení lze používat pouze ve vnitřních prostorech.

## Certifikace a shoda



CCAI10LP0130T8



# **Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro Dolby Digital**

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

## **Vyrozumění o licenci a ochranné známky uznání pro DTS 2.0 + Digital Out <sup>TM</sup>**



Vyrobeno v licenci podle US Patent # S: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a řízení. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky, a DTS 2.0 + Digital Out a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc produkt obsahuje software. © DTS, Inc Všechna práva vyhrazena.

## **O této uživatelské příručce**

### **Struktura této uživatelské příručky**

- **Kapitola 1: Začínáme**  
Obsahuje základní informace o ASUS O!PLAY TV PRO.
- **Kapitola 2: Připojení k síti**  
Obsahuje informace o připojení ASUS O!PLAY TV PRO k domácí nebo místní síti LAN.
- **Kapitola 3: Používání ASUS O!PLAY TV PRO**  
Obsahuje informace o používání AASUS O!PLAY TV PRO.
- **Kapitola 4: Odstraňování problémů**  
Obsahuje odpovědi na časté dotazy k ASUS O!PLAY TV PRO.

## Konvence používané v této příručce

Abyste jste měli jistotu, že postupujete správně, věnujte pozornost následujícím symbolům používaným v této příručce.



**VAROVÁNÍ:** tyto informace varují před nebezpečím zranění během postupu.



**UPOZORNĚNÍ:** tyto informace upozorňují na nebezpečí poškození součástí během postupu.



**DŮLEŽITÉ:** tyto informace MUSÍ být během postupu dodrženy.



**POZNÁMKA:** tipy a doplňující informace pro snadnější provádění postupu.

## Zdroje dalších informací

V následujících zdrojích jsou k dispozici dodatečné informace a informace aktualizací výrobku a softwaru.

### 1. Webové stránky podpory ASUS

Stáhněte si nejnovější firmware, ovladače a nástroje z webových stránek podpory ASUS na adrese <http://support.asus.com>.

### 2. Fórum ASUS

Získejte nejaktuálnější novinky a informace o tomto produktu ze serveru fóra ASUS na adrese <http://vip.asus.com/forum/>.

### 3. Doplňková dokumentace

Krabice s výrobkem může obsahovat doplňkovou dokumentaci, například letáky s informacemi o záruce, které přikládá prodejce. Tato dokumentace není součástí standardního balení.

# Kapitola 1

## Začínáme

### Vítejte

Děkujeme vám za zakoupení ASUS O!PLAY TV PRO!

ASUS O!PLAY TV PRO ASUS O!PLAY TV PRO vám umožňuje sledovat datové proudy digitálního zvuku/videa (DVB-T) ve vašem televizoru; prohlížet a nahrávat průvodce televizními programy; sdílet vaše nahrané televizní programy a soubory s médii na mediálních serverech, například Facebook a Youtube; přistupovat k oblíbeným internetovým serverům; a využívat soubory s digitálními médii z externích USB paměťových zařízení/pevných disků nebo paměťových karet ve vašem televizoru nebo systému domácí zábavy.

### Přehled technických údajů

Standard bezdrátového připojení	WiFi 802.11b/g/n
Podporované formáty videa	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, XVID
Podporované koncovky souborů videa	.mp4, .mov, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, .vob, .mts, .iso, .trp, M1V, M2V, M4V
Podporované formáty zvuku	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF, DTS Digital Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag, MP2, APE, MS-ADPCM/LC-AAC/HE-AAC/COOK/RA-Lossless
Podporované formáty 3D videa	H.264, MVC, (.ts, m2ts, BD iso)
Podporované formáty obrazu	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Podporované formáty titulků	.srt, .sub, .smi, .txtsub, .ssa, .ass
Systémy souborů	FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3
Televizní systém	Digitální TV: DVB-T
Příhrádka na pevný disk	3.5" (1/2/3 TB)
Kvalita záznamu	HDD (3 TB, záznam TS)

(pokračování na další straně)













<b>Vstupně-výstupní porty</b>	1 x Vypínač
	1 x vstup stejnosměrného (DC) napájení
	1 x port USB 3.0
	2 x porty USB 2.0
	1 x port USB 3.0 (Připojení k počítači)
	1 x port místní sítě LAN Gigabit (1000 Mb/s)
	1 x port HDMI (HDMI 1.4)
	1 x port komponentního signálu (Y.Pb.Pr)
	1 x Analog video output
	1 x Analog audio output
	1 x port digitálního výstupu zvuku (OPTICKÝ)
	1 x port digitálního výstupu zvuku (KOAXIÁL)
	1 x Kombinovaný slot na karty SD/MMC/MS/xD (4-v-1)
	VSTUP RF: Anténní vstup (port pro připojení smyčkového kabelu)
	VÝSTUP RF: Anténní výstup
<b>Rozměry</b>	Š x H x V: 30 cm x 24.3 cm x 4 cm
	Hmotnost: 1100 g (včetně přihrádky na pevný disk)
<b>Příkon</b>	12Vdc, 3A
<b>Provozní teplota</b>	5°C (41°F) ~ 35°C (95°F)



\* Některé položky mohou být obsaženy v balení v závislosti na zemi nebo regionu.



## Obsah krabice

		
ASUS O!PLAY TV PRO Smart TV set-top-box	Napájecí kabel	Adaptér střídavého napájení
		
Dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA	Příhrádka na pevný disk HDD a šroubky	Kabel USB 3.0
		
Anténní kabel (DTV) (volitelně)*	Kabel kompozitního AV (zvuku-videu)	Smyčkový kabel (DTV)
		
Kabel HDMI (volitelně)*	Podpůrný disk CD (Uživatelská příručka)	Stručná příručka



\* Some items may be included in the package depending on the country or region.

# Seznámení s O!PLAY TV PRO


## Systémové požadavky

- Televizor s vysokým rozlišením (HDTV), standardní televizor nebo monitor HDMI
- Paměťové zařízení (jednotka USB flash / USB HDD)
- Paměťová karta (SD/MMC/MS/xD)
- Kabel RJ-45 pro připojení k domácí nebo kancelářské síti (volitelně)  
Připojení Wi-Fi (volitelně)



- Pro připojení přehrávače O!PLAY TV PRO k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI.
- Pro připojení přehrávače O!PLAY TV PRO ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV.

## Přední panel



### Indikátor LED a vypínač

Stisknutím vypínače zapnete/vypnete přístroj O!PLAY TV PRO. Rovněž zobrazuje stav přístroje O!PLAY TV PRO.

1	Indikátor LED	Stav	Popis
	Napájení	NESVÍTÍ	Zařízení je vypnuté.
		Červená	Zařízení se nachází v režimu spánku.
		Modrá	Zařízení je zapnuté.

### 2 Kryt předního panelu

Stisknutím otevřete kryt předního panelu.

### 3 Port USB 2.0

K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0.


- 
- 4 Kombinovaný slot pro paměťové karty SD/MMC/MS/xD**  
Do tohoto slotu zasuněte kartu SD/MMC/MS/xD.
- 
- Připojení počítače USB 3.0**
- 5** Pomocí přiloženého kabelu USB 3.0 připojte přístroj O!PLAY TV PRO k počítači. Po nainstalování pevného disku (HDD) funguje přístroj O!PLAY TV PRO jako přenosný pevný disk HDD.
- 
- 6 Port USB 3.0**  
K tomuto portu připojte zařízení usb 3.0 / USB 2.0.
- 
- Příhrádka na pevný disk**
- 7** Stisknutím tohoto tlačítka odemkněte příhrádku na pevný disk HDD a nainstalujte pevný disk 3.5".
- 



Další podrobnosti viz část **Instalace pevného disku**.

---

## Zadní panel



- 
- 1 Výstup digitálního zvuku (KOAXIÁL)**  
Zasunutím koaxiálního kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém.
- 
- 2 Výstup digitálního zvuku (OPTICKÝ)**  
Zasunutím optického kabelu do tohoto portu připojte externí Hi-Fi zvukový systém.
- 
- 3 Výstup analogového videa**  
Zasunutím kabelu kompozitního AV signálu připojte k televizoru nebo jinému videozařízení.
- 
- 4 Výstup analogového zvuku**  
Připojením zdířek zvukového kabelu připojte přístroj k televizoru nebo jinému zvukovému zařízení.
- 
- 5 Výstup komponentního signálu**  
Připojte kabel videa YPbPr pro připojení k TV nebo monitoru.
- 
- 6 Port LAN**  
Připojte k místní síti (LAN) prostřednictvím síťového rozbočovače.
- 
- Port HDMI**
- 7** Zasunutím kabelu HDMI do tohoto portu připojte zařízení mediálního rozhraní o vysokém rozlišení (HDMI).
- 
- 8 Port vstupu RF (vstup antény DVBT)**  
K tomuto portu připojte přiložený anténní kabel.
- 



Používáte-li smyčkový kabel, nemusíte současně používat anténní kabel.


---

- 
- 9 Port výstupu RF (výstup antény DVBT)**  
Připojte jeden konec přiloženého smyčkového kabelu k tomuto portu a druhý konec k portu vstupu RF televizoru.
- 
- 10 Vstup stejnosměrného (DC-In) napájení**  
K tomuto portu připojte napájecí adaptér.
- 
- 11 Port USB 2.0**  
K tomuto portu připojte zařízení USB 2.0.
- 

## Dálkový ovladač






















Pomocí dálkového ovladače lze O!PLAY TV PRO, procházet nabídkami a vybírat media pro přehrávání, prohlížení nebo poslech. Popis tlačítek dálkového ovladače viz tabulka na další straně.



1		<b>Informace</b> Stisknutím zobrazíte informace o filmu, videu nebo hudbě, Nebo kanál digitální televize a panel času záznamu s časovým posunem.
2		<b>Zvuk</b> Stisknutím vyberte zvukovou stopu v souboru HDD/USB/ODD.
3		<b>Titulky</b> Stisknutím nakonfigurujete nastavení titulků, například umístění, velikost, čas, jazyk a barva.
4	<b>Číselná tlačítka</b> Stisknutím číslic přejděte na upřednostňovaný televizní kanál.	
5		<b>Sdílet</b> Stisknutím můžete sdílet fotografie, hudební soubory, videa a nahraný mediální obsah prostřednictvím služeb Facebook a
6		<b>Zpět</b> Slouží k přechodu na předchozí obrazovku
7		<b>Nabídka</b> Stisknutím zobrazíte nabídku

#### Navigační tlačítka/tlačítko OK

8		Stisknutím tlačítek nahoru/dolů procházejte panelem nabídky v podnabídce.
		Stisknutím tlačítek nahoru/dolů snížíte/zvýšíte číselnou hodnotu.
		Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte hlavními nabídkami na obrazovce Home (Hlavní). Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo procházejte položky v podnabídce.
		Stisknutím tlačítka <b>OK</b> potvrďte výběr.
9		<b>Ztlumit</b> Stisknutím vypnete výstup zvuku.
10		<b>Zvýšit hlasitost</b> Zvyšuje hlasitost

11		<b>Snížit hlasitost</b> Snižuje hlasitost
12		<b>Náhodně přehrávat hudbu</b> Stisknutím seskupíte všechny hudební soubory v paměťovém zařízení a potom se začnou hudební soubory náhodně přehrávat.
13		<b>Nahrát</b> Stisknutím nahrajete televizní program.
14		<b>Rychle posunout dozadu</b> Slouží k posouvání dozadu
15		<b>Pomalý pohyb</b> Stisknutím přehrajete aktuální přehrávaný film zpomaleni. Stisknutím tlačítka obnovíte normální přehrávání.
16		<b>Červené tlačítko</b> Toto je funkční tlačítko.
17		<b>Předchozí</b> Vrátí na předchozí soubor s médii.
18		<b>Zelené tlačítko</b> Toto je funkční tlačítko.
19		<b>Žluté tlačítko</b> Toto je funkční tlačítko.
20		<b>Modré tlačítko</b> Toto je funkční tlačítko.
21		<b>Zastavit</b> Slouží k zastavení
22		<b>Další</b> Slouží k přechodu na další videoklip
23		<b>Rychle posunout dopředu</b> Slouží k přehrávání dopředu
24		<b>Přehrát/Pozastavit</b> Slouží k přepínání mezi přehráváním a pozastavením

25

**Přehled televizních programů**

Stisknutím zobrazíte elektronického průvodce televizními programy.

26

**DTV**

Stisknutím spustíte funkci DTV.

27

**Přiblížit**

Přiblíží zobrazení na obrazovce.

28

**Volba**

Stisknutím zobrazíte a vyberete z podnabídky funkce.

29

**Hlavní stránka**

Stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky.

30

**Alfanumerická a jazyková klávesnice**

Stisknutím změníte jazyk virtuální klávesnice.

31

**Vysunout disk**

Stisknutím vysunete disk v externí optické jednotce.

32

**Zapnutí/vypnutí\***

Zapnutí nebo vypnutí přístroje O!PLAY TV PRO

# Příprava O!PLAY TV PRO

---



V případě potřeby záručního servisu přehrávače O!PLAY TV PRO odešlete produkt v původním obalu, který poskytne lepší ochranu produktu během převážení. Dojde-li k poškození produktu z důvodu nesprávného zabalení, může dojít k propadnutí záruky. Společnost ASUS nenahradí ani nevymění žádný produkt poškozený z důvodu nesprávného zabalení.

---

## Instalace pevného disku

Do tohoto přehrávače O!PLAY TV PRO můžete nainstalovat pevný disk 3.5".

---



- Pevný disk je třeba zakoupit samostatně.
  - Pokud nainstalujete do tohoto přehrávače O!PLAY TV PRO nový pevný disk, zobrazí se varovná obrazovka s připomenutím, abyste naformátovали pevný disk. Dokončete formátování podle zobrazených pokynů. Jakékoli nenormální vypnutí vede k delší době spouštění a delší kontrole disku při příštím spouštění. V závislosti na kapacitě pevného disku může proces kontroly trvat několik minut.
  - Chcete-li odstranit veškerá data používaná na pevném disku, přejděte na **Setup (Nastavení) > System (Systém)** a potom klepněte na **HDD Format (Formátovat HDD)**.
  - Chcete-li znovu vyhledat váš pevný disk, proveďte některý z následujících postupů:
    - Přejděte na **Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage (Vyhledat úložiště) > Auto Scan (Automaticky vyhledat)** a potom klepněte na **on (Zapnout)**.
    - Přejděte na **Setup (Nastavení) > System (Systém) > Scan Storage action (Akce vyhledání úložiště)** a potom klepněte na **rescan storage (Znovu vyhledat úložiště)**.
  - Společnost ASUS nenese odpovědnost za žádné poškození/závady způsobené nesprávnou instalací pevného disku.
  - Společnost ASUS nenese odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat.
- 




- Za žádných okolností netlačte pevný disk do přístroje nadměrnou silou. Pokud nelze nainstalovat pevný disk snadno, mohlo by dojít ke zlomení portu SATA.
  - Pravidelně zálohujte důležité soubory a složky, aby se zabránilo možné ztrátě dat v případě selhání disku.
  - Při dlouhodobém používání pevného disku buďte opatrní na vysokou teplotu
-




### **Pokyny pro instalaci pevného disku:**

1. Stisknutím zámků konzole přihrádky na HDD odemkněte přihrádku na HDD.
2. Nainstalujte pevný disk přihrádky na pevný disk HDD a zajistěte jej dvěma šroubky na obou stranách.
3. Nainstalujte přihrádku na pevný disk HDD s pevným diskem do pozice pro pevný disk HDD na předním panelu přístroje O!PLAY TV PRO.
4. Zatlačením zámků konzole přihrádky na pevný disk HDD zajistěte pevný disk na místě.



## Připojení napájecího adaptéru




### Pokyny pro připojení napájecího adaptéru:

1. Připojte adaptér střídavého napájení k portu vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně přehrávače O!PLAY TV PRO.
2. Připojte adaptér střídavého napájení ke zdroji napájení.

## Připojení zařízení k přehrávači O!PLAY TV PRO


### Pokyny pro připojení zařízení k přehrávači O!PLAY TV PRO:

1. Připojte zobrazovací zařízení k přehrávači O!PLAY TV PRO některým z následujících postupů:
  - Pro připojení vašeho přehrávače O!PLAY TV PRO k televizoru HDTV nebo k monitoru HDMI použijte kabel HDMI.




V závislosti na oblasti může být v krabici s O!PLAY TV PRO přiložen kabel HDMI.

- Pro připojení přehrávače O!PLAY TV PRO ke standardnímu televizoru použijte dodaný kabel kompozitního zvuku-videa AV.




V závislosti na regionu nemusí být kompozitní AV kabel přiložen k balení přístroje O!PLAY TV PRO.

2. Připojte paměťové zařízení nebo paměťovou kartu k přehrávači O!PLAY TV PRO některým z následujících postupů:
  - Připojte paměťové zařízení USB, například mobilní pevný disk nebo jednotku USB flash, do portu USB na předním panelu O!PLAY TV PRO.



Můžete rovněž nainstalovat pevný disk do pozice pro pevný disk HDD. Další podrobnosti viz část **Instalace pevného disku**.

- Zasuňte paměťovou kartu, například kartu SD/MMC/MS/xD, do příslušné patice na pravé straně přehrávače O!PLAY TV PRO.



3. Pomocí zvukového kabelu připojte váš zvukový systém k přístroji O!PLAY TV PRO.

## Nastavení přístroje O!PLAY TV PRO pro vysílání digitálních datových proudů

Přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje sledovat datové proudy digitálního zvuku/videa (DVBT) o vysokém rozlišení ve vašem televizoru ve formátu .mpeg.



Před používáním funkce vysílání digitálních datových proudů přístroje O!PLAY TV PRO požádejte telekomunikační úřad vaší země nebo místní televizní stanice, zda jsou ve vaší zemi nebo regionu k dispozici signály DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

### Pokyny pro nastavení přístroje O!PLAY TV PRO pro vysílání digitálních datových proudů:

1. Připojte kabel HDMI k televizoru HDTV nebo kompozitní AV kabel ke standardnímu televizoru.
2. Připojte anténní kabel ke vstupnímu portu RF (anténní vstup) přístroje O!PLAY TV PRO.
3. Připojte jeden konec smyčkového kabelu k výstupnímu portu RF (anténní výstup) přístroje O!PLAY TV PRO a druhý konec ke vstupnímu portu RF (anténní vstup) televizoru HDTV nebo standardního televizoru.



- V závislosti na regionu nemusí být anténní kabel nebo smyčkový kabel přiložen k balení přístroje O!PLAY TV PRO.
- Podrobnosti o vysílání digitálních televizních programů viz část Vysílání digitálních televizních programů v Kapitole 3.

## První spuštění

Při prvním spuštění přehrávače O!PLAY TV PRO se zobrazí řada obrazovek, které vás provedou konfigurací základních nastavení přehrávače O!PLAY TV PRO.

### Pokyny pro první spuštění:

1. Zapněte přehrávač O!PLAY TV PRO a televizor HDTV, televizor nebo monitor HDMI.
  - Používáte-li televizor HDTV nebo standardní televizor, nastavte HDTV/TV na režim videa.
  - Používáte-li monitor HDMI, zkontrolujte, zda je rozlišení zobrazení monitoru nastaveno na **HDMI**.
2. Zobrazí se Průvodce nastavením. Provedte nastavení podle zobrazených pokynů.



- Viz dokumentace dodaná s vaším monitorem HDMI.
- K navigaci na obrazovce použijte dálkový ovladač.


# Kapitola 2

## Připojení k síti

### Připojení k síti

#### Pevné připojení

Připojte přehrávač O!PLAY TV PRO k domácí nebo kancelářské síti pomocí kabelu RJ-45.



#### Pokyny pro připojení k síti:

1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 k portu místní sítě LAN na zadní straně přehrávače O!PLAY TV PRO a druhý konec k portu místní sítě LAN směrovače.
2. Připojte počítač a ostatní nezbytná zařízení ke směrovači.



Viz dokumentace dodaná se směrovačem.

3. Připojte veškerá nezbytná zařízení k přehrávači O!PLAY TV PRO.



Další podrobnosti viz část Připojení zařízení k přehrávači O!PLAY TV PRO v Kapitole 1.

4. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo (◀ / ▶) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte **OK**.



5. Vyberte položku **Network (Síť) > Wired LAN Setup (Nastavení pevné místní sítě LAN)** a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte **DHCP IP (AUTO) (VSTUP DHCP (AUTOMATICKY))** nebo **FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ))** podle typu konfigurace:
- Vyberete-li **DHCP IP (AUTO) (VSTUP DHCP (AUTOMATICKY))**, server DHCP automaticky přidělí adresu IP přehrávači médií.
  - Pokud vyberete možnost **FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ))**, zadejte údaje **IP address (Adresa IP)** a **Subnet Mask (Maska podsítě)**.



- Pomocí tlačítek nahoru/dolů (▲ / ▼) zvýšíte/snížíte číselnou hodnotu.
- Pomocí tlačítek vlevo/vpravo (◀ / ▶) se přesunete na další položky v nabídce Systém.



- Můžete použít výchozí nastavení pevné adresy IP:
  - **Adresa IP:** 192.168.0.2
  - **Maska podsítě:** 255.255.255.0
- Rovněž můžete požádat o adresu IP a masku podsítě vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).
- Pokud se nemůžete připojit ke kancelářské síti, obraťte se na správce sítě.
- Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkontrolujte, zda jsou počítačové soubory sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část **Sdílené mediálních souborů prostřednictvím sítě** v této kapitole.

7. Po zobrazení zprávy s potvrzením výběrem **OK** uložte nastavení nebo výběrem **CANCEL (STORNO)** zrušte nastavení.
8. Ve svém počítači můžete ručně konfigurovat nastavení adresy IP.



Další podrobnosti viz část **Konfigurování síťových klientů** v této kapitole.

## Bezdrátové připojení

### Bezdrátové přistupování k souborům

#### Pokyny pro bezdrátový přístup k souborům:

1. Připojte všechna nezbytná zařízení pro nakonfigurování vaší bezdrátové sítě.

Nakonfigurujte vaši bezdrátovou síť na režim Ad-Hoc.



- Podrobnosti viz dokumentace dodaná s bezdrátovým směrovačem.
- Aby bylo možné vytvořit bezdrátové připojení, pravděpodobně bude třeba v počítači použít WLAN kartu/adaptér kompatibilní se standardem IEEE 802.11b/g/n.
- Některé počítače mohou být dodávány se zabudovanou možností bezdrátového připojení. Viz dokumentace dodaná k počítači.

2. Můžete nakonfigurovat nastavení IP ve vašem počítači.



- Další podrobnosti viz část Konfigurování síťových klientů v této kapitole.
- Použijte následující výchozí nastavení IP:
- Adresa IP: 192.168.59.xxx (xxx může být libovolné číslo mezi 2 a 254.  
Zkontrolujte, zda adresu IP nepoužívá jiné zařízení)
- Masky podsítě: 255.255.255.0 (stejná, jako maska podsítě O!PLAY TV PRO)



3. Zkontrolujte, zda je složka obsahující soubory, ke kterým chcete přistupovat, sdílená.



Další podrobnosti viz část Sdílení souborů prostřednictvím sítě v této kapitole.

## Připojení k bezdrátové místní síti (WLAN)

Pokyny pro připojení k WLAN:

1. Postupujte podle kroků 2- 5 v části Bezdrátové připojení k domácí síti.
2. Vyberte režim připojení Infrastruktura (AP) a stiskněte . O!PLAY TV PRO vyhledá bezdrátové přístupové body.
3. V seznamu vyberte přístupový bod, ke kterému se chcete připojit. Stiskněte .
4. Počkejte, než se váš O!PLAY TV PRO připojí k vámi vybranému přístupovému bodu.
5. Po úspěšném navázání bezdrátového připojení se adresa IP vybraného přístupového bodu zobrazí v nabídce Síť.
6. Nyní můžete začít přistupovat k souborům ze sdílené složky síťového počítače.

## Konfigurování síťových klientů

Nastavení adresy IP pro pevného nebo bezdrátového klienta

1. Aby bylo možné přistupovat ASUS O!PLAY TV PRO , musíte mít správná nastavení TCP/IP na vašich pevných nebo bezdrátových klientech a počítačích. Adresy IP klientů se musí nacházet v rámci stejné pracovní skupiny a podsítě, jako O!PLAY TV PRO .
2. Postupujte podle pokynů níže, které odpovídají operačnímu systému nainstalovanému ve vašem počítači.



---



Použijte následující výchozí nastavení IP:

- Adresa IP: 192.168.0.xxx (pro počítač s pevným připojením) nebo 192.168.59.xxx (pro počítač s bezdrátovým připojením)  
xxx může být libovolné číslo mezi 2 a 254. Zkontrolujte, zda adresu IP nepoužívá jiné zařízení.
  - Masky podsítě: 255.255.255.0 (stejná, jako maska podsítě O!PLAY TV PRO)
-




## Windows® XP OS

1. Klepněte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connection (Připojení k síti)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** a potom vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
2. Vyberte **Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP)** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.
3. Vyberte možnost **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**, pokud chcete, aby byla nastavení IP přiřazena automaticky.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.




## Windows® Vista OS

1. Klepněte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** a potom vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
2. Vyberte **Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/IPv4)** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.





3. Vyberte možnost **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**, pokud chcete, aby byla nastavení IP přiřazena automaticky.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.



## Windows® 7 OS

1. Klepněte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Local Area Connection (Připojení k místní síti)** a potom vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
2. Vyberte **Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/IPv4)** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.
3. Vyberte možnost **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**, pokud chcete, aby byla nastavení IP přiřazena automaticky.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.




# Sdílení souborů prostřednictvím sítě


## Sdílení souborů v operačním systému Windows® XP

Pokyny pro konfiguraci počítače pro umožnění sdílení složek:

1. Klepněte na tlačítko **Start** > **Control Panel (Ovládací panely)** > **Network and Internet Connection (Připojení k síti a Internetu)** > **Network Setup Wizard (Průvodce instalací sítě)**.





2. Vyberte **Turn on file and printer sharing (Zapnout sdílení souborů a tiskáren)**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.




Pokyny pro sdílení souborů v operačním systému Windows® XP :

1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané složce a vyberte příkaz **Sharing and Security (Sdílení a zabezpečení)**.



3. Zaškrtněte položku **Share this folder (Sdílet tuto složku)**.  
Chcete-li nastavit oprávnění pro síťové uživatele, klepněte na **Permissions (Oprávnění)**. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
4. Na složce se zobrazí ikona ruky  což znamená, že obsah složky je sdílen prostřednictvím sítě.



## Sdílení souborů v operačním systému Windows® Vista

V operačním systému Windows® Vista můžete sdílet soubory některým z následujících dvou způsobů:

- Sdílení souborů ze složky v počítači.
- Sdílení souborů z veřejné složky.

### Sdílení souborů ze složky v počítači


**Pokyny pro sdílení souborů ze složky v počítači:**

1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybrané složce a vyberte příkaz **Share (Sdílet)**.
3. Na obrazovce **File Sharing (Sdílení souborů)** vyberte v rozevíracím seznamu síťového uživatele, se kterým chcete sdílet soubory, a potom klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
4. Chcete-li nastavit oprávnění pro tohoto síťového uživatele, vyberte některou z těchto úrovní oprávnění z rozevíracího seznamu v části **Permission Level (Úroveň oprávnění)**.
  - **Čtenář:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby měl uživatel právo přístupu pouze pro čtení ke sdíleným souborům. Nemůže přidávat, měnit nebo odstraňovat sdílené soubory.
  - **Příspěvatel:** Výběrem této volby umožníte uživateli prohlížet a přidávat sdílené soubory. Může pouze měnit nebo odstraňovat soubory, které poskytl ke sdílení.
  - **Spoluvlastník:** Výběrem této volby umožníte uživateli prohlížet, přidávat, měnit nebo odstraňovat sdílený soubor.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Share (Sdílet)**.

## Sdílení souborů z veřejné složky

Veřejná složka umožňuje sdílet vaše soubory s ostatními lidmi, kteří používají váš počítač, nebo s ostatními uživateli v síti.

### Pokyny pro sdílení souborů z veřejné složky:


1. Klepněte na  > **Documents (Dokumenty)**.
2. V části **Favorite Links (Oblíbené odkazy)** v navigačním podokně klepněte na **Public (Veřejná)**. Vložte veškeré soubory nebo složky, které chcete sdílet, do libovolné podsložky ve veřejné složce.




Chcete-li omezit přístup k souborům a složkám ve veřejné složce, viz pokyny v následujících částech.

### Pokyny pro omezení přístupu uživatele k veřejné složce:

Chcete-li omezit přístup k veřejné složce pouze osobám, které mají uživatelské účty a hesla ve vašem počítači, můžete zapnout funkci sdílení chráněného heslem.

1. Klepnutím na  > **Control Panel (Ovládací panely)** > **Network and Internet (Síť a Internet)** > **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** spusťte Centrum síťových připojení a sdílení.
2. V rozevíracím seznamu **Password protected sharing (Sdílení chráněné heslem)** vyberte možnost **Turn on password protected sharing (Zapnout sdílení chráněné heslem)**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.


### Pokyny pro nastavení úrovně přístupu uživatele k veřejné složce:

1. Klepnutím na  > **Control Panel (Ovládací panely)** > **Network and Internet (Síť a Internet)** > **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** spusťte Centrum síťových připojení a sdílení.
2. V rozevíracím seznamu **Public folder sharing (Sdílení veřejné složky)** vyberte některou z následujících tří voleb:
  - **Zapnout sdílení tak, aby mohl kdokoli s přístupem k síti otevřít soubory**
  - **Zapnout sdílení tak, aby mohl kdokoli s přístupem k síti otevřít, měnit a vytvářet soubory**
  - **Vypnout sdílení (osoby přihlášené k tomuto počítači mohou k této složce přesto přistupovat)**
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Sdílení souborů v operačním systému Windows® 7

Pokyny pro konfiguraci počítače pro umožnění sdílení složek:


1. Klepněte na tlačítko **Start** > **Control Panel (Ovládací panely)** > **Network and Internet (Síť a Internet)** > **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** > **Choose homegroup and sharing options (Zvolit možnosti domácí skupiny a sdílení)** > **Change advanced sharing settings... (Změnit rozšířená nastavení sdílení...)**.




2. Zkontrolujte, zda jsou správně vybrány následující možnosti:  
**Zapnout zjišťování sítě**  
**Zapnout sdílení souborů a tiskáren**  
**Vysílání datového proudu médií je vypnuto**  
**Povolit systému Windows spravovat připojení k domácí skupině (doporučeno)**

Pokyny pro sdílení souborů v operačním systému Windows® 7 :


1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
3. Klepněte na kartu **Sharing (Sdílení)** > **Advanced Sharing... (Rozšířené možnosti sdílení...)**.



4. Zaškrtněte položku **Share this folder (Sdílet tuto složku)** a potom klepněte na **Permissions (Oprávnění)**.




5. Vyberte uživatele sítě, se kterým chcete sdílet soubory, a potom nastavte možnosti řízení přístupu.



## Sdílení souborů v operačním systému Mac OS X 10.5.xx

### Pokyny pro sdílení složky v operačním systému Mac OS:

1. Zvolte nabídku **Apple > System Preferences (Systémové preference)**. Klepněte na **Sharing (Sdílení)**.
2. Klepnutím na ikonu + zobrazte dostupné složky. Přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
3. Přidejte uživatelskou skupinu Everyone (Každý).
4. Zopakováním kroků 2 – 3 sdílejte ostatní složky.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko Options... (Možnosti).




6. Zaškrtněte políčko **Share files and folders using SMB (Sdílet soubory a složky pomocí SMB)** a klepněte na **Done (Hotovo)**.





## Sdílení souborů v operačním systému Linux

### Pokyny pro sdílení souborů v operačním systému Linux:

1. V počítači vyberte složku obsahující soubory, které chcete sdílet.
2. Klepněte pravým tlačítkem na složku a klepněte na **Sharing (Sdílení) > Windows Sharing (Sdílení Windows)**.
3. Na kartě **Windows Sharing (Sdílení Windows)** zaškrtněte následující položky: **Share this item and its contents (Sdílet tuto položku a její obsah)**, **Allow all users (Povolit všem uživatelům)** a **Share Enabled (Sdílení povoleno)**.
4. Po dokončení klepněte na **OK**. Na složce se zobrazí ikona ruky , což znamená, že obsahy složky jsou sdíleny prostřednictvím sítě.

[illegible]

# Kapitola 3

## Používání O!PLAY TV PRO

### Obrazovka Hlavní

Obrazovka Hlavní obsahuje tyto hlavní volby: **Setup (Nastavení)**, **DTV**, **Schedule REC (Plánované nahrávání)**, **File Manager (Správce souborů)**, **Movies (Filmy)**, **Music (Hudba)**, **Photo (Fotografie)**, **Online Media (Média online)** a **NAS**.



---

Možnost **File Manager (Správce souborů)** umožňuje prohlížet všechny mediální soubory ve vašich paměťových zařízeních.

---

# Konfigurování nastavení O!PLAY TV PRO

## Konfigurování systémových nastavení

Nabídka systémových nastavení umožňuje konfigurovat systémová nastavení, například **Menu Language (Jazyk nabídky)**, **Text Encoding format (Formát kódování textu)** a další nastavení.

### Pokyny pro konfigurování nastavení O!PLAY TV PRO:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/ vpravo (← / →) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte (OK).
2. Na kartě **System (Systém)** můžete stisknutím tlačítek nahoru/dolů (↑ / ↓) konfigurovat tyto systémová nastavení:



- **Jazyk nabídky:** Vyberte upřednostňovaný jazyk nabídky z dostupných možností.
- **Kódování textu:** Vyberte upřednostňovaný formát kódování z dostupných možností.
- **Čas:** Nakonfigurujte systémový čas ručně, automaticky (prostřednictvím DTV) nebo výběrem časového pásma.
- **Vstupní stránka:** Nakonfigurujte hlavní obrazovku, která se má zobrazit při spuštění. Tuto položku můžete nastavit na **Auto (Automaticky)**, **DTV** nebo **Home (Hlavní)**.

Ve výchozí konfiguraci je přístroj O!PLAY TV PRO nastaven na automatické zobrazení obrazovky DTV. Pokud služba DTV nefunguje, zobrazí se jako hlavní obrazovka při spuštění Domovská obrazovka.

- **Automatické přehrávání R/RW:** Výběrem ON (ZAPNUTO) se po připojení externího pevného disku USB k přístroji O!PLAY TV PRO začne automaticky přehrávat obsah disku.
- **Spořič obrazovky:** Umožňuje zapnout/vypnout funkci spořiče obrazovky.
- **Úsporný režim:** Umožňuje zapnout/vypnout funkci úsporného režimu.
- **Obnovit přehrávání:** Umožňuje zapnout/vypnout funkci obnovení přehrávání.
- **Výrobní nastavení:** Umožňuje obnovit výchozí výrobní nastavení systému.



Při obnovení výchozích výrobních nastavení systému budou odstraněna veškerá data a provedená nastavení.






- **Prohledat úložiště:** Umožňuje zapnout funkci automatického prohledávání, která automaticky prohledá a vytvoří rejstřík vnitřního nebo externího paměťového zařízení.
- **Formátovat:** Umožňuje formátovat vnitřní nebo externí paměťové zařízení.
- **Info o HDD:** Zobrazí informace o pevném disku.
- **Systémový indikátor LED:** Slouží k zapnutí/vypnutí systémového indikátoru LED.

3. Stisknutím  uložíte nebo stisknutím  zrušíte provedená nastavení.


## Konfigurování nastavení zvuku

Nabídka nastavení zvuku umožňuje konfigurovat nastavení zvukového režimu nebo výstupu zvuku, například **Night Mode (Noční režim)**, **HDMI Output (Výstup HDMI)**, **SPDIF Output (Výstup SPDIF)**, **Surround Sounds (Prostorový zvuk)** a **Lip Sync (Synronizace řeči)**.

### Pokyny pro konfigurování nastavení zvuku:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/ vpravo  /  na obrazovce **Home (Hlavní)** přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte .
2. Přejděte na **Audio (Zvuk)** a potom stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  vyberte z těchto režimů/ nastavení zvuku:



- **Noční režim:** Vyberte toto nastavení, pokud chcete poslouchat hudbu v noci, aniž byste rušili ostatní.
  - **Výstup HDMI:** Vyberte toto nastavení, pokud bude výstup zvuku vycházet z externího zařízení s vysokým rozlišením, které je připojeno k HD přehrávači médií prostřednictvím kabelu HDMI.
  - **Výstup SPDIF:** Vyberte toto nastavení pro přijímač zvuku S/PDIF.
  - **Prostorový zvuk:** Toto nastavení vyberte pro efekt prostorového zvuku.
  - **Synchronizace řeči:** Výběrem tohoto nastavení nastavíte funkci synchronizace řeči na Auto (Automaticky), Manual (Ručně) nebo Off (Vypnuto).
3. Stisknutím pravého tlačítka  zobrazíte volbu pro vaše vybrané nastavení zvuku.

## Konfigurování nastavení videa

Nabídka nastavení videa umožňuje konfigurovat nastavení videa, například **Aspect Ratio (Poměr stran)**, **TV System (Televizní systém)**, **Video Zoom (Přiblížení/oddálení videa)**, **Digital Noise Reduction (Omezení digitálního šumu)** a **1080P 24Hz**.

### Pokyny pro konfigurování nastavení videa:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/ vpravo (← / →) na obrazovce **Home (Hlavní)** přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte **OK**.
2. Přejděte na **Video (Videa)** a potom stisknutím tlačítek nahoru/dolů (↑ / ↓) vyberte z těchto režimů/ nastavení zvuku:



- **Poměr stran:** Vyberte upřednostňovaný poměr stran, což je poměr nebo velikost šířky obrazu k jeho výšce na externím zobrazovacím zařízení.
  - **Televizní systém:** Vyberte upřednostňovaný televizní systém z dostupných možností.
  - **Přiblížení/oddálení videa:** Umožňuje zapnout/vypnout funkci přiblížení/oddálení videa.
  - **Omezení digitálního šumu:** Umožňuje zapnout/vypnout funkci omezení digitálního šumu.
  - **1080P 24Hz:** Umožňuje zapnout/vypnout funkci 1080P 24Hz.
3. Stisknutím pravého tlačítka zobrazíte volbu pro vaše vybrané nastavení videa.



## Konfigurování nastavení digitální televize a nahrávání

Nabídka nastavení TV and Recording (TV a nahrávání) umožňuje konfigurovat nastavení digitální televize a nahrávání, například **TV Region (TV region)**, **Channel Scan (Vyhledávání kanálů)**, **REC Device (Nahrávací zařízení)**, **REC Priority (Priorita nahrávání)** a **Timeshift (Časový posun)**.

### Pokyny pro konfigurování nastavení televizoru a nahrávání:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/ vpravo (← / →) na obrazovce **Home (Hlavní)** přejděte na **Setup (Konfigurace) > TV & REC** a potom stiskněte **OK**.



2. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  nakonfigurujte tato nastavení televizoru a nahrávání:
- **TV region:** Vyberte v seznamu zemi nebo region pro vyhledávání kanálů digitální televize.
  - **Vyhledávání kanálů:** Umožňuje nastavit automatické nebo ruční vyhledávání DTV kanálů přístrojem O!PLAY TV PRO.
  - **Nahrávací zařízení:** Vyberte HDD jako výchozí paměťové zařízení pro nahraný videoobsah.
  - **Priorita nahrávání:** Umožňuje vybrat prioritu nahrávání.
  - **Časový posun:** Umožňuje pozastavit a nahrávat program digitální televize na pozadí.















---

Další podrobnosti viz část **Vysílání digitálních televizních programů**.

---

# Přehrávání videosouboru




## Tlačítka ovládání videa na dálkovém ovladači

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím zobrazíte informace o souboru s filmem.
	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
	Stisknutím přepínáte mezi přehráváním a pozastavením.
	Stisknutím posunete přehrávání dozadu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlost posouvání dozadu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1)
	Stisknutím posunete přehrávání dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlost posouvání dopředu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1)
	Slouží k zastavení přehrávání
	Stisknutím nakonfigurujete nastavení přehrávání videa.
	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšíte.
	Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.
	Slouží k přechodu na předchozí videosoubor
	Slouží k přechodu na další videosoubor
	Stisknutím vypnete výstup zvuku.






## Přehrávání videosouboru






### Pokyny pro přehrávání videosouboru:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Movies (Filmy)** a potom stiskněte .















2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů  / , vyberte zdroj videosouboru a potom stiskněte .



3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů  /  vyhledejte film, který chcete přehrát. Stisknutím  nebo  přehrajte film. Stisknutím tlačítka Option (Volba)  můžete zvolit efekt filmu.




# Přehrávání hudby

## Tlačítka ovládání hudby na dálkovém ovladači








Tlačítko	Funkce
	Stisknutím zobrazíte informace o souboru s hudbou.
	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
	Stisknutím přepínáte mezi přehráváním a pozastavením.
	Rychle posunout dozadu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlost posouvání dozadu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1)
	Rychle posunout dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlost posouvání dopředu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1)
	Slouží k zastavení přehrávání
	Stisknutím nakonfigurujete nastavení přehrávání hudby.
	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšíte.
	Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.
	Slouží k přechodu na předchozí hudební soubor
	Slouží k přechodu na další hudební soubor
	Stisknutím vypnete výstup zvuku.

## Přehrání hudebního souboru

### Pokyny pro přehrání hudebního souboru:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Hlavní přejděte na položku **Music (Hudba)**. Stiskněte tlačítko .








2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů  / , vyberte zdroj hudebního souboru a potom stiskněte .
3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů  /  vyhledejte hudbu, kterou chcete poslouchat. Stisknutím  nebo  přehrajte hudbu.

## Konfigurování nastavení přehrávání zvuku

Nabídka nastavení přehrávání zvuku umožňuje konfigurovat nastavení zvuku, například možnosti **Repeat (Opakovat)** a **Shuffle Loop (Náhodná smyčka)**.













### Pokyny pro konfigurování nastavení přehrávání zvuku:

1. Během přehrávání stisknutím  spustíte nabídku nastavení přehrávání zvuku.
2. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  vyberte některou z těchto možností přehrávání:  
**Repeat Off (Opakování vypnuto)**, **Repeat On (Opakování zapnuto)**, **Repeat All (Opakovat vše)** a **Shuffle Loop (Náhodná smyčka)**. Stisknutím  potvrďte výběr.



# Prohlížení fotografií











## Tlačítka ovládání fotografií na dálkovém ovladači


Tlačítko	Funkce
	Stisknutím zobrazíte informace o souboru s fotografií.
	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
	Stisknutím přepínáte mezi přehráváním a pozastavením.
	Rychle posunout dozadu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlost posouvání dozadu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1)
	Rychle posunout dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se rychlost posouvání dopředu mění v pořadí x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1)
	Slouží k zastavení přehrávání
	Stisknutím nakonfigurujete nastavení přehrávání hudby.
	Stisknutím tohoto tlačítka hlasitost zvýšíte.
	Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.
	Slouží k přechodu na předchozí hudební fotografii.
	Slouží k přechodu na další hudební fotografii.
	Stisknutím vypnete výstup zvuku.

# Prohlížení fotografií

## Prohlížení fotografií





### Pokyny pro prohlížení fotografií:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Photos (Fotografie)** a potom stiskněte .
2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů  / , nebo tlačítko vlevo/vpravo  / , vyberte zdroj videosouboru a potom stiskněte . Vyhledejte video, které chcete přehrát.
3. Stisknutím  procházejte fotografie. Stisknutím  zobrazíte fotografie v režimu prezentace.




## Prohlížení fotografií v režimu prezentace

### Pokyny pro prohlížení fotografií v režimu prezentace:



1. Když je vybraná fotografie zobrazená na celou obrazovku, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spustíte prezentaci. Fotografie ze stejné zdrojové složky budou zobrazeny v pořadí.
2. Stisknutím tlačítka  pozastavíte prezentaci.  
Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do zdrojové složky.

## Nastavení hudby na pozadí pro prezentaci

### Pokyny pro nastavení hudby na pozadí pro prezentaci

1. Před prohlížením fotografií přejděte do **Music (Hudba)** a nejdříve přehrajte hudební soubory.
2. Stisknutím  se vraťte na obrazovku Hlavní a potom přechodem na **Photo (Fotografie)** spustíte prezentaci fotografií. Prezentace se přehraje s hudbou na pozadí.










Stiskněte  místo  při přehrávání hudebních souborů. V opačném případě se hudba na pozadí nepřehraje.

## Konfigurování nastavení přehrávání fotografií

Nabídka nastavení přehrávání fotografií umožňuje konfigurovat nastavení fotografií, například otáčení fotografií, časování prezentace, efekt přechodu prezentace, efekt Ken Burns, možnosti Repeat (Opakovat) a Shuffle Loop (Náhodná smyčka).

### Pokyny pro konfigurování nastavení přehrávání fotografií:

1. Během přehrávání stisknutím  spustíte nabídku nastavení přehrávání fotografií.
2. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  přejděte na funkci, kterou chcete konfigurovat. Stisknutím  vstupte do podnabídky a potvrďte výběr.
3. Přejděte na požadovanou možnost a potom stisknutím  uložte nebo stisknutím  zrušte provedená nastavení.



## Vysílání datových proudů médií online

Tento HD přehrávač médií poskytuje mediální služby online včetně **Youtube Leanback, Youtube XL, Facebook, Acetrax, Dailymotion, Internet Radio (Internetové rádio), Flickr, Picasa, RSS News (Zprávy RSS), Mediafly, Yahoo Stock (Burza Yahoo), Weather (Počasí), Podcast** a další.





Obsah online je neustále doplňován a aktualizován. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS <http://www.asus.com>.



- O!PLAY TV PRO musí být připojen k Internetu. Nicméně i poté, když je připojení může být deaktivováno, pokud je internetové spojení nenormální nebo zablokované.
- Zkontrolujte, zda je váš O!PLAY TV PRO připojen k Internetu prostřednictvím pevného, bezdrátového sítě svého připojení nebo prostřednictvím serveru proxy. Další podrobnosti viz Kapitola 2.
- Společnost ASUS se zříká veškeré odpovědnosti, pokud je některá mediální služba online pozastavena nebo ukončena bez předchozího upozornění.




### Pokyny pro vysílání datových proudů médií online:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo (← / →) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Internet** a potom stiskněte .
2. Pomocí čtyř navigačních tlačítek (vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů) mediální služby online, které chcete používat, a potom stiskněte .

### Vysílání datových proudů online ze služby Youtube Leanback

Tento přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje přístup ke službě Youtube Leanback a sledovat celooobrazovkové nepřerušované vysílání datových proudů s obsahem Youtube ve vysokém rozlišení na vašem externím zobrazovacím zařízení.

#### Pokyny pro vysílání datových proudů ze služby Youtube Leanback:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo (← / →) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na položku **Online Media (Média online)** a potom stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Youtube Leanback** a stiskněte .
3. Vyberte obsah Youtube, který chcete sledovat, a stiskněte .







Další podrobnosti o službě Youtube Leanback viz Youtube Help (Nápověda Youtube) na webu <http://www.google.com/support/youtube/>.

## Vysílání datových proudů online ze služby Facebook

Tento přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje přistupovat ke službě Facebook a vysílat datové proudy fotografií a videa z vašeho účtu služby Facebook do vašeho externího zobrazovacího zařízení. Rovněž umožňuje publikovat nahraná videa z přístroje O!PLAY TV PRO na vašem účtu služby Facebook.

### Pokyny pro vysílání datových proudů ze služby Facebook:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na položku **Online Media (Média online)** a potom stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Facebook** a stiskněte tlačítko .
3. Přihlaste se k vašemu účtu služby Facebook. Nyní můžete vysílat datové proudy fotografií a videí z vašeho účtu služby Facebook do vašeho externího zobrazovacího zařízení.



---





Nemáte-li stávající účet služby Facebook, vytvořte si účet Facebook na webových stránkách služby Facebook a adrese <http://www.facebook.com>

---

## Vysílání datových proudů online ze služby Acetrax

Přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje přístup ke službě Acetrax, která umožňuje vysílat datové proudy s vypůjčenými nebo zakoupenými filmy do vašeho externího zobrazovacího zařízení.

### Pokyny pro vysílání datových proudů ze služby Acetrax:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na položku **Online Media (Média online)** a potom stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Acetrax** a stiskněte tlačítko .
3. Přihlaste se k vašemu účtu služby Acetrax. Nyní můžete vysílat datové proudy s vypůjčenými nebo zakoupenými filmy z vašeho účtu služby Acetrax do vašeho externího zobrazovacího zařízení.



---

Služba Acetrax nabízí filmy k zapůjčení nebo zakoupení registrovaným spotřebitelům v některých evropských zemích, například ve Velké Británii, Rakousku, Irsku, Itálii, Francii, Německu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku.

---



---

Nemáte-li stávající účet služby Acetrax, vytvořte si jej na webových stránkách služby Acetrax na adrese <http://www.acetrax.com>

---



## Vysílání datových proudů online ze služby Dailymotion

Přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje přístup ke službě Dailymotion, která umožňuje vysílat datové proudy s videi, krátkými filmy nebo televizními pořady do vašeho externího zobrazovacího zařízení.

### Pokyny pro vysílání datových proudů ze služby Dailymotion:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo (⏮ / ⏭) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na položku **Online Media (Média online)** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku Dailymotion a stiskněte tlačítko **OK**. Nyní můžete vysílat datové proudy s videi, krátkými filmy nebo televizními pořady ze služby Dailymotion do vašeho externího zobrazovacího zařízení.

## Vysílání digitálních proudů s pořady digitální televize

Přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje vysílat datové proudy s pořady digitální televize do vašeho externího zobrazovacího zařízení. Rovněž umožňuje nahrávat programy digitální televize do vnitřního paměťového zařízení.



- Před používáním funkce digitální televize zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení digitální televize a nahrávání. Další podrobnosti viz část **Konfigurování nastavení digitální televize a nahrávání**.
- Pokud jste nastavili funkci digitální televize na **Auto Scan (Automatické hledání)**, přístroj O!PLAY TV PRO automaticky vyhledá kanály digitální televize a můžete přejít na funkci digitální televize z hlavní nabídky.
- Před nahráváním programů digitální televize zkontrolujte, zda jste nainstalovali vnitřní pevný disk do vašeho přístroje O!PLAY TV PRO.

## Zobrazení přehledu televizních programů







Přehled televizních programů můžete zobrazit provedením některého z následujících kroků:

- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka EPG **EPG** spustíte elektronický přehled televizních programů (EPG).
- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba) **Option** zobrazíte seznam podnabídek. V tomto seznamu vyberte položku **EPG** a stiskněte tlačítko **OK**.



## Okamžité nahrávání programu digitální televize

Chcete-li okamžitě nahrát některý program digitální televize, proveďte některý z následujících kroků:





- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Record (Nahrát)  zahájte nahrávání.  
Chcete-li nastavit celkový čas nahrávání, znovu stiskněte a podržte tlačítko Record (Nahrát)  přibližně tři sekundy a potom opakovaným stisknutím tlačítka Record (Nahrát)  vyberte upřednostňovaný čas nahrávání.  
Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko Stop (Zastavit)  a ihned bude obnoveno živé digitální vysílání.
- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba)  zobrazíte seznam podnabídek. V tomto seznamu vyberte položku **REC** a stiskněte tlačítko .




## Konfigurování nastavení televizního programu

### Konfigurování nastavení videa





**Pokyny pro konfigurování nastavení videa:**

- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba)  zobrazíte seznam podnabídek. V tomto seznamu vyberte položku **Video Setting (Nastavení videa)** a stiskněte tlačítko .
- Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  upravte nastavení Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sytost) nebo Hue (Odstín).



### Konfigurování nastavení zvuku






**Pokyny pro konfigurování nastavení zvuku:**

- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba)  zobrazíte seznam podnabídek. V tomto seznamu vyberte položku **Audio (Zvuk)** a stiskněte tlačítko .
- Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  upravte zdroj vstupu zvuku.



## Přehrání nahraného televizního programu






### Pokyny pro přehrání nahraného televizního programu:

1. Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba)  zobrazíte seznam podnabídek. V tomto seznamu vyberte položku **REC file (Nahraný soubor)** a stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  procházejte seznam nahraných souborů.
3. Stisknutím  přehrajte vybraný nahraný soubor.



## Sdílení nahraného televizního programu prostřednictvím služby Facebook a Youtube

### Pokyny pro sdílení nahraného televizního programu prostřednictvím služby Facebook a Youtube:

1. Otevřete nahraný televizní program.
2. Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba)  zobrazíte seznam podnabídek. V seznamu vyberte položku **Sharing to Youtube (Sdílení prostřednictvím Youtube)** nebo **Sharing to Facebook (Sdílení prostřednictvím Facebook)** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte počáteční bod televizního programu, který chcete sdílet, a potom stiskněte červené tlačítko .
4. Vyberte koncový bod televizního programu, který chcete sdílet, a potom stiskněte zelené tlačítko .
5. Chcete-li televizní program odeslat, stiskněte žluté tlačítko  a počkejte, až se proces odesílání dokončí.
6. Přihlaste se ke službě Youtube nebo Facebook pomocí vašeho zaregistrovaného účtu Youtube nebo Facebook.



Navštivte oficiální webové stránky služeb Youtube a Facebook a seznamte se s omezením velikosti souboru s mediálním obsahem, který můžete stahovat na tyto servery sociálních sítí.

## Používání funkce časového posunu



Funkce časového posunu umožňuje nahrát nebo uložit probíhající program digitální televize na vnitřní pevný disk.




- Před používáním funkce časového posunu zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
- Na vnitřním pevném disku je dostatek místa pro uložení nahraných televizních programů.
- Nastavte trvání časového posunu v části Setup (Nastavení) > TV & REC. Podrobnosti viz část **Konfigurování nastavení digitální televize a nahrávání**.

## Nahrávání programu digitální televize prostřednictvím časového posunu





**Pokyny pro nahrávání programu digitální televize prostřednictvím časového posunu:**


- Když je spuštěn program digitální televize, stisknutím tlačítka Option (Volba)  zobrazíte seznam podnabídek. V tomto seznamu vyberte položku **Timeshift (Časový posun)** a stiskněte tlačítko . Funkce časového posunu automaticky uloží program digitální televize na vnitřní pevný disk.



## Přehrávání programu digitální televize nahraného s funkcí časového posunu

**Pokyny pro přehrávání programu digitální televize nahraného s funkcí časového posunu:**

1. Vyhledejte nahraný televizní program, který chcete přehrát, na vnitřním pevném disku.
2. Stisknutím  přehrajte nahraný televizní program. Dalším stisknutím  pozastavíte přehrávání. Můžete rovněž stisknutím  nebo  posunout přehrávání rychle dopředu nebo dozadu.

Stisknutím  zobrazíte panel času nahrávání s časovým posunem, který ukazuje informace o televizním programu nahraném s funkcí časového posunu.










Pokud dochází ke konfliktu nahrávání s časovým posunem s plánovaným nahráváním, nejdříve zastavte plánované nahrávání a potom obnovte nahrávání s časovým posunem.

## Správa vašich souborů

File Manager (Správce souborů) nabízí správu zařízení i správu mediálních souborů, což umožňuje procházet mediální soubory podle **USB** a **Card Reader** (Čtečka karet).





### Kopírování souborů/složek

**Pokyny pro kopírování souborů/složek:**

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **File Manager (Správce souborů)** a potom stiskněte .
2. Vyhledejte soubor nebo složku, kterou chcete importovat, z těchto zdrojů: Local HDD (Místní HDD), USB, Card Reader (Čtečka karet).
3. Stiskněte zelené tlačítko (úpravy) , a vyberte možnost **Copy (Kopírovat)**.
4. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů  /  vyberte cílovou složku nebo cíl, do kterého chcete kopírovat soubory/složky.
5. Stisknutím  potvrdíte cílovou složku nebo cíl.
6. Počkejte na dokončení procesu a potom klepněte na **OK**.

### Kopírování souborů/složek

**Pokyny pro kopírování souborů/složek:**

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo  /  na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **File Manager (Správce souborů)** a potom stiskněte .
2. Vyhledejte soubor nebo složku, kterou chcete importovat, z těchto zdrojů: Local HDD (Místní HDD), USB, Card Reader (Čtečka karet).
3. Stiskněte zelené tlačítko (úpravy) , a vyberte možnost **Rename (Přejmenovat)**.
4. Chcete-li zadat nový název souboru nebo složky, procházejte virtuální klávesnici pomocí navigačních tlačítek.
5. Po zadání nového názvu souboru nebo složky jej potvrdíte navigováním na tlačítko OK na virtuální klávesnici.

## Používání O!Direct

O!Direct umožňuje vysílat mediální soubory, například filmy, hudbu nebo fotografie prostřednictvím datových proudů z počítače v pevné nebo bezdrátové síti do externího zobrazovacího zařízení o vysokém rozlišení.



- Zkontrolujte, zda se váš počítač a přístroj O!PLAY TV PRO nacházejí na stejné masce podsítě.
- Zkontrolujte, zda vaše připojení k pevné nebo bezdrátové síti funguje správně.
- Zkontrolujte, zda je deaktivována brána firewall a veškerý antivirový software/nástroje ve vašem počítači.

## Instalování O!Direct

### Pokyny pro instalování O!Direct:

1. Vložte přiložený podpůrný disk CD do optické jednotky počítače.
2. Pокleпјte na soubor setup.exe ve složce O!Direct.
3. Dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.



- Pokud aktuální verze firmwaru přístroje O!PLAY TV PRO neobsahuje O!Direct, stáhněte nástroj O!Direct z webových stránek podpory společnosti ASUS na adrese <http://support.asus.com>
- O!Direct je k dispozici pouze pro počítače používající operační systém Windows®.
- Po instalaci nebo aktualizaci O!Direct je třeba restartovat počítač.
- O!Direct můžete odinstalovat z vašeho počítače v části ovládací panely operačního systému Windows®.

## Vysílání datových proudů s mediálními soubory prostřednictvím O!Direct

### Pokyny pro vysílání datových proudů s mediálními soubory prostřednictvím O!Direct:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo (⏮ / ⏭) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **Setup (Konfigurace)** a potom stiskněte (OK).
2. Vyberte položku **Network (Síť) > Wireless Setup (Konfigurace bezdrátového připojení)** a stiskněte tlačítko (OK).
3. Chcete-li navázat zkušební připojení, vyberte v seznamu O!Direct a stiskněte tlačítko (OK).
4. Klepněte na tlačítko OK na obrazovce O!Direct Net Info (Síťové informace O!Direct).
5. Stisknutím tlačítka Home (Hlavní) (⏮) se vrátíte na hlavní stránku přístroje O!PLAY TVPRO.
6. V počítači vyberte v seznamu sítí položku **O!Direct**.
7. V počítači klepněte pravým tlačítkem na mediální soubor a klepněte na **O!Direct**.

8. V dialogovém okně, které se zobrazí v počítači, zadejte číslo PIN do pole **Pin code (Kód PIN)** a klepněte na tlačítko **OK**. Číslo PIN je vygenerováno přístrojem O!PLAY TV PRO a je zobrazeno na vašem zobrazovacím zařízení o vysokém rozlišení.



- Chcete-li přehrát více souborů, stiskněte klávesy **<Ctrl> + <Shift> + myš**. Tento příkaz rozdělí vaše soubory do kategorií a potom je přehraje v tomto pořadí: Filmy, Hudba a Fotografie.
- Když se připojíte k síti prostřednictvím bezdrátového připojení, může docházet k prodávě nebo chvění při vysílání některých souborů s videem o vysokém rozlišení. Tento problém je způsoben rušením bezdrátového signálu nebo nedostatečnou šířkou pásma, která je k dispozici u některých běžných domácích bezdrátových směrovačů. Pro vysílání souborů s videem o vysokém rozlišení doporučujeme používat pevné připojení (kabel 10/100 LAN/RJ-45).

## Používání O!MediaShare

Prostřednictvím přístroje O!PLAY TV PRO můžete snadno sdílet a vysílat datové proudy s mediálním obsahem z vašeho tabletu nebo chytrého telefonu do zobrazovacího zařízení o vysokém rozlišení.



Navštivte obchod Android nebo Apple a stáhněte si bezplatně exkluzivní aplikaci „O!MediaShare“ společnosti ASUS.

### Pokyny pro používání O!MediaShare

1. Zapněte funkci WiFi nebo bezdrátové připojení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu a přístroje O!PLAY TV PRO.
2. Začněte sdílet soubory s filmy, fotografiemi nebo hudbou z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu do zobrazovacího zařízení o vysokém rozlišení. Prostřednictvím vašeho chytrého telefonu nebo tabletu můžete rovněž vysílat datové proudy s mediálním obsahem ze služeb Youtube, Facebook, CNN, TED, Cnet, Flickr, Picasa a z dalších webových serverů do zobrazovacího zařízení o vysokém rozlišení.



## Automatické přehrávání

Přístroj O!PLAY TV PRO umožňuje automaticky přehrávat videa uložená v paměťovém zařízení USB nebo na paměťové kartě, aniž by bylo nutné vstoupit do uživatelského rozhraní přístroje O!PLAY TV PRO.

### Pokyny pro používání funkce automatického přehrávání:

1. Vytvořte složku s názvem AutoPlay v paměťovém zařízení USB nebo na paměťové kartě.
2. Zkopírujte soubory s videem do složky Autoplay.
3. Připojte paměťové úložiště USB nebo paměťovou kartu do přístroje O!PLAY TV PRO. Video se automaticky přehraje.

## Používání NAS

NAS (Network-attached storage) je zařízení připojené k síti, které ostatním zařízením v síti nabízí služby ukládání dat pouze na základě souborů. Funkce NAS umožňuje všem síťovým serverům sdílet jejich uložené soubory se síťovými klienty.



- Aby bylo možné používat funkci NAS, musí být v přehrávači O!PLAY TV PRO nainstalován pevný disk.
- Zkontrolujte, zda je váš přehrávač O!PLAY TV PRO správně připojen k síti. Další podrobnosti o připojení k síti viz Kapitola 2.



Při používání funkce NAS je funkce přehrávání videa/zvuku/fotografií deaktivována.

### Pokyny pro sdílení souborů prostřednictvím NAS:


1. Stisknutím tlačítek vlevo/ vpravo (← / →) na obrazovce Home (Hlavní) přejděte na **NAS** a potom stiskněte (OK).
2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů (↑ / ↓) vyberte server, který chcete použít, a potom stiskněte pravé tlačítko (→) nebo (OK).
3. Vyberte **On (Zapnuto)** a stisknutím (OK) aktivujte funkci NAS v přehrávači O!PLAY TV PRO.
4. Spusťte webový prohlížeč v počítači, který je správně připojen k síti NAS.





5. Zadejte stejnou adresu IP, jaká je nakonfigurována ve vašem přehrávači O!PLAY TV PRO.

Chcete-li zjistit adresu IP vašeho přehrávače O!PLAY TV PRO, stisknutím tlačítek vlevo/vpravo (← / →) přejděte na položku **Setup (Konfigurace)** z obrazovky Home (Hlavní). Vyberte **System (Systém) > Network Info (Informace o síti)** a potom stiskněte (OK).



6. Zadejte nezbytné nastavení pro vybraný server a potom stisknutím **Apply (Použít)** začnete používat funkci NAS.

### Seznam serverů v přehrávači O!Play TV PRO

Server	Popis
SAMBA Server	SAMBA je slovní hříčka z názvu protokolu SMB (Server Message Block). Když otevřete okolní počítače vašeho počítače, měl by být server SAMBA zobrazen v seznamu procházení.
Server FTP	Tento server funguje jako každý server FTP, ke kterému se můžete připojit z vašeho počítače.
Server iTunes	Tento server funguje jako server iTunes.
BT Download	Tento server funguje jako každý klient Bittorrent, ke kterému se můžete připojit z vašeho počítače.
BT Info	Zobrazí se podrobné informace o všech funkcích BT.

[illegible]

# Kapitola 4

## Průvodce odstraňováním problémů

### Průvodce odstraňováním problémů

Tento průvodce odstraňováním problémů poskytuje odpovědi na některé běžné problémy, se kterými se můžete setkat při instalaci a/nebo používání ASUS O!PLAY TV PRO. Tyto problémy můžete snadno odstranit vlastními silami. Setkáte-li se s problémy, které nejsou v této části uvedeny, obraťte se na odbornou pomoc společnosti ASUS.

#### Zobrazení

#### **OTÁZKA1. O!PLAY TV PRO nefunguje. Domníváte se, že je problém s napájecím adaptérem O!PLAY TV PRO.**

- Zkontrolujte, zda funguje funkce ochrany proti přepětí napájecího adaptéru O!PLAY TV PRO — tato funkce automaticky vypne napájení při nadproudu, přepětí a nadměrné teplotě, aby byl napájecí adaptér chráněn před poškozením.
- Odpojte napájecí adaptér O!PLAY TV PRO, několik minut počkejte a potom připojte napájecí adaptér přehrávače zpět k elektrické zásuvce. Znovu zapněte O!PLAY TV PRO.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

#### **OTÁZKA2. Obrazovka TV je prázdná a indikátor LED napájení O!PLAY TV PRO zůstává zhasnutý.**

- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér O!PLAY TV PRO a elektrická zásuvka funkční.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího adaptéru O!PLAY TV PRO pevně připojena k zadnímu panelu přehrávače a k elektrické zásuvce.

#### **OTÁZKA3. Po prvním zapnutí přehrávače se nezobrazí průvodce konfigurací. Obrazovka TV je prázdná a indikátor LED napájení O!PLAY TV PRO svítí.**

- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je kabel AV/HDMI řádně připojen ke správným výstupům na televizoru a na přehrávači médií.
- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na odpovídající zdroj videa (AV IN nebo HDMI). Zdroje videa můžete měnit pomocí dálkového ovladače.

- Vypněte O!PLAY TV PRO, několik minut počkejte, potom přehrávač znovu zapněte nebo stiskněte resetovací tlačítko na zadním panelu.
- Zkontrolujte, zda váš TV podporuje rozlišení HDMI 720p, 1080i nebo 1080p.
- Po vypnutí O!PLAY TV PRO počkejte několik sekund, dokud nebude dokončen proces vypnutí napájení. Během procesu vypínání napájení netiskněte opakovaně dálkový ovladač. Abnormální vypnutí napájení může vést k selhání O!PLAY TV PRO. Dojde-li u vašeho O!PLAY TV PRO k této situaci, odpojte a znovu připojte napájecí adaptér.

#### **OTÁZKA4. Obrazovka televizoru bliká a je rozmazaná.**

- Zkontrolujte, zda je kabel AV/HDMI řádně připojen ke správným výstupům na televizoru a na přehrávači médií.
- Zkontrolujte, zda svítí indikátor LED napájení přehrávače.
- Zkontrolujte, zda je nastavení TV systému odpovídá systému používaném ve vaší zemi.
- Zkontrolujte, zda je vybrána správná možnost rozlišení videa.

#### **OTÁZKA5. Nelze najít zvukové soubory, videosoubory nebo soubory s obrázky.**

- Zkontrolujte, zda je spuštěno středisko médií, server médií nebo váš počítač a zda se zařízení nenachází v pohotovostním režimu.
- Používáte-li pevnou síť, zkontrolujte, zda je ethernetový kabel řádně připojen k přehrávači médií a k síťovému přepínači, rozbočovači nebo směrovači. Zkontrolujte, zda je přepínač, rozbočovač nebo směrovač zapnutý.
- Zkontrolujte, zda používaný server médií sdílí O!PLAY TV PRO jako klienta a zda jsou rovněž sdíleny soubory.
- Používáte-li statické adresy IP, zkontrolujte, zda se adresa IP nachází ve stejném rozsahu, jako ostatní adresy ve vaší síti. Ověřte, zda adresu již nepoužívá jiný počítač nebo zařízení.
- Zkontrolujte, zda mají sdílené soubory podporovaný formát.

#### **OTÁZKA6. Některé soubory nelze v přehrávači médií přehrávat.**

O!PLAY TV PRO nemusí podporovat formát videa nebo zvuku použitý v souboru. Informace o mediálních souborech podporovaných přehrávačem médií viz Přehled technických údajů na straně 1.

#### **OTÁZKA7. Přehrává se pouze jedno video/hudba/fotografie z výběru. Jak přehrát celý seznam?**

Při výběru videa/hudby/fotografie pro přehrávání se stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači přehraje vybraný soubor, zatímco stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/POZASTAVIT se přehraje celý seznam souborů.

## **OTÁZKA8. Indikátory LED na ethernetovém portu nesvítí a pevné připojení nefunguje. Co je nesprávně?**

- Zkontrolujte, zda je kabel místní sítě LAN řádně připojen k ethernetovému portu na zadním panelu O!PLAY TV PRO.
- Zkuste použít funkční kabel místní sítě LAN.
- Pokuste se znovu připojit síťový kabel k Media Player pro udržení aktivního připojení k síti.

## **Zvuk**

### **OTÁZKA1. Není slyšet žádný zvuk.**


- Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk na zvukovém zařízení.
- Přejděte na Setup (Konfigurace) > Audio (Zvuk) a zkontrolujte, zda je aktivováno správné nastavení Digital Output (Digitální výstup).



---

Další podrobnosti viz část Configuring the audio playback settings (Konfigurování nastavení přehrávání zvuku).

---

- Sledujete-li video, které podporuje více zvukových kanálů, opakovaným sledujete-li video, které podporuje více zvukových kanálů, opakovaným stisknutím tlačítka  Language (Jazyk) na dálkovém ovladači zobrazte požadovaný zvukový kanál.

### **OTÁZKA2. Při přehrávání hudebních souborů není slyšet žádný zvuk.**

- Zkontrolujte, zda jsou zvukové kabely správně zapojeny.
- Pokud jsou zvukové kabely připojeny k televizoru, musí být televizor zapnutý, aby bylo možné přehrávat jakékoli zvukové soubory.
- Pokud jsou zvukové kabely připojeny ke stereofonní soustavě, zkontrolujte, zda je stereofonní soustava zapnutá a zda je vybrán správný stereofonní vstup. Máte-li potíže s výběrem správného zdroje zvuku, viz pokyny dodané se stereofonní soustavou.

### **OTÁZKA3. Některé hudební soubory nejsou zobrazeny.**

Tento O!PLAY TV PRO podporuje většinu běžných formátů souborů. Nicméně existuje téměř nekonečný rozsah bitových rychlostí a vzorkovacích frekvencí. Není-li některý soubor zobrazen na obrazovce, je velmi pravděpodobné, že používá nepodporovanou bitovou rychlost nebo vzorkovací frekvenci. Používejte pouze soubory podporovaných formátů, bitových rychlostí a vzorkovacích frekvencí.

## **Paměťové zařízení USB**

### **OTÁZKA1. Nelze najít žádné hudební, filmové soubory nebo soubory fotografií.**

- Zkontrolujte, zda se vaše paměťové zařízení USB (USB Flash/USB HDD ) nenachází v pohotovostním režimu.
- Zkontrolujte, zda je podporován formát souborů.

### **OTÁZKA2. Proč Media Player nerozpozná mé paměťové zařízení USB?**

Vaše paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno v důsledku problémů s ovladačem hardwaru, napájecím kabelem, signálovým kabelem, delší odezvou systému apod. Zkuste odpojit a znovu připojit paměťové zařízení USB a napájecí kabel.

## **Dálkový ovladač**

### **OTÁZKA1. Dálkový ovladač O!PLAY TV PRO nefunguje.**

- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
- Baterie jsou pravděpodobně vybité. Vyměňte baterie za nové.
- Zkontrolujte, zda není zablokována dráha mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem médií.
- Filmy ve vysokém rozlišení, které jsou vysílány prostřednictvím sítě, se nemusí přehrávat hladce. Rovněž se můžete setkat s některými problémy s používáním dálkového ovladače, například zpoždění nebo žádná odezva.

## **Aktualizace firmwaru**

### **OTÁZKA1. Jaká verze firmwaru je nainstalována? Jak provést inovaci?**

- Před procesem upgradu zkontrolujte verzi firmwaru. Pokud je verze firmwaru nejnovější, nebude třeba aktualizovat firmware.
- Přejděte na **Setup (Konfigurace) > MISC (RŮZNÉ) > Version Info (Informace o verzi)** a vyhledejte informace o verzi.

#### **Online upgrade**

1. Výběrem možnosti **Setup (Konfigurace) > MISC (RŮZNÉ) > Online upgrade** provedete upgrade firmwaru prostřednictvím Internetu.



---

Před upgradováním firmwaru prostřednictvím Internetu zkontrolujte, zda máte k dispozici připojení k Internetu.

---

## Upgrade USB

1. Navštivte stránku podpory společnosti ASUS (Drivers and Download) (Ovladače a soubory ke stažení) ke stažení nejnovějšího firmwaru. <http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us>
- Použijte jednotku USB Flash s nejnovějším firmwarem a postupujte podle pokynů (příložený soubor PDF) pro aktualizaci.



- Pokud přesto nelze firmware zaktualizovat, resetujte systém a proveďte proces aktualizace znovu.
- Příručka pro aktualizaci firmwaru je k dispozici v souboru PDF (ve složce s aktualizovaným firmwarem).
- Pokud je zařízení O!PLAY MINI PLUS během instalace softwaru vypnuto nebo odpojeno od napájení, aktualizace se nezdaří. Pokud se nezapne napájení zařízení O!PLAY MINI PLUS, bude nezbytné resetovat zařízení. Tím budou obnovena výchozí nastavení zařízení. V tomto bodu se lze znovu pokusit o aktualizaci firmwaru.

## Pevné, Wi-Fi a internetové připojení

### **OTÁZKA 1. Nelze se připojit k síti Wi-Fi.**

- Zkontrolujte, zda jste správně nakonfigurovali nastavení Wi-Fi.
- Vyhledejte správná nastavení bezdrátového připojení v dokumentaci dodané se směrovačem.
- Síť, ke které se pokoušíte připojit, je pravděpodobně chráněná, zabezpečená nebo šifrovaná.

Pokud se pokoušíte připojit k bezdrátové místní síti (WLAN), požádejte vašeho správce sítě o nastavení zabezpečení a šifrování.

### **OTÁZKA 2. Při vyhledávání sítě Wi-Fi bylo nalezeno několik sítí, z nichž některé jsou šifrované. Je se lze připojit k šifrované síti?**

Požádejte vašeho správce sítě o správný SSID (síťový název) a šifrovací klíč nebo heslo k bezdrátové síti, ke které se chcete připojit.

### **OTÁZKA 3. Filmy vysílané prostřednictvím sítě Wi-Fi neběží hladce.**

Mezi možné příčiny patří:

- Pomalé připojení nebo vysoký internetový provoz.
- Rušení z více zdrojů, například jiná bezdrátová síťová zařízení, zařízení Bluetooth, bezdrátové telefony či dokonce mikrovlnné trouby.

#### **OTÁZKA 4. Nelze se připojit k pevné síti.**

- Jako typ instalace je třeba vybrat **DHCP IP (AUTO)** nebo **FIX IP (MANUAL) (PEVNÁ IP (RUČNĚ))**: Vyberete-li **DHCP IP (AUTO)**, server DHCP směrovače automaticky přidělí adresu IP vašemu HD přehrávači médií.
- Vyberete-li Manual setting (Fixed IP) (Ruční nastavení (Pevná IP)), zadejte adresu IP, masku podsítě a adresu IP serveru DNS. Další podrobnosti viz část Pevné připojení.

#### **OTÁZKA 5. Jak sdílet složky v síti?**

Chcete-li přistupovat ke sdíleným síťovým souborům, zkontrolujte, zda jsou soubory síťového počítače sdíleny v síti. Další podrobnosti viz část **Sharing files over the network (Sdílení souborů prostřednictvím sítě)**.

#### **OTÁZKA 6. Při sledování online multimediálního webového serveru dochází k přílišnému zpoždění.**

- Příčinou tohoto problému může být pomalé připojení nebo vysoký internetový provoz. Zkuste sledovat online média mimo dobu největšího zatížení.
- Pravděpodobně máte omezeno používání šířky pásma ve vaší síti. Požádejte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) o rozšíření šířky pásma pro vaše síťové připojení.

#### **OTÁZKA 7. Proč dochází k prodlevě sítě při používání internetových mediálních služeb, například internetových rozhlasových a TV stanic?**

V závislosti na situaci ve vysílání datových proudů nebo na stabilitě/provozu sítě bude pravděpodobně nutné několik minut počkat, aby bylo možné používat tyto internetové mediální služby.

#### **OTÁZKA 8. Lze používat přehrávač O!PLAY TV PRO v doménové síti?**

Přehrávač O!PLAY TV PRO oficiálně nepodporuje vysílání datových proudů z doménového serveru nebo z počítače připojeného k doméně. Ačkoli je to bezpochyby možné, naše technická podpora nemůže poskytovat pomoc ohledně této konfigurace.

Požádejte o pomoc správce vaší domény nebo odbornou pomoc společnosti Microsoft.



### **OTÁZKA 9. Lze přistupovat k jiným online mediálním webovým serverům?**

Ne. Můžete přistupovat pouze k online mediálním službám, které jsou v nabídce ASUS O!PLAY TV PRO. Upozorňujeme vás, že obsah je neustále rozšiřován a aktualizován. Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS.

### **OTÁZKA 10. Lze se připojit k síti prostřednictvím pevného a zároveň bezdrátového připojení současně?**

Ne, nelze se připojit k síti prostřednictvím pevného a zároveň bezdrátového připojení.

## **Selhání operace/funkce**

### **OTÁZKA1. Došlo k selhání operace/funkce přehrávače HD médií.Co mohu udílat?**

- Odpojte adaptér střídavého napájení od zdroje napájení a potom jej znovu připojte.
- Špičatým předmětem stiskněte resetovací tlačítko na zadním panelu.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti ASUS.

[illegible]

# Dodatky

## Poznámky

### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

<http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.




---

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

---

## Canadian Department of Communications Statement

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

## GNU General Public License

### Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.



9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.  
  
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## **END OF TERMS AND CONDITIONS**

# Kontaktní informace společnosti ASUS

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

### *Technická podpora*

Telefon	+86-21-38429911
Stažení softwaru	support.asus.com

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová	usa.asus.com

### *Technická podpora*

Telefon	+1-812-282-2787
Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Stažení softwaru	support.asus.com

## ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webová	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

### *Technická podpora*

Komponentní telefon	+49-1805-010923*
System/Notebook/Eee/ LCD Telefon	+49-1805-010920*
Fax technické podpory	+49-2102-9599-11
Stažení softwaru	support.asus.com

\* EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.