


Podręcznik użytkownika komputera **Eee PC**

Komputer Eee PC serii 1000

Komputer Eee PC serii 904

Komputer Eee PC serii 901



Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee PC

Informacje o tym podręczniku użytkownika	1-2
Uwagi dotyczące tego podręcznika	1-3
Środki bezpieczeństwa	1-4
Środki ostrożności dotyczące transportu	1-5
Ładowanie baterii	1-5
Środki ostrożności podczas lotu samolotem	1-5
Przygotowanie komputera Eee PC	1-6

Rozdział 2: Poznanie budowy

Góra	2-2
Dół	2-6
Z prawej	2-8
Z lewej	2-10
Z tyłu	2-11

Rozdział 3: Wprowadzenie

System zasilania	3-2
Używanie zasilania prądem zmiennym	3-2
Używanie zasilania bateryjnego	3-3
Konserwacja baterii	3-4
Tryb zasilania	3-4
Super Hybrid Engine	3-5
Awaryjne zamykanie i resetowanie	3-6
Używanie touchpada	3-7
Sterowanie pojedynczym ruchem palca	3-7
Sterowanie wieloma palcami	3-9
Używanie klawiatury	3-10
Klawisze funkcji specjalnych	3-10
Kreator pierwszego uruchomienia	3-14
Tryb działania	3-16
Zamknięcie	3-16

Spis treści

Dodatek

Oświadczenia dotyczące znaków towarowych	A-2
Lista kwalifikowanych sprzedawców	A-3
Wireless Operation Channel for Different Domains.....	A-10
France Restricted Wireless Frequency Bands	A-10
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania	A-12
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries).....	A-13
GNU General Public License	A-14
Informacje o prawach autorskich.....	A-25
Ograniczenie odpowiedzialności	A-26
Serwis i pomoc techniczna	A-26

Informacje o tym podręczniku użytkownika

Uwagi dotyczące tego podręcznika

Środki bezpieczeństwa

Przygotowanie komputera Eee PC

Wprowadzenie do komputera Eee PC

Informacje o tym podręczniku użytkownika

To jest podręcznik użytkownika Eee PC. Ten podręcznik udostępnia informacje dotyczące różnych komponentów komputera Eee PC i sposobu ich użytkowania. Następujące części są głównymi częściami podręcznika użytkownika:

1. Wprowadzenie do komputera Eee PC

Wprowadzenie do komputera Eee PC i tego podręcznika.

2. Poznanie budowy

Udostępnia informacje dotyczące komponentów komputera Eee PC.

3. Wprowadzenie

Udostępnia informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera Eee PC.

4. Używanie komputera Eee PC

Udostępnia informacje dotyczące używania programów narzędziowych komputera Eee PC.

5. Pomocniczy dysk DVD i przywracanie systemu

Udostępnia informacje dotyczące pomocniczego dysku DVD i przywracania systemu.

6. Instalacja Windows® XP

Udostępnia informację o instalacji Windows® XP w komputerze Eee PC i informację o zawartości pomocniczego dysku CD.

7. Dodatek

Podaje oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa.



Wygląd komputera Eee PC może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd Eee PC jako prawidłowy.

Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne dokończenie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:



OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.



WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.



PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań.



UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.

Środki bezpieczeństwa

Następujące środki bezpieczeństwa zwiększają żywotność komputera Eee PC. Zastosuj się do wszystkich środków ostrożności. Poza opisanymi w tym podręczniku, wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy używać na lub w pobliżu powierzchni silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne.



Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i wyjąć zestaw baterii. Wytrzyj komputer Eee PC używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości korodujących, z dodatkiem kilku kropel ciepłej wody i usuń nadmiar wilgoci suchą szmatką.



NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.



NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na komputer i nie należy potrącać komputera Eee PC.



NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych i zakurzonych. **NIE NALEŻY** używać urządzenia w pobliżu miejsc wycieku gazu.



NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.



NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać razem z małymi elementami, które mogą zarysować komputer Eee PC.



NIE NALEŻY wystawiać lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. **NIE NALEŻY** używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.



NIE NALEŻY trzymać komputera Eee PC na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zabezpieczyć przez niewygodą lub obrażeniami w wyniku ekspozycji ciepła.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: **NIE NALEŻY** wyrzucać baterii do ognia. **NIE NALEŻY** zwierać styków baterii. **NIE NALEŻY** rozbierać baterii.



BEZPIECZNA TEMPERATURA: Ten komputer Eee PC powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F)



PARAMETRY WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych na spodzie komputera Eee PC i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny podanymi wartościami.



NIE NALEŻY wyrzucać komputera Eee PC ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



NIE NALEŻY przenosić lub porzyskrywać komputera Eee PC z włączonym zasilaniem, razem ze wszelkimi materiałami, które będą blokowały cyrkulację powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Środki ostrożności dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera Eee PC do transportu należy zamknąć panel wyświetlacza, aby zabezpieczyć klawiaturę i panel wyświetlacza.

Niedbanie o powierzchnię komputera Eee PC może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera Eee PC nie powycierać lub zarysować powierzchni.

Komputer Eee PC należy włożyć do torby, aby zabezpieczyć go przed brudem, wodą, drganiami i zarysowaniami.



Dla modeli dostarczanych z dyskiem twardym, podczas przygotowywania do transportu należy go **WYŁĄCZYĆ** i **odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne**, aby zapobiec uszkodzeniom złączy. Podczas wyłączania zasilania powraca głowica twardego dysku, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni dysku twardego podczas transportu. Nigdy nie należy przenosić, gdy **WŁĄCZONE** jest zasilanie.

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą jeśli planowane jest używanie zasilania baterijnego należy sprawdzić pełne naładowanie zestawu baterii i opcjonalnych zestawów baterii. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee PC jest używany.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee PC w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia używanie urządzeń elektronicznych, wyłącznie pomiędzy startami i lądowaniami.




Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Komputer Eee PC i dyskiietki można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera Eee PC lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub na rażać ich na działanie lasek magnetycznych.


Przygotowanie komputera Eee PC

Podane instrukcje to skrócone instrukcje używania komputera Eee PC. Szczegółowe informacje znajdują się w następujących rozdziałach.

1. Zainstaluj zestaw baterii




2. Podłącz adapter prądu zmiennego




Komputer Eee PC może być dostarczany z wtyczką zasilania z dwoma lub trzema bolcami w zależności od regionu. Jeśli dostarczona zostanie wtyczka z trzema bolcami, aby zapewnić bezpieczne działania komputera Eee PC należy użyć prawidłowo uziemionego gniazda prądu zmiennego.

3. Otwórz panel wyświetlacza



4. Włącz komputer Eee PC



Po otwarciu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno odchylać go w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera Eee PC za panel wyświetlacza!

Góra

Dół

Z prawej

Z lewej

Z tyłu


Poznanie budowy 2

Góra

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



Wygląd górnej części zależy od modelu.



Klawiatury różnią się, w zależności od regionu.

1 **Wbudowana kamera**

Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo.

2 **Panel wyświetlacza**

Panel wyświetlacza działa tak jak monitor komputera typu desktop. Komputer Eee PC wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonały obraz, podobny do obrazu monitorów komputerów typu kineskopowego (CRT). W odróżnieniu do monitorów komputerów typu CRT, panel LCD nie wytwarza żadnego promieniowania lub migania, dlatego obraz nie męczy tak oczu. Do czyszczenia wyświetlacza należy używać miękką szmatkę bez środków czystości w płynie (w razie potrzeby należy używać zwykłą wodę).

3 **Zestaw mikrofonów (Wbudowany)**

Wbudowany zestaw mikrofonów umożliwia nagranie bardziej czystego i pozbawionego echa dźwięku w porównaniu do tradycyjnych pojedynczych mikrofonów i może być używany do wideokonferencji, narracji głosowych, nagrywania audio i aplikacji multimedialnych.

4 **Przyciski szybkiego uruchamiania**

Przyciski szybkiego uruchamiania umożliwiają uruchamianie często używanych aplikacji jednym naciśnięciem przycisku.

Przycisk podświetlenia

Naciśnięcie tego przycisku wyłącza podświetlenie monitora LCD. Dowlolne działanie związane z klawiaturą, myszą lub touchpadem ponownie uaktywnia monitor.

Przycisk rozdzielczości

Przycisk rozdzielczości umożliwia dopasowanie rozdzielczości wyświetlacza. Naciśnij ten przycisk powtarzająco w celu przełączenia rozdzielczości.

Przycisk zdefiniowany przez użytkownika

Ten przycisk jest zarezerwowany na własną definicję. Domyślna definicja to funkcja Super Hybrid Engine.

Przycisk definiowany przez użytkownika

Ten przycisk jest zarezerwowany na własną definicję.
Domyślna definicja to uruchamianie Skype.



Przycisk definiowany uruchamiający program Skype jest obsługiwany wyłącznie w modelach z wbudowaną obsługą bezprzewodowej sieci LAN i Bluetooth.

5 **Przełącznik zasilania**

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera Eee PC oraz przywracanie go z trybu STR. Naciśnij raz ten przełącznik w celu włączenia i przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera Eee PC. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

6 **Klawiatura**

Klawiatura zawiera klawisze o wygodnej wysokości (głębokości wciskania klawiszy) i podpórkę pod obydwie ręce.

7 **Touchpad i przyciski**

Touchpad i jego przyciski działają jako urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje co mysz komputera typu desktop. Wprowadzanie wieloma ruchami palców umożliwia łatwą nawigację w sieci web i nawigację w obrębie dokumentu.

8 **Wskaźniki stanu (z przodu)**

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Zawieszenie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED), pokazuje stan naładowania baterii w następujący sposób:

Włączenie zasilania

	Tryb zasilania prądem zmiennym	Tryb zasilania bateryjnego
Naładowanie baterii w granicach 100%–80%	Włączone światło pomarańczowe	Włączone światło zielone
Naładowanie baterii w granicach 80%–10%	Wolne miganie światła pomarańczowego	Wolne miganie światła zielonego
Naładowanie baterii mniejsze niż 10%	Szybkie miganie światła pomarańczowego	Szybkie miganie światła zielonego

Tryb Wstrzymania/Wyłączenie zasilania

	Tryb zasilania prądem zmiennym	Tryb zasilania bateryjnego
Naładowanie baterii w granicach 100%–80%	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Naładowanie baterii w granicach 80%–10%	Wolne miganie światła pomarańczowego	Wyłączone
Naładowanie baterii mniejsze niż 10%	Szybkie miganie światła pomarańczowego	Wyłączone



Wskaźnik naładowania baterii nie świeci po wyjęciu baterii z komputera Eee PC.

Wskaźnik Dysk Solid-State (SSD) / Dysk twardy (HDD)

Wskaźnik napęd solid-state/dysk twardy miga, przy zapisywaniu lub odczytywaniu danych z dysku.

Wskaźnik sieci bezprzewodowej/Bluetooth


Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN/Bluetooth. Wskaźnik ten miga po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN.

Dół

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera Eee PC może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera Eee PC, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. NIE NALEŻY używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA Eee PC NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.

1



Blokada baterii - sprężyna

Sprężyna blokady baterii zabezpiecza zestaw baterii. Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne zamknięcie. Podczas wyjmowania zestawu baterii, blokadę sprężynową należy przestawić do pozycji odblokowania.

2 Zestaw baterii

Zestaw baterii jest ładowany automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to korzystanie z urządzeń, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

3 Blokada baterii - Ręczna

Ręczna blokada zestawu baterii służy do jego zabezpieczenia. Przetaw blokadę baterii do pozycji odblokowania w celu włożenia lub wyjęcia zestawu baterii. Przetaw blokadę baterii do pozycji zablokowania po włożeniu zestawu baterii.

4 Napęd dysku Solid-State Disk/Dysk twardy i wnęka pamięci

Napęd solid-state disk/dysk twardy oraz pamięć są mocowane w przeznaczony do tego celu wnęcie.

5 Przycisk Reset (Awaryjny)

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowego wyłączenia lub ponownego uruchomienia, można nacisnąć szpilką lub wyprostowanym spinaczem do papieru przycisk reset w celu ponownego uruchomienia Eee PC.




Przycisk reset jest dostępny w wybranych modelach.

6 System głośników audio

Wbudowany system głośników audio stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatków. System dźwięku multimedialny charakteryzuje się obecnością zintegrowanego kontrolera cyfrowego audio, który wytwarza bogaty, żywy dźwięk (wyniki poprawione po użyciu zewnętrznych słuchawek lub głośników). Funkcje audio są sterowane programowo.

Z prawej

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 **Gniazdo karty pamięci**

Wbudowany czytnik karty pamięci, może odczytywać karty MMC/SD z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA.

2 **Port USB (2.0/1.1)**

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoległe uruchomienie na pojedynczym komputerze wielu urządzeń, a niektóre urządzenia peryferyjne mogą działać jako dodatkowe urządzenia łączące lub huby. USB obsługuje również funkcję podłączania bez wyłączania (hot-swapping).

3 **Wyjście wyświetlania (Monitor)**

15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenie wyświetlania VGA, takie jak monitor lub projektor, umożliwiając wyświetlanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.

4 **Wejście zasilania (Prąd stały)**


Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, dostępny poprzez to gniazdo. Zasilanie dostępne przez to gniazdo jest dostarczane do komputera Eee PC i umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera Eee PC i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.



OSTRZEŻENIE: PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

Z lewej

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera Eee PC z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera Eee PC od stałego obiektu.

2 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 (10/100M bit) obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową. Wbudowane złącze umożliwia używanie bez dodatkowych adapterów.

3 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoległe uruchomienie na pojedynczym komputerze wielu urządzeń, a niektóre urządzenia peryferyjne mogą działać jako dodatkowe urządzenia łączące lub huby. Obsługuje również funkcję podłączania bez wyłączania (hot-swapping).

4 Gniazdo mikrofonu


Gniazdo mikrofonu jest przeznaczone do podłączenia mikrofonu używanego do programu Skype, do narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.

5 Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo słuchawek stereofonicznych 1/8 (3,55mm), umożliwia podłączenie sygnału wyjścia audio komputera Eee PC na głośniki ze wzmacniaczem lub słuchawki. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowane głośniki.

Z tyłu

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Zestaw baterii

Zestaw baterii jest ładowany automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to używanie, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

System zasilania

Używanie touchpada

Używanie klawiatury

Kreator pierwszego uruchomienia

Tryb działania


Zamknięcie

Wprowadzenie 3

System zasilania

Używanie zasilania prądem zmiennym

Zasilanie komputera Eee PC składa się z dwóch części, adapter zasilania i system zasilania bateryjnego. Adapter zasilania konwertuje prąd zmienny z gniazdka ściennego do prądu stałego, wymaganego przez komputer Eee PC. Komputer Eee PC jest dostarczany z uniwersalnym adapterem prąd zmienny – prąd stały do podłączania do źródła zasilania 100V-120V oraz 220V-240V, bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W innych krajach, do podłączenia dostarczanego przewodu zasilającego prądu zmiennego w standardzie USA, może być wymagany adapter. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazdka, obsługujące różne przewody zasilające oraz napięcia. Przed podróżą zawsze najlepiej jest zapytać doświadczonego podróżnika o napięcia prądu zmiennego w danym kraju.



Przy podłączonym przewodzie prądu zmiennego do konwertera prąd zmienny – prąd stały, podłącz przewód prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego (preferowane z zabezpieczeniem przeciw-przepięciowym), a następnie podłącz wtyczkę prądu stałego do komputera Eee PC. Podłączenie adaptera prąd zmienny – prąd stały najpierw do gniazda prądu zmiennego, umożliwia sprawdzenie wyjścia zasilania prądem zmiennym i problemów zgodności samego konwertera prąd zmienny – prąd stały, przed podłączeniem zasilania prądem stałym do komputera Eee PC. Wskaźnik zasilania na adapterze (jeśli jest dostępny) zaświeci się, gdy parametry zasilania znajdują się w akceptowanym zakresie.



PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.



W celu dopasowania gniazdka zasilania zależnego od lokalnego standardu, ten komputer Eee PC może być dostarczony z wtyką adaptera zasilania z dwoma lub trzema bolcami. Jeśli dostarczona zostanie wtyczka z trzema bolcami, aby zapewnić bezpieczne działania komputera Eee PC należy użyć prawidłowo uziemionego gniazda prądu zmiennego.



Użycie innego adaptera do zasilania komputera Eee PC lub użycie adaptera Eee PC do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli wydziela się dym, wyczuwany jest zapach spalenizny, lub adapter prąd zmienny – prąd stały jest ekstremalnie gorący należy zgłosić się do serwisu. Należy zgłosić się do serwisu, jeśli podejrzewa się uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały. Uszkodzony adapter prąd zmienny – prąd stały może spowodować uszkodzenie zestawu baterii i komputera Eee PC.

Używanie zasilania bateryjnego

Komputer Eee PC może działać z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z cel baterii trzymanyh razem w obudowie. Całkowicie naładowany zestaw, zapewnia kilka godzin działania baterii. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić osobno u dostawcy komputera Eee PC.



Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować. Bateria osiągnie maksymalną pojemność po kilku cyklach ładowania i rozładowania.


Instalacja i wyjmowanie zestawu baterii

Komputer Eee PC może nie posiadać zainstalowanego zestawu baterii. W takim przypadku do instalacji zestawu baterii należy użyć następujących procedur.




Nigdy nie należy próbować wyjmować zestawu baterii przy włączonym komputerze Eee PC, może to spowodować utratę danych.

W celu instalacji zestawu baterii:



W celu usunięcia zestawu baterii:



Należy używać wyłącznie zestawu baterii i adaptery zasilania dostarczone z tym komputerem Eee PC lub zatwierdzone do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera.

Konserwacja baterii

Zestaw baterii komputera Eee PC, jak wszystkie baterie ładowalne, można ładować ograniczoną liczbę razy. Żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu użytkowania komputera Eee PC. Najlepiej używać baterii w temperaturze 5°C do 35°C (41°F do 95°F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna komputera Eee PC jest wyższa od temperatury zewnętrznej. Temperatury powyżej lub poniżej podanego zakresu, powodują skrócenie żywotności baterii. Jednak w każdym przypadku, żywotność baterii będzie z czasem się zmniejszać i trzeba będzie zakupić u autoryzowanego sprzedawcy tego komputera Eee PC nową baterię. Ponieważ baterie są aktywne także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania dodatkowych baterii i ich przechowywania.



Ze względów bezpieczeństwa NIE NALEŻY wyrzucać baterii do ognia, NIE NALEŻY zwierać styków oraz NIE NALEŻY rozbierać baterii. Jeśli wykryte zostanie jakiegokolwiek nienormalne działanie lub uszkodzenie zestawu baterii spowodowane uderzeniem należy wyłączyć komputer Eee PC i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.




Tryb zasilania

Ten komputer Eee PC jest wyposażony w inteligentny system zasilania. Tryb oszczędzania baterii obniża częstotliwość procesora i zmniejsza zużycie energii w celu maksymalizacji żywotności baterii. Tryb prądu zmiennego umożliwia uruchomienie procesora z pełną szybkością i uzyskanie najlepszej wydajności. Po podłączeniu lub odłączeniu adaptera zasilania, na wyświetlaczu pokazuje się tryb zasilania prądem zmiennym lub tryb zasilania bateryjnego, jako przypomnienie.




**Tryb zasilania
baterijnego**



**Tryb zasilania
prądem zmiennym**

Super Hybrid Engine

Funkcja Super Hybrid Engine oferuje różne tryby zasilania. Przydzielony przycisk natychmiastowego uruchamiania, przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera Eee PC w celu maksymalizacji wydajności w porównaniu z czasem działania baterii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.





Tryby **Automatyczna wysoka wydajność** i **Automatyczne oszczędzanie zasilania** są dostępne wyłącznie po zastosowaniu lub odłączeniu adaptera zasilania.


Awaryjne zamykanie i resetowanie

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowo wyłączenia lub restartu, dostępne są dodatkowe sposoby zamykania i resetowania komputera Eee PC:

Zamknięcie: Przytrzymaj przycisk zasilania  aż do wyłączenia systemu.



Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania .



Użyj szpilki lub wyprostowanego spinacza papieru do naciśnięcia przycisku resetowania.



NIE NALEŻY używać awaryjnego zamykania/resetowania podczas zapisu lub odczytu danych; może to spowodować utratę lub zniszczenie danych.





Przycisk reset jest dostępny w wybranych modelach.



Używanie touchpada

Sterowanie pojedynczym ruchem palca



Kliknięcie/stuknięcie - Gdy kursor znajduje się nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub dotknij końcem palca lekko touchpad, pozostawiając palec na touchpadzie, aż do zaznaczenia elementu. Zaznaczony element zmienia kolor. Następujące 2 ilustracje dają takie same wyniki.



Dwukrotne kliknięcie/dwukrotne stuknięcie - To jest powszechnie stosowany sposób uruchamiania programu bezpośrednio poprzez odpowiednią, wybraną ikonę. Przesuń kursor nad określoną ikonę, dwukrotnie szybko naciśnij lewy przycisk lub stuknij pad dotykowy, co spowoduje uruchomienie odpowiedniego programu. Jeśli odstęp pomiędzy kliknięciami lub stuknięciami jest zbyt długi, operacji nie można wykonać. Następujące 2 ilustracje dają takie same wyniki.





Przeciąganie - Przeciąganie oznacza uchwycenie elementu i umieszczenie go w dowolnym miejscu na ekranie. Kursor można przeciągnąć nad wybrany element i zachowując naciśnięty lewy przycisk, przenieść go nad wybrane miejsce, a następnie zwolnić przycisk. Możesz także stuknąć dwukrotnie element i przetrzymać, przeciągając element końcem palca. Następujące ilustracje obrazują czynności, które dają takie same wyniki.




Sterowanie wieloma palcami

Ruch palca	Aplikacje
Powiększanie/zmniejszanie dwoma palcami	StarOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager
Przewijanie dwoma palcami	Wszystkie

Powiększanie/zmniejszanie dwoma palcami – Niezależne przesuwanie dwoma palcami lub przesuwanie ich razem po powierzchni touchpada w celu powiększenia lub zmniejszenia. Jest to wygodne w czasie przeglądania zdjęć lub czytania dokumentów.



Przewijanie dwoma palcami -Użyj dwóch palców do przesunięcia w górę lub w dół po powierzchni touchpada w celu przewinięcia okna w górę lub w dół. Jeśli okno wyświetlacza zawiera kilka podokien, przed przewinięciem przesunь wskaźnik na ściankę.



Użyj Add/Remove Software (Dodaj/Usuń oprogramowanie) do aktualizacji sterownika wielopalcowego touchpada, jeśli komputer Eee PC jest dostarczany bez sterownika..

Używanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Następujące elementy definiują na klawiaturze komputera Eee PC kolorowe przyciski skrótów. Komendy kolorowych przycisków są dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku funkcji, przy naciśnięciu kolorowego przycisku reprezentującego komendę. Niektóre ikony funkcji po uaktywnieniu pojawiają się na pasku zadań w obszarze powiadamiania.



Lokalizację przycisku skrótu na przyciskach funkcji, zależą od modelu komputera, ale funkcje powinny pozostać te same. Jeśli lokalizacja przycisków skrótu nie pasują do opisanych w podręczniku, sprawdź odniesienie ikon.

A.



Ikona zzZ (F1): Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).



Wieża radiowa (F2): Wyłączenie modele

bezprzewodowe: włączanie lub wyłączanie z odpowiednią informacją na ekranie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach).

Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.



Domyślne ustawienie to WLAN ON / Bluetooth OFF (Włączona sieć WLAN/Wyłączone Bluetooth).



Ikona zachodzącego słońca (F3): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.



Ikona wschodzącego słońca (F4): Zwiększenie jasności wyświetlacza.



Ikony LCD/monitora (F5): Przełącza pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC, a zewnętrznym monitorem, w takiej kolejności: Tylko LCD -> tylko CRT (Zewnętrzny monitor) -> LCD + klon CRT.



Ikona menedżera zadań (F6): Zainicjowanie menedżera zadań w celu uzyskania widoku procesu aplikacji lub zakończenia aplikacji.



Ikona przekreślonego głośnika (F7): Wyciszenie głośnika.



Ikona wyciszenia głośnika (F8): Zmniejszenie głośności głośnika.



Ikona zwiększenia głośności głośnika (F9): Zwiększenie głośności głośnika.



Num Lk (F11): Przełączenie klawiatury numerycznej do pozycji włączenia lub wyłączenia. Udostępnia większą część klawiatury w celu wprowadzania liczb.



Scr Lk (F12): Przełączenie "Scroll Lock" do pozycji włączenia i wyłączenia. Udostępnia większą część klawiatury w celu nawigacji.



Prt Sc (Ins): Przełączenie przycisku "Print Screen" w celu zainicjowania ekranu przechwytywania do przechwycenia, zapisania lub wydrukowania zawartości całego pulpitu.



Pg Up (↑): Naciśnij w celu przewinięcia w górę stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.



Pg Dn (↓): Naciśnij w celu przewinięcia w dół stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.



Początek (←): Naciśnij w celu przeniesienia kursora na początek wiersza.



Koniec (→): Naciśnij w celu przeniesienia kursora na koniec wiersza.



Ikona domu: Powrót do menu głównego.



Menu z ikoną kursora: Uaktywnia właściwości

menu i jest równoznaczne z naciśnięciem prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

B.



Ikona zzZ (F1): Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).



Wieża radiowa (F2): Wyłącznie modele

bezprzewodowe: włączanie lub wyłączanie z odpowiednią informacją na wyświetlaczu ekranowym wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach). Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.



Domyślne ustawienie to WLAN ON / Bluetooth OFF (Włączona sieć WLAN/Wyłączone Bluetooth).



Ikona zachodzącego słońca (F5): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.



Ikona wschodzącego słońca (F6): Zwiększenie jasności wyświetlacza.



Ikona przekreślonego ekranu (F7): Wyłączone podświetlenie wyświetlacza.



Ikonki LCD/monitora (F8): Przełącza pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC, a wyświetlaczem zewnętrznym w tej kolejności: Wyłączenie LCD -> wyłączenie CRT (Monitor zewnętrzny) -> Klon LCD + CRT -> Rozszerzenie LCD + CRT.



Ikona menedżera zadań (F9): Zainicjowanie

menedżera zadań w celu uzyskania widoku procesu aplikacji lub zakończenia aplikacji.



Przekreślona ikona głośnika (F10): Wyciszenie głośnika.



Ikona zmniejszenia głośności (F11): Zmniejszenie głośności głośnika.



Ikona zwiększenia głośności (F12): Zwiększenie głośności głośnika.



Num Lk (Insert): Włącza i wyłącza klawiaturę numeryczną (blokada liczb). Umożliwia użycie większej części klawiatury do wprowadzania liczb.



Scr Lk (Usuń): Włączanie i wyłączanie funkcji "Scroll Lock". Umożliwia używanie większej części klawiatury do nawigacji.



Pg Up (↑): Naciśnij w celu przewinięcia dokumentów lub przeglądarki sieci web.



Pg Dn (↓): Naciśnij w celu przewinięcia w dół dokumentów lub przeglądarki sieci web.



Home (←): Naciśnij w celu przeniesienia wskaźnika na początek wiersza.



End (→): Naciśnij w celu przeniesienia wskaźnika na koniec wiersza.



Ikona domu: Powrót do menu głównego.



Menu z ikoną wskaźnika: Uaktywnia właściwości menu i jest ekwiwalentem naciśnięcia prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

Kreator pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie kreator pierwszego uruchomienia, który przeprowadzi użytkownika przez ustawienia preferencji i niektórych podstawowych informacji. Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia inicjowania.

1. Zaznacz **Akceptuję tę umowę** i kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



2. Wprowadź pozycję **Nazwa użytkownika**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



3. Wprowadź **Hasło** i wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.





Zaznacz opcję **Zaloguj mnie automatycznie, przy starcie systemu**, jeśli wymagane jest zalogowanie, bez wprowadzania hasła. Umożliwi to dostęp do komputera bez potrzeby wprowadzania hasła.



Hasło należy zapamiętać! Będziesz musiał podawać hasło za każdym uruchomieniem komputera Eee PC, jeżeli nie wybierzesz opcji automatycznego logowania do systemu.

4. Kliknij, aby rozwinąć menu i wybrać miasto użytkownika lub najbliższe miasto w strefie czasowej użytkownika. Ustaw prawidłową datę i lokalny czas. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



5. Po dokończeniu wszystkich kroków kreatora, kliknij **Zakończ**, aby ponownie uruchomić system lub kliknij **Wstecz** w celu wykonania zmian.



Tryb działania


System jest przeznaczony do działania zorientowanego na funkcje i wyraźnie dzieli funkcje na sześć kategorii, **Internet, Praca, Nauka, Zabawa, Ustawienia, Ulubione**. Przejrzysty podział pulpitu na kategorię jest wygodne dla użytkowników używających komputera Eee PC po raz pierwszy i umożliwia doświadczonym użytkownikom łatwiejszą lokalizację i uruchamianie aplikacji.

Przełącz kategorię wyświetlania, klikając zakładki kategorii, według których ekran zmienia się na wybrane kategorie i pokaże stosowne elementy.



Zamknięcie

W celu wyłączenia komputera Eee PC należy wykonać następujące instrukcje.

1. Kliknij czerwony przełącznik zasilania  w obszarze powiadamiania.
Lub kliknij **Szybkie zamknięcie** w zakładce **Ustawienia** i wybierz **Zamknij**.
Lub, naciśnij bezpośrednio przełącznik zasilania komputera Eee PC.
2. Wybierz w oknie dialogowym opcję **Zamknij**.
3. Wybierz **OK** w celu kontynuacji.



Oświadczenia dotyczące znaków towarowych

Lista kwalifikowanych sprzedawców

Ogólna licencja publiczna GNU

Informacje o prawach autorskich

Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis i pomoc techniczna

Dodatek

Oświadczenia dotyczące znaków towarowych

Usługa Google Talk i jej logo to znaki towarowe Google Inc.

Usługa GroupWise i jej logo to znaki towarowe Novell Inc.

Usługa MSN i jej logo to znaki towarowe Microsoft Corporation.

QUsługa QQ i jej logo to znaki towarowe Tencent Inc.

Usługa Yahoo! i jej logo to znaki towarowe Yahoo! Inc..

Wszystkie inne usługi i znaki logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Lista kwalifikowanych sprzedawców



Komputer Eee PC z systemem operacyjnym Linux może nie obsługiwać wszystkich urządzeń peryferyjnych PC. Odwiedź stronę sieci web ASUS w celu uzyskania najnowszej listy kwalifikowanych sprzedawców, przed zakupieniem urządzeń peryferyjnych dla komputera Eee PC.

Adapter WLAN 3G	
Typ	Model
USB	HUAWEI E220
Analogowe karty tunera TV	
Typ	Model
USB 2.0	Upmost Mobile TV 3
Aparaty cyfrowe	
Typ	Model
USB 2.0	Canon IXUS75
	Kodak C813
	Nikon COOLPIX L15
	Olympus Mju-780
	Samsung i70
	Sony DSC-T20
Domowe urządzenia cyfrowe	
Typ	Model
USB 1.1	ASUS Ai Guru S1
Cyfrowe karty tunera TV	
Typ	Model
USB 2.0	Compro U3
	Upmost DVB870
Urządzenia bezpośredniego połączenia kablowego	
Typ	Model
USB 2.0	BELKIN-Transfer cable
Urządzenie wyświetlania	
Typ	Model
D-Sub	Acer AL1916W
	Acer AL2216W
Urządzenie wyświetlania	
Typ	Model
D-Sub	AOC 210V
	AOC 2212PH
	AOC 511VWB
	AOC L154W
	ASUS MW221U
	ASUS PW191
	ASUS PW201
	ASUS TLW32001D
	ASUS TLW42001D
D-Sub	BenQ DV2680
	BenQ FP22W
	BenQ T905
	Dell 1907FP
	Dell 2407FPW
	Dell 3008WFP
	EIZO HD2441W
	Hannsg GF191

D-Sub	Hannsg HG281D
	Hannsg HW216
	HP W2408H
	LG 32LB9D
	LG L1390B
	LG L245WP
	Philips 150P2
	Philips 170B5
	Philips 190B6
D-Sub	Philips 220EW8
	Philips 32PF7320
	Samsung 225MS
	Samsung 740NW
	Samsung 940B
	SAMSUNG-LN32R81B
	Sony KDL-26S2020
	Tatung V22ECBF
D-Sub	ViewSonic N3206W
	ViewSonic P227F
	ViewSonic VA1716W
	ViewSonic VX2235WM
	ViewSonic VX2435WM
	ViewSonic VX2835WM
	ViewSonic VX912
Projektor	Epson EMP50
	Hitachi CP-253
	Jector JP920X
	Jector JP936X
	Jector PT-XA2
	PLUS U5-532H
	Premier LP930
	Premier LX-2200
	Premier PD-X730
	Sony VPL-CX61
	Sony VPL-EX4
	Toshiba TDP-T90
Śłuchawki	
Typ	Model
Śłuchawka	AKG K601
	Audio-technia ATH-AD300
	Labtec ELITE-840
	Sennheiser PX100
	OZAKI TX079
Mikrofony nauszne	Creative HS-300
	Hiawk 03-M58720
	Logitech Precision PC Gaming
	Philips SBC HM450
Niezarządzany adapter switch/hub Fast Ethernet	
Typ	Model
Home Plug	D-Link-DHP200
	PCI-PLC-85AA

Hub	3com 3C16754 D-Link DFE908DX
Przełącznik	3com 3C16792A ASUS GIGAX1116 ASUS GIGAX2024 ASUS GIGAX2124X CISCO WS-C2950T24 D-Link DGS-1005D D-Link DGS-1008D Digi X GS-08D SMC SMC8505T ZyXel GS-105A
Router	Buffalo-BBR-4HG Corega CG-BARPS D-Link DI-707P PCi BRL-04AX
Czytnik/urządzenie do zapisu kart pamięci Flash	
Typ	Model
USB 2.0	Apacer Card Reader AR020 Apacer Card Reader AP450 Digimaster USB-25IN1 Galileo Galileo CR-V11-U29GA iRock-All In One Kingston Card Reader FCR-MLFE Powersync CR220W Sanwa ADR-MLT17 Sense RM460 Transecend TS-0 TRANSCEND Multi Card Reader M2
Napędy dyskiekiet elastycznych	
Typ	Model
USB 1.1	Mitsumi D353FUE Sony MPF82E
Urządzenia do pisma odręcznego	
Typ	Model
USB 1.1	PenPower Touch Pad PD8UE
Joystick i pad do gier	
Typ	Model
USB 1.1	FlashFire GSF1101U Logitech Dual Action GamePad Logitech Dual Action2 Logitech Driving Force EX Logitech Rumblepad2 Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17 Songwin J0028
Klawiatury	
Typ	Model
USB 1.1	BenQ 6511-ME Detroids CT603 Ergotech ET-K701 Logitech G15 Logitech LX700 Logitech MX300 Laser Logitech New Touch keyboard200 Logitech YBP62A Microsoft Comfort Curve Keyboard200 Samsung PKB7000X Songwin MCK100 Zippy WK610 Zippy WK880

Urządzenia M.O.	
Typ	Model
USB 1.1	Imation MO1064-UB
USB 2.0	Buffalo MOUZ-P640R
	Fujitsu U2 MQ 2.3G
	I-O Data MOA-i640S
Mikrofony	
Typ	Model
Kondensator	Hawk MIC989
	Ktnet KTsep111AS
	SonudMAX ARRYA-2S
Dynamiczny	Audio-technica AT-VD5
Telefony komórkowe	
Typ	Model
USB 1.1	PHS A91
Myszy	
Typ	Model
Bluetooth	LogitechV470
USB 1.1	Acrox MT5
	Genius GM-03003
	INX IM7301
	INX IM7501
	INX IM7701
	Logitech G9 Laser
	Logitech LX-700
	Logitech LX-7 Cordless
	Logitech MX300 Laser
Myszy	
Typ	Model
USB 1.1	Logitech MX1000Laser
	Logitech M-RBH113
	Logitech M-UAE96
	Logitech VAG96B
	Logitech V200 Cordless
	Logitech M-BZ96C
	Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
	Microsoft Wireless Optical Desktop
	Microsoft Basic Optical Mouse
	RaZer Copperhead RZ01
	RaZer RZ01-0015
Napędy ODD CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW	
Typ	Model
USB 2.0	ASUS SCB 2424V-U
	ASUS DRW-0804P-D
	ASUS DRW-0806T-D
	ASUS DRW-1604P-D
	BENO-EW164B
	BENO-EW200G
	BENO-TW200D
	CyO've CQ8484GE
	Lite-On SHM-165P6SX
	NEC ND-7550A
	Pioneer DVR-X122
	Sony DRX-S70U
	Sony DRX-810UL
	Sony DRX-820UL
	Sony SRX-S50U
	Teac DVW28SLA100

Kamery PC	
Typ	Model
USB 2.0	V-Gear MaxCam480
	Microsoft-VX1000
	Microsoft VX-7000
	Logitech Pro9000
	Logitech VUBG35
	Logitech VUAR38
PDA /Telefony komórkowe	
Typ	Model
USB 1.1	BENO P50
Drukarki	
Typ	Model
USB 1.1	Canon i6100
	Epson Stylus Color1160
USB 2.0	Canon i560
	Canon PIXMA ip90
	Canon S750
	EPSON C90
	Epson Stylus CX3700
	Epson Stylus Photo790
	Epson Stylus PhotoR800
	Fuji Xerox DocuPrint 203A
	HP Color Laser Jet 1600
	HP Deskjet 5550
	HP DeskJet 5652
	HP Deskjet 995C
	HP DeskJet D2360
Drukarki	
Typ	Model
USB 2.0	HP Photosmart D5160
	Lexmark Z53
	Lexmark Z818
	Lexmark Z83
	Samsung ML2010
	Samsung Myjet Combo SCX-1050
Wymienne dyski twarde	
Typ	Model
USB 2.0	ESENSE UYV352
	HITEC-HITC25CG
	iPod Video 80G
	MANNTEC PoDiX
	Nautilus UB300U
	NuSLIM A360U
	Toponepower TB-35C2
	TCS TCT8220
	UCI SA350-T
	Vantec NST-755UF-BK
	Zynet HD-D5-U2
	Zynet HD-D5-U2FW
Skanery	
Typ	Model
USB 1.1	Epson Perfection 1650 Photo
USB 2.0	Canon CanoScan LiDE30
	Epson Perfection 4990 Photo
Smart Card	
Typ	Model
MMC	Kingmax 64MB MMC
	PQI mobile/1GB
	Transcend TS128MRMMC
	Transcend TS1GRMMC4
	Transcend TS512MMCM
	Transcend TS2GMMC4
	Transcend TS4GMMC4

SD	Apacer SD/60x/1G
	Apacer SD/60x/2G
	Kingston Mini SD/2GB
	Kingston Mini SD/4GB
	Kingston SD/2GB
	Kingston SD 512M
	SanDisk UltrallI 2GB
	Transcend TS2GSDC
	Transcend TS4GSD150
	Transcend TS512MUSD
SDHC	A-DATA SDHC 4GB
	A-DATA SDHC 8GB
	Kingston Mini SD 4GB
	Kingston SDHC 4GB
	Kingston SDHC 8GB
	PNY SDHC 4GB
	POI SDHC 4GB
	POI U172P 2GB
	SanDisk SDHC 4GB
	SanDisk ultrallI SDHC 4GB
	SanDisk ultrallI SDHC 8GB
	Toshiba M02GR4W 2GB
	Toshiba M04GR4W 4GB
	Toshiba M08GR4W 8GB
	Transcend TS4GSDHC6
	Transcend TS8GSDHC6
Głośniki	
Typ	Model
Wyjście liniowe	Altec Lansing 5100
	Altec Lansing VS-2120
	JS JY5000
	Logitech S100
	Ozaki NU926
USB 1.1	Logitech V10
	Yamaha YST-MS35D
Dysk Flash USB	
Typ	Model
USB 2.0	Adata MyFlash
	Adata PD10
	Apacer HA202 2G Flash
	Apacer AH221
	Apacer AH320
	ASUS Ai-FLASH V
	Kingston DTR
	POI U172P
	POI U230
	Sandisk SDCZ6
	Sandisk SDCZ6
	Sony USM2GB
	TRANSCEND JetFlash V10
	Transcend JetFlash V20
	Transcend JF168
	Transcend JFV60
HUB USB	
Typ	Model
USB 2.0	ELECOM U2H-MN4BBU
	SANWA-206W

Bezprzewodowy punkt dostępowy LAN	
Typ	Model
AP	ASUS WL-500W
	ASUS WL-566GM
	Belkin F5D9230-4
	Buffalo WHR-G54S
	Buffalo WHR-HP-G54
	Corega-CG WLBARAG2
	Corega CG-WLBARGNR
	Corega CG-WLNSC1000
	D-Link DI-724P+
	D-Link DIR-635
	D-Link DIR-655
	D-Link DWL-G700AP
	Lemel LM-WLG6400
Bezprzewodowy punkt dostępowy LAN	
Typ	Model
AP	Linksys WRT150N
	Linksys WRT54G
	Netgear WPN824
	PCI BLW-54MR
	Pci BLW-HPMM-U
	Pci MZK-W04N
	SMC SMCWBR14-N
	SMC SMCWBR14T-G2
	Zyxel NBG-415N
	Zyxel P-330W
	Zyxel P-336M

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
- Test według [489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm² lub H05VV-F, 2G, 0,75mm²



Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Freemind
- Stellarium
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics
- Gcompris
- Enigma
- Supertux
- Boswars
- Xmahjongg
- Tuxpuck

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (<http://support.asus.com.tw/download/>).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ``Gnomovision'` (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIĄ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CEŁOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIAŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Należy odwiedzić naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **<http://support.asus.com>**