


Eee PC

Návod na obsluhu

Windows® XP Edition Eee PC T91



Obsah

| | |
|---------------------------------|----|
| O tomto návode na obsluhu | iv |
| Poznámky k tomuto návodu | iv |
| Bezpečnostné opatrenia | v |

Spoznanie súčastí

| | |
|---|------|
| Horná strana | 1-2 |
| Spodná strana | 1-5 |
| Pravá strana | 1-7 |
| Ľavá strana | 1-8 |
| Predná strana | 1-9 |
| Zadná strana | 1-10 |
| Používanie klávesnice | 1-11 |
| Špeciálne funkčné klávesy | 1-11 |
| Režim Tablet PC | 1-13 |
| Rýchle prepnutie systému do pohotovostného režimu | 1-14 |

Začíname

| | |
|---|------|
| Zapnutie Eee PC | 2-2 |
| Prvé spustenie | 2-3 |
| Desktop | 2-4 |
| Kalibrácia dotykového panela | 2-5 |
| ASUS EeePC Tray Utility | 2-6 |
| Vypínanie alebo zapínanie zariadení | 2-6 |
| Nastavenie rozlíšenia pre displej | 2-7 |
| Sieťové pripojenie | 2-8 |
| Konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti | 2-8 |
| Miestna počítačová sieť | 2-9 |
| Prezeranie internetových stránok | 2-12 |

Používanie Eee PC

| | |
|---|-----|
| Aktualizácia ASUS | 3-2 |
| Aktualizácia BIOS pomocou internetu | 3-2 |
| Aktualizácia BIOS pomocou súboru BIOS | 3-3 |
| Pripojenie Bluetooth | 3-4 |

| | |
|--|------|
| Funkcia Super Hybrid Engine..... | 3-6 |
| Režimy funkcie Super Hybrid Engine | 3-6 |
| Eee Storage | 3-7 |
| Panel nástrojov Eee Docking Touch | 3-9 |
| Fun Touch | 3-9 |
| Eee @Vibe | 3-10 |
| Eee Sharing | 3-10 |
| Eee Xperience | 3-11 |
| Eee Tools | 3-11 |
| Režim Touch Gate | 3-11 |
| Režim Touch Gate | 3-12 |
| Používanie režimu Touch Gate | 3-12 |
| Zmena ikon funkcií | 3-13 |
| Prepnutie do režimu miniaplikácií | 3-14 |
| Skúšobná verzia Microsoft® Office | 3-15 |

DVD s podporou a Obnova systému

| | |
|----------------------------------|-----|
| Informácie o DVD s podporou..... | 4-2 |
| Spustenie DVD s podporou. | 4-2 |
| Menu ovládačov | 4-3 |
| Menu pomocných programov..... | 4-3 |
| Kontakt..... | 4-3 |
| Ďalšie informácie | 4-3 |
| Obnova systému..... | 4-4 |
| Používanie DVD s podporou | 4-4 |
| Boot Booster..... | 4-6 |

Príloha

| | |
|--|------|
| Vyhľadania a bezpečnostné prehlásenia..... | A-2 |
| Informácie o autorských právach | A-11 |
| Obmedzenie zodpovednosti | A-12 |
| Servis a podpora | A-12 |

O tomto návode na obsluhu

Práve čítate návod na obsluhu pre Eee PC. Tento návod poskytuje informácie o rôznych prvkoch nachádzajúcich sa v Eee PC a o tom, ako tieto prvky používať. Hlavné časti tohto návodu na obsluhu sú:

1. Spoznanie súčastí

Poskytuje informácie o komponentoch Eee PC.

2. Začíname

Poskytuje informácie o začatí práce s Eee PC.

3. Používanie Eee PC

Poskytuje informácie o používaní pomocných programov Eee PC.

4. DVD s podporou a obnova systému

Poskytuje informácie o DVD s podporou a obnove systému.

5. Príloha

Poskytuje zoznam kvalifikovaných dodávateľov a bezpečnostné vyhlásenia.



Aktuálne aplikácie, ktoré sú súčasťou sa odlišujú v závislosti na modeli a na geografickej oblasti predaja. Medzi vašim Eee PC a nákresmi v tomto návode môžu byť rozdielnosti. Prosíme vás, berte za to, že váš Eee PC je v poriadku.

Poznámky k tomuto návodu

V rámci návodu sa vyskytuje niekoľko poznámok a výstrah, ktoré vám umožňujú bezpečné a účinné dokončenie určitých úloh. Tieto poznámky majú rôzne stupne dôležitosti, ako je to popísané ďalej:



VÝSTRAHA! Dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať kvôli bezpečnej prevádzke.



DÔLEŽITÉ! Životne dôležité informácie, ktoré je treba dodržať, aby ste zabránili poškodeniu údajov, prvkov alebo poraneniu osôb.



TIP: Tipy pre vykonanie úloh.



POZNÁMKA: Informácie o výnimkách z popisovaných situácií.

Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia predĺžia životnosť Eee PC. Postupujte podľa všetkých opatrení a pokynov. Okrem činností popísaných v návode, všetky ostatné servisné činnosti zverte do rúk kvalifikovanému personálu. Nepoužívajte káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené. Na povrchu počítača, alebo v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.



Pred čistením odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (batérie). Eee PC utrite čistou celulózovou špongiou alebo semišovou tkaninou namočenou v roztoku niekoľkých kvapiek horúcej vody a čistiaceho prostriedku, ktorý nemá brúsne účinky. Prebytočnú vlhkosť odstráňte suchou tkaninou.



NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.



Na vrchnú časť Eee PC **NEUMIESTŇUJTE** žiadne predmety a žiadne predmety do Eee PC **NESTRAKAJTE**.



NEVYSTAVUJTE pôsobeniu prášnych alebo špinavých prostredí. **NEPREVÁDZKUJTE** v prípade unikania plynu.



NEVYSTAVUJTE silným magnetickým ani elektrickým poľiam.



Panel displeja **NESTLÁČAJTE** a ani sa ho **NEDOTÝKAJTE**. Neumiestňujte spolu s malými predmetmi, ktoré by mohli zapríčiniť poškriabanie alebo by mohli vniknúť do Eee PC.



NEVYSTAVUJTE ani **NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti kvapalín, v rámci dažďa alebo vlhkosti. Modem **NEPOUŽÍVAJTE** počas búrky s výskytom bleskov.



Eee PC **NENECHÁVAJTE** na svojom lone alebo akejkolvek časti svojho tela, čím obmedzíte vlastné pohodlie a zabránite cirkulácii vzduchu.



BEZPEČNÉ TEPLOTY: Tento Eee PC by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) a 35°C (95°F).



Eee PC, ktorý je pripojený do elektrickej siete **NEPRENÁŠAJTE** a ani ho **NEZAKRÝVAJTE** materiálmi (ako je napríklad brašna), ktoré by mohli znížiť cirkuláciu vzduchu.



Vstupné hodnoty: Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane Eee PC a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.



Eee PC **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Opatrenia pri preprave

Svoj Eee PC pripravíte na prepravu tak, že ho **VYPNETE** a **odpojíte všetky periférne zariadenia, čím zabránite poškodeniu konektorov**. Zatvorte panel displeja aby ste chránili klávesnicu a panel displeja.

K strate lesku povrchu Eee PC môže dôjsť v prípade nesprávnej starostlivosti. Dávajte pozor, aby ste neošúchali ani nepoškriabali povrchy počas prepravy Eee PC. Eee PC môžete umiestniť do púzdra na prenos, ktoré chráni pred špinou, vodou, otrasmi a poškriabaním.

Nabíjanie batérií

Ak mienite využívať napájanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedčte, že tieto batérie, ako aj náhradné batérie sú úplne nabité. Zapamätajte si, že sieťovým adaptérom nabíjate batérie počas doby jeho pripojenia k sieti a k počítaču. Uvedomte si, že nabiť batériu počas doby, kedy sa Eee PC používa trvá dlhšiu dobu.

Pred prvým použitím a pri každom vybití nezabudnite batériu úplne nabiť (8 hodín a viac), čím predĺžite jej životnosť. Batéria dosiahne svoju maximálnu kapacitu po niekoľkých cykloch úplného nabitia a vybitia.

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Ak si želáte svoj Eee PC používať na palube lietadla, spojte sa so zastúpením leteckej spoločnosti. Väčšina leteckých spoločností má zavedené obmedzenia týkajúce sa používania elektronických zariadení. Väčšina leteckých spoločností povolí používanie elektronických zariadení v čase medzi vzletom a pristávaním, avšak nie počas vzletu a pristávania.



Existujú tri hlavné typy zariadení bezpečnosti letísk: Röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených na prepravných pásoch), magnetické detektory (používané v prípade osôb prechádzajúcich bezpečnostnou kontrolou) a magnetické snímače (príručné zariadenia používané v prípade ľudí alebo jednotlivých položiek). Svoj Eee PC a diskety môžete nechať prejsť cez röntgenové zariadenia používané na letiskách. Predsa len sa však odporúča, aby ste svoj Eee PC alebo diskety nenechali prechádzať magnetickými detektormi alebo magnetickými snímačmi používanými na letiskách.

Horná strana

Spodná strana

Pravá strana

Ľavá strana

Predná strana

Zadná strana

Používanie klávesnice

Režim Tablet PC


Spoznanie súčastí

Horná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Eee PC.



Horná strana sa môže v závislosti na modeli líšiť.



Typ klávesnice bude iný pre každú zemepisnú oblasť.

1 **GPS anténa (skrytá, na vybraných modeloch)**

Zabudovaná anténa Globálneho polohovacieho systému (GPS) vám umožňuje zmeniť vaše Eee PC na mobilné navigačné zariadenie.

2 **Zabudovaná kamera**

3 **Zostava mikrofónov (zabudovaný)**

Zabudovaný mikrofón je čistejší a je chránený pred vznikom odzvyv v porovnaní s tradičnými samostatnými mikrofónmi.

4 **Panel dotykovej obrazovky**

Panel dotykovej obrazovky vám umožňuje obsluhovať váš Eee PC pomocou prsta alebo pera dotykovej obrazovky.



Aby ste zabezpečili štandardnú činnosť dotykovej obrazovky, nenechávajte dlaň spočívať na paneli.

5 **Hlavný vypínač**

Hlavný vypínač umožňuje zapnutie (ON) a vypnutie (OFF) Eee PC a obnovenie z pohotovostného režimu. Posunutím a uvoľnením prepínača Eee PC zapnete (ON) alebo posunutím a podržaním prepínača Eee PC vypnete (OFF). Sieťový vypínač je funkčný iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí Eee PC a bliká pomaly v prípade, ak je Eee PC v režime pozastavenia RAM (režim spánku). Tento indikátor zhasne po vypnutí Eee PC.

6 / **Kláves Domov**

Krátkym stlačením tohto klávesu spustíte rozhranie dotykovej obrazovky Touch Gate. Stlačením a podržaním tohto klávesu zobrazíte ukážku otáčania pracovnej plochy; po uvoľnení tohto klávesu sa otáčanie pracovnej plochy ukončí.

7 **Indikátory stavu**

Indikátor nabíjania batérie

Indikátor nabitia batérie (LED) zobrazuje stav nabitia batérie nasledujúcim spôsobom:

Napájanie zapnuté / Pohotovostný režim

| | S adaptérom | Bez adaptéra |
|---|-----------------|--|
| Veľmi dobre nabitá batéria (95 % – 100 %) | Zelená SVIETI | Vyp. |
| Stredne dobre nabitá batéria (11 % – 94 %) | Oranžová SVIETI | Vyp. |
| Slabo nabitá batéria (0 % – 10 %) | Oranžová bliká | Oranžová bliká Napájanie zapnuté Vyp. (Pohotovostný režim) |

Napájanie je vypnuté

| | S adaptérom | Bez adaptéra |
|---|-----------------|--------------|
| Veľmi dobre nabitá batéria (95 % – 100 %) | Zelená SVIETI | Vyp. |
| Stredne dobre nabitá batéria (11 % – 94 %) | Oranžová SVIETI | Vyp. |
| Slabo nabitá batéria (0 % – 10 %) | Oranžová bliká | Vyp. |



Indikátor pamäťového zariadenia

Indikátor pamätej mechanic bliká v prípade zápisu alebo načítania údajov z pamätej mechanic.



Indikátor bezdrôtovej siete / Bluetooth

To sa vzťahuje jedine na modely so zabudovanou bezdrôtovou LAN/Bluetooth. Ak je zabudovaná bezdrôtová LAN/Bluetooth aktívna, indikátor sa rozsvieti.



Indikátor zámku veľkých písmen

Ak svieti, znamená to, že zámok veľkých písmen [Caps Lock] bol aktivovaný.

8



Klávesnica

Klávesnica poskytuje klávesy s pohodlným pohybom (hĺbka do akej je možné kláves stlačiť) a opierku na dlane oboch rúk.

9



Touchpad a tlačidlá


Touchpad so svojimi tlačidlami predstavuje dotykové zariadenie poskytujúce tie isté funkcie, aké poskytuje stolová myš. Kvôli jednoduchému pohybu v rámci internetu a dokumentov je k dispozícii zadávanie vstupov pomocou pohybov prstov.

Spodná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Eee PC.



Spodná strana sa môže v závislosti na modeli líši..



Spodná strana Eee PC sa môže nadmerne zohriať. Budte opatrní pri narábaní s Eee PC, ktorý je v prevádzke, alebo ktorého prevádzka sa práve skončila. Vysoké teploty sú bežným javom počas nabíjania alebo počas prevádzky. **NEPOUŽÍVAJTE** na mäkkých povrchoch, akými sú posteľe alebo pohovky, ktoré môžu zablokovать vetracie otvory. **Eee PC NEPOKLADAJTE NA SVOJE LONO ALEBO INÚ ČASŤ SVOJHO TEĽA, ČÍM ZABRÁNITE PORANENIAM SPÔSOBENÝM TEPLOM.**

1 Tlačidlo resetovania (stav núdze)

V prípade, ak operačný systém nemožno riadne vypnúť alebo reštartovať, je možné stlačiť tlačidlo resetovania, ktoré je možné stlačiť vyrovnanou kancelárskou sponkou. Tým dôjde k reštartovaniu Eee PC.

2 Priestor na umiestnenie pamäte

Pamäťový modul je zaistený v určenej priehradke.

3 **Zabudovaná batéria**

Batéria sa po pripojení k zdroju striedavého prúdu začne automaticky nabíjať a počas pripojenia Eee PC k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie Eee PC. Takto je možné dočasné používanie počas presunov medzi jednotlivými miestami používania. Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických špecifikáciách tohto Eee PC. Zostavu batérie nemožno rozoberať a je potrebné zakúpiť ju ako jednu jednotku.




Zabudovanú batériu môže vymeniť iba zaškolený personál.

4 **Systém audio reproduktorov**

Pravá strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Eee PC.



1 Priehradka pera dotykovej obrazovky

Priehradka pera dotykovej obrazovky slúži na uloženie pera, ktoré sa používa v prípade panela dotykovej obrazovky.

2 Vstup pre anténu (na vybraných modeloch)

Anténny vstup slúži na prívod signálu s TV frekvenciou a umožňuje používanie v spojení s dodávanou anténou pre digitálnu TV.

3 Výstupný konektor pre slúchadlá

1/8" konektor pre pripojenie stereo slúchadiel (3,55mm) pripája výstupný zvukový signál Eee PC k reproduktorm so zosilňovačom alebo slúchadlám. Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

4 Konektor pre mikrofón

Konektor pre pripojenie mikrofónu bol navrhnutý pre pripojenie mikrofónu používaného v prípade aplikácie Skype, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.


5 USB Port (2.0/1.1)

6 Port LAN

Osem kolíkový LAN port RJ-45 (10/100M bit) podporuje štandardné Ethernet káble, a to pre pripojenie k lokálnej sieti. Zabudovaný konektor umožňuje pohodlné používanie bez prídavných adaptérov.

Ľavá strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Eee PC..



1 Sieťový vstup (jednosmerný prúd)

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Elektrická energia dodávaná prostredníctvom tohto konektora napája Eee PC a nabíja internú batériu. Aby ste zabránili poškodeniu Eee PC a batérie, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér.



UPOZORNENIE: POČAS POUŽÍVANIA MÔŽE BYŤ HORÚCI. ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA


2 USB Port (2.0/1.1)

3 Štrbina pre rozširujúci disk

Zabudovaná štrbina pre rozširujúci disk vám umožňuje rozšíriť kapacitu systémovej mechaniky pomocou pamätej karty typu MMC/SD/SDHC.

Predná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Eee PC.




1 Otvor pre pamäťovú kartu

Zabudovaná čítačka pamäťových kariet môže načítavať údaje z kariet typu MMC/SD a MS-PRO.

Zadná strana

Pomocou dolu uvedeného obrázka dokážete identifikovať prvky na tejto strane Eee PC.



1 Port pre zámok Kensington®

Port pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť PC pomocou zabezpečovacích zariadení, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami typu Kensington®. Tieto zabezpečovacie výrobky zvyčajne obsahujú kovový kábel a zámok, ktorý zabráňuje preniesť Eee PC z upevneného objektu alebo predmetu.

2 Výstup pre displej (monitor)

15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom displeji.

3 Indikátor nabíjania batérie

Indikátor nabíjania batérie (LED dióda) zobrazuje stav nabitia batérie. Pozrite si tabuľku stavu LED indikátorov na strane 1-3 až 1-4.

4 Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí Eee PC a bliká pomaly v prípade, ak je Eee PC v režime pozastavenia RAM (režim spánku). Tento indikátor zhasne po vypnutí Eee PC.

Používanie klávesnice

Špeciálne funkčné klávesy

V nasledujúcom sú zadefinované farebné skrátene príkazy na klávesnici Eee PC. K farebným príkazom budete mať prístup po tom, ako najprv stlačíte a podržíte funkčný kláves a následne súčasne stlačíte kláves s farebným príkazom. Ikony niektorých funkcií sa po aktivácii zobrazia na systémovom paneli.



Umiestnenia skrátene príkazov na funkčných klávesoch sa môžu líšiť v závislosti na modeli, avšak funkcie by mali byť rovnaké. Kedykoľvek umiestnenia skrátene príkazov nezodpovedajú návodu, používajte ikony.



Z' Icon (F1): Prepne Eee PC do režimu spánku (uloženie do RAM).



Rádiová veža (F2): Iba v prípade modelov s možnosťou bezdrôtového pripojenia: Prepína - zapína alebo vypína internú bezdrôtovú LAN pomocou obrazovkového displeja. Pri aktivácii sa zodpovedajúci indikátor bezdrôtového pripojenia rozsvieti.



Predvoleným nastavením je WLAN ZAP. / Bluetooth VYP.



Ikona zapadajúceho slnka (F3): Znižuje jas displeja



Ikona vychádzajúceho slnka (F4): Zvyšuje jas displeja.



Ikony LCD/Monitor (F5): Prepína medzi LCD displejom Eee PC a externým monitorom v tejto postupnosti: Iba LCD -> Iba CRT (externý monitor) -> Klonovať LCD + CRT -> Rozšírenie LCD + CRT.



Ikona správcu úloh (F6): Spúšťa správcu úloh s cieľom zobrazíť proces aplikácie alebo ukončiť aplikácie.



Ikona prečiarknutého reproduktora (F7): Vypína reproduktor.



Ikona vypnutia reproduktora (F8): Znižuje hlasitosť reproduktora.



Ikona zapnutia reproduktora (F9): Zvyšuje hlasitosť reproduktora.



Num Lk (F11): Zapína a vypína numerickú klávesnicu (záмок čísel). Umožňuje využívanie väčšej časti klávesnice pri zadávaní čísel.



Scr Lk (F12): Prepína medzi zapnutím a vypnutím funkcie "Scroll Lock". Umožňuje využívať väčšiu časť klávesnice pre pohyb v rámci buniek.



Pg Up (↑): Stlačením dokážete rolovať smerom nahor v rámci dokumentov alebo v rámci internetového prehliadača.



Pg Dn (↓): Stlačením dokážete rolovať smerom nadol v rámci dokumentov alebo v rámci internetového prehliadača.



Domov (←): Stlačením dôjde k presunutiu kurzora na začiatok riadka.



Koniec (→): Stlačením dôjde k presunutiu kurzora na koniec riadka.



Ikona Windows: Zobrazuje menu pre spustenie.







Ikona menu s kurzorom: Aktivuje menu vlastností a je totožná s pravým kliknutím na dotykovú podložku/myši na objekt.


Režim Tablet PC

Nasledujúce obrázky znázorňujú používanie funkcie pre Tablet PC.

1. Pevne uchopíte okraj vášho Eee PC a následne otvorte panel displeja o uhol 90°, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.
2. Otočíte panel displeja v smere hodinových ručičiek a vertikálne o 180°.




3. Zatvorte panel displeja.
4. Stlačením a podržaním klávesu **Domov** ( / ) zobrazíte ukážku otáčania pracovnej plochy; po uvoľnení tohto klávesu sa otáčanie pracovnej plochy ukončí.




Niektoré aplikácie nemusia v prípade otočenia pracovnej plochy o 90° až 270° fungovať správne.

Rýchle prepnutie systému do pohotovostného režimu

Svoj Eee PC môžete rýchlo prepnúť do pohotovostného režimu, a to mávaním hrotom dotykového pera nad skrytým magnetom v blízkosti indikátorov stavu.



Posunutím doprava zobudíte svoj Eee PC z pohotovostného režimu.



Zapnutie Eee PC

Prvé spustenie

Desktop

Kalibrácia dotykového panela

ASUS EeePC Tray Utility


Sieťové pripojenie

Začíname 2


Zapnutie Eee PC

Pre používanie Eee PC je potrebných niekoľko stručných pokynov. Podrobné informácie nájdete v kompletnom návode na obsluhu.

1. Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu



2. Zapnite (ON) Eee PC



- K poškodeniu môže dôjsť ak použijete na napájanie Eee PC iný adaptér. Chybným AC-DC adaptérom môžete poškodiť ako batériu(e), tak aj Eee PC.
- Počas otvárania panela displeja nevyvíjate na neho nadmernú silu (smerom k stolu); môže dôjsť k poškodeniu kľbových spojení! Eee PC nikdy nezdvíhajte držiak panel displeja!
- Používajte jedine batérie a sieťové adaptéry dodávané spolu s týmto Eee PC alebo tie, ktoré boli špeciálne pre používanie s týmto modelom schválené výrobcom alebo predajcom. Výstupné napätie tohto adaptéra je + 192VdC, 3A.



Pred prvým použitím a pri každom vybití nezabudnite batériu úplne nabiť, čím predĺžite jej životnosť.

Prvé spustenie

Pri prvom štarte Eee PC sa spúšťa automaticky Sprievodca Windows, ktorý vás sprevádza pri nastavovaní preferencií a zároveň poskytuje niektoré základné informácie.

Pri dokončovaní inicializácie postupujte podľa pokynov sprievodcu:

1. Zobrazí sa hlásenie **Welcome (Vitajte)**. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.
2. Zvoľte vaše systémové nastavenia špecifikovaním regiónu, v ktorom sa nachádzate, jazyka, ktorý používate a typu klávesnice, ktorú používate. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.



3. Zvoľte časové pásmo v ktorom sa nachádzate a pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.
4. Prečítajte si licenčnú zmluvu pre koncového užívateľa a kliknite na **Yes, I accept (Áno, súhlasím)**. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.



5. Kliknite na **Help protect my PC by turning on Automatic Updates now (Pomoc pri ochrane môjho PC zapnutím aktualizácií teraz)** aby ste mohli dostávať najnovšie dôležité aktualizácie a pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.
6. Do políčka **Computer name (Názov počítača)** napíšte názov počítača a pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.



7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, zaregistrujte sa u spoločnosti Microsoft a dokončíte inicializáciu.

Desktop

Na desktope je viacero zástupcov. Zdvojeným kliknutím spúšťame príslušné aplikácie a zadávame stanovené priečinky. Niektoré aplikácie vytvárajú miniatúrne ikony na pracovnej lište..



Aktuálna obrazovka Pracovná plocha sa môže líšiť na základe modelov.

Kalibrácia dotykového panela

Dotykový panel Eee PC môžete používať na obsluhu systému presne tak, ako je to v prípade používania štandardnej dotykovkej podložky alebo myši. Pre vykonanie kalibrácie dotykového panela postupujte podľa dolu uvedených krokov.

1. Kliknite na **Štart > Všetky programy > Nástroj pre dotykový panel > Kalibrácia dotykového panela**.
2. Na obrazovke sa zobrazí niekoľko blikajúcich symbolov. Pre vykonanie kalibrácie dotykovkej obrazovky sa pomocou dotykového pera dotknite blikajúcich symbolov.

Pomocou pomocného programu **Nástroj pre dotykový panel** môžete taktiež nakonfigurovať ďalšie nastavenia dotykového panela. Pre spustenie pomocného programu kliknite na **Štart > Všetky programy > Nástroj pre dotykový panel > Nástroj pre dotykový panel**.



Panel dotykovkej obrazovky vášho Eee PC podporuje emuláciu pravého tlačidla myši. Pokiaľ chcete používať funkciu pravého tlačidla myši, stlačte a niekoľko sekúnd podržte obrazovku a následne ju uvoľnite.

ASUS EeePC Tray Utility

Prednastavené zariadenie priehradky ASUS EeePC umožňuje vypínať niektoré zariadenia, čím sa minimalizuje energetická spotreba a umožňuje jednoduché nastavovanie rozlíšenia pri zobrazení.

Vypínanie alebo zapínanie zariadení

Vypínanie alebo zapínanie zariadení:


1. Kliknúť pravým tlačidlom myši ikonku priehradky ASUS EeePC na pracovnej lište OS, zariadenie potom zobrazí dostupné alternatívy:



Deaktivovať WLAN: Zapína a vypína pripojenie do bezdrôtovej LAN.

Deaktivovať Bluetooth: Zapína a vypína pripojenie pomocou Bluetooth.


Deaktivovať fotoaparát: Zaktivuje alebo deaktivuje zabudovanú kameru.



2. Vybrať alternatívu, ktorá sa podľa potreby zapína alebo vypína. Dostupné alternatívy sú vytieňované..

Nastavenie rozlíšenia pre displej

Aby ste nastavili rozlíšenie displeja, kliknite na ikonu ASUS EeePC Tray Utility (Pomocný program pre zásobník Eee PC ASUS) v rámci plochy pre notifikácie. Na základe vlastných potrieb zvolte rozlíšenie.



Pokiaľ nie je pripojený žiadny externý monitor, možnosti týkajúce sa CRT nebudú dostupné.


Pokiaľ je režim zobrazenia pre Eee PC nastavený na **Iba CRT** a režim napájania je nastavený na **Úspora energie**, NEPOUŽÍVAJTE rozlíšenie, ktoré je vyššie ako 1024 x 600 pixlov. V opačnom prípade by pripojený externý monitor fungoval nesprávne.

Sieťové pripojenie



Konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti



Toto zariadenie obsahuje FCC ID: MSQT91NE785H a IC ID: 3568A-T91NE785H.

1. Dvakrát kliknite na preškrtnutú ikonu bezdrôtovej siete  v rámci plochy s notifikáciami.



Ak sa ikona bezdrôtového pripojenia nezobrazí na lište úloh, funkciu LAN aktivujte stlačením  +  (<Fn> + <F2>), a to pred vykonaním konfigurácie pripojenia k bezdrôtovej sieti.

2. Zo zoznamu vyberte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na **Pripojiť** pre realizáciu spojenia.





Ak nedokážete nájsť požadovaný prístupový bod, kliknite na **Refresh network list (Obnoviť zoznam sietí)** v ľavom paneli a v rámci zoznamu sa pokúste prístupový bod vyhľadať ešte raz.





3. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo.



4. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
5. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete .




Ikona bezdrôtového pripojenia zmizne ak stlačíte  +  (<Fn> + <F2>), čím deaktivujete funkciu WLAN.

Miestna počítačová sieť

Aby ste vytvorili káblOVú sieť, postupujte podľa dolu uvedených pokynov:

Používanie dynamickej IP:


1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu siete s výstražným trojuholníkom na lište úloh systému Windows® a vyberte **Otvoriť priečinok Sieťové**



2. Pravým tlačidlom kliknite na **Lokálne pripojenie** a zvolte **Vlastnosti**.



3. Zvýraznite **Internetový protokol (TCP/IP)** a kliknite na **Vlastnosti**..



4. Prepnite na prvú možnosť **Získať adresu IP automaticky** a kliknite na **OK**.



5. Kliknite na **Vytvoriť nové pripojenie** čím dôjde k spusteniu sprievodcu novým pripojením.




6. Kliknite na **Ďalej**.




7. Zvoľte **Pripojiť sa na internet** a kliknite na **Ďalej**.




8. Zvoľte **Nastaviť pripojenie manuálne**.




9. Zvoľte váš typ pripojenia a kliknite na **Ďalej**.



10. Zadáte názov svojho ISP a kliknite na **Ďalej**.



11. Zadáte svoje užívateľské meno a heslo. Kliknite na **Dalej**.



12. Kliknite na **Dokončiť** čím dokončíte konfiguráciu.



13. Zadáte svoje užívateľské meno a heslo. Kliknite na **Pripojiť**, čím sa pripojíte k internetu.



Používanie statickej IP:


1. Aby ste začali konfiguráciu siete so statickou IP, zopakujte body 1 – 3 z časti o používaní dynamickej IP.
2. Prepnete na druhú možnosť **Použiť túto adresu IP**.
3. Zadáte IP adresu, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby.
4. V prípade potreby zadajte adresu preferovaného DNS servera a alternatívnu adresu.
5. Po zadaní všetkých potrebných hodnôt kliknite na **OK**, čím dôjde k vytvoreniu sieťového pripojenia.



Ak máte problém s pripojením do siete, spojte sa so svojim poskytovateľom internetovej služby (ISP).

Prezeranie internetových stránok

Po dokončení nastavenia siete kliknite na pracovnej ploche na **Internet Explorer** a začnite sa baviť surfovaním v rámci siete. Pre jednoduché surfovanie po webe sa na dotykovej obrazovke nachádza niekoľko užitočných nástrojov.



Kliknutím načítate listu pre priblíženie webovej stránky.



Kliknutím spustíte možnosť písania rukou/klávesnicu

Kliknutím dokážete prepínať medzi rôznymi oknami vyhľadávača.



Navštívte našu domovskú stránku pre Eee PC na adrese (**<http://eeepc.asus.com>**) , kde získate najnovšie informácie. Zaregistrujte sa na stránke **<http://vip.asus.com>** kvôli získaniu kompletného servisu pre váš Eee PC.

Aktualizácia ASUS

Pripojenie Bluetooth

Funkcia Super Hybrid Engine

Eee Storage

Panel nástrojov Eee Docking Touch

Režim Touch Gate

Skúšobná verzia Microsoft® Office

Používanie Eee PC



Aktualizácia ASUS

Pomocný program ASUS Update (Aktualizácia ASUS) vám umožňuje aktualizovať BIOS pre Eee PC v rámci prostredia Windows®. Pomocný program Aktualizácia ASUS vám umožňuje:

- Uložiť aktuálny súbor BIOS
- Stiahnuť najnovší súbor BIOS z internetu
- Aktualizovať BIOS pomocou aktualizovaného súboru BIOS
- Aktualizovať BIOS priamo z internetu a
- Zobraziť informácie o verzii BIOS.

Tento pomocný program je predbežne nainštalovaný vo vašom Eee PC a je taktiež dostupný na DVD disku s podporou, ktorý je dodávaný v balení Eee PC.




Pomocný program Aktualizácia ASUS vyžaduje pripojenie k internetu pomocou siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Aktualizácia BIOS pomocou internetu

Ako vykonať aktualizáciu BIOS pomocou internetu:

1. Spustíť zariadenie ASUS Update z desktopu Windows® kliknutím **Štart > Všetky Programy > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Zobrazí sa hlavné okno ASUS Update.



2. Zvoľte **Aktualizovať BIOS z internetu** v rámci rozbaľovacieho menu a kliknite na **Ďalej**.



3. Zvoľte stránku ASUS FTP, ktorá je pre vás najbližšie, aby ste predišli zápcham v rámci siete alebo kliknite na **Automaticky Zistiť**. Kliknite na **Ďalej**.
4. Na stránke FTP zvoľte požadovanú verziu BIOS a kliknite na **Ďalej**.
5. Pre dokončenie procesu aktualizácie postupujte podľa krokov na obrazovke.



Zariadenie ASUS Update je schopné aktualizovať samo seba cez Internet. Vždy aktualizujte zariadenie, ak chcete plne využiť jeho parametre.

Aktualizácia BIOS pomocou súboru BIOS

Ako aktualizovať BIOS pomocou súboru BIOS:

1. Spustiť zariadenie ASUS Update z desktopu Windows® nakliknutím **Štart > Všetky Programy > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Zobrazí sa hlavné okno ASUS Update.
2. Zvoľte **Aktualizovať BIOS zo súboru** v rámci rozbaľovacieho-menu a kliknite na **Ďalej**.
3. Nájdite súbor BIOS v rámci okna **Otvoriť** a následne kliknite na **Otvoriť**.
4. Pre dokončenie procesu aktualizácie postupujte podľa krokov na obrazovke.



Pripojenie Bluetooth



Toto zariadenie obsahuje FCC ID: TLZ-BT253 a
IC ID: 6100A-AWBT253.

Technológia Bluetooth eliminuje potrebu káblov pre pripojenie zariadení s podporou Bluetooth. Príkladom zariadení podporujúcich Bluetooth môže byť notebook, stolový počítač, mobilné telefóny, ako aj PDA.

Ako pripojiť zariadenie s podporou Bluetooth:


1. Stláčajte opakovane tlačidlá <Fn> + <F2>, dokiaľ sa nezobrazí **Bluetooth je ZAP.** alebo **WLAN a Bluetooth sú ZAP.**
2. Na pracovnej ploche kliknite na **Moje miesta Bluetooth** a inicializáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke. Pokračujte kliknutím na **Ďalej**.
3. Pomenujte svoj Eee PC a zvolte typ zariadenia. Pre pokračovanie kliknite na **Ďalej**.



Aby ste sa rozhodli pre služby Bluetooth, ktoré toto zariadenie ponúka, pokračujte kliknutím na **Ďalej**.



5. V rámci zoznamu zvolte službu, ktorú by ste radi ponúkli a pokračujte kliknutím na **Ďalej**.



Kliknutím na **Ďalej** začnete s nastavovaním spojenia pomocou Bluetooth.



7. V zozname zvolíte zariadenie s aktívnou funkciou Bluetooth a kliknete na **Ďalej**.



Zadajte zabezpečovací kód pre Bluetooth a začnite párovanie..



9. Po vytvorení spárovania v rámci zoznamu zvolíte službu, o ktorú máte záujem a vybranú službu začnete využívať kliknutím na **Ďalej**.



10. Zobrazí sa hlásenie s informáciou o tom, že na obrazovke Moje miesta s podporou Bluetooth v rámci prieskumníka Windows Explorer došlo k vytvoreniu ikon. Pokračujte kliknutím na **OK**.



11. Kliknutím na **Preskočiť** pokračujte s tým, že vykonáte spojenie neskôr.



12. Kliknutím na **Dokončiť** dokončíte počiatočnú konfiguráciu Bluetooth.




Funkcia Super Hybrid Engine

Funkcia Super Hybrid Engine ponúka rôzne režimy napájania. Klávesom pre okamžité spustenie s priradenou funkciou prepínate úspory napájania v rámci rôznych režimov úspor napájania elektrickou energiou. Režimy úspory napájania riadia mnoho aspektov Eee PC s cieľom maximalizovať výkon v závislosti na životnosti batérie. Vybraný režim je zobrazený na displeji.

Za účelom zmeny režimu napájania:

- Kliknite na **Štart > Všetky programy > ASUS > SuperHybridEngine > SuperHybridEngine**.
- Stláčaním klávesu 3 pre okamžité spustenie dokážete prepínať režimy napájania.
- Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Super Hybrid Engine na ploche s notifikáciami a zvolte preferovaný režim napájania.



Režimy funkcie Super Hybrid Engine



Automaticky vysoký výkon a Automatická úspora energie sú režimy dostupné iba v prípade používania alebo odpojenia sieťového adaptéra.



Ak váš externý monitor nefunguje správne v rámci režimu **Úspora energie** a pri rozlíšení 1024 x 768 pixlov alebo viac, stláčajte opakovane tlačidlo <Fn> + <F5> a prepnite režim zobrazenia na **Iba LCD** alebo na **LCD + Klonovať LCD + CRT** a zresetujte režim napájania na **Vysoký výkon** alebo na **Maximálny výkon**.

Eee Storage


Užívatelia Eee PC môžu využívať voľný on-line priestor. Pomocou internetového pripojenia dokážete získať prístup a zdieľať akékoľvek súbory, a to kedykoľvek a kdekoľvek.



Rozsah bezplatnej služby, ktorá je vám poskytovaná je predmetom **Dohoda o využívaní služieb virtuálneho úložného priestoru Eee Storage** na oficiálnej internetovej stránke Eee Storage. Eee Storage si vyhradzuje právo na úpravu alebo ukončenie používania poskytovanej služby web miesta pre ukladanie súborov s alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobnosti nájdete na oficiálnej internetovej stránke.


Používanie služby Eee Storage

1. Kliknite na **Štart > Všetky programy > ASUS > Eee Storage > Eee Storage** a prečítajte si dohodu ohľadne využívania služby; pokračujte kliknutím na **Áno**.



Presvedčte sa, že Eee PC je pripojený k internetu.

2. Dvakrát kliknite na **Pamäť na internete pre Eee**.



3. Do svojho voľného on-line priestoru môžete jednoduchým spôsobom, uchytением a presunutím premiestniť súbory.




Dvakrát kliknite na **Nastavte informácie ohľadne svojho pamäťového konta** v rámci priečinka **Web Storage**, aby ste nastavili konto a heslo, a to pokiaľ potrebujete využívať viac pokročilých funkcií. Táto zostava konta a hesla je taktiež nevyhnutná ak službu Eee Storage používate v rámci iného počítača.

Panel nástrojov Eee Docking Touch

Panel nástrojov Eee Docking Touch obsahuje viac užitočných funkcií. Panel nástrojov sa nachádza v hornej časti pracovnej plochy.



Softvér, ktorý obsahuje panel nástrojov Eee Docking Touch sa teritoriálne líši.



Fun Touch



FotoFun

Funkcia FotoFun umožňuje prezeranie obrázkov uložených v Eee PC a na externých pamäťových zariadeniach. Obrázky si môžete vytlačiť, otočiť, priblížiť, nastaviť ich jas a kontrast a uložiť všetky zrealizované zmeny. Svoje obrázky si môžete zatriediť vytvorením albumov.

Poznámky

Funkcia Poznámky vám umožňuje vytvoriť si digitálny štítk s poznámkou, ktorý dokážete umiestniť na pracovnej ploche.

Poznámkový blok

Funkcia Poznámkový blok vám umožňuje vytvoriť rýchle poznámky pomocou rôznych nástrojov na písanie. Svoje poznámky dokážete uložiť a vytlačiť, exportovať ich do súborov typu txt, jpg alebo pdf, alebo ich môžete posilať pomocou e-mailu.

Internetové rádio

Funkcie Internetové rádio vám umožňuje vychutnať si hudbu vysielanú on-line rozhlasovými kanálmi po celom svete.



Funkcia Internetové rádio vyžaduje mať k dispozícii internetové pripojenie.

Kalkulačka

Kalkulačku dokážete prepnúť do režimu štandardnej a technickej kalkulačky. V štandardnom režime máte k dispozícii digitálny štítok, na ktorý si môžete počas výpočtu robiť poznámky.



Výsledok výpočtu slúži iba na informačné účely.

Miniaplikácia

Spúšťa celoobrazovkový režim miniaplikácií.

Eee @Vibe

Eee Download

Eee Download ponúka rôzne softvérové aplikácie a multimediálnu zábavu on-line.



Viac podrobných pokynov nájdete v pomocníkoví pre každú funkciu.

Eee Sharing

Data Sync (Synchronizácia dát)

Funkcia Data Sync vám umožňuje vykonať synchronizáciu údajov vo vašom Eee PC s iným PC (PC stanica) doma alebo v kancelárii, a to v rámci rovnakého sieťového segmentu.

Eee Storage (na vybraných modeloch)

Užívatelia Eee PC môžu využívať voľný on-line priestor. Pomocou internetového pripojenia dokážete získať prístup a zdieľať akékoľvek súbory, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocník pre službu Eee Storage je dostupný jedine po pripojení Eee PC k internetu.

Eee Xperience



Eee Tools



Live Update (Okamžitá aktualizácia)

Služba Live Update udržiava váš Eee PC v aktualizovanom stave, a to pomocou kontroly on-line aktualizácií.

Nastavenie panela s názvom

Dokážete nastaviť výšku panela s názvom okna kvôli jednoduchšej obsluhu pomocou dotykovej obrazovky.

Písanie rukou/Klávesnica

Pomocný program na písanie rukou vám umožňuje zadávať texty na dotykovej obrazovke pomocou dotykového pera alebo prsta. Máte možnosť písať aj pomocou virtuálnej klávesnice.



Viac podrobných pokynov nájdete v pomocníkovi pre každú funkciu.

Nastavenia

Umožňuje vám nakonfigurovať podrobné nastavenia pre panel nástrojov Eee Docking Touch.

Režim Touch Gate



Poklepaním na túto ikonu prepnete svoju obrazovku do režimu Touch Gate

Režim Touch Gate

Eee PC Touch ponúka na používanie jednoduchý režim Touch Gate obsahujúci mnoho užitočných funkcií. Dotykový režim dokážete spustiť dvoma spôsobmi:

- Poklepte na ikonu **Režim Touch Gate** () v rámci panela nástrojov Eee Docking Touch.
- Stlačte kláves **Domov** ().

Používanie režimu Touch Gate

Poklepaním na ikony na obrazovke dokážete používať funkcie režimu Touch Gate.




Zábery obrazovky uvedené v tejto časti slúžia iba na informačné účely a nemusia sa zhodovať so zobrazením na vašej obrazovke.

Zmena ikon funkcií

Na hlavnú obrazovku režimu Touch Gate môžete umiestniť až päť ikon funkcií. Keď tak chcete spraviť:

1. Posuňte nahor prepínač funkcií, čím sa zobrazia všetky skryté funkcie.
2. Otáčajte zoznam funkcií doľava alebo doprava a zvolte požadovanú funkciu.



3. Pokiaľ chcete funkciu zo zoznamu odstrániť, jednoducho pretiahnite ikonu na prázdne miesto v rámci pracovnej plochy a uvoľnite ikonu.
4. Potiahnite ikonu funkcie na prázdne miesto nad zoznamom funkcií.



Prepnutie do režimu miniaplikácií

Pokiaľ chcete prepnúť do režimu miniaplikácií:


1. Posuňte doľava na prázdnu plochu hlavnej obrazovky režimu Touch Gate.
2. Obrazovka sa prepne do režimu miniaplikácií.



3. Po pripojení k internetu vám miniaplikácia pre počasie automaticky zobrazí stav miestneho počasia. Poklepte na ikonu „+“ pre zobrazenie a používanie ďalších miniaplikácií.



4. Svoju pracovnú plochu môžete jednoduchým spôsobom prepínať medzi režimom Windows, režimom miniaplikácií a režimom Touch gate.



Skúšobná verzia Microsoft® Office

Užívatelia Eee PC si môžu vychutnať 60 dňovú bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie Microsoft Office Suite. Aby ste mohli začať využívať bezplatnú skúšobnú verziu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Svoj Eee PC pripojte k internetu a dvakrát na pracovnej ploche kliknite na **60 dňová skúšobná verzia Microsoft Office – On-line**.
2. Kliknite na **VYSKÚšať TERAZ**.




3. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a kliknite na **ODOSLAŤ**.



4. Skopírujte svoj produktový kľúč a kliknite na odkaz.



5. Zadaťte svoj produktový kľúč a postupujte podľa pokynov na obrazovke, čím dokončíte proces aktivácie skôr, ako budete môcť začať využívať bezplatnú skúšobnú verziu.



Ak chcete začať využívať ďalšie aplikácie v rámci Microsoft Office Suite, kliknite na **Štart** a kliknite na **Všetky programy > Microsoft Office** a zvolte požadovanú aplikáciu.

DVD s podporou

Obnova systému

Boot Booster

**DVD s podporou a
Obnova systému**

4

Informácie o DVD s podporou

DVD s podporou, ktoré je dodávané v rámci balenia Eee PC obsahuje ovládače, softvérové aplikácie a pomocné programy, ktoré môžete nainštalovať s cieľom využitia všetkých funkcií.

Spustenie DVD s podporou.

Do externej optickej mechaniky vložte DVD s podporou. Ak je vo vašom počítači umožnené automatické spustenie, v rámci DVD sa automaticky zobrazí menu ovládačov.



Kliknutím na ikonu zobrazíte informácie o DVD/Eee PC.

Kliknite položku, ktorú chcete inštalovať



Ak nie je povolené automatické spustenie, prezrite si obsah DVD s podporou a dvakrát kliknite na súbor ASSETUP.EXE v rámci adresára BIN. Dvakrát kliknite na súbor ASSETUP.EXE, čím dôjde k spusteniu DVD.



Ovládače a pomocné programy na dodávanom DVD s podporou sa môžu líšiť na základe modelu a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Menu ovládačov

V menu ovládačov sú zobrazené dostupné mechaniky zariadení pre prípad, že systém zistí nainštalované zariadenia. Kvôli aktivovaniu zariadení nainštalujte potrebné ovládače.

Menu pomocných programov

Menu pomocných programov zobrazuje aplikácie podporované Eee PC.

Kontakt

Kliknutím na záložku Kontakt zobrazíte kontaktné informácie spoločnosti ASUS.

Ďalšie informácie

Ikony nachádzajúce sa v pravom hornom rohu obrazovky poskytujú ďalšie informácie týkajúce sa Eee PC a obsahu DVD s podporou. Uvedené informácie zobrazíte kliknutím na ikonu.



Informácie o systéme



Technická podpora



Obsah DVD



Zoznam súborov


Obnova systému

Používanie DVD s podporou


DVD s podporou obsahuje obraz operačného systému nainštalovaného vo vašom systéme počas výroby. DVD s podporou poskytuje riešenie pre celkové obnovenie, ktoré rýchlo obnoví systém do jeho pôvodného prevádzkového stavu, a to v prípade ak systémová mechanika v dobrom prevádzkovom stave. Pred použitím DVD s podporou si skopírujte súbory s údajmi na diskety alebo sieťovú mechaniku a poznačte si všetky užívateľsky nastavené konfiguračné nastavenia (ako napríklad sieťové nastavenia).

1. K svojmu Eee PC pripojte externú optickú DVD mechaniku a do optickej mechaniky vložte DVD s podporou (Je potrebné, aby bol systém zapnutý).

2. Stlačiť <ESC> pri štarte, čím sa zobrazí **Please select boot device (Zvoľte štartovacie zariadenie)**. Vyberte USB:XXXXXX (môže mať podobu typového označenia zariadenia) pre štart z optického disku.



3. Pri štarte z optického disku stlačte akékoľvek tlačidlo.



4. Kliknite na **OK**, keď sa zobrazí dialógové okno **Recovery System for Eee PC (Regeneračný Systém pre Eee PC)**.



5. Kliknite na **Yes (Áno)** pri štarte regeneračného systému.





Pri regenerácii systému prídete o všetky dáta. Pred regeneráciou systému sa preto postarajte o zálohovanie dôležitých dát.

6. Po dokončení systémovej regenerácie, nechajte vysunúť podporné DVD z optickej mechaniky a kliknite na **OK** čím reštartujete Eee PC.




Boot Booster

Prvok Boot Booster v nastavení BIOS pomáhá skracovat dobu spouštění Eee PC. MUSÍTE však tento prvok BIOS odpojit ještě před výměnou kteréhokoliv komponentu Eee PC alebo obnovou systému (z USB Flash Disku, vonkajšej optickej jednotky či skrytej oblasti). Pri odpájaní Boot Booster konajte podľa nasledovných pokynov.

1. Štartujte systém Boot Booster a stlačte <F2> na zavádzaní, čím sa zobrazí obrazovka POST. Ešte raz stlačte <F2> čím zadáme inštaláciu BIOS.
2. Nastaviť **Boot Booster** na [Disabled].



Pokiaľ sa nepodarí zobrazit' obrazovku POST alebo zadať inštaláciu BIOS podľa vyššie uvedených pokynov, reštartujeme systém a pokúsime sa znovu stlačením <F2> o spustenie..



3. Stlačiť <F10> čím sa uloží konfigurácia a reštartuje Eee PC.



Zapamätajte si, že Boot Booster treba zapnúť po dokončení výmeny hardvéru alebo po obnove systému.

Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia

Informácie o autorských právach

Obmedzenie zodpovednosti

Servis a podpora

Príloha

Vyhlasenia a bezpecnostne prehlásenia

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.



VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneneho sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC: Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády USA.)

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovkej frekvencii (RF)



Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. "Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA."

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhoveli dobe stanovenej pre RF.

Eee PC T91

Max. meranie SAR (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

Vyhlasenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

- Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
- Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
- Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
- Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]
- Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301]
- Testovanie podľa [489-17]
- Účinné využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
- Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Varovanie týkajúce sa označenia CE

Ide o výrobok triedy B. V prostredí domácnosti môže tento výrobok spôsobiť rádiovú interferenciu, pričom v tomto prípade je možné od užívateľa požadovať vykonanie zodpovedajúcich opatrení.

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov. Koncoví užívatelia musia spĺňať špecifické prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia.

Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a
- Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť zariadenia.

Aby ste zabránili rádiovkej interferencii so službami poskytovanými na základe udelenej licencie (t.j. mobilné satelitné systémy so spoločným kanálom), je potrebné toto zariadenie používať vo vnútri a v dostatočnej vzdialenosti od okna, aby sa takto zabezpečilo maximálne tienenie. Zariadenie (alebo je anténa jeho vysielača), ktoré je nainštalované vonku podlieha prideleniu licencie.

Eee PC T91

Max. meranie SAR (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Severná Amerika | 2.412-2.462 GHz | GHzKanál 01 až Kanál 11 |
| Japonsko | 2.412-2.484 GHz | Kanál 01 až Kanál 14 |
| Európa ETSI | 2.412-2.472 GHz | Kanál 01 až Kanál 13 |

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

- 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz



Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
- Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiarovaného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 01 Ain Orientales | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saône | 71 Saône et Loire |
| 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | |
| 84 Vaucluse | 88 Vosges | 89 Yonne |
| 90 Territoire de Belfort | 94 Val de Marne | |

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)



Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

- Notebook **nepoužívajte** v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.
- Notebook **nepoužívajte** počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.
- Notebook **nepoužívajte** v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

- Batériu notebooku **nevhadzujte** do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.
- **Nepoužívajte** sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia.

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm² alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm².



Tento symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese [HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm"](http://green.asus.com/english/REACH.htm) <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkolvek forme alebo akýmikolvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo autorskými právami patričnými spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti na náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnutelnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za čo sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKÉ VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese <http://support.asus.com>

| | |
|--------------------------------|--|
| Výrobca | ASUSTek COMPUTER INC. |
| Adresa, mesto | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| Krajina | TAIWAN |
| Autorizovaný zástupca v Európe | ASUS COMPUTER GmbH |
| Adresa, mesto | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| Krajina | GERMANY |