

R600

Przenośne urządzenie do nawigacji



Podręcznik
użytkownika

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Gwarancja na produkt lub usługę gwarancyjną nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2) gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIĄ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ŻARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCYJ BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁAŃNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CEŁOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Oprogramowanie do nawigacji GPS dla ASUS R600

Angielski (Wielka Brytania)

Sierpień, 2007 (1.0)

Uwaga dotycząca praw autorskich

Produkt i podane tu informacje mogą zostać zmienione w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Tego podręcznika, ani żadnej jego części, nie można powielać lub transmitować w jakiegokolwiek formie elektronicznie lub mechanicznie, włącznie z fotokopiowaniem lub nagrywaniem, bez wcześniejszej wyraźnej zgody ASUSTek Computer Inc.

Dane mapy Whereis® należą do © 2007 Telstra Corporation Limited i jej licencjodawców

Źródło danych © 2007 Tele Atlas N.V.

Austria: © BEV, GZ 1368/2003

Dania: © DAV

Francja: © IGN Francja

Wielka Brytania: Dane Ordnance Survey za zgodą Her Majesty's Stationery Office

© Crown Copyright

Włochy: © Geonext/DeAgostini

Irlandia Północna: © Ordnance Survey of Northern Ireland

Norwegia: © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / Mapsolutions

Szwajcaria: © Swisstopo

Holandia: Topografische ondergrond

Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wskazane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa. Podczas używania urządzenia, żeby uniknąć wypadków, osobistych obrażeń i uszkodzenia własności z powodu nieprawidłowego działania należy zawsze stosować się do środków bezpieczeństwa.

- Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu należy skonfigurować urządzenie. Nie należy wykonywać konfiguracji podczas prowadzenia pojazdu.
- Nawigacja może nie zawsze być zgodna z rzeczywistymi lokalizacjami i służy wyłącznie jako odniesienie.
- Mapa może nie zawsze odpowiadać rzeczywistym lokalizacjom i służy wyłącznie jako odniesienie.
- Odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i lokalnych przepisów dotyczących kierowania pojazdami, spoczywa na użytkowniku.
- Należy unikać długotrwałego narażania urządzenia na wysoką temperaturę. Gdy nie jest używane, urządzenie należy zamontować w chłodnym, suchym miejscu.
- Aby zapewnić dokładność wyszukiwania satelity, podczas parkowania, funkcja nawigacji satelitarnej powinna pozostać włączona.
- Nie należy otwierać lub usuwać wewnętrznych komponentów samemu lub poprzez nieautoryzowanych inżynierów. Firma ASUS nie odpowiada za jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowane wymienionymi wyżej sytuacjami.
- Należy unikać ciśnienia, które mogłoby uszkodzić wewnętrzne komponenty.
- Należy stosować wyłącznie kwalifikowane baterie.
- Należy chronić wyświetlacz przed zarysowaniem. Do pisania na ekranie należy używać palców lub rysika.
- Do czyszczenia wyświetlacza nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
- Urządzenie należy zamontować w suchym miejscu i należy unikać mokrych miejsc.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć ładowarkę i wyłączyć zasilanie.
- Należy odłączyć przewód zasilający na panelu tylnym i niezwłocznie skontaktować się z pomocą techniczną w następujących sytuacjach:
 - uszkodzony został kabel zasilający,
 - uszkodzone zostały panele pokrywy i
 - urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody

OSTRZEŻENIE

! Należy stosować wyłącznie baterie wymienione w instrukcji użytkownika.

! Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

! Wszystkie funkcje związane z GPS lub podobne nie są przeznaczone do lokalizacji osób, szczególnie do zastosowań “związanych z ochroną życia” i “niezwiązanych z ochroną życia”.

Zawartość opakowania

Standardowe elementy			
-ASUS R600- urządzenie	-Skrócona instrukcja	-Karta gwarancyjna	-Zestaw samochodowy
	-Dysk CD z mapą	-Adapter	
	-Karta SD	-Ładowarka samochodowa	

Uwaga: Tabela standardowych elementów służy wyłącznie jako odniesienie. Zawartość opakowania może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Specyfikacje produktu

System operacyjny	Microsoft(R) Windows(R) CE. Wersja jądra Net 5.0
Procesor	Samsung 2440 przy 400Mhz
Wymiary	142 x 82 x 18 mm; 260g
Bateria/czas działania	2200+ mAh, 5~6 godzin
Wyświetlacz	4,3 cala, 65k, 480 x 272, TFT
GPS	Najnowszy SiRF Single GPS chip z wewnętrzną anteną GPS
Pamięć	64MB SDRAM/ 128 MB NAND Flash
Połączenia	Bluetooth 2.0
Gniazdo rozszerzenia	Gniazdo SD z obsługą do 4GB pamięci
Zaawansowane	Sensor światła, chip usuwania echa
Inne	Opcjonalny moduł TMC
Komunikacja	Telefon: Odpowiedź/ połączenia telefoniczne poprzez BT
Rozrywka	<ul style="list-style-type: none"> - Odtwarzacz video: odtwarzaj/wstrzymaj/do przodu/ do tyłu/następny/poprzedni, odtwarzanie na pełnym ekranie, lista odtwarzania - Odtwarzacz MP3: odtwarzaj/wstrzymaj/do przodu/ do tyłu/następny/poprzedni, lista odtwarzania - Przeglądarka zdjęć: Podgląd pokazu slajdów
Inne	Nawigacja działająca równolegle z funkcją Telefon

Spis treści

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
OSTRZEŻENIE	5
Zawartość opakowania	5
Specyfikacje produktu	6

Rozdział 1 Poznanie R600 **10**

1.1 Budowa.....	11
1.2 Ładowanie baterii	14
1.3 Włączanie urządzenia.....	16
1.4 Menu główne.....	17
1.5 Regulacja podstawowych ustawień.....	18
1.6 Instalacja zestawu samochodowego	23

Rozdział 2 Funkcje multimedialne **24**

2.1 Odtwarzacz muzyki.....	25
Uruchamianie odtwarzacza muzyki.....	25

Playlista.....	26
Odtwarzanie muzyki.....	27
2.2 Przeglądarka zdjęć	28
Uruchamianie przeglądarki zdjęć.....	28
Przeglądanie zdjęć.....	29
Wyświetlanie zdjęć.....	30
2.3 Odtwarzacz video	31
Uruchamianie odtwarzacza video	31
Playlista	32
Odtwarzanie video	33

Rozdział 3 Funkcje telefonu 34

3.1 Menu telefonu	35
3.2 Ustawienia Bluetooth	36
3.3 Połączenie R600 z telefonem komórkowym.....	37
3.4 Wykonywanie i odbieranie połączeń	39

Informacje kontaktowe	41
------------------------------	-----------

Uwaga: ekrany, procedury i specyfikacje wskazane w tym podręczniku, mogą różnić się od znajdujących się w urządzeniu, dlatego należy je traktować wyłącznie jako odniesienie.

Rozdział




Poznanie R600


1.1 Budowa

ASUS R600 to profesjonalne urządzenie do nawigacji (PND), które udostępnia skuteczną nawigację i funkcję pozycjonowania. R600 posiada także funkcję telefonu i obsługi multimedialnych.

Elementy z przodu i z góry



Elementy z tyłu i z boków




Numer	Element	Opis
❶	Sensor światła	Automatyczna regulacja podświetlenia, według światła otoczenia
❷	Dioda LED ładowania	Pomarańczowy - ładowanie, niebieski – pełne naładowanie
❸	Ekran dotykowy LCD	Wyświetlanie informacji i manipulacja elementami oraz wykonywanie funkcji menu, poprzez stukanie ekranu.
❹	Mikrofon	Wykrywanie i odbiór głosu użytkownika
❺	Przycisk MENU	Naciśnij, aby wyświetlić ekran menu.
❻	5-kierunkowy przycisk	Realizuje funkcje przycisków skrótu do niektórych elementów różnych aplikacji
❼	Przycisk Tryb uśpienia	Naciśnij w celu włączenia urządzenia/przejęcia do trybu uśpienia
❽	Gniazdo zewnętrznej anteny	Podłączanie do zewnętrznej anteny w celu uzyskania lepszego sygnału (zewnętrzna antena jest elementem opcjonalnym).
❾	Mikrofon	Wykrywa dźwięki w otoczeniu i zwiększa siłę sygnału.
❿	Gniazdo karty SD	Do tego gniazda można wkładać zewnętrzną kartę pamięci SD
⓫	Linijowe wejście audio	Do podłączania słuchawek lub głośników dwukanałowych
⓬	Port USB	Podłączanie kabla USB do komputera.
⓭	Główny przełącznik zasilania	Włączenie/wyłączenie zasilania
⓮	Głośnik	Umożliwia słuchanie muzyki, nawigację głosową i generowanie ostrzeżeń systemowych.

1.2 Ładowanie baterii

Urządzenie można ładować poprzez dostarczony adapter prądu zmiennego lub ładowarkę samochodową. Podłącz jeden z tych kabli do portu mini-USB z prawej strony urządzenia.

Adapter prądu zmiennego




UWAGA:

Jeśli główny przełącznik zasilania jest ustawiony na **Wyłączone**, urządzenia nie można ładować.

Podczas ładowania, dioda LED świeci światłem pomarańczowym. Po pełnym naładowaniu baterii, dioda LED ładowania zmienia kolor na niebieski.

Zestaw ładowarki samochodowej




Podczas ładowania urządzenie można używać. Jednakże, pełne ładowanie trwa krócej w trybie uśpienia.

Sprawdzenie stanu baterii

W celu sprawdzenia pozostałego naładowania baterii:

(1) W menu głównym, stuknij **Ustawienia**.



(2) Pojawi się **podmenu ustawień**. Stuknij , aby wyświetlić ikonę baterii .

(3) Pojawi się ekran **Bateria** z wyświetloną ikoną baterii, wskazującą pozostałe naładowanie baterii (patrz rysunek poniżej).




1.3 Włączanie urządzenia

W celu włączenia urządzenia:


1. Włącz główny przełącznik zasilania z tyłu urządzenia (rysunek 1).
2. Naciśnij przycisk Sleep Mode (Tryb uśpienia) w górnej części urządzenia (rysunek 2).

rysunek 1



Główny przełącznik zasilania

rysunek 2



Przycisk Tryb uśpienia

Uwaga:

Jeśli główny przełącznik zasilania jest ustawiony na Wyłączone, ładowanie urządzenia nie zostanie wykonane.

Naciśnięcie przycisku Tryb uśpienia przy włączonym urządzeniu, powoduje przejście do trybu uśpienia.

Pełne naładowanie baterii przy włączonym urządzeniu zajmuje więcej czasu. Pełne naładowanie baterii można wykonać szybko, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.

1.4 Menu główne

Po włączeniu urządzenia wyświetlane jest następujące menu. W menu głównym można:

- Stuknąć **Nawigacja** w celu przejścia do systemu nawigacji.
- Stuknąć **Ustawienia** w celu regulacji ustawień urządzenia.
- Stuknąć **Odtwarzacz video** w celu odtwarzania plików video.
- Stuknąć **Odtwarzacz muzyki** w celu odtwarzania plików z muzyką.
- Stuknąć **zdjęcia** w celu podglądu zdjęć.
- Stuknąć **Telefon** w celu skorzystania z telefonu poprzez połączenie bluetooth.



Uwaga: Ikona bluetooth pojawia się wyłącznie po włączeniu funkcji bluetooth.

Uwaga: Użyj przycisku **w górę** i **w dół** 5-kierunkowego selektora do regulacji głośności i przycisku **w lewo** i **w prawo** do regulacji podświetlenia.

1.5 Regulacja podstawowych ustawień

Menu podstawowych ustawień można uruchomić poprzez stuknięcie **Ustawienia** w menu głównym. Menu ustawień umożliwia regulację ustawień języka, podświetlenia, daty i czasu, ustawień bluetooth, głośności, wyrównania ekranu i widok informacji systemowych.



stuknij, aby
powrócić
do menu
głównego

stuknij, aby
przejsć do
następnej
strony



Informacje systemowe

Opcja informacje systemowe umożliwia wyświetlenie na ekranie wersji ROM, wersji oprogramowania i rozdzielczości ekranu oraz informacji o ustawieniach kolorów.

Inf. o syst.

Wersja ROM	R600-ASUS-EE-EN-R102-0-A4.0.7
Wersja SW	R600-ASUS-EE-EN-R102-0-A4.0.7
Rozdzielczość	480 * 272
Kolor	65536

Wstecz

Język

Użytkownik może wybrać język wyświetlania tekstu. Aby wybrać język, wystarczy stuknąć paski z tyłu opcji **Tekst**.

Ustawienia języka

Tekst

Polski

Wstecz

Data i czas

W celu ustawienia daty i czasu, stuknij **Data i czas** w menu ustawień. W celu regulacji, stuknij paski za opcją **Data**, **Czas** i **Format czasu**.

Ustawienia czasu

Data

2007/7/1

Czas

12:26

Formaty czasu

24-godzinny

Strefa czasu

Warszawa

Wstecz



Jasność LCD

Uwaga: Urządzenie udostępnia do wyboru dwa tryby regulacji jasności LCD, **Stała jasność podświetlenia** i **Regulacja według jasności otoczenia**.

W celu regulacji jasności LCD w trybie **Stała jasność podświetlenia**, wystarczy stuknąć + albo -.

Aby wyregulować jasność LCD w trybie **Regulacja według jasności otoczenia**:

- stuknij + albo - za ikoną słońca w celu regulacji jasności LCD przy jaśniejszym otoczeniu
- stuknij + albo - za ikoną księżyca w celu regulacji jasności LCD przy ciemniejszym otoczeniu



Kalibracja ekranu

Kalibracja ekranu umożliwia dokładne reagowanie ekranu na dotyk rysika.

W celu kalibracji ekranu:

1. Naciśnij ostrożnie i krótko rysikiem na środku celu. Powtórz, po przesunięciu celu do innych współrzędnych ekranu.
2. Po zakończeniu, stuknij w dowolnym miejscu ekranu, aby uaktywnić ustawienia; w przeciwnym razie, nowe ustawienia zostaną anulowane po 30 sekundach.
3. Stuknij ekran w celu zakończenia.

Delikatnie i na krótko naciśnij środek celu.
Powtarzaj, jak cel przesuwa się po ekranie.




Nowe ustawienia kalibracji zostały zmierzone.
Naciśnij ekran, aby zapisać nowe ustawienia kalibracji.
Po 30 sekundach system przywróci poprzednie ustawienia.

Limit czasu: 20 sekund

Głośność

Stuknij **+** lub **-** w celu regulacji głośności urządzenia i telefonu lub wyciszenia urządzenia i telefonu.



Bluetooth

Włącz funkcję bluetooth w celu połączenia z telefonem komórkowym.


Szczegółowe informacje znajdują się w części bluetooth na stronie 106.




Bateria

Umożliwia podgląd stanu baterii.

Dalsze informacje dotyczące ładowania baterii znajdują się na stronie 18.



1.6 Instalacja zestawu samochodowego



W celu instalacji zestawu samochodowego:

1. Podłącz podstawkę do uchwyty typu “gęsia szyja” (1).
 2. Kopuła podłączona do przedniej szyby wewnątrz samochodu (3).
 3. Naciśnij dźwignię (4) w celu zamocowania kopuły na powierzchni szyby przedniej.
- Uwaga: Podnieś dźwignię (2) w celu zwolnienia kopuły z szyby przedniej.
4. Wyreguluj kąt uchwyty typu “gęsia szyja” i zamocuj go dokręcając **nakrętkę A**.
 5. Wyreguluj kąt podstawki i zamocuj ją dokręcając **nakrętkę B**.
 6. Ostrożnie włóż urządzenie do podstawki (5).

Rozdział

2

Funkcje multimedialne

2.1 Odtwarzacz muzyki

Urządzenie skanuje kartę pamięci wyszukując nagrania audio MP3 i WMA. Z plików audio można utworzyć listę odtwarzania. Piosenki na liście zostaną odtworzone w kolejności.

Uruchamianie odtwarzacza muzyki

1. Stuknij **Odtwarzacz muzyki** w menu głównym, aby otworzyć ekran główny odtwarzacza muzyki (patrz rysunek 1). Pojawi się **główny ekran odtwarzacza muzyki**.
2. Stuknij Playlista na ekranie głównym odtwarzacza muzyki w celu wyświetlenia playlisty (rysunek 2)




rysunek 1



rysunek 2


Playlista

Stuknij **playlista** w celu wyświetlenia katalogu playlisty. Po otwarciu playlisty, system wyszuka pliki Mp3 i WMA na karcie SD w celu utworzenia playlisty.



Odtwarzanie muzyki

Wybierz piosenkę z playlisty, stuknij **Odtwarzaj** w celu jej odtworzenia. Pojawi się następujący ekran.



Uwaga: użyj przycisku **w górę i w dół 5-kierunkowego selektora** do regulacji głośności i przycisku **w lewo i w prawo** do przechodzenia do poprzedniej i następnej piosenki.

2.2 Przeglądarka zdjęć

Przeglądarka zdjęć umożliwia przeglądanie zdjęć w urządzeniu przenośnym. Ta aplikacja rozpoznaje pliki JPG i BMP. Główne funkcje przeglądarki zdjęć to powiększanie lub zmniejszanie, obracanie obrazu, i wyświetlanie serii zdjęć poprzez pokaz slajdów.

Uruchamianie przeglądarki zdjęć

Przeglądarkę zdjęć można otworzyć poprzez stuknięcie przycisku **Przeglądarka zdjęć** w menu głównym.



Przeglądanie zdjęć

Po uruchomieniu funkcji **Przeglądarka zdjęć**, na ekranie wyświetlane są główne foldery urządzenia, pokazane poniżej.



Uwaga: Po otwarciu przeglądarki zdjęć, system wyszuka zdjęcia na karcie SD w celu utworzenia playlisty.

Uwaga: użyj przycisków **w górę** i **w dół** 5-kierunkowego selektora do przewijania ekranu w górę i w dół.

Wyświetlanie zdjęć

Stuknij zdjęcie na pokazanym wyżej ekranie w celu wyświetlenia zdjęcia.



Uwaga: Stuknij zdjęcie, aby je wyświetlić na pełnym ekranie. Stuknij zdjęcie wyświetlane na pełnym ekranie, aby powrócić do poprzedniego rozmiaru.

Uwaga: użyj przycisków **w górę** i **w dół** 5-kierunkowego selektora w celu przejścia do poprzedniego i następnego zdjęcia oraz użyj przycisku w lewo i w prawo do powiększania i zmniejszania.

2.3 Odtwarzacz video

Odtwarzacz video umożliwia przeglądanie video w urządzeniu przenośnym. Ta aplikacja rozpoznaje pliki wmv.

Uruchamianie odtwarzacza video

Funkcję Odtwarzacz video można otworzyć poprzez stuknięcie przycisku **Odtwarzacz video**, zgodnie z ilustracją poniżej. Pojawi się menu główne funkcji Odtwarzacz video.




Playlista

Stuknij **Playlista** w menu głównym w celu wyświetlenia ekranu Playlisty (patrz rysunek poniżej).

Uwaga: Po otwarciu przeglądarki zdjęć, system wyszuka zdjęcia na karcie SD w celu utworzenia playlisty.

Stuknij nazwę pliku video i stuknij odtwarzaj w celu odtworzenia.



Odtwarzanie video

Stuknij video z playlisty w celu odtworzenia. Pojawi się pokazany poniżej obraz z odtwarzaniem video.



Uwaga: Stuknij video w celu odtworzenia na pełnym ekranie, stuknij video wyświetlane na pełnym ekranie, aby powrócić do poprzedniego rozmiaru.

Uwaga: Przyciski w górę i w dół 5-kierunkowego selektora umożliwiają regulację głośności, a przyciski w lewo i w prawo przechodzenie do poprzedniego i następnego pliku video.

Rozdział


3

Funkcje telefonu

3.1 Menu telefonu

Funkcja **Telefon** umożliwia komunikację z telefonem poprzez połączenie bluetooth.


Funkcję **Telefon** można uruchomić poprzez stuknięcie przycisku Telefon. Pojawi się pokazane poniżej menu główne Telefon.



3.2 Ustawienia Bluetooth

Włączanie bluetooth

W celu włączenia bluetooth, stuknij przycisk **Ustawienia Bluetooth** w menu głównym telefonu, stuknij **Stan Bluetooth**, ustaw stan na **Włączone**, stuknij **Wykonane**.



Ustawienia bluetooth

- **Stan Bluetooth.** Włączanie/wyłączanie funkcji bluetooth.
- **Stan połączenia.** Połączenie/rozłączenie R600 z telefonem komórkowym bluetooth.
- **Automatyczne połączenie.** Włączenie/wyłączenie funkcji Automatyczne połączenie.
- **Tryb odpowiedzi.** Po wybraniu Odpowiedź (5 sek.), połączenie przychodzące zostanie automatycznie odebrane w czasie 5 sekund. Można też wybrać wyłączenie tej funkcji.




3.3 Połączenie R600 z telefonem komórkowym

W celu połączenia R600 z telefonem komórkowym:

1. Stuknij **Połączenie Bluetooth** w menu głównym telefonu.




2. Stuknij **Szukaj**, aby wyszukać dostępne urządzenia z funkcją bluetooth.




Na ekranie wyświetlone zostaną urządzenia


3. Stuknij urządzenie w celu wyboru i stuknij **Paruj**.




4. Pojawi się ekran z hasłem. Wprowadź hasło do telefonu komórkowego.



5. Po sparowaniu R600 z telefonem komórkowym, stuknij nazwę telefonu komórkowego, a następnie stuknij **Połącz**.



6. Pokazany poniżej ekran jest wyświetlany, po pomyślnym nawiązaniu połączenia R600 z telefonem komórkowym. Stuknij **Wstecz**, aby powrócić do menu głównego telefonu.



3.4 Wykonywanie i odbieranie połączeń


Wykonywanie połączeń

1. Stuknij **Blok wybierania numerów** w menu głównym telefonu.




Pojawi się ekran z blokiem klawiszy telefonu.

2. Wprowadź numer poprzez blok numeryczny telefonu i stuknij zieloną ikonę telefonu w celu wybrania numeru.




Po zakończeniu rozmowy, stuknij czerwoną ikonę w celu zakończenia połączenia. Można także nacisnąć przycisk **Głośność** w celu regulacji głośności lub stuknąć **Wyciszenie** w celu wyciszenia telefonu.



Odbieranie połączeń

Po nadejściu połączenia pojawi się pokazany poniżej ekran. Naciśnij ikonę zielonego telefonu w celu odebrania połączenia. Naciśnij czerwoną ikonę w celu zakończenia połączenia.



Plik log połączenia

Stuknij przycisk **Plik log połączenia** w menu telefonu w celu wyświetlenia listy zapisu połączenia. Stuknij zapis w celu wybrania lub usuń.



Informacje kontaktowe

ASUSTeK COMPUTER INC. (Tajwan)

Infolinia: 0800-093-456 (Połączenia bezpłatne wyłącznie z Tajwanu)

Faks: 886-2-2895-9254

Serwis online: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://tw.asus.com>

ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku)

Infolinia: 886-2-2894-3447

Faks: 886-2-2890-7698

Serwis online: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.com>

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy/Austria)

Infolinia: +49-2102-9599-10

Faks: +49-2102-9599-11

Serwis online: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.de>

ASUS COMPUTER (Chiny)

Tel: +86-10-82667575

Serwis online: <http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx>