

Serie VX238 Monitor LCD

Guía del usuario



Primera edición Julio de 2012

Copyright© 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantía del producto o el servicio no se extenderá si: (1) el producto se repara, modifica o altera, a menos que tal reparación, modificación o alteración esté autorizada por escrito por ASUS; (2) el número de serie del producto está deteriorado o se ha extraviado.

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

Tabla de contenido

| Avisos | ; | | iv |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|------|
| Inform | ación de | e seguridad | v |
| Limpie | za y ma | ntenimiento | vi |
| Servici | ios de re | ecuperación | vii |
| 1.1 | ¡Bienve | enido! | 1-1 |
| 1.2 | Contenido del paquete1- | | |
| 1.3 | Presen | tación del monitor | 1-2 |
| | 1.3.1 | Vista frontal | 1-2 |
| | 1.3.2 | Vista posterior | 1-4 |
| | 1.3.3 | Función QuickFit | 1-5 |
| 2.1 | Montar | la base del monitor | 2-1 |
| 2.2 | Ajustar | el monitor | 2-1 |
| 2.3 | Conect | ar los cables | 2-2 |
| 2.4 | Encend | ler el monitor | 2-2 |
| 3.1 | Menú e | n pantalla (OSD) | 3-1 |
| | 3.1.1 | Cómo realizar la reconfiguración | 3-1 |
| | 3.1.2 | Presentación de las funciones OSD | 3-1 |
| 3.2 | Resum | en de especificaciones | |
| | 3.2.1 | VX238H | 3-4 |
| | 3.2.2 | VX238T | 3-5 |
| | 3.2.3 | VX238S | |
| | 3.2.4 | VX238N | |
| | 3.2.5 | VX238D | |
| 3.3 | Solucio | onar problemas (preguntas más frecuentes) | 3-10 |
| 3.4 | Modos | de funcionamiento admitidos | 3-11 |

Avisos

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- · Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con los requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Estos límites se crearon con el fi n de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina con las recepción de radio o TV, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- · Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

Este producto cuenta con una funcionalidad de ahorro de energía. Si no hay entrada de señal durante 10 segundos, el producto entra automáticamente en el estado de suspensión o de espera.



Como socio de Energy Star[®], nuestra compañía ha determinado que este producto cumple las directivas de Energy Star[®] para la eficacia energética.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Información de seguridad

- Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación incluida en el paquete.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
- No abra la carcasa del monitor. En el interior del mismo hay componentes con voltaje alto y peligroso que puede provocar graves daños personales.
- Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y que los cables de alimentación no están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior y superior de la carcasa están pensadas para la ventilación del aparato. No las bloquee. No coloque nunca este aparato cerca de un radiador o fuentes de calor ni sobre ellas a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
- Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el monitor en un área donde se pueda mojar. Coloque el monitor en una superficie estable.
- Desenchufe la unidad durante una tormenta o si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.
- Nunca inserte objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa del monitor.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas de corriente correctamente configuradas y con valores nominales comprendidos entre 100 y 240 VCA.
- Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de levantar o reparar el monitor, debe desconectar los cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para levantar el monitor cuando lo coloque. Cuando levante o transporte el monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por la base ni el cable de alimentación.
- Limpieza. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño sin pelusas y no abrasivo. Las manchas resistentes se pueden eliminar con un paño humedecido con un producto de limpieza suave.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Utilice productos de limpieza fabricados para pantallas LCD. Nunca rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Los siguientes síntomas son normales en el monitor:

- Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede parpadear durante el uso inicial. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla para asegurarse de que el parpadeo desaparece.
- Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla dependiendo del patrón de escritorio que utilice.
- Cuando la misma imagen se muestra durante horas, una imagen remanente de la pantalla anterior puede mantenerse en pantalla al cambiar de imagen. La pantalla se recuperará lentamente. Si no es así, desconecte la corriente durante varias horas.
- Cuando la pantalla se quede en blanco, parpadee o ya no funcione, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio para repararla. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones utilizadas en esta guía



ADVERTENCIA: información para evitar daños personales al intentar completar una tarea.



PRECAUCIÓN: información para evitar daños en los componentes al intentar completar una tarea.



IMPORTANTE: información que DEBE seguir para completar una tarea.



NOTA: sugerencias e información adicional que ayudan a completar una tarea.

Dónde encontrar más información

Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y las actualizaciones del software.

1. Web de ASUS

Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información actualizada del hardware y los productos de software de ASUS. Consulte el sitio Web http://www.asus.com

2. Documentación opcional

El paquete del producto puede incluir documentación opcional que puede haber agregado su distribuidor. Estos documentos no forman parte del paquete estándar.

Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que nuestros clientes sean capaces de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje.

Visite la página Web <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

1.1 iBienvenido!

¡Gracias por adquirir el monitor LCD de ASUS®!

Los monitores LCD panorámicos más modernos de ASUS proporcionan una visualización más nítida, clara y brillante, además de una gran cantidad de funciones que mejoran la experiencia de visualización.

¡Con estas funciones, disfrutará de la comodidad y la experiencia visual agradable que proporciona el monitor!

1.2 Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contiene los siguientes artículos:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ 1 x Adaptador
- ✓ 1 x Cable de alimentación
- ✓ 1 x Cable VGA
- ✓ 1 x Cable DVI-HDMI (disponible para el modelo VX238H)
- ✓ 1 x Cable DVI (disponible para los modelos VX238T y VX238N)
- ✓ 1 x Cable de audio (disponible para el modelo VX238H/T/S)
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Tarjeta de garantía



Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente.

1.3 Presentación del monitor

1.3.1 Vista frontal



- 1. Botón 🕮:
 - Activa la función QuickFit. (Consulte la sección 1.3.3 Función QuickFit).
- 2. Botón **S**/**A**, **S** y **A**:
 - Permite seleccionar el modo predefinido que desee.
 (S/A, S)
 - También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior. (S/A, S)
 - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA). (S/A), (A)

- 3. Botón **Φ**/**▼** y **①**/**▼**:
 - Permite reducir los valores o mover la selección hacia la izquierda o hacia abajo.
 - Botón de acceso directo de volumen (♠ / ▼)
 - Botón de acceso directo de contraste (●/▼)
- 4. Botón MENÚ:
 - Permite activar el menú OSD.
 - Permite representar el elemento de menú OSD seleccionado.
- 5. Botón ☆ / ▲:
 - Permite aumentar los valores o mover la selección hacia la derecha o hacia arriba.
 - Tecla de acceso directo de brillo
- 6. Botón Seleccionar entrada D:
 - Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.

Presione 🕣 (botón Seleccionar entrada) para mostrar señales HDMI después de conectar el cable HDMI al monitor. (Solo disponible para el modelo VX238H)

- 7. Botón de alimentación o indicador de alimentación 0:
 - Presione este botón para encender y apagar el monitor.
 - En la tabla siguiente encontrará la definición del color del indicador de alimentación.

| Estado | Descripción |
|---------|----------------|
| Blanco | ENCENDIDO |
| Ámbar | Modo de espera |
| APAGADO | APAGADO |

1.3.2 Vista posterior



- Puerto DVI (disponible para los modelos VX238T y VX238N): este puerto de 24 contactos es para una conexión de señal digital DVI-D para equipos personales (PC).
- Puerto HDMI (disponible para el modelo VX238H): este puerto permite realizar una conexión con un dispositivo compatible con HDMI.
- 3. **Puerto VGA**: este puerto de 15 contactos permite realizar una conexión VGA de PC.
- 4. **Puerto de entrada de audio**: este puerto conecta la fuente de audio de PC mediante el cable de audio suministrado.
- 5. **Conector para auriculares** (solo disponible para el modelo VX238H): este puerto permite conectar unos auriculares.
- 6. **Puerto de entrada de CC**: este puerto permite conectar el adaptador.

1.3.3 Función QuickFit

La función QuickFit permite los usuarios obtener una vista previa del documento o fotografía directamente en la pantalla sin imprimir copias de prueba.

Para activar QuickFit, presione el botón de acceso directo QuickFit repetidamente para cambiar entre los diferentes tamaños de patrón.



Cuando la función QuickFit esté activada, presione los botones de control situados en el panel central para realizar ajustes. El menú OSD QuickFit mostrado en la esquina inferior derecha de la pantalla ayudará a los usuarios a realizar selecciones.



2.1 Montar la base del monitor

Para montar la base del monitor:

- 1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.
- Acople la base al brazo y fíjela con el tornillo para que ambas piezas queden firmemente unidas. Puede apretar fácilmente el tornillo con los dedos.
- 3. Ajuste el monitor con el ángulo que le resulte más cómodo.



Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.



2.2 Ajustar el monitor

- Para conseguir la mejor visualización posible, es recomendable mirar a toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo que le resulte más cómodo.
- Sujete la base para impedir que el monitor se caiga cuando cambie su ángulo.
- Puede ajustar el ángulo del monitor entre -5° y 20°.





Es normal que el monitor tiemble ligeramente mientras ajusta el ángulo de visualización.

2.3 Conectar los cables

Conecte los cables conforme a estas instrucciones:



 Para conectar el cable de audio: conecte un extremo del cable de audio al puerto de entrada de audio del monitor y el otro extremo al puerto de salida de audio del equipo.

Para conectar el cable de alimentación:

- a. Conecte el adaptador a la entrada de CC del monitor.
- b. Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
- Para conectar el cable VGA/DVI/HDMI:
 - a. Enchufe un extremo del cable VGA, DVI o HDMI al puerto VGA, DVI o HDMI del monitor.
 - b. Conecte el otro extremo del cable VGA, DVI o HDMI al puerto VGA/DVI o HDMI del equipo.
 - c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA/DVI.
- Para utilizar los auriculares: conecte el extremo con el enchufe a la toma de auriculares del monitor.



Para los modelos VX238H/T/N, cuando se conectan varios cables de señal de vídeo, puede elegir la señal que desee presionando el botón Selección de entrada (para el modelo VX238H) o seleccionando el elemento Selección de entrada del menú OSD.

2.4 Encender el monitor

Presione el botón de alimentación 0. Consulte la página 1-2 para saber dónde se encuentra el botón de alimentación. El indicador de alimentación 0 se ilumina en blanco para notificar que el monitor está ENCENDIDO.

3.1 Menú en pantalla (OSD)

3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración

- 1. Presione el botón MENÚ para activar el menú OSD.
- Presione ♥/▼ y ♥/▲ para recorrer las funciones. Resalte y active la función que desee presionando el botón MENÚ. Si la función seleccionada tiene

| /ISUS VX238 | | |
|------------------------|----------------|---|
| S Splendid | Modo Escenario | • |
| 💩 Color | Modo Estándar | • |
| 🕞 Imagen | Modo Cine | • |
| 🕣 Selección de entrada | Modo Juego | • |
| 💥 Config. Sistema | Modo Noche | • |
| | Modo sRGB | • |
| | | |
| 🗘 Move | Menu S Exit | |

un submenú, presione Φ/∇ y $\dot{\nabla}/\Delta$ de nuevo para recorrer las funciones del mismo. Resalte y active la función del submenú que desee presionando el botón MENÚ.

- Presione ●/▼ y ☆/▲ para cambiar la configuración de la función seleccionada.
- 4. Para salir del menú OSD, presione de nuevo el botón **S**. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar cualquier otra función.

3.1.2 Presentación de las funciones OSD

1. Splendid

Esta función contiene seis funciones secundarias que puede seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la opción Reiniciar que permite mantener la configuración o recuperar el modo preestablecido.

| /15LIS VX238 | | |
|----------------------|----------------|---|
| Splendid | Modo Escenario | + |
| 🖧 Color | Modo Estándar | • |
| 💌 Imagen | Modo Cine | • |
| Selección de entrada | Modo Juego | + |
| 💥 Config. Sistema | Modo Noche | + |
| | Modo sRGB | • |
| | | |
| \$ Move | - Menu S Exit | |

recuperar el modo preestablecido.

- Modo Escenario: la mejor elección para visualización de fotografías de paisajes con mejora de vídeo SPLENDID™.
- Modo Estándar: la mejor elección para editar documentos con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Cine**: la mejor elección para películas con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Juego**: la mejor elección para reproducir juegos con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Noche**: la mejor elección para juegos o películas con escenas oscuras con mejora de vídeo SPLENDID™.
- Modo sRGB: la mejor elección para ver fotografías y gráficos desde PCs.



En el **Modo Estándar**, el usuario no puede configurar las funciones **Saturación**, **Tono de piel**, **Nitidez** y **ASCR**. En **sRGB**, el usuario no puede configurar las funciones **Brillo**, **Contraste**, **Saturación**, **Temperatura de color**, **Tono de piel**, **Nitidez** y **ASCR**.

2. Color

Desde este menú puede ajustar las opciones Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de color y Tono de piel.

 Brillo: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100. ☆/▲ Puede activar esta función con el botón de acceso directo.



- Contraste: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- Saturación: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Temp del color**: contiene los cuatro modos de color siguientes: Fría, Normal, Cálida y Usuario.
- **Tono de piel**: contiene los tres modos de color siguientes: Rojizo, Natural y Amarillento.
- **Smart View**: proporciona la mejora calidad de visualización con el mayor ángulo de visión.



En el **Modo Usuario**, el usuario puede configurar los colores **R (rojo)**, **G (verde)** y **B (azul)**, cuyos valores oscilan entre 0 y 100.

3. Imagen

Desde este menú puede ajustar las siguientes opciones: Nitidez, Sin trazos, Control de aspecto, ASCR, Posición (solo VGA) y Enfoque (solo VGA).

 Nitidez: el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.

| /15US VX238 | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|----|
| Splendid | Nitidez | 40 | Þ |
| 🖧 Color | Trace Free | 60 | ۱. |
| 🖻 Imagen | Controle de Aspecto | Pantalla Completa | ۶. |
| Selección de entrada | ASCR | APAGAR | Þ |
| 🛠 Config. Sistema | Posición | | Þ |
| | Enfoque | | Þ |
| | | | |
| ¢ Move | 🛃 Menu | 8 Exit | |

- **Trace Free**: permite ajustar el tiempo de respuesta del monitor (solo disponible en modelos VX238H)
- **Control de Aspecto**: permite ajustar la relación de aspecto a "Pantalla Completa", "4:3" u "Sobreexploración" (solo disponible para la entrada HDMI).
- **ASCR**: activa y desactiva la función ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio, es decir, Relación de contraste inteligente de ASUS).
- Posición: permite ajustar las posiciones horizontal y vertical de la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 (solo disponible para la entrada VGA).

 Enfoque: permite reducir el ruido de las líneas horizontales y verticales de la imagen ajustando los parámetros Fase y Reloj por separado. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.



- La opción Fase ajusta la fase de la señal del reloj de píxeles. Con un ajuste de fase intenso, la pantalla muestra perturbaciones horizontales.
- La opción Frecuencia (frecuencia de píxeles) controla el número de píxeles explorados por barrido horizontal. Si la frecuencia no es correcta, la pantalla mostrará bandas verticales y la imagen no será proporcional.

4. Selección de entrada

En este menú puede seleccionar la fuente de entrada que desee: VGA, DVI o HDMI.

- DVI: Solo disponible para los modelos VX238T y VX238N.
- HDMI: Solo disponible para el modelo VX238H.

5. Config. Sistema

Permite ajustar el sistema.

- Splendid Demo Mode: permite dividir la pantalla en dos para comparar modos Splendid.
- Volumen: permite ajustar el nivel de volumen de salida



| /15LIS VX238 | | |
|----------------------|--------------------|-----------|
| S Splendid | Splendid Demo Mode | APAGAR ► |
| 🖧 Color | Volumen | 50 ▶ |
| 🕞 Imagen | ECO Mode | APAGAR ▶ |
| Selección de entrada | Config. OSD | + |
| 🛠 Config. Sistema | Idioma | Español 🕨 |
| | Información | + |
| | | 1/2 |
| 🗘 Move | Menu S Exit | |

de los auriculares. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.

- ECO Mode: permite activar el modo ecológico para ahorrar energía. (Algunos niveles de gris no se pueden distinguir si el modo ECO está ACTIVADO. Su brillo es inferior al que se consigue cuando la relación de contraste se establece en 100.)
- **Config. OSD**: permite ajustar los parámetros Posición-H (posición horizontal), Posición-V (posición vertical), Temporizador OSD, DDD/CI y Transparencia, todos ellos correspondientes a la pantalla OSD.
- Idioma: seleccione el idioma OSD. Puede seleccionar los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, ruso, chino tradicional, chino simplificado y japonés.
- Información: permite mostrar la información del monitor en los siguientes parámetros: Puerto de entrada, Resolución, Frecuencia horizontal, Frecuencia vertical y Nombre del modelo.
- Rest Todo: establezca esta opción en "Sí" para revertir el estado predeterminado de fábrica en toda la configuración.

3.2 Resumen de especificaciones

3.2.1 VX238H

| Tipo de panel | LCD TFT |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del panel | Pantalla panorámica de 23" (16:9, 58,4 cm) |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m ² |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
| Relación de contraste (máx.) | 80.000.000:1 (con DCR) |
| Ángulo de visión (H/V) CR>10 | 170° / 160° |
| Colores de visualización | 16,7 M |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Mejora de vídeo SPLENDID™ | Sí |
| Selección SPLENDID™ | 6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo) |
| Ajuste automático | Sí (mediante botón de acceso directo) |
| Selección de temperatura de color | 4 temperaturas de color |
| Selección de tono de piel | 3 tonos de piel |
| Entrada digital | HDMI v1.3 (x2) |
| Entrada analógica | D-Sub |
| Puerto de entrada de audio | Miniconector de 3,5 mm |
| Conector para auriculares | Sí (solo para HDMI) |
| Colores | Negro |
| Altavoz (integrado) | 2 x 1,5 W |
| LED de encendido y apagado | Blanco (encendido) / Ámbar (espera) |
| Inclinación | -5° ~ +20° |
| Voltaje nominal | 100~240 Vca, 50/60 Hz, (Adaptador de CA: DELTA ELECTRONICS, INC. / ADP-40PH AB) |
| Consumo de energía | Unidad encendida: < 34W. En espera: < 0,5 W. Unidad apagada: < 0,5 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40°C |
| Temperatura (sin funcionar) | -20 ~ 60°C |
| Dimensiones (AN x AL x EO) | 548,2 x 402,7 x 210,0 mm (monitor) |
| | 600,0 x 488,0 x 125,0 mm (paquete) |
| Peso (estimado) | 2,6 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto) |

| Varios idiomas | 21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesorios | Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, cable DVI-HDMI, cable de audio, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía |
| Normativas | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, c-Tick, VCCI, Windows Vista & 7 WHWL, EuP, RoHS, WEEE, EPEAT, HDMI, Energy Star® 5.1 y China Energy Label |

3.2.2 VX238T

| Tipo de panel | LCD TFT |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del panel | Pantalla panorámica de 23" (16:9, 58,4 cm) |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m ² |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
| Relación de contraste (máx.) | 80.000.000:1 (con DCR) |
| Ángulo de visión (H/V) CR>10 | 170° / 160° |
| Colores de visualización | 16,7 M |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Mejora de vídeo SPLENDID™ | Sí |
| Selección SPLENDID™ | 6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo) |
| Ajuste automático | Sí (mediante botón de acceso directo) |
| Selección de temperatura de color | 4 temperaturas de color |
| Selección de tono de piel | 3 tonos de piel |
| Entrada digital | DVI-D con HDCP |
| Entrada analógica | D-Sub |
| Puerto de entrada de audio | Miniconector de 3,5 mm |
| Conector para auriculares | No |
| Colores | Negro |
| Altavoz (integrado) | 2 x 1,5 W |
| LED de encendido y apagado | Blanco (encendido) / Ámbar (espera) |
| Inclinación | -5° ~ +20° |
| Voltaje nominal | 100~240 Vca, 50/60 Hz, (Adaptador de CA: DELTA ELECTRONICS, INC. / ADP-40PH AB) |

| Consumo de energía | Unidad encendida: < 34W. En espera: < 0,5 W. Unidad apagada: < 0,5 W |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | $0 \sim 40^{\circ}C$ |
| Temperatura (sin funcionar) | -20 ~ 60°C |
| Dimensiones (AN x AL x FO) | 548,2 x 402,7 x 210,0 mm (monitor) 600,0 x 488,0 x 125,0 mm (paquete) |
| Peso (estimado) | 2,6 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto) |
| Varios idiomas | 21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio. |
| Accesorios | Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, cable DVI, cable de audio, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía |
| Normativas | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, c-Tick, VCCI, Windows Vista & 7 WHWL, EuP, RoHS, WEEE, EPEAT, HDMI, Energy Star® 5.1 y China Energy Label |

3.2.3 VX238S

| Tipo de panel | LCD TFT |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del panel | Pantalla panorámica de 23" (16:9, 58,4 cm) |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m ² |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1; 80.000.000:1 (con DCR) |
| Relación de contraste (máx.) | 80.000.000:1 (con DCR) |
| Ángulo de visión (H/V) CR>10 | 170° / 160° |
| Colores de visualización | 16,7 M |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Mejora de vídeo SPLENDID™ | Sí |
| Selección SPLENDID™ | 6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo) |
| Ajuste automático | Sí (mediante botón de acceso directo) |
| Selección de temperatura de color | 4 temperaturas de color |
| Selección de tono de piel | 3 tonos de piel |
| Entrada digital | No |
| Entrada analógica | D-Sub |
| Puerto de entrada de audio | Miniconector de 3,5 mm |
| Conector para auriculares | No |

| Colores | Negro |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altavoz (integrado) | 2 x 1,5 W |
| LED de encendido y apagado | Blanco (encendido) / Ámbar (espera) |
| Inclinación | -5° ~ +20° |
| Voltaje nominal | 100~240 Vca, 50/60 Hz, (Adaptador de CA: DELTA ELECTRONICS, INC. / ADP-40PH AB) |
| Consumo de energía | Unidad encendida: < 34W. En espera: < 0,5 W. Unidad apagada: < 0,5 W |
| Temperatura de funcionamiento | $0 \sim 40^{\circ}C$ |
| Temperatura (sin funcionar) | -20 ~ 60°C |
| Dimensiones (AN x AL x FO) | 548,2 x 402,7 x 210,0 mm (monitor) 600,0 x 488,0 x 125,0 mm (paquete) |
| Peso (estimado) | 2,6 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto) |
| Varios idiomas | 21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio. |
| Accesorios | Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, cable de audio, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía |
| Normativas | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, c-Tick, VCCI, Windows Vista & 7 WHWL, EuP, RoHS, WEEE, EPEAT, HDMI, Energy Star® 5.1 y China Energy Label |

3.2.4 VX238N

| Tipo de panel | LCD TFT | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tamaño del panel | Pantalla panorámica de 23" (16:9, 58,4 cm) | | | |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 | | | |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m ² | | | |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1; 80.000.000:1 (con DCR) | | | |
| Relación de contraste (máx.) | 80.000.000:1 (con DCR) | | | |
| Ángulo de visión (H/V) CR>10 | 170° / 160° | | | |
| Colores de visualización | 16,7 M | | | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | | | |
| Mejora de vídeo SPLENDID™ | Sí | | | |
| Selección SPLENDID™ | 6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo) | | | |

| Ajuste automático | Sí (mediante botón de acceso directo) | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Selección de temperatura de color | 4 temperaturas de color | | | |
| Selección de tono de piel | 3 tonos de piel | | | |
| Entrada analógica | D-Sub | | | |
| Colores | Negro | | | |
| LED de encendido y apagado | Blanco (encendido) / Ámbar (espera) | | | |
| Inclinación | -5° ~ +20° | | | |
| Voltaje nominal | 100~240 Vca, 50/60 Hz, (Adaptador de CA: DELTA ELECTRONICS, INC. / ADP-40PH AB) | | | |
| Consumo de energía | Unidad encendida: < 34W. En espera: < 0,5 W. Unidad apagada: < 0,5 W | | | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40°C | | | |
| Temperatura (sin funcionar) | -20 ~ 60°C | | | |
| Dimensiones (AN x AL x FO) | 548,2 x 402,7 x 210,0 mm (monitor) 600,0 x 488,0 x 125,0 mm (paquete) | | | |
| Peso (estimado) | 2,6 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto) | | | |
| Varios idiomas | 21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio. | | | |
| Accesorios | Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía | | | |
| Normativas | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, c-Tick, VCCI, Windows Vista & 7 WHWL, EuP, RoHS, WEEE, EPEAT, HDMI, Energy Star® 5.1 y China Energy Label | | | |

3.2.5 VX238D

| Tipo de panel | LCD TFT | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Tamaño del panel | Pantalla panorámica de 23" (16:9, 58,4 cm) | | | |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 | | | |
| Brillo (típ.) | 250 cd/m ² | | | |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1; 80.000.000:1 (con DCR) | | | |
| Relación de contraste (máx.) | 80.000.000:1 (con DCR) | | | |
| Ángulo de visión (H/V) CR>10 | 170° / 160° | | | |
| Colores de visualización | 16,7 M | | | |

| Tiempo de respuesta | 5 ms | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Mejora de vídeo SPLENDID™ | Sí | | | |
| Selección SPLENDID™ | 6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo) | | | |
| Ajuste automático | Sí (mediante botón de acceso directo) | | | |
| Selección de temperatura de color | 4 temperaturas de color | | | |
| Selección de tono de piel | 3 tonos de piel | | | |
| Entrada analógica | D-Sub | | | |
| Colores | Negro | | | |
| LED de encendido y apagado | Blanco (encendido) / Ámbar (espera) | | | |
| Inclinación | -5° ~ +20° | | | |
| | 100~240 Vca, 50/60 Hz, | | | |
| Voltaje nominal | (Adaptador de CA: DELTA ELECTRONICS, INC. / ADP-40PH AB) | | | |
| Consumo de energía | Unidad encendida: < 34W. En espera: < 0,5 W. Unidad apagada: < 0,5 W | | | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40°C | | | |
| Temperatura (sin funcionar) | -20 ~ 60°C | | | |
| Dimensiones (AN x AL x FO) | 548,2 x 402,7 x 210,0 mm (monitor) | | | |
| | 600,0 x 488,0 x 125,0 mm (paquete) | | | |
| Peso (estimado) | 2,6 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto) | | | |
| Varios idiomas | 21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio. | | | |
| Accesorios | Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía | | | |
| Normativas | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, c-Tick, VCCI, Windows Vista & 7 WHWL, EuP, RoHS, WEEE, EPEAT, HDMI, Energy Star® 5.1 y China Energy Label | | | |

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

| Problema | Solución posible |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El indicador LED de alimentación no se ENCIENDE. | Presione el botón ⁽¹⁾ para comprobar si el monitor se encuentra en el modo ENCENDIDO. Compruebe si el adaptador y el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la toma de corriente. |
| El LED de alimentación se ilumina en ámbar pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla. | Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran en el modo ENCENDIDO. Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente. |
| La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura. | Ajuste los parámetros Contraste y Brillo mediante el menú OSD. |
| La imagen de la pantalla no está centrada o no tiene el tamaño adecuado. | Presione el botón A o durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen. Ajuste los parámetros Posición-H o Posición-V mediante el menú OSD. |
| La imagen de la pantalla bota o hay un efecto de onda en dicha imagen. | Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. Aleje los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencia. |
| La imagen de la pantalla presenta defectos de color (el blanco no parece blanco). | Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. Restablezca el dispositivo mediante el menú OSD. Ajuste la configuración de color R/G/B o seleccione Temp del Color mediante el menú OSD. |
| La imagen de la pantalla se muestra borrosa o confusa. | Presione el botón A o Aurante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen (solo para el modo VGA). Ajuste los parámetros Fase y Frecuencia mediante el menú OSD. |
| No hay sonido o este es muy bajo. | Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al monitor. Ajuste la configuración del volumen tanto en el monitor como en el equipo. Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido del equipo está correctamente instalado y activado. |

3.4 Modos de funcionamiento admitidos

| Modo | Resolución | Tasa de actualización | Frecuencia horizontal (KHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Píxel (MHz) |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| DOS | 720x400 a 70 Hz | 900 x 449 | 31,469 | 70,087 | 28,322 |
| VGA | 640x480 a 60 Hz | 800 x 525 | 31,469 | 59,940 | 25,175 |
| | 640x480 a 72 Hz | 832 x 520 | 37,861 | 72,809 | 31,500 |
| | 640x480 a 75 Hz | 840 x 500 | 37,500 | 75,000 | 31,500 |
| | 800x600 a 56 Hz | 1024 x 625 | 35,156 | 56,250 | 36,000 |
| | 800x600 a 60 Hz | 1056 x 628 | 37,879 | 60,317 | 40,000 |
| SVGA | 800x600 a 72 Hz | 1040 x 666 | 48,077 | 72,188 | 50,000 |
| | 800x600 a 75 Hz | 1056 x 625 | 46,875 | 75,000 | 49,500 |
| XGA | 1024x768 a 60 Hz | 1344 x 806 | 48,363 | 60,004 | 65,000 |
| | 1024x768 a 70 Hz | 1328 x 806 | 56,476 | 70,069 | 75,000 |
| | 1024x768 a 75 Hz | 1312 x 800 | 60,023 | 75,029 | 78,750 |
| VESA | 1152x864 a 75 Hz | 1600 x 900 | 67,5 | 75,000 | 108,00 |
| SXGA | 1280x1024 a 60 Hz | 1688 x 1066 | 63,981 | 60,020 | 108,000 |
| | 1280x1024 a 75 Hz | 1688 x 1066 | 79,976 | 75,025 | 135,00 |
| | 1280x960 a 60 Hz | 1800 x 1000 | 60,000 | 60,000 | 108,00 |
| WXGA | 1280x800 a 60 Hz | 1680 x 831 | 49,702 | 59,810 | 83,500 |
| | 1280x720 a 60 Hz | 1650 x 750 | 45,00 | 60,000 | 74,25 |
| | 1280x768 a 60 Hz | 1664 x 798 | 47,776 | 59,870 | 79,5 |
| | 1360x768 a 60 Hz | 1792 x 795 | 47,712 | 60,015 | 85,500 |
| | 1366x768 a 60 Hz | 1792 x 798 | 47,712 | 59,790 | 85,500 |
| WXGA+ | 1440x900 a 60 Hz | 1904 x 934 | 55,935 | 59,887 | 106,500 |
| UXGA | 1600x1200 a 60 Hz | 2160 x 1250 | 75,000 | 60,000 | 162,000 |
| WSXGA+ | 1680x1050 a 60 Hz | 2240 x 1089 | 65,290 | 59,954 | 146,250 |
| WUXGA | 1920x1080 a 60 Hz | 2576 x 1120 | 67,158 | 59,963 | 173,000 |
| | 1920x1080 a 60 Hz | 2200 x 1125 | 67,500 | 60,000 | 148,500 |
| | 1920x1080 a 60 Hz | 2080 x 1111 | 66,587 | 59,934 | 138,500 |
| MAC | 640x480 a 66,66 Hz | 864 x 525 | 35 | 66,66 | 30,24 |
| SVGA | 832x624 a 75 Hz | 1152 x 667 | 49,714 | 74,533 | 57,27 |

* Los modos que no figuran en la tabla puede que no se admitan. Para conseguir la resolución óptima, es recomendable que elija uno de los modos que figuran en dicha tabla.

* Este monitor admite contenido de vídeo Full HD (480p, 576p, 720p y 1080i/p) de videoconsolas, reproductores de DVD y otros dispositivos de vídeo para consumidores a través de HDMI.