


ASUS®

Schermo LCD per TV e monitor serie 1

Manuale utente



I4532

Prima edizione
febbraio 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, inclusi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero dati o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, fatta eccezione per la documentazione tenuta dall'acquirente come copia di riserva, senza esplicito permesso scritto da parte di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garanzia sul prodotto o quella riguardante l'assistenza non verrà estesa se:(1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato, a meno che tale riparazione, modifica o alterazione sia stata autorizzata per iscritto da ASUS; oppure (2) se il numero seriale del prodotto è cancellato o mancante.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COME È" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE O DI POSSIBILITÀ DI VENDITA O GARANZIE DI ADEGUATEZZA PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO, ASUS, I SUOI DIRETTORI, I SUOI RESPONSABILI, DIPENDENTI O AGENTI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE (INCLUSI DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, PERDITA DI AFFARI, LIMITAZIONI DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITE DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILARI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI A SEGUITO DI LACUNE O ERRORI PRESENTI IN QUESTO MANUALE O NEL PRODOTTO.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE SOLO A TITOLO INFORMATIVO, SONO SOGGETTE A MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO E NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI O IMPRECISIONI CHE POSSANO APPARIRE IN QUESTO MANUALE, INCLUSI QUELLI INERENTI AI PRODOTTI E AI SOFTWARE IVI DESCRITTI.

I prodotti e i nomi aziendali che appaiono nel presente manuale possono essere o meno marchi registrati o prodotti e nomi soggetti a copyright delle rispettive società e sono usati unicamente per l'identificazione o a scopo illustrativo e a beneficio del proprietario, senza volontà di commettere violazioni.

Indice

Indice.....	iii
Avvisi.....	iv
Informazioni in materia di sicurezza.....	v
Custodia e pulizia.....	vi
Simboli convenzionali usati in questa guida.....	vi
Luoghi per lo smaltimento e il riciclo.....	viii
1.1 Benvenuti!.....	1
1.2 Contenuto della confezione.....	1
1.3 Presentazione dello schermo.....	2
1.3.1 Vista frontale.....	2
1.3.2 Vista dall'alto.....	3
1.3.3 Vista posteriore.....	5
1.4 Presentazione del telecomando.....	7
2.1 Montaggio dello schermo.....	9
2.2 Regolazione della posizione dello schermo.....	9
2.3 Collegamento dello schermo.....	10
2.4 Accensione dello schermo.....	10
2.5 Configurazione del monitor.....	11
2.6 Configurazione della televisione.....	12
2.7 Utilizzo del Televideo.....	13
2.8 Guida elettronica ai programmi (EPG).....	14
2.9 Elenco programmi.....	14
3.1 Menu visualizzazione sullo schermo (OSD).....	15
3.1.1 Come riconfigurare il menu.....	15
3.1.2 Presentazione del menu OSD.....	16
3.2 Riassunto specifiche.....	21
3.3 Eliminazione dei guasti (FAQ).....	23

Avvisi

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e
- Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute incluse quelle che possono provocare funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata controllata ed è stata rinvenuta conforme ai limiti previsti per gli apparecchi digitali di classe B, come previsto dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in accordo con le istruzioni del produttore, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendola o spegnendola, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare nuovamente l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto.



Per garantire la conformità alle normative FCC è obbligatorio usare cavi schermati per collegare lo schermo alla scheda video. Cambiamenti o modifiche apportati all'unità senza l'espressa approvazione della parte responsabile della conformità alle regole FCC, possono annullare l'autorizzazione all'uso di questa apparecchiatura concessa all'utente.

In qualità di membro di Energy Star®, la nostra società ha stabilito che questo prodotto soddisfa i requisiti sull'efficienza energetica indicati dalle linee guida di Energy Star®.

Dichiarazione del Dipartimento delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non eccede i limiti previsti per gli apparecchi di Classe B in materia di emissione di interferenze radio da parte di apparecchiature digitali, come dichiarato nelle Norme sulle interferenze radio del Dipartimento delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme Canadesi ICES-003.

Informazioni in materia di sicurezza

- Prima di installare lo schermo, leggere attentamente tutta la documentazione fornita in dotazione.
- Per prevenire il rischio di incendi o folgorazioni, non esporre mai lo schermo a pioggia o umidità.
- Non tentare mai di aprire la struttura esterna dello schermo. L'alta tensione all'interno di esso è pericolosa e può provocare gravi lesioni fisiche.
- Se l'alimentatore si rompe, non tentare di ripararlo da sé. Contattare un tecnico di assistenza specializzato, oppure il rivenditore.
- Prima di usare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati in modo appropriato e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se si rinviene qualsiasi danno, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sul retro o sulla parte superiore della struttura esterna servono alla ventilazione. Non bloccarle. Non collocare mai questo prodotto accanto o sopra un termosifone o una fonte di calore a meno che non sia fornita una ventilazione adeguata.
- Il display deve essere alimentato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo di alimentazione elettrica fornita alla propria abitazione, consultare il rivenditore oppure la compagnia elettrica locale.
- Usare una spina appropriata conforme agli standard elettrici locali.
- Non sovraccaricare le prese di corrente e le prolunghe. Il sovraccarico può essere causa di incendi o folgorazioni.
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non collocare lo schermo in zone in cui potrebbe bagnarsi. Collocare lo schermo su una superficie stabile.
- Scollegare l'unità durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. In questo modo sarà protetta da eventuali danni determinati dagli sbalzi di tensione.
- Non inserire oggetti o versare liquidi di alcun genere nelle fessure della struttura esterna dello schermo.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente, usare lo schermo solo con computer approvati UL che hanno prese appropriatamente configurate e marcate 100-240V AC.
- Se si dovessero incontrare problemi tecnici con il display, rivolgersi ad un tecnico qualificato o al proprio rivenditore.



Questo simbolo, con un cassonetto barrato, indica che il prodotto (elettrico, elettronico, o alimentato da batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali riguardo allo smaltimento dei prodotti elettronici.

Custodia e pulizia

- Prima di sollevare o ricollocare lo schermo, è meglio scollegare tutti i cavi, compreso il cavo di alimentazione. Quando si colloca lo schermo attenersi alle tecniche di sollevamento corrette. Quando si solleva o si trasporta lo schermo, tenere saldamente le estremità dello stesso.
Non sollevare lo schermo tenendolo per il suo supporto o per il cordone elettrico.
- Pulizia. Spegnerlo lo schermo e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire la superficie del display LCD con un panno non abrasivo, che non lasci pelucchi. Le macchie resistenti possono essere rimosse con un panno leggermente inumidito di detergente neutro.
- Evitare di usare detersivi che contengono alcol o acetone. Usare un detergente adatto per la pulizia degli schermi LCD. Non spruzzare mai il detergente direttamente sullo schermo perché potrebbe penetrare al suo interno provocando folgorazioni.

I seguenti segni sono fenomeni normali dello schermo:

- A causa della natura della lampada fluorescente, lo schermo potrebbe “sfarfallare” durante l’uso iniziale. Spegnerlo l’interruttore e riaccenderlo di nuovo per assicurarsi che cessi l’instabilità dell’immagine sullo schermo.
- È possibile riscontrare sullo schermo una luminosità leggermente irregolare dipendente dal tipo di sfondo per il desktop utilizzato.
- Quando la stessa immagine è visualizzata per diverse ore, dopo aver cambiato immagine può rimanere visualizzata in maniera persistente un’ “immagine postuma” della schermata precedente. Lo schermo ripristinerà lentamente la situazione di normalità, oppure è possibile spegnerlo per qualche ora premendo l’interruttore.
- Se lo schermo diventa nero, lampeggia o non funziona più, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza perché venga riparato. Non tentare di riparare da sé lo schermo!

Simboli convenzionali usati in questa guida



AVVISO: Informazioni che aiutano a prevenire lesioni alla persona quando si cerca di portare a termine un’attività.



ATTENZIONE: Informazioni che aiutano a prevenire danni ai componenti quando si cerca di portare a termine un’attività.



IMPORTANTE: Informazioni che DEVONO essere osservate per completare un’operazione.



NOTA: Suggerimenti e altre informazioni utili per portare a termine un’operazione.

Dove trovare altre informazioni

Fare riferimento alle seguenti risorse per trovare altre informazioni e per aggiornamenti sul software e sul prodotto.

1. Siti web ASUS

I siti web della rete mondiale ASUS forniscono informazioni aggiornate sull'hardware e sul software prodotti da ASUS. Fare riferimento a:
<http://www.asus.com>

2. Documentazione opzionale

La confezione del prodotto può contenere della documentazione facoltativa che può essere stata aggiunta dal rivenditore. Questi documenti non fanno parte della confezione standard.

Luoghi per lo smaltimento e il riciclo

EUROPA

In caso di necessità di smaltimento di prodotti ASUS in Europa, contattare una delle sedi di seguito indicate per prendere accordi in materia di riciclaggio.

- **ASUS France S.A.R.L.**
10 allée bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel: +33 1 49 32 96 50
- **ASUS COMPUTER GmbH (Germania)**
Harkortstr. 21 – 23, 40880 Ratingen, Deutschland
Linea diretta: +49 01805 / 010920 (Lun. – Ven. / 9 – 17h)
Fax: +49 2102 9599-11 (24h)
- **ASUSTeK Italy srl**
Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Tel: +39 199400089
Fax: +39 02 20240555
- **ASUSTek UK Ltd.**
1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel: +44 1442 202 700
Fax: +44 1442 245 882
- **ASUS IBERICA S.L.**
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel: +34 902 889688
- **ASUS Nordic AB**
Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel: +46 8 5889 8900
Fax: +46 8 5889 8999
- **ASUS Computer Benelux B.V.**
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands
Tel: +31.30.60.22.452
Linea diretta: +31 (0)591-668190
Fax: +31 (0)591-666853
- **ASUS Computer Czech Republic S.R.O.**
V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel: +420 274 774 872
Fax: +420 274 774 889
- **ASUS Polska SP. Z.O.O.**
Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel: +48 22 571 80 00
Fax: +48 22 571 80 01
- **ASUS Hungary Kft.**
Tel: +36 1 505 45 61
Fax: +36 1 505 45 63

NORD AMERICA

In caso di necessità di smaltimento di prodotti ASUS in Nord America, contattare una delle sedi di seguito indicate per prendere accordi in materia di riciclaggio.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)


- **US Headquarters:**
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel: +1 510-739-3777
Fax: +1 510-608-4555
- **Canada Branch Office:**
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel: (905) 370-2787
Fax: (905) 489-2718

Zona ASIA-PACIFICO

In caso di necessità di smaltimento di prodotti ASUS nella zona Asia-Pacifico, contattare una delle sedi di seguito indicate per prendere accordi in materia di riciclaggio.

- **ASUSTeK COMPUTER INC.**
No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2894-3447
Linea diretta: +886-(0)800-093-456
Fax: +886-2-2895-9254

“QUESTO SCHERMO È UN DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE PUÒ CONTENERE MATERIALI E COMPONENTI PERICOLOSI E CHE, AL TERMINE DELLA SUA DURATA DI UTILIZZO, DEVE ESSERE SMALTITO CON LA PROCEDURA CORRETTA”



1.1 Benvenuti!

Vi ringraziamo per aver acquistato uno schermo LCD della serie T1 per TV o monitor di ASUS®!

Gli schermi LCD ASUS di ultima generazione sono dotati di un gran numero di caratteristiche volte a migliorare la visione da parte dell'utente. Il prodotto integra numerose interfacce di ingresso per svariati supporti e un sintonizzatore TV incorporato per soddisfare le esigenze di uno schermo adatto al lavoro, ma anche all'intrattenimento degli utenti.

Grazie a queste caratteristiche sarà possibile godere della comodità e della piacevole esperienza di visione che la serie T1 per TV/monitor apporterà agli utenti!

1.2 Contenuto della confezione

Controllare che nella confezione dello schermo LCD T1 per TV/monitor siano presenti i seguenti articoli:


- schermo LCD
- base per lo schermo e vite
- tagliando di garanzia
- guida rapida
- CD con il manuale utente
- cordone di alimentazione
- cavo VGA
- telecomando e batterie
- cavo audio



Se uno dei suddetti elementi è danneggiato o mancante, contattare immediatamente il rivenditore.

1.3 Presentazione dello schermo

1.3.1 Vista frontale



1. **Tasto accensione e indicatore alimentazione**


- Premere questo pulsante per accendere lo schermo, per spegnerlo o per metterlo in attesa.
- I colori che l'indicatore di alimentazione può assumere sono descritti nella tabella che segue.

Stato	Descrizione
Blu	Acceso
Rosso	In attesa

2. **Ricevitore remoto**

- Lo schermo riceve in questo punto il segnale inviato dal telecomando.


1.3.2 Vista dall'alto




- 1. / Pulsante Tecnologia ASUS SPLENDID™ (Splendid) / Regolazione auto. / Invia**
 - Per passare dall'una all'altra delle modalità video predefinite della tecnologia Splendid™ Video Enhancement: standard, teatro, giochi e scenario
 - Premendo questo pulsante per 2-3 secondi si regola automaticamente sui suoi parametri ottimali l'immagine trasmessa dall'ingresso VGA
 - Premere questo tasto per confermare/selezionare l'icona (funzione) evidenziata quando il menu OSD è attivo.
- 2. Pulsanti Menu / Torna / Esci**
 - Per attivare il menu OSD
 - Per tornare all'elenco del menu in alto quando la modalità OSD è stata attivata
 - Per uscire dalla modalità di selezione della sorgente di ingresso
- 3. Pulsante Ritorna al programma precedente / Lato sinistro del menu**
 - Per tornare al programma precedente
 - Per scegliere la voce indicata sul lato sinistro del menu OSD
 - Per scegliere la modalità precedente nella scelta delle modalità Splendid™ o la precedente sorgente nella scelta delle sorgenti di ingresso
- 4. Pulsante Passa al programma successivo / Lato destro del menu**
 - Per passare al programma successivo
 - Per scegliere la voce indicata sul lato destro del menu OSD
 - Per scegliere la modalità successiva nella scelta delle modalità Splendid™

- o la sorgente successiva nella scelta delle sorgenti di ingresso
5. ▼ **Pulsante Abbassamento volume / Scorrimento verso il basso nel menu**
 - Per abbassare il volume
 - Per scegliere una voce indicata più in basso sul menu OSD
 - Per scegliere la modalità successiva nella scelta delle modalità Splendid™ o la sorgente successiva nella scelta delle sorgenti di ingresso
 6. ▲ **Pulsante innalzamento volume / Scorrimento verso l'alto nel menu**
 - Per aumentare il volume
 - Per scegliere una voce posizionata più in alto sul menu OSD
 - Per scegliere la modalità precedente nella scelta delle modalità Splendid™ o la precedente sorgente nella scelta delle sorgenti di ingresso
 7.  **Pulsante Sorgente**
 - Per spostarsi tra le diverse sorgenti di segnale in ingresso (ATV, DTV, SCART, Component, VGA, HDMI, Video e S-Video)
 - Per uscire dal menu OSD o dalla selezione delle modalità Splendid

1.3.3 Vista posteriore



▼ modelli 22T1E o 24T1E




1. **Presa e interruttore** per connettere il cordone di alimentazione e accendere o spegnere lo schermo
2. **Connessione HDMI** per la connessione del segnale dell'interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI)
3. **Connessione VGA per PC** connessione del segnale analogico VGA
4. **Ingresso audio per HDMI (se non c'è uscita audio dall'HDMI)** per l'ingresso del segnale audio emesso dal dispositivo dotato di HDMI senza trasmissione del segnale audio lungo il cavo HDMI
5. **Ingresso audio per suono stereo da PC** per collegare la sorgente audio del PC
6. **Connessione SCART** per collegare dispositivi AV
7. **Connessione Component** per collegare la sorgente del segnale video Component (YPbPr)
8. **Connessione S-Video** per collegare la sorgente del segnale S-Video
9. **Connessione ingresso video** per collegare la sorgente del segnale video CVBS
10. **Connessione ingresso audio** per immettere il segnale audio attraverso un cavo RCA
11. **Connessione uscita audio** per far uscire un segnale audio analogico attraverso un cavo RCA
12. **Uscita audio da cavo ottico S/PDIF** per far uscire un segnale audio digitale su un cavo ottico S/PDIF
13. **Connessione segnale televisivo** per connettere la sorgente di segnale TV proveniente dall'antenna o da un cavo
14. **Fessura per scheda CI** per la scheda CI (Interfaccia comune) del provider CAM (Modulo di accesso condizionato, di solito utilizzato per i servizi di tipo "Pay per View")
15. **Jack per cuffie** per trasmettere alle cuffie il segnale audio
16. **Porta per assistenza UNICAMENTE** per uso da parte del produttore
17. **Sistema antifurto Kensington**


1.4 Presentazione del telecomando

Installazione delle batterie


1. Aprire il coperchio del vano batterie posto sul retro.




2. Inserire due batterie di tipo AAA rispettandone la polarità (+ verso +, - verso -).




3. Chiudere il coperchio.



NON UTILIZZARE batterie parzialmente usate e batterie nuove insieme.



- Utilizzare il telecomando posizionandosi di fronte al ricevitore remoto a una distanza inferiore a 7 metri ed entro 30 gradi a sinistra e a destra.
- Smaltire le batterie usate in un apposito contenitore per il riciclo per evitare di inquinare l'ambiente.



1. Accensione o modalità di attesa
2. Impostazione timer pausa
3. Selezione sorgente segnale in ingresso
4. Tasti numerati per accesso diretto ai canali
5. Ritorno all'ultimo canale
6. Visualizzazione dell'elenco dei programmi
7. Programma precedente e successivo; anche scorrimento verso l'alto e verso il basso nella pagina del Televideo
8. Elenco dei programmi preferiti
9. Innalzamento e abbassamento volume, modalità silenzioso
10. Menu, Esci ◀, ▶, ▼ e Invio
11. Selezione modalità Splendid™; anche pulsante rosso
12. Variazione modalità sonoro; anche pulsante verde
13. Regolazione della luminosità; anche pulsante giallo
14. Regolazione automatica dello schermo per VGA; anche pulsante blu
15. Visualizza Televideo
16. Fermo immagine; inoltre blocca il cambio pagina in modalità Televideo
17. Formato schermo intero o riquadro; inoltre regola la dimensione delle schermate del Televideo
18. Guida elettronica ai programmi; inoltre fa comparire la schermata del Televideo
19. Informazioni sulla trasmissione; inoltre fa comparire l'indice del Televideo
20. Visualizza o nascondi l'ora; inoltre consente di visualizzare o nascondere le sottopagine del Televideo
21. Modalità suono stereo; inoltre consente di annullare la modalità Televideo
22. Visualizza sottotitoli digitali


2.1 Montaggio dello schermo

Per assemblare la base del monitor:

1. Appoggiare lo schermo a faccia in giù su un tavolo.
2. Allineare la base sul braccio in modo che si inserisca nella scanalatura del braccio.
3. Fissare la base al braccio serrando la vite dopo averla infilata.




Si raccomanda di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per prevenire danni allo schermo.




2.2 Regolazione della posizione dello schermo

- Per ottenere una visione ottimale, si raccomanda di guardare direttamente lo schermo e poi di regolarlo sull'angolazione più comoda.
- Afferrare il supporto per impedire che il monitor cada quando si cambia l'inclinazione.
- L'angolo dello schermo può essere regolato da -5° a 15° .



È normale che il monitor tremi leggermente mentre si regola l'angolo di visione.

2.3 Collegamento dello schermo



- **Collegamento del cavo elettrico:** collegare un'estremità del cavo elettrico nell'apposita porta di ingresso AC dello schermo, l'altra estremità a una presa elettrica.



Prima di collegare i cavi accertarsi che i dispositivi connessi siano spenti e che il cordone di alimentazione non sia inserito nella presa elettrica.

- **Collegamento dei cavi di segnale:** connettere un'estremità del/i cavo/i di segnale allo schermo e l'altra estremità al proprio computer o ad altri apparecchi video.



Quando sono collegate contemporaneamente più sorgenti di segnale, è possibile passare da una sorgente di ingresso a un'altra utilizzando il tasto  posto sulla tastiera dello schermo o sul telecomando.

- **Collegamento del cavo audio:** collegare il cavo audio dalla porta di ingresso audio dello schermo alla porta di uscita audio del computer e/o delle apparecchiature video.
- **Collegamento degli altoparlanti esterni:** collegare un cavo di uscita audio dalla porta di uscita audio dello schermo alla porta di ingresso audio degli altoparlanti esterni.

2.4 Accensione dello schermo

Premere il pulsante di accensione. Fare riferimento al paragrafo 1.3 "Presentazione dello schermo" per indicazioni sulla posizione del pulsante di accensione. L'indicatore di alimentazione si accende assumendo un colore blu; ciò indica che il monitor è acceso.

2.5 Configurazione del monitor


Impostare il segnale del PC sulla risoluzione e sulla frequenza ottimali per ottenere la miglior qualità dell'immagine.

Risoluzione	Frequenza verticale	Frequenza orizzontale	Frequenza pixel
720 x 400	70Hz	31,47KHz	28,32MHz
640 x 480	60Hz	31,47KHz	25,17MHz
640 x 480	72Hz	37,86KHz	31,50MHz
640 x 480	75Hz	37,50KHz	31,50MHz
800 x 600	56Hz	35,16KHz	36,00MHz
800 x 600	60Hz	37,88KHz	40,00MHz
800 x 600	72Hz	48,08KHz	50,00MHz
800 x 600	75Hz	46,88KHz	49,50MHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz	33,75MHz
1024 x 768	60Hz	48,36KHz	65,00MHz
1024 x 768	70Hz	56,48KHz	75,00MHz
1024 x 768	75Hz	60,02KHz	78,75MHz
1152 x 864	75Hz	67,50KHz	108,00MHz
1280 x 720	60Hz	44,77KHz	74,51MHz
1280 x 768	60Hz	47,78KHz	79,50MHz
1280 x 768	75Hz	60,29KHz	102,25MHz
1280 x 800	60Hz	49,70KHz	83,50MHz
1280 x 960	60Hz	60,00KHz	108,00MHz
1280 x 1024	60Hz	63,98KHz	108,00MHz
1280 x 1024	75Hz	79,98KHz	134,99MHz
1360 x 768	60Hz	47,71KHz	85,49MHz
1366 x 768	60Hz	47,10KHz	72,43MHz
1600 x 900	60Hz	55,70KHz	118,60MHz
1400 x 1050	60Hz	65,32KHz	121,75MHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz	146,24MHz
1920 x 1080	60Hz	67,50kHz	148,50MHz
1920 x 1200	60Hz	74,04kHz	154,00MHz

- Le modalità non elencate nella precedente tabella potrebbero non essere supportate.
- In caso di utilizzo di ingresso VGA, se si avverte rumore, si riscontra un tremolio o uno spostamento dell'immagine sullo schermo premere il pulsante **A** per 2 – 3 secondi.

2.6 Configurazione della televisione

1. Premere il pulsante  MENU o sulla tastiera dello schermo o sul telecomando e utilizzare i pulsanti , , , , e  per selezionare "Progr.".



2. Selezionare "Programma Autom." e scegliere il paese relativo al sistema di trasmissione.
3. Selezionare "Avvia" per effettuare una ricerca di tutti i canali disponibili e salvarli in memoria.



- Per ulteriori informazioni inerenti alla configurazione della TV, leggere il capitolo 3.1.2.

2.7 Utilizzo del Televideo

È possibile gestire le funzioni del Televideo soltanto mediante il telecomando. La tastiera dello schermo non consente l'accesso a tali funzioni.

Per visualizzare il Televideo premere il pulsante TTX . Per disattivare il Televideo premere di nuovo il pulsante TTX , oppure premere il pulsante  ESCI.

1. Testo SEMPLICE


- Per visualizzare la pagina desiderata inserire con i pulsanti numerici il numero di pagina a tre cifre.
- Per visualizzare la pagina precedente o seguente premere  o .

2. Supporto TOP Text

- Premere il pulsante blu per selezionare il blocco desiderato
- Premere il pulsante giallo per selezionare il gruppo successivo.
- Premere il pulsante verde per visualizzare la pagina successiva. È possibile fare lo stesso anche con il pulsante .
- Premere il pulsante rosso per visualizzare la pagina precedente. È possibile fare lo stesso anche con il pulsante .
- Come nel caso dell'opzione Testo SEMPLICE, per visualizzare la pagina desiderata è possibile inserire con i pulsanti numerici il numero di pagina a tre cifre.

3. Funzioni Televideo

-  **Blocca il cambio pagina in modalità televideo** per bloccare o continuare il cambio pagina automatico quando la pagina del Televideo ha più di una sola sottopagina.
-  **Dimensioni Televideo** per raddoppiare la dimensione del testo della metà superiore o inferiore della pagina e per ritornare alla dimensione del testo normale.
-  **Mostra Televideo** per mostrare e nascondere le informazioni nascoste, come risposte o quesiti.
-  **Sottopagina Televideo** per selezionare una sottopagina in modalità Televideo e uscire da questa funzione.
-  **Annulla Televideo** per visualizzare la trasmissione mentre si è alla ricerca di una pagina di Televideo specifica.



2.8 Guida elettronica ai programmi (EPG)

Queste informazioni inerenti alla funzione EPG sono comunicate dall'emittente e in alcuni paesi o regioni possono non essere disponibili.

È possibile gestire le funzioni della EPG soltanto mediante il telecomando. La tastiera dello schermo non consente l'accesso a tali funzioni.

Premere il pulsante **EPG** per visualizzare la Guida elettronica ai programmi. Verranno visualizzate le informazioni relative ai programmi lungo un intervallo temporale. È possibile scorrere avanti e indietro lungo l'intervallo temporale per ottenere un maggior numero di informazioni. Premere nuovamente il pulsante **EPG** o il pulsante **X ESCI** per disattivare la funzione EPG.

Per visualizzare la pagina precedente o seguente utilizzare  o . Per selezionare o visualizzare, se è in corso di riproduzione, il programma desiderato utilizzare , , ,  e **INVIA** . Premere  per visualizzare le informazioni relative al programma selezionato.

La funzione EPG può rammentare all'utente quando sta per essere trasmesso il programma desiderato. Per accedere alla funzione di promemoria premere il pulsante blu. A questo punto è possibile specificare il programma e l'orario che l'utente desidera gli vengano ricordati. È inoltre possibile decidere se il promemoria relativo al programma deve essere inviato una volta sola o a scadenze periodiche.

Premere il pulsante verde per visualizzare il calendario degli eventi da ricordare. Esso riporta la scaletta dei programmi della cui trasmissione si desidera essere avvisati.

2.9 Elenco programmi

1. Elenco programmi

Premendo il pulsante  sul telecomando verrà visualizzato l'elenco dei programmi. È possibile gestire l'elenco dei programmi soltanto mediante il telecomando. La tastiera dello schermo non consente l'accesso a tali funzioni. È possibile utilizzare i pulsanti   per spostare le voci evidenziate. Premere **INVIA**  per accedere al programma evidenziato. Se un programma è bloccato è possibile vedere l'icona , se un programma è inserito nella lista dei preferiti l'icona sarà . Le seguenti icone indicano il tipo di programma.

	Programma televisivo digitale
	Programma televisivo analogico
	Canale radio

2. Elenco programmi preferiti

Premendo il pulsante  del telecomando verrà visualizzato l'elenco dei programmi preferiti. È possibile gestire l'elenco dei programmi preferiti soltanto mediante il telecomando. La tastiera dello schermo non consente l'accesso a tali funzioni.

Per compilare un elenco dei programmi preferiti, leggere il paragrafo 3.1.2 alla voce "Modifica programma".

3.1 Menu visualizzazione sullo schermo (OSD)

3.1.1 Come riconfigurare il menu

1. Per attivare il menu OSD premere il pulsante  MENU sulla tastiera dello schermo o sul telecomando.
2. Per navigare attraverso le funzioni utilizzare , ,  e . Verrà evidenziata la funzione prescelta. Per attivare la funzione prescelta premere il pulsante **INVIA** . Se la funzione prescelta ha un sottomenu, per navigare attraverso le funzioni del sottomenu continuare a fare ricorso a , ,  e . Verrà nuovamente evidenziata la funzione prescelta e sarà possibile attivarla premendo il pulsante **INVIA** .
3. Per cambiare le impostazioni della funzione attivata utilizzare , , , o .
4. Ogniqualvolta si preme il pulsante  MENU è possibile tornare al livello iniziale dell'elenco del menu OSD. Ripetere le operazioni 2 e 3 per regolare qualsiasi altra funzione.
5. Per uscire dal menu OSD premere il tasto  sulla tastiera dello schermo o il pulsante **X ESCI** sul telecomando.

3.1.2 Presentazione del menu OSD

1. Sistema

- **Lingua menu:** per selezionare la lingua in cui vengono visualizzati i messaggi tra inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, olandese, greco, ceco, portoghese, ungherese, slovacco, danese, svedese, finlandese, russo, estone, lettone, lituano, norvegese, rumeno, bulgaro, serbo, croato e turco.
- **Lingue Audio:** per selezionare la lingua desiderata dell'audio. Quando la trasmissione avviene in più di una delle lingue dell'audio prescelte è possibile selezionare una lingua per l'audio anche mediante il pulsante I / II posto sul telecomando.

Se la trasmissione dispone di una funzione audio di assistenza per utenti ipovedenti si vedrà comparire l'icona .

- **Lingua Sottotit.:** per selezionare la lingua preferita quando la trasmissione ha luogo con sottotitoli in più di una lingua. È inoltre possibile scegliere la lingua per i sottotitoli con il pulsante **SUB.T**  posto sul telecomando.

Per Non Uudenti: per attivare i sottotitoli per ipoudenti se vengono trasmessi dall'emittente.

Se la trasmissione dispone di una funzione di assistenza per utenti ipoudenti si vedrà comparire l'icona .

- **Blocca Sistema:** per impostare la password di sistema e attivare o disattivare il blocco che proibisce l'accesso ad alcune funzioni. Per accedere a questa funzione è necessaria una password.
- **Rem. Control Only:** per disabilitare la funzione di controllo attraverso la tastiera dello schermo in modo da evitare attivazioni indesiderate dallo schermo.



In caso di cattivo funzionamento del telecomando è possibile disabilitare questa funzione premendo contemporaneamente  e .

- **Imposta Password:** per impostare la password di quattro cifre per il sistema di blocco. Per convalidarla bisogna confermare le cifre inserite. La password predefinita è "0000".



Nel caso si dovesse dimenticare la propria password, la password "7788" verrà SEMPRE accettata.

- **Guida Genitori:** per proibire ad utenti non autorizzati, come i minori, di guardare determinati programmi. Per accedere a questa funzione è necessaria una password.

Abilitando questa funzione è possibile bloccare dei programmi elencati nell'elenco dei programmi. Dopo che un programma è stato bloccato, è possibile vedere l'icona  sull'elenco di "Blocco programmi" e anche sull'elenco programmi generale.

- **Disatt. auto OSD:** per specificare l'intervallo di inattività della visualizzazione del menu OSD prima che quest'ultimo venga disattivato.
- **Ripristina tutto:** per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica predefinite. Se è inserito il "Blocca Sistema" è necessaria una password.

2. Progr. – Questa funzione serve per impostare canali televisivi e programmi.

- **Programma Autom.:** scegliere il paese del sistema di trasmissione e poi selezionare “Avvia” per ricercare tutti i canali disponibili e salvarli in memoria. Se è inserito il “Blocca Sistema” è necessaria una password.
- **Progr. Man. DTV:** per configurare manualmente l'elenco dei programmi delle trasmissioni digitali. È necessario specificare il numero di canale della banda UHF o VHF e poi lasciare che il sistema ricerchi il segnale. Se è inserito il “Blocca Sistema” è necessaria una password.
- **Progr. Man. ATV:** per configurare manualmente l'elenco dei programmi delle trasmissioni analogiche. È necessario specificare il sistema di trasmissione e il numero di canale e poi lasciare che il sistema ne effettui la ricerca. È disponibile l'opzione di sintonizzazione fine del segnale. Se è inserito il “Blocca Sistema” è necessaria una password.



BG: PAL B/G o SECAM B/G (di solito adottati in Europa, Asia, Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda e Africa)

DK: PAL D/K o SECAM D/K (di solito adottati in Europa Orientale, Cina, Africa e paesi della Confederazione degli Stati Indipendenti)

I: PAL I/II (di solito adottato nel Regno Unito, in Irlanda, a Hong Kong e in Sudafrica)

L: SECAM L/L' (di solito adottato in Francia)

- **Modif. Progr.:** per modificare l'elenco dei programmi. È possibile bloccare o escludere alcuni canali o elencarne alcuni nella tabella dei programmi preferiti. Se è inserito il “Blocca Sistema” è necessaria una password. È possibile utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per spostare le voci evidenziate. Se si desidera inserire un programma evidenziato nell'elenco dei programmi preferiti, premere il pulsante ♥ sul telecomando. Per eliminarlo dall'elenco dei programmi preferiti premere nuovamente il pulsante. È possibile saltare il canale premendo il pulsante blu. Premendo nuovamente lo stesso pulsante la funzione verrà disattivata. Il pulsante rosso serve per cancellare il canale dall'elenco dei programmi. Sullo schermo apparirà una richiesta di conferma della scelta di questa opzione.

♥ Questo programma rientra tra i preferiti.

✕ Questo canale deve essere escluso.

🗑️ Questo canale deve essere cancellato.

- **Informazioni CI:** per visualizzare le informazioni relative all'inserimento del CAM, il modulo di accesso condizionato, nella fessura per la scheda CI.



Il modulo CAM non è un accessorio di questo prodotto. Di norma viene fornito dal provider dei servizi per la TV a pagamento.

3. Immagine

- **Splendid:** per passare dall'una all'altra delle modalità video della tecnologia Splendid™ Video Enhancement (standard, teatro, giochi e scenario).
 - **Mod. Teatro:** è la scelta migliore per guardare i film con la tecnologia Splendid™ Video Intelligence.
 - **Mod. Paesaggio:** è la scelta migliore per la visualizzazione di fotografie di paesaggi con la tecnologia Splendid™ Video Intelligence.
 - **Mod. Gioco:** è la scelta migliore per giocare con la tecnologia Splendid™ Video Intelligence.
 - **Mod. standard:** è la scelta migliore per modificare documenti con la tecnologia Splendid™ Video Intelligence.
In questa modalità è possibile regolare nitidezza, colore e tinta in modo da definire l'effetto immagine preferito.
- **Nitidezza:** per regolare la nitidezza dell'immagine visualizzata; questa funzione è attiva soltanto nella modalità standard della tecnologia Splendid™.
- **Colore:** per regolare il colore dell'immagine visualizzata, in modo che sia più o meno intenso; questa funzione è attiva soltanto nella modalità standard della tecnologia Splendid™ e quando l'ingresso VGA non è utilizzato.
- **Tinta:** per intensificare la tonalità di rosso o di verde nell'immagine visualizzata; questa funzione è attiva solo quando l'ingresso è NTSC attraverso la porta Video.



NON è possibile regolare le impostazioni di colore o tinta con ingresso VGA.

- **Luminosità:** per regolare la luminosità dello schermo.
- **Contrasto:** per regolare il contrasto dell'immagine visualizzata.
- **Temp. colore:** per regolare la temperatura del colore tra calda, normale, fredda e modalità utente. In modalità utente è possibile regolare il livello del rosso, del verde e del blu per definire la propria tonalità preferita di bianco.
- **ASCR:** per attivare e disattivare la funzione ASUS Smart Contrast Ratio
- **Riduz. Disturbi:** per definire l'intensità della funzione di riduzione della rumorosità tra alta, moderata, bassa e disattivata.
- **Ripristina imm.:** per azzerare tutti i parametri relativi all'immagine.

4. Audio

- **Modalità audio:** per spostarsi tra le modalità di sonoro passando da Vocale a rock, a Soffuso, a Boom , alla modalità standard.
 - **Vocale:** per enfatizzare la voce umana, utile per notiziari o discorsi
 - **Rock:** per enfatizzare bassi e acuti nella musica rock
 - **Soffuso:** per aumentare leggermente bassi e acuti, modalità adatta per composizioni di musica melodica
 - **Boom:** per enfatizzare le tonalità basse nei giochi che simulano combattimenti
 - **Standard:** per regolare l'equalizzatore in modo da definire il proprio effetto sonoro preferito.
 - **Equalizer:** per impostare il livello di ogni banda di frequenza con variazioni da un picco basso a uno alto
-



L'equalizzatore è in funzione SOLTANTO in modalità sonoro standard.

- **Bilanciamento:** per regolare il bilanciamento del suono prodotto dagli altoparlanti ai livelli desiderati
- **Volume autom:** per mantenere automaticamente lo stesso livello di volume anche cambiando programmi
- **Audio Surround:** per attivare e disattivare il sistema che simula una situazione di "audio surround"

5. Display

- **Formato:** per modificare il rapporto d'aspetto dell'immagine visualizzata passando da Largo a Quadrato, a zoom1, a zoom2, al Panorama e a quello Automatico
 - **Largo:** per adattare le immagini all'intera larghezza dello schermo in formato 16:9
 - **Quadrato:** per lasciare vuoti gli angoli a sinistra e a destra dello schermo in modo da visualizzare le immagini in formato 4:3
 - **Panorama:** per adattare il segnale 4:3 a schermi da 16:9, mantenendo il medesimo rapporto d'aspetto per il centro della figura e allargandone maggiormente entrambi i lati
 - **Zoom1:** per allargare il centro di immagini da 2,35:1 verso le estremità superiore e inferiore dello schermo escludendo la visione dei lati sinistro e destro dell'immagine che vengono lasciati fuori dallo schermo
 - **Zoom2:** per allargare il centro di immagini da 1,85:1 verso le estremità superiore e inferiore dello schermo escludendo la visione dei lati sinistro e destro dell'immagine che vengono lasciati fuori dallo schermo
 - **Automatico:** per selezionare automaticamente il rapporto d'aspetto dello schermo in base al segnale di trasmissione
- **Regolazione Auto.:** per regolare automaticamente i parametri di visualizzazione in modo da adattarli al segnale VGA. Questa funzione è attiva soltanto con ingresso VGA.
Quando si fa uso dell'ingresso VGA questa funzione può essere attivata anche premendo il tasto **A** sulla tastiera dello schermo.
- **Config. manuale:** per specificare la posizione dello schermo, le impostazioni dell'orologio e la modalità fase dello schermo per il segnale VGA. Questa funzione è attiva soltanto quando è selezionata una sorgente d'ingresso VGA.

6. Ora

- **Orologio:** per impostare l'orario corrente. Questa funzione non è attiva quando è inserito "Sync Time".
- **Ora Off:** per specificare l'orario in cui lo schermo si spegne automaticamente. L'orario di spegnimento può essere impostato per una sola volta o per uno spegnimento ripetuto.
- **Ora On:** per specificare l'orario in cui lo schermo si accende automaticamente. È inoltre possibile specificare la sorgente di segnale e il volume che si devono avere all'accensione. L'orario di accensione può essere impostato per una sola volta o per un'accensione ricorrente.
- **Spegnimento auto:** per spegnere lo schermo quando per 10 minuti non viene rilevato alcun segnale proveniente dalla sorgente d'ingresso.
- **Fuso Orario:** per specificare il fuso orario di appartenenza.
- **Sync Time:** per ottenere in automatico informazioni sull'orario dal segnale di trasmissione
- **Timer Sleep:** per impostare un conto alla rovescia di 15, 30, 60, 90, 120, 180 o 240 minuti fino a che lo schermo si spegne automaticamente.

3.2 Riassunto specifiche

1. 22T1E

Energia richiesta	100 – 240V AC, 50 / 60 Hz
Consumo energetico	Massimo: meno di 70 W In modalità di attesa: meno di 2 W Spento: meno di 1 W
Dimensioni (L x H x P)	540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm
Peso lordo	8,0 kg (con imballaggio e accessori)
Peso netto	6,3 kg
Sospensione a parete	Non applicabile
Condizioni ambientali	Temperatura di esercizio compresa tra 0°C e 40°C Umidità di esercizio compresa tra il 10% e il 70% Temperatura di conservazione in magazzino compresa tra -20°C e 60°C Umidità di conservazione in magazzino compresa tra il 10% e il 70%
Tipo di pannello	Display a cristalli liquidi con applicata tecnologia TFT - acronimo di transistor a pellicola sottile (TFT-LCD)
Area di visualizzazione	475mm (Or.) x 267mm (Vert.) lunghezza diagonale 54,6cm (21,5") - widescreen
Dimensioni pixel	0,248mm (Or.) x 0,248mm (Vert.)
Risoluzione fisica	1920 (Or.) x 1080 (Vert.)
Luminanza	Massimo 300 cd/m ²
Rapporto di contrasto	Massimo 20.000:1 (con funzione ASCR attiva)
Numero di colori	16,7 milioni di colori
Gamma di colori	72% degli standard NTSC
Frequenza di sincronizzazione	Orizzontale 30 – 82 kHz Verticale 50 – 76 Hz
Massima frequenza dei pixel	162 MHz
Connettori di segnale	2 connettori HDMI a 19 poli, connettore D-Sub a 15 poli, connettore RCA (R/L) per segnale audio in ingresso, connettore mini-jack da 3,5mm per segnale audio in ingresso, connettore mini-jack da 3,5mm per uscita audio per il collegamento delle cuffie, 2 connettori SCART, connettore Component, connettore Composite, connettore S-Video, connettore RCA (R/L) per segnale audio in uscita, connettore per uscita audio ottica S/PDIF, connettore IEC 169-2 RF
Altoparlanti	n. 2 (stereo) da 7W (RMS)
Sistema TV	Analogico B/G, D/K, L, I Digitale DVB-T
Sistema colore	PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (solo ingresso video)
Copertura canali	Analogica: 48,25 – 855,25 MHz Digitale: banda VHF III (177,5 – 226,5 MHz) UHF E21 – E69 (474 – 858 MHz)

* Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

2. 24T1E

Energia richiesta	100 – 240V AC, 50 / 60 Hz
Consumo energetico	Massimo: meno di 75 W In modalità di attesa: meno di 2 W Spento: meno di 1 W
Dimensioni (L x H x P)	589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm
Peso lordo	8,5 kg (con imballaggio e accessori)
Peso netto	7 kg
Sospensione a parete	Non applicabile
Condizioni ambientali	Temperatura di esercizio compresa tra 0°C e 40°C Umidità di esercizio compresa tra il 10% e il 70% Temperatura di conservazione in magazzino compresa tra -20°C e 60°C Umidità di conservazione in magazzino compresa tra il 10% e il 70%
Tipo di pannello	Display a cristalli liquidi con applicata tecnologia TFT - acronimo di transistor a pellicola sottile (TFT-LCD)
Area di visualizzazione	531mm (Or.) x 299mm (Vert.) lunghezza diagonale 61,0cm (24,0") - widescreen
Dimensioni pixel	0,277mm (Or.) x 0,277mm (Vert.)
Risoluzione fisica	1920 (Or.) x 1080 (Vert.)
Luminanza	Massimo 300 cd/m ²
Rapporto di contrasto	Massimo 20.000:1 (con funzione ASCR attiva)
Numero di colori	16,7 milioni di colori
Gamma di colori	72% degli standard NTSC
Frequenza di sincronizzazione	Orizzontale 30 – 82 kHz Verticale 50 – 76 Hz
Massima frequenza dei pixel	162 MHz
Connettori di segnale	2 connettori HDMI a 19 poli, connettore D-Sub a 15 poli, connettore RCA (R/L) per segnale audio in ingresso, connettore mini-jack da 3,5mm per segnale audio in ingresso, connettore mini-jack da 3,5mm per uscita audio per il collegamento delle cuffie, 2 connettori SCART, connettore Component, connettore Composite, connettore S-Video, connettore RCA (R/L) per segnale audio in uscita, connettore per uscita audio ottica S/PDIF, connettore IEC 169-2 RF
Altoparlanti	n. 2 (stereo) da 7W (RMS)
Sistema TV	Analogico B/G, D/K, L, I Digitale DVB-T
Sistema colore	PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (solo ingresso video)
Copertura canali	Analogica: 48,25 – 855,25 MHz Digitale: banda VHF III (177,5 – 226,5 MHz) UHF E21 – E69 (474 – 858 MHz)

* Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

3.3 Eliminazione dei guasti (FAQ)

Fenomeno	Azioni consigliate
Indicatore di alimentazione spento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premere nuovamente il pulsante e controllare se l'alimentazione è accesa. ▪ Controllare se l'interruttore dell'alimentazione sul retro dello schermo è acceso. ▪ Controllare se il cordone di alimentazione è collegato bene.
Indicatore di alimentazione di colore rosso e schermo vuoto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se lo schermo e la periferica video selezionata, o il computer, siano entrambi accesi. ▪ Controllare se il cavo di segnale è collegato bene. ▪ Controllare se il cavo di segnale non è danneggiato. ▪ Quando il computer è in uso, controllare se il computer è in funzione facendo clic su qualsiasi tasto della tastiera o muovendo il mouse. ▪ Controllare se la periferica video o il computer stia funzionando correttamente collegandola/o se possibile a un altro schermo
Problemi di funzionamento del telecomando	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accertarsi che non siano presenti ostacoli tra lo schermo e il telecomando ▪ Controllare se le batterie sono installate in modo corretto rispetto alle relative polarità ▪ Installare delle batterie nuove
Lo schermo appare troppo luminoso, troppo scuro o ci sono errori di colore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il cavo di segnale non è danneggiato. ▪ Fare ricorso alla funzione "Ripristina" nella voce Immagine del menu OSD
L'immagine sullo schermo trema, ruota o compaiono delle onde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il cavo di segnale è collegato bene. ▪ Allontanare i dispositivi elettrici che possono provocare interferenze elettromagnetiche.
L'immagine sullo schermo è sfocata o poco definita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il cavo del segnale video è collegato bene. ▪ Per l'ingresso VGA fare ricorso alla funzione "Regolazione auto."
Non c'è suono oppure il livello dell'audio è troppo basso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il cavo del segnale audio è collegato bene. In alcune periferiche video e in alcuni computer, il segnale audio NON è trasmesso sull'interfaccia HDMI. In questo caso il cavo audio DEVE essere collegato. ▪ Regolare il livello del volume. ▪ Per quanto concerne l'audio del PC, controllare se la scheda audio e il suo driver sono installati e attivati correttamente.
Immagine sdoppiata sullo schermo TV, comparsa di effetto neve o aloni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il cavo del segnale TV è collegato bene ▪ Controllare che l'antenna non sia danneggiata ▪ Controllare la posizione e l'orientamento dell'antenna ▪ Accertarsi che l'antenna non sia troppo vecchia.
L'immagine sullo schermo del PC non è centrata o dimensionata correttamente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fare ricorso alla funzione "Regolazione auto."

