



P835

Skrócony
poradnik obsługi



PL4094

Pierwsze wydanie

Grudzień 2008

Copyright © 2008, ASUSTeK Computers, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy ASUS Telecom ("ASUS") nie jest dozwolone powielanie, transmitowanie, przepisywanie, zapisywanie w systemach wyszukiwania danych lub tłumaczenie na dowolny język żadnej części niniejszej instrukcji, w tym produktów i oprogramowania opisanego w niej, w jakiegokolwiek postaci, ani jakimkolwiek sposobem, oprócz dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych.

Gwarancja lub obsługa techniczna produktu nie zostanie przedłużona, jeżeli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniony, jeśli na taką naprawę, modyfikację lub zmianę firma ASUS nie udzieliła pisemnego upoważnienia, lub (2) etykieta z numerem seryjnym produktu została zniszczona bądź usunięta.

FIRMA ASUS DOSTARCZA TĘ INSTRUKCJĘ W TAKIM STANIE "W JAKIM JEST" NIE UDZIELAJĄC ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB AJENCI NIE BĘDĄ PONOŚIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYJĄTKOWE, INCYDENTALNE LUB WTORNE (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DOCHODÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB UTRATY DANYCH ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI I TEMU PODOBNYCH), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS BYŁA INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Z POWODU JAKIEJKOLWIEK WADY BĄDŹ BŁĘDU W INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE.

DANE TECHNICZNE ORAZ INNE INFORMACJE ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI SĄ PODAWANE JEDYNIEM W CELACH INFORMACYJNYCH I W DOWOLNEJ CHWILI MOGĄ ULEC ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA I NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE FIRMY ASUS. FIRMA ASUS NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZOBOWIĄZANIA W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK BŁĘDAMI LUB NIEŚCISŁOŚCIAMI, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TEJ INSTRUKCJI, W TYM RÓWNIEŻ OBEJMUJĄCYMI PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE OPISANE W NIEJ.

Nazwy produktów i firm występujące w tym podręczniku mogą być, ale nie muszą być, zastrzeżonymi znakami handlowymi lub zastrzeżonymi prawami autorskimi odpowiednich firm. Są one podawane tylko do identyfikacji lub objaśnienia i z korzyścią dla ich właścicieli, bez intencji naruszania ich praw.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	6
Normy korzystania z telefonu komórkowego	13
Witamy!.....	14
Poznaj swoje urządzenie.....	15
Instalowanie karty SIM i baterii	20
Włączanie urządzenia.....	23
Kalibrowanie urządzenia.....	24
Korzystanie z rysika	24
Blokowanie urządzenia	24
Korzystanie z trackballa.....	25
Używanie Panelu wprowadzania	25
Ekran Główny	26
AnyTime Launcher	34
Wykonywanie połączeń.....	35

Odbieranie połączenia.....	36
Obsługa wiadomości.....	37
Korzystanie z programu Microsoft® ActiveSync.....	38
Korzystanie z Bluetooth®	38
Nawiązywanie połączenia GPRS	39
Korzystanie z łącza Wi-Fi.....	40
Dostosowanie menu Start.....	42
Dostosowywanie ekranu ASUS Dzisiaj	42
Dostosowanie profilu	43
Dostosowanie dźwięku dzwonka	43
Wprowadzanie informacji kontaktowych	43
Ustawianie daty, godziny oraz alarmu.....	44
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo	45
EziMusic	46
EziPhoto	47
Powiadomienia.....	48

Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)	49
Informacje kontaktowe firmy ASUS	52

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dbanie o telefon

Nie próbować otwierania obudowy telefonu. Wewnątrz nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika, a otwarcie mogłoby spowodować uszkodzenia wrażliwych obwodów i części elektronicznych. Rozkładanie na części bez upoważnienia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Nie wystawiać telefonu na działanie silnego światła słonecznego lub nadmiernego ciepła przez dłuższy okres czasu. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Nie posługiwać się telefonem mając wilgotne dłonie, ani nie wystawiać go na działanie wilgoci bądź płynów jakiegokolwiek rodzaju. Ciągłe zmiany zimnego i ciepłego środowiska mogą doprowadzić do skraplania pary wodnej wewnątrz telefonu, czego skutkiem może być korozja i możliwość uszkodzeń.

Należy mieć świadomość możliwości uszkodzenia, kiedy wkłada się telefon do walizki na czas podróży. Ciasne wypełnienie walizki może spowodować pęknięcie wyświetlacza LCD. Należy pamiętać o wyłączeniu połączeń bezprzewodowych na czas podróży samolotem.

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych, dotykание miejsca lokalizacji anteny podczas trwania rozmowy telefonicznej, może spowodować pogorszenie jakości i prowadzić do skrócenia czasu stanu gotowości w wyniku zwiększonego zużycia energii elektrycznej.

Bateria

Telefon jest wyposażony w baterię litowo-jonową o wysokiej wydajności. Należy stosować się do zaleceń dotyczących obsługi baterii, aby wydłużyć okres jej przydatności do użytkowania.

- Unikać ładowania baterii w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach. Bateria posiada optymalną wydajność w temperaturach otoczenia od +5 °C do +50 °C.
- Nie przechowywać baterii w pobliżu ognia lub źródła ciepła.
- Stosować tylko baterie zatwierdzone przez producenta.
- Nigdy nie wymieniać baterii na baterię niezatwierdzoną.
- Nigdy nie dopuszczać do zamoczenia baterii w wodzie lub innej cieczy.

- Nigdy nie próbować otwierać baterii, ponieważ zawierają one substancje, które mogą być szkodliwe w razie połknięcia lub wejścia w kontakt z niezabezpieczoną skórą.
- Nigdy nie zwierać baterii, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania i spowodować pożar. Trzymać baterie z dala od biżuterii oraz innych metalowych przedmiotów.
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia. Może wtedy dojść do eksplozji baterii i uwolnienia szkodliwych substancji do środowiska.
- Nigdy nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazywać w punkcie zbiórki materiałów niebezpiecznych.
- Nie dotykać zacisków baterii.

Ładowarka

- Unikać używania telefonu podczas ładowania.
- Korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem z telefonem.
- Nigdy nie ciągnąć za przewód ładowarki w celu jej wyjęcia z gniazdka sieciowego – należy ciągnąć za samą ładowarkę.

OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na baterię nieodpowiedniego typu.

Karta pamięci

- Nie wyjmować, nie wkładać karty pamięci, ani nie wyłączać telefonu, gdy trwa operacja czytania danych na karcie.
- Nie dotykać metalowych styków dłońmi, ani metalowymi przedmiotami.
- Nie zginać karty pamięci, ani nie poddawać jej gwałtownym uderzeniom. Chronić ją przed działaniem wody i wysokiej temperatury.
- Karty pamięci trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie zwierać styków, ani nie wystawiać ich na działanie cieczy lub wilgoci. Kiedy nie są używane, karty pamięci należy przechowywać w antystatycznym pojemniku.

- Nie stosować siły przy wsuwaniu lub operowaniu kartą i nie wystawiać jej na działanie nadmiernego ciepła bądź silnych pól magnetycznych.

Czyszczenie i przechowywanie

- Telefonem należy zawsze posługiwać się ostrożnie i chronić go przez kurzem, brudem i wilgocią. Aby uniknąć zarysowania, nigdy nie kłaść telefonu przednią częścią skierowaną w dół.
- Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy ostrożnie przetrzeć telefon miękką, lekko wilgotną (nie mokrą) szmatką. Do oczyszczenia obiektywu aparatu fotograficznego należy użyć wacika bawełnianego. Przed włączeniem telefonu, pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Nigdy nie używać rozpuszczalników do czyszczenia.
- Jeżeli telefon nie będzie używany przez pewien okres czasu, należy całkowicie naładować baterię i przechowywać telefon w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Podczas przechowywania, telefon powinien być wyłączony. Należy go doładowywać co 6 do 12 miesięcy.
- Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie ciepła lub silnego światła słonecznego.
- Nigdy nie narażać telefonu na działanie wilgoci lub cieczy dowolnego rodzaju.
- Nie malować telefonu lub w inny sposób blokować funkcji klawiatury, mikrofonu lub słuchawki.
- Nie nalepiać naklejek, które mogą zablokować klawiaturę lub zakłócać takie funkcje, jak mikrofon, słuchawka lub obiektyw aparatu fotograficznego.

OSTRZEŻENIE! Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i możliwego uszkodzenia mienia.

Bezpieczne prowadzenie pojazdów

Kierując pojazdem nigdy nie używać telefonów trzymanyh w dłoni. Kiedy kieruje się pojazdem, trzymanie telefonu w dowolnej chwili, podczas konfigurowania, wykonywania połączenia lub prowadzenia rozmowy telefonicznej, wykonywania czynności związanych z wiadomościami tekstowymi lub innych operacji komunikacji bezprzewodowej związanej z transmisją danych, jest wykroczeniem. Dopuszczalne jest natomiast korzystanie z zainstalowanych zestawów samochodowych, na przykład alternatywnych zestawów głośnomówiących.

Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy stosowanie stacji bazowej korzystając z jakiegokolwiek zestawu głośnomówiącego.

Podczas prowadzenia pojazdu zalecamy korzystanie z poczty głosowej, gdzie tylko jest to możliwe oraz odsłuchiwanie swych wiadomości poza pojazdem. Jeżeli podczas kierowania pojazdem musisz wykonać połączenie telefoniczne w trybie głośnomówiącym, staraj się, aby było krótkie.

W przestrzeni nad poduszką powietrzną lub w przestrzeni napełniania się poduszki powietrznej nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zarówno sprzętu instalowanego na stałe, jak i przenośnego. Poduszka powietrzna napełnia się z wielką siłą. Skutkiem napełnienia się poduszki powietrznej mogą być poważne obrażenia ciała.

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnego sprzętu elektronicznego posiada ekranowanie chroniące przed energią promieniowania radiowego.

Jednak pewne urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami promieniowania radiowego z tego urządzenia.

Rozruszniki serca

Stowarzyszenie Health Industry Manufacturers Association zaleca utrzymywanie minimalnej odległości sześciu cali pomiędzy telefonem i rozrusznikiem serca, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń pracy rozrusznika. Te zalecenia są zgodne z wynikami niezależnych badań i zaleceń wydanych przez Wireless Technology Research.

Jeżeli masz rozrusznik serca:

- Kiedy włączysz telefon, zawsze trzymaj go w odległości większej niż sześć cali (15 cm) od swego rozrusznika serca.
- Nie noś telefonu w kieszeni na piersi.
- Słuchaj rozmówcy uchem po przeciwnej stronie niż rozrusznik serca, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zakłóceń.
- W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że zakłócenia występują, natychmiast wyłącz telefon.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia takich zakłóceń, należy zwrócić się telefonicznie do działu obsługi klienta firmy ASUS w celu przedyskutowania rozwiązań alternatywnych.

Inne urządzenia medyczne

Jeżeli korzystasz z innego osobistego urządzenia medycznego, zwróć się do producenta tego urządzenia w celu ustalenia, czy jest wystarczająco ekranowany przed energią zewnętrznego promieniowania radiowego. Twój lekarz może być pomocny w uzyskaniu takich informacji.

Wyłączaj telefon w obiektach służby zdrowia, gdy są tam opublikowane stosowne zarządzenia.

Szpitala lub inne jednostki służby zdrowia mogą używać sprzętu, który może być wrażliwy na oddziaływanie energii zewnętrznego promieniowania radiowego.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą niekorzystnie oddziaływać na niepoprawnie zainstalowane lub niewystarczająco ekranowane systemy elektroniczne pojazdów. Zwróć się do producenta lub jego przedstawiciela w celu uzyskania informacji na temat swego pojazdu. Należy także konsultować się z producentami wszelkiego innego wyposażenia, zainstalowanego w pojeździe.

Obiekty z opublikowanymi zarządzeniami

Wyłączać swój telefon wszędzie tam, gdzie wymagają tego opublikowane zarządzenia.

Nośniki magnetyczne

Pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia przenośne mogą powodować uszkodzenie danych na magnetycznych nośnikach przechowywania danych, takich jak karty kredytowe, dyski komputerowe lub taśmy. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu takich nośników.

Nigdy nie narażać telefonu na działanie silnych pól magnetycznych, ponieważ może to tymczasowo powodować nieprawidłowe działanie.

Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Samolot

Przepisy prawne zabraniają korzystania z telefonu podczas lotu. Należy wyłączać swój telefon przed wejściem na pokład samolotu lub wyłączyć połączenia bezprzewodowe.

Miejsca prowadzenia eksplozji materiałów wybuchowych

Aby uniknąć zakłócania robót strzelniczych, wyłączyć telefon na “obszarach przeprowadzania eksplozji materiałów wybuchowych” lub w miejscach, gdzie opublikowano zarządzenia typu: “Wyłączyć radio dwukierunkowe.” Stosować się do wszystkich znaków i poleceń.

Środowiska o potencjalnym zagrożeniu wybuchem

Wyłączyć telefon na obszarze o potencjalnym zagrożeniu wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i poleceń.

Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Obszary o potencjalnym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Należą do nich miejsca tankowania paliwa takie jak stacje benzynowe, pomieszczenia maszynowe pod pokładem statków, przepompownie i magazyny paliwa oraz chemikaliów, pojazdy używające ciekłego gazu (na przykład propanu lub butanu), obszary w których powietrze zawiera opary chemikaliów lub takie cząsteczki, jak pył, kurz bądź proszki metaliczne oraz wszelkie obszary, gdzie zwykle zalecane jest wyłączenie silnika pojazdu.

Zadławienie

Trzymać telefon poza zasięgiem dzieci, ponieważ karta SIM i inne małe części stanowią zagrożenie zadławieniem.

Przestrogi

Urządzenie jest elementem wyposażenia o wysokiej jakości. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na (1) zasilaczu prądu przemiennego, (2) baterii oraz (3) produkcie korzystającym z baterii.

- Nie używać urządzenia w wyjątkowych środowiskach, gdzie występuje wysoka temperatura lub wysoka wilgotność. Urządzenie działa optymalnie w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C.
- Nie dopuszczać do nadużywania urządzenia. Unikać uderzania urządzeniem, potrząsania nim lub uderzania go. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy je odkładać, aby uniknąć możliwego uszkodzenia wskutek niestabilności.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz lub działanie innych cieczy.
- Nie używać niezatwierdzonych akcesoriów.
- Nie rozkładać na części urządzenia, ani jego akcesoriów. Jeżeli konieczna jest obsługa lub naprawa, przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Skutkiem rozłożenia urządzenia na części może być porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie zwierać zacisków baterii metalowymi przedmiotami.

Normy korzystania z telefonu komórkowego

Ponieważ wzrasta powszechność korzystania z telefonów komórkowych, występuje obecnie potrzeba ustanowienia obyczajów użytkowania telefonu komórkowego w środowiskach zawodowych i społecznych. Ten podrozdział zawiera podstawowe wskazówki dotyczące poszanowania innych osób w związku z używaniem telefonu komórkowego.

Dobre obyczaje korzystania z telefonu komórkowego

- Unikać prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy w takich zamkniętych miejscach publicznych, jak teatry, biblioteki, muzea, miejsca kultu, windy lub audytoria.
- Unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas wykonywania innych czynności, takich jak prowadzenie pojazdu, zakupy, czekanie w kolejce lub załatwianie innych spraw osobistych.
- Unikać używania denerwujących dźwięków dzwonka.
- Unikać odbierania połączeń w swym telefonie komórkowym podczas spotkań biznesowych, wizyt lub rozmów kwalifikacyjnych.
- Poszukać spokojnego miejsca do odebrania połączenia i odbyć krótką rozmowę.
- Rozmawiać przez telefon komórkowy spokojnie, nie podnosząc głosu.
- Przełączyć swój telefon komórkowy do trybu cichego lub trybu wibracji, aby uniknąć przeszkadzania innym.
- Uzyskać zgodę przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem klipu wideo innej osoby.
- Unikać używania wielkich liter przy wysyłaniu wiadomości SMS, ponieważ może to być zinterpretowane jako krzyk.
- Wykonując połączenie, przedstawić się osobie na drugim końcu linii i nie odwieszać słuchawki nie pożegnawszy się wcześniej.

Witamy!

Dziękujemy za zakup telefonu PDA ASUS® P835!

Telefon PDA to urządzenie, które przyjęło nowe funkcje i najnowsze technologie. Obok podstawowych funkcji telefonu i obsługi wiadomości, oferuje ono bardziej ekscytujące funkcje biznesowe, funkcje GPS oraz funkcje rozrywki multimedialnej.

Zanim zaczniesz użytkować urządzenie, sprawdź, czy w opakowaniu produktu znajdują się następujące elementy:

Elementy standardowe

- | | |
|---|--|
| • Telefon PDA ASUS P835 | • Dysk CD „getting started” |
| • Bateria | • Skrócony poradnik obsługi |
| • Zasilacz prądu przemiennego | • Karta gwarancyjna |
| • Przewód synchronizacyjny mini-usb | • Karta MicroSD* |
| • Przewodowy zestaw słuchawkowy | • Ładowarka samochodowa telefonu komórkowego* |
| • Rysik | • Zestaw samochodowy (obsada PDA oraz podstawka z przyssawką szyby przedniej)* |
| • Pokrowiec ochronny | |
| • Płyta CD z dodatkami (zawiera podręcznik użytkownika w formie elektronicznej) | |


*Opcjonalnie

UWAGA: Jeżeli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub brakuje go, skontaktuj się ze swym sprzedawcą detalicznym.


Poznaj swoje urządzenie

Układ

Funkcje z przedniej strony




Funkcje z tylnej strony



Nr	Element	Opis
1	Odbiornik słuchawki	Umożliwia słuchanie rozmówcy podczas połączenia.
2	Przedni obiektyw aparatu	Przedni obiektyw aparatu do połączeń wideo.
3	Czujnik światła	Sprawdza intensywność światła w danym otoczeniu i dostosowuje jasność ekranu LCD w urządzeniu.
4	Ekran dotykowy LCD	Ekran dotykowy WVGA TFT LCD o przekątnej 3,5 cala, 65 536 kolorach i rozdzielczości 800 x 480 umożliwia pisanie, rysowanie i dokonywanie wyborów rysikiem lub palcem.
5	Klawisz przeglądarki Opera	Ten klawisz dotykowy umożliwia uruchamianie przeglądarki Opera.
6	Klawisz zasilania/ zakończenia połączenia	Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia. Naciśnięcie klawisza podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej powoduje zakończenie połączenia.
7	Klawisz OK	Naciśnięcie tego klawisza dotykowego powoduje potwierdzenie polecenia lub zamknięcie aplikacji.
8	Trackball	Trackball umożliwia poruszanie się po menu w dziewięciu kierunkach. Naciśnięcie trackballa powoduje potwierdzenie polecenia.
9	Klawisz Start	Ten klawisz dotykowy umożliwia otwieranie menu Start.
10	Klawisz rozpoczęcia połączenia	Naciśnięcie klawisza umożliwia odebranie przychodzącego połączenia lub nawiązanie nowego połączenia.
11	Klawisz aplikacji AnyTime Launcher	Ten klawisz dotykowy umożliwia uruchamianie aplikacji AnyTime Launcher.

Nr	Element	Opis
12	Dioda LED powiadomień	<p>Wielokolorowa dioda LED wskazuje następujące stany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielony — telefon jest w pełni naładowany. • Migający zielony — wykryto sieć. • Czerwony — telefon jest w trakcie ładowania. • Migający czerwony — powiadomienie o zdarzeniu. • Migający niebieski — połączenie Bluetooth®, Wi-Fi® lub GPS jest włączone.
13	Obiektyw aparatu	Aparat o rozdzielczości 5,0 megapikseli jest wyposażony w obiektyw o stałej ogniskowej, umożliwiający robienie zdjęć i nagrywanie klipów wideo.
14	Głośnik	Umożliwia słuchanie materiałów dźwiękowych oraz rozmówcy podczas połączenia telefonicznego.
15	Komora baterii	Zawiera baterię, która zasilą urządzenie.


Funkcje po lewej stronie



Funkcje po prawej stronie



Funkcje od spodu



Nr	Element	Opis
16	Klawisz głośności	Umożliwia regulowanie głośności.
17	Przycisk blokady	Przesunięcie przycisku w dół powoduje zablokowanie wszystkich klawiszy, łącznie z ekranem dotykowym LCD.
18	Gniazdo kart microSD	Do tego gniazda należy wkładać kartę pamięci microSD.
19	Klawisz aparatu	Naciśnięcie klawisza powoduje uruchomienie aparatu. W trybie aparatu naciśnięcie do połowy powoduje ustawienie ostrości na danym obiekcie, a naciśnięcie do końca — wykonanie zdjęcia. W trybie wideo naciśnięcie przycisku umożliwia rozpoczęcie nagrywania filmu, a ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie.
20	Rysik	Za pomocą rysika można pisać, rysować i wybierać elementy na ekranie dotykowym LCD.
21	Otwór do paska na szyję	Umożliwia przyłączenie paska do urządzenia.
22	Wbudowany mikrofon	Umożliwia prowadzenie rozmów lub nagrywanie dźwięków.
23	Otwór przycisku resetowania	Aby zresetować urządzenie, należy wsunąć rysik w ten otwór.
24	Złącze Mini-USB	Za pomocą tego złącza można zsynchronizować dane, naładować baterię lub podłączyć zestaw słuchawkowy.

Instalowanie karty SIM i baterii

Zanim będzie można wykonywać połączenia przy użyciu tego urządzenia, trzeba zainstalować kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM zawiera numer telefonu, szczegółowe informacje o abonencie, książkę telefoniczną oraz dodatkową pamięć telefonu.


Urządzenie jest wyposażone w ładowaną baterię litowo-jonową (Li-Ion).

Nowe baterie przy zakupie urządzenia są częściowo naładowane i przed ich użyciem należy je całkowicie naładować, co trwa około czterech godzin.


PRZESTROGA: Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę ASUS (SBP-17).

Instalowanie karty SIM i baterii:


1. Naciśnij i wypchnij w dół pokrywę komory baterii, aby ją zdjąć.




2. Wsuń kartę SIM, kierując w dół jej złote styki, a jej ścięty narożnik zwracając w kierunku prawego górnego narożnika gniazda, jak przedstawiono na rysunku.



3. Włóż baterię do komory, prawidłowo ustawiając jej miedziane styki w jednej linii z miedzianymi stykami w urządzeniu.



4. Załóż pokrywę komory baterii.



Ładowanie baterii

Dołączany pakiet baterii jest wysyłany w stanie częściowego naładowania. Przed pierwszym użyciem, baterię należy ładować w ciągu maksymalnie czterech godzin.

Ładowanie baterii:

1. Przyłącz przewód zasilacza prądu przemiennego do złącza mini-USB z prawej strony urządzenia.
2. Przyłącz wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazdka elektrycznego na ścianie lub do listwy zasilającej.

UWAGI:


- Dioda LED powiadomień zaczyna świecić czerwonym światłem, a na pasku stanu pojawia się ikona ładowania baterii, co wskazuje, że trwa ładowanie baterii.
 - Jeśli doszło do całkowitego rozładowania baterii, przed ponownym włączeniem urządzenia konieczne jest ładowanie baterii przynajmniej przez dwadzieścia minut.
-

Instalowanie i wyjmowanie karty microSD

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo karty microSD. Karta microSD zapewnia rozszerzenie przestrzeni pamięci, w której możesz przechowywać swoje pliki i dane.

Instalowanie karty microSD:

1. Zlokalizuj gniazdo kart microSD po prawej stronie urządzenia.
2. Zwróć do góry złote styki karty microSD i wsuń ją do gniazda, aż do prawidłowego osadzenia.
3. W celu wyjęcia, wciśnij kartę aż się wysunie, a następnie ostrożnie wyjmij ją całkowicie.



UWAGA:

- Karta microSD jest opcjonalnym elementem wyposażenia dodatkowego.
 - To urządzenie obsługuje karty pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC).
-

Włączanie urządzenia

Zadbaj o pełne naładowanie baterii przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

Aby włączyć urządzenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Wykonuj wyświetlane instrukcje w celu skalibrowania ekranu i ustawienia lokalnej strefy czasowej.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż się wyłączy.

Kalibrowanie urządzenia

Wykonanie kalibracji urządzenia zapewnia, że dotknięcie elementu na ekranie spowoduje jego uaktywnienie. Aby skalibrować ekran, należy dotykać środkowych części elementów docelowych, wyświetlanych w różnych miejscach na ekranie.


Korzystanie z rysika

Rysik jest to urządzenie podobne do pióra, które znajduje się za prawym dolnym rogiem urządzenia.



- Rysik wykorzystuje się do pisania, rysowania, wybierania lub przeciągania elementów na ekranie.
- Jednokrotne dotknięcie elementu rysikiem powoduje jego wybranie lub otwarcie.
- Dotknięcie i przytrzymanie rysika na elemencie powoduje wyświetlenie menu.

Blokowanie urządzenia




- Zlokalizuj klawisz Zablokuj i przesun w dół w celu zablokowania.
- Przesun do góry w celu odblokowania.

Korzystanie z trackballa

Za pomocą dziewięciokierunkowego trackballa można wykonywać następujące operacje:

- Aby nawigować pośród elementów menu, popychaj go w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- Naciśnięcie w górę/dół z odchyleniem w lewo lub w górę/dół z odchyleniem w prawo umożliwia poruszanie się po ekranie.
- Naciśnięcie w dół powoduje potwierdzenie polecenia, uruchomienie wybranej aplikacji lub otwarcie pliku.




Trackball

Używanie Panelu wprowadzania

Kiedy uruchomisz jakąś aplikację lub wybierzesz pole, które wymaga wprowadzenia tekstu, symboli lub cyfr, na pasku menu pojawi się ikona Panel wprowadzania. Dotknij Panel wprowadzania, aby wybrać jedną z poniższych metod wprowadzania danych:


Klawiatura ASUS, Blok klawiszy ASUS, Klawiatura telefoniczna ASUS, Rozpoznawanie bloków, Rozpoznawanie liter i Transcriber.



Panel wprowadzania


Ekran Główny

Na ekranie Głównym urządzenia wyświetlane są dwie części: ASUS Dzisiaj oraz Dzisiaj.



ASUS Dzisiaj



ASUS Dzisiaj na ekranie głównym urządzenia umożliwia przeglądanie lub zmianę ustawień godziny/daty, powiadamiania o nieodebranych połączeniach oraz o wiadomościach SMS/MMS/e-mail, wyświetla terminy dnia, podaje aktualne informacje o pogodzie i najnowsze wiadomości oraz umożliwia dodawanie i odtwarzanie plików multimedialnych w urządzeniu.



UWAGA:

- ASUS Dzisiaj można wyłączyć na ekranie Głównym, wykonując poniższe instrukcje.
- Przeciągnij rysik nad paskiem ikon w lewą lub prawą stronę, aby wyświetlić ukryte ikony.

Wyłączanie ekranu ASUS Dzisiaj:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Osobiste** > **Dzisiaj** > karta **Elementy**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Asus Dzisiaj**, a następnie dotknij .

Ikony


Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o ikonach na ekranie ASUS Dzisiaj.

Ikona	Opis	
Ikona Alert 		Wyświetla powiadomienia dotyczące nieodebranych połączeń oraz nowych wiadomości SMS/MMS/e-mail.
		Powiadamia o nieodebranych połączeniach.
		Powiadamia o nowych wiadomościach SMS/MMS.
		Powiadamia o nowych wiadomościach e-mail.
Ikona Kalendarz		Wyświetla terminy danego dnia.
Ikona Data/godzina		Wyświetla ustawienia daty/godziny.
Ikona Media		Umożliwia dodawanie i odtwarzanie plików multimedialnych.
Ikona Wiadomości		Wyświetla najnowsze wiadomości.
Ikona Pogoda		Wyświetla bieżące informacje o pogodzie.

Ekran Dzisiaj















Na ekranie Dzisiaj są wyświetlane przydatne informacje. Można tak skonfigurować ekran Dzisiaj, aby były wyświetlane wszystkie potrzebne ważne informacje.

UWAGA: Więcej informacji na temat dostosowywania ekranu Dzisiaj można znaleźć w sekcji **Dostosowywanie ekranu Dzisiaj** w rozdziale 7 elektronicznej wersji podręcznika użytkownika, który jest zawarty na płycie CD z dodatkami.

































Wskaźniki stanu

Zapoznaj się z poniższą tabelą wskaźników stanu.

Ikona	Opis
Stan połączenia 	 Trwa połączenie telefoniczne
	 Połączenie jest przekazane
	 Połączenie jest zawieszone
	 Połączenie nieodebrane
Stan połączenia General Packet Radio Service (GPRS)* 	 Połączenie GPRS jest dostępne
	 Łączenie poprzez GPRS
	 Połączono poprzez GPRS
	 Dostępna jest usługa 3rd Generation (3G)
Stan obsługi wiadomości 	 Nowa wiadomość SMS (Short Messaging Service)
	 Nowa wiadomość poczty głosowej
	 Nowa wiadomość MMS (Multimedia Messaging Service)

* Ta ikona zależy od lokalizacji użytkownika oraz operatora sieci komórkowej.


Ikona	Opis	
Stan baterii 		Bateria jest w pełni naładowana
		Bateria jest częściowo naładowana
		Trwa ładowanie baterii
		Niski poziom naładowania baterii
Stan sygnału 		Brak usługi telefonii komórkowej
		Brak sygnału
		Trwa wyszukiwanie usługi telefonii komórkowej
		Wskazuje moc sygnału
		Telefon jest wyłączony
Stan połączenia ActiveSync 		Trwa synchronizacja z użyciem programu ActiveSync
		Łączenie przy użyciu programu ActiveSync
		Połączenie ActiveSync nie jest aktywne
		Błąd synchronizacji


Ikona	Opis	
Stan dźwięku 		Dźwięk włączony.
		Dźwięk wyłączony.
Stan połączenia Wi-Fi 		Brak połączenia Wi-Fi
		Nawiązane połączenie Wi-Fi
Połączenie zestawu Bluetooth		Zestaw Bluetooth stereo jest połączony
		Włączone urządzenie głośnomówiące
Usługa roamingu		Ta ikona pojawia się, gdy jest uaktywniona funkcja roamingu międzynarodowego.
Stan trybu pracy		Włączony tryb Wibracja lub tryb Spotkanie
Stan głośnika		Głośnik jest włączony
Stan alarmu		Pojawia się, kiedy zostanie ustawiony alarm
Stan karty SIM		Karta SIM nie została zainstalowana
Stan powiadomień		Wskaźnik powiadomienia

Korzystanie z programu MultiHome


MultiHome oferuje trzy kompozycje dla ekranu ASUS Dzisiaj: **Oryginalna**, **Biznes** oraz **Życie**.
Kompozycje możesz zmieniać stosownie do swych preferencji.

Zmiana kompozycji:


1. Dotknij  z ekranu ASUS Dzisiaj, aby uruchomić aplikację MultiHome.
2. Aby przełączać się między kompozycjami **Oryginalna**, **Biznes** i **Życie**, naciskaj trackball w lewo lub prawo, bądź rysuj rysikiem poziomą linię na ekranie.
3. Dotknij ekran w celu zastosowania wybranej kompozycji.




Dotknij ekran, aby zastosować kompozycję na ekranie ASUS Dzisiaj.



Kompozycja Życie



Dotknij ekran w celu zastosowania wybranej kompozycji na ekranie ASUS Dzisiaj.




Kompozycja Biznes

AnyTime Launcher

ASUS Launcher jest alternatywnym programem, który umożliwia wygodne i szybkie uruchamianie aplikacji, realizację zadań oraz zmianę ustawień urządzenia.

Aby uruchomić aplikację AnyTime Launcher:

- Naciśnij klawisz aplikacji AnyTime Launcher .










Wykonywanie połączeń

Połączenie telefoniczne można wykonać korzystając z klawiatury telefonu. Połączenia można także wykonywać wykorzystując bezpośrednio funkcję Kontakty, Historia połączeń, Szybkie wybieranie numerów lub Voice Commander.

Wykonywanie połączeń głosowych



Wykonywanie połączeń korzystając z klawiatury telefonu

Wykonanie połączenia z użyciem klawiatury telefonu:

1. Dotknij  > **Programy** > **Telefon** lub naciśnij klawisz  w celu wyświetlenia klawiatury telefonu.
2. Wprowadź numer lub wybierz kontakt albo na liście powyżej klawiatury telefonu wskaż ostatnio wybierany numer telefonu.
Jeżeli wprowadziłeś niewłaściwą cyfrę, dotknij  w celu skasowania cyfry z lewej strony.
3. Dotknij ikonę  lub naciśnij klawisz , aby wykonać połączenie.
4. Kiedy skończysz, naciśnij klawisz  , aby zakończyć to połączenie.

Wykonywanie połączeń korzystając z Kontaktów


Wykonanie połączenia bezpośrednio z aplikacji Kontakty:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij opcję **Kontakty**.
2. W celu połączenia możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:
 - Dotknij nazwę kontaktu, a następnie naciśnij klawisz **Połącz**.
 - Dotknij nazwę kontaktu, a następnie naciśnij .
 - Możesz także dotknąć i przytrzymać żądany kontakt, a następnie z podręcznego menu wybrać pozycję **Połącz z pracą**, **Połącz z domem** albo **Połącz z telefonem komórkowym**.
 - Dotknij **Wprowadź nazwę...**, a następnie wprowadź nazwę lub numer z aplikacji Kontakty, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer telefonu wyróżnionego elementu.

Wykonywanie połączeń alarmowych



Połączenia ze służbami ratunkowymi można wykonywać w każdych okolicznościach, nawet gdy karta SIM jest zablokowana.

Wykonanie połączenia alarmowego:

Wprowadź numer alarmowy odpowiedni dla swej lokalizacji i naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączeń międzynarodowych




Wykonanie połączenia międzynarodowego:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz  na klawiaturze cyfrowej, aby wprowadzić znak (+) plus.
2. Wprowadź pełny numer telefonu wraz z kodem kraju, numerem kierunkowym oraz numerem telefonu i naciśnij klawisz .


Odbieranie połączenia

Kiedy nadejdzie połączenie, zostanie wyświetlony komunikat i możesz odebrać lub odrzucić to połączenie przychodzące.

Odebranie lub odrzucenie połączenia przychodzącego:

- Aby odebrać połączenie naciśnij klawisz .
- W celu odrzucenia połączenia przychodzącego naciśnij klawisz  .

PORADY:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz  aby przełączyć słuchawkę do trybu głośnika.
 - Podczas odbierania połączenia naciśnij klawisz głośności, aby przełączyć telefon w tryb wyciszony.
-

Kończenie połączenia:


- Naciśnij klawisz  .

Obsługa wiadomości

Konwersacje SMS



Urządzenie organizuje wiadomości SMS od jednego kontaktu lub numeru w jeden wątek konwersacji, co ułatwia śledzenie przepływu wiadomości i wysyłanie stosownych odpowiedzi.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji:

1. Dotknij  > **Obsługa wiadomości** > **Wiadomości** > **Menu** > **Nowa** > **Wiadomości tekstowe**.
2. Wpisz numer telefonu swego odbiorcy lub dotknij pole **Do:**, aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty. Numery wielu odbiorców należy oddzielać średnikami.
3. Wpisz wiadomość.
4. Po zakończeniu dotknij przycisk **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Obsługa wiadomości MMS

Redagowanie i wysyłanie wiadomości MMS:

1. Dotknij  > **Obsługa wiadomości** > **Wiadomości** > **Menu** > **Nowa** > **Multimedia Message**.
2. Wybierz szablon, który ma zostać użyty lub dotknij ikonę , aby utworzyć wiadomość z pustą stroną.
3. Wpisz numery telefonów albo dotknij **Do:**, aby dodać odbiorców z listy Kontakty, oddzielając je średnikami.
4. Wpisz temat wiadomości.
5. Z pola treści wiadomości:
 - Dotknij pole zdjęcia, aby dołączyć do wiadomości zdjęcie lub plik wideo.
 - Dotknij **Wstaw audio...**, aby dołączyć plik audio.
 - Dotknij **Wstaw tekst...**, aby wprowadzić wiadomość tekstową.
6. Po zakończeniu dotknij przycisk **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z programu Microsoft® ActiveSync



Synchronizowanie urządzenia poprzez mini-USB:

1. Po zainstalowaniu w komputerze programu ActiveSync, przyłącz wtyczkę mini-USB do gniazda mini-USB na spodzie urządzenia.
2. Drugi koniec przewodu USB przyłącz do komputera. Po dokonaniu połączeń program ActiveSync automatycznie zsynchronizuje urządzenie.


UWAGA: Należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany program Microsoft ActiveSync 4.5 lub nowszy.

Korzystanie z Bluetooth®

Uaktywnienie funkcji Bluetooth w urządzeniu:

1. Uruchom program Menedżer bezprzew. W tym celu możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
 - Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.**
 - Dotknij  > **Menedżer bezprzew.**
2. Dotknij ikonę **Bluetooth**, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.



Nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth:

1. Zadbaj, aby to drugie urządzenie z funkcją Bluetooth było w trybie widoczności i znajdowało się w zasięgu.
2. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Bluetooth**.
3. Dotknij **Dodaj nowe urządzenie...** w celu wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth. Wyszukiwanie może potrwać chwilę.
4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij przycisk **Dalej**.



5. Wprowadź alfanumeryczny kod dostępu urządzenia, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij przycisk **Dalej**. Kod dostępu można znaleźć w dokumentacji dostarczanej z tym drugim urządzeniem.
6. Wprowadź wyświetlaną nazwę dla tego połączenia.
7. Powtarzaj czynności od 3 do 6, aby przyłączyć więcej urządzeń.

Nawiązywanie połączenia GPRS

Konfigurowanie połączenia GPRS w urządzeniu:

1. Z ekranu Dzisiaj wybierz  /  na pasku stanu, a następnie dotknij **Ustawienia > Połączenia**. Można również wybrać kolejno: karta **Połączenia > Połączenia** na ekranie Ustawienia.
2. Na ekranie Połączenia dotknij **Dodaj nowe połączenia modemowe**.
3. Wprowadź unikalną nazwę dla tego połączenia, a następnie wybierz **Łącze komórkowe (GPRS)** z listy modemów.
4. Wprowadź nazwę Punktu dostępu. Zwróć się do swego dostawcy usług sieciowych w sprawie punktu dostępu.
5. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny i dotknij przycisk **Dalej**. Zwróć się o pomoc do swego administratora sieci.

Łączenie się z usługą GPRS:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Połączenia**.
2. Na ekranie Połączenia dotknij **Zarządzaj istniejącymi połączeniami**.
3. Dotknij i przytrzymaj istniejące połączenie, a następnie w menu podręcznym dotknij **Połącz**. Dotknij **Usuń**, jeśli chcesz usunąć wybrane ustawienie połączenia.
4. Po nawiązaniu połączenia dotknij  w celu zakończenia.

UWAGA: Gdy łącze WLAN jest używane jednocześnie z łączem GPRS, sygnał łącza WLAN ma wyższy priorytet. Zalecamy, aby nie korzystać z połączenia WLAN oraz GPRS w tym samym czasie.

Przeglądanie zasobów Internetu

Jeżeli skonfigurowałeś domyślne połączenie GPRS, jest ono automatycznie nawiązywane, kiedy uruchomisz aplikację, która łączy się z Internetem.

1. Uruchom dowolną aplikację, która łączy się z Internetem, na przykład Internet Explorer. Urządzenie automatycznie nawiąże domyślne połączenie GPRS. Pojawi się podręczne okienko wyświetlając stan połączenia.
2. Po nawiązaniu połączenia możesz rozpocząć przeglądanie zasobów Internetu. Jeśli używasz programu Internet Explorer, zostanie wyświetlona domyślna strona.


Rozłączanie połączenia GPRS:

- Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Menedżer bezprzew.** > **GPRS**.



UWAGA: Funkcję GPRS można jedynie wyłączyć w Menedżerze bezprzewodowym, ale nie można jej włączyć z poziomu tej aplikacji.

Korzystanie z łącza Wi-Fi

Włączenie sieci Wi-Fi


1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Wi-Fi** > **Menu** > **Włącz sieć Wi-Fi**.
Wtedy urządzenie wykona automatyczne skanowanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych dostępnych w zasięgu sieci Wi-Fi.
2. Z listy wykrytych urządzeń bezprzewodowych wybierz sieć bezprzewodową, do której chcesz przyłączyć urządzenie, a następnie dotknij przycisk **OK**.
3. Wybierz, czy sieć bezprzewodowa łączy się z Internetem, czy z siecią Praca, a następnie dotknij **Połącz**.
4. Wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Jeżeli hasło nie jest wymagane, wystarczy dotknąć **Połącz**. Wtedy urządzenie połączy się z wybraną siecią.

Konfigurowanie sieci bezprzewodowej:



1. Aby wyświetlić stronę ustawień Wi-Fi, możesz wykonać czynności:
 - Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Wi-Fi**.
 - Z paska stanu dotknij , a następnie dotknij **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
2. Na ekranie Konfigur. sieci bezprzewodowych dotknij dostępną sieć bezprzewodową, a następnie wprowadź potrzebne zmiany.

Jeżeli na liście nie ma sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć, dotknij **Dodaj nową....**

W jednym z następnych podrozdziałów zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat dodawania nowych sieci bezprzewodowych.

Dotknij kartę **Karty sieciowe**, a następnie wybierz kartę. W razie potrzeby dotknij kartę w celu skonfigurowania.
3. Dotknij przycisk  po zakończeniu.



Dodawanie sieci bezprzewodowej:

1. Aby wyświetlić stronę ustawień Wi-Fi, możesz wykonać jedną z czynności:
 - Dotknij  > **Ustawienia** > karta **Połączenia** > **Wi-Fi**.
 - Z paska stanu dotknij , a następnie dotknij **Ustawienia** > **Wi-Fi**.

Następnie dotknij **Dodaj nową...** z karty **Bezprzewodowa**.
2. Wprowadź nazwę sieci oraz wybierz element z rozwijanego menu **Połączenie do:**. Następnie dotknij **Dalej**.
3. Ustaw uwierzytelnianie, szyfrowanie danych oraz klucz sieci. Poproś administratora sieci o te informacje. Następnie dotknij **Dalej**.
4. W razie potrzeby zmiany typu protokołu EAP, zaznacz pole wyboru i zmień typ EAP.
5. Po zakończeniu dotknij przycisk **Zakończ**.



Dostosowanie menu Start

Dostosowanie menu Start:



1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Menu**.
2. Zaznacz elementy, które mają być wyświetlane w tym menu.
3. Dotknij przycisk  po zakończeniu.

Dostosowywanie ekranu ASUS Dzisiaj



Zmiana kompozycji urządzenia:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj**.
2. Z karty **Wygląd** wybierz kompozycję dla urządzenia.
3. Dotknij  po zakończeniu.

Aby dostosować elementy wyświetlane na ekranie ASUS Dzisiaj:



1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj**.
2. Na karcie **Elementy** zaznacz elementy, które chcesz wyświetlać na ekranie Dzisiaj.
3. Dotknij  po zakończeniu.

Zmiana obrazu tła:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Dzisiaj**.
2. Na karcie **Wygląd** zaznacz pole wyboru **Użyj tego obrazu jako tła** i dotknij **Przeglądaj**. Dotknij obraz, który ma być używany jako tło.
3. Dotknij  po zakończeniu.





Dostosowanie profilu

Dostosowanie profilu:

1. Wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Menedżer profili**.
2. Wybierz profil, który chcesz stosować.
3. Dotknij przycisk  po zakończeniu.



Dostosowanie dźwięku dzwonka

Dostosowanie dźwięku dzwonka:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > **Telefon**.
2. Na karcie **Telefon** wybierz dźwięk dzwonka w polu listy **Sygnaly dzwonka**. Piosenki lub dźwięki, które dodałeś jako dźwięki dzwonków, pojawiają się na tej liście razem z domyślnymi dźwiękami dzwonków, dostarczonymi wraz z urządzeniem.
Dotknij  przycisk, aby odtworzyć dźwięk dzwonka i dotknij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
3. Dotknij  po zakończeniu.

Wprowadzanie informacji kontaktowych



Wprowadzenie informacji o właścicielu:

1. Aby otworzyć ekran Informacje o właścicielu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Na ekranie **Dzisiaj**, dotknij pole **Naciśnij, by ustaw. inf. o właścicielu**.
 - Dotknij  > **Ustawienia** > **Informacje o właścicielu**.
2. Wprowadź informacje o sobie i dotknij przycisk .



UWAGA: Zalecamy wprowadzenie swych informacji kontaktowych, aby ktoś mógł łatwo skontaktować się z Tobą w razie utraty urządzenia.


Ustawianie daty, godziny oraz alarmu

Ustawianie daty i godziny:

1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Zegar i alarmy**.
2. Na karcie **Godzina** wprowadź strefę czasową, datę i ustawienia czasu.
3. Dotknij .

Ustawienie alarmu:


1. Dotknij  > **Ustawienia** > karta **System** > **Zegar i alarmy**.
2. Na karcie **Alarm** wprowadź niezbędne ustawienia alarmu.
3. Dotknij .

UWAGA: Ustawienia daty/godziny można konfigurować także wprost na ekranie ASUS Dzisiaj. Dotknij przycisk  i wprowadź niezbędne ustawienia.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo

Wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości 5,0 megapikseli umożliwia wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie klipów wideo.



Aby użyć aparat fotograficzny, wykonaj jedna z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy** > **Obrazy i wideo** > ikona **Aparat**.
- Naciśnij klawisz Aparat z prawej strony urządzenia.

Zakończenie trybu Aparat:

- Dotknij ikonę zakończenia pracy  na ekranie aparatu.

Wykonanie zdjęcia:

1. Naciśnij do połowy przycisk aparatu. Gdy pojawi się ramka automatycznego ustawiania ostrości  oraz ikona funkcji przeciwdziałania drganiom , wciśnij do końca przycisk aparatu, aby wykonać zdjęcie.
2. Powtórz czynność 1 w celu wykonania kolejnych zdjęć.

Nagranie klipu wideo:



1. Wyceluj urządzenie na obiekt.
2. Wciśnij całkowicie przycisk aparatu, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania klipu wideo wskaźnik nagrywania zmienia się z zielonego na czerwony.
3. Ponownie naciśnij przycisk aparatu, aby zatrzymać nagrywanie.

Aby przełączyć tryb rejestrowania, dotknij ikonę , a następnie wybierz tryb, którego chcesz używać.


EziMusic

EziMusic umożliwia słuchanie muzyki oraz łatwe zarządzanie plikami muzycznymi.

Aby uruchomić EziMusic, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy** > **EziMusic**.
- Lekko naciśnij klawisz aplikacji AnyTime Launcher, a następnie wybierz kolejno opcję  > **EziMusic**.

Poniżej został przedstawiony profil EziMusic w urządzeniu.





UWAGA: Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika dołączonym na płycie CD z dodatkami.

EziPhoto

EziPhoto umożliwia wygodne przeglądanie i zarządzanie zdjęciami.

Aby uruchomić EziPhoto, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij  > **Programy > EziPhoto.**
- Lekko naciśnij klawisz aplikacji AnyTime Launcher, a następnie wybierz kolejno opcję  > **EziPhoto.**

Poniżej został przedstawiony profil EziPhoto w urządzeniu.



UWAGA: Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika dołączonym na płycie CD z dodatkami.

Powiadomienia

Zamienne baterie

Jeżeli sprzęt jest dostarczany z wymienną baterią i jeśli skutkiem wymiany na baterię nieodpowiedniego typu może być eksplozja (np. w przypadku wymiany na niektóre baterie litowe), wtedy obowiązują następujące zalecenia:

- jeżeli bateria znajduje się w miejscu dostępnym dla użytkownika, wtedy obok baterii powinno być umieszczone oznakowanie lub stosowna deklaracja w instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej,
- jeżeli bateria znajduje się w jakimś innym miejscu, wtedy obok baterii powinno być umieszczone oznakowanie lub stosowna deklaracja w instrukcji serwisowej.

Oznakowanie lub deklaracja powinna zawierać poniższy lub podobny tekst:

OSTRZEŻENIE:

- ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEODPOWIEDNIEGO TYPU.
 - ZUŻYTE BATERIE UTYLIZOWAĆ W SPOSÓB ZGODNY Z ZALECENIAMI.
-

Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu narzędzia

Jeżeli dla uzyskania dostępu do MIEJSCA DOSTĘPNEGO DLA UŻYTKOWNIKA konieczne jest użycie NARZĘDZIA, wtedy wszystkie inne komory w tym miejscu, zawierające elementy stwarzające zagrożenie, powinny być niedostępne dla UŻYTKOWNIKA używającego tego samego NARZĘDZIA, albo takie komory powinny być odpowiednio oznakowane w celu zniechęcenia UŻYTKOWNIKA do uzyskiwania dostępu do nich.

Akceptowanym oznaczeniem w przypadku zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym jest oznaczenie zgodne z (ISO 3864, nr 5036).

Wyposażenie przeznaczone dla lokalizacji o ograniczonym dostępie

W przypadku wyposażenia przeznaczonego tylko do instalacji w LOKALIZACJACH O OGRANICZONYM DOSTĘPIE, instrukcja instalacji powinna zawierać informacje na ten temat.

OSTRZEŻENIE: Użytkownik musi wyłączyć urządzenie, kiedy znajduje się ono w obszarze o atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, na przykład na stacji benzynowej, w magazynie chemikaliów lub na obszarze, na którym przeprowadzane są detonacje materiałów wybuchowych.

Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)

Użytkowanie w warunkach noszenia urządzenia przy sobie

Urządzenie to zostało przetestowane w warunkach noszenia przy sobie i stwierdzono, że spełnia zalecenia FCC dotyczące oddziaływania fal radiowych, jeśli wyposażenie dodatkowe do noszenia przy sobie nie zawiera żadnych elementów metalowych i zapewnia zachowanie odstępu telefonu minimum 1,5 cm od ciała. Używanie innego wyposażenia dodatkowego może nie zapewniać zgodności z zaleceniami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych. Jeśli nie używasz wyposażenia do noszenia urządzenia przy sobie i nie trzymasz urządzenia przy uchu, słuchawka powinna znajdować się w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała, kiedy urządzenie jest włączone.

Narażenie na działanie fal radiowych

TEN MODEL SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

To urządzenie przenośne jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało tak zaprojektowane, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych, zalecanych w międzynarodowych wytycznych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i uwzględniają margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W wytycznych stosuje się jednostkę miary określaną jako współczynnik absorpcji właściwej lub SAR. Określona przez ICNIRP wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych publicznego użytku wynosi 2 W/kg. Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia, uzyskana w czasie testowania przy głowie wyniosła 0,341 W/kg* oraz 1,08 W/kg* w czasie testowania przy ciele.

Ponieważ wartość SAR jest mierzona z zastosowaniem najwyższej mocy transmitowanego sygnału, rzeczywista wartość SAR dla tego urządzenia w warunkach eksploatacji jest zwykle niższa, jak to wskazano powyżej. Dzieje się tak wskutek automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia w celu zapewnienia, że wykorzystuje ono tylko minimalny poziom mocy niezbędny dla utrzymania łączności z siecią.

Chociaż mogą występować różnice poziomów SAR dla różnych telefonów w różnych lokalizacjach, zawsze są spełnione wymagania władz dotyczące zachowania bezpiecznego poziomu narażenia na oddziaływanie fal radiowych. Prosimy pamiętać, że ulepszenia tego produktu mogą powodować wystąpienie różnic w wartości SAR dla nowszego produktu, jednak w każdym przypadku urządzenia są tak projektowane, aby spełniać wymagania wytycznych.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że zgodnie z najnowszymi informacjami ze środowisk naukowych, nie występuje potrzeba podejmowania specjalnych środków ostrożności dotyczących użytkowania urządzeń przenośnych. Podkreśla ona, że użytkownik może zmniejszać narażenie na oddziaływanie fal radiowych, jeżeli tego chce, poprzez ograniczanie długości rozmów lub używanie urządzenia „głośnomówiącego”, zapewniającego pozostawanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach sieci Web Światowej Organizacji Zdrowia (<http://www.who.int/emf>).

-
- * Testy są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi testowania. Wartość graniczna obejmuje znaczny margines bezpieczeństwa, co zapewnia dodatkową ochronę i pozwala uwzględnić wszelkie zmiany pomiarów. Dodatkowe informacje na ten temat obejmują protokół testowania firmy ASUS, procedurę oceny oraz przedział niepewności pomiarów dla tego produktu.
-

ASUS

Adres: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel.: 886228943447, Faks: 886228907698

Oświadczenie

Oświadczamy, że kody IMEI w przypadku tego produktu, **ASUS P835**, są unikalne dla każdego zespołu i są przydzielane tylko temu modelowi. Kod IMEI każdego zespołu jest ustawiany fabrycznie i nie może być zmieniony przez użytkownika. Jest to zgodne ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi integralności IMEI, wyrażonymi w normach GSM.

W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań, czy komentarzy dotyczących tego tematu, zajmiemy się nimi z najwyższą uwagą.

Z poważaniem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel.: 886228943447

Faks: 886228907698

Adres e-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Informacje kontaktowe firmy ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Kraje Azji i Pacyfiku)

Adres	15 li-te road, peitou, taipei, taiwan 11259
Strona sieci web	www.Asus.Com.Tw

Pomoc techniczna

Telefon	+886228943447
Faks pomocy technicznej	+886228907698
Pobieranie oprogramowania	support.Asus.Com *

Asus computer international (Ameryka)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+15029550883
Faks	+15029338713
Strona sieci web	usa.Asus.Com
Pobieranie oprogramowania	support.Asus.Com *

Asus computer gmbh (Niemcy oraz Austria)

Adres	harkort str. 21-23, D40880 ratingen, Germany
Telefon	+49210295990
Faks	+492102959911
Kontakt online	www.Asus.De/sales

Pomoc techniczna

Telefon	+49180595990
Faks	+492102959911
Kontakt online	www.Asus.De/sales
Strona sieci web	www.Asus.Com.De/news

* Na tej stronie sieci Web dostępny jest Formularz zapytań technicznych, który można wypełnić, aby skontaktować się z pomocą techniczną.

Deklaracja zgodności

Producent/Importer
(pełny adres)

**ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. NIEMCY**

oświadcza, że produkt
(opis urządzenia, systemu, instalacji, której dotyczy)

PDA Phone P835

spełnia wymagania

(odwołanie do specyfikacji, względem której deklarowana jest zgodność)
zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC-EMC oraz dyrektywą 1995/5 EC-R &TTE

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300328 | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) - Szerokopasmowe systemy transmisji; Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2.4 GHz, wykorzystujące technikę modulacji z widmem rozproszonym; Część 1: charakterystyka techniczna i warunki testowania; Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 300440-2 | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Urządzenia bliskiego zasięgu; Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz — Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-1 | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych — Część 1: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-3 | Ogólne wymagania techniczne; Część 3: Szczegółowe warunki kompatybilności elektromagnetycznej |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-7 | i widma radiowego dla urządzeń krótkiego zasięgu (SRD) pracujących w paśmie częstotliwości 9 kHz – 40 GHz; Część 7: Szczegółowe warunki dla mobilnych i przenośnych urządzeń radiowych i |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-17 | pomocniczych w cyfrowych, komórkowych systemach radiotelekomunikacyjnych (GSM i DCS); Część |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EN 301489-24 | 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLAN; Część 24: Szczegółowe warunki techniki bezpośredniego rozpraszania IMT-2000 CDMA (UTRA) dla mobilnych i przenośnych urządzeń radiowych i pomocniczych (UE) |

- ☒ **EN 301511** Globalny system łączności ruchomej (GSM) — Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5EC)
- ☒ **EN 301908-1**
EN 301908-2 Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Stacje bazowe (BS), stacje przełącznikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 — Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE — Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE.
- ☒ **EN 55022:2006** Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Urządzenia informatyczne — Charakterystyki odporności — Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy
- ☒ **EN 50360**
EN 50361 Ograniczenia dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) (1998), Zalecenia dotyczące ograniczania narażenia na działanie zmiennych w czasie pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Zakłócenia w systemach zasilania powodowane
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Zakłócenia w systemach zasilania powodowane
- ☐ **EN 55013** Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez odbiorniki i urządzenia dodatkowe
- ☐ **EN 55020** Odporność odbiorników i urządzeń dodatkowych na zakłócenia radioelektryczne
- ☒ **EN 50332-1** Urządzenia systemów elektroakustycznych – Słuchawki nagłowne i douszne do urządzeń przenośnych - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego - Metody pomiarów i warunki ograniczające - Część 1: Metody ogólne dla urządzeń we wspólnej budowie
- ☒ **CE marking**



(oznaczenie zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej)

Producent deklaruje także zgodność wymienionego powyżej produktu z aktualnie wymaganymi normami bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95 EC

- ☐ **EN 60065** Wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci, przeznaczonych dla użytku domowego i ogólnego stosowania
- ☐ **EN 60335** Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
- ☒ **EN 60950-1** Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej, w tym również urządzeń biurowych
- ☐ **EN 50091-1** Wymagania ogólne oraz wymagania bezpieczeństwa bezprzewodowych systemów zasilania (UPS)

Data : 10. 20 , 2008