

ASUS EPU Utility—AI Gear 3+

ASUS AI Gear 3+ ist ein Hilfsprogramm mit dem Sie alle Funktionen der ASUS Energy Processing Unit (EPU) konfigurieren und unterstützen können. Dieses Einfach zu benutzende Programm bietet Ihnen vier Systemleistungsprofile, die die Prozessorfrequenz und die vCore-Spannung für die unterschiedlichen Computer-Anwendungsarten regelt.


Nach der ASUS AI-Installation von der mitgelieferten Support-DVD können Sie ASUS AI Gear 3+ durch einen Doppelklick auf das Symbol in der Windows-Startleiste und den Klick auf die AI Gear 3+-Schaltfläche im AI Suite-Hauptfenster starten.


Hier sehen Sie einige einfache Wege, wie Sie AI Gear 3+ verwenden können:

- Klicken Sie auf die Schaltflächen für die unterschiedlichen Modi, **Turbo-Modus, Hochleistungsmodus, Mittlere Energieeinsparung** und **Maximale Energieeinsparung**, oder schalten Sie den Schalthebel in die gewünschte Leistungseinstellung.
- Klicken Sie zuerst auf **Kalibrierung** und schalten Sie auf den **Auto-Modus**, um AI Gear 3+ die Systemeinstellung entsprechend der Prozessorbeltastung automatisch anpassen zu lassen.
- Klicken Sie im **Auto-Modus** auf **Einstellungen**, um die Zeit für den Wechsel des Systems zum AI Nap-Modus einzustellen.
- Klicken Sie auf **Energieeinsparung**, um die gesamte mit diesem ASUS EPU-bestückten Motherboard eingesparte Elektrizität anzuzeigen.



Energieeinsparungsstatus



Klicken Sie auf , um das Fenster für den **Elektrizitäts-Einsparungsrechner** zu öffnen. Sie können die Zeit wann der Rechner mit der Zählung beginnt zurücksetzen.

