



R50A

Ultramobil pc

Brugervejledning

Ophavsret © 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUS Telecom ("ASUS"), må ingen del af denne brugervejledning, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, på nogen måde reproducere, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål.

Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING "SOM ER", UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFECT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI.

Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.

Indholdsfortegnelse

Om denne brugervejledning	6
Opdelingen af vejledningen	6
Konventioner brugt i denne vejledning	7
Sikkerhedsinformation	8
Forholdsregler i forbindelse med transport	9
Pakkeindhold	10
Standarddele	10
Ekstraudstyr	10
Særlige ting	11
Fordele ved produktet.....	11

Kapitel 1: Kom i gang

Korrekt arbejdsstilling ved brug af UMPC	14
Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling.....	14
Lær din UMPC at kende	15
Frontfunktioner.....	15
Højre funktioner	18
Venstre funktioner	19
Topfunktioner	20
Nedre funktioner	21
Funktioner på bagsiden	22
Klargøring af UMPC	23
Opladning af batterienheden	23
Installation/fjernelse af microSD kort	25
Installation af et eksternt, foldbart USB tastatur	26
Tilslutning af eksternt skærm	28
Tilslutning af eksternt mus (valgfrit)	30
Tilslutning af eksterne hovedtelefoner	30
Tilslutning til en portbar (valgfrit).....	31
Tilslutning af eksternt ODD (valgfrit).....	32
Tilslutning af eksternt tv-antenne (valgfrit).....	33

Opstart.....	34
Tænd for UMPC.....	34
Styring af energi-indstillinger	35

Kapitel 2: Sådan bruges UMPC

Navigation af UMPC	38
Brug af navigationsknapperne	38
Brug af lyspennen.....	39
Indlæsning af data.....	40
Brug af Tablet PC input-panelet.....	40
Brug af gestus.....	43
Kalibrering af skærmen	46
Sikring af UMPC.....	46
Brug af "ASUS Security Protect Manager"	46
Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte.....	48

Kapitel 3: Multimedie-funktioner

Brug af Windows® Media Center	50
Brug af kameraet	51
Start af kameraet	51
Fotografering	52
Konfiguration af kameraindstillingerne.....	53
Brug af forkig-tilstand.....	54

Kapitel 4: Sådan forbindes der

Brug af Bluetooth®.....	56
Installation af Bluetooth-forbindelse.....	56
Tilføjelse af andre Bluetooth-aktiverede enheder	57
Brug af 3G SIM kort (valgfrit).....	58
Installation af 3G SIM kort	58
Aktivering af 3G SIM kortet.....	59

Brug af GPS	62
Tilslutning til trådløst netværk	63
Fejlfinding	
Fejlfinding	66
Tillæg	
Bemærkninger	69
ASUS kontaktinformation	75

Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning oplyser om Ultra Mobile PC's (UMPC) komponenter og om, hvordan de bruges.

Opdelingen af vejledningen

- **Kapitel 1: Kom i gang**

Dette kapitel beskriver UMPC's funktioner.

- **Kapitel 2: Sådan bruges UMPC**

Dette kapitel omhandler de første trin i brugen af UMPC.

- **Kapitel 3: Multimedie-funktioner**

Dette kapitel oplyser om UMPC's multimedie-funktioner.

- **Kapitel 4: Sådan forbindes der**

Dette kapitel oplyser om UMPC's tilslutningsmuligheder.

- **Fejlfinding**

Det kapitel giver løsninger på nogle af problemerne, der kan opstå under brugen af UMPC.

- **Tillæg**

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger.

Konventioner brugt i denne vejledning

For at sikre, at du udfører bestemte job korrekt, skal du være opmærksom på følgende symboler, brugt i denne vejledning.



ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job.



FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job.



VIGTIGT: Instruktioner, som SKAL følges, for at kunne fuldføre et job.



BEMÆRK: Tips og nyttig information, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave.

Sikkerhedsinformation



VIGTIGT! Inden rengøring skal du frakoble AC strømmen og fjerne batterienheden. Tør UMPC af med en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt med en tør klud.



Anbring **IKKE** på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget.



Anbring **IKKE** ting ovenpå eller indeni UMPC.



Rids **IKKE** skærmpanelet. Anbring ikke UMPC sammen med små ting, som kan skramme den eller trænge ind i den.



Udsæt **IKKE** for stærkt magnetiske og elektriske felter.



Brug den **IKKE** i snavsede støvede omgivelser. Brug den **IKKE**, hvis der er en gasudstrømning.



Udsæt og brug den **IKKE** i nærheden af væsker, regn eller fugt.



For at forhindre ubehag eller personskade på grund af varme, må du **IKKE** anbringe UMPC i dit skød.



Batteri-sikkerhedsadvarsel:
Kast **IKKE** batteriet på åben ild.
Kortslut **IKKE** kontakterne.
Skil **IKKE** batteriet ad.



SIKRE TEMPERATURER:
Denne UMPC må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 5°C og 35°C.



INDGANGSTYRKE: Se oversigten under UMPC for at sikre, at strømadapteren passer til indgangsstyrken.



Bortskaf **IKKE** UMPC sammen med almindeligt husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter.



Transporter og tildæk **IKKE** en TÆNDT UMPC i eller med materialer, som vil nedsætte luftcirkulationen.

Forholdsregler i forbindelse med transport

Forbered UMPC til transport ved at SLUKKE for den og **disconnect all external peripherals to prevent damage to the connectors (frakoble alle perifere enheder for at forhindre skade på stik)**. For at undgå ridser på harddiskdrevets overflade under transport, trækker harddiskdrevets hoved sig tilbage, når der SLUKKES for strømmen. Transporter derfor ikke UMPC, når den er TÆNDT.

Tildæk din UMPC

For at beskytte din UMPC mod snavs, vand, stød og ridser, tildæk med den medfølgende beskyttelsestaske.

Opladning af batterier

Hvis du ønsker at bruge strøm fra batteriet, skal du oplade batterienheden fuldt ud samt enhver ekstra batterienhed, inden du begiver dig ud på lange rejser. Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe den er forbundet til computeren og til en AC strømkilde. Vær opmærksom på, at opladningen tager længere tid, hvis UMPC samtidigt bruges.

Forholdsregler i forbindelse med fly

Kontakt flyselskabet, hvis du ønsker at bruge UMPC ombord på et fly. De fleste flyselskaber begrænser brugen af elektronisk udstyr ombord. De fleste flyselskaber tillader kun brug af elektronisk udstyr mellem start og landing og ikke under.



FORSIGTIG: Der er tre hovedtyper af lufthavns-sikkerhedsudstyr:

Gennemlysningsapparater (bruges til ting på transportbånd), magnetiske detektorer (bruges til mennesker, der går gennem sikkerhedstjek) og magnetiske stave (håndholdte enheder - bruges til mennesker og individuelle ting). Du kan lade din UMPC gå gennem gennemlysningsapparater. Det anbefales imidlertid, at du ikke lader din UMPC gå gennem lufthavnens magnetiske detektorer eller udsætter den for de magnetiske stave.

Pakkeindhold

Standarddele

Tjek UMPC pakken for følgende indehold:

Standarddele

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • R50A UMPC | • Beskyttelsestaske |
| • Mini-USB lydkabel | • DigiPen lyspen |
| • 10-pin VGA Ud kabel | • Brugervejledning |
| • Skærmbeskytter | • Quick-start vejledning |
| • Adapter | • Driver-cd |
| • Adapter-stik | • Genopretnings-dvd |
| • Håndledsstrop | • Øretelefoner |
| • USB tastatur | • Stik til øretelefoner |



BEMÆRK: Hvis nogle af ovennævnte ting er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.

Ekstraudstyr

Brug følgende dele med UMPC:

Ekstraudstyr

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Oplader til bilen | • Ekstern tv-antenne |
| • Holder til bilen | • Ekstern tv-antenne til bil |
| • GPS antenne | • USB ekstern ODD |
| • Bluetooth-mus | • UDD USB kabel |
| • USB port bjælke (ACP45) | • ODD oplader |



BEMÆRK: Ekstraudstyr anskaffes separat. Det er ikke inkluderet i UMPC pakken.

Særlige ting

Fordele ved produktet

Styrke og mobilitet

ASUS R50A giver dig en sikker og bekvem datamatoplevelse. Den byder på en fin balance mellem mobilitet og ydelse og med omfattende sikkerhedsfunktioner, som beskytter både software-og hardware-løsninger.

Bærbar letvægtskonstruktion

ASUS R50A's bærbare letvægtsdesign er pakket med computing, multimedia og tilslutningsfaciliteter. Det er fyldt med alle de seneste teknologier, som gør det muligt at surfe nettet, forbinde trådløst til nettet, finde steder og udføre andre job, som man normalt udfører på en standard desktop-pc.

Tilslutningsfaciliteter

ASUS R50A's indbyggede Bluetooth 2.0 EDR ("Enhanced Data Rate") samt WLAN 802.11 a/b/g muliggør højhastigheds internet-og trådløse netværksforbindelser.

GPS navigation

ASUS R50A har en omfattende rejsefører via den indbyggede GPS sender-modtager. Med den kan du finde vej og navigere dig frem til stederne, du ønsker at nå til.

"Solid Security Management" ("Pålidelig Sikkerhedsstyring") til beskyttet beskyttet computing

ASUS R50A har total databeskyttelse, som opfylder både software-og hardware-løsningers sikkerhedsbehov.

Den beskyttede computing begynder med fingeraftryksgodkendelse, som kun giver adgang for den godkendte bruger. For at opnå den mest nøjagtige aflæsning, skanner den elektroniske billedmekanisme fingeraftryksmønstre fra det levende hudlag og ser således bort fra enhver almindelig hudoverfladetilstand.

Det unikke "ASUS Security Protect Management (ASPM)" vogter adgangen til enheden og til netværket. Brugere kan vælge at installere multifaktor godkendelseskrav fra forskellige sikkerhedsniveauer samtidig med, at de kan glæde sig over "Single Sign On (SSO)" éngangs-log-ind uden at skulle gå på kompromis med sikkerheden.

Intuitiv brugeroplevelse

ASUS R50A inkluderer Windows® Vista Tablet PC udgaven med Touch Pack software og ergonomisk hardware interface-design. Du kan glæde dig over et fuldt sæt kontroltaster på begge sider af frontpanelet, inklusive styrepind, navigationstaster samt en tastgruppe på skærmen.

Lettere og mere sikker digital datatransmission

ASUS R50A har et Sikkert, digigtalt medieindstik. Med dette kan du dele filer med forskellige enheder og brugere samtidig med, at det åbner døren til fremtidige teknologier såsom sikker, digital I/O.

1

Kom i gang

I dette kapitel

- Korrekt arbejdsstilling, når du bruger UMPC
- Lær din UMPC at kende
- Klargøring af UMPC
- Opstart

Korrekt arbejdsstilling ved brug af UMPC

Når du bruger din UMPC, er det vigtigt, at du opretholder en korrekt arbejdsstilling, så du ikke anstrenger dine håndled, hænder og andre led eller muskler. I dette afsnit findes der nogle gode råd om, hvordan du undgår fysisk ubehag og mulig personskaade, når du bruger og har fuld glæde af din UMPC.

Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling

- Anbring ikke din UMPC i dit skød eller tæt på huden i længere tid.
- Brug din UMPC på et veloplyst og velventileret sted.
- Hold altid UMPC's skærm ren.
- Når du foretager eller modtager opringninger på din UMPC, skal du bruge hovedtelefoner.
- Hvis du skal bruge din UMPC i længere tid:
 - Tilslut et eksternt tastatur i stedet for at bruge UMPC's eller et virtuelt tastatur.
 - Tilslut en ekstern mus i stedet for at bruge UMPC's navigationsknapper eller styrepind.
 - Anbring UMPC i en universel dokkingstation og indstil den, så den befinder sig inden for dit synsfelt.
 - Hold små pauser under brugen af UMPC.




BEMÆRKNINGER:

- For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning af eksternt tastatur eller ekstern mus til UMPC, se afsnittet **Getting your UMPC ready (Gør din UMPC klar)** i Kapitel 1.
 - En universel dokkingstation anskaffes særkilt. Den er ikke inkluderet i UMPC pakken.
-

Lær din UMPC at kende

Frontfunktioner



Funktioner

- | | |
|---|--|
| 1 | Skærmpanel
Den 5,6" aktive matrix- og 1024 x 600 opløsnings TFT LCD skærm giver et fortræffeligt billede, magen til det på desktop-skærme. |
| 2 | Front kameralinse
Dette 0,3 megapixel indbyggede kamera bruges til videokonferencer og andre interaktive programmer. |
| 3 | Styrepind
Dette pegeredskab virker på samme måde som en desktop-mus. |

Funktioner

4

Statusindikatorer

Gør det muligt at tjekke batteristatus, drevkapacitet, WLAN og Bluetooth. LED oplyser om følgende:



Strøm

- **Hvid:** UMPC er tændt.
- **Blinker hvidt:** UMPC er i hvile/standby tilstand.
- **Slukket:** UMPC er slukket eller i dvaletilstand.



Batteri

- **Rød:** Batteriet oplader.
- **Blinker rødt:** Batteriets styrke er mindre end 10%.
- **Slukket:** Batteriet er fuldt opladet.



HDD

- **Hvid:** UMPC får adgang til harddiskdrevet.
- **Blinker hvidt:** UMPC er i læse/skrive tilstand.



Besked

- **Tændt:** Der er kommet en besked.



WLAN

- **Tændt:** Den indbyggede, trådløse LAN (WLAN) er aktiveret.



Bluetooth

- **Tændt:** Den indbyggede Bluetooth funktion er aktiveret.



3G

- **Tændt:** 3G funktionen er aktiveret.



GPS

- **Tændt:** GPS funktionen er aktiveret.

5

Fingeraftryks-sensor

Med fingeraftryks-sensoren bruges dit fingeraftryk som identitetskode for at opnå yderligere sikkerhed.

6

5-vejs navigationsknapper

Pilknapperne (venstre, højre, op, ned) og "Enter" knappen fungerer på samme måde som på tastaturet.

7


Indbygget mikrofon

Den indbyggede mikrofon bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og enkle lydoptagelser.

Funktioner

8	Hviletilstands knap Tryk på denne knap for at stille UMPC i hviletilstand. Skub strømkontakten ned for at vække UMPC fra hviletilstand.
9	LOG-IND knap LOG-IND knappen sender en [Ctrl + Alt +Del] tastaturkombination til styresystemet for at vise Windows Security (Windows Sikkerhed) for log-ind/-ud, låsning, nedlukning, start af jobstyrer eller ændring af adgangskoder. Denne særlige log-ind funktion kendes også som "Secure Attention Sequence (SAS)".
10	UMPC indstillingsknap Med denne kan du indstille UMPC's lysstyrke, lydstyrke, opløsning og strømtilstand.
11	Windows® Media Center knap Denne starter Windows® Media Center, med hvilket du kan se og afspille mediefiler såsom videoklip, musikfiler og film.
12	Venstre knap Denne knap svarer til den venstre knap på en almindelig mus.
13	Højre knap Denne knap svarer til den højre knap på en almindelig mus.
14	GPS modulplacering Dette er stedet, hvor GPS modulet befinder sig.


Højre funktioner



Funktioner

- | | |
|----------|--|
| 1 | Hul til håndledsstrop
Anbring den medfølgende håndledsstrop i dette hul, så du ikke kommer til at tabe UMPC, når du holder den i hånden. |
| 2 | VGA port
Brug denne port til det medfølgende VGA Ud kabel for at forbinde UMPC til en skærm. |
| 3 | Batterilås
Holder batteriet sikkert på plads. Tryk bagdækslet op og derefter ned for at fjerne batteriet. |
| 4 | USB port (2.0)
Forbind USB 2.0 enheder såsom tastaturer, pegeredskaber, harddiskdrev, printere og skannere til denne port. |


Venstre funktioner



Funktioner

- | | |
|---|---|
| 1 | Strømkontakt
Tænder og slukker for UMPC og stiller den i hvile/standby- eller dvaletilstand. |
| 2 | Mini-USB port
Forbind eksterne USB enheder til denne port. |
| 3 | Tv-tuner port
Forbind en tv-antenne til denne port.
BEMÆRK: Tv-antennen anskaffes særskilt. Den er ikke inkluderet i UMPC pakken. |
| 4 | MicroSD indstik
Anbring et microSD kort i dette indstik. |

Topfunktioner




Funktioner

1	Kameraknap Tryk for at starte kameraprogrammet og tage billeder og videoklip.
2	Højtalersystem Med det indbyggede højtalersystem kan du lytte til rig og klangfuld, højkvalitets stereolyd.
3	Strøm (DC) port Forbind AC adapteren til denne port for at forbinde UMPC til en ekstern strømkilde.
4	Hovedtelefonstik Forbind en R50A hovedtelefon til denne port.
5	Stopknap Bevæg denne knap til venstre for at deaktivere knapperne og UMPC's LCD.
6	GPS port Tilslut en ekstern GPS antenne for at opnå bedre signalmodtagelse.
7	Lyspen Ligesom UMPC's musemarkør, er lyspennens funktioner de samme som en desktop-mus's såsom venstreklik, højreklik og dobbeltklik.



VIGTIGT! Underwriters Laboratories Inc. ("UL") har ikke testet ydelsen og pålideligheden af det globale positioneringssystem ("GPS") hardware, drifts-software eller andre sider af dette produkt. UL har kun testet med hensyn til brand, stød og tilskadekomst som anført i UL's sikkerhedsstandard(er). UL60950-1 certificeringen gælder ikke GPS hardwarens og GPS drift-softwarens ydelse og pålidelighed. UL UDSTEDER IKKE NOGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER AF NOGEN ART VEDRØRENDE DETTE PRODUKTS YDELSE, PÅLIDELIGHED OG GPS-RELATEREDE FUNKTIONER.


Nedre funktioner



Funktioner

- | | |
|----------|--|
| 1 | Hul til håndledsstrop
Anbring den medfølgende håndledsstrop i dette hul, så du ikke kommer til at tabe UMPC, når du holder den i hånden. |
| 2 | Nulstillingsknap
Nulstil UMPC ved at stikke et spidst redskab såsom en clips eller kuglepen ind i dette hul. |
| 3 | Ventilationsåbninger
Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade systemet. |

Funktioner på bagsiden



Funktioner

1

Batterienhed

Batterienheden forsyner UMPC med strøm. Oplad batteriet ved at forbinde UMPC til en ekstern strømkilde ved hjælp af AC adapteren.

2

Bagkameralinse

Du kan tage billeder og videoer med det indbyggede 2.0 megapixel auto-fokus indbyggede kamera.

Klargøring af UMPC


Inden du bruger UMPC første gang, skal du sikre dig, at batterienheden er fuldt opladet.

Opladning af batterienheden

UMPC leveres med en universel AC-DC adapter, som oplader batterienheden og leverer strøm til UMPC. Du kan forbinde adapteren til en 100-120V eller 220V-240V stikkontakt uden at skulle indstille omskiftere eller benytte omformere.

Sådan oplades batterienheden:

1. Forbind adapterstikket til AC adapteren.
2. Forbind adapteren til DC porten øverst på UMPC.
3. Forbind adapteren til en stikkontakt.



BEMÆRKINGER:


- Brug kun AC/DC adapteren, som leveres sammen med UMPC.
- Se afsnittet **AC adapters (AC adaptore)** på næste side for at afgøre typen af AC adaptere, der passer til strømstikkene i dit område.



ADVARSEL: Under brugen kan adapteren blive meget varm. Hold den væk fra kroppen.

AC adaptere

Nedenfor er en liste med AC adaptere, der er kompatible med forskellige strømstik brugt i forskellige lande.




Område	Land/Distrikt	Spænding	Kredsløb	Stik
Asien	Korea	100.220	60	(A)(C)(E)
	Japan	100	50	(A)
	Hong Kong	200	50	(D)(F)
	Fastlands-Kina	220	50	(A)(C)(D)(E)(F)
	Filippinerne	220-230	60	(A)(C)(E)
	Thailand	220	50	(C)(D)
	Singapore	230	50	(B)(C)(D)
	Indien	230	50	(B)(C)
Oceanien	Australien	240	50	(E)
	New Zeland	230	50	(E)
Nordamerika	USA	120	60	(A)
	Hawaii	120	60	(A)
	Guam, Saipan	120	60	(A)
	Canada	120	60	(A)
Mellemamerika	Mexico	127	60	(A)
Europa	England, UK	240	50	(D)
	Frankrig	127.220	50	(D)
	Italien	220	50	(C)
	Spanien	127.220	50	(A)(C)
	Grækenland	220	50	(C)
	Sverige	220	50	(C)
	Østrig	220	50	(C)
	Tyskland	220	50	(C)
	Holland	220	50	(C)
	Norge, Sverige	220	50	(C)
	Rusland	127.220	50	(A)(C)

Installation/fjernelse af microSD kort

UMPC er udstyret med et microSD kortstik. Et microSD kort rummer yderligere lagerplads til dine filer.

Sådan installeres microSD kortet:

1. Find microSD kortindstikket på venstre side af UMPC.
2. Åbn indstikkets dæksel ved at løfte op.
3. Med de gyldne fingre pegende nedad, anbring microSD i indstikket, indtil det sidder på plads.
4. Sæt indstikkets dæksel på plads igen.




Sådan fjernes microSD kortet:

1. Åbn indstikkets dæksel ved at løfte op.
2. Tryk på microSD kortet for at skyde det ud og fjern det derefter.
3. Sæt indstikkets dæksel på plads igen.


Installation af et eksternt, foldbart USB tastatur

Sådan installeres et eksternt, foldbart USB tastatur:


1. Skub skyderen nedad for at oplåse USB tastaturet.




2. Åbn tastaturet ved at trække forsigtigt opad.




3. Find lås/oplås skyderen og skub den mod venstre for at låse tastaturet fast i åben stilling.



4. Forlæng mini-USB kablet ved at trække forsigtigt i begge ender.



5. Forbind mini-USB kablet til USB tastaturets mini-USB port og forbind kablets anden ende til UMPC's mini-USB port.




Tilslutning af ekstern skærm

UMPC kan forbindes til en ekstern skærm. Skærbilledet på den eksterne skærm er synkroniseret med skærbilledet på UMPC's LCD skærm. På denne måde forlænges LCD skærmens levetid.

Sådan forbindes UMPC til en ekstern skærm.

1. Sluk for UMPC.
2. Forbind den ene ende af det eksterne skærmkabel til en port på UMPC og den anden ende til 15-pin D stikket på den eksterne skærm.




FORSIGTIG: Brug ikke for megen kraft, når du forbinder UMPC til en ekstern skærm. Stikket på det eksterne skærmkabel passer kun i én retning.

Sådan skiftes der skærbillede, efter at der er tændt for UMPC:

1. Tænd for UMPC.
2. Vælg blandt disse skærmtilstande:
 - a. Billede på UMPC og på den eksterne skærm (standard).
 - b. Forskelligt billede på UMPC og på den eksterne skærm.
 - c. Kun billede på den eksterne skærm.
3. Klik på **OK**.

Sådan ændres skærbilledet manuelt:

1. Klik på  > **Windows Media Center**.
2. Vælg **Connect to monitor (Tilslut til skærm)**.
3. Vælg blandt de tre tilstande.
4. Klik på **OK**.

Sådan indstilles skærmopløsningen:


1. Højreklik på et tomt sted på skrivebordet. Vælg **Contents (Indhold) > Personalize (Individualiser)**.
2. Vælg den anden skærm. Indstil skærmopløsningen på højeste værdi.
3. Klik på **Apply (Anvend)**.

Tilslutning af ekstern mus (valgfrit)

Denne UMPC leveres med nogle USB porte til tilslutning af enheder såsom USB tastatur/mus.

Sådan forbindes en ekstern mus:

- Forbind USB musens USB stik til en USB port på UMPC.




FORSIGTIG: Brug ikke for megen kraft ved tilslutning af USB tastatur / mus til en USB port på UMPC. USB stikket kan kun anbringes i én retning.

Tilslutning af eksterne hovedtelefoner

UMPC leveres med en linje Ud port til tilslutning af eksterne hovedtelefoner eller en ekstern højttaler.

Sådan forbindes UMPC til eksterne hovedtelefoner:

1. Forbind hovedtelefonerne til hovedtelefoner-porten på UMPC.
1. Indstil lydstyrken på UMPC og i de eksterne hovedtelefoner.




Tilslutning til en portbar (valgfrit)

Denne valgfrie, eksterne portbar leveres med en D-sub port, S/PDIF Ud port, LAN (RJ-45) port og USB 2.0/1.1 porte. Brug denne eksterne portbar til hurtig tilslutning af perifere enheder såsom tastatur, mus og CRT skærm til UMPC.



BEMÆRK: Portbaren anskaffes særskilt. Den er ikke inkluderet i UMPC pakken.




VIGTIGT:

- Brug en AC strømadapter, når du bruger portbaren. Portbaren kan ikke bruges, når UMPC er i batteritilstand.
 - Vi anbefaler, at du bruger to AC strømadaptere (en til UMPC og en til portbaren), når alle porte på både UMPC og portbaren bruges.
 - Når tilsluttet, deaktiverer portbaren UMPC's LAN port.
-

Tilslutning af ekstern ODD (valgfrit)

Sådan tilsluttes en ekstern ODD:

- 1 Forbind ODD USB kablets ene ende til mini-USB porten bag på ODD og den anden ende til en USB port på UMPC.
2. Forbind adapterstikket til ODD AC adapteren.
3. Forbind adapteren til ODD's DC-port.
4. Forbind ODD adapteren til en stikkontakt.





Tilslutning af ekstern tv-antenne (valgfrit)

Forbind UMPC til en tv-antenne beregnet til hjem eller bil.

Sådan forbindes en ekstern tv-antenne:

1. Forbind tv-antennestikket til antenneporten på venstre side af UMPC.



2. Placer antennen et andet sted eller ændr dens retning for at opnå den bedste signalmodtagelse.
3. Klik på  > **Programs (Programmer)** > **TVB-T Mobility (TVB-T mobilitet)** > **TVB-T Mobility (TVB-T mobilitet)** for at starte tv-antenne programmet.
4. Vælg kanaler, indstil lydstyrker og optag videoer.


Opstart

Tænd for UMPC.

Som en almindelig pc, kører UMPC en række diagnosticeringer kaldet "Power-On Self Test (POST)", når der tændes for den. Når POST er fuldført, starter UMPC, hvorefter igen Windows® styresystemet automatisk starter.

Sådan tændes der for UMPC.

1. Find strømkontakten på venstre side af UMPC.
2. Tænd for UMPC ved at trykke kontakten ned. UMPC starter, hvorefter styresystemet automatisk starter.
3. Brug UMPC på samme måde som en almindelig desktop-pc.



BEMÆRK: Hvis UMPC ikke tænder, skal du tjekke, om Stopknappen står på Stop (rød) eller, om batterienheden er opladet.


Styring af energi-indstillinger

Du kan kontrollere og styre UMPC's energi-indstillinger for at spare på batteriet, maksimere systemydelse-eller begge dele.

Valg af energiplan

UMPC har nogle energiplaner, som er en samling af energistyringsindstillinger. Disse energiplaner bruger "ASUS Power4 Gear eXtreme", et ASUS hjælpeprogram, hvormed du kan justere systemindstillinger såsom skærmens lysstyrke og CPU frekvens for at maksimere ydelsen og for at forlænge batteriets levetid.

Sådan vælges en energiplan:

1. På UMPC skærmen, gå til  > **Control Panel (Kontrolpanel) > Classic View (Klassisk udseende) > Power Options (Energifunktioner).**
2. Vælg en energiplan blandt disse tre, eksisterende energiplaner:


Energiplan	Beskrivelse
"Power4 Gear Entertainment" ("Power4 Gear Underholdning")	Giver høj ydelse og sparer batteri ved online-spil og afspilning af dvd.
"Power4 Gear Battery Saving" ("Power4 Gear batterispare")	Giver længst batterilevetid og nedsætter UMPC's ydelse, hvor det er muligt.
"Power4 Gear High Performance" ("Power4 Gear Høj Ydelse")	Maksimerer UMPC's ydelse, men giver også kortest batterilevetid.

3. Juster planindstillingerne ved at klikke på **Change plan settings (Ændr planindstillinger)**. Du kan justere planens hvile-og skærmindstillinger, når UMPC er **on battery (på batteri)** eller er **plugged in (forbundet)**.

For mere avancerede indstillinger, klik på **Change advanced power settings (Ændr avancerede energi-indstillinger)**.

Skabelse af energiplan

Sådan skabes en energiplan:

1. På UMPC skærmen, gå til  > **Control Panel (Kontrolpanel)** > **Classic View (Klassisk udseende)** > **Power Options (Energifunktioner)**.
2. Klik på **Create a power plan (Skab en energiplan)**.
3. Vælg blandt disse enegiplaner:






Energiplan	Beskrivelse
Balanceret	Balancerer UMPC's ydelse med dens energiforbrug.
Energispare	Giver længst batterilevetid og nedsætter UMPC's ydelse, hvor det er muligt.
Højydelse	Maksimerer UMPC's ydelse, men bruger mere batteri.

4. I **Plan name (Plannavn)** feltet, indtast navnet på din tilpassede energiplan og klik derefter på **Next (Næste)**.
5. Foretag de ønskede indstillinger og klik derefter på **Create (Skab)**.


Indstilling af UMPC i hviletilstand

I hviletilstand gemmes alle åbne data og programmer i den fysiske hukommelse (RAM) og UMPC stilles i energisparetilstand.

Sådan stilles UMPC i hviletilstand:

1. Klik på  > .
2. Klik på  >  > **Sleep (Hvile)**.
3. Tryk på Hvile-knappen  på UMPC's frontpanel.

Væk UMPC fra hviletilstanden ved at trykke på LCD skærmen eller ved at trykke på strømkontakten på UMPC's venstre side.



2

Sådan bruges UMPC

I dette kapitel

- Navigation af UMPC
- Indlæsning af data
- Sikring af UMPC
- Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte

Navigation af UMPC

Brug knapperne (pil/slutknapper, styrepind, venstre/højre knapper), lyspennen eller gestus til at vælge emner og navigere gennem programmer på UMPC.

Brug af navigationsknapperne

Venstre/højre knapper

Venstre/højre knapperne udfører de samme venstre- og højreklik funktioner som en almindelige mus.

Styrepind






Bevæg markøren omkring på skærmen med styrepinden. Brug styrepinden med knapperne (pil/slutknapper, venstre/højre knapper) for at udføre funktioner som med en almindelig mus.



5-vejs navigationsknapper

Se disse knappers funktioner på næste side.

5-vejs navigationsknapper

Knap	FUNKTION
 Venstrepil	Tryk for at rulle til venstre på en side. På en menuliste, tryk for at starte den næste menu til venstre eller for at lukke en undermenu.
 Højrepil	Tryk for at rulle til højre på en side. På en menuliste, tryk for at starte den næste menu til højre eller for at starte en undermenu.
 Op-pil	Tryk for at rulle opad på en side. Ved valg af funktion, tryk for at bevæge valglisten opad.
 Ned-pil	Tryk for at rulle nedad på en side. Ved valg af mulighed, tryk for at bevæge valglisten nedad.
 Enter-knap	Tryk for at bekræfte en kommando.

Brug af lyspennen

Brug DigiPen lyspennen til at vælge emner eller til at navigere gennem programmer på UMPC samt til at skrive tegn eller tekst ved hjælp UMPC's input-panel.

Som navigationsknapperne udfører også DigiPen lyspennen de samme funktioner som en almindelig mus.

Lyspenfunktioner

Lyspen	Mus	Funktion
Enkeltryk	Enkeltklik	Tryk én gang for at vælge et emne.
Dobbeltryk	Dobbeltklik	Tryk to gange for at køre et emne.
Tryk og hold	Højreklik	Tryk og hold for at se museikonen. Tryk derefter på højre side af museikonen.
Tryk og træk.	Træk	Tryk og træk emnet og slip det derefter.



BEMÆRK: Med et enkelt blink med lyspennen kan du let udføre navigations-og redigeringsopgaver såsom kopiering, indsætning, annullering og sletning. For at øve dig i at bruge pennen, gå til  > **Tablet PC Pen Training (Tablet PC penøvelse).**

Indlæsning af data

Du kan bruge et sammenklappeligt tastatur eller Tablet PC'ens input-panel til at skrive tekst, tegn og symboler på UMPC.




BEMÆRK: Det sammefoldelige tastatur er ekstraudstyr og ikke inkluderet i UMPC pakken.

Brug af Tablet PC input-panelet

Med Microsoft® Vista Tablet PC input-panelet kan du indlæse tekst på UMPC uden brug af et standardtastatur. Tablet PC input-panelet har disse tre indlæsnings-måder: **Writing Pad (Skrive-pad)**, **Character Pad (Tegn-pad)** og **On-screen Keyboard (Skærmtastatur)**.


Tablet PC input-panel ikon



Tablet PC input-panel fane

Tablet PC input-panel




Start Tablet PC input-panelet på en af følgende måder:


- Start programmet, du ønsker at bruge såsom en webbrowser eller en tekstbehandler. Tryk på Tablet PC ikonen med DigiPen lyspennen .
- Tryk på Input-panel fanen i venstre side af skærmen.

Brug af skrive-pad

Med skrive-pad'en kan du skrive kontinuerligt og konvertere din håndskrift til typeorienteret tekst.

Sådan bruge skrive-pad'en:

1. Start en tekstbehandler såsom WordPad. Gør dette ved at gå til  > **All Programs (Alle programmer)** > **Accessories (Tilbehør)** > **WordPad**.
2. Tryk på  for at starte Tablet PC input-panelet.
3. På input-panelet, tryk på  for at starte skrive-pad'en
4. Med DigiPen lyspennen, skriv på skærmen, som du ville skrive på et stykke papir.



5. Når du er færdig, tryk på **Insert (Indsæt)** for at indlæse teksten i WordPad.



VIGTIGT! Sørg for at skrive tydeligt.







BEMÆRK: Slet tekst ved hjælp af gestus eller udfør basale redigeringsopgaver såsom indsætning af mellemrum og faner. For yderligere oplysninger, se afsnittet **Using gestures (Brug af gestus)** i denne brugervejledning.

Brug af tegn-pad

Tegn-pad'en omdanner håndskreven tekst, symbol eller tegn til typeorienteret tekst en/et ad gangen.

Sådan bruge tegn-pad'en:

1. Start en tekstbehandler såsom WordPad. Gør dette ved at gå til  > **All Programs (Alle programmer)** > **Accessories (Tilbehør)** > **WordPad**.
2. Tryk på  for at starte Tablet PC input-panelet.
3. På input-panelet, tryk på  for at starte tegn-pad'en.
4. Med DigiPen lyspennen, skriv på skærmen, som du ville skrive på et stykke papir. Tegn-pad'en omdanner hvert håndskrevent tegn til typeorienteret tekst.



5. Når du er færdig, tryk på **Insert (Indsæt)** for at indlæse teksten i WordPad.



VIGTIGT: Sørg for at skrive tydeligt.






BEMÆRK: Slet tekst ved hjælp af gestus eller udfør basale redigeringsopgaver såsom indsætning af mellemrum og faner. For yderligere oplysninger, se afsnittet **Using gestures (Brug af gestus)** i denne brugervejledning.

Brug af skærmtastaturet

Skærmtastaturet er et virtuelt tastatur, med hvilket du kan indlæse data med lyspennen, musen eller styrepinden.



Sådan bruges skærmtastaturet:

1. Start en tekstbehandler såsom WordPad. Gør dette ved at gå til  > **All Programs** (**Alle programmer**) > **Accessories (Tilbehør)** > **WordPad**.
2. Tryk på  for at starte Tablet PC input-panelet.
4. På input-panelet, tryk på  for at starte skærmtastaturet.
5. Tryk på knapperne, du ønsker at indlæse.

Brug af gestus

Gestus er symboler, som tegnes, eller bevægelser, der foretages med lyspennen.

I Tablet PC input-panelet, brug gestus til at slette tekst eller udføre basale redigeringsopgaver såsom indsætning af mellemrum og faner. Brug to slags gestus i Tablet PC input-panelet:

- **Scratch-out gestures (Skrab væk-gestus)**, som gør det let at slette tekst, når skrive-pad'en eller tegn-pad'en bruges.
- **Editing gestures (Redigerings-gestus)**, som kan bruges til udførelse af basale redigeringsopgaver såsom indsættelse af mellemrum og faner.

Brug af skrab væk-gestus

Brug skrab væk-gestus til at slette tekst i skrive-pad'en og i tegn-pad'en. Microsoft® Vista Tablet PC udgaven har følgende skrab væk-gestus:

- Lodret skrab væk (i M- eller W mønster)
- Vinkelformet skrab væk





- Z-formet skrab væk
- Cirkelformet skrab væk
- Lodret skrab væk

Brug af redigeringsgestus





Brug redigeringsgestus i skrive-pad'en og i tegn-pad'en. Der er to slags redigeringsgestus, der kan bruges:

- Almindelig redigeringsgestus, der bruges på lommecomputere og PDA enheder.
- Redigeringsgestus fra simplificeret kinesisk (PRC) standard GB/T 18790-2002 og tiltrådt af den kinesiske regering.

Redigeringsgestus brugt på lommecomputere

Symbol	Beskrivelse
	Enter Tegn en vinkel på 90 grader mellem de nedad- og venstregående dele af stregen.
	Tilbagerykning Tegn en lang linje.
	Mellemrum Tegn en lang linje.
	Fane <ul style="list-style-type: none"> • Tegn en vinkel på 90 grader mellem de opad- og højregående dele af stregen. • Gør den højregående del af stregen to til fire gange længere end den opadgående del.

Redigeringsgestus fra simplificeret kinesisk (PRC) standard GB/T 18790-2002

Symbol	Beskrivelse
	Enter
	Tilbagerykning
	Mellemrum
	Fane

Valg af redigeringsgestus

Sådan vælges redigeringsstatus:

1. Start Tablet PC input-panelet.
2. Fane **Tools (Værktøj)** > **Options (Muligheder)** > **Gestures (Gestus)** fane.
3. På gestusfanen, vælg **Use gestures commonly used on handheld computers (Brug gestus normalt brugt på lommecomputere)** eller **Use gestures from the Simplified Chinese (PRC) standard, GB/T 18790-2002 (Brug gestus fra simplificeret kinesisk (PRC) standard, GB/T 18790-2002).**




BEMÆRK: For yderligere oplysninger om gestus og andre funktioner på Tablet PC input panelet, se **Help (Hjælp)** menuen for Tablet PC input-panelet eller **Microsoft® Windows Help and Support (Microsoft® Windows Hjælp og Støtte)**.

Kalibrering af skærmen

Skærmkalibreringen sikrer, at UMPC's berøringsskærm-funktion fungerer korrekt, når der trykkes på den med DigiPen lyspennen eller med fingeren.

Sådan kalibreres skærmen:

1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel)**.
2. På **Classic View (Klassisk udseende)**, tryk på **Tablet PC Settings (Tablet PC indstillinger)**.
3. På **General (Generelt)**-fanen, klik på **Calibrate (Kalibrer)**.
4. For at fuldføre kalibreringsprocessen, tryk på midten af hvert trådkors, der forekommer i nærheden af hvert hjørne.
5. Når det er gjort, tryk på **OK** for at gemme kalibreringsdataene.

Sikring af UMPC

Brug af "ASUS Security Protect Manager"

Med "ASUS Security Protect Manager" kan du bruge dine registrerede akkreditiver såsom dine fingeraftryksdata og din adgangskode til at logge ind på Windows og andre programmer.

Registrering af dine fingeraftryksdata


UMPC's fingeraftrykssensor gør dit udstyr mere sikkert overfor uautoriseret adgang. Med fingeraftrykssensoren kan du indlæse dine fingeraftryksdata som godkendelsesmekanisme til din UMPC.

Sådan registreres dine fingeraftryksdata:

1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel)** > **ASUS Security Protect Manager**.
2. På **Settings and Options (Indstillinger og funktioner)** listen og derefter **Multifactor Authentication (Multifaktor-godkendelse)**.
3. Vælg **Credentials (Akkreditiver)** fanen og derefter **Fingerprint Authentication (Fingeraftryksgodkendelse)**.
4. Tryk på **Register (Registrer)** for at starte **ASUS Security Protect Manager Registration Wizard (ASUS Security Protect Manager registreringsguide)**.
5. Følg skærminstruktionerne for at registrere fingeraftryksdata. Du skal indlæse mindst to fingeraftryksdata.

Installation af adgangskode


Sådan installeres adgangskoden:

1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel)** > **ASUS Security Protect Manager**.
2. På **Settings and Options (Indstillinger og funktioner)** listen og derefter **Multifactor Authentication (Multifaktor-godkendelse)**.
3. Vælg **Credentials (Akkreditiver)** fanen og derefter **Password Authentication (Fingeraftryksgodkendelse)**.
4. Tryk på **Register (Registrer)** for at starte **ASUS Security Protect Manager Registration Wizard (ASUS Security Protect Manager registreringsguide)**.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere adgangskoden.

Angivelse af log-ind kategori


Du kan angive, om du ønsker at bruge dine registrerede fingeraftryksdata eller adgangskoden til at logge ind på Windows og andre programmer.

Sådan angives en log-ind kategori:

1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel)** > **ASUS Security Protect Manager**.
2. På **Settings and Options (Indstillinger og funktioner)** listen, vælg **Multifactor Authentication (Multifaktor-godkendelse)**.
3. På **Policies (Retningslinjer)** fanen, vælg din log-ind kategori.
4. Klik på **Apply (Anvend)** for at gemme indstillingerne.


Konfiguration af ASUS Protect Manager


Sådan konfigureres ASUS Protect Manager:

1. Klik på  > **Control Panel (Kontrolpanel)** > **ASUS Security Protect Manager**.
2. På **Settings and Options (Indstillinger og funktioner)** listen, vælg **General Options (Generelle funktioner)**.
3. Vælg dine foretrukne funktioner.
4. Klik på **Apply (Anvend)** for at gemme indstillingerne.

Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte

Windows® Hjælp og Støtte giver dig vejledning og svar vedrørende brug af programmer på Windows® Vista platformen.

For at starte Windows® Hjælp og Støtte, gå til  > **Help and Support (Hjælp og støtte)**.



3

Multimedie- funktioner

I dette kapitel

- Brug af Windows® Media Center
- Brug af kameraet

Brug af Windows® Media Center


Windows® Media Center er et medieprogram, med hvilket du kan bruge UMPC som knudepunkt i dit hjemmeunderholdningssystem. Med dette kan du se og optage live tv, se billeder og videoklip, lytte til musik, brænde cd'er og dvd'er samt se/lytte til strømmende filer såsom film og musikfiler på nettet.

Sådan bruges Windows® Media Center

1. Forbind UMPC til en ekstern skærm.



BEMÆRK: Se afsnittet **Connecting an external monitor (Tilslutning af ekstra skærm)** i denne brugervejlednings kapitel 1.

2. Klik på  > **All Programs (Alle programmer)** > **Windows Media Center** eller tryk på Windows Media Center knappen.



Windows® Media Center knap



BEMÆRK: For yderligere oplysninger vedrørende andre Windows Media Center funktioner, se **Windows Help and Support (Windows Hjælp og Støtte)**.

Brug af kameraet

Med 2.0 megapixel kameraet kan du tage billeder og videoklip samt foretage lyd/stemmeoptagelser.



Kameraknap

Start af kameraet


Tag billeder og videoer på følgende måder:

- Tryk på kameraknappen øverst på UMPC.
- Tryk på > **All Program (Alle programmer)** > **ASUS Utility (Asus hjælpeprogram)** > **LifeFrame**.

For at afslutte kamerafunktionen, tryk på Exit (Afslut) ikonen på kameraskærmen.

Kamerafunktioner

Tryk på en hvilken som helst af fanerne for at se miniatureudgaver af eksisterende billeder, videoklip og stemmeoptagelser.









Tryk på en hvilken som helst af ikonerne for at indstille optagetilstanden. Se optagetilstandene i tabellen på næste side.

Tryk på en hvilken som helst af ikonerne for at individualisere dine billeder. For yderligere oplysninger om disse ikoner, se de næste sider.


Optagetilstande til rådighed

Indstil UMPC's kamerafunktion på en af disse optagetilstande:

Ikon	Optagetilstand	Beskrivelse
	Skærm	Brug denne funktion til videokonference.
	Forkig	Brug denne tilstand til at tjekke billeder, videoklip, lyd/ video-optagelser eller optagede videokonferencer.
	Kamera	Brug denne tilstand til at tage billeder.
	Voice-recorder (stemmeoptager)	Brug denne tilstand til lyd/videokonference.
	Tavst videokamera	Brug denne tilstand, hvis du ønsker at optage videoer uden nogen kameralyde såsom lukkerlyd.
	Videokamera	Brug denne tilstand til at optage videoer.

Fotografering

Sådan tages et billede:















1. Start kameraprogrammet.
2. Tryk på  for at indstille optagetilstanden til kameratilstand.
3. Ret UMPC mod motivet og tryk på kameraknappen.
4. Gentag trin 3, hvis du vil tage flere billeder.



BEMÆRK: Som standard gemmes billedet automatisk i LifeFram mappen på **C://Users/Your User Name/Documents/ASUS/LifeFrame/Image (C://Brugere/Dit brugernavn/Dokumenter/ASUS/LifeFram/Billede)**.

Konfiguration af kameraindstillingerne







Brug nedenstående kameraindstillings-ikoner til at konfigurere kameraindstillingerne:

Ikon	Beskrivelse
	Fotograferingstilstand Tryk på en af disse fotograferingstilstande: Night Scene (Nattescene) , Portrait (Portræt) , Slow Shutter (Langsom lukker) og Custom (Tilpas) .
	Blitz Tryk for at slå blitztilstanden til/fra.
	Selvudløser Tryk for at indstille selvudløseren på 5 eller 10 sekunder eller for at slå den fra.
	Kontinuerlig fotografering Tryk på denne ikon for at skabe en sammenhængende effekt, når der tages successive billeder.
	Oplosning Tryk for at indstille skærmopløsningen på 160 x 120 , 176 x 240 , 320 x 240 , 352 x 288 eller 640 x 480 .
	Dato Tryk for at indstille datostempelformatet, som du ønsker på billedet.
	JPG kvalitet Hvis billedet er en .jpg fil, skal du trykke på denne ikon for at indstille jpg-kvaliteten på Good (God) , Fine (Fin) eller Normal .
	Billedfiltype Tryk på denne ikon for at indstille billedets filtype på BMP , JPG , GIF , PNG eller TIFF .
	Lysstyrke Tryk for at indstille lysstyrken.
	Kontrast Tryk for at indstille kontrasten.
	Standard Tryk på denne ikon for at genoprette kameraets standardindstillinger.
	Filter Tryk for at føje filtereffekter til billedet.
	Ramme Tryk for at føje rammeeffekter til billedet.
	Avancerede indstillinger Tryk for at konfigurere de avancerede indstillinger.





Brug af forkig-tilstand

Brug forkig-tilstanden til at tjekke lagrede billeder og til at afspille videoklip, lyd/stemmeoptagelser og videokonferencer.

Sådan bruges forkig-tilstanden:

1. Start kameraprogrammet.
2. Tryk på  for at indstille tilstanden på forkig-tilstand.
3. Tryk på fanerne for at tjekke billeder og for at afspille videoklip, lyd/stemmeoptagelser og videokonferencer.
 - Tryk på kamerafanen  for at se de lagrede billeder. Kamerafanen er standardfanen.
 - Tryk på videofanen  for at se de lagrede videoklip.
 - Tryk på lydfanen  for at se de lagrede video/lyd optagelser.
 - Tryk på skærmfanen  for at se de lagrede videokonferencer.
4. Tryk på afspilningsknapperne  for at gå til næste eller foregående emner.

I forkig-tilstanden kan du tilføje effekter eller annullere ændringer på billeder samt slette/e-maile billeder.

FOR AT	GØR DETTE
Brug filtereffekt på et billede	Tryk på billedet, som du ønsker at bruge filtereffekt på, og tryk derefter på  for at vælge filtereffekten.
Kom billedet i ramme	Tryk på billedet, som du ønsker at komme i ramme, og tryk derefter på  for at vælge rammen.
Ændr pen/redigeringsstregens farve	Tryk på  og vælg derefter farven. Påfør tekst og/eller tegn på billedet, som du ønsker at redigere.
Anbring stempel på billede	Tryk på billedet, som du ønsker skal stemples, og tryk derefter på  for at vælge stemplet.
Annuller ændringer	Højreklik på billedet, som du lige har ændret, og vælg derefter Undo (Annuller) .
Udskriv et billede	Højreklik på billedet, som du ønsker at udskrive, og tryk derefter på Print (Udskriv) .
Indsæt et billede som skrivebordsbaggrund	Højreklik på billedet, som du ønsker at bruge som skrivebordsbaggrund, og tryk derefter på Set as Desktop Background (Indsæt som skrivebordsbaggrund) .
Kopier et billede over i en anden mappe	Højreklik på billedet, som du ønsker at kopiere over i en anden folder, og tryk derefter på Copy To (Kopier til) .

4

Sådan forbindes der

I dette kapitel

- Brug af Bluetooth
- Brug af 3G SIM card
- Brug af GPS
- Tilslutning til trådløst netværk

Brug af Bluetooth®

Bluetooth® er en kort-afstand trådløs teknologi, med hvilken din UMPC kan kommunikere med andre Bluetooth-aktiverede enheder såsom pc'er, mobile enheder, hovedtelefonsæt og GPS modtagere inden for en afstand af ca 10 meter. Bluetooth® enheder skal blot være indenfor den nævnte afstand for at kunne udveksle information og behøver ingen fysisk forbindelse.



BEMÆRK: Som standard er Bluetooth-funktionen slået fra på UMPC.

Installation af Bluetooth-forbindelse

UMPC har en indbygget Bluetooth® sender-modtager. Inden UMPC kan kommunikere med en anden enhed, skal du oprette en Bluetooth forbindelse mellem din UMPC og den anden Bluetooth-aktiverede enhed.

Opsætning af Bluetooth-forbindelse med andre enheder:

1. Kontroller, at både UMPC og den anden enhed er tæt på hinanden og indstillet på opdagelig.



VIGTIGT: For at gøre den anden enhed opdagelig, se dens brugervejledning.

2. På **Devices (Enheder)** fanen, klik på **Add (Tilføj)**. Vælg **My device is set up and ready to be found (Min enhed er installeret og klar til at blive fundet)**.
3. Klik på **Next (Næste)** for at begynde at søge efter Bluetooth-enheder.
4. På listen over Bluetooth-enheder til rådighed, skal du vælge enheden, du ønsker at forbinde til, og derefter klikke på **Next (Næste)**.
5. Indtast en adgangskode på mellem 8 og 16 cifre på UMPC og klik derefter på **Next (Næste)**.



BEMÆRK: Nogle Bluetooth-enheder leveres med en indbygget adgangskode. Adgangskoden kan findes i enhedens brugervejledning.

6. Indtast den samme adgangskode i den anden enhed.
7. Klik på **Finish (Afslut)**, når det er gjort.



BEMÆRK: Når du har oprettet en Bluetooth-forbindelse mellem UMPC og en anden enhed, behøver enhederne ikke at være opdagelige for at stråle information til hinanden. Der skal blot tændes for Bluetooth®.

Tilføjelse af andre Bluetooth-aktiverede enheder

Du kan bruge perifere enheder såsom en/et Bluetooth-printer, -mus eller -tastatur med UMPC.

Sådan tilføjes andre Bluetooth-aktiverede enheder:

1. På **Devices (Enheder)** fanen, klik på **Add (Tilføj)**. **Add Bluetooth Device Wizard (Tilføj Bluetooth-enhed guide)** dukker op. Vælg **My device is set up and ready to be found (Min enhed er installeret og klar til at blive fundet)**.
2. Klik på **Next (Næste)** for at begynde at søge efter Bluetooth-enheder.
3. På listen over Bluetooth-enheder til rådighed, skal du vælge enheden, du ønsker at bruge med din UMPC, og derefter klikke på **Next (Næste)**.
4. Vælg **Don't use a passkey (Brug ikke adgangskode)** og klik på **Next (Næste)** for at tilføje enheden.
5. Klik på **Finish (Afslut)**, når det er gjort.



VIGTIGT: Afhængigt af model, har din UMPC måske ikke en indbygget Bluetooth sender-modtager.

Brug af 3G SIM kort (valgfrit)

UMPC tillader installation af et 3G SIM kort på din enhed. Med det kan du forbinde trådløst til internettet, så du med et Bluetooth-hovedtelefonsæt kan tjekke din e-mail meddelelser, surfe på nettet eller chatte online samt foretage og modtage opkald.




VIGTIGT: Afhængigt af model, har din UMPC måske ikke et 3G SIM kort indstik. Tjek, om din UMPC model har et 3G SIM kort indstik.


Installation af 3G SIM kort

Sådan installeres et 3G SIM kort:


1. Tryk batterilåsen ned og fjern batterienheden.



2. Anbring som vist 3G SIM kortet med guldkontakterne vendende nedad og det afskårne hjørne pegende mod indstikkets øverste, højre hjørne.



3. Sæt batterienheden på plads igen.





Aktivering af 3G SIM kortet

Når du har installeret 3G SIM kortet på UMPC, skal du første aktivere 3G SIM kortet via 3G Watcher programmet.

Sådan aktiveres 3G SIM kortet:


1. Start 3G Watcher programmet. Gør det på en af følgende måder:

- Klik på  > **3G Watcher**.
- På jobbjælken, dobbeltklik på 3G Watcher ikonen .




Hvis 3G SIM kortet har en standard-adgangskode, spørger et pop-op vindue dig om denne.

2. På 3G Watcher hovedskærmen, klik på **Tools (Værktøjer) > Options (Funktioner)**.



2. Klik på **Settings (Indstillinger)**. På rullelisten, vælg din mobiludbyder og klik derefter på **Yes (Ja)**. 3G Watcher vender tilbage til dets hovedskærm.



3. Klik på **Connect (Tilslut)** for at starte den trådløse forbindelse.



4. 3G Watcher viser forbindelsens status. Du kan nu begynde af surfe internettet og tjekke dine e-mail-meddelelser.



Tænd/sluk for den trådløse forbindelse

Sådan tændes og slukkes der for den trådløse forbindelse:

- På 3G Watcher hovedskærmen, klik på **Tools (Værktøjer) > Turn Radio Off (Sluk for radio)**.



Sådan tændes der for den trådløse forbindelse:

- På 3G Watcher hovedskærmen, klik på **Tools (Værktøjer) > Turn Radio On (Tænd for radio)**.




Brug af GPS

Din UMPC leveres med en indbygget GPS sender-modtager og virker med sin GPS funktion som en GPS enhed.



FORSIGTIG: Tildæk IKKE dette område. Det kan forstyrre GPS signalet.




Tilslutning af ekstern GPS-antenne (valgfrit)

Vi anbefaler, at du tilslutter en ekstern GPS antenne for at opnå den bedste GPS signalmodtagelse.



BEMÆRK: Opbevar den eksterne GPS antenne på et køligt sted, når den ikke bruges.



Installation af GPS funktionen:

Sådan installeres GPS funktionen:

1. Vælg > **ASUSMAP GPS**.
2. Vælg **COM2** i GPS grænsefladefeltet og **4800** i baudrate feltet. Klik derefter på **OK**.
3. Klik på **xxx**. Positionstilstanden begynder. Positionsstatus ses i skærmens øverste, højre hjørne: **? In progress (I gang)**, **X Fail (X fejl)**, **Tick Finished (Afkrydsning afsluttet)**.
4. Tjek GPS signal, led efter kort og andre GPS relaterede funktioner.


Tilslutning til trådløst netværk

Med trådløsfunktionen kan UMPC tilsuttes trådløst til et netværk.

Sådan tilsuttes til et trådløst netværk:




BEMÆRK: Kontroller, at en trådløs adapter er installeret eller forbundet til UMPC.

1. Dobbeltklik på Wireless Console (Trådløs terminal) ikonen  på jobbælken og vælg en af disse ikoner:



Ikon	Funktion
	Klik for at aktivere både trådløse funktioner og Bluetooth-funktioner.
	Klik for kun at aktivere trådløs funktion.
	Klik for kun at aktivere Bluetooth-funktion.

2. Højreklik på WLAN-ikonen og vælg **Connect to a network (Tilslut til et netværk)**.



4. Vælg **Show Wireless (Vis Trådløs)**, hvis der er mange netværk i dit område.



4. Vælg det trådløse netværk, du gerne vil forbinde til.



5. Når du vil tilslutte, skal du indtaste en adgangskode.



5. Når der er oprettet en forbindelse, ses forbindelsens status.



5

Fejlfinding

I dette kapitel

- Fejlfinding

Fejlfinding



Hvordan slukker jeg for min UMPC, når den hænger?



Tryk på strømkontakten i fire til seks sekunder.



Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke kan tænde for min UMPC?



1. Kontroller, om batteriet er korrekt installeret og, om AC adapteren er korrekt tilsluttet.
2. Tjek STOP-tasten. Kontroller, om tasterne er låst eller ikke.



Hvad skal jeg gøre, hvis der trænger vand ind i min UMPC?



1. Tænd ikke for UMPC.
2. Frakobl øjeblikkeligt adapteren og fjern de eksterne enheder såsom ODD, diskette og lagerenheder.
3. Tør UMPC af med en tør, ren klud.
4. Kontakt øjeblikkeligt en kvalificeret servicetekniker.



Kan ikke genoprette systemet.



Mulige årsager:

1. Ekstern lagerenhed/hukommelsesdata er lagret det forkerte sted.
2. Eksterne enheder såsom USB, kompakt-flash, MMC og smart-media enheder er ikke kompatible med din UMPC.
3. Programmer/drivere er ikke kompatible med din UMPC såsom installation af Windows 89 program på Windows XP styresystem (OS).
4. Styresystem (OS) problemstyring: ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) (Avanceret konfigurations - og strømgrænseflade) styret af OS.



Mulige løsninger til genopretning af systemet:



1. Afinstaller perifere enheder og deres drivere.
2. Opdater BIOS.
3. Opdater driverne.
4. Afinstaller unødvendige programmer.
5. Geninstaller OS.
6. Kontakt en kvalificeret servicetekniker.



Hvordan forlænger jeg batteriets levetid?



1. Juster LCD's lysstyrke.
2. Juster lydstyrken.
3. Aktiver energisparetilstand.

Tillæg

I dette kapitel

- Bemærkninger
- ASUS kontaktinformation

Bemærkninger

Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)

Dette apparatet overholder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker om hjælp.

ADVARSEL! Brugen af afskærmede el-ledninger kræves for at opfylde FCC udstrålingsgrænserne og for at forhindre interferens med radio- og fjernsynsmodtagelse i nærheden. Det er afgørende, at kun den medfølgende el-ledning benyttes. Brug kun afskærmede kabler ved tilslutning af I/O enheder til dette udstyr. Du gøres opmærksom på, at ændringer eller modifikationer ikke udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for godkendelse, kan annullere din ret til at bruge udstyret.

(Aftryk af Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

WLAN og GSM/CDMA

UMPC understøtter kun WLAN og GSM/CDMA funktioner. Den understøtter ikke stemmeoverførselsfunktion.

Australske SAR ("Search and Rescue") krav

Når der bruges en trådløs LAN eller GSM/WCDMA adapter, skal adapteren og den integrerede antenne under GSM/WCDMA transmissionen ikke anbringes længere væk end 20 cm fra kroppen eller fra personer i nærheden.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter blev afsluttet og fundet relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Test i henhold til [489-17]
- Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2]
- Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

CE mærke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. ko-kanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret udendørs skal licenseres.

Da højeffekts radarer er primære brugere (hvilket vil sige, at de er tildelt høj prioritet) på 5250-5350 MHz, kan disse radarer forårsage interferens og/eller skade på licensfritagede LAN enheder.

Kanal til trådløs drift for forskellige domæner

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 til CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 til CH14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 til CH13

Frankrig - spærrede trådløse frekvensbånd

Nogle områder i Frankrig har et spærret frekvensbånd. Værste tilfælde maksimum tilladte indendørs effekt:

- 10mW for hele 2.4 GHz båndet (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446.5 MHz og 2483.5 MHz

BEMÆRK: Kanalerne 10 til 13 inklusive opererer på 2446.6 MHz til 2483.5 MHz båndet.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendom eller på offentlige personers private ejendom er brug betinget af en forudgående godkendelsesprocedure i forsvarsministeriet med en maksimal godkendt effekt på 100mW på 2446.5–2483.5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlig ejendom er ikke tilladt.

I nedenstående områder for hele 2.4 GHz båndet:

- Maksimal godkendt indendørs effekt er 100mW
- Maksimal godkendt udendørs effekt er 10mW

Områder, i hvilke brugen af 2400–2483.5 MHz båndet er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01	Ain Orientales	02	Aisne	03	Allier
08	Ardennes	09	Ariège	11	Aude
16	Charente	24	Dordogne	25	Doubs
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
45	Loiret	50	Manche	55	Meuse
59	Nord	60	Oise	61	Orne
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
84	Vaucluse	88	Vosges	89	Yonne
94	Val de Marne	41	Loir et Cher	82	Tarn et Garonne
05	Hautes Alpes	58	Nièvre	90	Territoire de Belfort
12	Aveyron	63	Puy du Dôme		
26	Drôme	68	Haut Rhin		

Dette krav vil formentligt ændres med tiden og således tillade brugen af dit trådløse LAN kort i flere områder i Frankrig. Tjek venligst hos ART for de seneste oplysninger (www.art-telecom.fr)



BEMÆRK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

UL bemærkninger vedrørende sikkerheden

Krævet for UL 1459, dækkende telekommunikations- (telefon-) udstyr beregnet til elektrisk tilslutning til telekommunikationsnetværk med en driftspænding til jord ikke overstigende 200V spidsværdi, 300V spids-til-spids-værdi og 105V rms, og installeret og brugt i overensstemmelse med "National Electrical Code (NFPA 70)".

Ved brugen af UMPC modemmet skal sikkerhedsforanstaltningerne altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

- **Brug ikke** UMPC nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask, i en fugtig kælder eller nær en swimmingpool.
- **Brug ikke** UMPC under uvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød i forbindelse med lynnedslag.
- **Brug ikke** UMPC i nærheden af et gasudslip.

Krævet for UL 1642 dækkende primære (ikke-genopladelige) og sekundære (genopladelige) lithium-batterier til brug som strømkilder i produkterne. Disse batterier indeholder metallisk lithium eller en lithium-legering og kan bestå af en enkelt, elektrokemisk celle eller to eller flere celler forbundet i serier, parallelle eller begge dele, og som omdanner kemisk energi til elektrisk energi ved en irreversibel eller reversibel kemisk reaktion.

- Kast **ikke** UMPC batterienheden på åben ild, da den kan eksplodere. For at reducere risikoen for personskade på grund af brand eller eksplosion, skal du tjekke de lokale regler vedrørende særlig bortskaffelse.
- For at reducere risikoen for personskade på grund af brand eller eksplosion, må du **ikke** bruge strøm-adaptore eller batterier fra andre apparater. Brug kun UL godkendte strøm-adaptore eller batterier fra producenten eller autoriserede forhandlere.

Sikkerhedskrav i forbindelse med strøm

Produkter med elektriske kredsløb op til 6A, og som vejer mere end 3 kg, skal bruge godkendte el-ledninger større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Nordiske lithium-advarsler (for lithium-ion batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (Engelsk)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiensk)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Tysk)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Dansk)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Svensk)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finsk)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Fransk)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norsk)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japansk)

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asiatiske stillehavsområde)

Adresse 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Websted www.asus.com.tw

Teknisk hjælp

Telefon +886228943447
Kundehjælp (fax) +886228907698
Download af software support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Nobel Drive, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883
Fax +15029338713
Websted usa.asus.com
Download af software support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Østrig)

Adresse Harkort Str. 25, D40880 Ratingen, Tyskland
Telefon +49210295990
Fax +492102959911
Onlinekontakt www.asus.com.de/sales

Teknisk hjælp

Telefon +49210295990
Fax +492102959911
Online-brugerhjælp www.asus.com.de/support
Websted www.asus.com.de/news

* På dette sted findes en online formular til teknisk forespørgsel, som du kan udfylde med henblik på kontakt til Teknisk hjælp.