




Router Wireless N ASUS cu server imprimantă multifuncțională RT-N13U



Manual de utilizare

RO5145

Ediția a doua V2

May 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK Computers, Inc. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICO GARANTIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARI, ANGAJATII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECȚĂ, SPECIALĂ, OCASIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEmenea DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Garanția sau service-ul pentru produs nu va fi extins dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau transformat, decât dacă o astfel de reparație, modificare sau transformare este autorizată în scris de către ASUS; sau (2) numărul de serie a aparatului este șters sau lipsește.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încalcă legea.

SPECIFICATIILE SI INFORMATIILE CONTINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV SI SUNT SUPUSE MODIFICĂRII ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNSTIINTARE PREALABILĂ, SI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICO RESPONSBILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENTELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE SI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Ofertă de a furniza codul sursă al anumitor programe software

Acest produs conține software cu drepturi de autor care este licențiat în conformitate cu Licență publică generală („GPL”), versiunea de Licență publică generală inferioră („LGPL”) și/sau alte Licențe de software gratuit cu sursă publică. Acest tip de software din acest produs este distribuit fără nicio garanție, în limitele permise de legea aplicabilă. Copii ale acestor licențe sunt incluse împreună cu produsul.

Acolo unde licența aplicabilă vă acordă drepturi asupra codului sursă al acestui tip de software și/sau al altor date suplimentare, astfel de date trebuie să fi fost livrate împreună cu produsul.

De asemenea, puteți descărca gratuit de la adresa <http://support.asus.com/download>.

Codul sursă este distribuit FĂRĂ NICO GARANȚIE și este licențiat în conformitate cu aceeași licență precum codul obiect/binar corespunzător.

ASUSTeK dorește să ofere în mod corespunzător codul sursă complet, după cum este necesar în conformitate cu diverse licențe de software gratuit cu sursă publică. Cu toate acestea, dacă întâmpini orice probleme în obținerea codului sursă corespunzător complet, vă suntem recunoscător dacă ne trimiteți o notificare la adresa de e-mail gpl@asus.com, cu menționarea produsului și descrierea problemei (vă rugăm să NU trimiteți atașări de dimensiuni mari, cum ar fi arhive ale codului sursă etc., la această adresă de e-mail).

Sumar

Despre acest ghid.....	4
Cum este conceput acest ghid.....	4
Convenții folosite în acest ghid	5
Capitolul 1: Cum să vă cunoașteți routerul	
Conținutul pachetului.....	6
Cerințe de sistem.....	6
Înainte de a începe.....	6
Caracteristici hardware	7
Panoul frontal	7
Panou spate	8
Panoul din spate	9
Capitolul 2: Instalarea hardware	
Instalarea routerului	10
Funcția Stabilirea Rapidă a Conexiunii la Internet (QIS)	10
Stabilirea routerului wireless în modul Router.....	11
Stabilirea routerului wireless în modul Repetare.....	14
Stabilirea routerului wireless în modul AP.....	16
Capitolul 3: Configurarea rețelei clienti	
Accesarea routerului fără fir.....	18
Setarea unei adrese IP for un client cu fir sau fără fir.	18
Capitolul 4: Configurarea prin interfață Web (GUI)	
Configurarea prin interfață Web (GUI)	26
Folosirea Hărții rețelei	28
Utilizarea AiDisk.....	29
Administrarea lățimii de bandă cu EzQoS.....	31
Configurarea setărilor complexe.....	32
Administrarea lățimii de bandă cu QoS.....	32
Configurarea serverului virtual în rețeaua LAN.....	34
Configurarea funcției Virtual DMZ în rețeaua LAN.....	35
Actualizarea softului integrat.....	36
Refacerea/Salvarea/Încărcarea setărilor.....	37
Utilizarea aplicației USB	38

Sumar

Transformarea dispozitivului RT-N13U în router mobil	40
Conecțarea unei imprimante USB.....	43
Capitolul 5: Instalarea utilitarelor	
Instalarea utilitarelor	49
Detectarea Dispozitivului.....	51
Restabilirea softului integrat (Firmware-ului)	52
Aplicația WPS.....	53
Folosirea aplicației WPS	53
Download Master	59
Utilizarea Download Master	59
Capitolul 6: Defecțiuni	
Remedierea defectiunilor.....	61
Serviciul ASUS DDNS.....	64
Întrebări frecvente (FAQ).....	64
Anexă	
Anunțuri.....	66
Informații de contact despre producător.....	74

Despre acest ghid

Acest ghid al utilizatorului conține informațiile de care aveți nevoie pentru a instala și configura routerul fără cablu ASUS.

Cum este conceput acest ghid

Acest ghid conține următoarele părți:

- **Capitolul 1: Cum să vă cunoașteți routerul**

Acest capitol vă furnizează informații despre conținutul pachetului, cerințele de sistem, caracteristicile hardware și LED-le indicator ale routerului fără cablu ASUS.

- **Capitolul 2: Instalarea hardware**
Acest capitol furnizează instrucții privind conectarea la modurile Router, Repetare și Punct de Acces ale routerului wireless ASUS.
- **Capitolul 3: Configurarea rețelei clienti**
Acest capitol vă furnizează instrucții de instalare clienti în rețeaua dvs pentru a lucra cu routerul dvs fără cablu ASUS.
- **Capitolul 4: Configurarea prin interfață Web**
Acest capitol vă furnizează instrucții de configurare a routerului ASUS folosind interfață web grafică de utilizator (web GUI).
- **Capitolul 5: Instalarea utilităților**
Acest capitol vă furnizează informații despre utilitarele ce sunt disponibile pe CD.
- **Capitolul 6: Defecțiuni**
Acest capitol vă furnizează ghidul de remediere a defecțiunilor pentru rezolvarea problemelor comune pe care ați putea să le întâlniți folosind routerul ASUS.
- **Anexă**
Acest capitol vă furnizează Notele și Declarațiile de Siguranță regulatorii.

Convenții folosite în acest ghid



AVERTIZARE: Informații pentru prevenirea rănirii atunci când încercați să efectuați o sarcină.



ATENȚIE: Informații pentru prevenirea deteriorării componentelor atunci când încercați să efectuați o sarcină.



IMPORTANT: Instrucții pe care TREBUIE să le respectați pentru a efectua o sarcină.



NOTĂ: Sfaturi și informații suplimentare care ajută la efectuarea unei sarcini.

1 Cum să vă cunoașteți routerul

Conținutul pachetului

Verificați următoarele articole din pachetul routerului ASUS.

- Router fără cablu RT-N13U
- Încărcător
- CD (manual, Încărcător)
- Cablu RJ45
- Ghid rapid de pornire



Notă: Dacă unul din aceste articole este stricat sau lipsă contactați vânzătorul.

Cerințe de sistem

Înainte de instalarea routerului ASUS, asigurați-vă că sistemul/rețeaua dvs îndeplinește următoarele cerințe:

- Un port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Cel puțin un dispozitiv IEEE 802.11b/g/n cu capacitate wireless
- Un TCP/IP instalat și Internet browser

Înainte de a începe


Notați următoarele linii de ghidare înainte de instalarea routerului ASUS:

- Lungimea cablului Ethernet ce conectează dispozitivul la rețea (hub, ADSL/cablu modem, router, wall patch) nu trebuie să depășească 100 de metri.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață dreaptă și stabilă cât mai departe de sol posibil.
- Țineți dispozitivul liber de blocare din obiecte din metal și ferit de razele solare.
- Țineți dispozitivul ferit de transformatoare, motoare de mare putere, cuptoare cu microunde, lumini fluorescente, frigidere și alte echipamente industriale pentru a preveni pierderea de semnal.
- Instalați dispozitivul într-o zonă centrală pentru a asigura acoperire ideală pentru toate dispozitivele mobile wireless.

- Instalați dispozitivul la cel puțin 20 de cm de o persoană pentru a vă asigura că produsul este operat în conformitate cu Liniile de Ghidare RF a Expunerii Umane adoptată de Comisia Federală a Comunicațiilor.

Caracteristici hardware

Panoul frontal




Indicatori de stare

LED	Stare	Indicare
	Oprită	Fără alimentare/ Inițializarea discului USB
	Pornită	Sistem pregătit
	Pâlpâire lentă	Mod eliberare
	Pâlpâire rapidă	Se procesează WPS/ Restabilit la setările implicate de fabrică
	Oprită	Fără alimentare
	Pornită	Sistemul wireless pregătit
	Pâlpâire	Transmitere sau primire de date (wireless)
	Oprită	Fără alimentare sau fără conexiune fizică
	Pornită	Are conexiune fizică la o rețea Ethernet
	Pâlpâire	Transmitere sau primire de date (prin cablu Ethernet)
	Oprită	Fără alimentare sau fără conexiune fizică
	Pornită	Are conexiune fizică cu o rețea Ethernet
	Pâlpâire	Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)

Butoane


Buton	Indicare
 (WPS)	Apăsați pe acest buton pentru a stabili conexiunea wireless.

Panou spate



Articol	Descriere
Internet	Conectați cablul RJ-45 Ethernet la aceste porturi pentru a stabili conexiunea WAN.
LAN1-LAN4	Conectați cablul RJ-45 Ethernet la aceste porturi pentru a stabili conexiunea LAN.
(USB 2.0)	Introduceți în acest port un dispozitiv USB 2.0, cum ar fi un hard disk USB și o unitate flash USB (cu o capacitate minimă de 2 GB).
Alimentare	Introduceți adaptorul AC în acest port pentru a vă conecta routerul la curent.

Panoul din spate



Articol	Descrier
1	Reinițializare Apăsați pe acest buton pentru mai mult de cinci secunde pentru a restabili sistemul la setările inițiale de fabrică.
2	Selector al modului de funcționare Utilizați acest selector pentru a alege un mod de funcționare: Router (mod IP Sharing (Partajare IP)): În acest mod, RT-N13U se conectează la WAN (Internet) prin PPPoE, Automatic IP (IP automat) sau Static IP (IP static) și oferă servicii de comunicații radio wireless, NAT, firewall și partajare a IP-ului în LAN. Repetor: În acest mod, RT-N13U extinde rețea dvs. wireless și oferă servicii de comunicații radio de înaltă calitate utilizatorilor. Serviciile de NAT, firewall și partajare IP se dezactivează automat. AP (Access Point) (Punct de acces): În acest mod, RT-N13U primește adresa IP WAN de la routerul conectat la portul WAN și oferă comunicații radio wireless utilizatorilor. Serviciile de NAT, firewall și partajare IP se dezactivează automat.

Instalarea routerului

Routerul wireless ASUS include o interfață grafică web a utilizatorului (web GUI) ce vă permite să configurați routerul wireless folosind browserul dvs web al computerului dvs.



Notă: Pentru detalii privind configurarea routerului dvs wireless folosind web GUI, referiți-vă la Capitolul 4: Configurarea prin web GUI.

Puteți stabili routerul wireless în oricare din aceste trei moduri de operare: Router (Partajare IP), Repetare și Punct de Acces (AP). Configurați routerul wireless în modurile Router (Partajare IP) și Repetare prin Configurare Rapidă la Internet (QIS) și în modul AP prin web GUI.



Notă: Pentru a stabili routerul wireless în modul AP, folosiți utilitarul Descoperă Dispozitiv inclusă în CD-ul de instalare pentru a accesa web GUI.

Funcția Stabilirea Rapidă a Conexiunii la Internet (QIS)

Funcția de Stabilire Rapidă la Internet (QIS), ce este integrată în web GUI-ul routerului wireless, detectează automat tipul de conectare la internet și vă îndrumă în stabilirea rapidă a rețelei dvs.


Pagina web QIS apare automat după ce ați conectat toate dispozitivele dvs și ați lansat browserul dvs web. Puteți de asemenea lansa QIS de la pagina Hartă Rețea din cadrul web GUI. Pentru a face acesta, faceți click pe Go (Inițiază) în acest câmp QIS din cadrul statut internet.

Stabilirea routerului wireless în modul Router


În modul Router, routerul wireless se conectează la internet prin intermediu PPPoE, IP Automatic, PPTP, L2TP sau IP Static, și vă furnizează semnalul radio wireless. NAT, firewall și serviciile de partajare IP pentru clientii LAN sunt pornite.

Pentru a stabili routerul wireless în modul Router:

1. Alegeti modul Router.




1. Conectați-vă dispozitivele.



Notă: Vă recomandăm să folosiți un cablu Ethernet (conexiune cu cablu) pentru a conecta computerul dvs la routerul wireless pentru configurarea inițială pentru a evita posibilele probleme de stabilire a conexiunii din cauza incertitudinii wireless.

3. Lansați browserul dvs web și QIS începe să detecteze tipul dvs de conexiune la internet.




-
-  **Notă:** Dacă pagina web QIS nu apare după ce ați lansat browserul web, dezactivați setările proxy din browserul dvs web.
4. Tastați numele de utilizator și parola. Faceți click pe **Apply all setting** (Aplică toate setările).




-
-  **Notă:**
- Tipul de conectare la internet PPPoE este folosită în acest caz de stabilire a legăturii. Ecranul de stabilire a legăturii variază cu tipuri diferite de conexiune la internet.
 - Obțineți informațiile necesare precum nume utilizator și parolă de la Furnizorul dvs de Servicii Internet (ISP).
-

4. Stabilirea conectării la internet este completă.



- Faceți click pe **Going to Internet** (**Merg pe internet**) pentru a naviga pe internet.
- Faceți click pe **Simply Wireless Security Setting** (**Setare Simplă de Securitate Wireless**) pentru a configura setările de securitate de bază incluzând autentificarea SSID și metodele de criptare pentru routerul wireless.




- Faceți click pe **Advanced Setting page** (**pagina de Setare Avansată**) pentru a configura manual setările avansate pentru routerul wireless.
- Faceți click pe **Add to Favorites** (**Adaugă la Favorite**) pentru a adăuga acest URL la lista Favorite pentru un acces rapid la web GUI.

Stabilirea routerului wireless în modul Repetare


În modul repetare, routerul wireless extinde acoperirea rețelei dvs wireless și asigură o calitate mai înaltă a semnalului radio wireless. NAT, firewall și serviciile de partajare IP sunt dezactivate.

Pentru a stabili routerul wireless în modul Repetare:

1. Alegeti modul Repetare.




2. Conectați-vă dispozitivele.



Notă: Vă recomandăm să folosiți un cablu Ethernet (conexiune cu cablu) pentru a conecta computerul dvs la routerul wireless pentru configurarea inițială pentru a evita posibilele probleme de stabilire a conexiunii din cauza incertitudinii wireless.

3. Lansați browserul dvs web și pagina web QIS apare automat. Selectați AP-ul al cărui semnal wireless doriti să îl extindeți, apoi click pe **Connect (Conectează)**.



Note:

- **Notă:** Dacă pagina web QIS nu apare după ce ați lansat browserul web, dezactivați setările proxy din browserul dvs web.
- Utilizați programul Device Discovery (Descoperire dispozitiv) inclus pe CD-ul de asistență pentru a accesa interfața grafică Web a routerului și pentru a configura diferențele caracteristici ale acestuia.

Stabilirea routerului wireless în modul AP




Notă: Pentru a stabili routerul wireless în modul AP, folosiți utilitară Descoperă Dispozitiv inclusă în CD-ul de instalare pentru a accesa web GUI.


În modul AP, routerul wireless primește adresa IP WAN de la routerul conectat la portul WAN și vă asigură cu semnalul radio wireless. NAT, firewall și serviciile de partajare IP sunt dezactivate.

Pentru a stabili routerul wireless la modul AP:

1. Alegeti modul AP.




2. Conectați-vă dispozitivele.



Notă: Vă recomandăm să folosiți un cablu Ethernet (conexiune cu cablu) pentru a conecta computerul dvs la routerul wireless pentru configurarea inițială pentru a evita posibilele probleme de stabilire a conexiunii din cauza incertitudinii wireless.


3. Lansați utilitară de Descoperire a Dispozitivului și faceți click pe Configure (Configurează) pentru a accesa web GUI.



4. Pe pagina de acces, tasteazăți numele inițial al utilizatorului (**admin**) și parola (**admin**)..



5. De la pagina principală, faceți click pe meniul de navigare sau pe link pentru a configura caracteristici diferite pentru Routerul ASUS.



Configurarea rețelei clienti

Accesarea routerului fără fir

Setarea unei adrese IP pentru un client cu sau fără fir.

Pentru a accesa routerul fără fir WL-500gP V2, trebuie să aveți setările corecte TCP/IP pentru clientii cu sau fără fir. Setați o adresă IP a clientului în același domeniu al WL-500gP V2.

În initial, Routerul ASUS integrează funcțiile server DHCP, care automat atribuie adrese IP clientilor din rețea.

Dar în anumite cazuri, veți dori ca manual să atribuiți adrese IP statice unor clienti sau computere din rețea u dvs mai degrabă decât să obțineți adresele IP automat de la routerul dvs.

Urmați instrucțiunile de mai jos ce corespund sistemului de operare instalat pe computerul clientului dvs.




Notă: Dacă doriți să atribuiți manual o adresă IP clientului dvs, vă recomandăm să folosiți următoarele setări:


- **Adresa IP:** 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice număr între 2 și 254. Asigurați-vă ca adresa IP nu este folosită de un alt dispozitiv)
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0 (identică cu routerul ASUS)
- **Portal:** 192.168.1.1 (Adresa IP a Routerului ASUS)
- **DNS:** 192.168.1.1 (Router ASUS) sau atribuiți un server DNS cunoscut în rețea u dvs.

Windows® Vista

1. Mergeți la Start > Control Panel (Panou de control) > Network and Internet (Rețea și internet) > Network and Sharing Center (Rețea și centru de distribuție). Click View status (Vezi stare) > Properties (Proprietăți) > Continue (Continuă).




2. Selectați Internet Protocol Version 4 (Versiunea 4 a protocolului internet) (TCP/IPv4), apoi click pe Properties (Proprietăți).
3. Selectați Obtain an IP address automatically (Obțineți o adresă IP automat) dacă dorîți ca setările IP să fie atribuite automat. Altfel, selectați Use the following IP address (Folosiți următoarea adresă IP): și tastăți IP address (Adresa IP), și Subnet mask.
4. Selectați Obtain DNS server address automatically (Obțineți adresa server DNS automat) dacă dorîți ca setările serverului DNS să fie atribuite automat. Altfel, selectați Use the following DNS server addresses (Folosiți următoarea adresă server DNS): și tastăți Preferred and Alternate DNS server (Serverul DNS Preferat sau Alternativ).
5. Click OK când ați terminat.




Windows® XP

1. Click Start > Control Panel (Panou Control) > Network Connection (Conexiune Rețea). Faceți dublu click pe Local Area Connection (Conexiune Zonă Locală) apoi selectați Properties (Proprietăți).




2. Selectați Internet Protocol (TCP/IP), apoi click pe Properties (Proprietăți).
3. Selectați Obtain an IP address automatically (Obțineți o adresă IP automat) dacă doriți ca setările IP să fie atribuite automat. Altfel, selectați Use the following IP address (Folosiți următoarea adresă IP): și tastăți IP address (adresa IP), Subnet mask, și Default gateway (Portalul inițial).
4. Selectați Obtain DNS server address automatically (Obțineți adresă server DNS automat) dacă doriți ca setările serverului DNS să fie atribuite automat. Altfel, selectați Use the following DNS server addresses (Folosiți următoarea adresă server DNS): și tastăți Preferred and Alternate DNS server (Serverul DNS Preferat sau Alternativ).
5. Click OK când ați terminat.




Windows® 2000

- Click Start > Control Panel (Panou Control) > Network and Dial-up Connection (Conexiune Dial-up și rețea). Click dreapta Local Area Connection (Zonă Locală Conectare) apoi click Properties (Proprietăți).




- Selectați Internet Protocol (TCP/IP), apoi click pe Properties (Proprietăți).
- Selectați Obtain an IP address automatically (Obțineți o adresă IP automat) dacă doriți ca setările IP să fie atribuite automat. Altfel, selectați Use the following IP address (Folosiți următoarea adresă IP): și tastează IP address (Adresa IP), Subnet mask, și Default gateway (Portalul initial).
- Selectați Obtain an IP address automatically (Obțineți o adresă IP automat) dacă doriți ca setările serverului DNS să fie atribuite automat. Altfel, selectați Use the following DNS server address (Folosiți următoarea adresă server DNS): și tastează Preferred (Preferat) și Alternate DNS server (Server DNS alternativ).
- Click OK când ați terminat.




Windows® 9x/ME


- Faceți clic pe Start > Control Panel (Panou de control) > Network (Rețea) pentru a afișa fereastra de configurare a rețelei.
- Selectați TCP/IP apoi click Properties (Proprietăți).



- Dacă doriți ca computerul dvs să obțină automat o adresă IP, click Obtain an IP address automatically (Obțineți o adresă IP automat) apoi click OK. Altfel, click Specify an IP address (Specificați o adresă IP), apoi tastează IP address (adresa IP) și Subnet Mask.




- Selectați **Gateway** (tabul Portal) și tastăți **New gateway** (Portal Nou) apoi click pe **Add** (Adăugați).



- Selectați **Gateway** (tabul Portal) și tastăți **New gateway** (Portal Nou) apoi click pe **Add** (Adăugați).


- Selectați tabul **DNS configuration** (Configurare DNS) și click **Enable DNS** (Activăți DNS). Tastați **Host (Domeniu)**, **Domain (Gazdă)**, și **DNS Server Search Order** (Ordinea de Căutare a Serverului DNS), apoi click **Add** (Adăugați).

- Click **OK**.




Windows® NT4.0


1. Mergeți la **Control Panel (Panoul de Control)** > **Network (Rețea)** pentru a afișa fereastra de conectare la rețea apoi selectați tabul **Protocols (Protocolale)**.
2. Selectați **TCP/IP Protocol (TCP/IP Protocolale)** din lista **Network Protocols (Protocolale Rețea)** apoi click pe **Properties (Proprietăți)**.



3. De la tabul Adresă IP a ferestrei Proprietăți Microsoft TCP/IP, puteți:
 - Selecta tipul de adaptor de rețea instalat în sistemul dvs.
 - Seta routerul pentru a atribui o adresă IP automat.
 - Seta manual adresa IP, subnet mask și portalul inițial.



4. Selectați tabul **DNS** apoi click **Add (Adăugați)** sub **DNS Service Search Order (Ordine Căutare Serviciu DNS)** și tastați în DNS.



Configurarea prin interfață Web (GUI)

Configurarea prin interfață Web (GUI)

Interfața de utilizator web grafică a routerului (web GUI) vă permite să configurați aceste caracteristici: **Netwrok Map (Harta Rețelei)**, **UPnP Media Server (Server media UPnP)**, **AiDisk** și alte **EZQos Bandwidth Management (Adminisitrarea lărgimii de bandă EZQoS)**.

Pentru a accesa web GUI:

1. Lansați un browser web, apoi tastează adresa IP a routerului. Apare pagina de acces web GUI a routerului.




Notă:

- În modul Router, adresa IP a routerului este 192.168.1.1.
- În modurile Repetare și AP, folosiți Descoperire Dispozitiv inclus în CD-ul de instalare pentru a găsi adresa IP a routerului.

2. Pe pagina de acces, tastează numele inițial al utilizatorului (**admin**) și parola (**admin**).



3. De la pagina principală, faceți click pe meniul de navigare sau pe link pentru a configura caracteristici diferite pentru Routerul ASUS.



Folosirea Hărții rețelei

Network Map (Harta rețelei) vă permite să vedeați statutul și să configurați setările conexiunii la internet, a sistemului și a clientilor din rețeaua dvs. Vă permite rapid să vă conectați la Rețeaua de Zonă Vestă (WAN) folosind caracteristica Conectarea Rapidă la Internet (QIS), sau să vă conectați rapid la Rețeaua Zonă Locală (LAN) folosind aplicația WPS.

Pentru a vizualiza statutul sau pentru configurarea setărilor, faceți click pe oricare din aceste icoane afișate pe pagina principală:

Icoană	Descriere
	Statut Internet Faceți click pe icoană pentru a afișa informații despre statutul conectării la internet, adresa WAN IP, DNS, tipul conexiunii și adresa portalului. De pe ecranul cu statutul conexiunii la internet, folosiți caracteristica Stabilire Rapidă la Internet (QIS) pentru a vă conecta rapid la rețea.
	Statutul sistemului Faceți click pe această icoană pentru a afișa informații despre SSID, metoda de autentificare, criptarea WEP, LAN IP, cod PIN, adresa MAC, sau pornirea/oprirea radioului fără cablu. În ecranul de stare System (Sistem), faceți clic pe butonul WPS virtual pentru a stabili o conexiune wireless între router și un client.
	Statut client Faceți click pe această icoană pentru a afișa informații despre clienti sau computerele în rețea, și vă permite să blocați/deblocați un client.
	Starea discului USB Faceți clic pe această pictogramă pentru a afișa informații despre discul USB conectat la router-ul fără fir.
	Starea imprimantei USB Faceți clic pe această pictogramă pentru a afișa informații despre imprimanta USB conectată la router-ul fără fir.

Utilizarea AiDisk

AiDisk vă permite să configurați un server FTP și să partajați conținutul unui disc USB cu clienții din rețea dvs.




Notă: Înainte de a utiliza AiDisk, asigurați-vă că ați inserat un disc USB în portul USB al routerului fără fir.

Pentru a utiliza AiDisk:


- Faceți clic pe **AiDisk** din meniul de navigare din partea stângă a ecranului.



- Din ecranul **Welcome to AiDisk wizard (Bun venit la asistentul AiDisk)**, faceți clic pe **Go (Sală)**.



3. Selectați drepturile de acces pe care dorîți să le atribuiți clientilor care accesează datele partajate, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.



4. Dacă dorîți să creați propriul dvs. nume de domeniu pentru site-ul FTP prin serviciile ASUS DDNS, selectați **I will use the service and accept the Terms of service (Voi utiliza serviciul și accept Termenii serviciului)**. În caz contrar, selectați **Skip ASUS DDNS setting (Ignorare configurare ASUS DDNS)**. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a încheia configurarea.
5. Când ați terminat, faceți clic pe **Finish (Finalizare)**.
6. Pentru a accesa site-ul FTP pe care l-ați creat, lansați un browser Web și tastează legătura către site-ul FTP (**ftp://<domain name>**).

Administrarea lățimii de bandă cu EzQoS

EzQoS vă permite să setați prioritatea lățimii de bandă și să gestionați traficul de rețea.

Pentru a seta prioritatea lățimii de bandă:

- Click **EzQoS Bandwidth Management (Administrarea lățimii de bandă EzQoS)** din meniul de navigare pe partea stângă a ecranului dvs.



- Fațeți click pe fiecare din aceste aplicații pentru a seta prioritatea lățimii de bandă:

Icoană	Descriere
	Gaming Blaster Routerul ghidează traficul de jocuri ca primă prioritate.
	Aplicație Internet Routerul ghidează emailul, răsfoirea paginilor web și a altor aplicații de internet ca primă prioritate.
	AiDisk Routerul se ocupă prioritari cu trafic de încărcare/descărcare a datelor de pe un server FTP.
	Voip/Rulare Video Routerul se ocupă prioritari cu traficul audio/video.

- Fațeți click pe **Save (Slavează)** pentru a salva setările de configurare.



Pentru configurarea complexă a lățimii de bandă, consultați Administrarea lățimii de bandă cu QoS din pagina următoare pentru detalii.

Configurarea setărilor complexe

Administrarea lățimii de bandă cu QoS

QoS (Calitatea serviciului) este un mecanism de control complex al traficului de rețea care gestionează lățimea de bandă în funcție de clienții și aplicațiile din rețea LAN.

Pentru a administra lățimea de bandă cu QoS:


- Faceți clic pe **Advanced Setting (Setări complexe)** în meniul de navigare din partea stângă a ecranului.
- În meniul **WAN**, faceți clic pe **QoS**.



3. Creați o regulă de administrare a lățimii de bandă.

- Pentru a crea o regulă la o anumită aplicație pentru toate computerele din rețea LAN:
 - Lăsați necompletat câmpul Source IP Address (Adresă IP sursă).
 - În câmpul Service Name (Nume serviciu), introduceți numele regulii noi.
 - În câmpul Destination Port (Port de destinație), introduceți numărul de port al aplicației.
 - În meniul vertical Priority (Prioritate), selectați prioritatea.
 - Faceți clic pe Add (Adăugare).
- Pentru a crea o regulă la o anumită aplicație pentru un anumit computer din rețea LAN:
 - În câmpul Service Name (Nume serviciu), introduceți numele regulii noi.
 - În câmpul Source IP Address (Adresă IP sursă), introduceți adresa IP a computerului din rețea LAN.
 - În câmpul Destination Port (Port de destinație), introduceți numărul de port al aplicației.
 - În meniul vertical Priority (Prioritate), selectați prioritatea.
 - Faceți clic pe Add (Adăugare).

- Pentru a crea o regulă la toate aplicațiile pentru un anumit computer din rețeaua LAN:
 - Lăsați necompletat câmpul Destination Port (Port de destinație).
 - În câmpul Service Name (Nume serviciu), introduceți numele regulii noi.
 - În câmpul Source IP Address (Adresă IP sursă), introduceți adresa IP a computerului din rețeaua LAN.
 - În meniul vertical Priority (Prioritate), selectați prioritatea.
 - Faceți clic pe Add (Adăugare).
4. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a salva setările noi.



Configurarea serverului virtual în rețeaua LAN.


Serverul virtual este o funcție Network Address Translation (Translatarea adresei de rețea) (NAT) care transformă un computer din rețeaua LAN într-un server prin permiterea pachetelor de date ale unui serviciu, cum este HTTP, de pe Internet.

Pentru a configura serverul virtual în rețeaua LAN:

- Faceți clic pe **Advanced Setting (Setări complexe)** în meniu de navigare din partea stângă a ecranului.
- În meniu **WAN**, faceți clic pe **Virtual Server (Server virtual)**.



- Selectați **Yes (Da)** pentru a activa funcția Server virtual.
- Selectați o aplicație din meniu vertical **Famous Server List (Listă de servere cunoscute)** sau **Famous Game List (Listă de jocuri cunoscute)**.
- Selectați computerul server în meniu vertical **Local IP (IP local)**, iar câmpurile **Service Name (Nume serviciu)**, **Port Range (Interval port)** și **Protocol** se vor completa automat.
- Faceți clic pe **Add (Adăugare)** pentru a adăuga noul server virtual.
- Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a salva setările noi.



Configurarea funcției Virtual DMZ în rețeaua LAN

Pentru accesul unei gazde interne la Internet și al utilizatorilor externi la toate serviciile furnizate de gazda respectivă, activați funcția Virtual DMZ pentru a deschide toate porturile gazdei. Această funcție este utilă atunci când gazda îndeplinește roluri multiple, cum ar fi de server HTTP și de server FTP. Cu toate acestea, în acest mod, rețeaua dvs. devine mai puțin sigură.

Pentru a configura funcția Virtual DMZ în rețeaua LAN:

- Faceți clic pe **Advanced Setting (Setări complexe)** în meniu de navigare din partea stângă a ecranului.
- În meniu **WAN**, faceți clic pe **DMZ**.



- Introduceți adresa IP a gazdei pentru care dorîți acces la Internet.
- Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a salva setările noi.




Actualizarea softului integrat



Notă: Descărcați ultimul soft integrat de pe pagina web a ASUS la: www.asus.com

Pentru actualizarea softului integrat:

- Faceți click pe **Advanced Setting (Setare Avansată)** din cadrul meniul de navigare din partea stângă a ecranului.
- Din meniul **Administration (Administrare)**, faceți click pe **Firmware Upgrade (Actualizare Soft Integrat)**.



- În campul **New Firmware File (Fișier Nou Soft Integrat)**, faceți click pe **Browse (Răsfoiți)** pentru a localiza noul soft integrat pe computerul dvs.
- Faceți click pe **Upload (Încărcare)**. Procesul de încărcare durează cam trei minute.




Notă: Dacă procesul de upgrade eșuează, folosiți utilitara Refacere Soft Integrat pentru a reface sistemul. Pentru mai multe detalii privind această aplicație, referiți-vă la secțiunea Restaurare Soft Integrat în Capitolul 5 a acestui manual al utilizatorului.

Refacerea/Salvarea/Încărcarea setărilor

Pentru a reface/salva/încărca setările:

1. Faceți click pe **Advanced Setting (Setare Avansată)** din cadrul meniului de navigare din partea stângă a ecranului.
2. În cadrul meniului **Administration (Administrare)**, faceți click pe **Restore (Restaurare)/Save (Salvare)/Upload Setting (Încărcare)**.



3. Selectați sarcina pe care doriti s-o îndepliniți:

- Pentru a reface setările inițiale din fabrică, faceți click pe **Restore (Restaurare)** apoi click **OK** în mesajul de confirmare.
- Pentru a salva setările prezente ale sistemului, click **Save (Salvează)** și click pe **Save (Salvează)** în fereastra fișierului de încărcare, pentru a salva fișierul sistemului pe ruta preferată.
- Pentru a reface setarea sistemului anterior, click **Browse (Răsfoiește)** pentru a localiza fișierul sistemului pe care doriti să-l refaceti apoi faceți click pe **Upload (Încărcare)**.

Utilizarea aplicației USB

Router-ul fără fir ASUS oferă două porturi USB2.0 pentru conectarea dispozitivelor USB, cum ar fi un dispozitiv de stocare USB, un aparat de fotografiat USB și imprimanta USB, pentru a vă permite să partajați fișiere și imprimate cu clientii din rețeaua dvs.




Nota: Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar să conectați un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un hard disk USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0 de pe panoul din spate al router-ului fără fir. Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este formatat și partitioanat corespunzător. Referiți-vă la pagina de internet ASUS la HYPERLINK "http://www.asus.com" www.asus.com pentru tabelul de suport a sistemului fișierului HD.

Crearea unui cont de utilizator

Trebuie să creați conturi de utilizator înainte de a putea partaja fișierele și datele de pe dispozitivul de stocare USB.

Pentru a crea un cont de utilizator:

- Faceți clic pe **Advanced Setting (Setare avansată) > USB Application (Aplicație USB)** din meniu de navigare din partea stângă a ecranului.
- Faceți clic pe **Share with account (Partajare cu contul)** și pe **OK** pentru a activa caracteristica de partajare.



- Faceți clic pe pictograma de adăugare cont.
- În câmpurile **Account (Cont)** și **Password (Parolă)**, tastăți numele și parola pentru clientul/computerul din rețeaua dvs. Reintroduceți parola pentru confirmare. Faceți clic pe **Add (Adăugare)** pentru adăugarea contului în listă.

Configurarea unui site FTP

Router-ul fără fir ASUS vă permite să partajați fișiere de pe dispozitivul de stocare USB cu computere din rețeaua LAN prin Internet.




Notă:

- Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar să conectați un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un hard disk USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0 de pe panoul din spate al router-ului fără fir. Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este formatat și partionat corespunzător. Referiți-vă la pagina de internet ASUS la [HYPERLINK "http://www.asus.com"](http://www.asus.com) www.asus.com pentru tabelul de suport a sistemului fișierului HD.
- Pentru a accesa site-ul FTP, puteți activa serviciul DDNS sau tasta legătura către site-ul FTP link <ftp://192.168.1.1> de pe orice computer din rețeaua LAN.

Pentru a configura un site FTP:

1. Faceți clic pe **Advanced Setting (Setare avansată) > USB Application (Aplicație USB)** din meniul de navigare din partea stângă a ecranului.
2. Din fila **FTP Share (Partajare FTP)**, selectați contul căruia dorîți să-i atribuiți drepturi de acces.



3. Din lista directorului de fișiere, selectați tipul de drepturi de acces pe care dorîți să le atribuiți directoarelor de fișiere specifice.
 - **R/W:** Selectați această opțiune pentru a atribui drepturi de acces de citire/scriere pentru un anumit director al fișierului.
 - **W:** Selectați această opțiune pentru a atribui drepturi de acces doar de scriere pentru un anumit director de fișier.
 - **R:** Selectați această opțiune pentru a atribui drepturi de acces doar de citire pentru un anumit director al fișierului.
 - **Niciun drept de acces:** Selectați această opțiune dacă nu dorîți să partajați un anumit director al fișierului.
4. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a aplica modificările.
5. Tastați <ftp://192.168.1.1> într-un browser Web de pe orice computer din rețeaua LAN.

Transformarea dispozitivului RT-N13U în router mobil

Transformați dispozitivul RT-N13U în router mobil cu ajutorul unui adaptor USB 3G.




Notă:

- Numai modelul cu hardware versiunea B1 acceptă caracteristica de router mobil. Verificați pe spatele routerului versiunea de hardware.
- Adaptorul USB 3G se achiziționează separat. Obțineți lista cu adaptoarele USB 3G acceptate de pe site-ul Web ASUS la adresa www.asus.com.

Pentru a configura dispozitivul RT-N13U ca router mobil:


1. Activați cheia hardware USB 3G.
2. Introduceți cheia hardware USB 3G în portul USB al computerului și verificați dacă puteți accesa Internetul prin cheia hardware USB 3G.



Notă:


Consultați documentația livrată împreună cu cheia hardware USB 3G sau contactați furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru instrucțiuni privind modul de activare a acesteia și de accesare a Internetului prin aceasta.

3. Scoateți adaptorul 3G de la computer.
4. Setați selectorul modului de operare de pe partea inferioară a routerului la Router.




RT-N13U (panoul din spate)

5. Conectați un capăt al cablului RJ-45 furnizat la un port LAN de pe spatele routerului și celălalt capăt la portul LAN al computerului.
6. Conectați un capăt al adaptorului de alimentare furnizat la portul de alimentare de pe spatele routerului și celălalt capăt la o priză de alimentare.



7. Introduceți adaptorul USB 3G în portul USB de pe spatele routerului.



8. De pe computer, conectați-vă la interfața grafică Web a routerului. Puteti găsi pictograma adaptorului USB 3G în harta rețelei.



9. În meniul de navigare, faceți clic pe **Advanced Setting (Setări complexe) > USB Application (Aplicație USB)**.

10. Faceți clic pe fila HSDPA, apoi configurați următoarele setări:

Enable HSDPA (Activare HSDPA): Selectați Enable (Activare).

3G/3.5G USB Adapter (Adaptor USB 3G/3.5G): Selectați adaptorul USB 3G.

Location (Locație): Selectați locația furnizorului de servicii Internet (ISP).

ISP (Furnizor de servicii Internet): Selectați furnizorul dvs. de servicii Internet.

APN service (optional) (Serviciu APN (optional)): Introduceți numele serviciului APN.

PIN: Introduceți codul PIN (Număr personal de identificare).

Dial Number (Număr de format): Introduceți numărul de format.

Username (Nume utilizator): Introduceți numele dvs. de utilizator.

Password (Parolă): Introduceți parola.



Notă:

Obțineți numele serviciului APN, codul PIN, numărul de format, numele de utilizator și parola de la furnizorul de servicii Internet.

11. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** atunci când vi se solicită să configurați rețea Wi-Fi.



Conectarea unei imprimante USB

Conectați o imprimantă compatibilă USB la portul USB2.0 al router-ului fără fir ASUS și partajați imprimanta USB cu clienții din rețeaua LAN.



Notă: Vizitați site-ul Web ASUS la adresa www.asus.com pentru modelele și distribuitorii de imprimante compatibile.

Instalarea imprimantei utilizând programul ASUS de configurare a imprimantei în rețea


Pentru a instala imprimanta utilizând programul ASUS de configurare a imprimantei în rețea:

1. Introduceți CD-ul de asistență în unitatea optică. Se afișează un ecran de execuție automată dacă funcția Execuțare automată s-a activat pe computer.




Notă: Dacă funcția Execuțare automată este dezactivată pe computer, faceți clic dublu pe setup.exe în directorul rădăcină de pe CD-ul de asistență..

2. Faceți clic pe **Run Network Printer Program (Execuțare program pentru imprimantă în rețea)**.



3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala imprimanta USB pe computer.



Instalarea imprimantei în Windows® XP utilizând Add Printer Wizard (Expert adăugare imprimantă) din Windows®

Pentru a instala imprimanta în Windows® XP utilizând Add Printer Wizard (Expert adăugare imprimantă) din Windows®


1. Executați Asistentul adăugare imprimantă din **Start > Printers and Faxes (Imprimante și faxuri) > Add a printer (Adăugare imprimantă)**.



2. Selectați **Local printer attached to this computer (Imprimantă locală conectată la acest computer)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.




3. Selectați **Create a new port (Creare port nou)** și setați tipul portului la **Standard TCP/IP Port (Port TCP/IP standard)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.



4. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a configura portul TCP/IP pentru accesarea imprimantei de rețea.




5. Tastați adresa IP a router-ului fără fir în cîmpul **Printer Name or IP Address (Nume imprimantă cu adresa IP)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.




6. Selectați **Custom (Particularizare)** și faceți clic pe **Settings... (Setări...)**.




7. Setați **Protocol (Protocol)** la **LPR** și tastăți **LPRServer** în **Queue Name (Nume coadă)**. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a continua.




8. Apăsați pe **Next (Următorul)** pentru a finaliza configurația portului standard TCP/IP.




9. Apăsați pe **Finish (Finalizare)** pentru a încheia setările și a reveni la Asistentul adăugare imprimantă.



10. Instalați driverul de imprimantă din lista cu modelele distribuitorului. Dacă împreună cu imprimanta s-a livrat un disc de instalare, faceți clic pe **Have Disk (Obținere disc)** pentru atribuirea manuală a locației driverului.



11. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a accepta numele implicit pentru imprimantă.



12. Selectați **Yes (Da)** pentru a tipări o pagină test. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a tipări.



13. Instalarea s-a încheiat. Faceți clic pe **Finish (Finalizare)** pentru a părăsi Asistentul adăugare imprimantă.



14. După ce ați conectat driverul USB și ați instalat driverul de imprimantă, puteți vedea numele imprimantei în interfața grafică Web a router-ului fără fir.



Notă: Dacă ați instalat deja imprimanta pe computer, faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectați **Property (Proprietăți) > fila Port (Port)** pentru a adăuga un port TCP/IP standard. Faceți clic pe **Add Port (Adăugare port)**, apoi selectați **Standard TCP/IP Port (Port TCP/IP standard)** și faceți clic pe butonul **New Port (Port nou)**. Pentru procedura de configurare, consultați pașii 5-8.



Notă: Dacă utilizați Windows® 98 sau ME, care nu acceptă tipul Standard TCP/IP port (Port TCP/IP standard), trebuie să utilizați tipul Remote Port (Port la distanță), care este acceptat de router-ul fără fir ASUS.

5 Instalarea utilitarelor

Instalarea utilitarelor


CD-ul conține utilitarele pentru configurarea Routerului ASUS. Pentru a instala Utilitarele ASUS WLAN în Microsoft® Windows, introduceți CD-ul. Dacă Autorun este dezactivat, rulați setup.exe din rădăcina directorului a CD-lui.

Pentru instalarea utilitarelor:

1. Click **Install...Utilities**.



2. Click **Next (Următorul)**.




3. Click **Next (Următorul)** pentru a accepta destinația inițială a folderului sau click **Browse (Răsfoiește)** pentru a specifica o altă rută.



4. Click **Next (Următorul)** pentru a accepta folderul programului inițial sau pentru a introduce un alt nume.



5. Click **Finish (Terminare)** când setarea e terminată.




Detectarea Dispozitivului

Detectarea Dispozitivului este o utilitară ASUS WLAN ce detectează dispozitivul Router ASUS și permite să configurați dispozitivul.

Pentru a lansa utilitară Detectează Dispozitivul

- De pe desktopul computerului dvs click Start > All programs (Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitară ASUS) > **Router fără cablu RT-N13U > Device Discovery (Detectare Dispozitiv).**



- Click **Configure (Configurează)** pentru a accesa web GUI și a configura routerul wireless.
- Click **Search (Caută)** pentru a căuta raza de acțiune a routerului wireless ASUS.
- Click **Exit (Ieșire)** pentru a ieși din aplicație.

Restabilirea softului integrat (Firmware-ului)


Restabilirea softului integrat este folosită la un router wireless ASUS ce a eșuat în cadrul procesului de upgradare a softului integrat. Încărcați softul integrat pe care îl specificați. Procesul durează aproximativ trei, patru minute.



Important: Lansați modul salvare înainte de folosirea utilitării Refacere a softului integrat.

Pentru a lansa modul salvare și folosirea utilitării de restabilire a softului integrat:

1. Scoateți routerul wireless din priză.
2. Țineți apăsat butonul de Refacere de pe panoul din spate și simultan băgați în priză routerul wireless. Eliberați butonul de Refacere atunci când LED-ul de curent de pe panoul frontal clipește încet, ceea ce indică faptul că routerul wireless este în modul salvare.
3. De pe desktop-ul computerului dvs., faceți click pe **Start > All Programs (Toate programele) > ASUS Utility (Utilitar ASUS) > RT-N13 Wireless Router (Router wireless RT-N13) > Firmware Restoration (Restabilire soft integrat)**.



4. Specificați un fișier de soft integrat, apoi faceți click pe **Upload (Încarcă)**.



Notă: Aceasta nu este o utilitară de upgrade a softului integrat și nu poate fi folosită pe un router wireless ASUS în funcțiuie. Upgradeul normal al softului integrat trebuie să fie făcut prin intermediu interfetei web. Referiți-vă la Capitolul 4: Configurarea prin web GUI pentru mai multe detalii.

Aplicația WPS

WPS (Conectare protejată Wi-Fi) vă permite să configurați cu ușurință o rețea wireless protejată și sigură.

Folosirea aplicației WPS




- Asigurați-vă că folosiți un card LAN cu funcție WPS (Conectare Wireless Protejată).
- Sistem de operare Windows® și carduri/adaptoare LAN ce suportă WPS:

Supor OS	Supor Adaptor Wireless
Vista 32/64	Card Intel® wireless LAN
	ASUS 167gv2 driver v3.0.6.0 sau superior
	ASUS 160N/130N driver v2.0.0.0 sau superior
XP SP2	Card Intel® wireless LAN
	ASUS 167gv2 driver v1.2.2.0 sau superior
	ASUS 160N/130N driver v1.0.4.0 sau superior
XP SP1 & 2000	Card ASUS LAN card cu utilitară ASUS WLAN
	ASUS 167gv2 driver v1.2.2.0 sau superior
	ASUS 160N/130N driver v1.0.4.0 sau superior


Pentru a folosi aplicația WPS:

- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura componente hardware. Când ați terminat, faceți clic pe **Next (Următorul)**.



Notă: Folosiți aplicația WPS cu un singur client wireless. Dacă clientul wireless nu poate detecta routerul wireless în timp ce e în modul EZSetup, scurtați distanța între client și router.

2. Apăsați butonul WPS de pe spatele panoului routerului wireless pentru mai mult de cinci secunde.




3. La aplicația WPS, click **Next (Următorul)** pentru a continua.




Notă:

- Atunci când funcționează WPS, legătura la internet se oprește scurt și apoi se restabilește legătura.
- Dacă este apăsat butonul WPS fără ca aplicația WPS să funcționeze, indicatorul de curent pâlpâie și legătura de internet se întrerupe scurt și apoi legătura se restabilește.


4. Atribuiți un nume rețelei, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.




5. Folosiți parolă autogenerată ca cod de securitate al rețelei sau atribuiți manual o parolă conținând între 8 și 63 de caractere. Apoi click pe **Next (Următorul)**.



6. Instalarea e terminată. Click **Save or print settings** (**Salvează sau tipărește setările**) pentru referiri ulterioare sau **Save settings to a USB flash drive** (**Salvează setările pe un dispozitiv USB**) pentru a adăuga alte dispozitive la rețea. Apoi click **Next (Următorul)** pentru a vă conecta la internet.



-
-  **Notă:** Pentru mai multe detalii despre adăugarea de dispozitive la rețea folosind un dispozitiv USB, referiți-vă la secțiunea Adăugare de dispozitive la rețea folosind un dispozitiv USB de pe pagina următoare.
7. V-ați conectat la router. Dacă dorîți să configurați setările de internet faceți click pe **Setup (Conectare)**. Click **Finish (Terminare)** pentru a termina aplicația WPS.



Adăugarea de dispozitive la rețea folosind un dispozitiv USB

Cu aplicația WPS puteți adăuga dispozitive la rețea dvs folosind un stick de memorie USB.

Pentru a adăuga dispozitive la rețea folosind un dispozitiv USB:


- În aplicația WPS, efectuați click pe **Save settings to a USB flash drive** (**Salvează setări pe un stick de memorie USB**).



- Introduceți un dispozitiv USB într-un port USB al computerului dvs, și apoi selectați driverul din listă. Când ați terminat click **Next (Următorul)** pentru a continua.



3. Îndepărtați dispozitivul USB din calculator, și apoi introduceți-l ca computerul pe care doriți să-l adăugați rețelei wireless.



4. Localizați **SetupWireless.exe** din dispozitivul USB și faceți dublu click pentru a rula. Click **Yes (Da)** pentru a adăuga acest computer la rețeaua wireless.



5. Click **OK** pentru a ieși din **Wireless Network Setup Wizard (Conectarea Rețelei Wireless)**.



Download Master

Download Master este un utilitar care vă permite să organizați activitățile de descărcare HTTP, FTP și BT (BitTorrent).


Utilizarea Download Master

Pentru a utiliza Download Master:



Notă: Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar să conectați un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un hard disk USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0 de pe panoul din spate al router-ului fără fir. Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este formatat și partionat corespunzător. Referiți-vă la pagina de internet ASUS la HYPERLINK "http://www.asus.com" www.asus.com pentru tabelul de suport a sistemului fișierului HD.

1. Lansați Download Master din Start > All Programs (Toate programele) > ASUS Utility (Utilitar ASUS) > Router fără cablu RT-N13U > Download Master. Faceți clic pe File (Fișier) > Connect (Conectare) pentru a vă conecta la router-ul fără fir.



2. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a organiza activitățile de descărcare pe care doriti să le executați.

Descărcare HTTP

Pentru a executa o descărcare HTTP, aveți următoarele opțiuni:

- Faceți clic dreapta pe legătura de descărcare de pe pagina Web și selectați **Download using ASUS Download (Descărcare cu Descărcare ASUS)**.
- Faceți clic dreapta pe legătura de descărcare de pe pagina Web și selectați **Properties (Proprietăți)**. Copiați Adresa (URL) de descărcare. Dacă selectați **Download using ASUS Download (Descărcare cu Descărcare ASUS)**, activitatea de descărcare este adăugată la lista Transfer. Barele albastre indică ritmul de progres al activităților de descărcare.

În cazul în care copiați adresa de descărcare, faceți clic pe butonul **Assign (Atribuire)** din utilitar. Lipiți adresa în caseta **Getting File From (Obținere fișier din)**, selectați HTTP din **Options (Opțiuni)** și faceți clic pe butonul **Download (Descărcare)** pentru pornire.


Descărcare FTP

Faceți clic pe butonul **Assign (Atribuire)** din Download Master și selectați **FTP** în câmpul **Options (Opțiuni)**. Tastați adresa site-ului FTP, numărul de port, numele de utilizator, parola. Faceți clic pe **Download (Descărcare)** pentru pornire.

Descărcare BT

Faceți clic pe butonul **Assign (Atribuire)** din Download Master și selectați **BT** în câmpul **Options (Opțiuni)**. Faceți clic pe **Browse (Răsfoire)** pentru a localiza fișierul sursă și faceți clic pe **Download (Descărcare)** pentru pornire.

3. Faceți clic pe butonul **Folder** pentru vizualizarea fișierului de descărcare. Deschideți folderul **Complete (Terminate)** pentru vizualizarea sau copierea fișierelor terminate pe hard disk-ul local. Activitățile neterminante sunt păstrate în folderul **InComplete (Neterminate)**.



Defecțiuni

Remedierea defecțiunilor

Acest ghid de remediere a defecțiunilor furnizează soluții pentru anumite probleme comune pe care le-ați putea întâlni în timpul instalării sau folosirii Routerului ASUS. Aceste probleme necesită simple remedieri pe care le puteți îndeplini chiar dvs. Contactați Centru de Suport Tehnic ASUS dacă întâlniți probleme nementioneate în acest capitol.

Problemă	Acțiune
Nu pot accesa un browser web pentru configurarea routerului.	<ol style="list-style-type: none">lansați un browser web apoi click Toos (Unele) > Internet Options... (Opțiuni Internet)în cadrul Temporary Internet files (fișiere temporare internet), click Delete Cookies (Șterge Cookies)... și Delete Files (Șterge Fișiere)....
Clientul nu poate stabili o legătura wireless cu routerul.	<p>În afara razei:</p> <ul style="list-style-type: none">Puneți routerul mai aproape de clientul wireless.Încercați să schimbați setările canalului. <p>Autentificare:</p> <ul style="list-style-type: none">Folosiți conexiune cu cablu pentru a vă conecta la router.Verificați setările de securitate wireless.Apăsați butonul Refacere de pe panoul din spate pentru mai mult de cinci secunde. <p>Nu poate găsi routerul:</p> <ul style="list-style-type: none">Apăsați butonul Refacere de pe panoul din spate pentru mai mult de cinci secunde.Verificați setarea adaptorului wireless precum SSID și setarea de criptare.

Problemă	Acțiune
Nu poate accesa la internet prin adaptorul LAN wireless	<ul style="list-style-type: none"> Mutați routerul mai aproape de clientul wireless. Verificați dacă adaptorul wireless este conectat corespunzător la router. Verificați dacă canalul wireless în uz este conform cu canalele disponibile în zona/țara dvs. Verificați setările de criptare. Verificați dacă conexiunea ADSL sau a cablului este corectă. Reîncercați folosind un alt cablu Ethernet.
Internetul nu este accesibil	<ul style="list-style-type: none"> Verificați statul indicatorilor pe modemul ADSL și router. Verificați dacă LED-ul WAN de pe router este APRINS. Dacă nu schimbați cablul și încercați din nou.
Când “Link-ul” Modemului ADSL este PORNIT (nu pâlpâie) înseamnă că accesul la internet este posibil.	<ul style="list-style-type: none"> Reporniți calculatorul Referiți-vă la Ghidul Rapid de Pornire al routerului și reconfigurați setările. Verificați dacă LED-ul WAN de pe router este APRINS. Verificați setările de criptare wireless. Verificați dacă computerul poate obține adresă IP (prin rețeaua cu cablu sau cea wireless). Asigurați-vă că browserul web este configurat pe buntru a folosi LAN local, și că nu este configurat să folosească un proxy server.
Dacă lumina “link-ului” ADSL clipește încontinuu sau e stinsă permanent, accesul la internet nu este posibil – routerul nu poate stabili legătura la rețeaua ADSL.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că toate cablurile sunt corecte conectate. Deconectați cablul de curent de la modemul de cablu sau ADSL, așteptați câteva minute și reconectați. Dacă lumina de la ADSL continuă să clipească sau să fie stinsă, contactați furnizorul dvs de servicii ADSL.
Numele rețelei sau codul de criptare e uitat	<ul style="list-style-type: none"> Încercați conectarea prin cablu și configurați criptarea wireless din nou. Apăsați butonul Refacere din spatele routerului pentru mai mult de cinci secunde.

Problemă	Acțiune
<p>Cum să readuc sistemul la setările sale inițiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați butonul Refacere din spatele routerului pentru mai mult de cinci secunde. Referiți-vă la secțiunea Refacerea softului integrat în capitolul 5 acestui manual al utilizatorului. <p>Următoarele sunt setări inițiale de fabrică:</p> <p>Nume utilizator: admin</p> <p>Parolă: admin</p> <p>Validează DHCP: Da (când cablul WAN este conectat)</p> <p>Adresă IP: 192.168.1.1</p> <p>Nume domeniu: (Go)</p> <p>Subnet Mask: 255. 255. 255.0</p> <p>DNS Server 1: 192.168.1.1</p> <p>DNS Server 2: (Go)</p> <p>SSID: ASUS</p>

Serviciul ASUS DDNS

RT-N13U suportă serviciul ASUS DDNS este primul model care acceptă serviciul ASUS DDNS. Atunci când înlocuiți dispozitive la centrul de service, dacă v-ați abonat la serviciul ASUS DDNS și doriți să păstrați numele inițial al domeniului, este obligatoriu să transferați datele. Pentru mai multe informații, vizitați centrul de service local.



Notă:

Dacă nu există nicio activitate în domeniu – cum ar fi reconfigurarea router-ului sau accesarea numelui de domeniu înregistrat - timp de 90 de zile, sistemul șterge automat informațiile înregistrate.

Dacă întâmpinați probleme sau dificultăți de utilizare a dispozitivului, contactați centrul de service.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Informațiile înregistrate se vor pierde sau vor fi înregistrate de alte persoane?

Dacă nu ati actualizat informațiile înregistrate timp de 90 de zile, sistemul șterge automat informațiile înregistrate și este posibil ca numele domeniului să fie înregistrat de alte persoane.

2. Nu m-am abonat la ASUS DDNS pentru router-ul pe care l-am cumpărat acum șase luni. Pot să mai înregistrez router-ul?

Da, vă mai puteți înregistra la serviciul ASUS DDNS pentru router-ul dvs. Serviciul DDNS este încorporat în router-ul dvs., astfel încât vă puteți înregistra la serviciul ASUS DDNS oricând. Înainte de înregistrare, faceți clic pe Query (Interrogare) pentru a verifica dacă numele gazdei a fost înregistrat sau nu. Dacă nu, sistemul înregistrează numele gazdei automat.

3. Am înregistrat un nume de domeniu înainte și a funcționat până când prietenii mei mi-au spus că nu mai pot accesa numele de domeniu.

Verificați următoarele:

1. Dacă Internetul funcționează corect;
2. Dacă serverul DNS funcționează corect;
3. Data ultimei actualizări a numelui de domeniu.

Dacă problemele de accesare a numelui de domeniu persistă, contactați centrul de service.

4. Pot înregistra două nume de domenii pentru a accesa separat serverele http și ftp?

R. Nu, nu puteți face acest lucru. Puteți înregistra un singur nume de domeniu pentru un router. Utilizați maparea de porturi pentru implementarea aplicațiilor de securitate în rețea.

5. De ce există adrese IP WAN diferite în MS DOS și în pagina de configurare a router-ului după ce repornesc computerul?

Acest lucru este normal. Intervalul de timp dintre serverul DNS al furnizorului de servicii de Internet și serviciul ASUS DDNS generează adrese IP WAN diferite în MS DOS și în pagina de configurare a router-ului. Este posibil ca furnizorii de servicii de Internet diferenți să aibă intervale de timp diferite pentru actualizarea adreselor IP.

7. Serviciul ASUS DDNS este gratuit sau este doar o versiune de încercare?

Serviciul ASUS DDNS este un serviciu gratuit și încorporat în unele routere ASUS. Verificați dacă router-ul dvs. ASUS acceptă serviciul ASUS DDNS.

Anexă

Anunțuri

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.

These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such

modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed

on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

NCC warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL INDEX BILGISAYAR SİSTEMLERİ MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3312121 Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

ASUS Contact information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Website www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +886228943447
Support Fax +886228907698
Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone +15029550883
Fax +15029338713
Website usa.asus.com
Software download support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +492102959911
Website www.asus.com.de
Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone (Component) +491805010923
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD) +491805010920
Fax +492102959911
Online support support.asus.com*

* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact technical support.

* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonică fixă din Germania; 0,42 euro/minut de pe un telefon mobil.