

Bluetooth® 用於 Microsoft® Windows® 之說明

● [簡介](#)

● [基本操作](#)

● [指定 Bluetooth 無線技術在您電腦上的操作方式](#)

● [如何使用 Bluetooth](#)

● [疑難排解](#)

LICENSED SOFTWARE

© 2005，Broadcom Corporation。保留所有權利。

機密與專屬資訊：本文件及軟體均為 Broadcom Corporation 的專屬財產。僅在遵守 Broadcom Corporation 授權合約的情況下才能使用此套裝軟體。

商標

Broadcom®、pulse 標誌、Connecting everything®、Connecting everything 標誌是 Broadcom Corporation 及 (或) 其子公司於美國、其他部分國家及 (或) 歐盟使用之商標。Microsoft® 與 Windows® 是 Microsoft Corporation 的商標。Bluetooth® 是 Bluetooth SIG 的商標。其他所有提及的商標皆分屬其各別擁有者所有。

2005 年 10 月，1000BTW-Help102-R

簡介

● [Bluetooth 網路概述](#)

● [使用 Bluetooth 工具](#)

● [支援的作業系統](#)

● [裝置與服務的狀態](#)

Bluetooth 網路概述

Bluetooth® 無線技術可讓兩台 Bluetooth 裝置之間進行短距離 (10 公尺以內) 通訊，從而無需使用纜線。兩台裝置連線後，使用者可以指定任何一台裝置使用另一台裝置。

由於 Bluetooth 通訊為無線廣播方式，因此可將 Bluetooth 通訊設定成使用加密，以防他人截取敏感資料。通常可以使用 Bluetooth 無線技術的裝置包括：

- 人機介面裝置，如滑鼠或鍵盤
- 電腦 (如桌上型、筆記型、PDA)

- 影像裝置 (印表機、掃描器及相機)
- 印表機
- 音訊裝置
- 網路存取點
- 電話
- 傳真機

由本機或其他 Bluetooth 裝置使用 Bluetooth 裝置的範例有：

- 使用無線滑鼠、鍵盤或遊戲控制桿
- 聆聽或播放音訊
- 交換檔案與名片
- 同步處理「個人資訊管理員」資料庫
- 連線網際網路
- 列印或傳送傳真

若要開始將 Bluetooth 電腦用於特定工作，請參閱[如何使用 Bluetooth](#)。

若要變更控制 Bluetooth 如何在電腦上起作用的預設值，請參閱[指定 Bluetooth 無線技術在您的電腦上的操作方式](#)。

若要了解有關可用 Bluetooth 工具及其用法的資訊，請參閱[使用 Bluetooth 工具](#)。

如果對使用 Bluetooth 有疑問，請參閱[疑難排解](#)。

若要了解更多有關 Bluetooth 一般功能的資訊，請參閱[基本操作](#)。

使用 Bluetooth 工具

以下大多 Bluetooth 工具及控制項可在您的電腦上使用：


- **我的 Bluetooth 中心** — 「我的 Bluetooth 中心」可讓您快速存取 Bluetooth 工作與其他您可能感興趣的位置。當您使用其他 Bluetooth 裝置提供的服務，此處會自動置放各服務的捷徑。捷徑由服務圖示和服務名稱組成。圖示外觀與「註解」下顯示的說明將會指出服務的連線狀態 (請參閱[裝置與服務的狀態](#))。
- **Bluetooth 設定精靈** — 「Bluetooth 設定精靈」可讓您輕鬆執行下列操作：
 - 尋找其他可用的 Bluetooth 裝置
 - 指定其他裝置的使用方式
 - 指定其他裝置使用本電腦的方式
 - 指派本電腦向其他裝置顯示的名稱與服務類型
- **Bluetooth 設定** — 「Bluetooth 設定」可讓您變更控制 Bluetooth 如何在電腦上起作用的預設值。請參閱[指定 Bluetooth 無線技術在您的電腦上的操作方式](#)以取得詳細說明。
- **快速連線** — 「快速連線」是另一種可讓您開始使用其他 Bluetooth 裝置服務的工具。如果您之前使用過該服務，「快速連線」可讓您立即連線至該服務。如果您之前沒有用過該服務，則必須找到提供該服務的裝置。如需有關指示，請參閱[快速連線](#)。
- **啟動/停止 Bluetooth 裝置** — 如果將電腦攜帶至禁止使用無線裝置的環境中 (如在商用飛機上)，此控制項 (如果可用) 可讓您開啟或關閉 Bluetooth 無線功能。若要使用此控制項，請參閱[啟動/停止 Bluetooth 無線網路卡](#)。如果您的電腦上無法使用此控制，請參閱電腦隨附的手冊，以取得有關如何開啟/關閉 Bluetooth 無線功能的指示。一般來說，使用硬體開關或透過軟體公用程式可開啟/


關閉無線功能。


存取 Bluetooth 工具與控制項

在[工作列通知區域](#)的 **Bluetooth** 圖示  上按一下滑鼠右鍵。

除了可讓您存取 Bluetooth 工具與控制項以外，工作列通知區域中的 Bluetooth 圖示還會顯示 Bluetooth 無線網路卡的一般狀態：

 網路卡正常運作，且無線功能已開啓。

 網路卡未正常運作或無線功能已關閉。

 網路卡正常運作，且本電腦已連線至其他 Bluetooth 裝置。

支援的作業系統


Bluetooth 無線網路卡支援以下作業系統：

- Windows XP
- Windows XP Professional，x64 版
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows 98，第二版

本文所列指示是以執行 Windows XP 的電腦中所使用 Bluetooth 無線網路卡為基礎。

裝置與服務的狀態

「我的 Bluetooth 中心」、「我的裝置」及「整個 Bluetooth Neighborhood」中顯示的圖示已顯示 Bluetooth 裝置及其所提供服務的類型與狀態。

 附註：若要分別檢視我的 **Bluetooth 中心**、**我的裝置**、**整個 Bluetooth Neighborhood** 中的狀態資訊、裝置名稱及其他資訊，請按一下工具列中的 **檢視** 箭頭，然後按一下 **詳細資料**。

裝置圖示

裝置類型	顯示裝置類型與狀態的圖示		
	一般	已連線	已配對
音訊閘道			
耳機			
相機			

桌上型電腦			
耳機			
鍵盤			
滑鼠			
數據機			
網路存取點			
筆記型電腦			
個人數位助理			
印表機			
電話			
未知裝置			

服務圖示

服務類型	顯示裝置類型、服務可用性及服務狀態的圖示		
	一般	已連線	無法使用 ¹
音訊閘道			
耳機			
耳機			
檔案傳輸			
Bluetooth 影像			
網路存取			
PIM 項目傳輸			
PIM 同步處理			
撥號網路			
印表機			


Bluetooth 序列連接埠			
傳真			

¹服務無法使用，因為該服務正在使用中或提供該服務的裝置在範圍內不可用。

基本操作

- [詞彙](#)
- [尋找 Bluetooth 裝置](#)
- [檢視我的 Bluetooth 服務](#)
- [快速連線](#)

詞彙

Bluetooth 交換資料夾	<p>其他 Bluetooth 裝置可以存取的最高等級資料夾。取得 Bluetooth 交換資料夾存取權限的裝置還可以存取該資料夾中的所有子資料夾，以及各子資料夾中的所有檔案。</p> <p> 注意！在預設情況下，Bluetooth 交換資料夾位於「我的文件」中。如果變更 Bluetooth 交換資料夾的位置，請勿將其置於根目錄或系統資料夾中。將 Bluetooth 交換資料夾移至根目錄或系統資料夾會使遠端裝置危害您電腦的作業系統。</p> <p>PIM 項目傳輸與檔案傳輸服務將會共用 Bluetooth 交換資料夾。資料夾位置可從以上任一項服務的「內容」頁面中指定。如果變更其中一項服務的 Bluetooth 交換資料夾位置，則另一項服務的路徑會自動更新。</p> <p>Bluetooth 影像服務也會用此資料夾儲存收到的影像。</p>
驗證	一種用於確認身份的 Bluetooth 安全性功能。在初始驗證過程中，起始連線的 Bluetooth 裝置會要求遠端裝置提供 Bluetooth PIN 碼。
BDA	Bluetooth 裝置位址 (由製造商指定)。
Bluetooth 無線技術	Bluetooth® 無線技術可讓兩台 Bluetooth 裝置之間進行短距離 (10 公尺以內) 通訊，從而無需使用纜線。兩台裝置連線後，使用者可以指定任何一台裝置使用另一台裝置。
Bluetooth 安全密碼	回應 Bluetooth PIN 碼要求時，最多需鍵入的英數字元字串為 16 個字元。另請參閱通行金鑰、密碼、通行密碼或 PIN 碼。
用戶端應用程式	本電腦上的軟體應用程式，可讓本電腦使用由遠端 Bluetooth 裝置提供的 Bluetooth 服務。
Bluetooth 裝置	啟用 Bluetooth 無線技術的硬體，如電腦、印表機、傳真機、滑鼠、鍵盤、電話、耳機、相機或 PDA。
動態主機控制通訊協定	伺服器用來為連線裝置指派網際網路通訊協定 (IP) 位址的通訊協定。
加密	使用秘密金鑰或密碼將轉譯資料加密成無法讀取的格式。解密資料時需要使用加密資料的相同金鑰或密碼。

HCI	主機控制器介面。
HID	人機介面裝置。如滑鼠或鍵盤。
連結金鑰	配對裝置必須先交換內部產生的唯一安全性金鑰，於證實身分後才能建立連線。當兩台裝置配對時，會自動產生連結金鑰。
本機服務	本電腦為另一台 Bluetooth 裝置提供的 Bluetooth 服務，如耳機、音訊閘道、檔案傳輸及印表機。Bluetooth 服務用來執行安裝在您電腦中的程式和遠端 Bluetooth 裝置間的動作。
我的 Bluetooth 服務	請參閱「本機服務」。
配對裝置	Bluetooth 裝置必須先配對，然後才能建立安全（經驗證且加密）連線。配對裝置將共用唯一的連結金鑰，此連結金鑰將在裝置每次連線時自動交換。
PDA	個人數位助理。
PIM	個人資訊管理員。用來管理聯絡人、傳送與接收電子郵件，以及排定事件與工作的應用程式，如 Microsoft® Outlook®。
安全連線	每次嘗試連線時，要求提供通行金鑰或連結金鑰的 Bluetooth 服務或應用程式內容設定。透過 Bluetooth 連線交換的所有資料都會加密。視其他設定選項而定，可能還需要授權。
捷徑	可讓您快速存取常用程式、檔案、資料夾及磁碟機的圖示。連按兩下圖示，即可開啓其相應的資料夾或檔案，無需先找到資料夾或檔案。捷徑圖示不會變更檔案的位置，它只是連結至檔案所在的位置。刪除捷徑不會刪除與捷徑關聯的檔案。另外，您還可以重新命名捷徑。
工作列通知區域	Windows 工作列中顯示時間的區域，其中可包含存取程式的快速捷徑。 Bluetooth 圖示  即在此區域中。

尋找 Bluetooth 裝置

尋找要求範圍內的所有 Bluetooth 裝置

1. 開啓**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下**檢視範圍內的裝置**。

尋找特定 Bluetooth 裝置

1. 開啓**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
3. 按一下**我想尋找特定的 Bluetooth 裝置，並設定本電腦使用服務的方法**。

檢視我的 Bluetooth 服務

Bluetooth 服務用來執行安裝在您電腦中的程式和遠端 Bluetooth 裝置間的動作。本電腦上安裝的 Bluetooth 服務稱為「我的 Bluetooth」服務，皆列於「我的裝置」中。另請參閱[管理 Bluetooth 裝置與服務](#)。

檢視我的 Bluetooth 服務

1. 開啟我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下檢視我的 **Bluetooth** 服務。

快速連線

若要快速連線，在工作列通知區域的 **Bluetooth** 圖示  上按一下滑鼠右鍵，指向 **快速連線**，指向要使用的服務名稱，然後按一下提供該服務的裝置名稱。

啟動/停止 Bluetooth 無線網路卡

若要啟動或停止 Bluetooth 無線網路卡，請在工作列通知區域的 **Bluetooth** 圖示  上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **啟動 Bluetooth 裝置** 或 **停止 Bluetooth 裝置**。可用命令視 Bluetooth 網路卡目前的狀態而定。


如果您的電腦上無法使用此控制，請參閱電腦隨附的手冊，以取得有關如何開啓/關閉 Bluetooth 無線功能的指示。一般來說，使用硬體開關或軟體公用程式即可開啓/關閉無線功能。

如何使用 Bluetooth

- [使用 Bluetooth 鍵盤、滑鼠或其他 HID](#)
- [使用 Bluetooth 耳機聆聽本電腦的音訊](#)
- [從本電腦上的 Bluetooth 播放器播放音訊](#)
- [將 Bluetooth 耳機用於即時訊息或電話](#)
- [將 Bluetooth 耳機用於語音播放與錄製](#)
- [將本電腦上播放的高品質音訊重新導向至目標電腦的喇叭](#)
- [從本電腦存取其他 Bluetooth 裝置上的檔案](#)
- [允許其他 Bluetooth 裝置存取本電腦上的檔案](#)
- [將本電腦作為 Bluetooth 行動電話的免持聽筒](#)
- [設定本電腦以接收從 Bluetooth 相機、行動電話或其他 Bluetooth 裝置傳送的影像檔案](#)
- [將本電腦上的檔案或資料夾傳送到其他 Bluetooth 裝置](#)
- [從 Microsoft Office 應用程式傳送檔案](#)
- [從 Microsoft Internet Explorer 傳送網頁](#)
- [從 Microsoft Internet Explorer 傳送影像](#)

- [使用 Bluetooth 手機、數據機或其他提供撥號網路服務的 Bluetooth 裝置連線至網際網路](#)
 - [使用 Bluetooth 手機、數據機或其他提供傳真服務的遠端 Bluetooth 裝置的傳真功能](#)
 - [使用其他裝置的網路連線功能與其他 Bluetooth 裝置或區域網路 \(LAN\) 建立網路連線](#)
 - [與其他 Bluetooth 裝置交換電子名片並將其他 PIM 項目傳送到其他裝置](#)
 - [同步處理本電腦與其他 Bluetooth 裝置的 PIM 資料庫](#)
 - [從本電腦列印至 Bluetooth 印表機](#)
 - [從其他 Bluetooth 裝置列印至實體連線到本電腦的標準印表機](#)
 - [在本電腦與其他 Bluetooth 裝置之間建立虛擬序列連接埠連線](#)
 - [回應 Bluetooth 安全與授權訊息](#)
-

使用 Bluetooth 鍵盤、滑鼠或其他 HID

 **附註：** 開始之前，請參閱 HID 隨附的手冊，以取得有關將裝置設為可探尋的指示。

使用 Bluetooth 鍵盤、滑鼠或其他人機介面裝置

1. 確認鍵盤、滑鼠或其他人機介面裝置 (HID) 裝有電池、電池已正確插入並已完全充電、並確定您知道「連線」按鈕所在的位置。
2. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
3. 按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
4. 按一下 **我瞭解我想使用的服務且我想要尋找提供此服務的 Bluetooth 裝置**，然後按一下下一步。
5. 在 **Bluetooth** 服務選擇清單中，按一下 **人機介面裝置**，然後按一下下一步。
6. 按下鍵盤、滑鼠或其他 HID 上的 **連線** 按鈕。
7. 如果在 **Bluetooth** 裝置選擇中看到 **HID** 圖示，請按一下該圖示，然後按一下下一步。
8. 如果 HID 是鍵盤，請使用鍵盤鍵入 **Bluetooth** 安全密碼方塊中顯示的 *Bluetooth* 安全密碼，然後按下 ENTER 鍵。

-或者-

如果 HID 是 Bluetooth 滑鼠或其他 Bluetooth 指向裝置，請使用 Bluetooth 滑鼠或其他 Bluetooth 指示裝置按一下 **需要確認** 中的 **按一下此處**。

然後即可使用 Bluetooth HID。

使用 Bluetooth 耳機聆聽本電腦的音訊

 **附註：** 開始之前，請參閱 Bluetooth 耳機隨附的手冊，以取得有關將耳機設為可探尋的指示。

使用 Bluetooth 耳機聆聽本電腦的音訊

1. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
3. 按一下**我要尋找特定的 Bluetooth** 裝置並設定本電腦使用其服務的方式，然後按一下**下一步**。
4. 將耳機設為可探尋。
5. 當 **Bluetooth** 裝置選擇中顯示 **BT-Headphones** 圖示時，請按一下 **BT-Headphones** 圖示，然後按一下**下一步**。
6. 若要將耳機與本電腦配對，請在 **Bluetooth** 安全設定的 **Bluetooth** 安全密碼方塊中，鍵入 **Bluetooth 安全密碼**，然後按一下**立即配對**。



附註：請參閱耳機隨附的手冊，以取得安全密碼。

7. 按一下**完成**。
8. 如果耳機沒有連線，請在**整個 Bluetooth Neighborhood** 中，按一下 **BT-Headphones**，然後按一下**連線耳機**。



附註：耳機必須處於可探尋狀態，然後才能進行連線。如果耳機未連線，請將耳機設為可探尋，然後再試。

9. 啓動本電腦上的媒體播放器。

中斷耳機連線

1. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth 中心**。



附註：如果**我的 Bluetooth** 中心中顯示了 **BT-Headphones** 捷徑，請跳至步驟 3。

2. 按一下**檢視要求範圍內的裝置**。
3. 在 **BT-Headphones** 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**中斷耳機連線**。

從本電腦上的 Bluetooth 播放器播放音訊

從本電腦上的 Bluetooth 播放器播放音訊

1. 在本電腦上，開啓**我的 Bluetooth 中心**，然後按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
2. 按一下**我瞭解我想使用的服務且我想要尋找提供此服務的 Bluetooth 裝置**，然後按一下**下一步**。
3. 在 **Bluetooth** 服務選擇清單中，按一下**音訊閘道**，然後按一下**下一步**。
4. 在 **Bluetooth** 裝置選擇清單中，按一下 Bluetooth 音訊播放器裝置名稱，然後按一下**下一步**。



附註：如果您正搜尋的裝置並非音訊裝置（如電腦），請按一下**重新搜尋**右側清單中的**顯示所有裝置**，然後按一下**重新搜尋**。

5. **開啓連線**核取方塊已預設為核取。若要接受預設值以自動開啓連線，請按一下**完成**。

然後即可從本電腦上的 Bluetooth 播放器播放音訊。

中斷音訊閘道連線

1. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth 中心**。
2. 在**音訊閘道**上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**中斷音訊閘道連線**。

將 Bluetooth 耳機用於即時訊息或電話

將 Bluetooth 耳機用於即時訊息或電話

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
3. 按一下我要尋找特定的 **Bluetooth** 裝置並設定本電腦使用其服務的方式，然後按一下下一步。
4. 將耳機設為可探尋。



附註：請參閱耳機隨附的手冊，以取得有關將耳機設為可探尋的指示。

5. 在 **Bluetooth** 裝置選擇中，按一下音訊耳機圖示，然後按一下下一步。
6. 啓用耳機的配對模式。



附註：請參閱耳機隨附的手冊，以取得有關啓用配對模式與安全密碼的指示。

7. 在 **Bluetooth** 安全設定的 **Bluetooth** 安全密碼方塊中，鍵入 *Bluetooth* 安全密碼，然後按一下立即配對。
8. 在 **Bluetooth** 服務選擇中，按一下耳機，然後按一下完成。
9. 在整個 **Bluetooth Neighborhood** 中，在音訊耳機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下連線耳機。

然後即可在通話或透過網際網路連線傳送/接收即時語音訊息使用 Bluetooth 耳機。



附註：

- BTW 軟體會根據音訊裝置的音訊特性設定音質。
- 您可能需要按下耳機上的按鈕來接聽電話。請參閱耳機隨附的手冊以取得有關指示。

中斷耳機連線

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 在音訊耳機圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下中斷耳機連線。

將 Bluetooth 耳機用於語音播放與錄製

將 Bluetooth 耳機用於語音播放與錄製

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
3. 按一下我要尋找特定的 **Bluetooth** 裝置並設定本電腦使用其服務的方式，然後按一下下一步。
4. 將耳機設為可探尋。



附註：請參閱耳機隨附的手冊，以取得有關將耳機設為可探尋的指示。

5. 在 **Bluetooth** 裝置選擇中，按一下音訊耳機圖示，然後按一下下一步。

6. 啟用耳機的配對模式。



附註：請參閱耳機隨附的手冊，以取得有關啟用配對模式與安全密碼的指示。

7. 在 **Bluetooth** 安全設定的 **Bluetooth** 安全密碼方塊中，鍵入 *Bluetooth 安全密碼*，然後按一下 **立即配對**。
8. 在 **Bluetooth** 服務選擇中，按一下 **耳機**，然後按一下 **完成**。
9. 按一下 **檢視要求範圍內的裝置**。
10. 在整個 **Bluetooth Neighborhood** 中，在 **音訊耳機** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **連線耳機**。
11. 在 **Bluetooth** 音訊通知中，按一下 **確定**。

隨後即可開啓音訊軟體應用程式並使用 Bluetooth 音訊耳機了。



附註：BTW 軟體會根據音訊裝置的音訊特性設定音質。

中斷耳機連線

1. 在本電腦中，開啓 **我的 Bluetooth 中心**。
2. 在 **音訊耳機** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **中斷耳機連線**。

將本電腦上播放的高品質音訊重新導向至目標電腦的喇叭

在以下指示中，**本電腦**指的是執行媒體播放器的電腦，而**目標電腦**指的是高品質音訊重新被導向的電腦。

將本電腦上播放的高品質音訊重新導向至目標電腦的喇叭

1. 開啓本電腦上的**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **檢視要求範圍內的裝置**。



附註：您可能需要按一下 **搜尋範圍內的裝置** 一次或多次，才能探尋到目標電腦。

3. 按一下目標電腦名稱，然後按一下 **探尋服務**。
4. 在 **耳機** 服務上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **連線立體聲耳機**。
5. 啓動本電腦上的媒體播放器。



附註：如果目標電腦上的「耳機」服務需要安全連線，您必須回應各電腦通知區域出現的 **Bluetooth 安全與授權訊息** (請參閱[回應 Bluetooth 安全與授權訊息](#))。

取消將本電腦中的高品質音訊重新導向目標電腦

1. 開啓本電腦上的**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **檢視要求範圍內的裝置**。
3. 在目標電腦名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **探尋立體聲耳機**。

從本電腦存取其他 Bluetooth 裝置上的檔案

從本電腦存取其他 Bluetooth 裝置上的檔案

1. 如果其他 Bluetooth 裝置並非 Bluetooth 電腦，請啟用其他裝置上的「檔案傳輸」服務 (請參閱他 Bluetooth 裝置隨附的手冊以取得有關指示)。
2. 在本電腦中，開啟**我的 Bluetooth 中心**。
3. 按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
4. 按一下**我瞭解我想使用的服務且我想要尋找提供此服務的 Bluetooth 裝置**，然後按一下**下一步**。
5. 在 **Bluetooth 服務選擇**清單中，按一下**檔案傳輸**，然後按一下**下一步**。
6. 在 **Bluetooth 裝置選擇**中，按一下其他裝置的名稱，然後按一下**下一步**。



附註：如果其他裝置「檔案傳輸」服務的**安全連線**內容已設定，請在 **Bluetooth 安全密碼**方塊中，鍵入您要使用的**安全密碼**，然後按一下**立即配對**。其他裝置的使用者必須知道此安全密碼，還必須回應本電腦傳送的 **Bluetooth 安全密碼**要求 (請參閱[回應 Bluetooth 安全與授權訊息](#))。否則，配對程序將會失敗。兩台裝置成功配對後，即可存取另一台裝置上的檔案，而無需事先取得存取權限。

7. 按一下**完成**。

然後即可存取其他 Bluetooth 裝置的「Bluetooth 交換資料夾」中的檔案。若要執行此操作，請在**我的 Bluetooth 中心**中，連按兩下**檔案傳輸**捷徑，以開啓另一台 Bluetooth 裝置上的 **Bluetooth 交換資料夾**。

允許其他 Bluetooth 裝置存取本電腦上的檔案

允許其他 Bluetooth 裝置存取本電腦上的檔案

1. 在本電腦中，開啟**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下**檢視我的 Bluetooth 服務**。
3. 在**我的檔案傳輸**上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**內容**。
4. 在**一般**標籤上，指定您所需的「檔案傳輸」服務開始方式。在預設情況下，已核取**自動啓動**。如果您希望手動啓動服務，請清除核取方塊。
5. 若要要求使用安全密碼來連線此服務並加密 Bluetooth 傳輸的資料，請核取**安全連線**方塊。如果無需使用安全密碼，也無需加密資料，則無需核取核取方塊。
6. 透過選擇**遠端使用者可以修改唯讀檔案與資料夾與遠端使用者可以存取隱藏的檔案或資料夾**核取方塊中的一項、兩項或均不選擇，以指定遠端使用者的存取權限。



附註：若要指定「檔案傳輸」服務用於儲存檔案的預設位置之外的其他位置，請按一下**瀏覽**。

7. 若要指定當其他 Bluetooth 裝置存取本電腦上的檔案時是否通知及通知方式，請按一下**通知**標籤，然後核取**不提供通知**核取方塊，或**視覺通知**或**音訊通知**核取方塊中的一項或兩項。
8. 按一下**確定**儲存設定。

其他 Bluetooth 裝置隨後即可存取您「Bluetooth 交換資料夾」中的檔案。



附註：如果已設定本電腦「檔案傳輸」服務的**安全連線**內容，當其他裝置嘗試連線本電腦時，您必須能夠回應其他裝置傳送的 **Bluetooth 安全密碼**要求 (請參閱[回應 Bluetooth 安全與授權訊息](#))。否則，配對程序將會失敗。兩台裝置成功配對後，另一台裝置即可存取本電腦上的檔案，而無需事先取得存取權限。

將本電腦作為 Bluetooth 行動電話的免持聽筒

將本電腦最爲行動電話的免持聽筒

1. 開啓我的 **Bluetooth** 中心，然後按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
2. 按一下我瞭解我想使用的服務且我想要尋找提供此服務的 **Bluetooth** 裝置，然後按一下下一步。
3. 在 **Bluetooth** 服務選擇清單中，按一下音訊聞道，然後按一下下一步。
4. 在 **Bluetooth** 裝置選擇清單中，按一下行動電話圖示，然後按一下下一步。
5. 按一下完成。

然後即可將本電腦作為行動電話的免持聽筒。

設定本電腦以接收從 Bluetooth 相機、行動電話或其他 Bluetooth 裝置傳送的影像檔案

設定本電腦以接收從 Bluetooth 相機、行動電話或其他 Bluetooth 裝置傳送的影像檔案

1. 開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下檢視或修改設定。
3. 按一下本機服務標籤。
4. 在服務清單中，按一下 **Bluetooth** 影像，然後按一下內容。
5. 確認已核取自動啓動。

然後即可接收影像檔案。請參閱您 Bluetooth 相機、行動電話或其他 Bluetooth 裝置隨附的手冊，以取得有關如何將影像檔案傳送到具備 Bluetooth 無線技術電腦的指示。接收的檔案將儲存在本電腦的「Bluetooth 交換資料夾」中。

將本電腦上的檔案或資料夾傳送到其他 Bluetooth 裝置

將本電腦上的檔案傳送到其他 Bluetooth 裝置

1. 確認目標 Bluetooth 裝置上已啓用「檔案傳輸」服務（請參閱[從本電腦存取其他 Bluetooth 裝置上的檔案](#)）。
2. 在 **Windows** 檔案總管中，開啓要傳送檔案所在的資料夾。
3. 在檔案名稱上按一下滑鼠右鍵，依次指向傳送到、**Bluetooth**，然後按一下目標 Bluetooth 裝置的名稱。

將本電腦的資料夾傳送到其他 Bluetooth 裝置

1. 開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下檢視要求範圍內的裝置。
3. 開啓 **Windows** 檔案總管，瀏覽至要傳送資料夾所在的位置。
4. 複製資料夾或將資料夾拖放至整個 **Bluetooth Neighborhood** 中的目標裝置名稱。



附註：將資料夾傳送到其他 Bluetooth 裝置時，如果其他裝置「檔案傳輸」服務的安全連線內

容已設定，其他 Bluetooth 裝置的使用者必須能夠允許存取，除非已核取 **Bluetooth** 檔案傳輸授權中的**永遠允許此裝置存取我電腦的「檔案傳輸」服務**核取方塊，否則檔案傳輸將會失敗。

傳送的檔案或資料夾位於目標 Bluetooth 裝置的「Bluetooth 交換資料夾」中。

從 Microsoft Office 應用程式傳送檔案

從 Microsoft Office 應用程式傳送檔案

1. 從本電腦啟動 Microsoft Office 應用程式。
2. 開啟您要傳送的檔案。
3. 在**檔案**功能表中，依次指向**傳送到**、**Bluetooth**，然後按一下目標裝置名稱。

-或者-

按一下**其他**，在**選擇裝置**清單中按一下裝置名稱，然後按一下**確定**。

從 Microsoft Internet Explorer 傳送網頁

從 Microsoft Internet Explorer 傳送網頁

1. 開啟 **Internet Explorer**，瀏覽至您要傳送的網頁。
 2. 按一下工具列中的**傳送到 Bluetooth** 圖示。
 3. 按照**傳送到 Bluetooth 精靈**中的指示進行。
-

從 Microsoft Internet Explorer 傳送影像

從 Microsoft Internet Explorer 傳送選定影像

1. 在要傳輸的影像上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**傳送到 Bluetooth 裝置**。
 2. 在**選擇裝置**中，按一下裝置名稱，然後按一下**確定**。
-

使用 Bluetooth 手機、數據機或其他提供撥號網路服務的 Bluetooth 裝置連線至網際網路

使用 Bluetooth 手機、數據機或其他提供撥號網路服務的 Bluetooth 裝置連線至網際網路

1. 在本電腦中，開啟**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
3. 按一下**我瞭解我想使用的服務且我想要尋找提供此服務的 Bluetooth 裝置**，然後按一下**下一步**。
4. 在 **Bluetooth 服務選擇清單**中，按一下**撥號網路**，然後按一下**下一步**。
5. 在 **Bluetooth 裝置選擇**中，按一下要連線的裝置名稱，然後按一下**下一步**。

6. 按一下**完成**。
7. 如果行動服務使用者要求您提供使用者名稱與密碼，請在提供的空格中鍵入。
8. 在**撥號**方塊中，鍵入您**網際網路服務提供者**的號碼，然後按一下**撥號**。



附註：對於一般 GPRS 連線，您通常可將**使用者名稱**與**密碼**方塊保留空白，並將 **99#** 最爲電話號碼。

9. 回應遠端裝置上出現的授權訊息。

中斷撥號網路連線

1. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth 中心**。



附註：如果**我的 Bluetooth 中心**中顯示了**撥號網路**捷徑，請跳至步驟 4。

2. 按一下**檢視要求範圍內的裝置**。
3. 連按兩下與其建立撥號網路連線的裝置名稱。
4. 在**撥號網路**上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**中斷撥號網路連線**。

使用 Bluetooth 手機、數據機或其他提供傳真服務的遠端 Bluetooth 裝置的傳真功能

使用 Bluetooth 手機、數據機或其他提供傳真服務的遠端 Bluetooth 裝置的傳真功能

1. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
3. 按一下**我知道自己要用的裝置，我想尋找提供該項服務的 Bluetooth 裝置**，然後按一下**下一步**。
4. 在 **Bluetooth 服務選擇**中，按一下**傳真**，然後按一下**下一步**。
5. 在 **Bluetooth 裝置選擇**中，按一下提供傳真功能的裝置名稱，然後按一下**下一步**。
6. 按一下**完成**。

中斷傳真連線

1. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth 中心**。



附註：如果「**我的 Bluetooth 中心**」顯示了**傳真**捷徑，請跳至步驟 4。

2. 按一下**檢視要求範圍內的裝置**。
3. 連按兩下與其建立傳真連線的裝置名稱。
4. 在**傳真**上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**中斷傳真連線**。

使用其他裝置的網路連線功能與其他 Bluetooth 裝置或區域網路 (LAN) 建立網路連線

使用其他裝置的網路連線功能與其他 Bluetooth 裝置或區域網路 (LAN) 建立網路連線

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
3. 按一下我知道自己要用的服務，我想尋找提供該項服務的 **Bluetooth** 裝置，然後按一下下一步。
4. 在 **Bluetooth** 服務選擇清單中，按一下網路存取，然後按一下下一步。
5. 在 **Bluetooth** 裝置選擇中，按一下要連線的裝置名稱，然後按一下下一步。

中斷網路存取

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。



附註：如果「我的 Bluetooth 中心」顯示了 **Bluetooth** 序列連接埠捷徑，請跳至步驟 4。

2. 按一下檢視要求範圍內的裝置。
3. 連按兩下與其建立網路存取連線的裝置。
4. 在網路存取上按一下滑鼠右鍵，然後按一下中斷網路存取。

與其他 **Bluetooth** 裝置交換電子名片並將其他 **PIM** 項目傳送到其他裝置

與其他 **Bluetooth** 裝置交換電子名片並將其他 **PIM** 項目傳送到其他 **Bluetooth** 裝置

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
3. 按一下我知道自己要用的服務，我想尋找提供該項服務的 **Bluetooth** 裝置，然後按一下下一步。
4. 在 **Bluetooth** 服務選擇清單中，按一下 **PIM** 項目傳輸，然後按一下下一步。
5. 在 **Bluetooth** 裝置選擇中，按一下要連線的裝置名稱，然後按一下下一步。
6. 連按兩下我的 **Bluetooth** 中心的 **PIM** 項目傳輸捷徑。
7. 在選擇 **Bluetooth** 名片中，按一下包含您要傳送的名片之 **PIM**。
8. 按一下清單中的連絡人名稱，然後按一下確定。

如果已在 **Bluetooth** 「內容」中選定 Microsoft Outlook 作為「接收名片」儲存位置，則連絡人檔案將會傳送到 Microsoft Outlook 「連絡人」。如果已選定儲存到資料夾，則名片將會傳送到「**Bluetooth** 交換資料夾」。



附註：如果已在任何裝置上設定「**PIM** 傳輸」服務的「安全連線」內容，則接收方必須能在收到存取要求時允許存取。否則 **PIM** 傳輸將會失敗。

同步處理本電腦與其他 **Bluetooth** 裝置的 **PIM** 資料庫

同步處理本電腦與其他 **Bluetooth** 裝置的 **PIM** 資料庫

1. 在本電腦中，開啓我的 **Bluetooth** 中心。
2. 按一下 **Bluetooth** 設定精靈。
3. 按一下我知道自己要用的服務，我想尋找提供該項服務的 **Bluetooth** 裝置，然後按一下下一步。
4. 在 **Bluetooth** 服務選擇清單中，按一下 **PIM** 同步處理，然後按一下下一步。

5. 在 **Bluetooth** 裝置選擇中，按一下要同步處理 PIM 資料庫的裝置名稱，然後按一下下一步。
6. 按一下**完成**。
7. 在**我的 Bluetooth** 中心的 **PIM** 同步處理捷徑上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**內容**。
8. 在**同步處理**下，按一下各資料類型清單中要同步處理的 PIM (如果有的話)。
9. 連接兩下**我的 Bluetooth** 中心中的 **PIM** 同步處理捷徑。

從本電腦列印至 Bluetooth 印表機

從本電腦列印至 Bluetooth 印表機

1. 請參閱印表機隨附的手冊，以確認印表機符合 Hardcopy Cable Replacement Profile (實體纜線更換設定檔)，還可找到 Bluetooth 安全密碼或通行金鑰。
2. 開啓 Bluetooth 印表機電源。
3. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth** 中心。
4. 按一下**我要尋找特定的 Bluetooth 裝置並設定本電腦使用其服務的方式**，然後按一下下一步。
5. 在 **Bluetooth** 裝置選擇中，按一下用於列印的 Bluetooth 印表機名稱，然後按一下下一步。



附註：如果列出了多台印表機，而您又不確定哪一台是您的，請檢查印表機底部印製的序號，然後選擇與序號相符的印表機。將滑鼠指標移動到印表機圖示上，即會顯示序號。

6. 在 **Bluetooth** 安全密碼方塊中，鍵入 *Bluetooth* 安全密碼，然後按一下立即配對。



附註：請參閱 Bluetooth 印表機隨附的手冊，以取得印表機的 Bluetooth 安全密碼。

7. 在 **Bluetooth** 服務選擇中，確認已核取**實體纜線更換 (Hardcopy Cable Replacement)** 核取方塊。如果已核取，則按一下**完成**。如果未核取，請按一下核取方塊將其核取，然後按一下**完成**。
8. 依照**新增印表機精靈**提供的指示進行。



附註：適用該印表機的印表機驅動程式必定位於電腦系統中，或以 CD 形式提供。

9. 在**內容**中，按一下**確定**接受預設值，或變更設定，然後按一下**確定**。

然後即可從本電腦列印至 Bluetooth 印表機。


從其他 Bluetooth 裝置列印至實體連線到本電腦的標準印表機

從其他 Bluetooth 裝置列印至實體連線到本電腦的標準印表機

1. 確認本機印表機已透過纜線實體連線到本電腦、設定為預設印表機，並且電源已開啓。
2. 在本電腦中，開啓**我的 Bluetooth** 中心。
3. 按一下**檢視「我的 Bluetooth」服務**。
4. 在**我的印表機**上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**啓用**。
5. 請參閱 Bluetooth 裝置隨附的手冊，以取得有關如何列印至其他 Bluetooth 裝置的指示。

-或者-

如果您的電腦具備 Bluetooth 無線技術，請參閱[從本電腦列印至 Bluetooth 印表機](#)。


 附註：如果已在任何一台電腦設定印表機的**安全連線**內容，則兩台電腦的使用者必須能夠允許存取，並能在需要時提供 Bluetooth 安全密碼（請參閱[回應 Bluetooth 安全與授權訊息](#)）。因此，存取權會自動授予，而無需提供安全密碼。

在本電腦與其他 Bluetooth 裝置之間建立虛擬序列連接埠連線

在本電腦與其他 Bluetooth 裝置之間建立虛擬序列連接埠連線


1. 在本電腦中，開啟**我的 Bluetooth 中心**。
2. 按一下 **Bluetooth 設定精靈**。
3. 按一下**我知道自己要用的服務，我想尋找提供該項服務的 Bluetooth 裝置**，然後按一下**下一步**。
4. 在 **Bluetooth 服務選擇清單**中，按一下 **Bluetooth 序列連接埠**，然後按一下**下一步**。
5. 在 **Bluetooth 裝置選擇**中，按一下要連線的裝置名稱，然後按一下**下一步**。
6. 按一下**完成**。

遠端裝置的使用者必須能夠回應本電腦傳送的任何授權要求（請參閱[回應 Bluetooth 安全與授權訊息](#)）。記錄與連線相關的 COM 連接埠名稱，並設定應用程式使用該連接埠。

 附註：除非有特殊情况，否則請勿變更預設的 COM 連接埠設定。

中斷本電腦與遠端 Bluetooth 裝置間的虛擬序列連接埠連線

1. 在本電腦中，開啟**我的 Bluetooth 中心**。

 附註：如果「我的 Bluetooth 中心」顯示了 Bluetooth 序列連接埠捷徑，請跳至步驟 4。

2. 按一下**檢視要求範圍內的裝置**。
3. 連按兩下與其建立了無線序列連線的裝置。
4. 在 **Bluetooth 序列連接埠**上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**中斷 Bluetooth 序列連接埠連線**。

回應 Bluetooth 安全與授權訊息

回應 Bluetooth 安全訊息

當兩台 Bluetooth 裝置嘗試執行安全連線時，其中一台或兩台裝置的通知區域可能會出現 PIN 碼要求。如果忽略此要求，連線嘗試將會失敗。若要繼續執行安全連線，請按一下**需要 Bluetooth PIN 碼**訊息的任何一處。在 **Bluetooth 安全密碼**方塊中鍵入**安全密碼**，然後按一下**確定**。如果遠端裝置使用固定 PIN 碼，則在 **Bluetooth 安全密碼**方塊中鍵入該 PIN 碼。否則，請選擇隨機英數字元字串，然後在兩台裝置的 **Bluetooth 安全密碼**方塊中，鍵入此隨機字串。

回應 Bluetooth 授權訊息

當遠端 Bluetooth 裝置嘗試連線至本電腦的安全服務時，本電腦將會收到授權要求，授權要求將顯示在通知區域。若要允許存取服務，請按一下**需要 Bluetooth 授權**訊息中的任何一處，然後在 **Bluetooth 服務授權**中，按一下**確定**。

指定 Bluetooth 無線技術在您電腦上的操作方式


- [為本電腦指定名稱與類型](#)
 - [為其他 Bluetooth 裝置提供存取](#)
 - [探尋裝置](#)
 - [設定安全性](#)
 - [管理 Bluetooth 裝置與服務](#)
 - [管理本機 Bluetooth 無線功能](#)
-

為本電腦指定名稱與類型

將本電腦設定成可探尋時 (請參閱[為其他 Bluetooth 裝置提供存取](#))，其他 Bluetooth 裝置上將會顯示您為本電腦指定的名稱。預設名稱是作業系統所指派的名稱。電腦類型設定將會決定對其他 Bluetooth 裝置 (請參閱[裝置與服務的狀態](#)) 顯示本電腦的圖示類型 (請參閱[裝置與服務的狀態](#))。

變更電腦名稱或類型

1. 開啓我的 Bluetooth 中心。
2. 按一下檢視或修改組態。
3. 在 **Bluetooth 設定** 下，按一下一般標籤，然後在提供的空格中進行變更。




為其他 Bluetooth 裝置提供存取

您可以指定是否允許其他 Bluetooth 裝置探尋到本電腦。還可以指定允許或不允許所有裝置探尋本電腦以進行連線，或指定僅允許您指定的裝置進行連線。您指定的裝置必須在範圍內，而且必須能夠探尋到。另外，當另一台 Bluetooth 裝置要求提供 Bluetooth 安全密碼時，除了視覺通知以外，您還可以指定希望收到的音訊通知 (如果有的話) 類型。

 附註：如果您稍後清除了允許其他 Bluetooth 裝置探尋本電腦核取方塊，之前與本電腦連線的裝置仍能探尋到電腦。

指定允許探尋並連線至本電腦的 Bluetooth 裝置

1. 開啓我的 Bluetooth 中心。
2. 按一下檢視或修改組態。
3. 在 Bluetooth 設定中，按一下連線範圍標籤，然後在提供的空格中設定存取設定。

 附註：若要防止其他裝置探尋本電腦，請清除允許其他 Bluetooth 裝置探尋本電腦核取方塊。



探尋裝置


您可將本電腦設定成在指定的時間間隔自動尋找其他 Bluetooth 裝置。您還可以將搜尋限制成特定裝置、某一類別的裝置或同類裝置的特定類型。如果將搜尋限制成特定裝置，裝置必須在範圍以內，並且必須能夠探尋到。

指定要尋找的 Bluetooth 裝置以及尋找頻率

1. 開啓我的 Bluetooth 中心。
2. 按一下檢視或修改組態。
3. 在 Bluetooth 設定中，按一下探尋標籤，然後在提供的空格中設定存取設定。



附註：若要防止本電腦自動尋找其他 Bluetooth 裝置，請清除尋找其他 Bluetooth 裝置核取方塊。



設定安全性

在預設情況下，本電腦提供的所有 Bluetooth 服務的內容以及本電腦使用的 Bluetooth 應用程式（人機介面裝置除外）均已設定成需要安全連線。設定**安全連線**內容後，本電腦會嘗試連線至另一台 Bluetooth 裝置，兩台裝置必須交換 Bluetooth 安全密碼。此程序可正確識別您要連線的裝置。交換安全密碼後，兩台 Bluetooth 裝置即可加密資料。

管理 Bluetooth 裝置與服務

Bluetooth 服務用來執行安裝在您電腦中的程式和遠端 Bluetooth 裝置間的動作。Bluetooth 裝置可以提供一項或多項服務。下表說明本電腦上可用於各種 Bluetooth 動作的服務（本機服務）和程式（用戶端應用程式）：

Bluetooth 動作	本機服務功能	用戶端應用程式功能
音訊閘道	將本電腦的音訊重新導向到其他 Bluetooth 裝置	將其他 Bluetooth 裝置的音訊重新導向到本電腦
Bluetooth 影像	接收其他 Bluetooth 裝置傳送的影像檔案	傳送影像檔案到其他 Bluetooth 裝置
Bluetooth 序列連接埠	允許其他 Bluetooth 裝置與本電腦建立無線序列連線	允許本電腦與其他 Bluetooth 裝置建立無線序列連線
撥號網路	允許其他 Bluetooth 裝置使用本電腦的數據	允許本電腦連線至其他 Bluetooth 裝置

	機存取網際網路或遠端網路	置以便存取網際網路或遠端網路
傳真	允許其他 Bluetooth 裝置使用本電腦的傳真數據機傳送傳真	允許本電腦連線至其他 Bluetooth 裝置以便從本電腦傳送傳真
檔案傳輸	允許其他 Bluetooth 裝置瀏覽本電腦的 Bluetooth 交換資料夾，並傳送檔案到此資料夾或從此資料夾複製檔案。	從其他 Bluetooth 裝置瀏覽、傳送或複製檔案
耳機	將其他 Bluetooth 裝置的音訊重新導向到本電腦	將本電腦的音訊重新導向到其他 Bluetooth 裝置
網路存取	允許其他 Bluetooth 裝置與本電腦建立私人網路或透過本電腦存取區域網路 (LAN)	允許本電腦透過其他 Bluetooth 裝置存取 LAN 或連線至網際網路
PIM 項目傳輸	在本電腦與其他 Bluetooth 裝置之間傳送和接收「個人資訊管理員 (PIM)」項目 (名片、電子郵件等)。	向其他 Bluetooth 裝置傳送 PIM 項目 (名片、電子郵件等) 或與其他 Bluetooth 裝置交換名片。
PIM 同步處理	同步處理本電腦與其他 Bluetooth 裝置的 PIM 資料庫	同步處理本電腦與其他 Bluetooth 裝置的 PIM 資料庫
印表機	允許其他 Bluetooth 裝置列印到與本電腦連線的印表機	允許本電腦在 Bluetooth 印表機上列印
人機介面裝置	-	允許本電腦使用 Bluetooth HID

如需有關使用 Bluetooth 裝置及服務的詳細指示，請參閱[如何使用 Bluetooth](#)。

管理 Bluetooth 裝置與服務

1. 開啟**我的 Bluetooth 服務**。
2. 按一下**檢視或修改組態**。

您可在 **Bluetooth 設定** 的**本機服務**標籤中，選擇本電腦為其他 Bluetooth 裝置提供的服務，並設定服務的內容。在預設情況下，當遠端裝置嘗試連線服務時，所有「本機服務」設為自動啟動，需要安全連線，且需要視覺通知和音訊通知。

若要設定服務內容，請按一下服務名稱，然後按一下**內容**。

- 在**一般**標籤中，您可以設定或清除服務的**安全連線**內容與**自動啟動**內容。
- 您可在**通知**標籤中，指定是否希望收到通知以及通知的頻率。



您可在 **Bluetooth** 設定的**用戶端應用程式**標籤中，指定本電腦存取其他 Bluetooth 裝置上服務的方式，還可以設定或清除應用程式的**安全連線**內容。在預設情況下，所有「用戶端應用程式」已設定成需要安全連線 (HID 除外)。

若要設定應用程式內容，請按一下應用程式名稱，然後按一下**內容**。在**一般**標籤中，您可以設定或清除**安全連線**內容。對於某些應用程式來說（如 PIM 同步處理、檔案傳輸、PIM 項目傳輸、撥號網路），您還可以設定其他會影響應用程式如何運作的設定。



管理本機 Bluetooth 無線功能

在**硬體**標籤下，您可以管理本電腦上安裝的 Bluetooth 裝置（無線功能）。還可以檢視有關各無線功能的下列資訊：

裝置

- 名稱
- 狀態
 - 作用中（慣用）
 - 非作用中
 - 已停用
- 類型

裝置內容

- 裝置狀態 — 顯示裝置是正常操作或發生問題/衝突
- 製造商 — 製造裝置的公司
- 韌體修訂版 — 製造商的韌體版本號
- 裝置位址 — 製造時為此裝置指派的 Bluetooth 裝置位址
- HCI 版本 — 主機控制器介面符合的 Bluetooth 規格版本號
- HCI 修訂版 — 主機控制器介面符合的 Bluetooth 規格修訂版本號
- LMP 版本 — 連結管理員通訊協定符合的 Bluetooth 規格版本號

- LMP 分版本 — 連結管理員通訊協定符合的 Bluetooth 規格分版本號



附註：

- 指定時段內只能使用一個 Bluetooth 無線頻率。
- 如果變更了 Bluetooth 無線裝置，必須與其他 Bluetooth 裝置重新配對。

管理本電腦上安裝的 Bluetooth 無線裝置

1. 開啓我的 Bluetooth 中心。
2. 按一下**檢視或修改組態**，然後按一下**硬體**標籤。

若要查詢作用中無線頻率以及更新**裝置內容**中顯示的資料，請按一下**重新整理**。

若要停用或啓用特定 Bluetooth 無線裝置，請按一下裝置名稱，然後視需要按一下**停用**或**啓用**。

若要指定要用的 Bluetooth 無線裝置，請按一下裝置名稱，然後按一下**設定慣用**。



附註：

- 啓用一台無線裝置時，如果將另一個無線頻率設為「作用中 (慣用)」，則已啓用裝置的狀態會自動設為「非作用中」，這表示該裝置仍可使用，但不是首選裝置。
- 啓用一台無線裝置時，如果未將其他無線頻率設為「作用中 (慣用)」，則已啓用裝置的狀態會自動設為「作用中」。
- 如果在 Bluetooth 設定面板開啓時插入或拔出無線裝置，按一下「重新整理」以更新顯示資訊。
- 如果不想使用裝置，請停用裝置以節省電池電量。

疑難排解

問題或症狀	可能的解決方案
無法連線至「所有 Bluetooth 芳鄰」中列出的配對裝置	<ul style="list-style-type: none">請檢查裝置電源是否開啓、裝置是否在範圍內並且處於「可探尋」模式 (請參閱裝置隨附的手冊以取得有關將裝置設為可探尋的指示)。不論裝置電源是否開啓、是否在範圍內或處於「可探尋」模式，只要經過配對，裝置都會在「所有 Bluetooth 芳鄰」中列出。檢查裝置 Bluetooth 無線功能是否已開啓 (請參閱裝置隨附的手冊以取得有關指示)。如果其他裝置是 Bluetooth 電腦，請檢查通知區域中 Bluetooth 圖示的外觀 (請參閱使用 Bluetooth 工具)。
「所有 Bluetooth 芳鄰」中並未列出所要連線的裝置	請檢查裝置電源是否開啓、裝置是否在範圍內並且處於「可探尋」模式。請參閱 尋找 Bluetooth 裝置 。
無法從本電腦列印至 Bluetooth 印表機	<ul style="list-style-type: none">如果之前已列印至印表機，請確認印表機在範圍內、其電源已開啓、未發生故障，並且仍與本電腦配對。如果之前未列印至印表機，您是否安裝印表機？如果沒有安裝，請按照從本電腦列印至 Bluetooth 印表機中的指示安裝印表機。如果確實已安裝印表機，請確認您執行的程序與指示相符。
無法從其他 Bluetooth 電腦列印至與本電腦實體連線的印表機	<ul style="list-style-type: none">如果之前已列印至印表機，請確認印表機在範圍內，並且已與本電腦配對、印表機與本電腦的電源均已開啓、印表機未發生故障，並且印表機是本電腦的預設印表機。如果之前未列印至印表機，您是不是沒有按照從其他 Bluetooth 裝置列印至實體連線到本電腦的標準印表機中的指示將印表機安裝到電腦上？如果是，請按照指示再試。
無法使用 Bluetooth 手機的傳真功能、數據機或其他提供傳真服務的裝置傳送傳真。	提供傳真服務的裝置可能已設為使用其他裝置，而不是傳真數據機。
無法調節耳機音量。	<ul style="list-style-type: none">請檢查耳機的音量是否設為最低。請使用媒體播放器的音量控制盤，而不是電腦的主音量控制盤調節音量。
無法與行動電話通訊或重新連線至行動電話。	請確認行動電話處於「可探尋」模式、在範圍內，並且已開啓 Bluetooth 無線功能。請參閱 尋找 Bluetooth 裝置 。