



802.11b USB Pen Type WLAN Adapter

WL-161

(802.11b Wireless Networks)

Quick Start Guide

ASUSTeK COMPUTER INC.(Asia-Pacific)

Address 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Telephone +886-2-2894-3447
Web site www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone (MB/Component) +886-2-2890-7121(English)
(Notebook) +886-2-2890-7122(English)
(Server/PC) +886-2-2890-7123(English)
(Networking) +886-2-2890-7902(English)
Support fax +886-2-2890-7698

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
E-mail tmd1@asus.com
Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone (General) +1-502-995-0883
(Notebook) +1-510-739-3777
Support fax +1-502-933-8713
Support e-mail tsd@asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str.25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990
Fax +49-2102-959911
Online contact www.asuscom.de/sales

Technical Support

Telephone +49-2102-95990
Fax +49-2102-959911
Online support www.asuscom.de/support
Web site www.asuscom.de/news

ASUS COMPUTER (Middle East and North Africa)

Address P.O.Box 64 133, Dubai, U.A.E.
Telephone +9714-283-1774
Fax +9714-283-1775
Web site www.ASUSarabia.com

ASUS WL-161 WLAN Adapter快速安裝說明

請在安裝ASUS WL-161 WLAN Adapter前閱讀本說明。如果需要瞭解更多有關安全和設置方面的細節，請閱讀ASUS WL-161 WLAN Adapter用戶手冊。

包裝內容

如果您購買了 ASUS WL-161 WLAN Adapter，包裝盒內將包含如下部分：

物品名稱	存放位置
ASUS WL-161 WLAN Adapter	盒子內
ASUS WL-161 WLAN Adapter 程式驅動光碟	盒子內
ASUS WL-161 WLAN Adapter 驅動程式和工具軟體	光碟內
ASUS WL-161 WLAN Adapter 用戶手冊	光碟內
ASUS WL-161 WLAN Adapter 快速安裝說明	光碟內

如果發現物品短缺，請與您的供應商聯繫。

產品介紹

ASUS WL-161 WLAN Adapter可以為筆記型電腦或個人電腦提供高速的無線網路連接。不論是筆記型電腦還是個人電腦，只要簡單地將ASUS WL-161 WLAN Adapter插入電腦上的介面，並安裝驅動程式，您就可以輕鬆建立無線網路連接。

系統配置要求

請在安裝本卡前檢查您所使用的電腦系統，確保它滿足如下最低配置要求：

CPU：Intel 賽揚/奔騰II/奔騰III/奔騰IV，AMD 毒龍/速龍；

作業系統：微軟 Windows 98SE /windows ME /windows 2000 /Windows XP；

系統記憶體：至少32MB；

硬碟剩餘空間：至少5MB

安裝步驟


先啟動電腦，把驅動光碟放入光碟機，這時電腦螢幕會顯示自動安裝說明，安裝程式能自動檢測到作業系統類型，用左鍵點選顯示有您的作業系統名稱的按鈕，安裝程式自動開始安裝驅動程式和工具軟體。

注1：如果安裝介面沒有自動顯示，你可以用Windows 的資源管理器瀏覽光碟，找到並運行“install.exe”程式，手動安裝。


注2：為了減少安裝過程中可能出現的程式衝突，請在把ASUS WL-161 WLAN Adapter插入電腦前，先安裝驅動程式。

windows 2000和 Windows XP系統下的驅動安裝


第1步，把驅動光碟放入光碟機後，Windows XP/2000系統能自動檢測，並運行驅動程式安裝說明，顯示如下介面，請左鍵點選“Next”按鈕。




第2步，安裝驅動程式和工具軟體，左鍵點選“next”按鈕。



第3步，開始複製驅動程式



第4步，點選“finish”按鈕，完成安裝



第5步，完成驅動和工具軟體的安裝後，把 ASUS WL-161 WLAN Adapter 插入電腦 USB 插槽，注意帶有正面朝上，適當用力，確保無線網路連結器插入到位，這時 Windows XP/2000 系統應能自動偵測到 ASUS WL-161 WLAN Adapter。

完成了驅動和工具軟體安裝後，現在就可以開始設置您的 ASUS WL-161 WLAN Adapter 了，首先請注意到螢幕右下角的系統託盤區上新出現的無線區域網連接提示圖示。




ASUS WL-161 WLAN Adapter 的設置

ASUS WL-161 WLAN Adapter 帶有工具軟體，用它可以管理網卡的各項用戶功能。當您的電腦插入 ASUS WL-161 WLAN Adapter 後，螢幕右下角 windows 的系統託盤區上應出現的新圖示，



，左鍵雙擊這個圖示，顯示無線網卡設置介面，可以看到界面上有六個選項：



Net status Tab（網路狀態選項卡）

該選項卡顯示 ASUS WL-161 WLAN Adapter 的工作狀態，您可以查看無線網路連結器當前的各種運行參數，您也可以重新設置有些參數，這裏所做的任何修改不需要重新啟動電腦就可以直接生效。

Site Scan Tab（網路掃描選項卡）

選擇網路掃描選項卡後，需要等待一段時間讓系統完成網路掃描，您也可以使用左鍵點選“refresh（刷新）”按鈕手工啟動掃描。掃描完成後，偵測範圍內的所有接入點和 Ad-hoc 設備的名稱和相關資訊會顯示在列表區中。您可以選擇想要連接的接入點或 Ad-hoc 設備，通過雙擊列表上相應的 SSID，您也可以改變當前連接。

Statistics Tab（網路統計選項卡）

如果這時您的無線網卡已建立起網路連接，在這裏您可以看到即時的網路連接狀態、信號強度和收發統計。如果選擇“Turn OFF Radio（關閉無線連接）”設置項，您還可以關閉無線連接。

Encryption Tab（安全加密選項卡）

您或許想要您的無線區域網採取更加嚴格的安全保密措施，這時您可以選用 WEP（有線對等保密）加密方式，在 WEP 加密方式下，網卡發送的每一筆資料都會先用密碼加密後再進行發送，所選密碼則是面板上的幾個密碼之一，同時 WEP 加密還對接收到的每一筆資料先進行解密，只有正確解密的資料才會被接收，所以只有當兩台設備之間擁有同樣的 WEP 密碼時，連接才有可能被建立。你可以在這個面板上設置這些密碼，設置時要注意到密碼是由 16 進制陣列成的，你可以用 0—9 十個數位字元和 A-F 六個字母字元輸入。WEP 加密方式有三個選項：“disable”（不使用），

“64Bits”（使用 64 位元的 WEP 加密方式），及 “128Bits”（使用 128 位元的 WEP 加密方式）。

Info Tab（版本資訊選項卡）

選項卡顯示有驅動程式和配置工具程式的版本資訊，以及 NIC 韌體的版本資訊，如果您在使用過程中遇到什麼問題需要技術支援，您應該同時提供這些版本資訊。

Profile Tab（存檔選項卡）

您可以把在某些位置時的連接資訊記錄在這裏，這樣當您下次回到這個地方時就可以快速方便地重新建立連接。在這個選項卡中，您可以很方便地新建、刪除和編輯這些資訊。