



802.11b USB Pen Type WLAN Adapter

WL-161

(802.11b Wireless Networks)

Quick Start Guide

ASUSTeK COMPUTER INC.(Asia-Pacific)

Address 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Telephone +886-2-2894-3447
Web site www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone (MB/Component) +886-2-2890-7121(English)
(Notebook) +886-2-2890-7122(English)
(Server/PC) +886-2-2890-7123(English)
(Networking) +886-2-2890-7902(English)
Support fax +886-2-2890-7698

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
E-mail tmd1@asus.com
Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone (General) +1-502-995-0883
(Notebook) +1-510-739-3777
Support fax +1-502-933-8713
Support e-mail tsd@asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str.25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990
Fax +49-2102-959911
Online contact www.asuscom.de/sales

Technical Support

Telephone +49-2102-95990
Fax +49-2102-959911
Online support www.asuscom.de/support
Web site www.asuscom.de/news

ASUS COMPUTER (Middle East and North Africa)

Address P.O.Box 64 133, Dubai, U.A.E.
Telephone +9714-283-1774
Fax +9714-283-1775
Web site www.ASUSarabia.com

ASUS WL-161 WLAN Adapter快速安装向导

请在安装ASUS WL-161 WLAN Adapter前阅读本向导。如果需要了解更多有关安全和设置方面的细节，请阅读ASUS WL-161 WLAN Adapter用户手册。

包装清单

如果您够买了 ASUS WL-161 WLAN Adapter，包装盒内将包含如下部分：

物品名称	存放位置
ASUS WL-161 WLAN Adapter	盒子内
ASUS WL-161 WLAN Adapter 程序驱动光盘	盒子内
ASUS WL-161 WLAN Adapter 驱动程序和工具软件	光盘内
ASUS WL-161 WLAN Adapter 用户手册	光盘内
ASUS WL-161 WLAN Adapter 快速安装向导	光盘内

如果发现缺少某些物品，请与您的供货商联系。

产品介绍

ASUS WL-161 WLAN Adapter可以为笔记本或台式机提供高速的无线网络连接。不论是笔记本还是台式机，只要简单地将卡插入计算机上的接口，并安装驱动程序，您就可以轻松建立无线网络连接。如果配合无线接入点或无线路由器一起使用，还可以实现与普通局域网的无缝连接，实现自由移动办公。

系统配置要求

请在安装本卡前检查您所使用的计算机系统，确保它满足如下最低配置要求：

CPU： Intel 赛扬/奔腾II/奔腾III/奔腾IV，AMD 毒龙/速龙；

操作系统： 微软 Windows 98SE /windows ME /windows 2000 /Windows XP；

系统内存： 至少32MB；**硬盘剩余空间：** 至少5MB

安装步骤


先启动计算机，把驱动光盘放入光驱，这时计算机屏幕会弹出自动安装向导，安装程序能自动检测到操作系统类型，用左键单击显示有您的操作系统名称的按钮，安装程序自动开始安装驱动程序和工具软件^{1 2}。

注1：如果安装接口没有自动弹出，你可以用Windows 的资源管理器浏览光盘，找到并运行“install.exe”程序，手动安装。


注2：为了减少安装过程中可能出现的程序冲突，请在把ASUS WL-161 WLAN Adapter 插入计算机前，先安装驱动程序。

windows 2000和 Windows XP系统下的驱动安装


第1步，把驱动光盘放入光驱后，Windows XP/2000系统能自动检测，并运行驱动程序安装向导，弹出如下接口，请左键单击“Next”按钮。




第2步，安装驱动程序和工具软件，左键单击“next”按钮。



第3步，开始复制驱动程序



第4步，点击“finish”按钮，完成安装



第 5 步，完成驱动和工具软件的安装后，把 ASUS WL-161 WLAN Adapter 插入计算机的 USB 插槽，注意带有文字的面朝上，适当用力，确保无线局域网卡插入到位，这时 Windows XP/2000 系统应能自动侦测到 ASUS WL-161 WLAN Adapter。

完成了驱动和工具软件安装后，现在就可以开始设置您的 ASUS WL-161 WLAN Adapter 了，首先请注意屏幕右下角的系统托盘区上新出现的无线局域网连接提示图标。




ASUS WL-161 WLAN Adapter的设置

ASUS WL-161 WLAN Adapter 自带有工具软件，用它可以管理网卡的各项用户功能。当您的计算机插入 ASUS WL-161 WLAN Adapter 后，屏幕右下角 windows 的系统托盘区上应出现的新图标，



左键双击这个图标，弹出无线网卡设置接口，可以看到接口上有六个选项：



Net status Tab（网络状态选项卡）

该选项卡显示 **ASUS WL-161 WLAN Adapter** 的工作状态，您可以查看无线局域网卡当前的各种运行参数，您也可以重新设置有些参数，这里所做的任何修改不需要重新启动计算机就可以直接生效。

Site Scan Tab（网络扫描选项卡）

选择网络扫描选项卡后，需要等待一段时间让系统完成网络扫描，您也可以使用左键单击“**refresh（刷新）**”按钮手工启动扫描。扫描完成后，侦测范围内的所有接入点和 **Ad-hoc** 设备的名称和相关信息会显示在列表区中。您可以选择想要连接的接入点或 **Ad-hoc** 设备，通过双击列表上相应的 **SSID**，您也可以改变当前连接。

Statistics Tab（网络统计选项卡）

如果这时您的无线网卡已建立起网络连接，在这里您可以看到实时的网络连接状态、信号强度和收发统计。如果选择“**Turn OFF Radio（关闭无线连接）**”设置项，您还可以关闭无线连接。

Encryption Tab（安全加密选项卡）

您或许想要您的无线局域网采取更加严格的安全保密措施，这时您可以选用 **WEP（有线对等保密）** 加密方式，在 **WEP** 加密方式下，网卡发送的每一帧数据都会先用密码加密后再进行发送，所选密码则是面板上的几个密码之一，同时 **WEP** 加密还对接收到的每一帧资料先进行解密，只有正确解密的资料才会被接收，所以只有当两台设备之间拥有同样的 **WEP** 密码时，连接才有可能被建立。你可以在这个面板上设置这些密码，设置时要注意到密码是由 **16** 进制数组成的，你可以用 **0—9** 十个数字字符和 **A-F** 六个字母字符输入。**WEP** 加密方式有三个选项：“**disable**”（不使用），

“64Bits”（使用 64 位的 WEP 加密方式），及 “128Bits”（使用 128 位的 WEP 加密方式）。

Info Tab（版本信息选项卡）

选项卡显示有驱动程序和配置工具程序的版本信息，以及 NIC 韧体的版本信息，如果您在使用过程中遇到什么问题需要技术支持，您应该同时提供这些版本信息。

Profile Tab（存盘选项卡）

您可以把在某些位置时的连接信息记录在这里，这样当您下次回到这个地方时就可以快速方便地重新建立连接。在这个选项卡中，您可以很方便地创建、删除和编辑这些信息。