




Router multifunción inalámbrico

WL-500W SuperSpeed N



Manual del Usuario

Información de Contacto del Fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacífico)

Dirección	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Teléfono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2894-7798
Sitio Web	www.asus.com.tw
email	info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Dirección	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax	+1-510-608-4555
Página Web	usa.asus.com

Soporte Técnico

Teléfono	+1-812-282-2787
Fax	+1-812-284-0883
Soporte on-line	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS IBÉRICA S.L. (España)

Dirección	Plomo, 5-7 4ª Planta. CP 08038. Barcelona, ESPAÑA
Sitio Web	http://es.asus.com

Soporte Técnico

Teléfono	+34-934-929-806
	902-889-688 (para llamadas locales)
Fax de soporte	+34-934-929-801
E-mail de soporte	tsd_acib@asus.com



Tabla de Contenidos

1. Contenido del Paquete.....	3
2. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador Inalámbrico	3
1) Cable connection	3
2) Indicadores de estado	4
3) Opción de montaje en muros.....	4
3. Introducción.....	5
1) Conexión por cable	5
2) Conexión inalámbrica	5
3) Estableciendo una dirección IP para conexiones por cable e inalámbricas.....	5
4) Configurando el enrutador inalámbrico.....	6
5) Configuración rápida	7
4. Características del router inalámbrico	12
1) Elegir un modo de operación apropiado.....	12
2) Configurar el cifrado inalámbrico	13
3) Configurar Virtual Server en su red local.....	14
4) Configurar Virtual DMZ en su red local.....	15
5) Configurar DDNS.....	15
6) Configurar la administración de ancho de banda	19
5. Aplicaciones	22
1) Compartiendo una unidad de almacenamiento USB.....	22
2) Configurando el servidor FTP.....	24
3) Download Master	25
4) Cámara Web.....	26
5) Compartiendo una impresora USB.....	29



6. Configurar la utilidad ASUS	32
1) Instalación de la utilidad para WL-500W	32
2) EZSetup.....	33
7. Configurar el WL-500W bajo el sistema operativo Vista	35
1) Configurar el dispositivo	35
2) Configurar el centro compartido de red	40
8. Resolución de problemas.....	47
9. Apéndice	49




1. Contenido del Paquete

- Enrutador inalámbrico WL-500gE*1
- Adaptador de corriente*1
- CD de utilidades*1
- Cable RJ45*1
- Guía Rápida*1


2. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador Inalámbrico

1) Conexión por cable





2) Indicadores de estado



PWR (Energía)

Apagado	No hay energía
Encendido	Sistema preparado
Parpadeo lento	Fallo en actualización de Firmware
Parpadeo rápido	EZsetup en proceso

AIR (Red inalámbrica WLAN)

Apagado	No hay energía
Encendido	Sistema inalámbrico listo
Parpadeando	Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inalámbrico)

WAN (Red de Área Global)

Apagado	No hay energía / No hay conexión física
Encendido	No hay conexión física a Red Ethernet
Parpadeando	Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)


LAN 1-4 (Red de Área Local LAN)

Apagado	No hay energía / No hay conexión física
Encendido	Hay conexión física a Red Ethernet
Parpadeando	Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

3) Opción de montaje en muros

Por defecto, el enrutador inalámbrico ASUS WL-500W está diseñado para ser instalado en una superficie plana elevada, como por ejemplo un armario o estantería, pero también puede ser convertido para instalaciones en muros.

Siga estos pasos para instalar el enrutador inalámbrico ASUS en un muro:



1. Localice los dos orificios de montaje en la parte inferior de la unidad.
2. Haga dos orificios en un muro, teniendo en cuenta que la distancia entre ellos sea la correcta.
3. Ajuste dos tornillos en los orificios hasta que sólo 1/4" sea visible.
4. Ajuste los orificios de montaje del enrutador inalámbrico ASUS en los tornillos.



Nota: Re-ajuste los tornillos si no puede enganchar el enrutador o si éste aparece suelto.



3. Introducción

El enrutador inalámbrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos escenarios de utilización. Algunos de los valores por defecto de fábrica podrían ajustarse a sus necesidades; sin embargo otros deberán ser modificados. Por ello, antes de usar el enrutador inalámbrico ASUS, deberá comprobar los ajustes básicos para garantizar que funcionará en su entorno.

ASUS proporciona una utilidad llamada EZSetup para una rápida configuración inalámbrica. Si desea utilizar EZSetup para configurar su red inalámbrica, consulte el capítulo 6.



Nota: Es recomendado usar conexión por cable para realizar la configuración inicial y evitar así posibles problemas de configuración relacionados con una conexión inalámbrica que podría ser defectuosa.

1) Conexión por cable

El paquete del enrutador inalámbrico ASUS WL-500W incluye un cable Ethernet. Como este enrutador incluye soporte para conexiones cruzadas, podrá utilizar tanto cables de conexión directa como cables de conexión cruzada para conexiones por cable. Conecte un extremo del cable en el puerto LAN del panel trasero del enrutador y el otro al puerto Ethernet de su PC.

2) Conexión inalámbrica

Para establecer una conexión inalámbrica, necesitará una tarjeta de red inalámbrica (WLAN) compatible con el estándar IEEE 802.11b/g. Consulte el manual de usuario de su adaptador inalámbrico para procedimientos de conexión inalámbrica. Los valores por defecto del enrutador inalámbrico ASUS son: Valor SSID "default" (en minúsculas), encriptación desactivada, y sistema de autenticación en modo abierto.

3) Estableciendo una dirección IP para conexiones por cable e inalámbricas

Para acceder al enrutador inalámbrico ASUS WL-500W, es necesario configurar TCP/IP correctamente. Configure las direcciones IP de los clientes para que se encuentre en la misma subred que el WL-500W.

Obteniendo direcciones IP automáticamente

El enrutador inalámbrico ASUS integra funciones de servidor DHCP, por lo que puede hacer que sus PCs obtengan direcciones IP automáticamente a través de éste.



Nota: Antes de reiniciar su PC, encienda el enrutador inalámbrico y asegúrese de que ésta está listo.

Estableciendo direcciones IP manualmente

Para establecer la dirección de IP de forma manual, será necesario conocer los valores por defecto de su enrutador inalámbrico:

- Dirección de IP 192.168.1.1
- Máscara de Subred 255.255.255.0.




Si desea establecer la dirección de IP manualmente, necesitará que sus PCs y su enrutador estén en el mismo segmento. Por ejemplo:

- Dirección de IP 192.168.1.xxx (xxx puede ser cualquier número entre 2 y 254 que no esté en uso por otro dispositivo)
- Máscara de Subred 255.255.255.0 (la misma que la del Enrutador inalámbrico ASUS)
- Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador inalámbrico ASUS)
- DNS 192.168.1.1 (la dirección de IP del Enrutador inalámbrico ASUS o la suya propia).




4) Configurando el enrutador inalámbrico

Siga los siguientes pasos para acceder al interfaz Web de configuración del WL-500W.



Introduzca la siguiente dirección de IP en el navegador de Internet:
<http://192.168.1.1>



Valores por defecto

Usuario: **admin** Contraseña: **admin**




Tras iniciar la sesión verá la página principal del enrutador inalámbrico ASUS. Esta página muestra enlaces rápidos para configurar las características principales del dispositivo.



5) Configuración rápida

Para iniciar la configuración rápida, haga clic en **Next (Siguiete)** para acceder a la página de **Quick Setup**. Siga las instrucciones para configurar el enrutador inalámbrico ASUS.



1. Seleccione la zona horaria o la región más cercana. Haga clic en **Next (Siguiete)** para continuar.
2. El enrutador inalámbrico ASUS WL500W soporta cinco tipos de servicios de ISP— cable, ADSL (PPPoE, PPTP, dirección estática de IP), y Telstra BigPond. Seleccione su tipo de conexión y haga clic en **Next (Siguiete)** para continuar.

Usuarios de Cable o IP dinámica

Si utiliza servicios de IP por Cable, seleccione **Cable Modem or other connection that gets IP automatically**. Si utiliza servicios por Cable y su ISP le ha indicado un nombre de host, dirección MAC y dirección del Servidor Heartbeat, por favor rellene las casillas de la página de configuración con estos datos. Si no es así, haga clic en **Next (Siguiete)** para saltar este paso.

Usuario PPPoE

Si utiliza servicios PPPoE, seleccione **ADSL connection that requires username and password**. Este tipo de conexión es conocido como PPPoE. Necesitará introducir un nombre de usuario y contraseña que le serán proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiete)** para saltar este paso.



Usuario PPTP

Si utiliza servicios PPTP, seleccione **ADSL connection that requires username, password and IP address**. Necesitará introducir un nombre de usuario, contraseña, y dirección IP que le serán proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiente)** para saltar este paso.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic IP, you must get user account and password from your ISP. Please fill the data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with static IP, just ignore user name and password information.

User Name: herk036@adsl-comfort

Password: *****

Back Next

WAN IP Setting

For DHCP setting for WAN/PPPoE to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? Yes No

IP Address: 210.21.111.12

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 210.21.111.1

Get DNS Server automatically? Yes No

DNS Server 1: 68.85.1.1

DNS Server 2:

Back Next

Usuario de IP Estática

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexión que utilice direcciones de IP estáticas, seleccione **ADSL or other connection type that uses static IP address**. Necesitará introducir la dirección IP, máscara de subred, y puerta de enlace por defecto que le serán proporcionadas por su ISP. Podrá especificar servidores DNS, o recibir la información DNS automáticamente.

WAN IP Setting

For DHCP setting for WAN/PPPoE to connect to Internet through WAN port.

Get IP automatically? Yes No

IP Address: 210.21.111.12

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 210.21.111.1

Get DNS Server automatically? Yes No

DNS Server 1: 68.85.1.1

DNS Server 2:

Back Next

- Para configurar el interfaz inalámbrico deberá, en primer lugar, indicar un SSID (Service Set Identifier - Indicador de Ajustes de Servicio), que es un identificador único adjunto a paquetes enviados a través de Redes inalámbricas (WLAN). Este identificador emula una contraseña cada vez que un dispositivo inalámbrico intenta establecer comunicaciones con la WLAN.

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it a name, called SSID. In addition, if you would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password for authentication and data encryption if so required.

SSID: WLAN

Security Level: WEP

Encryption: WEP

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:

Back Next

Si desea proteger los datos enviados, seleccione un nivel de seguridad (**Security Level**) para activar los distintos métodos de encriptación.

Medium : Sólo usuarios con la misma clave WEP podrán conectar a este punto de acceso y transmitir datos usando 64bits o 128bits con clave WEP de encriptación.

High: Sólo usuarios con la misma clave pre-compartida WPA (WPA-PSK) podrán conectar a este punto de acceso y transmitir datos usando encriptación TKIP.



- Introduzca cuatro grupos de claves WEP en los campos "WEP Key" (10 dígitos hexadecimales para WEP de 64 bits, 26 dígitos hexadecimales para WEP de 128 bits). También es posible dejar que el sistema genere las claves usando una palabra de control. Guarde la palabra de control y las claves WEP en un lugar seguro, y haga clic en **Finish (Finalizar)**.

Por ejemplo, si selecciona el modo de encriptación WEP-64bits e introduce 11111 como palabra de control, las claves WEP serán generadas automáticamente.

- Haga clic en **Save&Restart** para guardar los ajustes del enrutador inalámbrico ASUS y activar los nuevos cambios.



Nota: Le recomendamos que utilice adaptadores inalámbricos WL-100W para conectar el WL-500W y alcanzar la máxima velocidad de transmisión.

- Para realizar la conexión con el enrutador inalámbrico desde un cliente inalámbrico, puede utilizar el servicio Windows® Wireless Zero. Si utiliza una tarjeta inalámbrica ASUS, también podrá utilizar la utilidad One Touch Wizard proporcionada en el CD de soporte.


Configurando una tarjeta inalámbrica ASUS WLAN con One Touch Wizard

Si tiene instalado un adaptador inalámbrico ASUS y su utilidad, haga clic en **Inicio -> Programas -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard** para lanzar esta aplicación.






- 1) Ejecute "One Touch Wizard" desde el menú de inicio y haga clic en **Siguiente** para comenzar la configuración.
- 2) One Touch Wizard buscará las **Redes disponibles**. Seleccione WL-500W y haga clic en **Siguiente**.



- 3) Seleccione la autenticación e encriptación para la tarjeta WLAN, de forma que coincida con WL-500W. En los pasos previos la **longitud de clave era 64 bits, Frase de paso 11111**. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
- 4) La tarjeta inalámbrica necesitará varios segundos para asociarse con WL-500W. Haga clic en **Siguiente** para configurar TCP/IP en su tarjeta WLAN.



- 5) Configure la dirección IP de la tarjeta WLAN de acuerdo con las condiciones de red. Una vez completada la configuración, haga clic en **Terminar**.





Configuración de la tarjeta WLAN con el servicio Windows® WZC


Si no utiliza una tarjeta inalámbrica ASUS, podrá configurar su tarjeta WLAN a través del servicio Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

- 1) Haga doble clic en el icono de redes inalámbricas de la barra de tareas para ver las redes disponibles. Seleccione su enrutador inalámbrico y haga clic en **Conectar**.
- 2) Introduzca la clave de 10 dígitos definida en el enrutador inalámbrico y haga clic en **Conectar**. La conexión se completará en segundos.



7. Configuración avanzada

Para ver o ajustar otros elementos del enrutador inalámbrico, entre en la página Web de configuración del WL-500W. Haga clic en los elementos del menú para abrir submenús, y siga las instrucciones para configurar el enrutador. Si mueve el cursor sobre los elementos, podrá ver consejos relacionados. Consulte el manual de usuario en el CD de soporte para información detallada.






4. Características del router inalámbrico

Este capítulo le ofrece ejemplos de instalación de algunas de las características más utilizadas del router. Puede configurar dichas características por medio de su navegador Web.

1) Elegir un modo de operación apropiado

El Router Wireless ASUS WL-500W dispone de tres modos de funcionamiento: pasarela doméstica, router y punto de acceso. Haga clic en **System Setup (Configuración de sistema) -> Operation mode (Modo de uso)** para abrir la página de configuración.



El modo de **Pasarela doméstica** está orientado a usuarios profesionales domésticos que desean conectarse a su proveedor de servicios de Internet para utilizar servicios online. En este modo de uso se pueden utilizar conexiones NAT, WAN y de cortafuegos.

El modo **Router** está orientado a oficinas en las que coexisten varios routers y switches. Puede configurar políticas de encaminamiento en este modo; no obstante, no podrá utilizar la función NAT.

El modo **Punto de acceso** funciona si utiliza su dispositivo WL-500W como puente inalámbrico. En este modo, todos los puertos Ethernet del dispositivo WL-500W (4 puertos LAN y 1 puerto WAN) serán reconocidos como puertos LAN. Las funciones de conexión WAN, NAT e Internet estarán deshabilitadas en el modo de punto de acceso.

Seleccione el modo que más se adapte a la situación de su red y pulse el botón **Apply (Aplicar)** para continuar con la configuración de las funciones avanzadas de su WL-500W.


System Setup - Operation Mode	
ASUS Wireless Router supports three operation modes to meet different requirements from different group of people. Please select the mode that match your situation.	
<input checked="" type="radio"/> Home Gateway	<p>In this mode, we suppose you use ASUS Wireless router to connect to Internet through ADSL or Cable Modem. And, there are many people in your environment share the same IP to ISP.</p> <p>Explaining with technical terms, gateway mode is: NAT is enabled, WAN connection is allowed by using PPPoE, or DHCP client, or static IP. In addition, some features which are useful for home user, such as UPnP and DDNS, are supported.</p>
<input type="radio"/> Router	<p>In Router mode, we suppose you use ASUS Wireless Router to connect to LAN in your company. So, you can set up routing protocol to meet your requirement in office.</p> <p>Explaining with technical terms, router mode is, NAT is disabled, static routing protocol are allowed to set.</p>
<input type="radio"/> Access Point	<p>In Access Point mode, all 5 Ethernet ports and wireless devices are set to locate in the same local area network. Those WAN related functions are not supported here.</p> <p>Explaining with technical terms, access point mode is, NAT is disabled, one wan port and four lan ports of ASUS Wireless Router are bridged together.</p>
<div>Apply</div>	



2) Configurar el cifrado inalámbrico

WL-500W ofrece un conjunto de métodos de cifrado y autenticación adaptable a las diferentes necesidades de los usuarios domésticos, oficinas y empresas. Antes de configurar el cifrado y autenticación del router WL-500W, pida ayuda al administrador de su red.

Haga clic en **Wireless (Inalámbrico)** -> **Interface (Interfaz)** para abrir la página de configuración.




Nota: Para utilizar la norma 802.11n, seleccione un ancho de banda de 40MHz. La opción de canal dependerá del ancho de banda que seleccione.

Cifrado

Los modos de cifrado admitidos por el router WL-500W son: WEP (64bits), WEP (128bits), TKIP, AES, y TKIP+AES.

WEP significa Wired Equivalent Privacy, y utiliza claves estáticas de 64 o 128 bits para cifrar los datos de las transmisiones inalámbricas. Para configurar claves WEP, configure la opción **WEP Encryption (Cifrado WEP)** como **WEP-64bits** o **WEP-128bits**, y escriba manualmente cuatro conjuntos de **Claves WEP** (10 dígitos hexadecimales para claves de 64 bits o 26 dígitos hexadecimales para claves de 128-bits). También puede dejar que el sistema genere la clave utilizando una **Frase clave**.

TKIP significa Temporal Key Integrity Protocol (Protocolo de integridad de clave temporal). TKIP genera dinámicamente claves únicas para cifrar cada paquete de datos de una sesión inalámbrica.

AES significa Advanced Encryption Standard (Norma avanzada de cifrado). Esta solución ofrece una mayor protección y aumenta la complejidad del cifrado inalámbrico.

TKIP+AES se utiliza si coexisten clientes WPA y WPA2 en la red inalámbrica.



Autenticación

Los métodos de autenticación admitidos por el router WL-500W son: Open (Abierto), shared key (Clave compartida), WPA-PSK, WPA, y Radius con 80.211x.

Open (Abierto): Esta opción desactiva la protección de autenticación para redes inalámbricas. En el modo Open (Abierto), cualquier cliente IEEE802.11b/g podrá conectarse a su red inalámbrica.

Shared (Clave compartida): Este modo utiliza las claves WEP en uso actualmente para realizar la autenticación.


WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK: WPA significa WiFi-Protected Access (Acceso WiFi protegido). WPA ofrece dos modos de seguridad: WPA para redes empresariales, y WPA-PSK para usuarios domésticos y oficinas. Para redes empresariales, WPA utiliza el servidor RADIUS existente para realizar la autenticación; en el caso de usuarios domésticos y oficinas, ofrece la función de clave precompartida (PSK) para realizar la autenticación del usuario. La clave precompartida se compone de entre 8 y 64 caracteres.

Radius con 801.1x: Similar a WPA, esta solución utiliza también el servidor RADIUS para realizar la autenticación. La diferencia reside en los métodos de cifrado: WPA adopta los métodos de cifrado TKIP o AES, mientras que Radius con 802.1X no ofrece cifrado.

Una vez configurada la autenticación y el cifrado, haga clic en **Finish (Finalizar)** para guardar la configuración y reiniciar el router inalámbrico.

3) Configurar Virtual Server en su red local

Virtual Server es una función de traducción de direcciones de red (NAT) que convierte un equipo de una red local en un servidor, permitiendo el paso de paquetes de datos de determinados servicios, como HTTP, desde Internet.



1. Click **Virtual Server** in NAT Setting folder to open the NAT configuration page.

2. Seleccione **Yes (Sí)** para activar el servidor virtual. Por ejemplo, si el equipo 192.168.1.100 es el servidor FTP al que deberá acceder un usuario de Internet, significa que todos los paquetes de datos de Internet con el puerto de destino 21 si dirigirán a ese equipo. Configure la aplicación de FTP. Rango de puertos 21, IP local a la IP del equipo, Puerto local a 21, Protocolo TCP.

Port Range	Local IP	Local Port	Protocol	Description
21	192.168.1.100	21	TCP	FTP Server (21)

3. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

4. Haga clic en **Save & Restart (Guardar y reiniciar)** para reiniciar el router inalámbrico y activar la configuración.



4) Configurar Virtual DMZ en su red local

Para exponer un equipo interno a Internet y hacer que todos los servicios de este equipo estén disponibles para los usuarios externos, active la función Virtual DMZ para abrir todos los puertos del equipo. Esta función es útil cuando el equipo realiza varias acciones, como servidor HTTP y FTP. Sin embargo, al hacerlo su red se vuelve menos segura.

1. Haga clic en **Virtual DMZ** en el menú de configuración NAT.



2. Introduzca la dirección IP del equipo y haga clic en **Finalizar**.




3. Haga clic en **Save & Restart (Guardar y reiniciar)** para reiniciar el router inalámbrico y activar la configuración.



5) Configurar DDNS

DDNS permite a un equipo con una dirección IP estática asociarse a un nombre de dominio; en el caso de usuarios de IP dinámica, también pueden asociarse a un nombre de dominio por medio de un DNS dinámico (DDNS). DDNS requiere la creación de una cuenta en la página del proveedor del servicio DDNS. El servidor DDNS actualiza la información de su dirección IP después de que se le asigne una. Así, cualquier usuario de Internet podrá acceder a su red.

1. Haga clic en **Miscellaneous (Miscelánea)** en la carpeta IP Config (Configuración IP).



2. Seleccione **Yes (Sí)** para activar el servicio DDNS. Si no dispone de una cuenta DDNS, haga clic en **Free Trial (Prueba gratuita)** para registrar una cuenta de prueba.





3. Después de hacer clic en **Free Trial (Prueba gratuita)** será redirigido a la página principal de www.DynDNS.org, donde podrá registrarse y solicitar el servicio DDNS.

Lea la política y seleccione **"I have read..."**.

4. Introduzca su nombre de usuario, su dirección de correo electrónico y su contraseña, y haga clic en **Create Account (Crear cuenta)**.

5. Aparecerá un mensaje informándole de que su cuenta ha sido creada. Se le enviará un correo electrónico a su dirección. Abra su buzón de correo y lea el correo.

6. Podrá encontrar la carta de activación en su buzón de correo. Haga clic en el enlace.

7. El enlace le dirigirá a una página de inicio de sesión. Haga clic en **Login (Acceder)**.

8. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **Login (Acceder)**.




9. Después de acceder podrá ver este mensaje de bienvenida.



10. Seleccione la ficha **Services (Servicios)**.



11. Seleccione **Add Dynamic DNS Host (Añadir equipo con DNS dinámico)**.



12. Introduzca el nombre del equipo y haga clic en **Add Host (Añadir equipo)**.



13. Podrá ver este mensaje una vez creado correctamente el equipo.





14. Introduzca la información de la cuenta en los campos de configuración DDNS de su router inalámbrico.


15. Haga clic en **Finish** (Finalizar).

16. Haga clic en **Save & Restart** (Guardar y reiniciar) para reiniciar el router inalámbrico y activar la configuración.

17. Verifique si está funcionando DDNS. Haga clic en el menú **Start** (Inicio) y seleccione **Run...** (Ejecutar...). Escriba cmd y haga clic en **OK** (Aceptar) para abrir la consola CLI.



18. Escriba **ping account.dyndns.org** (el nombre de su dominio DNS). Si observa una respuesta como la que se muestra en la imagen de la derecha, DDNS funciona correctamente.





6) Configurar la administración de ancho de banda


La función de administración de ancho de banda le permite controlar el tráfico de su red. Para la administración de ancho de banda:

1. Haga clic en la página **Basic Config (Configuración básica)** de la carpeta **Bandwidth Management (Administración de ancho de banda)**. En esta página podrá ver cuatro botones: **Gaming Blaster**, **Internet Application (Aplicación de Internet)**, **Servidor 500W FTP** y **VOIP/Video Streaming (Flujo de VOIP/Video)**. En esta página puede hacer clic en cualquier elemento para aumentar su prioridad. Después de hacer clic en un elemento, las letras de los botones se volverán amarillas (consulte las imágenes siguientes) y la barra verde tras ellas se hará más grande, indicando que tienen mayor prioridad de ancho de banda. Haga clic en **Finish (Finalizar)** y **Apply (Aplicar)** para completar la configuración. Las imágenes siguientes muestran diferentes configuraciones de prioridad de ancho de banda:

Gaming Blaster



Aplicación de Internet





Servidor 500W FTP

Bandwidth Management -- Bandwidth On Demand

Under this mode, the files downloaded/uploaded to WL500W's USB FTP server will be sent through without interruption! Otherwise, you can reserve more bandwidth for this service at "User Specify Service" page!

Priority

Gaming Blaster  Low

Internet Application 

FTP Server 

Voip/Video Streaming 

Después de aplicar la configuración de **Servidor 500W FTP**, aparecerá una pantalla solicitándole otras opciones de configuración:

User Specify Rule List

A maximum 8 entries can be configured, 1 is the highest priority and 8 is the lowest.

Service Name	Source IP Address	Destination Port	Priority
			1

The "FTP Server" mode was enabled! You can use the scroll bar to reserve more upload bandwidth for WL500W's FTP Server Service. If you set "0%", it means that FTP server has only high priority but no reserved bandwidth.

Reserved Bandwidth: % 



Flujo de VOIP/Vídeo

Bandwidth Management -- Bandwidth On Demand






Under this mode, WL500W will firstly manage all the audio/video traffic. No more latency when talking over IP phone or watching movies online!

Priority

Low

Gaming Blaster

Internet Application

FTP Server

Voip/Video Streaming

Restore
Finish
Apply

2. También puede configurar el ancho de banda de forma manual haciendo clic en **"User Specify Services"** (Servicios específicos de usuario). Introduzca la **dirección IP**, el **puerto de destino**, y el **estado de prioridad** en la lista desplegable.

User Specify Rule List Add Del

A maximum 8 entries can be configured, 1 is the highest priority and 8 is the lowest.

Service Name	Source IP Address	Destination Port	Priority
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	1 ▼

The "FTP Server" mode was enabled! You can use the scroll bar to reserve more upload bandwidth for WL500W's FTP Server Service. If you set "0%", it means that FTP server has only high priority but no reserved bandwidth.

Reserved Bandwidth %



☐ Long Packet Fragmentation



5. Aplicaciones

El Router Inalámbrico ASUS WL-500W contiene dos puertos USB2.0 que le permitirán conectar dispositivos de almacenamiento USB, una cámara USB y una impresora USB, por lo que podrá monitorizar el funcionamiento de su red, compartir datos e impresoras con usuarios inalámbricos y conectados a su red.



Advertencia: Antes de desconectar la unidad de almacenamiento USB del WL-500W, es necesario extraer el disco lógico a través de la página **Status & Log -> External USB Disk** para prevenir daños a datos.



Nota: Antes de aplicar cambios y reiniciar WL-500W, asegúrese de que todas las aplicaciones USB han sido desactivadas. WL-500W necesita un mínimo de 20 segundos para reiniciar.

1) Compartiendo una unidad de almacenamiento USB

Para usar esta función necesitará conectar una unidad de almacenamiento USB al puerto USB 2.0 en el panel trasero de WL-500W. Asegúrese de que el disco duro está formateado y posicionado correctamente.




Nota: El sistema de archivos FAT32 tiene una limitación de tamaño a 2GB y no soporta archivos superiores a este tamaño. Si desea usar archivos de más de 2GB, deberá formatear el disco en sistema de archivos EXT2.

Creación de cuentas de usuarios

Para compartir datos en la unidad USB, es necesario crear cuentas de usuarios.

1. Haga clic en **USB Application -> User List** en el menú de la izquierda para abrir la página de configuración.



2. Introduzca **User Name (nombre de usuario)** y **Password (contraseña)** para cada cuenta. Haga clic en **Add** para añadir la cuenta a la lista de cuentas.
3. Para borrar una cuenta, seleccione la cuenta a borrar de la lista y haga clic en **Del**.




4. Haga clic en **Apply** para aplicar los cambios y reiniciar el enrutador inalámbrico.

Creación de carpetas compartidas y derechos de acceso

Puede crear una nueva carpeta compartida o compartir una carpeta ya existente en disco duro.

1. Haga clic en **USB Application -> Share Nodes** en el menú de la izquierda para abrir la página de configuración.






2. Seleccione **Add** para añadir una carpeta compartida.



3. Desde Folder Manager, seleccione la carpeta que desea compartir y haga clic en **Ok**. Para crear una carpeta compartida, introduzca un nombre en el campo **Add Folder** y haga clic en **Add**.



4. Defina el derecho de acceso para la carpeta compartida seleccionando **User Name** (nombre de usuario) y **Access Right** (derecho de acceso). Haga clic en **Add** para añadir la regla creada. Cuando termine, haga clic en **Apply** para guardar la configuración.



5. Seleccione el modo de conexión de red **Apply rules in shared node list**, grupo de trabajo **WORKGROUP**, para que todos los PCs en **WORKGROUP** puedan acceder a la unidad de almacenamiento USB de WL-500W.




6. Haga clic en **Finish**.



7. Haga clic en **Save & Restart** para reiniciar el enrutador inalámbrico y activar los ajustes realizados.



8. Acceda a **Mis sitios de red** desde un PC conectado a WL-500W. Haga clic en **Toda la red - Microsoft Windows Network**, donde podrá ver WL-500W en el grupo **Workgroup**. Todos los archivos en la unidad USB están listos para ser compartidos.





2) Configurando el servidor FTP

WL-500W puede ser usado como servidor FTP. Podrá hacer que el servidor sea accesible para todos los usuarios, o configurar una política de restricciones de acceso. Para usar esta función necesitará conectar una unidad de almacenamiento USB al puerto USB 2.0 del panel trasero del WL-500W. Asegúrese de que la unidad de almacenamiento USB esta formateada y particionada correctamente.

1. Para permitir inicios de sesión anónimos: Configure Network Neighbourhood Mode como **Share all partitions in disk**, FTP Mode como **Login to first partition**. El directorio de inicio de sesión anónimo es el directorio raíz de la partición primaria.

Para permitir inicios de sesión sólo para cuentas FTP: Configure Network Neighbourhood Mode como **Apply rules in shared node list**, FTP Mode como **Login to first mached shared node**. haga clic en **Add** en Share Node List para especificar el directorio de accesos y los derechos de accesos de la cada cuenta FTP.

USB Application - Share Nodes	
Network Neighbourhood Mode:	Share all partitions in disk
Device Name:	WL500W
Work Group:	WORKGROUP
FTP Mode:	Login to first partition
Maximum Login User:	0
Initial Script:	

Share Nodes List	
ASUS Wireless Router supports the shared folders with "Name" not exceeding 30 letters and "Share Name" not exceeding 10 letters.	
Path	Shared Name
\\server1\ftp_path	ftp_path
\\server1\http_path	http_path

2. El campo **Maximum Login User** especifica el número máximo de usuarios que pueden estar conectados al mismo tiempo. El valor por defecto es 6.

USB Application - Share Nodes	
Network Neighbourhood Mode:	Share all partitions in disk
Device Name:	WL500W
Work Group:	WORKGROUP
FTP Mode:	Login to first partition
Maximum Login User:	0
Initial Script:	

3. Haga clic en **Finish** para activar los ajustes y reiniciar. Este proceso podría durar varios minutos.

Previous	Finish	Apply
----------	--------	-------

4. Escriba **ftp://192.168.1.1** en el cuadro de dirección de su navegador Web y pulse Entrar en su teclado para iniciar una sesión con el servidor FTP.







3) Download Master

Download Master le permite administrar las tareas de descarga sin encender su equipo. Para utilizar esta función, necesita: 1) monte un almacenamiento USB en el router WL-500W Inalámbrico; e 2) instale las utilidades de ASUS desde el CD de soporte. Consulte el capítulo 6 para más información sobre los procedimientos de instalación.


1. Haga clic en la página **Configuración básica** de la carpeta Aplicación USB.



2. Configure la opción **Activar Download Master** como **Sí**. Si desea compartir el archivo descargado entre los usuarios de su red LAN, configure la opción **Activar compartir descargas** como **Sí**. Haga clic en **Finalizar**, guarde y reinicie el router inalámbrico.



3. Abra Download Master desde Inicio -> Todos los programas -> Utilidad ASUS -> Router WL-500W Wireless -> Download Master. Haga clic en **Archivo -> Conectar** para asociarlo con el WL-500W.



4. Descarga http (1)

Haga clic con el botón secundario del ratón en la página web y pulse después **Descargar utilizando ASUS Download**. Aparecerá una ventana en el paso 5 que le indicará el progreso de la descarga.



Descarga HTTP (2)

Haga clic con el botón secundario del ratón en la página web y pulse después **Propiedades**. Copie la **Dirección (URL)** de descarga.





Si selecciona **Descargar utilizando ASUS Download**, podrá ver la tarea de descarga añadida a la lista de **Transferencia**. Las arras azules indican el progreso de las tareas de descarga.



Si copia la dirección de descarga, haga clic en el botón **Asignar** en la utilidad. Pegue la dirección en el cuadro **Obteniendo archivo de**, seleccione **http** en **Opciones**, y haga clic en el botón **Descargar**.




5. Descarga FTP

Haga clic en el botón **Transferir** de Download Master y seleccione **FTP** en el campo **Opciones**. Introduzca la dirección del servidor FTP, el Número de puerto, el Nombre de usuario y la Contraseña. Haga clic en **Descargar** para iniciar.



6. Descarga BT

Guarda la semilla BT en su equipo. Haga clic en el botón **Transferir** de Download Master y seleccione **BT** en el campo **Opciones**. Haga clic en **Buscar** para localizar el archivo. Haga clic en **Descargar** para iniciar.




- Haga clic en el botón **Carpeta** para ver el archivo descargado. Abra la carpeta **Completo** para ver o copiar los archivos finalizados en su disco duro local. Las tareas inacabadas se mantendrán en la carpeta **Incompleto**.



4) Cámara Web

El Router Wireless ASUS dispone de varias aplicaciones para una cámara Web USB que le permitirán capturar imágenes y enviarlas por Internet. Para utilizar esta función necesitará conectar una cámara USB al dispositivo WL-500W y activar el control ActiveX en su navegador Web.



Cámara Web

- Haga clic en la página **Web Camera (Cámara Web)** en la carpeta **USB Application (Aplicación USB)**.
- Enable Web Camera (Activar cámara web)** - Si selecciona la opción "LAN Only" sólo podrán utilizar la cámara web los usuarios de la red local. Si selecciona la opción "LAN and WAN" permitirá el uso de la cámara Web tanto a los usuarios de la red local como a los externos a través de un firewall.



Web Camera Mode (Modo cámara web)

- Seleccione el modo de cámara adecuado en la lista desplegable. Si selecciona la opción "ActiveX Only" permitirá al usuario ejecutar clientes ActiveX en una plataforma Windows® IE y conseguir la mejor calidad de imagen. La opción "ActiveX and Refresh" permite al usuario obtener una imagen básica de IE y otros navegadores. Por último, la opción "Refresh Only" ofrece imágenes fijas a todos los usuarios a intervalos específicos.



Web Camera Driver (Controlador de cámara Web) - Al conectar una cámara Web compatible al puerto USB2.0 del router inalámbrico se seleccionará automáticamente el controlador adecuado. Consulte la lista de compatibilidad de cámaras Web USB en la página web de ASUS (www.asus.com) para más información sobre los modelos de cámara Web compatibles.

Tamaño de imagen - Seleccione el tamaño de imagen en la lista desplegable. La resolución 320 x 240 ofrece un mayor tamaño de imagen, mientras que 160 x 120 ofrece mayor velocidad de transmisión. Haga clic en el botón "Preview" (Previsualizar) para ver el efecto.

Sense Level (Nivel de sensibilidad) - Este parámetro le permite especificar la sensibilidad a la que se detectará el movimiento.

Refresh Time in Seconds (Tiempo de actualización en segundos) - Este campo indica el intervalo en segundos que tardará el sistema en volver a cargar las imágenes. El rango de valores válidos es 1~65535.


HTTP Port (Puerto HTTP) - Este campo indica el puerto que utiliza HTTP para comunicarse. Por ejemplo, puede conectarse de forma predeterminada a su cámara web utilizando <http://192.168.1.1:7776> sin realizar ninguna comprobación de contraseña. (El campo de comprobación de contraseña no estará marcado).

ActiveX Port (Puerto ActiveX) - Este campo indica el puerto que utiliza el servidor para comunicarse con clientes ActiveX.

Activar ActiveX en IE

Si utiliza Internet Explorer® necesitará activar ActiveX para que la cámara Web funcione correctamente. Aquellos clientes que utilicen Netscape u otros navegadores pueden ignorar este paso.

1. Abra Internet Explorer 5.0 o superior en su equipo y haga clic en **Herramientas -> Opciones de Internet**.




2. Seleccione la ficha **Seguridad** y haga clic en el botón **Nivel personalizado...**

3. Active los controles y extensiones ActiveX. De forma predeterminada, dichas opciones se encuentran desactivadas.





- De forma predeterminada, dichas opciones se encuentran activadas. Actívelas si no están activadas.
- Haga clic en **Si** para cambiar la configuración de seguridad.



Activar la cámara Web para usuarios WAN

Con la configuración DDNS correcta podrá monitorizar su entorno de trabajo desde cualquier punto de Internet, incluso si utiliza direccionamiento WAN IP dinámico. Si se detecta cualquier movimiento en la cámara, WL-500W capturará las imágenes y las enviará al buzón de correo que seleccione. Consulte las páginas 15-17 para más información sobre los procesos de configuración DDNS.

- Enable Security Mode? (¿Activar modo seguro?)** - Seleccione Yes (Si) para activar la función de seguridad en la fecha y la hora establecidas abajo.

Date to Enable Security Mode (Fecha de activación de modo de seguridad) – Este campo define la fecha de activación del modo de seguridad.

Time to Enable Security Mode (Hora de activación de modo de seguridad) – Este campo define la hora de activación del modo de seguridad.

Send to (Enviar a) – Introduzca la dirección de correo electrónico a la que desee enviar la imagen del dispositivo WL-500W.

Email Server (Servidor de correo electrónico) – Este campo indica el servidor de correo electrónico utilizado para intercambiar correos. Si deja este campo vacío, el dispositivo WL-500W utilizará el servidor de correo de su dirección de correo electrónico en el campo **Enviar a**.

Subject (Asunto) – Utilice este campo como asunto del correo electrónico.

Attach Image File? (¿Adjuntar archivo de imagen?) - Este campo le permitirá adjuntar la imagen capturada al correo electrónico.

Security Mode Setting	
This function allows you to monitor your environment through Web Camera. If there is any motion detected, active wireless router will try to alert you by means of e-mail.	
Enable Security Mode?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Date to Enable Security Mode:	<input type="text"/> Day <input type="text"/> Mon <input type="text"/> Day <input type="text"/> Month
Time to Enable Security Mode:	<input type="text"/> HH <input type="text"/> MM <input type="text"/> SS <input type="text"/> AM/PM
Send to:	<input type="text"/>
Email Server:	<input type="text"/>
Subject:	<input type="text"/>
Attach Image File?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

Remote monitors (Monitores remotos)

Esta función le permite supervisar hasta 6 cámaras Web de su red local. Puede introducir las direcciones IP de otros Routers Wireless de ASUS con una cámara Web conectada.



Nota: Al activar la opción "LAN and WAN" (LAN y WAN) en el Router Wireless, los paquetes de Internet destinados a los puertos 8081 y 8086 serán reenviados a los campos de control remotos del dispositivo WL-500W. Para asegurarse de que los paquetes del dispositivo WL-500W vuelven a Internet necesitará establecer una ruta estática de entrada para el WL-500W. La las direcciones IP y de pasarela son las mismas que las del dispositivo WL-500W.



Remote Site 1-6 (Ubicación remota 1-6) – Este campo contiene la dirección IP y el número de puerto de la ubicación remota. El valor de este campo es [Dirección IP]:[Puerto de conexión].


Preview (Previsualizar) – Haga clic en este botón para ver todas las ubicaciones con cámara Web configuradas en la ubicación remota.

5) Compartiendo una impresora USB

Puede conectar una impresora compatible USB al puerto USB2.0 de WL-500W para compartir la impresora con otros usuarios de red. Siga los siguientes procedimientos para que sus PCs puedan utilizar la función de servidor de impresoras en WL-500W.

Instalando una impresora USB

Conecte la impresora USB al puerto USB2.0 en el panel trasero del WL-500W. Para verificar si la impresora está correctamente conectada al enrutador inalámbrico WL-500W, haga clic en **Status & Log -> Status**. Si **Printer Model (Modelo de impresora)** es correcto y **Printer Status (Estado de la impresora)** es **On-Line**, podrá compartir esta impresora en su red.



Nota: Visite la página web de ASUS para conocer los fabricantes y modelos de impresora compatibles.

Configurando un cliente de impresoras en Windows XP

Siga los siguientes pasos para instalar una impresora de red en cada PC cliente.

1. Ejecute el asistente de impresoras desde **Inicio -> Configuración -> Impresoras y faxes -> Agregar una impresora**.
2. Seleccione **Impresora local conectada a este equipo**, y haga clic en **Siguiente**.






3. Seleccione **Crear nuevo puerto con el tipo de puerto Standard TCP/IP Port**, y haga clic en **Siguiente**.



4. Haga clic en **Siguiente** para configurar el puerto TCP/IP para acceder a la impresora en red.



5. Introduzca la dirección IP del WL-500W en el campo **Nombre de impresora o dirección IP**, y haga clic en **Siguiente**.



6. Seleccione **Personalizado** y haga clic en **Configuración...**



7. Defina **Protocolo** como **LPR** y tipo **LPRServer** en el campo **Nombre de cola**. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



8. Haga clic en **Siguiente** para finalizar la configuración estándar de puertos TCP/IP.






9. Haga clic en **Finalizar** para completar los ajustes y volver al asistente para añadir impresoras.



10. Instale el controlador de impresora desde la lista de modelos, o desde **Utilizar Disco...** para localizar el controlador de forma manual.



11. Haga clic en **Siguiente** para aceptar el nombre de impresora por defecto.



12. Seleccione **Si** para imprimir una página de prueba. haga clic en **Siguiente** para imprimir.



13. El proceso de instalación ha sido completado. haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente para añadir impresora.



Nota: Si ya ha instalado una impresora local en su PC, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora y seleccione **Property (Propiedades)** -> **Ficha Port (Puerto)** para añadir un puerto TCP/IP estándar. Haga clic en **Add Port (Añadir puerto)** y seleccione **Standard TCP/IP Port (Puerto TCP/IP estándar)** y haga clic en el botón **New Port (Nuevo puerto)**. Consulte los pasos 5-8 para los procedimientos de configuración.



Nota: Si utiliza Windows® 98 o ME, que no soportan puertos TCP/IP estándar, necesitará usar un Puerto Remoto soportado por WL-500W.



6. Configurar la utilidad ASUS

1) Instalación de la utilidad para WL-500W

1. Haga clic en **Install ASUS Wireless Router Utilities (Instalar utilidades de router inalámbrico ASUS)** para ejecutar el programa de instalación.
2. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



3. Haga clic en **Next (Siguiente)** para instalar la utilidad en la ubicación designada.
4. Seleccione una carpeta de programas y haga clic en **Next (Siguiente)**.



5. Pulse **Finish (Finalizar)** para salir del programa de instalación.
6. Abra el **EZSetup Wizard**.



La configuración de la red local inalámbrica se realiza en dos sencillos pasos. En primer lugar, abra **EZSetup** desde el menú de Inicio y pulse el botón EZSetup situado en el panel posterior durante tres segundos.


-



- 1) Si pulsa el botón de configuración sin ejecutar antes el asistente EZSetup, el indicador PWR parpadeará y las conexiones a Internet se detendrán brevemente, volviendo después al modo de funcionamiento normal sin cambios.
- 2) Para utilizar EZSetup, recomendamos el uso de un adaptador inalámbrico ASUS como el WL-100W o el WL-169gE.



Nota: Utilice el asistente EZSetup con un cliente inalámbrico cada vez. Si el cliente inalámbrico no puede descubrir el router inalámbrico en el modo EZSetup, reduzca la distancia entre el cliente y el router.



Recuerde seleccionar la opción **Preserve original wireless router settings (Preservar los ajustes originales del enrutador inalámbrico)** si configura antes su router inalámbrico.



Si necesita configurar las opciones de su ISP en su router inalámbrico, seleccione **Configure ISP settings (Configurar ajustes ISP)** y después el botón **Next (Siguiente)**, y siga las instrucciones para completar la configuración.



La configuración ha finalizado. Pulse el botón **Print/Save Wireless LAN Settings (Imprimir y guardar configuración de la red LAN inalámbrica)** para futuras consultas. Haga clic en el botón **Finish (Finalizar)** para salir de la utilidad EZSetup.



7. Configurar el WL-500W bajo el sistema operativo Vista

La función Windows Simple Config, preinstalada en el router ASUS WL500W, permite configurar el dispositivo a través de un proceso de red WCN de Windows Vista.



NOTA: El proceso de red WCN de Windows Vista sólo permite descubrir el dispositivo si no se encuentra configurado y está en estado de configuración predeterminada. Si el dispositivo está configurado, tendrá cambiar la configuración por WEB o EZSetup. También puede pulsar el botón Reset que iniciará la configuración WCN-NET.




Nota: WL-500W no admite configuración WCN, pero puede funcionar bien con Windows Vista utilizando el configurador WEB o EZSetup.

1) Configurar el dispositivo

Siga los pasos siguientes para configurar el dispositivo utilizando el proceso WCN-Net de Windows Vista:

1. Conecte el dispositivo a su PC y enciéndalo.
2. Haga clic en **Start (Inicio) > Network (Red)** en el escritorio de Vista. Aparecerá la pantalla de red (como se muestra a continuación).
3. Haga doble clic en **ASUS Wireless Router**.





- Una pantalla le pedirá que introduzca el código PIN de su dispositivo. El PIN se encuentra en el adhesivo colocado sobre el dispositivo. Introduzca el PIN en el cuadro **PIN** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

Configure a WCN device

Type the PIN for the selected device

To configure this device for use on your network, type the PIN. You can find the PIN in the information that came with the device or on a sticker on the device.

PIN:
12345670

☒ Display characters

Next Cancel

- Dé un nombre a la red y escríbalo en el cuadro **Network name (Nombre de red)**. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

Configure a WCN device

Give your network a name

Choose a name that people who connect to your network will recognize.


Network name (SSID):
ASUS_VISTA_Network

You can type up to 32 letters or numbers.

Next Cancel



6. Se generará una frase de paso de seguridad WPA para la red. Haga clic en **Next (Siguiente)** en esta pantalla.




Si desea crear una frase de paso diferente, haga clic en **Create a different passphrase for me (Crear una frase de paso diferente)**. Si desea utilizar otro método de seguridad distinto a WPA, haga clic en **Show advanced network security options (Mostrar opciones de seguridad de red avanzadas)**.


Se mostrarán las pantallas "Crear una frase de paso diferente" y "Métodos de seguridad".



Crear una frase de paso diferente




Cuatro métodos de seguridad





7. Haga clic en **Next (Siguiente)** en las pantallas anteriores después de finalizar la configuración. Aparecerá la pantalla de configuración como se muestra a continuación. Haga clic en **Close (Cerrar)** para finalizar el proceso y salir.






2) Configurar el centro compartido de red


Siga los pasos siguientes para configurar un centro compartido que permita a los usuarios de la red compartir impresoras, archivos y medios.

1. Conecte el dispositivo a su PC y enciéndalo.
2. Haga clic en **Network and Sharing Center (Centro de red y recursos compartidos)** en la barra de navegación. Aparecerá la pantalla del **Centro de red y recursos compartidos**.






- Haga clic en **Set up a wireless router or network (Configurar un router o red inalámbrica)**.



- Seleccione **Set up a wireless router or access point (Configurar un router inalámbrico o punto de acceso)**, y haga clic en **Next (Siguiente)**.






5. Haga clic en **Next (Siguiente)**.




6. En la pantalla que aparecerá a continuación, escriba un nombre de red en el cuadro **Network name (Nombre de red)**. Haga clic en **Next (Siguiente)**. Se generará una frase de paso de seguridad WPA para la red.






7. Haga clic en **Next (Siguiente)**. Si desea utilizar otros métodos de seguridad distintos a WPA-Personal, haga clic en **Show advanced network security options (Mostrar opciones de seguridad avanzada)**.




8. Seleccione un método de seguridad y haga clic en **Next (Siguiente)**.






9. Una pantalla le pedirá que introduzca el código PIN de su dispositivo. Introduzca el código PIN, que se encuentra en el adhesivo colocado sobre el dispositivo. Haga clic en **Next (Siguiete)**.




10. Seleccione una opción de compartición de archivos e impresoras, y haga clic en **Next (Siguiete)**.






Aparecerá una pantalla como la siguiente, indicando que el proceso ha finalizado.




11. Desde la pantalla anterior puede seleccionar **View settings (Ver la configuración)**, o **Save settings to a USB flash drive (Guardar la configuración en una unidad flash USB)**. Aparecerán las pantallas siguientes.

Ver pantalla de configuración






Guardar configuración en una pantalla de unidad flash USB



12. Cuando aparezca la pantalla **Save settings to a USB flash drive screen (Guardar configuración en una unidad flash USB)**, conecte una unidad flash USB en su equipo y seleccione la unidad en el cuadro **Save settings to (Guardar configuración en)**. Haga clic en **Next (Siguiente)**. La configuración comenzará a guardarse en la unidad USB.

Después de finalizar el proceso de guardado aparecerá una pantalla solicitándole que añada su equipo u otros dispositivos a la red. Siga las instrucciones para añadir otros equipos y dispositivos a su red.





8. Resolución de problemas

No puedo acceder al navegador web para configurar el router



1. Abra una ventana de navegador y acceda al cuadro de diálogo "Opciones de Internet".
2. Haga clic en "Eliminar cookies" y "Eliminar archivos".

No es posible establecer una conexión inalámbrica

Se encuentra fuera del alcance de la red:

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Intente cambiar el canal.

Autenticación:

- Utilice la conexión por cable para conectar el router.
- Consulte la configuración de seguridad inalámbrica.
- Reinicie el router inalámbrico pulsando el botón Restore situado en la parte posterior durante más de 5 segundos.

No se encuentra el router:

- Reinicie el router inalámbrico pulsando el botón Restore situado en la parte posterior durante más de 5 segundos.
- Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el SSID y la configuración de cifrado.

No se puede acceder a Internet por medio del adaptador inalámbrico

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Compruebe si el adaptador inalámbrico está conectado al punto de acceso correcto.
- Compruebe si el canal inalámbrico en uso se puede utilizar en su zona/país.
- Consulte la configuración de cifrado.
- Consulte si la conexión de ADSL o Cable es correcta.
- Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.



No es posible acceder a Internet

- Compruebe las luces del módem ADSL y el router inalámbrico
- Compruebe si el LED “WAN” del router inalámbrico está encendido. Si el LED no está encendido, cambie el cable e inténtelo de nuevo.

Cuando está encendida (no parpadeando) la luz “Link” del Módem ADSL, significa que es posible acceder a Internet.

- Reinicie su ordenador.
- Consulte la guía de acceso rápido del router inalámbrico y vuelva a configurar las opciones.
- Compruebe si el LED “WAN” del router inalámbrico está encendido.
- Consulte la configuración de cifrado.
- Compruebe si el equipo obtiene una dirección IP (tanto a través de la red inalámbrica como a través de la red de cable).
- Asegúrese de que el navegador Web está configurado para utilizar la red local, y no para utilizar un servidor proxy.

Si la luz “LINK” del ADSL parpadea o permanece apagada, el acceso a Internet no es posible; el router no podrá establecer una conexión con la red

ADSL.

- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente.
- Desconecte el cable de alimentación del módem ADSL o Cable, espere unos minutos y vuelva a conectar el cable.
- Si continúa parpadeando o apagada la luz ADSL, póngase en contacto con su proveedor de servicio ADSL.

He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado

- Intente configurar la conexión por cable antes de volver a configurar el cifrado inalámbrico.
- Reinicie el router inalámbrico pulsando el botón Restore situado en la parte posterior durante más de 5 segundos.

Cómo restaurar las opciones predeterminadas

Los siguientes son los valores predeterminados de fábrica. Si pulsa el botón Restore situado en la parte posterior del router inalámbrico ASUS durante más de 5 segundos o pulsa el botón “Restore” (Restaurar) en la página “Factory Default” (Valores de fábrica) en “System Setting” (Configuración de sistema) se aplicarán las siguientes opciones reemplazando a las opciones anteriores de su router inalámbrico.

Nombre de usuario: admin	Máscara de subred: 255.255.255.0
Contraseña: admin	Servidor DNS 1: 192.168.1.1
Habilitar DHCP: Sí	Servidor DNS 2: (Vacío)
Dirección IP: 192.168.1.1	SSID: default
Nombre de dominio: (Vacío)	



9. Apéndice



FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a



Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

GNU general public license

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.



To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.



b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.



If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.



9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

DGT warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。